

# Nothing Phone (2a) -käyttöopas

Ohjelmistopäivitysten vuoksi kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmiston ominaisuudet, käyttöliittymät ja vuorovaikutuskokemukset) saattaa erota tässä oppaassa esitetystä käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymä voi muuttua.

## Sisällysluettelo

### Aloittaminen

- Laitteiston asettelu
- Lataus
- Navigointi
- Launcher
- Pika-asetukset/Ilmoitukset

### Perusteet

- Verkko
- Liitetyt laitteet
- Sovellusten asentaminen/poistaminen
- Akku
- Tallennustila
- Ääni ja värinä
- Näyttö
- Glyph Interface
- Näytön lukitus ja suojaus
- Tietoja Phone (2a) -puhelimesta

### Edistynyt

- Sovellusten pikavalinnat
- Laajennetut kuvakkeet
- Älä häiritse
- Google Assistant
- Näyttökuva
- NFC

### Usein kysytyt kysymykset

# Aloittaminen

## 1. Laitteiston asettelu



## 2. Lataus

Phone (2a) latautuu 45 W:n teholla. Pystyy saavuttamaan 100 %:n tehon jo 1 tunnissa langallisen pikalatauksen ja yhteensopivan pikalataussovittimen avulla.

## 3. Navigointi

### 3 painikkeen navigointi

- Takaisin: palaa edelliseen näyttöön tai peruuttaa edellisen toiminnon.
- Koti: palaa Launcherin aloitussivulle.
- Sovellusvalitsin: Avaa sovellusvalitsin, kun haluat vaihtaa äskettäin avattuun sovellukseen tai vapauttaa muistia sulkemalla taustalla käynnissä olevia sovelluksia.

## Eleillä navigointi

- Takaisin: pyyhkäise näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta sisäänpäin.
- Koti: pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
- Sovellusvalitsin: pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin ja jatka koskettamista.

## 4. Launcher

### Aloituspöytä

- Paina pitkään tyhjää aluetta, jotta saat näkyviin Koti-asetukset, widgetit ja mukauttamisen.
- Paina sovelluskuvakkeita pitkään, kun haluat näyttää sovellusten pikavalinnat ja järjestellä kuvakkeiden sijainnin uudelleen.
- Luo kansio painamalla pitkään ja vetämällä sovelluksen kuvake toisen kuvakkeen päälle.
- Paina pitkään kansiota päästäksesi kansion mukauttamiseen ja muuttaaksesi kansion asettelua.

### Sovelluslaatikko

- Vedä sovelluslaatikko ylös pyyhkäisemällä alhaalta ylöspäin.
- Lisää sovelluksia aloituspöytään painamalla sovelluskuvaketta pitkään ja vetämällä sitä.
- Näytä piilotetut sovelluskuvakkeet pyyhkäisemällä sovelluslaatikossa oikealle.

### Widgetit

- Avaa Widget-valikko sovellusten pikavalintojen kautta tai painamalla pitkään aloituspöytän tyhjää aluetta.
- Paina pitkään ja vedä mikä tahansa widget aloituspöytään.
- Paina pitkään widgetiä, kun haluat muuttaa sen kokoa tai muokata sitä.

## 5. Pika-asetukset/Ilmoitukset

- Pääset pika-asetuksiin ja ilmoituskeskukseen vetämällä tilariviltä alaspäin. Napauta pika-asetuksissa kutakin ruutua vaihtaaksesi kunkin ominaisuuden tilaa. Yksityiskohtaisempiin asetuksiin päästään painamalla ruutua pitkään.
- Vedä toisen kerran alaspäin, jotta pääset laajennettuihin pika-asetuksiin. Pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle saat lisää Pika-asetukset-ruutuja. Muokkaa asettelua painamalla muokkaus kuvaketta (lyijykynä) ja vetämällä.

# Perusteet

## 1. Verkko

- Voit muuttaa verkkoasetuksia joko vetämällä Pika-asetukset-paneelin alas ja painamalla pitkään vasemmassa yläkulmassa olevaa ensimmäistä ruutua tai avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Verkko ja Internet.
- Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden, napauta Wi-Fi-valikkokohtaa ja kytke Wi-Fi päälle. Valitse haluamasi langaton verkko ja anna salasana.
- Myös Internetin jakaminen voidaan ottaa käyttöön tämän sivun kautta. Valitse haluamasi menetelmä napauttamalla Hotspot ja yhteyden jako ja jatka sen määrittämistä. Tämä vaihtoehto on myös helposti käytettävissä Pika-asetusten kautta.

## 2. Liitetyt laitteet

- Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen joko vetämällä Pika-asetukset-paneelin alas ja painamalla pitkään toista ruutua oikeassa yläkulmassa tai avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Liitetyt laitteet.
- Napauta Muodosta uusi laitepari ja valitse kohdelaite, johon haluat muodostaa yhteyden.

## 3. Sovellusten asentaminen/poistaminen

### Asennus

Käynnistä Play Kauppa ja kirjaudu Google-tilille. Siirry etsimään sovellus ylimmältä hakuriviltä ja napauta sinistä Asenna-painiketta. Asennettu sovellus löytyy sovelluslaatikosta.

### Poistaminen

Avaa sovelluslaatikko, pidä poistettavaa sovellusta painettuna ja vedä sitä. Vedä se näytön oikeaan yläkulmaan ja vapauta se Poista asennus -merkinnän alueella.

Huomaa: Jos tämä toiminto suoritetaan aloitusnäytössä, alue merkitään Poista-merkinnällä, joka poistaa vain kuvakkeen aloitusnäytöstä mutta ei poista sovelluksen asennusta.

## 4. Akku

Phone (2a) käyttää 5 000 mAh:n akkua, jonka pitäisi kestää koko päivä keskiraskaassa-raskaassa käytössä. Jos akun varaus on vähissä, ota virransäästötila käyttöön joko napauttamalla Pika-asetusten Virransäästö-ruutua tai painamalla Alhainen varaustila -ilmoitusta, joka tulee automaattisesti näkyviin, kun laitteen akun varaus laskee alle 20 prosenttiin.

## 5. Tallennustila

- Voit tarkistaa laitteen käytettävissä olevan tallennustilan avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Tallennustila, jolloin saat yleiskuvan kunkin ruututyypin tallennustilan käytöstä.
- Jos haluat tyhjentää sovellusten tallennustilan tai sovellusten välimuistin, avaa Asetukset-sovellus ja napauta Sovellus ja sitten Kaikki sovellukset, jolloin näet kaikki asennetut sovellukset ja kunkin sovelluksen käyttämän tallennustilan. Napauta valittua sovellusta päästäksesi sen Sovelluksen tiedot -sivulle, jossa näkyy kaksi painiketta joko tallennustilan tai välimuistin tyhjentämistä varten.

## 6. Ääni ja värinä

- Säädä viimeksi käytetyn äänilähteen äänenvoimakkuutta painamalla laitteen sivulla olevaa fyysistä äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas ja avaa äänivalikko.
- Napauta äänivalikossa ylintä kellokuvaketta ja valitse Ääni, Värinä tai Mykistä.
- Napauta äänivalikossa alimmaista kolmen pisteen kuvaketta, jolloin esiin tulee liukuvalikko, jossa on neljä liukusäädintä. Niillä voidaan säätää median äänenvoimakkuutta, puhelun äänenvoimakkuutta, soitto- ja ilmoitusäänten voimakkuutta sekä hälytyksen äänenvoimakkuutta.
- Napauta pika-asetuksissa äänenvoimakkuuslaattoja vaihtaaksesi vaihtoehtojen Ääni, Värinä ja Mykistä välillä.

## 7. Suojaus

- Voit muuttaa lukituksen avaamistapaa avaamalla Asetukset-sovelluksen ja etsimällä Lukitusnäyttö ja suojaus ja tietosuoja -vaihtoehto. Siirry Laitteen lukituksen avaus -sivulle, jossa voit asettaa lukituksen avauksen PIN-koodin, tallentaa lisää sormenjälkiä tai tallentaa kasvotietoja, joita käytetään laitteen lukituksen avaamiseen.
- Huomautus: Lukituksen avausta sormenjälki- tai kasvotiedoilla ei voi käyttää ilman PIN-koodia, koska muuten kuka tahansa voisi avata laitteen lukituksen vain pyyhkäisemällä.

## 8. Tietoja Phone (2a) -puhelimesta

- Sisältää kaikki laitekohtaiset tiedot, kuten laitteistotiedot, puhelinnumeron jne.
- Paina laitteen nimeä muokataksesi sitä, miten Phone (2a) näkyy muissa laitteissa.
- Jos laitteeseen on saatavilla uusi ohjelmistopäivitys, Nothing-käyttöjärjestelmän version vieressä näkyy punainen numero (1).

# Edistynyt

## 1. Glyph Interface

- Glyph Interface on viisi erikseen ohjattavaa valaistussegmenttiä Phonen (2a) takaosassa. Kaikissa esiladatuissa Nothing-soitto- ja ilmoitusäänissä on räätälöityjä, käsintehtyjä Glyph-kuvioita, jotka sytyttävät Glyph Interfacen valot synkronoidusti äänen ja värinän kanssa ja tarjoavat käyttäjille uuden tavan olla vuorovaikutuksessa Phonen (2a) kanssa.
- Voit määrittää yksittäisiä ominaisuuksia Asetukset-sovelluksen Glyph Interface -osiossa. Vaihtoehtoisesti voit painaa pitkään Pika-asetuksissa olevaa Glyphs-valitsinta.
- Säädä Glyph Interfacen kirkkautta vetämällä kirkkauden liukusäädintä. Tämä skaalaa kaikki Glyphit alaspäin maksimikirkkaudesta asetettuun kirkkauteen.
- Jos haluat esikatsella ja asettaa soittoääniä, etsi Soittoäänet-välilehti Glyph Interfacen asetuksista. Valitse, asetatko oletussoittoäänen vai yhdistätkö yksittäisiä yhteystietoja yksilöllisiin soittoääniin, ja valitse sitten Nothing-äänet (käsintehtyt Glyphit) tai Omat äänet (tuodut äänet, luodut Glyphit).
- Jos haluat lisätä mukautetun soittoäänen, siirry kohtaan Omat äänet ja paina Lisää uusia ääniä. Tämä avaa tiedostoselaimen, josta voit valita tuotavat tiedostot.
- Ilmoitusäänet voidaan asettaa samalla tavalla valitsemalla alkuperäiset Nothing-äänet tai tuodut äänet.
- Muita Glyph Interfacen ominaisuuksia ovat:
  - Flip to Glyph – laitteen tilapäinen vaimentaminen ja värinän sammuttaminen, kun Phone (2a) asetetaan näyttö alaspäin, jolloin häiriötekijät vähenevät mutta tärkeät puhelut eivät jää huomaamatta.
  - Glyph-ajastin – pomodoro-ajastimen kaltainen kokemus, jonka avulla voit keskittyä käsillä oleviin tehtäviin mahdollisimman vähillä häiriötekijöillä. Aseta vain ajastin ja käännä näyttö alaspäin aloittaaksesi.
  - Nukkumaanmenoaikataulu – poistaa Glyph Interfacen tilapäisesti käytöstä tiettyinä päivinä tiettyinä kellonaikoina varmistaen, että käyttäjiä ei häiritä yöaikaan.

- Glyph Composer – luo omia Glyph-soittoääniä käyttämällä Nothingin tarjoamia äänipaketteja.
- Essential-ilmoitukset - aseta ilmoitus Essential-ilmoitukseksi painamalla pitkään saapuvan ilmoituksen banneria ja kytkeällä kytkin päälle. Glyph Interfacen valot palavat, kunnes ilmoitus on luettu tai hylätty.
- Glyph edistyminen – Glyph edistyminen käsittelee käytössä olevien sovellusten ilmoitukset ja antaa arvion edistymisestä.
- Äänenvoimakkuuden ilmainen – äänenvoimakkuuden ilmainen käyttää Glyph Interfacea äänenvoimakkuustason näyttämiseen.
- Älä häiritse poistaa Glyph Interfacen tilapäisesti käytöstä.

## 2. Sovellusten pikavalinnat

- Sovelluskohtaisia pikakuvakkeita voidaan käyttää Launcherissa painamalla sovelluskuvaketta pitkään, jolloin laajennettu pikakuvakevalikko tulee näkyviin.
- Vinkki: pikakuvakkeesta voidaan tehdä myös oma itsenäinen kuvakkeensa vetämällä ja pudottamalla se aloitusnäyttöön.

## 3. Max Icons ja Big Folder

- Nothing Launcher tarjoaa mahdollisuuden laajentaa mikä tahansa aloitusnäytön kuvake nelinkertaiseksi, mikä tarjoaa käyttäjille täydet mukauttamismahdollisuudet. Voit käyttää tätä ominaisuutta painamalla sovelluskuvaketta pitkään ja suurentamalla valitun sovelluksen kuvakkeen painamalla laajennuskuvaketta.
- Sama toimenpide voidaan suorittaa myös kansioille, jolloin käyttäjät voivat järjestää aloitusnäyttönsä ilman, että kansio täytyy ensin avata kansion kolmen ensimmäisen sovelluksen kohdalla.

## 4. Älä häiritse

- Älä häiritse -tila tarjoaa häiriöttömän käyttökokemuksen, kun kaikki muut kuin sallittujen listalla olevat ilmoitukset ja saapuvat puhelut mykistetään tilapäisesti ja kaikki näkymättömät ilmoitukset piilotetaan tilariviltä ja ilmoitusalueelta. Voit kytkeä tämän ominaisuuden päälle avaamalla Pika-asetukset ja napauttamalla Älä häiritse -ruutua.
- Jos haluat tehdä muutoksia sallittujen henkilöiden/sovellusten luetteloon, pidä Älä häiritse ruutua painettuna Pika-asetuksissa ja muokkaa tärkeitä henkilöitä/sovelluksia. Näin he voivat ohittaa ilmoituksen.
- Älä häiritse -tilassa myös Glyph Interface poistetaan oletusarvoisesti tilapäisesti käytöstä. Jos haluat muuttaa tätä toimintatapaa, pidä Älä häiritse -ruutua painettuna pika-asetuksissa ja kytke Mykistä Glyphit -vaihtoehto pois päältä.

## 5. Google Assistant

Google Assistant tarjoaa virtuaalisen henkilökohtaisen avustajan kokemuksen luonnollisen kielen puhekäyttöliittymän avulla erilaisten tehtävien suorittamiseksi. Se voidaan aktivoida painamalla virtapainiketta lyhyesti tai pyyhkäisemällä ylös näytön oikeasta alakulmasta.

Lue Google Assistant -sovelluksesta lisää siitä, mitä Google Assistantille voidaan sanoa.

## 6. Näyttökuva

- Jos haluat ottaa näyttökuvan Phonella (2a), paina samanaikaisesti äänenvoimakkuuden vähennys- ja virtapainiketta. Kuva tallennetaan Google Photos -sovelluksen näyttökuva-albumiin. Oletusarvoisesti tätä kansiota ei välttämättä synkronoida pääasialliseen valokuva-albumiin. Pääset albumiin siirtymällä Google Photos -palveluun ja navigoimalla oikean alakulman Kirjasto-välilehteen.
- Jos haluat ottaa laajennetun näyttökuvan, ota ensin tavallinen näyttökuva ja odota, kunnes näytön alareunassa näkyy Kuvaa enemmän -painike. Kun sitä napautetaan, koko sivunäkymä tulee näkyviin missä tahansa vieritettävässä käyttöliittymässä. Voit säätää näyttökuvan kokoa vetämällä rajoja.
- Voit myös käyttää kolmen sormen näyttökuvaeleitä näyttökuvien ottamiseen. Aktivoi näyttökuvaele siirtymällä kohtaan Asetukset – Järjestelmä – Eleet – Näyttökuvaele ja ottamalla tämä ominaisuus käyttöön.
- Näyttökuvaa voidaan myös muokata nopeasti painamalla pikkukuvaa, joka tulee esiin näyttökuvan ottamisen jälkeen. Tee muutoksia, kuten rajausta tai merkintä, ja tallenna muokattu näyttökuva painamalla sitten vasemmassa yläkulmassa Tallenna.

## 7. NFC

- NFC:n (Near Field Communication) avulla Phone (2a) voi muodostaa yhteyden muihin NFC-yhteensopiviin laitteisiin, kun laitteet asetetaan lähelle toisiaan. Yleisin käytötapa on käyttää Phonea (2a) virtuaalisena luotto- tai pankkikorttina Google Payn kautta.
- On suositeltavaa pitää NFC päällä, koska se ei kuluta akkua paljon, kun se jätetään valmiustilaan. Voit kytkeä tämän ominaisuuden pois päältä avaamalla Pika-asetukset ja napauttamalla NFC-ruutua.

# Usein kysytyt kysymykset

K: Miten Nothing Phone (2a) käynnistetään?

V: Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy Nothing-logo.

K: Miten tiedot siirretään nykyisestä puhelimesta Nothing Phoneen (2a)?

V: Ohjatussa asennuksessa on mahdollisuus kopioida tietoja olemassa olevasta laitteesta joko Google-tilin varmuuskopion kautta tai yhdistämällä kaksi laitetta kaapelilla.

K: Miten kieli vaihdetaan?

V: Kieli voidaan asettaa ohjatun asennuksen ensimmäisellä sivulla. Se voidaan vaihtaa myös kohdassa Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa.

K: Miten sijaintipalvelut otetaan käyttöön?

V: Sijaintipalvelut voidaan aktivoida kohdassa Asetukset > Sijainti. Kun tämä kytkin on päällä, sijaintipalveluja vaativat sovellukset pyytävät lupaa käyttää sijaintitietojasi, kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa.

K: Miten Etsi laitteeni -toiminto aktivoidaan Nothing Phonessa (2a)?

V: Etsi laitteeni aktivoituu automaattisesti, kun kirjaudut Google-tilille. Sijainti on kuitenkin käytettävissä vain, jos sijaintipalvelut on kytketty päälle. Lisätietoja on osoitteessa Asetukset > Google > Etsi laitteeni.

K: Miten Nothing Phonen (2a) tiedot varmuuskopioidaan?

V: Phone (2a) käyttää Googlen oletusarvoista varmuuskopiointirutiinia, kun se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja on latauksessa valmiustilassa 2 tuntia. Jos haluat varmuuskopioida välittömästi, siirry kohtaan Asetukset > Google > Varmuuskopiointi ja napauta Ota käyttöön -painiketta.

K: Miten Nothing Phonen (2a) taustakuva ja korostusvärit vaihdetaan?

V: Taustakuva ja korostusvärit voidaan vaihtaa painamalla pitkään tyhjää kohtaa aloitusnäytössä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Mukauttaminen. Phone (2a) käyttää oletusarvoisesti Androidin Dynaaminen väri -ominaisuutta värien poimimiseksi taustakuvasta, ellei sitä ole määritetty.

K: Miten näytön tallennusta käytetään Nothing Phonessa (2a)?

V: Voit määrittää näytön tallennusominaisuuden pyyhkäisemällä näytön yläreunasta kaksi kertaa alaspäin, jolloin pääset laajennettuihin pika-asetuksiin. Paina muokkauskuvaketta (kynä) ja vedä Näytön tallennus -ruutu ylös piilotetuista ruuduista.

Kun haluat aloittaa tallennuksen, avaa Pika-asetukset pyyhkäisemällä alaspäin ja etsi äsken lisätty Näytön tallennus -ruutu. Napauta sitä kerran ja vahvasta, niin tallennus aloitetaan ilmoituspalkin oikeassa reunassa näkyvän kolmen sekunnin lähtölaskennan jälkeen.

Kun haluat lopettaa tallennuksen, avaa ilmoituskeskus pyyhkäisemällä alaspäin ja tallenna nauhoitus napauttamalla Lopeta. Tiedosto on käytettävissä kohteessa Google Photos > Kirjasto > Elokuvat.

K: Miten Nothing X -widget lisätään Nothing Phoneen (2a)?

V: Aivan kuten muutkin widgetit, Nothing X -widget saadaan käyttöön painamalla pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Widget.

K: Miten Nothing Phonella (2a) tallennetaan?

V: Käynnistä kamerasovellus ja napauta tilan valintapalkin Video-vaihtoehtoa.

K: Miten Nothing Phonessa (2a) asetetaan salasana ja miten sitä käytetään?

V: Valitse haluamasi lukituksen avausmenetelmä valitsemalla Asetukset > Suojaus ja tietosuoja > Laitteen lukituksen avaus. Huomaa, että sinun on ensin määritettävä kuvio/PIN-koodi, jotta voit käyttää lukituksen avausta sormenjäljellä tai kasvoilla.

K: Miten Nothing Phonen (2a) tehdasasetukset palautetaan?

V: Tehdasasetukset palautetaan valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Nollausasetukset > Poista kaikki tiedot (tehdasasetusten palautus).

K: Miten SIM-korttipaikka avataan Nothing Phonessa (2a)?

V: Aseta mukana toimitettu SIM-kortin irrotustyökalu SIM-korttipaikan vieressä puhelimen pohjassa olevaan reikään.

K: Miten Ear (2) yhdistetään Nothing Phoneen (2a)?

V: Fast Pair -ominaisuus käynnistyy Phonessa (2a), kun avataan Ear (2) -kotelo, jota ei ole liitetty laitepariksi ja jossa on nappikuulokkeet sisällä. Viimeistelet laiteparin muodostus käymällä Fast Pair -asetukset läpi.

Jos Fast Pair ei tule näkyviin, hae Nothing Ear (2) valitsemalla Asetukset > Liitetyt laitteet > Muodosta uusi laitepari. Lisätietoja on Ear (2) -oppaassa.

K: Miten virransäästö otetaan käyttöön Nothing Phonessa (2a)?

V: Kun Phonen (2a) akun varaustaso laskee alle 20 prosentin, näyttöön tulee ilmoitus akun alhaisesta varaustasosta, joka kehottaa kytkemään virransäästön päälle. Voit vaihtaa sen manuaalisesti pyyhkäisemällä näytön yläreunasta kaksi kertaa alaspäin, jolloin pääset laajennettuihin pika-asetuksiin. Paina muokkauskuvaketta (kynä) ja vedä Virransäästö-ruutu ylös piilotetuista ruuduista. Napauttamalla sitä voit kytkeä sen päälle ja pois päältä Pika-asetuksista.

K: Miten Nothing Phone (2a) käynnistetään uudelleen?

V: Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäypainiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes näytössä näkyy Nothing-logo.

K: Miten pelitila otetaan käyttöön Nothing Phonessa (2a)?

V: Pelitila aktivoituu automaattisesti, kun luettelossa oleva sovellus käynnistetään. Voit muokata sovellusluetteloa valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Pelitila > Sovellusluettelo. Oletusarvoisesti sovellukset, jotka on lueteltu peleinä Play Kaupassa, lisätään tähän luetteloon.

K: Mistä tietää, milloin uusi ohjelmistopäivitys on saatavilla?

V: Aina kun uusi ohjelmistopäivitys tulee saataville, näyttöön tulee ilmoitus, joka muistuttaa sinua päivittämään uusimpaan versioon. Voit kuitenkin tarkistaa päivitykset myös manuaalisesti valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmiston tiedot (puhelimien kuva). Jos uusi päivitys on saatavilla, Nothing OS -merkinnän viereen ilmestyy punainen kuvake.

K: Miten viestin tiedot piilotetaan lukitusnäytöstä?

V: Valitse ilmoitusten esikatseluvaihtoehto valitsemalla Asetukset > Näyttö > Lukitusnäyttö > Tietosuoja.

K: Miten koputus otetaan käyttöön Nothing Phonessa (2a)?

V: Avaa Puhelin-sovellus ja napauta hakurivin oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta. Siirry seuraavaksi kohtaan Asetukset > Puheluasetukset > Lisäasetukset ja kytke koputus päälle.

K: Miten Nothing Phonessa (2a) estetään numeroita / lisätään niitä estettyjen luetteloon?

V: Avaa Puhelin-sovellus ja napauta hakurivin oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta. Siirry seuraavaksi kohtaan Asetukset > Estetyt numerot > Lisää numero, kun haluat estää saapuvat puhelut ja tekstiviestit lisätystä numerosta.

K: Miten Nothing Phonen (2a) näyttö peilataan televisioon?

V: Kun haluat määrittää näytön peilausominaisuuden, pyyhkäise näytön yläreunasta kaksi kertaa alaspäin, jolloin pääset laajennettuihin pika-asetuksiin. Paina muokkauskuvaketta (kynä) ja vedä Näytön peilaus -ruutu ylös piilotetuista ruuduista. Voit aloittaa peilaamisen avaamalla Pika-asetukset pyyhkäisemällä alaspäin ja etsimällä juuri lisätyn Näytön peilaus -ruudun. Napauta sitä kerran ja valitse samaan lähiverkkoon liitetty kohdelaite, johon peilataan.

K: Miten tumma teema otetaan käyttöön Nothing Phonessa (2a)?

V: Tumma teema on oletusarvoisesti käytössä. Voit vaihtaa sen pyyhkäisemällä alaspäin Pika-asetuksiin ja etsimällä Tumma teema -ruudun ja kytkeä sen sitten napauttamalla päälle / pois päältä.

K: Miten Nothing Phonessa (2a) vaihdetaan fontteja?

V: Phonen (2a) fonttia ei voi vaihtaa. Voit kuitenkin muuttaa fonttikokoa siirtymällä kohtaan Asetukset > Näyttö > Näytön koko ja teksti.

K: Miten poistetut valokuvat tai videot palautetaan?

V: Avaa Kuvat-sovellus ja siirry alapalkin kohtaan Kirjasto. Napauta sitten Roskakori nähdäksesi viimeisen 60 päivän aikana poistetut kohteet.