

Nothing Phone (4a) -käyttöopas

Ohjelmistopäivitysten vuoksi kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmiston ominaisuudet, käyttöliittymät ja vuorovaikutuskokemukset) saattaa erota tässä oppaassa esitetystä käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymä voi muuttua.

Sisällysluettelo

ALOITTAMINEN

1. Laitteiston asettelu
2. Lataus
3. Navigointi
4. Launcher
5. Pika-asetukset/Ilmoitukset

PERUSTEET

1. Verkko ja Internet
2. Liitetyt laitteet
3. Sovellusten asentaminen/poistaminen
4. Akku
5. Tallennustila
6. Ääni ja värinä
7. Suojaus ja tietosuoja
8. Tietoja puhelimesta

EDISTYNYT

1. Essential Key
2. Essential Space
3. Glyph Interface
4. Sovellusten pikakuvakkeet
5. Max Icons ja Big Folder
6. Älä häiritse
7. Google Assistant
8. Näyttökuva
9. NFC

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Aloittaminen

1. Laitteiston asettelu



2. Lataus

Phone (4a) latautuu 33 W:n teholla. Se pystyy saavuttamaan 100 %:n varauksen noin 1,1 tunnissa langallisen pikalatauksen ja yhteensopivan pikalataussovittimen avulla.

3. Navigointi

3 painikkeen navigointi

- Takaisin: palaa edelliseen näyttöön tai peruuttaa edellisen toiminnon.
- Koti: palaa Launcherin aloitussivulle.
- Sovellusvalitsin: Avaa sovellusvalitsin, kun haluat vaihtaa äskettäin avattuun sovellukseen tai vapauttaa muistia sulkemalla taustalla käynnissä olevia sovelluksia.

Elenavigointi

- Takaisin: pyyhkäise näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta sisäänpäin.
- Koti: pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
- Sovellusvalitsin: pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin ja jatka koskettamista.

4. Launcher

Aloituspäyttö

- Paina pitkään tyhjää aluetta, jotta saat näkyviin Koti-asetukset, widgetit ja mukauttamisen.
- Paina sovelluskuvakkeita pitkään, kun haluat näyttää sovellusten pikavalinnat ja järjestellä kuvakkeiden sijainnin uudelleen.
- Luo kansio painamalla pitkään ja vetämällä sovelluksen kuvake toisen kuvakkeen päälle.
- Paina pitkään kansiota päästäksesi kansion mukauttamiseen ja muuttaaksesi kansion asettelua.

Sovelluslaatikko

- Vedä sovelluslaatikko ylös pyyhkäisemällä alhaalta ylöspäin.
- Lisää sovelluksia aloituspäyttöön painamalla sovelluskuvaketta pitkään ja vetämällä sitä.
- Näytä piilotetut sovelluskuvakkeet pyyhkäisemällä sovelluslaatikossa oikealle.

Widgetit

- Avaa Widget-valikko sovellusten pikavalintojen kautta tai painamalla pitkään aloituspäytön tyhjää aluetta.
- Paina pitkään ja vedä mikä tahansa widget aloituspäyttöön.
- Paina pitkään widgetiä, kun haluat muuttaa sen kokoa tai muokata sitä.

5. Pika-asetukset/Ilmoitukset

- Pääset pika-asetuksiin ja Ilmoituskeskukseen vetämällä tilariviltä alaspäin. Napauta pika-asetuksissa kutakin ruutua vaihtaaksesi kunkin ominaisuuden tilaa. Yksityiskohtaisempiin asetuksiin päästään painamalla ruutua pitkään.

- Vedä toisen kerran alaspäin, jotta pääset laajennettuihin pika-asetuksiin. Pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle saat lisää Pika-asetukset-ruutuja. Muokkaa asettelua painamalla muokkauksetkuvaketta (lyijykynä) ja vetämällä.

Perusteet

1. Verkko ja Internet

- Voit muuttaa verkkoasetuksia joko vetämällä Pika-asetukset-paneelin alas ja painamalla pitkään vasemmassa yläkulmassa olevaa ensimmäistä ruutua tai avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Verkko ja Internet.
- Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden, napauta Wi-Fi-valikkokohtaa ja kytke Wi-Fi päälle. Valitse haluamasi langaton verkko ja anna salasana.
- Myös Internetin jakaminen voidaan ottaa käyttöön tämän sivun kautta. Valitse haluamasi menetelmä napauttamalla Hotspot ja yhteyden jako ja jatka sen määrittämistä. Tämä vaihtoehto on myös helposti käytettävissä Pika-asetusten kautta.

2. Liitetyt laitteet

- Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen joko vetämällä Pika-asetukset-paneelin alas ja painamalla pitkään oikeassa yläkulmassa olevaa ruutua tai avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Liitetyt laitteet.
- Napauta Muodosta uusi laitepari ja valitse kohdelaite, johon haluat muodostaa yhteyden.

3. Sovellusten asentaminen/poistaminen

Asentaminen

Käynnistä Play Kauppa ja kirjaudu Google-tilille. Etsi sovellus ylhäällä olevalta hakuriviltä ja napauta sinistä Asenna-painiketta. Asennettu sovellus löytyy sovelluslaatikosta.

Poistaminen

Avaa sovelluslaatikko tai siirry aloitusnäyttöön, pidä poistettavaa sovellusta painettuna ja vedä sitä. Vedä se näytön oikeaan yläkulmaan ja vapauta se Poista asennus -merkinnän alueella. Tai avaa sovelluslaatikko, paina pitkään poistettavaa sovellusta ja napsauta Poista asennus, kun se tulee esiin.

4. Akku

Phone (4a) käyttää 5 080 mAh:n akkua, jonka pitäisi kestää koko päivä keskiraskaassa-raskaassa käytössä. Jos akun varaus on vähissä, ota virransäästötila käyttöön joko napauttamalla Pika-asetusten Virransäästö-ruutua tai painamalla Alhainen varaustila -ilmoitusta, joka tulee automaattisesti näkyviin, kun laitteen akun varaus laskee alle 20 prosenttiin.

Optimaalinen akun käyttöympäristö

Puhelimen ihanteellinen käyttölämpötila on 0–35 °C. Laitteen jatkuva käyttäminen tai lataaminen äärimmäisissä lämpötiloissa voi nopeuttaa akun kulumista. Äärimmäisille lämpötiloille altistuminen käynnistää laitteen suojausmekanismit akun suorituskykyongelmien lieventämiseksi, ja latausta rajoitetaan akun suojaamiseksi, jos lämpötila siirtyy määrätyn alueen ulkopuolelle.

Optimaaliset latauskäytännöt

Kun matkapuhelin pikaladataan, akku saa enemmän energiaa lyhyemmässä ajassa. Litiumakkujen lataus- ja purkaussyklien määrä on rajallinen. Pikalatausprosessi nostaa akun sisäistä kemiallista reaktionopeutta, mikä saattaa aiheuttaa akun sisäisen rakenteen vaurioitumisen nopeammin ja lyhentää siten akun kokonaiskäyttöikää.

Tämän vuoksi matkapuhelimissa on yleensä monimutkainen akunhallintajärjestelmä (BMS) latausprosessin optimoimiseksi. Hallitsemalla latausnopeutta, tarkkailemalla akun lämpötilaa ja säätämällä latausstrategioita BMS auttaa lieventämään pikalatauksen vaikutusta akun kestoikään. On suositeltavaa välttää puhelimen pitämistä tehollataustilassa pitkiä aikoja ja lopettaa lataus, kun akun varaus on noin 80 %, jotta sisäiset kemialliset reaktiot minimoitaisiin.

Langattomien yhteyksien virransäästövinkit

Pääset laitteen tietoihin akunhallintajärjestelmästä valitsemalla Asetukset > Akku > Akun tiedot.

Kun puhelimen näyttö on päällä ja Wi-Fi on käytettävissä, Wi-Fi-ominaisuuden aktivoinnin ja yhteyden muodostamisen priorisointi voi säästää tehokkaasti akkua ja pidentää siten puhelimen akun käyttöikää.

Kun GPS-navigointia ei käytetä, GPS-toiminnon kytkeminen pois päältä auttaa säästämään akkuvirtaa, jolloin puhelimen akun kesto pitenee GPS:n ollessa pois käytöstä.

Ota Bluetooth käyttöön vain tarvittaessa, jotta vältät tarpeettoman akun kulutuksen.

Ympäristösyistä tämä pakkaus ei sisällä laturia. Laitteeseen voidaan syöttää virtaa useimmilla USB-virtalähteillä ja USB Type-C -pistokkeella varustetulla kaapelilla.

5. Tallennustila

- Voit tarkistaa laitteen käytettävissä olevan tallennustilan avaamalla Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Tallennustila, jolloin saat yleiskuvan kunkin ruututyypin tallennustilan käytöstä.

- Jos haluat tyhjentää sovellusten tallennustilan tai sovellusten välimuistin, avaa Asetukset-sovellus ja napauta Sovellus ja sitten Kaikki sovellukset, jolloin näet kaikki asennetut sovellukset ja kunkin sovelluksen käyttämän tallennustilan. Napauta valittua sovellusta päästäksesi sen Sovelluksen tiedot -sivulle, jossa on kaksi painiketta joko tallennustilan tai välimuistin tyhjentämistä varten.

6. Ääni ja värinä

- Säädä viimeksi käytetyn äänilähteen äänenvoimakkuutta painamalla laitteen sivulla olevaa fyysistä äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas ja avaa äänivalikko.
- Napauta äänivalikossa ylintä kellokuvaketta ja valitse Ääni, Värinä tai Mykistä.
- Napauta äänivalikossa alareunan laajennuskuvaketta, niin esiin tulee liukusäädinvalikko, jossa on neljä liukusäädintä. Niillä voidaan säätää median äänenvoimakkuutta, puhelun äänenvoimakkuutta, soitto- ja ilmoitusäänten voimakkuutta sekä hälytyksen äänenvoimakkuutta.
- Napauta pika-asetuksissa äänenvoimakkuuslaattoja vaihtaaksesi vaihtoehtojen Ääni, Värinä ja Mykistä välillä.

7. Suojaus ja tietosuoja

- Voit muuttaa lukituksen avausmenetelmän avaamalla Asetukset-sovelluksen ja etsimällä Suojaus ja tietosuoja -vaihtoehdon. Siirry Laitteen lukituksen avaus -sivulle, jossa voit asettaa lukituksen avauksen PIN-koodin, tallentaa lisää sormenjälkiä tai tallentaa kasvotietoja, joita käytetään laitteen lukituksen avaamiseen.
- Huomautus: Lukituksen avausta sormenjälki- tai kasvotiedoilla ei voi käyttää ilman PIN-koodia, koska muuten kuka tahansa voisi avata laitteen lukituksen vain pyyhkäisemällä.

8. Tietoja puhelimesta

- Sisältää kaikki laitekohtaiset tiedot, kuten laitteistotiedot, puhelinnumeron jne.
- Paina "Laitteen nimi", kun haluat muokata sitä, miten Phone (4a) näkyy muissa laitteissa.
- Jos laitteeseen on saatavilla uusi ohjelmistopäivitys, Nothing-käyttöjärjestelmän version vieressä näkyy piste.

Edistynyt

1. Essential Key

Kun puhelimen näyttö on sinua kohti, Essential Key sijaitsee Phone (4a) - puhelimen vasemmalla puolella ja toimii yhdessä Essential Space -sovelluksen kanssa tarjoten käteviä näyttökuva- ja äänimuistiinpanotoimintoja.

Essential Key -näppäin tukee erilaisia toimintoja, kuten pitkää painallusta ja kaksoispainallusta, jotka käynnistävät erilaisia toimintoja eri käyttöliittymissä:

Toiminnallisuus:

- Näyttökuva: Paina Essential Key -näppäintä ottaaksesi nopean näyttökuvan. Tunnet haptisen palautteen, kun se onnistuu. Tallenna näyttökuva Essential Space -tilaan painamalla Essential Key -näppäintä uudelleen. Huomaa, että kun sieppaat aloitusnäytössä, lukitusnäytössä ja sovelluslaatikossa, sinun täytyy valita näyttökuva napauttamalla sitä ja tallentaa se sitten manuaalisesti.
- Äänimuistio: Paina Essential Key -näppäintä pitkään missä tahansa käyttöliittymässä ja aloita puhuminen lisätäksesi äänimuistiinpanoja suoraan siepattuun sisältöön tai tehdäksesi siitä kysymyksiä. Ääni ja näyttökuva tallennetaan automaattisesti Essential Space -tilaan, jossa järjestelmä poimii älykkäästi keskeiset tiedot, luo yhteenvedot ja litteroi äänen tekstiksi auttaaksesi sinua järjestämään ajatuksesi. Huomaa, että kun painat Essential Key -näppäintä pitkään aloitusnäytössä, lukitusnäytössä ja sovelluslaatikossa, saat vain äänitallenteita (ei näyttökuvia).
- Näytä tallenteet: Kaksoispainamalla Essential Key -näppäintä voit nopeasti avata Essential Spacen ja käyttää viimeisimpiä tallenteita ja näyttökuvia.

2. Essential Space

Essential Space on henkilökohtainen tekoälypohjainen kokoelma, johon kaikki Essential Key -sovelluksella siepattu tallennetaan. Voit tarkastella sitä uudelleen, tarkentaa ja nauttia siitä helposti.

Toiminnallisuus:

- Älykäs analyysi (vaatii kirjautumisen Nothing-tilille): Kun olet kirjautunut Nothing-tilille, Essential Key -näppäimen kautta tallennettu sisältö analysoidaan älykkäästi. Tähän sisältyy yhteenvetokohtien luominen ja jopa sijaintitietojen tunnistaminen ja poimiminen suoraan sisällön sisältämistä Google Maps -linkeistä. Huomaa: Näiden edistyneiden analyysitoimintojen käyttöönotto edellyttää kirjautumista Nothing-tilille.
- Äänikomennot tehokkaampaa organisointia varten: Äänimuistiinpanoissa voit käyttää äänikomentoja, kuten ”Muistuta, että ostan äidinmaidonkorviketta huomenna iltapäivällä” tai ”Mikä vuori tämä on?”. Essential Space asettaa muistutuksen älykkäästi tai antaa vastauksen. Tämä toiminto auttaa sinua hallitsemaan tehokkaasti päivittäisiä tehtäviä ja saamaan nopeasti tietoja.

- Muokattava muisti (vaatii kirjautumisen Nothing-tilille): Muistissa voit nyt skannata ja muokata äänimuistioiden litterointeja mutta myös muokata manuaalisesti tekoälyn luomaa yhteenveto- ja muistutussisältöä, jotta voit hallita tietueita paremmin ja joustavammin.
- Automaattinen synkronointi Google-kalenteriin: Ota Google-kalenteri-kytkin käyttöön asetuksissa lisätäksesi tehtäväkohteita automaattisesti Essential-muistutuksista Google-kalenteriin. Huomaa, että vain tehtävät, joilla on asetettu aika, synkronoidaan.
- Essential Memory: Kun tämä on käytössä, Essential Spaceen tallennetut sieppaukset tulkitaan kontekstuaalisiksi muistoiksi yksinkertaisten tallenteiden sijaan. Essential Memoryyn tallennetut muistot voidaan tunnistaa ja palauttaa mieleen luonnollisten kyselyiden avulla Essential-haussa, mikä helpottaa olennaisten tietojen esiin tuomista silloin, kun niitä tarvitaan.
- Essential Voice: Essential Voice auttaa sinua luomaan selkeitä ja viimeisteltyjä litterointeja luonnollisesta puheesta. Se tukee useita kieliä, kääntämistä lennossa ja katkelmia usein käytetyn tekstin lisäämiseksi nopeasti. Nyt voit vihdoin keskittyä siihen, mitä haluat sanoa, ei siihen, miten se sanotaan.

3. Glyph Interface

- Glyph Interface koostuu erikseen ohjattavista valaistuselementeistä Phone (4a) -puhelimien takaosassa. Kaikissa esiladatuissa Nothing-soitto- ja ilmoitusäänissä on räätälöityjä Glyph-kuvioita, jotka sytyttävät Glyph Interfacen synkronoidusti äänen ja värinän kanssa ja tarjoavat uuden tavan olla vuorovaikutuksessa Phone (4a) -laitteen kanssa.
- Voit määrittää yksittäisiä ominaisuuksia Asetukset-sovelluksen Glyph Interface -osiossa (Asetukset > Glyph Interface). Vaihtoehtoisesti voit painaa pitkään Pika-asetuksissa olevaa Glyphs-valitsinta.
- Jos haluat esikatsella ja asettaa soittoääniä, etsi Soittoäänien välilehti Glyph Interfacen asetuksista. Soittoäänissä on kaksi tilavaihtoehtoa: klassinen tai generatiivinen. Klassisessa tilassa voit valita, asetatko oletusoittoäänien vai yhdistätkö yksittäisiä yhteystietoja yksilöllisiin soittoääniin, ja valitse sitten Nothing Signals (räätälöity Glyph) tai Omat äänet (tuodut äänet). Generatiivisessa tilassa voit valita oletusäänimoottorin, joka tuottaa dynaamisesti eksklusiiviset Glyph-soittoäänien ja määrittää ne automaattisesti kullekin yhteystiedolle.
- Jos haluat lisätä mukautetun soittoäänien, valitse Soittoäänien-kohdasta klassinen tila, siirry Äänikirjaston Omat äänet -kohtaan ja napauta Lisää uusia ääniä. Tämä avaa tiedostoselaimen, josta voit valita tuotavat tiedostot.
- Ilmoitusääniä voidaan asettaa samalla tavalla valitsemalla joko klassinen tai generatiivinen tila.
- Muita Glyph Interfacen ominaisuuksia ovat:
 - Flip to Glyph – mykistää laitteen soittoäänien ja ilmoitukset tilapäisesti, kun Phone (4a) asetetaan näyttö alaspäin, jolloin häiriötekijät vähenevät mutta tärkeät puhelut eivät jää huomaamatta. Äänetön- ja Värinä-tilat ovat

käytettävissä. Lisäksi on olemassa Essential-ilmoitus-vaihtoehto, jolla voidaan valita, vastaanotetaanko vain Essential-ilmoitukset.

- Essential-ilmoitukset – merkitse ilmoitus Essentialiksi painamalla pitkään saapuvan ilmoituksen banneria ja napauttamalla Essential Glyph suorittaaksesi asetukset loppuun tai siirtymällä kohtaan Glyph Interface > Essential-ilmoitukset > + Uusi sääntö suorittaaksesi asetukset loppuun. Glyph Interface palaa, kunnes Essential-ilmoitus on luettu tai hylätty.
- Glyph-ajastin – pomodoro-ajastimen kaltainen kokemus antaa keskittyä käsillä oleviin tehtäviin mahdollisimman vähillä häiriötekijöillä. Aseta vain ajastin ja käännä näyttö alaspäin aloittaaksesi.
- Äänenvoimakkuuden ilmaisin – käyttää Glyph Interfacea äänenvoimakkuustason näyttämiseen.
- Glyph edistymisen – käsittelee käytössä olevien sovellusten ilmoituksia ja antaa arvion edistymisestä.
- Nukkumaanmenoaikataulu – poistaa Glyph Interfacen tilapäisesti käytöstä tiettyinä päivinä tiettyinä kellonaikoina, jotta varmistetaan, että sinua ei häiritä yöaikaan.

4. Sovellusten pikakuvakkeet

- Sovelluskohtaisia pikakuvakkeita voidaan käyttää Launcherissa painamalla sovelluskuvaketta pitkään, jolloin laajennettu pikakuvakevalikko tulee näkyviin.
- Vinkki: pikakuvakkeesta voidaan tehdä myös oma itsenäinen kuvakkeensa vetämällä ja pudottamalla se aloitusnäyttöön.

5. Max Icons ja Big Folder

- Nothing Launcher tarjoaa mahdollisuuden laajentaa mikä tahansa aloitusnäytön kuvake nelinkertaiseksi, mikä tarjoaa käyttäjille täydet mukauttamismahdollisuudet. Voit käyttää tätä ominaisuutta painamalla sovelluskuvaketta pitkään ja suurentamalla valitun sovelluksen kuvakkeen painamalla laajennuskuvaketta.
- Sama toimenpide voidaan suorittaa myös kansioille, jolloin käyttäjät voivat järjestää aloitusnäyttönsä ilman, että kansio täytyy ensin avata kansion kolmen ensimmäisen sovelluksen kohdalla.

6. Älä häiritse

- Älä häiritse -tila tarjoaa häiriöttömän käyttökokemuksen, kun kaikki muut kuin sallittujen listalla olevat ilmoitukset ja saapuvat puhelut mykistetään tilapäisesti ja kaikki näkymättömät ilmoitukset piilotetaan tilariviltä ja ilmoitusalueelta. Voit vaihtaa tämän ominaisuuden tilan napauttamalla Älä häiritse -ruutua Pika-asetuksissa tai aloitusnäytössä.
- Jos haluat tehdä muutoksia sallittujen henkilöiden/sovellusten luetteloon, pidä Älä häiritse -ruutua painettuna pika-asetuksissa ja muokkaa tärkeitä henkilöitä/sovelluksia. Näin ne voivat ohittaa Älä häiritse -toiminnon.

- Älä häiritse -tilassa myös Glyph Interface poistetaan oletusarvoisesti tilapäisesti käytöstä.
- Kun pelaat pelejä, voit estää nopeasti saapuvia puheluita ja ilmoituksia ottamatta käyttöön Älä häiritse -tilaa. Pelin vasemmalla puolella olevan pelitilan pikakuvakkeen avulla voit estää saapuvia puheluita tai ilmoituksia erikseen.

7. Google Assistant

Google Assistant tarjoaa virtuaalisen henkilökohtaisen avustajan kokemuksen luonnollisen kielen puhekäyttöliittymän avulla erilaisten tehtävien suorittamiseksi. Se voidaan aktivoida painamalla virtapainiketta lyhyesti tai pyyhkäisemällä ylös näytön oikeasta alakulmasta.

Lue Google Assistant -sovelluksesta lisää siitä, mitä Google Assistantille voidaan sanoa.

8. Näyttökuva

- Jos haluat ottaa näyttökuvan Phone (4a) -puhelimella, paina samanaikaisesti äänenvoimakkuuden vähennys- ja virtapainiketta. Kuva tallennetaan Nothing-gallerian Näyttökuva-albumiin. Oletusarvoisesti tätä kansiota ei välttämättä synkronoida pääasialliseen valokuva-albumiin. Pääset Näyttökuva-albumiin siirtymällä Nothing-galleriaan ja siirtymällä alareunan Albumit-välilehteen.
- Jos haluat ottaa laajennetun näyttökuvan, ota ensin tavallinen näyttökuva ja odota, kunnes näytön alareunassa näkyy Kuvaa enemmän -painike. Kun sitä napautetaan, koko sivunäkymä tulee näkyviin missä tahansa vieritettävässä käyttöliittymässä. Voit säätää näyttökuvan kokoa vetämällä rajoja.
- Voit myös käyttää kolmen sormen näyttökuvaelettä näyttökuvien ottamiseen. Aktivoi näyttökuvaele siirtymällä kohtaan Asetukset > Erikoisominaisuudet > Eleet > Näyttökuvaele ja ottamalla tämä ominaisuus käyttöön.
- Näyttökuvaa voidaan myös muokata nopeasti painamalla pikkukuvaa, joka tulee esiin näyttökuvan ottamisen jälkeen. Tee muutoksia, kuten rajaus tai merkintä, ja tallenna muokattu näyttökuva painamalla sitten vasemmassa yläkulmassa Tallenna.

9. NFC

- NFC:n (Near Field Communication) avulla Phone (4a) voi muodostaa yhteyden muihin NFC-yhteensopiviin laitteisiin, kun laitteet asetetaan lähelle toisiaan. Yleisin käyttötapa on käyttää Phone (4a) -puhelimta virtuaalisena luotto- tai pankkikorttina Google Payn kautta.
- On suositeltavaa pitää NFC päällä, koska se ei kuluta akkua paljon, kun se jätetään valmiustilaan. Voit kytkeä tämän ominaisuuden pois päältä avaamalla Pika-asetukset ja napauttamalla NFC-ruutua.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

K: Miten Nothing Phone (4a) käynnistetään?

V: Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy Nothing-logo.

K: Miten tiedot siirretään nykyisestä puhelimesta Nothing Phone (4a) -puhelimeen?

V: Ohjatussa asennuksessa on mahdollisuus kopioida tietoja olemassa olevasta laitteesta joko Google-tilin varmuuskopion kautta tai yhdistämällä kaksi laitetta kaapelilla.

K: Miten kieli vaihdetaan?

V: Kieli voidaan asettaa ohjatun asennuksen ensimmäisellä sivulla. Se voidaan vaihtaa myös kohdassa Asetukset > Järjestelmä > Kielet.

K: Miten sijaintipalvelut otetaan käyttöön?

V: Sijaintipalvelut voidaan aktivoida kohdassa Asetukset > Sijainti. Kun tämä kytkin on päällä, sijaintipalveluja vaativat sovellukset pyytävät lupaa käyttää sijaintitietoja, kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa.

K: Miten Find Hub aktivoidaan Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Find Hub aktivoituu automaattisesti, kun kirjaudut Google-tilille. Sijainti on kuitenkin käytettävissä vain, jos sijaintipalvelut on kytketty päälle. Katso lisätietoja kohdasta Asetukset > Google > Find Hub.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimien tiedot varmuuskopioidaan?

V: Phone (4a) käyttää Googlen oletusarvoista varmuuskopiointirutiinia, kun se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja on latauksessa valmiustilassa 2 tuntia. Jos haluat varmuuskopioida välittömästi, siirry kohtaan Asetukset > Google > Kaikki palvelut > Varmuuskopiointi ja napauta Varmuuskopioi nyt -painiketta.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimien taustakuva ja korostusvärit vaihdetaan?

V: Taustakuva ja korostusvärit voidaan vaihtaa painamalla pitkään tyhjää kohtaa aloitusnäytössä ja valitsemalla ponnahtusvalikosta Mukauttaminen. Phone (4a) käyttää oletusarvoisesti Androidin Dynaaminen väri -ominaisuutta värien poimimiseksi taustakuvasta, ellei sitä ole määritetty.

K: Miten näytön tallennusta käytetään Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Etsi näytön tallennusominaisuus pyyhkäisemällä alas näytön yläreunasta kaksi kertaa ja pyyhkäisemällä sitten vasemmalle löytääksesi "Näytön tallennus" -ruudun. Kun haluat aloittaa tallennuksen, avaa Pika-asetukset pyyhkäisemällä alaspäin ja etsi "Näytön tallennus" -ruutu. Napauta sitä kerran ja vahvista, niin tallennus aloitetaan ilmoituspalkin oikeassa reunassa näkyvän kolmen sekunnin lähtölaskennan jälkeen.

Kun haluat lopettaa tallennuksen, avaa ilmoituskeskus pyyhkäisemällä alaspäin ja tallenna nauhoitus napauttamalla Lopeta. Tiedosto on käytettävissä kohdassa Nothing-galleria > Albumit > Elokuvat.

K: Miten Nothing X -widget lisätään Nothing Phone (4a) -puhelimeen?

V: Aivan kuten muutkin widgetit, Nothing X -widget saadaan käyttöön painamalla pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitsemalla ponnahtusvalikosta Widgetit.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimella tallennetaan?

V: Käynnistä kamerasovellus ja napauta tilan valintapalkin Video-vaihtoehtoa.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimessa asetetaan salasana ja miten sitä käytetään?

V: Valitse haluamasi lukituksen avausmenetelmä valitsemalla Asetukset > Suojaus ja tietosuojat > Laitteen lukituksen avaus. Huomaa, että sinun on ensin määritettävä kuvio/PIN-koodi, jotta voit käyttää lukituksen avausta sormenjäljellä tai kasvoilla.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimien tehdasasetukset palautetaan?

V: Tehdasasetukset palautetaan valitsemalla Asetukset > Järjestelmä > Nollausasetukset > Poista kaikki tiedot (tehdasasetusten palautus).

K: Miten SIM-korttipaikka avataan Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Aseta mukana toimitettu SIM-kortin irrotustyökalu SIM-korttipaikan vieressä puhelimen pohjassa olevaan reikään.

K: Miten Ear (2) yhdistetään Nothing Phone (4a) -puhelimeen?

V: Fast Pair -ominaisuus käynnistyy Phone (4a) -puhelimessa, kun avataan Ear (2) -kotelo, jota ei ole liitetty laitepariksi ja jossa on nappikuulokkeet sisällä.

Viimeistele laiteparin muodostus käymällä Fast Pair -asetukset läpi.

Jos Fast Pair ei tule näkyviin, hae Nothing Ear (2) valitsemalla Asetukset > Liitetyt laitteet > Muodosta uusi laitepari. Lisätietoja on Ear (2) -oppaassa.

K: Miten virransäästö otetaan käyttöön Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Kun Phone (4a) -puhelimien akun varaustaso laskee alle 20 prosentin, näyttöön tulee ilmoitus akun alhaisesta varaustasosta, joka kehottaa kytkemään virransäästöön päälle.

Voit vaihtaa sen manuaalisesti pyyhkäisemällä näytön yläreunasta kaksi kertaa alaspäin, jolloin pääset laajennettuihin pika-asetuksiin, ja etsimällä sen pyyhkäisemällä vasemmalle. Kytke se päälle ja pois päältä napauttamalla.

K: Miten Nothing Phone (4a) käynnistetään uudelleen?

V: Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes näytössä näkyy Nothing-logo.

K: Miten pelitila otetaan käyttöön Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Pelitila aktivoituu automaattisesti, kun luettelossa oleva sovellus käynnistetään.

Voit muokata sovellusluetteloa valitsemalla Asetukset > Erikoisominaisuudet > Pelitila > Peliluettelon hallinta. Oletusarvoisesti sovellukset, jotka on lueteltu peleinä Play Kaupassa, lisätään tähän luetteloon.

K: Mistä tietää, milloin uusi ohjelmistopäivitys on saatavilla?

V: Aina kun uusi ohjelmistopäivitys tulee saataville, näyttöön tulee ilmoitus, joka muistuttaa sinua päivittämään uusimpaan versioon. Voit kuitenkin tarkistaa päivitykset myös manuaalisesti valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmiston tiedot (puhelimien kuva). Jos uusi päivitys on saatavilla, Nothing OS -merkinnän viereen ilmestyy punainen kuvake.

K: Miten viestin tiedot piilotetaan lukitusnäytöstä?

V: Valitse ilmoitusten esikatseluvaihtoehto valitsemalla Asetukset > Lukitusnäyttö > Tietosuojat.

K: Miten koputus otetaan käyttöön Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Avaa Puhelin-sovellus ja napauta hakurivin vasemmalla puolella olevaa hampurilaiskuvaketta. Siirry seuraavaksi kohtaan Asetukset > Soittotilit ja valitse sitten asianmukainen SIM-kortti. Jos sinulla on kaksi SIM-korttia, napauta Lisäasetukset ja ota Koputus käyttöön tai pois käytöstä kytkimellä.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimessa estetään numeroita / lisätään niitä estettyjen luetteloon?

V: Avaa Puhelin-sovellus ja napauta hakurivin vasemmalla puolella olevaa hampurilaiskuvaketta. Siirry seuraavaksi kohtaan Asetukset > Estetyt numerot > Lisää numero, kun haluat estää saapuvat puhelut ja tekstiviestit lisätystä numerosta.

K: Miten Nothing Phone (4a) -puhelimien näyttö peilataan televisioon?

V: Kun haluat määrittää näytön peilausominaisuuden, pyyhkäise näytön yläreunasta kaksi kertaa alaspäin, jolloin pääset laajennettuihin pika-asetuksiin. Paina muokkauskuvaketta (kynä) ja vedä Näytön peilaus -ruutu ylös piilotetuista ruuduista.

Voit aloittaa peilaamisen avaamalla Pika-asetukset pyyhkäisemällä alaspäin ja etsimällä juuri lisätyn Näytön peilaus -ruudun. Napauta sitä kerran ja valitse samaan lähiverkkoon liitetty kohdelaite, johon peilataan.

K: Miten tumma teema otetaan käyttöön Nothing Phone (4a) -puhelimessa?

V: Tumma teema on oletusarvoisesti käytössä. Voit vaihtaa sen pyyhkäisemällä alaspäin Pika-asetuksiin ja etsimällä Tumma teema -ruudun ja kytkemällä sen sitten napauttamalla päälle / pois päältä.

K: Miten poistetut valokuvat tai videot palautetaan?

V: Avaa Nothing-galleria-sovellus ja siirry alapalkissa olevaan Albumit-välilehteen. Napauta sitten Äskettäin poistettu nähdäksesi viimeisten 30 päivän aikana poistetut kohteet.