



HUAWEI *MediaPad*

Käyttöohje

EMUI 3.0

1 Tietoja tästä asiakirjasta	1
2 Aloittaminen	2
Näytön lukitseminen ja lukituksen poistaminen	2
Ilmoitus- ja tilakuvakkeet	2
Yleiset näppäimet	3
Pikavalintatoiminnot	3
3 Tekstinsyöttö	6
Tekstin muokkaaminen	6
Tekstinsyöttömenetelmän valitseminen	6
4 Verkkoysteys	7
Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen	7
Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen WPS:n avulla	7
Mobiilidatayhteyden kytkeminen päälle (Koskee valittuja malleja)	7
5 Verkojakaminen	8
Verkon jakaminen Wi-Fi-aktiivialueen avulla (Koskee valittuja malleja)	8
Datayhteyden jakaminen USB-yhteyden kautta	8
6 Yhteystiedot	9
Yhteystiedon luominen	9
Yhteystietojen synkronointi	9
Yhteystietojen tuominen	9
Yhteystietojen varmuuskopiointi	9
Yhteystietojen jakaminen	10
7 Puhelut (Koskee valittuja malleja)	11
Hätäpuhelun soittaminen	11
Neuvottelupuhelun soittaminen	11
Tuntemattoman numeron lisääminen yhteystietoihin	11
Puhelulokien tyhjentäminen	11
8 Viestit (Koskee valittuja malleja)	13
Viestin etsiminen	13
Viestiasetusten mukauttaminen	13
9 Sovellusten hallinta	14
Sovelluksen asentaminen	14
Sovelluksen poistaminen	14

10 Multimedia	15
Panoraamavalokuvan ottaminen (Koskee valittuja malleja)	15
Valokuvien tuominen	15
Valokuvien tai videoiden katseleminen	16
Valokuvien ja videoiden jakaminen.....	16
QR-koodin lukeminen kameraa käyttämällä (Koskee valittuja malleja).....	16
QR-koodin lukeminen Galleryä käyttämällä (Koskee valittuja malleja).....	16
11 Mukautetut asetukset.....	17
Teeman vaihtaminen	17
Widgetien lisääminen kotinäyttöön	17
Aloituspäätösten hallinta.....	18
Soittoäänen valitseminen	18
Fonttikoon asettaminen	18
Näytön kirkkauden säätäminen	18
Tiedostokassakaapin asettaminen	18
Tietosuojan asettaminen (Koskee valittuja malleja).....	19
12 Tiedoston jakaminen.....	20
Tiedostojen jakaminen Wi-Fi Directin avulla	20
Tiedostojen jakaminen Bluetooth-yhteyden avulla	20
Moninäyttö (Koskee valittuja malleja)	20
Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta.....	22
13 Asetukset	23
Näytön aikakatkaisuajan asettaminen	23
Näytön lukituksen asettaminen.....	23
Äänenvoimakkuuden säätäminen	23
Virransäästötilan ottaminen käyttöön	23
Muistin tilan tarkistaminen	23
Päivämäärän ja ajan asettaminen	24
microSD-kortin alustaminen	24
Tehdasasetusten palauttaminen.....	24
Päivittäminen: HUAWEI MediaPad	24
14 Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva.....	25
15 Oikeudellinen huomautus	26

1 Tietoja tästä asiakirjasta

Kiitos, että valitsit HUAWEI MediaPad -laitteen.

Tämä asiakirja on tarkoitettu HUAWEI MediaPad -laitteelle, jossa on käytössä EMUI 3.0.

Tämän asiakirjan kuvien näyttökuvissa on käytetty Bloom-teemaa. Vaihda Bloom-teemaan, jotta ymmärtäisit tätä opasta paremmin. Lisätietoja: [Teeman vaihtaminen](#).



- Kaikki mallit eivät tue soittamista, SMS:ää ja muita mobiiliverkkoon liittyviä toimintoja.
- Tietyt toiminnot saattavat vaihdella mallin ja alueen mukaan.

2 Aloittaminen

Näytön lukitseminen ja lukituksen poistaminen

- **Näytön lukitseminen:** Jos HUAWEI MediaPad on ollut käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti. Voit lukita näytön myös painamalla virtapainiketta.



Kosketa aloitusnäytössä



Asetukset > Näyttö > Lepotila ja valitse aika.

- **Näytön lukituksen poistaminen:** Kytke näyttö päälle painamalla virtapainiketta. Poista näytön lukitus liu'uttamalla sormea mihin tahansa suuntaan.

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

Ilmoitus- ja tilarivit voivat antaa tietoja HUAWEI MediaPad -laitteen tilasta näyttämällä seuraavia kuvakkeita.


	Lentokonetila		Bluetooth käytössä
	GPS käytössä		Ladataan
	Akku täynnä		Akku erittäin vähissä
	Uusi sähköpostiviesti		Wi-Fi-aktiivialue käytössä
	SIM-korttia ei asetettu		microSD-korttia valmistellaan
	Tuleva tapahtuma		Hälytykset käytössä
	Tiedostojen lähettäminen		Tiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen
	Muisti täynnä		Järjestelmäpoikkeus
	Tietoja synkronoidaan		Synkronointi epäonnistui
	VPN-yhteys muodostettu		Internet-yhteys jaettu USB-liitännän kautta
	Wi-Fi-verkkoja käytettävissä		Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	USB-vianetsintä käytössä		Luuri kytketty

Yleiset näppäimet


☰	Lisää	🔗	Jaa
✓	Valmis	+	Lisää
🔍	Etsi	🗑️	Poista data
🔄	Päivitä	💾	Tallenna
☆	Suosikit	☎️	Puhelu

Pikavalintatoiminnot


- Sovelluksen avaaminen: Kosketa sovellusta kotinäytössä.
- Vaihtaminen kotinäytön ja sen laajennusten välillä: Pyyhkäise kotinäytössä sormella vasemmalle tai oikealle.
- Aloitusnäytön mukauttaminen: Aseta taustakuva, pienissovellukset yms. koskettamalla aloitusnäytön tyhjää kohtaa pitkään tai nipistämällä kaksi sormeä yhteen.



- Nipistä aloitusnäytössä kolme sormea yhteen, niin aloitusnäytön pienoiskuvat tulevat esiin, jolloin voit hallita aloitusnäyttöjä. Lisätietoja: [Aloitusnäyttöjen hallinta](#).



- Ilmoitus- ja pikavalintapaneelin avaaminen: Avaa ilmoituspaneeli liu'uttamalla tilariviltä alaspäin. Voit siirtyä ilmoitus- ja pikavalintalehtien välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.





1

Näytä ilmoituksen tiedot koskettamalla sitä tai hylkää se pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

2

Voit poistaa kaikki ilmoitukset koskettamalla .

3

Voit näyttää kaikki pikavalintakytkimet koskettamalla . Sen jälkeen voit mukauttaa luetteloa koskettamalla .

4


Säädä näytön kirkkautta vetämällä liukusäädintä. Voit myös ottaa automaattisen kirkkaudensäädön käyttöön tai pois käytöstä. (Koskee valittuja malleja)

5

Ota toiminnot käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla ilmoituspaneelin pikavalintakytkimiä. Koskettamalla kytkintä pitkään voit siirtyä kyseisen toiminnon asetusnäyttöön.






3 Tekstinsyöttö

HUAWEI MediaPad -laitteessa on useita syöttömenetelmiä. Voit kirjoittaa tekstiä nopeasti näyttönäppäimistöllä.

- Tekstin syöttökentän koskettaminen tuo näyttönäppäimistön näkyviin.
- Kun olet valmis, voit piilottaa näyttönäppäimistön koskettamalla  .

Tekstin muokkaaminen

Voit kopioida, leikata ja liittää tekstiä.

- **Valitse teksti:** Kosketa ja pidä painettuna tekstikenttää, kunnes  ja  tulevat näkyviin. Valitse muokattava teksti vetämällä  ja  tai valitse kaikki teksti koskettamalla **Valitse kaikki**.
- **Tekstin kopioiminen:** Kun olet valinnut tekstin, kosketa **Kopioi**.
- **Tekstin leikkaaminen:** Kun olet valinnut tekstin, kosketa **Leikkaa**.
- **Tekstin liittäminen:** Kosketa kohtaa, johon haluat lisätä tekstin (siirrä lisäyskohtaa vetämällä  -symbolia) ja liitä sitten kopioitu tai leikattu teksti koskettamalla **Liitä**.


Tekstinsyöttömenetelmän valitseminen

HUAWEI MediaPad tarjoaa useita tekstinsyöttötapoja. Voit valita haluamasi syöttömenetelmän.

1. Kosketa tekstin muokkausnäytössä tekstikenttää, niin näyttönäppäimistö tulee näkyviin.
2. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä ilmoitusriviltä alaspäin.
3. Kosketa ilmoituspaneelissa **Valitse syöttötapa**.
4. Valitse avautuvasta asetusvalikosta haluamasi tekstinsyöttömenetelmä.

4 Verkkoyhteys

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen


 Kun sekä Wi-Fi-verkko että mobiiliverkko ovat käytettävissä samaan aikaan, HUAWEI MediaPad muodostaa oletusarvoisesti yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Jos Wi-Fi-verkkoyhteys katkeaa, HUAWEI MediaPad muodostaa sitten automaattisesti yhteyden mobiiliverkkoon.

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset > Wi-Fi**.
 2. Ota Wi-Fi käyttöön kääntämällä **Wi-Fi**-kytkin asentoon . HUAWEI MediaPad etsii sitten saatavilla olevia Wi-Fi-verkkoja.
 3. Valitse haluamasi Wi-Fi-verkko ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
-  Jos haluat muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, jonka SSID on piilotettu, kosketa Wi-Fi-verkkoluettelossa **Lisää verkko** ja syötä sitten tarvittavat tiedot ja muodosta yhteys kyseiseen verkkoon noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

HUAWEI MediaPad kuluttaa enemmän virtaa, kun Wi-Fi on päällä. Akun virran säästämiseksi sammuta Wi-Fi, kun sitä ei käytetä.



Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen WPS:n avulla

Jos käytettävä langaton reittiin tukee WPS-toimintoa, voit muodostaa nopeasti yhteyden Wi-Fi-verkkoon käyttämällä WPS:ää.

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset > Wi-Fi**.
2. Ota Wi-Fi käyttöön kääntämällä **Wi-Fi**-kytkin asentoon .
3. Kosketa **Lisäasetukset > WPS-yhteys** tai **WPS PIN -yhteys** ja suorita langattoman reitittimen toimenpiteet noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Mobiilidatayhteyden kytkeminen päälle (Koskee valittuja malleja)

Mobiilidatapalveluiden käyttö voi olla maksullista. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
2. Kosketa **Lisää > Mobiiliverkko** kohdassa **Langaton ja verkot**.
3. Ota datapalvelu käyttöön koskettamalla kohdan **Tiedot käytössä** vieressä olevaa näppäintä tai vetämällä näppäin kohtaan .

5 Verkkojakaminen

Voit jakaa HUAWEI MediaPad -laitteen datayhteyden muiden langattomien laitteiden kanssa eri tavoilla.

Verkon jakaminen Wi-Fi-aktiivialueen avulla (Koskee valittuja malleja)

Määrittämällä HUAWEI MediaPad -laitteen Wi-Fi-aktiivialueeksi voit jakaa mobiiliverkon muiden laitteiden kanssa.

Kytke HUAWEI MediaPad -laitteen mobiilidata päälle ennen datayhteyden jakamista.

Lisätietoja: [Mobiilidatayhteyden kytkeminen päälle \(Koskee valittuja malleja\)](#).

Kun muut laitteet käyttävät Internetiä HUAWEI MediaPad -laitteen datayhteyden kautta, HUAWEI MediaPad -laitteen dataa kulutetaan.



1. Kosketa aloitusnäytössä **Asetukset**.
2. Kosketa **Langaton ja verkot**-kohdassa **Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys..**
3. Kosketa **Kannettava wifi-yhteyspiste**.
4. Ota Wi-Fi-hotspot käyttöön kääntämällä kytkin asentoon
5. Aseta tarvittavat tiedot, kuten Wi-Fi-verkon nimi ja salasana, koskettamalla **Määritä wifi-yhteyspisteen asetukset** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kun Wi-Fi-aktiivialueasetukset on tehty, muut Wi-Fi-laitteet voivat etsiä HUAWEI MediaPad -laitteen tarjoamaa Wi-Fi-aktiivialuetta ja muodostaa siihen yhteyden.

Datayhteyden jakaminen USB-yhteyden kautta

Voit jakaa HUAWEI MediaPad -laitteen verkon tietokoneen kanssa yhtä USB-kaapelia käyttämällä.

1. Yhdistä HUAWEI MediaPad tietokoneeseen HUAWEI MediaPad -laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.



2. Kosketa aloitusnäytössä **Asetukset**.
3. Kosketa **Langaton ja verkot**-kohdassa **Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys..**
4. Jaa mobiilidatayhteys koskettamalla **Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta**.





Kun yhteys on määritetty, voit käyttää Internetiä tietokoneella.



Kun USB-jakamistoimintoa käytetään, HUAWEI MediaPad -laitetta ei voi käyttää samaan aikaan USB-tallennuslaitteena.

6 Yhteystiedot

Yhteystiedon luominen

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla kotinäytössä  **Yhteystiedot**.
 2. Kosketa .
-  Jos luot yhteystietoja ensimmäistä kertaa, HUAWEI MediaPad kehottaa valitsemaan tallennussijainnin. Kun luot yhteystietoja seuraavan kerran, uudet yhteystiedot tallennetaan oletusarvoisesti samaan sijaintiin. Lisäksi tallennussijainti näkyy uusien yhteystietojen näytössä, ja tallennussijaintia koskettamalla voit valita uuden sijainnin.
3. Syötä liittyvät tiedot, esimerkiksi yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 4. Jos haluat lisätä tietoja, kosketa **Lisää toinen kenttä**.
 5. Kosketa .

Yhteystietojen synkronointi



Voit synkronoida Gmail- ja Exchange-tileille tallennetut yhteystiedot HUAWEI MediaPad -laitteeseen ja päinvastoin.

1. Kosketa kotinäytössä  **Asetukset**.
2. Kosketa **Tilit**-kohdassa tilityyppiä, jonka haluat synkronoida.
3. Kosketa tiliä, jonka haluat synkronoida.
4. Valitse **Synkronoi Yhteystiedot**-ruutu.

Jos tiliä, jonka haluat synkronoida, ei ole lisätty HUAWEI MediaPad -laitteeseen, kosketa **Lisää tili** ja lisää tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Kun se on lisätty, HUAWEI MediaPad synkronoi sen kanssa automaattisesti.



Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja mikro-SIM- tai microSD-kortilta HUAWEI MediaPad -laitteeseen tai käyttää Wi-Fi Direct -yhteyttä yhteystietojen tuomiseen muista laitteista HUAWEI MediaPad -laitteeseen.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla kotinäytössä  **Yhteystiedot**.
2. Kosketa  **Tuonti/vienti**.
3. Valitse tuontitapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Yhteystietojen varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida yhteystietosi microSD-korttiin sen varalta, että yhteystietosi poistetaan vahingossa tai ne katoavat.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla kotinäytössä  **Yhteystiedot**.
2. Kosketa  > **Tuonti/vienti**.
3. Kosketa **Vie tallennustilaan**.

Yhteystietojen jakaminen

Voit jakaa HUAWEI MediaPad -laitteessa olevia yhteystietoja kavereidesi kanssa käyttämällä sähköpostia, Bluetoothia jne.

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
2. Yhteystietoluettelossa voit:
 - Kosketa yhteystietoa, jonka haluat jakaa, ja kosketa sitten .
 - Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Jaa yhteystiedot**, valitse jaettavat yhteystiedot ja kosketa .
3. Valitse esiin tulevassa valintaikkunassa jakamistapa ja jaa yhteystiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

7 Puhelut (Koskee valittuja malleja)

Hätäpuhelun soittaminen

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita ilman SIM-korttia. Hätäpuheluidenkin soittaminen edellyttää, että olet verkon kuuluvalualueella.


1. Kosketa kotinäytössä  **Numerovalitsin**.





2. Syötä hätänumero ja kosketa .

 Hätäpuheluiden onnistumiseen vaikuttavat matkapuhelinverkon laatu, käyttöympäristö, operaattorin käytännöt sekä paikalliset lait ja määräykset. Älä koskaan jätä hätätilanteiden tiedonvälitystä pelkästään HUAWEI MediaPad -laitteen varaan.

Neuvottelupuhelun soittaminen

HUAWEI MediaPad -laitteen avulla voit helposti järjestää neuvottelupuheluita ystäväisi, perheenjäsenesi ja työtoveriesi kanssa.

 Varmista ennen kokouspuhelun soittamista, että olet tilannut neuvottelupuhelupalvelun. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.


1. Soita ensimmäiselle osallistujalle.
2. Kun puhelu on yhdistetty, kosketa    ja soita toiselle osallistujalle. Puhelu ensimmäisen osallistujan kanssa laitetaan pitoon.
3. Kun toinen puhelu on yhdistetty, aloita neuvottelupuhelu koskettamalla .
4. Voit lisätä lisää osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.


Kun puhelu päättyy, lopeta se koskettamalla .

Tuntemattoman numeron lisääminen yhteystietoihin

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2. Kosketa puhelulokissa tuntemattoman numeron vieressä olevaa  -kuvaketta.

3. Kosketa  tai .

 Voit myös koskettaa ja pitää painettuna lisättävää numeroa ja koskettaa sitten **Luo uusi yhteystieto** tai **Tallenna nykyiseen yhteystietoon**.



Puhelulokien tyhjentäminen

Yhden puhelulokin tiedon poistaminen: Kosketa ja pidä painettuna puhelulokin tietoa **Numerovalitsin**-näytössä. Kosketa avautuvassa asetusvalikossa **Poista merkintä**.

Kaikkien tai useiden puhelulokien tietojen poistaminen: Kosketa **Numerovalitsin**-näytössä



> **Poista puheluloki.**

- Valitse -valintaruutu ja poista kaikki puhelulokin tiedot koskettamalla .
- Valitse yksi tai useita puhelulokeja ja poista ne koskettamalla .

8 Viestit (Koskee valittuja malleja)

Viestin etsiminen

Jos et löydä tiettyä viestiä helposti viestipaljouden joukosta, tästä toiminnosta voi olla apua.

1. Kosketa kotinäytössä  **Viestit**.
2. Kosketa  > **Haku**.
3. Syötä hakusana hakuruutuun.
4. Avaa haluamasi viesti tuloluettelossa valitsemalla se.


Viestiasetusten mukauttaminen

Jos haluat mukauttaa teksti- ja multimediaviestien asetuksia, viestien ilmoitusääniä yms.

viestiluettelosta, kosketa  > **Asetukset**.


9 Sovellusten hallinta

Sovelluksen asentaminen

 Kun asennat sovellusta, ilmoitus "**Asennus estetty**" voi tulla esiin. Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Jos haluat jatkaa asennusta, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit hankkia ja asentaa sovelluksen seuraavia menetelmiä käyttämällä:

- Lataa se sovellusverkkokaupasta tai selaimen avulla. Kun sovellus on ladattu, asenna se noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.


 Eräät kolmannen osapuolen sovellukset eivät välttämättä ole yhteensopivia HUAWEI MediaPad -laitteen kanssa. Ne eivät ehkä toimi oikein, ja HUAWEI MediaPad saattaa sammua. On suositeltavaa ladata sovelluksia vain luotetuista lähteistä.

- Liitä HUAWEI MediaPad tietokoneeseen. Lataa sitten sovellus käyttämällä HiSuite- tai kolmannen osapuolen ohjelmistoa. Kun sovellus on ladattu, asenna se noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- Lähetä sovellus toista laitteesta, kuten puhelimesta tai taulutietokoneesta, HUAWEI MediaPad -laitteeseen käyttämällä Bluetooth- tai Wi-Fi Direct -yhteyttä. Kun siirto on valmis, asenna sovellus koskettamalla sitä.
- Lataa sovellus tietokoneesta. Kopioi sitten sovellus HUAWEI MediaPad -laitteeseen. Kosketa kopiointin jälkeen HUAWEI MediaPad -laitteen aloitusnäytössä



Tiedostot. Kosketa **Sovellus** > **Sovellukset** kohdassa **Luokat**, valitse sovellus ja suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Sovelluksen poistaminen





Kosketa ja pidä painettuna kotinäytössä sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se kohtaan .

 Joitakin esiasennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

10 Multimedia

Panoraamavalokuvan ottaminen (Koskee valittuja malleja)

HUAWEI MediaPad -laitteen avulla voit ottaa helposti panoraamavalokuvia ilman laajakulmaobjektiveja.


1. Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
2. Vaihda panoraamatiilaan koskettamalla  > **Panoraama**.
3. Aloita kuvaaminen koskettamalla .
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja siirrä laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
5. Lopeta kuvaus koskettamalla . Kamera yhdistää kaikki otetut kuvat automaattisesti yhdeksi panoraamakuvaksi.




Valokuvien tuominen

Voit tuoda valokuvia kamerasta tai muusta tallennuslaitteesta (kuten USB-muistitikulta tai puhelimesta) HUAWEI MediaPad -laitteeseen vain käyttämällä USB OTG -kaapelia.

 Voit hankkia USB OTG -kaapelin ottamalla yhteyttä valtuutettuun Huawei-jälleenmyyjään tai laitteen myyjään.

Yhdistä kamera ja HUAWEI MediaPad USB OTG -kaapelilla.




1. Kosketa HUAWEI MediaPad -laitteen kotinäytössä  **Tiedostot > Paikalliset > USB**.
2. Kosketa  tai  ja valitse valokuvat tai kansiot, jotka haluat tuoda HUAWEI MediaPad -laitteeseen.

3. Kosketa **Kopioi** tai **Leikkaa**.
4. Valitse, minne haluat tallentaa tiedostot, ja kosketa **Liitä**.

Valokuvien tai videoiden katselu

Gallerian kautta voit kätevästi katsella valokuvia ja videoita. Se etsii automaattisesti HUAWEI MediaPad -laitteen sisäiseen muistiin ja microSD-korttiin tallennettuja kuvia ja videoita ja järjestää ne helposti katseltavaan muotoon.



1. Avaa galleria koskettamalla kotinäytössä  **Galleria**.
2. Kosketa haluamaasi valokuvaa tai videota, jotta näet sen koko näytön tilassa. Saat edellisen tai seuraavan tiedoston näkyviin pyyhkäisemällä sormella näytössä vasemmalle tai oikealle.




Voit lähentää tai loitontaa levittämällä tai nipistämällä kahta sormea.

Valokuvien ja videoiden jakaminen


Voit jakaa valokuvia ja videoita Bluetoothiin tai sähköpostin kautta. Ota HUAWEI MediaPad ja aloita jakaminen!

1. Avaa Galleria koskettamalla kotinäytössä  **Galleria**.
2. Kosketa ja pidä painettuna valokuvaa tai videota, jonka haluat jakaa muiden kanssa.
3. Kosketa  ja valitse, miten valittu tiedosto jaetaan, esimerkiksi Bluetooth- tai Wi-Fi Direct -yhteyttä käyttämällä. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja on kohdassa [Tiedoston jakaminen](#).

QR-koodin lukeminen kameraa käyttämällä (Koskee valittuja malleja)

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
2. Rajaa QR-koodi kameralla.
3. Kun QR-koodin lukeminen on onnistunut, kosketa **Näytä tiedot**.


QR-koodin lukeminen Galleryä käyttämällä (Koskee valittuja malleja)

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.
2. Valitse QR-koodikuva.
3. Kosketa kuvaa.
4. Kosketa **Näytä tiedot**.

11 Mukautetut asetukset

Teeman vaihtaminen


HUAWEI MediaPad sisältää useita teemoja, jotta voit vaihtaa laitteen ulkoasun helposti niin usein kuin haluat.

1. Kosketa kotinäytössä  **Teemat**.
2. Valitse haluamasi teema. Kosketa sitten .

Widgetien lisääminen kotinäyttöön




Voit lisätä kotinäyttöön widgeteja, esimerkiksi kalenterin ja kirjanmerkkejä.

1. Kosketa ja pidä painettuna tyhjää kohtaa aloitusnäytössä.
2. Kosketa **Widgetit**.
3. Vedä pienisohjelma aloitusnäyttöön ja vapauta sormi.




Aloitusnäyttöjen hallinta

Näytä aloitusnäytön pienoiskuvat nipistämällä aloitusnäytössä kolme sormea yhteen.

- **Oletusaloitusnäytön asettaminen:** Kosketa  näytön alaosassa, kun haluat valita nykyisen aloitusnäytön oletusaloitusnäytöksi.
- **Aloitusnäytön siirtäminen:** Kosketa ja pidä painettuna aloitusnäyttöä, kunnes laite värisee, ja vedä sitten aloitusnäyttöä niiden sijainnin muuttamista varten.
- **Aloitusnäytön lisääminen:** Lisää aloitusnäyttö koskettamalla .
- **Aloitusnäytön poistaminen:** Poista tyhjä aloitusnäyttö koskettamalla .



Soittoäänien valitseminen

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset > Ääni**.
2. Valitse haluamasi soittoäänityyppi.
3. Valitse suosikkimusiikkisi soittoääneksi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Fonttikoon asettaminen


1. Kosketa kotinäytössä  **Asetukset > Näyttö**.
2. Kosketa **Kirjaisimen koko**.
3. Valitse haluamasi fonttikoko.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Kosketa kotinäytössä  **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.
 2. Tee näkyviin tulevassa valintaikkunassa jompikumpi seuraavista toimista:
 - Valitse **Automaattinen kirkkaus**-valintaruutu, jos haluat laitteen säätävän näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. (Koskee valittuja malleja)
 - Säädä näytön kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.
-  Voit myös avata ilmoituspaneelin ja säätää näytön kirkkautta nopeasti käyttämällä pikakäytäntä.

Tiedostokassakaapin asettaminen

Tiedostokassakaapin avulla voit pitää tärkeitä tiedostosi yksityisinä ja suojattuina.

1. Kosketa aloitusnäytössä  **Tiedostot**.
2. Kosketa **Turvallinen** kohdassa **Luokat** tai **Paikalliset**.
3. Kosketa **Ota käyttöön**.
4. Määritä kassakaapin salasana ja turvakysymys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja kosketa sitten **Valmis**.

5. Kosketa **Lisää**.
6. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja valitse kassakaappiin lisättävät tiedostot.
7. Lisää tiedostot kassakaappiin koskettamalla **LISÄÄ**.



Siirry tiedostokassakaappiin, kosketa **Asetukset > Tuhoa kassakaappi** ja tuhoa kassakaappi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos haluat poistaa tiedostoja ennen kassakaappin tuhoamista, valitse **Poista tiedostot**.

Tietosuojan asettaminen (Koskee valittuja malleja)

Jos laitteessasi on yksityisiä tietoja, jotka haluat piilottaa muilta, voit ottaa tietosuojan käyttöön ja asettaa kaksi eri salasanaa: yhden itsellesi ja toisen vieraille. Yksityiseksi asetettu sisältö piilotetaan vierassalasanalla kirjautuneilta käyttäjiltä.



1. Kosketa aloitusnäytössä **Asetukset > Suojaus**.
2. Kosketa **Tietosuoja > Aloitetaan**.
3. Valitse salasanan muoto.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja syötä oma salasanasi ja vierassalasanasi.
5. Määritä kohdassa **Aseta yksityinen data** yksityiset yhteystiedot, albumit ja sovellukset.



Voit poistaa tietosuojan käytöstä poistamalla HUAWEI MediaPad -laitteen lukituksen omistajan salasanalla. Siirry **Tietosuoja**-näyttöön, syötä omistajan salasana ja poista sitten **Tietosuoja** käytöstä. Kun tietosuoja on poistettu käytöstä, omistajan salasana toimii näytön lukituksen poiston salasanana ja vierassalasanana poistetaan käytöstä.

12 Tiedoston jakaminen

Tiedostojen jakaminen Wi-Fi Directin avulla

Wi-Fi Direct on toiminto, jota käytetään langattomien laitteiden yhdistämiseen Wi-Fi-verkon avulla. Kun langattomat laitteet on yhdistetty, ne voivat jakaa nopeasti tiedostoja keskenään.



1. Kosketa kotinäytössä **Asetukset > Wi-Fi**.
2. Ota Wi-Fi käyttöön koskettamalla kohdan **Wi-Fi** vieressä olevaa näppäintä tai vetämällä näppäin kohtaan .
3. Kosketa . Ota Wi-Fi Direct käyttöön vastaanottavassa laitteessa. HUAWEI MediaPad etsii sitten automaattisesti käytettävissä olevia laitteita.
4. Valitse laite, jonka kanssa HUAWEI MediaPad muodostaa parihteyden.
5. Kosketa ja pidä painettuna HUAWEI MediaPad -laitteessa tiedostoa, jonka haluat jakaa muiden kanssa. Kosketa avautuvassa asetusvalikossa **Jaa > Wi-Fi Direct**.
6. Valitse haluamasi laite avautuvasta asetusvalikosta ja vastaanota tiedosto koskettamalla lopuksi laitteen näppäintä.



Jos HUAWEI MediaPad ja laite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon ja kummankin Wi-Fi Direct on päällä, voit jakaa tiedostoja suoraan niiden välillä muodostamatta parihteyttä.

Tiedostojen jakaminen Bluetooth-yhteyden avulla




1. Kosketa kotinäytössä **Asetukset > Bluetooth**.
2. Ota Bluetooth käyttöön koskettamalla kohdan **Bluetooth** vieressä olevaa näppäintä tai vetämällä näppäin kohtaan .
3. Valitse laite, jonka kanssa HUAWEI MediaPad muodostaa parihteyden.
4. Kosketa ja pidä painettuna HUAWEI MediaPad -laitteessa tiedostoa, jonka haluat jakaa muiden kanssa. Kosketa avautuvassa asetusvalikossa **Jaa > Bluetooth**.
5. Valitse avautuvasta asetusvalikosta haluamasi laite. Kosketa laitteessa tiedoston vastaanottamisnäppäintä.

Moninäyttö (Koskee valittuja malleja)

Voit työntää HUAWEI MediaPad -laitteessa olevia valokuvia, videoita tai pelejä suureen näyttöön, kuten televisioon, mukavampaa katselua varten. Jos TV:ssä on HDMI-tuki ja sen tarkkuus on vähintään 720p, voit käyttää sitä HUAWEI MediaQ:n kanssa moninäyttökäyttöä varten.



1. Kytke HUAWEI MediaQ televisioon HDMI-kaapelilla.
 2. Kytke HUAWEI MediaQ ja TV päälle ja valitse TV:n HDMI-tulo. HUAWEI MediaQ:n pääkäyttöliittymä tulee näkyviin TV:ssä.
 3. Yhdistä HUAWEI MediaPad samaan Wi-Fi-verkkoon, jossa HUAWEI MediaQ on, jommallakummalla seuraavista tavoista:
- Yhdistä HUAWEI MediaPad HUAWEI MediaQ:n määrittämään Wi-Fi-verkkoon. HUAWEI

MediaQ:n Wi-Fi-verkon nimi ja salasana näkyvät TV:n vasemmassa yläkulmassa.




- Yhdistä HUAWEI MediaPad ja HUAWEI MediaQ kotisi Wi-Fi-verkkoon.



4. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä HUAWEI MediaPad -laitteen aloitusnäytössä tilariviltä alaspäin.
5. Avaa ilmoituspaneeli. Kosketa Pikavalinnat-kohtassa , valitse vastaanottava laite ja käynnistä moninäyttö.
-  Lisätietoja on HUAWEI MediaQ -käyttöoppaassa.

Tiedostojen kopiointi tietokoneesta

Liitä HUAWEI MediaPad tietokoneeseen USB-kaapelilla. Valitse yhteystapa noudattamalla HUAWEI MediaPad -laitteen näyttöön tulevia ohjeita. Tämän jälkeen voit siirtää tiedostoja HUAWEI MediaPad -laitteen ja tietokoneen välillä.

Yhteystila	Toiminto	Toimenpide
Media-laite (MTP)	<ul style="list-style-type: none"> Tarkastele ja hallitse HUAWEI MediaPad -laitteeseen ja microSD-kortille tallennettuja tiedostoja tietokoneella. Tarkastele ja hallitse HUAWEI MediaPad -laitteeseen ja microSD-kortille tallennettuja multimediatiedostoja käyttämällä tietokoneen Windows Media Player 11 -sovellusta tai uudempaa versiota. 	<ul style="list-style-type: none"> Napsauta tietokoneen uutta aseman kirjainta. Siirrä sitten tiedostoja HUAWEI MediaPad -laitteen ja tietokoneen välillä. Käynnistä Windows Media Player tietokoneessa. Siirrä multimediatiedostoja HUAWEI MediaPad -laitteen ja tietokoneen välillä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
HiSuite	<ul style="list-style-type: none"> Hallitse tiedostoja (kuten yhteystietoja ja kuvia) HUAWEI MediaPad -laitteella käyttämällä HiSuite-ohjelmistoa. Tarkastele ja hallitse HUAWEI MediaPad -laitteeseen ja microSD-kortille tallennettuja tiedostoja tietokoneella. 	<ul style="list-style-type: none"> Suorita toimenpiteitä noudattamalla HiSuiten näyttöön tulevia ohjeita. Napsauta tietokoneen uutta aseman kirjainta. Siirrä sitten tiedostoja HUAWEI MediaPad -laitteen ja tietokoneen välillä.
USB-muistitikku	<p>Tarkastele ja hallitse microSD-kortille tallennettuja tiedostoja tietokoneella.</p> <p> Tämä menetelmä on käytettävissä vain, kun HUAWEI MediaPad -laitteeseen on asetettu microSD-kortti.</p>	<p>Napsauta tietokoneen uutta aseman kirjainta. Siirrä sitten tiedostoja microSD-kortin ja tietokoneen välillä.</p>

13 Asetukset

Näytön aikakatkaisuajan asettaminen

Voit asettaa näytön aikakatkaisuajan, jotta HUAWEI MediaPad sammuttaa näytön automaattisesti virran säästämiseksi.



1. Kosketa kotinäytössä **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.
2. Valitse aikakatkaisuaika.

Näytön lukituksen asettaminen



1. Kosketa kotinäytössä **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus**.
2. Valitse lukitustapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun näytön lukitus on asetettu ja HUAWEI MediaPad on käyttämättömänä määritetyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti. Voit lukita näytön myös koskettamalla virtanäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänen, median, hälytysten ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta.



1. Kosketa kotinäytössä **Asetukset > Ääni > Äänenvoimakkuus**.
 2. Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä liukusäätimiä vasemmalle tai oikealle.
- Voit myös säätää käynnissä olevien sovellusten äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Virransäästötilan ottaminen käyttöön



1. Kosketa aloitusnäytössä **Asetukset > Virransäästö**.
2. Valitse virransäästötila.

Muistin tilan tarkistaminen


Tarkista jäljellä oleva tallennustila ennen suuren tiedoston siirtämistä HUAWEI MediaPad -laitteen sisäiseen muistiin tai microSD-kortille.



1. Kosketa kotinäytössä **Asetukset**.
2. Näytä muistin tiedot koskettamalla **Tallennustila**.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Kosketa kotinäytössä  **Asetukset** > **Päivämäärä ja kellonaika**.
2. Poista **Määritä automaattisesti** -ruudun valinta.
3. Aseta päivämäärä ja aika näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.


 Jos HUAWEI MediaPad asetetaan päivittämään päivämäärä ja aika automaattisesti, se saa päivämäärä- ja aikatiedot verkosta ja päivittää ne aikavyöhykkeen mukaan. Tällöin et voi muuttaa manuaalisesti HUAWEI MediaPad -laitteessa näkyvää aikavyöhykettä, päivämäärää tai kellonaikaa.


microSD-kortin alustaminen

 Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen microSD-kortin alustamista.


1. Kosketa kotinäytössä  **Asetukset**.
2. Kosketa **Tallennustila** > **Oma SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti**.



Tehdasasetusten palauttaminen

 Tehdasasetusten palauttaminen HUAWEI MediaPad -laitteeseen poistaa kaikki henkilökohtaiset tietosi, mukaan lukien tiedot tileistäsi, järjestelmän ja sovellusten asetukset sekä asennetut sovellukset. Varmuuskopioi HUAWEI MediaPad -laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

1. Kosketa kotinäytössä  **Asetukset** > **Varmuuskopioi ja palauta**.
2. Kosketa **Tehdasasetuksien palauttaminen** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita, kun haluat varmuuskopioida tiedot tai palauttaa tehdasasetukset suoraan.

Päivittäminen: HUAWEI MediaPad

 ● HUAWEI MediaPad -laitteen päivittäminen voi tyhjentää kaikki siinä olevat tiedot. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen HUAWEI MediaPad -laitteen päivittämistä.
● Jos järjestelmän päivittämiseen käytetään luvaton ohjelmistoa, päivitys voi epäonnistua tai henkilökohtaiset tietosi voivat vuotaa. Päivitä HUAWEI MediaPad verkossa tai käyttämällä valtuutettua ohjelmistoa.

1. Tuo järjestelmän tiedot näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä  **Päivittäjä**.
2. Kosketa **Etsi päivityksiä**. Jos uusi versio on saatavilla, päivitä verkossa noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Voit päivittää järjestelmän myös käyttämällä paikallista päivityspakettia valitsemalla  > **Paikallinen päivitys**.

 Jos päivität paikallista päivityspakettia käyttämällä, lue paketin mukana tullut päivitysopas.

14 Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva

Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin. Suosittelemme useita toimenpiteitä, joiden avulla voit suojata henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja.

- Sijoita laitteesi turvalliselle alueelle estääksesi sen luvattoman käytön.
- Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja luo salasana tai avauskuvio sen avaamista varten.
- Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM/UIM-kortillesi, muistikortillesi tai laitteesi muistiin tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta.
- Jos olet huolissasi viruksista, kun saat viestejä tai sähköpostia tuntemattomilta, voit poistaa ne avaamatta niitä.
- Jos käytät laitettasi Internetin selailemiseen, vältä sivustoja, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varasteta.
- Jos käytät palveluja, kuten Wi-Fi-yhteyden jakamista tai Bluetoothia, aseta palveluille salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Kun et käytä näitä palveluita, kytke ne pois toiminnasta.
- Asenna tai päivitä laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.
- Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.
- Asenna Huaweiin tai kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.
- Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä jakamaan sijaintitietojasi.
- Laitteesi voi toimittaa tunnistus- ja diagnostiikkatietoja kolmannen osapuolen sovellusten toimittajille. Kolmannen osapuolen myyjät käyttävät näitä tietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen.
- Jos olet huolissasi henkilökohtaisten tietojesi turvallisuudesta, ota yhteyttä osoitteeseen mobile@huawei.com.

15 Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd:itä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssiantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisenoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat



HUAWEI, HUAWEI ja



ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

LTE on ETSI:n tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteista ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeyttämisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän

laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKaidEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Yksityisyysuoja

Jotta ymmärtäisit paremmin, miten henkilökohtaiset tietosi suojataan, katso yksityisyysuoja käytäntö osoitteesta <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.