

lenovo

Lenovo TAB A10-70

Käyttöopas v1.0



Lue mukana toimitetuissa oppaissa olevat turvallisuusohjeet ja tärkeät ilmoitukset ennen laitteen käyttöä.





- 1-1 Ulkoasu
- 1-2 Painikkeet
- 1-3 Tablet-laitteen käynnistäminen/sammuttaminen
- 1-4 Näytön aktivointi ja sammutus
- 1-5 Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen
- 1-6 Siirtymispainikkeiden käyttäminen
- 1-7 Aloitusnäyttö
- 1-8 Tilapalkki
- 1-9 Viimeisimmät sovellukset
- 1-10 Sovellusten hallinta
- 1-11 Tekstin kirjoittaminen

1-1 Ulkoasu

Kuvat ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa Lenovo TAB A10-70 -laitteestasi.



1-2 Painikkeet

Virtapainike

Tästä painikkeesta voit käynnistää/sammuttaa tablet-laitteen ja sytyttää/sammuttaa näytön.

Äänenvoimakkuuden hallinta

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla **äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta** tai **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta**.

1-3 Tablet-laitteen käynnistäminen/sammuttaminen

Tablet-laitteen käynnistäminen

Paina tablet-laitteen **virtapainiketta** noin 3 sekunnin ajan. Näet Lenovo-logon ja käynnistysnäytön peräkkäin, mikä osoittaa, että tablet-laite on käynnistetty.

Tablet-laitteen sammuttaminen

Paina tablet-laitteen **virtapainiketta** noin 1 sekunnin ajan. Valitse ponnahdusikkunasta **Sammuta** ja sammuta tablet-laite valitsemalla **OK**.

HUOMAUTUS: Jos aiot liittää tablet-laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla, varmista, että akun varaus riittää laitteen normaaliin käyttöön. Muussa tapauksessa lataa akku verkkolaturilla ennen USB-liitäntää.

1-4 Näytön aktivointi ja sammutus

Näytön aktivointi

Kun näyttö on sammutettu, voit aktivoida sen painamalla tablet-laitteen **virtapainiketta**. Tablet-laitteen näyttö kirkastuu, kun se aktivoidaan.


Näytön sammutus

Jos et aio käyttää tablet-laitetta vähään aikaan, voit sammuttaa näytön painamalla **virtapainiketta**. Tablet-laite siirtyy valmiustilaan virran säästämiseksi.

1-5 Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen

Näytön lukitseminen

Automaattinen lukitus


Voit määrittää näytön automaattisen sammutusajan valitsemalla  **Asetukset > LAITE > Ruutu > Virransäästö**. Jos laitetta ei käytetä määritetyn valmiusajan kuluessa, näyttö sammuu ja tablet-laite lukittuu automaattisesti.

Manuaalinen lukitus


Jos et aio käyttää tablet-laitetta vähään aikaan, voit sammuttaa näytön painamalla **virtapainiketta** noin 1 sekunnin ajan. Tablet-laite lukittuu ja siirtyy valmiustilaan.

Näytön lukituksen avaaminen





Kun laite on valmiustilassa, voit aktivoida näytön painamalla tablet-laitteen **virtapainiketta**. Napauta lukkokuvaketta pitkään ja vedä se lukituksen avauskuvakkeeseen kuvan mukaisesti.




Näytön lukituskuvion asettaminen

Voit asettaa näytön lukituskuvion valitsemalla  **Asetukset** > **HENKILÖKOHTAINEN** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Kuvio**. Kun toiminto on käytössä, näytön lukitus on avattava piirtämällä näyttöön mukautettu lukituksen avauskuvio, ennen kuin tablet-laitetta voi käyttää.

1-6 Siirtymispainikkeiden käyttäminen

- **Takaisin**  : Palaa edelliseen näyttöön.
- **Koti**  : Palaa aloitusnäyttöön.
- **Viimeisimmät sovellukset**  : Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset.
- **Lisävalikko**  : Näyttää pikavalintoja, kuten Järjestelmäasetukset, Määritykset, Esikatselu, Taustakuva, Teema ja Lisää widget.






- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 - Takaisin | 2 - Koti |
| 3 - Viimeisimmät
sovellukset | 4 - Lisävalikko |

1-7 Aloituspäyttö

Tämä on tablet-laitteen näyttö, jossa voit nopeasti tarkastella ja avata useimmin käytettyjä sovelluksia.

Voit lisätä aloitusnäyttöön pikavalintoja ja vaihtaa taustakuvan.

- Jos haluat lisätä pikavalinnan aloitusnäyttöön, napauta sovelluksen kuvaketta pitkään sovellusluettelossa, kunnes pikavalinta lisätään aloitusnäyttöön.
- Voit vaihtaa taustakuvan valitsemalla  > **Taustakuva** ja **Paikallinen taustakuva** ja valitsemalla kuvan.
- Jos haluat poistaa jonkin kohteen aloitusnäytöstä, kosketa haluamaasi kohdetta noin 2 sekunnin ajan, kunnes näytön yläreunassa näkyy  . Vedä poistettava kohde sitten  -kuvakkeen alueelle.



Siirtyminen aloitusnäyttöjen välillä

Tablet-laitteessa on monta näyttöä.


Voit siirtyä näyttöjen välillä liu'uttamalla sormea näytöllä vaakasuunnassa. Kuvakkeita voi siirtää aloitusnäytöstä toiseen.

1-8 Tilapalkki

Mahdolliset järjestelmäilmoitukset näkyvät tilapalkissa.


Lisäksi tilapalkissa näkyy tietoja Wi-Fi-yhteyksistä ja signaalin vahvuudesta, varaustaso, lataustila sekä muita ilmoituksia.

Vetämällä tilapalkkia alaspäin saat näkyviin ilmoituspaneelin, jossa on muun muassa lentokonetilan valitsin, Wi-Fi-asetusten pikavalinta, GPS-pikavalinta, näytön automaattisen käynnön pikavalinta, kirkkauden säätötoiminto ja asetussivun pikavalinta.




1-9 Viimeisimmät sovellukset

Tablet-laite muistaa viimeksi käytetyt sovellukset.

Voit näyttää luettelon viimeksi käyttämästäsi sovelluksista napauttamalla  -kuvaketta. Avaa haluamasi sovellus napauttamalla sitä luettelossa.

1-10 Sovellusten hallinta

Avaa sovellusten luettelo liu'uttamalla sormea aloitusnäytöllä.



Voit hallita kaikkia sovelluksia valitsemalla **Sovellukset**.



Asetukset > LAITE >

Asennuksen poistaminen

1. Napauta poistettavaa sovellusta **Ladattu**-välilehdessä.
2. Valitse näytön yläosassa **Poista**.
3. Valitse **OK**.


Käynnissä olevan sovelluksen lopettaminen

1. Napauta **Käynnissä**-välilehteä.
2. Napauta käynnissä olevaa sovellusta, jonka haluat lopettaa.
3. Valitse **Lopeta**.








1-11 Tekstin kirjoittaminen

Kosketusnäytössä näkyvällä näyttönäppäimistöllä on helppo kirjoittaa tekstiä, kun esimerkiksi lisäät yhteystietoja Yhteystiedot-sovellukseen tai kirjoitat ja muokkaat tekstiviestejä. Voit kirjoittaa kirjaimia ja numeromerkkejä suoraan kosketusnäytössä.


Näyttönäppäimistö

Voit piilottaa näyttönäppäimistön napauttamalla alapalkin  -kuvaketta. Voit näyttää näyttönäppäimistön napauttamalla tekstin syöttöruutua.

Syöttötavan vaihtaminen

- Voit vaihtaa kirjaimien ja numeroiden välillä napauttamalla  /  -kuvakkeita.
- Voit kirjoittaa isoja kirjaimia napauttamalla  -kuvaketta. Isot kirjaimet voi ottaa käyttöön myös kaksoisnapauttamalla  -kuvaketta, kunnes se muuttuu  -kuvakkeeksi. Vapauta kirjainlukitus napauttamalla kuvaketta uudelleen.
- Jos haluat lisätä erikoismerkin, pidä näppäimistön näppäintä painettuna, kunnes ponnahdusruutu tulee näkyviin. Vedä sormi sitten haluamasi merkin kohdalle.
- Jos haluat lisätä numerojen syöttötilassa symboleja ja erikoismerkkejä, napauta  -kuvaketta. Palaa takaisin numerojen syöttötilaan napauttamalla  -kuvaketta.

Syöttöasetukset

- Avaa **NÄPPÄIMISTÖ JA SYÖTTÖTAVAT** -valikko valitsemalla  **Asetukset > HENKILÖKOHTAINEN > Kieli ja syöttötapa**. Tästä valikosta voit valita **Android-näppäimistön (AOSP)** tai **Google Voice -kirjoituksen**.





2-1 Selain

Internetin käyttäminen selaimella edellyttää verkkoyhteyttä. Jos verkon käyttämisessä on ongelmia, ota yhteyttä suoraan verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan.

Tablet-laitteen selaimella voi muodostaa Internet-yhteyden Wi-Fi- tai 3G-verkon kautta työ- ja/tai henkilökohtaiseen käyttöön.

Avaa selain napauttamalla aloitusnäytössä  **Selain** -kuvaketta.

Selain tukee seuraavia toimintoja:

Verkko-osoitteiden kirjoittaminen


Napauta osoiteriviä ja kirjoita verkko-osoite näyttöön tulevan näppäimistön avulla.

Avaa verkkosivu napauttamalla näyttönäppäimistön  -kuvaketta.


Selaimen sulkeminen

Sulje selain ja palaa aloitusnäyttöön napauttamalla alapalkin  -kuvaketta.

Selaimen verkkosivujen hallinta

Avaa selaimen hallintaliittymä napauttamalla  -kuvaketta. Näkyviin tulevien välilehtien avulla voit hallita kirjanmerkkejä ja Internetin selaushistoriaa sekä tarkastella tallennettuja sivuja offline-tilassa.

Kirjanmerkit:

Näyttää luettelon kaikista verkkosivuista, jotka olet lisännyt **Kirjanmerkit**-näkymään. Voit lisätä nykyisen verkkosivun **Kirjanmerkit**-luetteloon napauttamalla  -kuvaketta. Voit muokata kirjanmerkkiä napauttamalla kirjanmerkkiä pitkään, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Tässä ikkunassa voit avata, muokata, kopioida, jakaa tai poistaa valitun sivuston, luoda sille pikavalinnan, asettaa sen kotisivuksi ja tehdä muita toimintoja.



Historia:

näyttää luettelon kaikista verkkosivuista, joita olet käyttänyt äskettäin.

Tallennetut sivut:


näyttää luettelon kaikista verkkosivuista, jotka olet tallentanut offline-lukemista varten.

Selainvälilehdet



Voit avata useita verkkosivuja kätevästi samaan ikkunaan. Avaa uusi välilehti valitsemalla  . Voit siirtyä tarkastelemaan toista verkkosivua napauttamalla sen välilehteä. Voit sulkea välilehden valitsemalla  .


Lisätoiminnot

Päivitä: päivitä verkkosivu manuaalisesti valitsemalla  .

Edellinen/Seuraava: palaa edelliselle sivulle tai siirry seuraavalle sivulle valitsemalla  tai  .

Valitse teksti: valitse nykyisen sivun tekstiä kopiointia, jakamista, etsimistä tai verkkohakua varten.

Lisää kirjanmerkkeihin / muokkaa kirjanmerkkejä: Tallenna nykyinen sivu kirjanmerkiksi valitsemalla  . Hallitse kirjanmerkkejä valitsemalla  .

Lisäasetukset: Näytä lisäasetukset valitsemalla  . Lisäasetuksia ovat Päivitä, Pysäytä, Aloitussivu, Sulje, Tallenna offline-tilassa luettavaksi, Jaa sivu, Etsi sivulta, Käytä sivuston tietokoneversiota, Uusi välilehti, Sivun tiedot ja Asetukset.

Sivujen lähentäminen/loitontaminen: voit sovittaa sivun näyttöön manuaalisesti ja lähentää ja loitontaa sivua siirtämällä peukalon ja etusormen

yhteen tai erilleen.

Luku 01: Lenovo TAB A10-70 - Yleiskatsaus 

 Luku 03: Sovellukset



Luku 03 Sovellukset

- 3-1 Laskin
- 3-2 Kalenteri
- 3-3 Kamera
- 3-4 Kello
- 3-5 Sähköposti
- 3-6 Galleria

Avaa sovellusten luettelo liu'uttamalla sormea aloitusnäytöllä.


3-1 Laskin

Avaa laskin valitsemalla sovellusluettelosta  **Laskin**.

3-2 Kalenteri

Avaa kalenteri valitsemalla sovellusluettelosta  **Kalenteri**.

Uusi kalenteritapahtuma

Luo uusi tapahtuma napauttamalla **Kalenteri**-näkyssä  -kuvaketta. Voit luoda uuden tapahtuman myös koskettamalla kellonaikaa pitkään viikko- tai päivänäkymässä.

Kalenteritapahtumien hallinta

Voit vaihtaa **Päivä**-, **Viikko**-, **Kuukausi**- ja **Tapahtumat**-näkymien välillä napauttamalla haluamaasi välilehteä sivun ylä laidassa.

Päivä-näkymä: voit tarkastella tai muokata tapahtumaa tai poistaa sen päivänäkymässä napauttamalla tapahtumaa.

Viikko-näkymä: voit tarkastella tai muokata tapahtumaa tai poistaa sen viikkonäkymässä napauttamalla tapahtumaa.

Kuukausi-näkyvä: Kuukausinäkyvästä voit siirtyä viikkonäkymän tapahtumien hallintaan napauttamalla mitä tahansa päivämäärää.

Tapahtumat-näkyvä: tässä näkyvässä voit tarkastella valitulla päivämääräalueella olevia tapahtumia.

HUOMAUTUS: Voit helposti palata kuluvaan päivään, viikkoon tai kuukauteen mistä tahansa **Kalenteri**-näkyvästä napauttamalla sivun ylä laidassa olevaa **TÄMÄ PÄIVÄ** -kuvaketta.

3-3 Kamera


Avaa kameranäyttö valitsemalla sovellusluettelosta



Kamera.

Tässä näytössä voit käyttää seuraavia toimintoja:

Kameran vaihtaminen

Tablet-laitteessa on etu- ja takakamera. Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla valokuvaus-/videonäytössä  -kuvaketta.

Kameran kuvaustilan vaihtaminen

Tablet-laitteessa on useita kuvaustiloja. Voit vaihtaa kameratilaa napauttamalla vastaavaa kuvaketta kameranäytön vasemmassa reunassa:

Normaali (), Live-valokuva (), Liike (), Kasvot (),
Panoraama () tai Monta kuvakulmaa ().

Valokuvat

Valokuvien ottaminen

Ota kuva napauttamalla valokuvausnäytössä




-kuvaketta.

Voit määrittää kameran asetukset napauttamalla



-kuvaketta.




Valokuvien katseleminen

Avaa valokuvien katselunäyttö napauttamalla valokuvan esikatselua valokuvausnäytössä. Voit määrittää ja toistaa kuvaesityksiä.



Valokuvien tallennussijainti

Kaikki otetut kuvat tallennetaan **Galleria**-sovellukseen. Voit avata otettujen

valokuvien luettelon napauttamalla aloitusnäytön  **Galleria** -kuvaketta. Voit katsella kuvia eri lajittelujärjestyksessä valitsemalla **Albumit**, **Sijainnit** tai **Kerrat**.

Videot

Videoiden tallentaminen



Aloita tallennus napauttamalla videonäytössä  -kuvaketta. Lopeta tallennus valitsemalla .

Videoiden katseleminen

Viimeksi tallennetun videon pienoiskuva näkyy videonäytön oikeassa yläkulmassa. Avaa videosoitin napauttamalla kuvaa.

Panoraamakuvien ottaminen

Panoraamakuvien kuvaaminen

Aloita kuvaus napauttamalla panoraamanäytössä  -kuvaketta. Liikuta tablet-laitetta hitaasti vaakasuunnassa. Lopeta kuvaus valitsemalla . Koko panoroitu näkymä tallennetaan yhdeksi valokuvaksi.

Valokuvien katselminen

Avaa valokuvien katselunäyttö napauttamalla valokuvan esikatselua panoraamanäytössä. Voit määrittää ja toistaa kuvaesityksiä.

Valokuvien tallennussijainti



Kaikki tablet-laitteella otetut panoraamakuvat tallennetaan **Galleria**-sovellukseen. Voit avata otettujen valokuvien luettelon napauttamalla




aloitusnäytön  **Galleria** -kuvaketta.

3-4 Kello

Avaa kello valitsemalla sovellusluettelosta  **Kello**.

Voit lisätä herätyksen valitsemalla  >  . Kun olet muokannut herätystä, aktivoi se valitsemalla **Valmis**.

Jos haluat aktivoida herätyksen uudelleen, napauta  -kuvaketta, jolloin se muuttuu  -kuvakkeeksi.


Kun herätys soi, hiljennä se vetämällä  -kuvake  -kuvakkeeseen tai siirrä herätystä kymmenellä minuutilla vetämällä kuvake  -kuvakkeeseen.

3-5 Sähköposti

Tabletin sähköpostilaatikon käyttämiseen tarvitaan verkkotuki. Jos verkon käyttämisessä on ongelmia, ota yhteyttä suoraan verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan.

Napauta aloitusnäytössä  **Sähköposti**-kohtaa.

3-6 Galleria

Valitsemalla  **Galleria** voit avata valokuvasovelluksen ja tarkastella

tablet-laitteeseen tallennettuja valokuvia. Valokuvat näkyvät automaattisesti valokuvasovelluksen aloitussivun vasemmassa yläkulmassa **albumeissa**. Voit valita valokuvien näyttötavan: **Albumit**, **Sijainnit**, **Kerrat**.

Luku 02: Internet-yhteyden käyttäminen 

 Luku 04: Asetukset



* vain tietyissä malleissa

- 4-1 LANGATON VERKKO JA VERKOT
- 4-2 LAITE
- 4-3 HENKILÖKOHTAINEN
- 4-4 JÄRJESTELMÄ

Avaa asetusnäyttö napauttamalla sovellusluettelossa kuvaketta.



Asetukset-

4-1 LANGATON VERKKO JA VERKOT

Tämän osion asetuksia ovat: **SIM-hallinta***, **Ethernet**, **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Datakäyttö** ja **Lisää...** (**Ethernet**, **Lentokonetila**, **Tekstiviestien oletussovellus**, **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste***, **VPN**, **Mobiiliverkot*** ja **USB-Internet**).



SIM-hallinta

Tällä asetuksella voit tarkastella SIM-kortin tietoja ja määrittää datayhteyden ja dataverkkovierailun asetukset.

Wi-Fi

Tällä asetuksella voit ottaa Wi-Fi-yhteydet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Kun Wi-Fi-toiminto on käytössä, tablet-laite etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja automaattisesti ja näyttää ne Wi-Fi-verkkojen luettelossa.

Verkon tilakuvake  osoittaa, että verkko ei edellytä salasanaa ja siihen voi muodostaa yhteyden suoraan. Tilakuvake  tarkoittaa, että kyseessä on salattu verkko, johon voi muodostaa yhteyden vain antamalla salasanan.

Voit valita haluamasi verkon luettelosta. Kun olet valinnut verkon, anna verkon salasana ja muodosta sitten yhteys valitsemalla **Yhdistä**. Tarvittaessa voit määrittää välityspalvelimen ja IP-osoitteen asetukset valitsemalla **Näytä lisäasetukset**. Muodosta sitten yhteys valitsemalla **Yhdistä**. Voit myös lisätä verkon manuaalisesti valitsemalla **+**. Valitse **☰** > **Lisäasetukset**, jos haluat määrittää Wi-Fi-yhteyden lisäasetukset.

- **Verkkoilmoitus:** kun asetus on käytössä, järjestelmä ilmoittaa, kun avoimia verkkoja on käytettävissä.
- **Wi-Fi käytössä lepotilassa:** voit määrittää lepotilan Wi-Fi-yhteyksikäytännöksi **Aina**, **Vain, kun lauri on kytketty** tai **Ei koskaan (lisää datakäyttöä)**.
- **Wi-Fi-optimointi:** kun tämä asetus on käytössä, järjestelmä minimoi akun käytön, kun Wi-Fi-yhteys on käytössä.
- **MAC-osoite:** näytä laitteen MAC-osoite.
- **IPv4-osoite:** näytä laitteen IPv4-osoite.

Bluetooth

Voit muodostaa langattomia Bluetooth-yhteyksiä muihin Bluetooth-tekniikkaa tukeviin laitteisiin. Esimerkkejä Bluetooth-yhteensopivista laitteista ovat stereokuulokkeet, näppäimistö jne.

Koska Bluetooth-laite kommunikoi muiden laitteiden kanssa radioaaltojen kautta, tablet-laitetta ei tarvitse sijoittaa suoraan toisen laitteen viereen. Huomaa kuitenkin, että esteet, kuten seinät tai elektroniset laitteet, voivat aiheuttaa häiriöitä Bluetooth-yhteyteen.

Tämä tablet-laite tukee Bluetooth V4.0 -määriä. Voit varmistaa tablet-laitteen ja toisen Bluetooth-yhteensopivan laitteen toimimisen yhdessä käyttämällä tablet-laitteen kanssa ainoastaan Lenovon hyväksymiä lisävarusteita. Tarkista myös toisen laitteen valmistajalta, onko laite yhteensopiva tablet-laitteesi kanssa.

Joissakin tilanteissa Bluetooth-tekniikan käyttöä on voitu rajoittaa. Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävien sovellusten käyttäminen tai pitäminen käynnissä taustalla kuluttaa tablet-laitteen akkuvirtaa tavallista nopeammin ja myös lyhentää akun käyttöikää. Bluetooth-asetuksissa voit käyttää seuraavia toimintoja:

ETSI LAITTEITA: kun Bluetooth-toiminto on käytössä, tablet-laite näyttää automaattisesti luettelon kaikista lähellä olevista (löydetyistä) Bluetooth-laitteista.

Datakäyttö

Voit tarkastella datakäyttöä tietyn ajanjakson ajalta.

Lisää...

Lentokonetila: kun lentokonetila otetaan käyttöön, kaikki tablet-laitteen langattomat yhteydet poistetaan käytöstä.

VPN: tässä asetusosiossa voit lisätä ja määrittää erityyppisiä VPN (Virtual Private Network) -verkkoja.

Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste*: voit jakaa tablet-laitteen mobiilidatayhteyden USB- tai Bluetooth-yhteyden avulla tai määrittämällä tablet-laitteen kannettavaksi Wi-Fi-yhteyspisteeksi.

Mobiiliverkot*: tämän osion asetuksia ovat **Datayhteys, Verkkoyhteys roaming-tilassa, Ensisijaiset verkot, Verkkotila, Tukiasemien nimet ja Verkko-operaattorit.**


3G-toiminnon käyttäminen*: Tässä osiossa kerrotaan, miten voit tarkastella tai muokata tablet-laitteen mobiiliverkon datapalvelujen asetuksia **Tukiasemien nimet** (APN) -kohdassa. APN-asetus määrittää verkkopolun kaikkia mobiiliverkon datayhteyksiä varten. Mobiiliverkon datayhteys ei välttämättä toimi, jos näissä kentissä on virheellisiä arvoja. Tarkista oikeat APN-tiedot ottamalla yhteyttä käytössä olevan SIM-kortin toimittaneeseen matkapuhelinoperaattoriin.

Voit tarkastella tablet-laitteen APN-asetuksia seuraavassa sijainnissa: **Asetukset > LANGATON VERKKO JA VERKOT > Lisää...** kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT > Mobiiliverkot > Tukiasemien nimet.**

Tukiasemien nimien määrittäminen*

Määritä 3G-asetukset seuraavasti. Kun olet määrittänyt asetukset, 3G-yhteyden pitäisi toimia oikein.

Vaihe 1: Avaa sovellusten luettelo liu'uttamalla sormea aloitusnäytöllä.




Vaihe 2: valitse  **Asetukset**.

Vaihe 3: valitse **LANGATON VERKKO JA VERKOT > Lisää... > Mobiiliverkot > Tukiasemien nimet**.

Vaihe 4: valitse  ja valitse sitten **Uusi APN**.


Vaihe 5: selvitä APN-asetukset 3G-verkon operaattorilta ja kirjoita ne **Muokkaa tukiasemaa** -sivun tekstikenttiin.

Vaihe 6: Palaa sovellusluetteloon, käynnistä  **Selain** ja tarkista, toimiiko verkkoyhteys.


USB-Internet: tällä asetuksella voit jakaa Windows-tietokoneen Internet-yhteyden USB-liitännän kautta.

4-2 LAITE


Ääniprofiilit

Avaa profiiliasetusten näyttö valitsemalla  **Asetukset > LAITE > Ääniprofiilit**. Valitse **Ääniprofiilit**-kohdasta jokin vaihtoehto (**Yleinen**, **Äänetön**, **Kokous**, **Ulkoilma**).

Voit mukauttaa ääniasetuksia valitsemalla **Ääniprofiilit**-asetukseksi **Yleinen**

ja valitsemalla . Ääniasetuksia ovat **YLEINEN** (äänenvoimakkuudet), **ILMOITUKSET** (ilmoitusten oletusääni) ja **JÄRJESTELMÄ** (kosketusäänet, näytön lukitusääni, käynnistysanimaation ääni ja värinä kosketettaessa).

Ruutu

Avaa näyttöasetusten näyttö valitsemalla  **Asetukset > LAITE > Ruutu**. Näyttöasetuksia ovat **MUKAUTA** (lukitusnäytön ilmoitukset ja taustakuva) ja **RUUTU** (kirkkaus, Daydream, kirjasimen koko, virransäästö ja Cast-näyttö).

Taustakuva: voit valita taustakuvaksi minkä tahansa kuvan valitsemalla **Galleria**, **Live-taustakuvat**, **Kuvat**, **Staattiset taustakuvat** tai **Video-taustakuvat**.

Kirkkaus: Voit säätää kirkkautta manuaalisesti tai valita **Virtaa säästävä taustavalo**, jotta tablet säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

Daydream: Voit määrittää näytönsäästäjäasetuksista, että näytössä näkyy haluamasi Daydream-sovellus, kun laitetta ladataan tai se on telakoitu.

Kirjasimen koko: Tällä asetuksella voit valita näytössä näkyvän tekstin kirjasinkoon. Voit valita kirjasinkoon asetukseksi **Pieni**, **Normaali**, **Suuri** tai **Valtava**.

Virransäästö: Tällä asetuksella voit valita, kuinka pitkään tablet-laitteen näyttö pysyy aktiivisena ilman toimintaa, ennen kuin näyttö lukitaan automaattisesti virran säästämiseksi. Voit asettaa ajaksi **15 sekuntia**, **30 sekuntia**, **1 minuutti**, **2 minuuttia**, **5 minuuttia**, **10 minuuttia** tai **30 minuuttia**.

Tallentaminen

Voit tarkastella sisäistä tallennustilaa, tallennustilan kokonaismäärää ja

muistikortin tallennustilaa valitsemalla



Asetukset > LAITE >

Tallentaminen.

Nimelliskapasiteetin laskentamenetelmä: 1 Gt = 1 000 Mt = 1 000 000 kt = 1 000 000 000 tavua

Käyttöjärjestelmän laskentamenetelmä: 1 Gt = 1 024 Mt = 1 048 576 kt = 1 073 741 824 tavua

Osa muistista on varattu järjestelmän käyttöön, ja siksi käytettävissä olevan tilan määrä on laskettua pienempi.

Akku

Voit tarkistaa akun käyttötiedot, akun jäljellä olevan varauksen ja akun

käyttöhistorian valitsemalla



Asetukset > LAITE > Akku.

Sovellukset

Voit hallita sovelluksia ja poistaa valittuja sovelluksia valitsemalla  **Asetukset > LAITE > Sovellukset.**

Voit suodattaa näkyviin sovellusluettelossa olevat käynnissä olevat sovellukset tai kolmannen osapuolen kehittämät sovellukset.

Kun valitset sovelluksen, voit tarkastella sen yksityiskohtaisia tietoja. Voit käyttää myös esimerkiksi seuraavia toimintoja: **Pakota lopetus**, **Poista**, **Tyhjennä välimuisti** ja **Tyhjennä tiedot**.

4-3 HENKILÖKOHTAINEN

Tämä asetus sisältää seuraavat: **Sijainti**, **Suojaus**, **Kieli ja syöttötapa** ja **Varmuuskopioi ja palauta**.

Sijainti

Voit sallia sovellusten käyttää sijaintitietojasi ja voit valita, miten tablet-laite

määrittää nykyisen sijainnin, valitsemalla



Asetukset >

HENKILÖKOHTAINEN > Sijainti.

Suojaus




Voit määrittää seuraavat suojausasetukset valitsemalla **Asetukset > HENKILÖKOHTAINEN > Suojaus: RUUDUN SUOJAUS, SALAUS, *SIM-KORTIN LUKITUS (vain 3G-versio), SALASANAT, LAITTEEN JÄRJESTELMÄNVALVONTA ja KÄYTTÖOIKEUSTIETOJEN TALLENNUS.**

RUUDUN SUOJAUS: voit määrittää näytön lukitustavan ja lukitusnäytössä näkyvät omistajan tiedot.

Ruudun lukitus: Voit avata näytön lukituksen seuraavilla tavoilla: **Liu'utus, Kasvo, Ääni, Kuvio, PIN-koodi ja Salasana.** Voit poistaa näytön lukituksen käytöstä valitsemalla **Ei mitään.**

Jos valitset lukitustavaksi **Kuvio**, piirrä sormella näytön lukituksen avaamiseen tarvittava avauskuvio (kuvan mukaisesti). Kun avauskuvio on määritetty, voit määrittää **Näytä kuvio** -asetuksella, näkyykö piirretty kuvio näytössä.



Kun olet määrittänyt ja ottanut käyttöön avauskuvion, lukituksen avaamiseen tarkoitettu näppäimistö näkyy lukitussa näytössä. Piirrä määrittämäsi avauskuvio sormella lukitusnäyttöön. Kun avauskuvio annetaan oikein, näytön lukitus poistetaan.

Jos valitset lukitustavaksi **PIN-koodi**, anna näytön lukituksen avaamiseen tarvittava PIN-koodi (vähintään 4 numeroa).

Jos valitset lukitustavaksi **Salasana**, anna näytön lukituksen avaamiseen tarvittava salasana (vähintään 4 merkkiä).

SIM-KORTIN LUKITUS*: määritä SIM-korttiin liittyvät lukitusasetukset.

SALASANAT: Tässä kohdassa voit määrittää, näkyykö salasana sitä kirjoitettaessa. Jos valintaruutu on valittuna, salasana on näkyvässä. Jos valintaruutu ei ole valittuna, salasanaa näkyy muodossa ****, kun sitä kirjoitetaan. Tämä parantaa salasanan suojausta.

LAITTEEN JÄRJESTELMÄNVALVONTA: voit määrittää tablet-laitteen järjestelmänvalvonta-asetukset ja sallia sovellusten asentamisen muista lähteistä.

- **Laitteen ylläpitäjät**: Nämä toiminnot eivät ole tavallisten käyttäjien käytettävissä. Näitä toimintoja voivat käyttää ainoastaan TsingMail-käyttäjät, jotka ovat määrittäneet aiemmin asianmukaiset suojausasetukset organisaatiossaan.

Nämä toiminnot liittyvät Enterprise Policy Centeriin (Lenovon yrityskäytäntöjen hallintaohjelmistoon). Enterprise Policy Center toimii Lenovon yritysalustan suojauskäytäntöjen toimeenpanijana. Kun käyttäjä ottaa käyttöön Lenovon yritysposti- ja -palvelutoiminnon, Enterprise Policy Center otetaan käyttöön automaattisesti. Siten tablet voi hyväksyä organisaatiosi IT-osaston määrittämiä suojauskäytäntöjä, kuten pakollisia näytönsäästäjiä ja erityisen tiukan salasanasuojauksen. Kun nämä toiminnot ovat käytössä, tablet voi lisäksi hyväksyä yrityksen IT-osastolta tulevia hallintaohjeita, kuten tietojen etäpoistamisen ja laitteen nollaamisen.

- **Tuntemattomat lähteet**: valitsemalla tämän asetuksen voit sallia sovellusten asentamisen muualta kuin omasta sovelluskaupasta.
- **Vahvista sovellukset**: tällä asetuksella voit estää mahdollisesti haitallisten sovellusten asentamisen tai näyttää kyseisiä sovelluksia koskevan varoituksen.

KÄYTTÖOIKEUSTIETOJEN TALLENNUS: tällä toiminnolla voit määrittää sellaisten verkkosivujen ja lähiverkkojen käytön tablet-laitteella, joiden käyttöön tarvitaan tietty suojausvarmenne tai muun tyyppinen varmenne.

- **Luotetut todennustiedot**: tällä toiminnolla voit tarkastella kaikkia luotettuja CA-varmenteita.

- **Asenna sisäisestä tallennustilasta:** asenna varmenteita sisäisestä tallennustilasta.
- **Tyhjennä käyttöoikeustiedot:** tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tallennetut varmenteet.

Kieli ja syöttötapa

Kieli: valitse kieli, jolla haluat käyttää tablet-laitetta.

Oikeinkirjoituksen tarkistus: ota oikeinkirjoituksen tarkistus käyttöön tai poista se käytöstä.

Oma sanakirja: voit lisätä uusia sanoja tai termejä tablet-laitteen sanakirjaan.

NÄPPÄIMISTÖ JA SYÖTTÖTAVAT: tässä kohdassa voit valita ja määrittää syöttötavan (kuten **Oletus**, **Android-näppäimistö (AOSP)** ja **Google Voice -kirjoitus**).

PUHE: tällä toiminnolla voit määrittää puheohjauksen ja teksti puheeksi -toiminnon asetukset.

HIIRI/OHJAUSLEVY: tässä kohdassa voit muuttaa osoittimen nopeutta.

Varmuuskopioi ja palauta

Tällä toiminnolla voit varmuuskopioida tietoja, määrittää varmuuskopiointitilin, ottaa käyttöön automaattisen palautuksen, kun asennat sovelluksen uudelleen, tyhjentää DRM-käyttöoikeudet ja palauttaa tablet-laitteen tehdasoletusasetukset.

4-4 JÄRJESTELMÄ

Päivämäärä ja aika

Tästä valikosta voit määrittää aikaan liittyviä asetuksia, kuten järjestelmän ajan.

Voit ottaa käyttöön kellonajan ja aikavyöhykkeen automaattisen päivityksen verkon kautta (edellyttää verkkoyhteyttä), valita aikavyöhykkeen, asettaa tietyn päivämäärän ja kellonajan sekä asettaa päivämäärän ja kellonajan näyttömuodon.

Ajoitettu virran kytkentä ja katkaisu

tällä asetuksella voit määrittää virran automaattiset kytkentä- ja katkaisuaajat sekä toistuvuusasetuksen.

Esteettömyys

PALVELUT: tässä kohdassa voit ottaa käyttöön TalkBack-palvelun.

JÄRJESTELMÄ: tällä asetuksella voit ottaa käyttöön suurennuseleen, käyttää suurta tekstiä järjestelmän kirjasimena, määrittää näytön suunnan muuttumaan automaattisesti, kun laitetta käännetään, sanoa salasanat niiden kirjoittamisen sijasta, ottaa käyttöön helppokäyttötoimintojen pika-aktivoinnin, määrittää teksti puheeksi -asetukset sekä määrittää pitkän kosketuksen viiveen.

Tietoja tablet-laitteesta

Tässä kohdassa on seuraavat kohdat: **Järjestelmäpäivitys, Tila, Oikeudelliset tiedot, Mallinumero, Android-versio, Baseband-versio, Kernel-versio ja Ohjelmistoversion numero.**

* vain tietyissä malleissa

Luku 03: Sovellukset



Luku 05: Vianmääritys



Muisti ei riitä -ilmoitus tulee näyttöön sovelluksen asennuksen aikana

Vapauta muistia ja yritä asentaa sovellus sitten uudelleen.

Kosketusnäyttö ei toimi tai se reagoi kosketukseen huonosti

Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan.

Laite ei käynnisty tai järjestelmä kaatuu

Lataa akkua puoli tuntia ja käynnistä laite sitten uudelleen painamalla virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan.

Laitteesta ei kuulu ääntä, kun siihen soitetaan, tai ääni on liian hiljainen

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Internet-yhteys ei toimi langattoman verkon kautta

Käynnistä langattoman verkon reititin tai avaa Asetukset ja käynnistä Wi-Fi-toiminto uudelleen.

Tablet-laite ei palaudu lepotilasta

Käynnistä uudelleen painamalla virtapainiketta pitkään.



www.lenovo.com

lenovo