

LenovoTM

Lenovo B

Käyttöopas V1.0

Lenovo A2016a40



Perusteet

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Pikaopas*
- *Oikeudellinen huomautus*
- [Liite](#)

Pikaopas ja *oikeudellinen huomautus* on ladattu osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Tarvitsetko apua? Lenovo Companion -sovellus voi auttaa siirtymään suoraan Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin*, usein kysytyihin kysymyksiin*, järjestelmäpäivityksiin*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen*, suojauspyyntöihin** ja huollon tilaan**.

Huomautus:

* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

** **ei ole saatavilla kaikissa maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skannaa seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.



Tekniset tiedot

Tässä luvussa luetellaan vain langattoman tiedonsiirron tekniset tiedot. Voit esittää puhelimen kaikkien tekniset tietojen luettelon siirtymällä osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Tiedot	TDD LTE/FDD LTE/WCDMA/GSM
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0 EL+Bluetooth3.0
GPS	Tuetaan
GLONASS	Ei tueta
NFC	Ei tueta


Näytön painikkeet

Puhelimessa on kolme painiketta.

- **Moniajopainike:** Siirry muokkaustilaan painamalla . Napauta Moniajo-painiketta nähdäksesi käynnissä olevat sovellukset. Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:
 - Avata sovelluksen napauttamalla sitä.
 - Voit lukita sovelluksen napauttamalla tai vapauttaa lukituksen napauttamalla .
 - Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .
 - Voit pysäyttää kaikki sovellukset lukittuja sovelluksia lukuun ottamatta napauttamalla .
- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloitusnäyttöön napauttamalla .
- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle tai poistua nykyisestä sovelluksesta napauttamalla .

Aloituspäättö


Puhelimen käyttö aloitetaan aloituspäättöstä. Aloituspäättössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgettejä.



Huomautus: Puhelimen ominaisuudet ja aloituspäättö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja mallin mukaan.

Aloituspäättöjen mukauttaminen muokkaustilassa

Pidä Moniajo-painiketta painettuna missä tahansa aloituspäättössä siirtyäksesi muokkaustilaan. Voit poistua muokkaustilasta napauttamalla Takaisin-painiketta.



Muokkaustilassa voit tehdä seuraavia:

- Voit siirtää aloituspäättön pitämällä näytön pikkukuvaa painettuna, kunnes se suurenee hieman, vetämällä sen uuteen paikkaan ja vapauttamalla sen.
- Voit lisätä widgetin aloituspäättöön napauttamalla **WIDGETIT**, pyyhkäisemällä ylös ja alas widgetin paikantamiseksi, painamalla widgettiä kunnes se ponnahtaa esiin, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.

Vinkki: Jotkut widgetit on ryhmitelty sovelluksen mukaan; pyyhkäise ylös tai alas

löytääksesi haluamasi sovelluksen ja pyyhkäise sitten vasemmalle ja oikealle nähdäksesi käytettävissä olevat widgetit.

- Voit vaihtaa taustakuvan napauttamalla **TAUSTAKUVAT**, paikantamalla haluamasi taustakuvan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, valitsemalla sen ja vahvistamalla napauttamalla **Aseta taustakuva**.

Widgetien ja sovellusten hallinta

Voit tehdä seuraavat riippumatta siitä, onko aloitusnäyttö muokkaustilassa:

- Voit siirtää widgetin tai sovelluksen pitämällä widgettiä tai sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.
- Voit luoda sovelluskansion pitämällä sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, ja vetämällä sen sitten toisen sovelluksen päälle.
- Voit poistaa widgetin aloitusnäytöstä pitämällä widgettiä painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja sitten pudottamalla widgetin kohtaan ✕.
- Sovelluksen asennus poistetaan pitämällä sovellusta painettuna, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja pudottamalla sovellus kohtaan 🗑️.

Huomautus: Järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa. Jos yrität poistaa järjestelmäsovelluksen asennuksen, 🗑️ ei tule näytön ylälaitaan.


Näytön lukitus

Kun puhelin on päällä, voit lukita näytön manuaalisesti painamalla virtapainiketta. Paina virtapainiketta uudelleen esittääksesi lukitusnäytön ja pyyhkäise sitten alaspäin näytön ylälaidasta avataksesi lukituksen.


Huomautus: Pyyhkäiseminen on näytön oletusavausmenetelmä. Jos haluat muuttaa näytön lukitusta, katso kohta [Asetukset](#).

Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneeli (katso kuva 1: Ilmoitus) ilmoittaa vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä ja käynnissä olevista toiminnoista, kuten tiedostojen latauksista. Pika-asetuspaneelilla (katso kuva 2: Pika-asetukset) voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten WLAN-kytkimiä.



Kuva 1: Ilmoitus



Kuva 2: Pika-asetukset

Voit tehdä seuraavia:

- Pyyhkäise alaspäin näytön ylä laidasta nähdäksesi ilmoitukset.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla \equiv ilmoituspaneelin alalaidassa.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylä laidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.

USB-liitäntä

Kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, ilmoituspaneelissa näkyy ilmoitus, esimerkiksi "Liitetty USB-laitteeseen". Voit napauttaa tätä ilmoitusta ja valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:



- **Media laite (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Kamera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää ainoastaan valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **MIDI:** Valitse tämä tila, jos haluat MIDI-sovellusten toimivan USB-yhteydessä tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.
- **Vain lataus:** Valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata puhelimen.
- **USB-vianetsintä:** Vianmääritystila on käytössä, kun USB on kytketty. Hallinnoi matkapuhelinta tietokoneella; suosittelemme käyttämään virallista ohjelmistoa.



Puhelut

Soittaminen

Numeron valitseminen manuaalisesti

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **VALITSIN**-välilehdellä  avataksesi valitsimen tarvittaessa.
3. Anna haluamasi puhelinnumero ja napauta .

Soittaminen puhelulokista

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **PUHELULOKI**-välilehteä.
3. Napauta puhelulokin riviä soittaaksesi puhelun.


Yhteystiedolle soittaminen

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **YHTEYSTIEDOT**-välilehteä.
3. Paikanna yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja napauta yhteystiedon nimeä näyttääksesi yhteystiedon tiedot.
4. Napauta haluamaasi puhelinnumeroa.

Saapuvat puhelut

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelun, saapuvan puhelun näyttö avautuu. Voit tehdä jonkin seuraavista:

- Piirrä yhteystiedon kuva kohtaan  tai napauta  vastataksesi puheluun.
- Piirrä yhteystiedon kuva kohtaan  tai napauta  hylätäksesi puhelun.


Puhelun mykistäminen

Voit mykistää puhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai äänenvoimakkuus alas -painiketta.
- Paina virtapainiketta.

Puhelun aikaiset vaihtoehdot

Kun puhut puhelua, näytössä on seuraavat vaihtoehdot:

- **Lisää puhelu:** näyttää numeronäppäimistön, jotta voit soittaa toiselle henkilölle.
- **Pidossa/Peruuta pito:** asettaa sen hetkisen puhelun pitoon tai jatkaa puhelua.
- **Äänetön:** kytkee mikrofonin päälle tai pois.
- **Tallenna:** käynnistää tai lopettaa puhelun tallentamisen.
- **Näppäimistö:** näyttää tai piilottaa näppäimistön.
- **Kaiutin:** kytkee kaiuttimen päälle tai pois.
- : lopettaa puhelun.

Voit myös painaa äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta ylös tai alas.

Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamatta jääneet, lähtevät ja saapuvat puhelumerkinnät. Voit pitää puhelulokin kohtaa painettuna, kunnes valikko avautuu, ja napauttaa sitten vaihtoehtoa. Voit esimerkiksi napauttaa **Kopioi leikepöydälle** lisätäksesi numeron leikepöydälle.



Yhteystiedot

Yhteystiedon luominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **+**.
3. Anna yhteystiedon tiedot.
4. Napauta **✓**.

Yhteystiedon hakeminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Selaa yhteystietoluetteloä ylös tai alas löytääksesi haluamasi yhteystiedot.
Vinkki: Yhteystiedot-luettelon sivussa on hakemisto, joka auttaa nopeaa selaamista. Siirry osioon napauttamalla kirjainta.
 - Napauta **🔍** ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi.

Yhteystiedon muokkaaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Paikanna ja napauta muokattavaa yhteystietoa.
3. Napauta **✎** ja muokkaa sitten yhteystiedon tietoja.
4. Napauta **✓**.

Yhteystiedon poistaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta poistettavia yhteystietoja ja napauta **⋮**.
3. Napauta **Poista**.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen


1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Pidä Moniajo-painiketta painettuna ja napauta **Tuo/vie**.
3. Valitse, mistä haluat kopioida yhteystiedot, ja napauta sitten **SEURAAVA**.
4. Valitse, minne haluat kopioida yhteystiedot, ja napauta sitten **SEURAAVA**.




Viestit


Viestin lähettäminen


Viestit-sovelluksella voit lähettää teksti- ja multimediatekstejä.

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta .
3. Napauta vastaanottajan tekstiruutua ja kirjoita yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi. Valitse yhteystieto.


Voit myös napauttaa  lisätäksesi enemmän vastaanottajia.

4. Napauta viestitekstiruutua ja kirjoita viesti.

Vinkki: Jos haluat lähettää multimediatekstin, napauta  valitaksesi mediaobjektityyppi, kuten kuvat tai videoleikkeet, ja liitä sitten haluamasi mediaobjekti viestiin.

5. Napauta .



Viestin hakeminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta  ja napauta sitten **Haku**.
3. Kirjoita yhteystiedon nimi kokonaan tai osittain, puhelinnumero tai viesti hakutekstiruutuun.

Viestien poistaminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta viestisäikeiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa nähdäksesi viestisäikeen.

3. Pidä viestiä painettuna, kunnes se valitaan, ja napauta sitten **Poista**.


Voit myös napauttaa  **> Valitse viesti**, valita useampia poistettavia viestejä ja napauttaa sitten .







Kamera

Kameran perusteet

Kamera-sovelluksella voit ottaa kuvia ja kuvata videoita.



- Pyyhkäise liittymän ylälaudassa vasemmalle tai oikealle valitaksesi haluamasi kameratilan.
- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Napauta valokuvan tai videon pikkukuvaa nähdäksesi valokuvan tai videon **Galleria**-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Galleria](#).
- Napauta  käyttääksesi HDR:ää (High Dynamic Range).
- Napauta  vaihtaaksesi salamatilojen välillä.
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Voit määrittää kameran muut asetukset napauttamalla .

Kuvakaappauksen ottaminen




Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.

Näyttökuvat tallennetaan oletuksena puhelimen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsella kuvakaappauksia seuraavasti:


- Avaa **Galleria**-sovellus ja paikanna **Kuvakaappaus**-albumi.
- Avaa **Tiedostonhallinta**-sovellus ja siirry **Sisäinen tallennustila > Pictures > Screenshots** -kansioon.




Valokuvien ja videoiden katsominen

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Napauta albumia.
Valokuvat ja videot on oletuksena ryhmitetty yhteen albumien mukaan. Jos haluat ryhmittää valokuvat tai videot sijainnin mukaan, napauta  ja valitse **Sijainnit**. Jos haluat ryhmittää valokuvat tai videot ajan mukaan, napauta  ja valitse **Kerrat**.
3. Napauta valokuvaa tai videota näyttääksesi se koko näytön tilassa.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Esitä seuraava tai edellinen valokuva tai videon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
 - Lähennä tai loitonna valokuvaa venyttämällä tai nipistämällä sitä. Kun lähennät, voit vetää kuvaa nähdäksesi sen muut osat.
 - Voit esittää videon napauttamalla .


Valokuvien ja videoiden jakaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta näytön jotain kohtaa, napauta , ja valitse sitten jakamiskanava, kuten **Bluetooth**, jolla jaat valokuvan tai videon muiden kanssa.


Jos haluat jakaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina jaettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta  ja valitse jakamiskanava.

Valokuvien ja videoiden poistaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta näytön jotain kohtaa, napauta  ja **Poista** poistaaksesi valokuvan tai videon.

Jos haluat poistaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina poistettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta .
4. Napauta **Poista**.

WLAN-yhteys

WLAN-yhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **WLAN**-kytkintä kytkeäksesi WLAN-yhteyden päälle tai pois.

***Vinkki:** Kun kytket WLAN-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä WLAN-verkkopisteistä. Jos luettelo ei avaudu, pidä WLAN-kytkin painettuna pika-asetuspaneelissa.*

- Siirry kohtaan **Asetukset > WLAN** ja kytke WLAN-yhteys päälle tai pois napauttamalla **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

***Vinkki:** Kun kytket WLAN-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä WLAN-verkkopisteistä. Jos haluamasi WLAN-verkkopiste ei ole luettelossa, napauta **:** ja **Päivitä** etsiäksesi WLAN-verkkopisteitä manuaalisesti tai napauta **Lisää verkko** lisätäksesi WLAN-verkkopisteen manuaalisesti.*

Yhdistäminen WLAN-verkkoon

1. Kytke WLAN-yhteys päälle ja tarkista WLAN-verkkopisteiden luettelo.
***Huomautus:** Käytettävissäsi on oltava toimiva WLAN-verkkopiste.*
2. Napauta sitä WLAN-verkkopistettä, johon haluat yhdistää.
3. Jos valitsit suojatun verkon, anna käyttäjätunnus ja salasana ja napauta **Yhdistä**.

Datayhteys

Datayhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **Datayhteys**-kytkintä kytkeäksesi datayhteyden päälle tai pois.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Datan käyttö > SIM1** (tai **SIM2**) ja kytke datayhteys päälle tai pois napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä.

***Huomautus:** Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.*

Datayhteyden SIM-kortin valitseminen

Puhelimessasi on kaksi SIM-korttipaikkaa. Molemmat paikat tukevat 4G-datayhteyksiä, mutta voit ottaa datayhteydelle käyttöön ainoastaan yhden SIM-kortin kerrallaan. Valitse datayhteydelle käytettävä SIM-kortti seuraavasti:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin, pidä **Datayhteys**-kytkin painettuna ja valitse SIM-kortti **Mobiilitiedonsiirto**-kytkimestä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > SIM-kortit > Datayhteys** ja valitse SIM-kortti.

Yhteyspisteen määrittäminen

WLAN-verkkopisteen avulla voit jakaa Internet-yhteyden toisen puhelimen tai muun laitteen kanssa.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
2. Napauta **WLAN-verkkopiste** kytke se päälle tai pois napauttamalla nimen alla olevaa kytkintä.

Huomautus: Voit jakaa verkon Bluetooth- tai USB-yhteydellä.







3. Jos kytket WLAN-verkkopisteen päälle ensimmäistä kertaa, napauta **Luo WLAN-hotspot** näyttääksesi kokoonpanotiedot tai muuttaaksesi niitä.

Huomautus: Kerro ystävillesi verkon SSID ja salasana, jotta he voivat yhdistää verkkoosi.






Jos puhelimesi on yhdistetty WLAN- tai matkapuhelinverkkoon, voit surffata netissä **Chrome**-sovelluksella. Lisätietoja WLAN- tai matkapuhelinverkkoon yhdistämisestä on kohdassa [Verkko](#).

Sivustoilla vieraileminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta osoiteruutua, kirjoita sivuston osoite tai hakusanat ja napauta .
Vinkki: Sinun ei tarvitse syöttää sivuston osoitteen etuliitettä "http://" päästäksesi sivustolle. **Esimerkiksi siirtyäksesi osoitteeseen <http://www.lenovo.com> kirjoita osoiteruutuun "www.lenovo.com" ja napauta .**
3. Kun katselet verkkosivua, tee jokin seuraavista:
 - Napauta  >  päivittääksesi sen hetkisen sivun.
 - Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla paluupainiketta.
 - Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla  > .
 - Pidä verkkosivun kuvaa painettuna ja napauta sitten **Tallenna kuva** tallentaaksesi kuvan puhelimen sisäiseen muistiin.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun katselet verkkosivua, jonka haluat kirjanmerkitä, napauta  > , muokkaa kirjanmerkin tietoja ja napauta **Tallenna**. Kun avaat **Chrome**-sovelluksen seuraavan kerran, napauta  > **Kirjanmerkit** ja napauta kirjanmerkkiä siirtyäksesi sivulle nopeasti.

Selainhistorian tyhjentäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta  > **Historia**.
3. Napauta **POISTA SELAUSTIEDOT**.



Asetukset

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat käyttää verkon päivämäärää ja aikaa, napauta **Automaattinen päivä ja aika** ja valitse **Käytä verkon määrittämää aikaa**.
 - Jos haluat käyttää GPS:n määrittämää päivämäärää ja aikaa, napauta **Automaattinen päivä ja aika** ja valitse **Käytä GPS:n tarjoamaa aikaa**.
 - Voit asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti napauttamalla **Automaattinen päivä ja aika** valitaksesi **Ei käytössä** ja napauttamalla sitten **Aseta päivämäärä** ja **Aseta aika**.
 - Jos haluat käyttää verkon aikavyöhykettä, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin päälle.
 - Jos haluat valita aikavyöhykkeen manuaalisesti, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin pois päältä, napauta **Valitse aikavyöhyke** ja valitse aikavyöhyke.
 - Voit vaihtaa 24 ja 12 tunnin näytön välillä kytkemällä **Käytä 24-tuntista kelloa** -kytkin päälle tai pois.

Kielen asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.
2. Valitse haluamasi kieli.

Syöttötavan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Nykyinen näppäimistö**.
2. Valitse syöttötapa, jota haluat käyttää oletuksena.

Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus** valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.

Sovellusten asennuksen salliminen

Ennen kuin asennat tuntemattomista lähteistä lataamiasi sovelluksia, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus**.
2. Napauta **Tuntemattomat lähteet** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

Soittoäänien valinta

Voit valita saapuvien puheluiden, viestien ja ilmoitusten oletussoittoäänien. Voit myös säätää kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset**.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen**.
2. Napauta **PALAUTA PUHELIMEN ASETUKSET**.



Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käsittely

Käsittele Lenovo-puhelinta varoen

Älä pudota, taivuta tai puhkaise Lenovo-puhelinta. Älä työnnä Lenovo-puhelimeen vierasesineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

Älä anna Lenovo-puhelimen tai verkkolaitteen kastua

Älä upota Lenovo-puhelinta veteen tai jätä Lenovo-puhelinta paikkaan, missä se voi kastua läpeensä vedestä tai muista nesteistä.

Korjaaminen

Älä pura tai muokkaa Lenovo-puhelinta. Lenovo-puhelin on tiivistetty laite. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata Lenovo-puhelimen tai muokata sitä.

Lenovo-puhelimen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos Lenovo-puhelin putoaa kovalle pinnalle, altistuu koville iskuille tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä Lenovo-puhelimesta. Lopeta Lenovo-puhelimen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknisestä tuesta tietoja korjauksesta, vaihtamisesta tai hävittämisestä.

Lataaminen

Lenovo-puhelimen sisäisen akun voi ladata turvallisesti seuraavilla tavoilla:

Lataustapa	Näyttö päällä	Näyttö sammuksissa
Verkkolaite	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.	Tuetaan
USB-kaapeli Lenovo-puhelimen dc-in-liitännästä tietokoneen tai muun USB 2.0 -standardia tukevan laitteen USB-liitännään.	Tuetaan, mutta lataus kompensoi virrankulutusta ja akku latautuu tavallista hitaammin.	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.

Huomautukset:

Näyttö päällä: Laite käynnissä

Näyttö sammuksissa: Laite sammutettu tai näyttö lukitustilassa

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin ympärillä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita
- haluat puhdistaa laturin

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

HUOMAUTUS: Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti

käytettävissä. USB-liitäntöjen on tuettava vähintään USB 2.0 -standardia.

Häiriöt

Ole varovainen, jos käytät Lenovo-puhelinta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä. Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea sellaisten mobiililaitteiden kuten Lenovo-puhelin käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Tukehtumisvaara

Pidä Lenovo-puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta Lenovo-puhelin sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Räjähdysaltis ympäristö

Älä lataa tai käytä Lenovo-puhelinta alueella, jossa saattaa olla räjähdysalttiita kaasuja, kuten tankkausalueella, tai alueella, jossa ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (kuten viljapölyä tai metallijauhetta). Noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita.

Radiotaajuushäiriöt

Noudata merkkejä ja ilmoituksia, jotka kieltävät matkapuhelinten käytön tai rajoittavat niitä (kuten terveydenhuoltolaitokset ja räjäytysalueet). Vaikka Lenovo-puhelin on suunniteltu, testattu ja valmistettu radiotaajuuden säteilyn säädösten mukaisesti, tällainen Lenovo-puhelimesta lähtevä säteily voi vaikuttaa haitallisesti muiden sähkölaitteiden toimintaan ja aiheuttaa vikatoimintoja. Sammuta Lenovo-puhelin tai käytä lentokonetilaa sammuttaaksesi Lenovo-puhelimen langattomat lähettimet, kun niiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa tai viranomaisten niin pyytäessä.

Lääketieteelliset laitteet

Lenovo-puhelin sisältää radioita, jotka tuottavat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja muita lääketieteellisiä laitteita. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä Lenovo-puhelin vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä tahdistimesta. Jos epäilet, että Lenovo-puhelin häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, lopeta Lenovo-puhelimen käyttö ja pyydä lääkäriltä tietoa lääketieteellisestä laitteesta.

Tärkeitä tietoja käsittelystä

Puhdistaminen

Puhdista Lenovo-puhelin välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin minkään aineen kanssa, joka saattaa aiheuttaa tahroja, kuten lika, muste, meikki ja voiteet. Puhdistaminen:

- Irrota kaikki johdot ja sammuta Lenovo-puhelin (pidä Sleep/Wake-painiketta painettuna ja vedä näytöllä olevaa liukukytintä).
- Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
- Älä päästä kosteutta aukkoihin.
- Älä käytä puhdistustuotteita tai paineilmaa.

Käyttölämpötila

Huomioi Lenovo-puhelimen tuottama lämpö. Älä käytä Lenovo-puhelinta kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittovälineiden lähellä. Käytä Lenovo-puhelinta ainoastaan lämpötila-alueella -10 °C (14 °F) – 35 °C (95 °F) välttääksesi vauriot.

Jotkin Lenovo-puhelimen osat saattavat kuumeta, kun se on päällä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus

kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa Lenovo-puhelimen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Tietojen ja ohjelmistojen suojaaminen

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin Lenovo-puhelimen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa Lenovo-puhelimen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa Lenovo-puhelinta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien esto-ohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä Lenovo-puhelin poissa sähkölaitteiden (kuten sähköisen tuulettimen, radion, tehokkaiden kaiuttimien, ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin) lähetyviltä. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa Lenovo-puhelimen näyttöä ja tietoja.