

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo™

Lenovo C2

Käyttöopas V1.0

Lenovo K10a40

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Pikaopas*
- *Oikeudellinen huomautus*
- [Liite](#)

Pikaopas ja *oikeudellinen huomautus* on ladattu osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Tarvitsetko apua? Lenovo Companion -sovellus tarjoaa tukea, jotta saat suoran pääsyn Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin*, usein kysytyihin kysymyksiin*, järjestelmäpäivityksiin*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen*, huoltopyyntöihin** ja korjauksen tilaan**.

Huomautus:

* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

** **ei ole saatavilla kaikissa maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skannaa seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.








Tekniset tiedot

Tässä luvussa luetellaan vain langattoman tiedonsiirron tekniset tiedot. Voit esittää puhelimen kaikkien tekniset tietojen luettelon siirtymällä osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Tiedot	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Huomautus: Joissain maissa LTE:tä ei tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko älypuhelimesi maassasi LTE-verkoissa.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Tuetaan

Näytön painikkeet

Puhelimessa on kolme painiketta.

- **Moniajopainike:** Napauta  nähdäksesi käynnissä olevat sovellukset. Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:
 - Avata sovelluksen napauttamalla sitä.
 - Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .
 - Voit pysäyttää kaikki sovellukset napauttamalla .
- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloitusnäyttöön napauttamalla .
- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle tai poistua nykyisestä sovelluksesta napauttamalla .

Aloituspainike

Puhelimen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja

widgettejä.



Huomautus: Puhelimen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja mallin mukaan.

Aloitusnäyttöjen mukauttaminen muokkaustilassa

Pidä mitä tahansa tyhjää näyttöä painettuna siirtyäksesi muokkaustilaan. Voit poistua muokkaustilasta napauttamalla paluupainiketta.



Muokkaustilassa voit tehdä seuraavia:

- Voit siirtää aloitusnäytön pitämällä näytön pikkukuvaa painettuna, kunnes se suurenee hieman, vetämällä sen uuteen paikkaan ja vapauttamalla sen.
- Voit lisätä widgetin aloitusnäyttöön napauttamalla **WIDGETIT**, pyyhkäisemällä ylös tai alas widgetin paikantamiseksi, painamalla widgettiä kunnes se ponnahtaa esiin, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.

Vinkki: Jotkut widgetit on ryhmitelty sovelluksen mukaan; pyyhkäise ylös tai alas löytääksesi haluamasi sovelluksen ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi käytettävissä olevat widgetit.

- Voit vaihtaa taustakuvan napauttamalla **TAUSTAKUVAT**, paikantamalla toivotun taustakuvan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, napauttamalla sitä ja napauttamalla sitten **Aseta**

taustakuva.

- Voit siirtyä asetuksiin napauttamalla **ASETUKSET**, paikantamalla toivotun asetuksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauttamalla sitä sitten.

Widgetien ja sovellusten hallinta

Voit tehdä seuraavat riippumatta siitä, onko aloitusnäyttö muokkaustilassa:

- Voit siirtää widgetin tai sovelluksen pitämällä widgettiä tai sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.
- Voit luoda sovelluskansion pitämällä sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, ja vetämällä sen sitten toisen sovelluksen päälle.
- Voit poistaa widgetin aloitusnäytöstä pitämällä widgettiä painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja sitten pudottamalla widgetin kohtaan ✕.
- Sovelluksen asennus poistetaan pitämällä sovellusta painettuna, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja pudottamalla sovellus kohtaan 🗑️.

Huomautus: Järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa. Jos yrität poistaa järjestelmäsovelluksen asennuksen, 🗑️ ei tule näytön ylälaitaan.


Näytön lukitus

Kun puhelin on päällä, voit lukita näytön manuaalisesti painamalla virtapainiketta. Paina virtapainiketta uudelleen esittääksesi lukitusnäytön ja pyyhkäise sitten alaspäin näytön ylälaidasta avataksesi lukituksen.


Huomautus: Pyyhkäiseminen on näytön oletusavausmenetelmä. Jos haluat muuttaa näytön lukitusta, katso kohta [Asetukset](#).

Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneeli (katso kuva 1: Ilmoitus) ilmoittaa vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä ja käynnissä olevista toiminnoista, kuten tiedostojen latauksista. Pika-asetuspaneelilla (katso kuva 2: Pika-asetukset) voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten Wi-Fi-kytkimiä.




Kuva 1: Ilmoitus



Kuva 2: Pika-asetukset

Voit tehdä seuraavia:

- Pyyhkäise alaspäin näytön ylälaidasta nähdäksesi ilmoitukset.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla  ilmoituspaneelin alalaidassa.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.

USB-liitäntä

Kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, ilmoituspaneelissa näkyy ilmoitus, esimerkiksi "USB computer connection". Voit napauttaa tätä ilmoitusta ja valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Media device (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Camera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää ainoastaan valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **MIDI:** Valitse tämä tila, jos haluat puhelimen MIDI-sovellusten toimivan tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.
- **Charge only:** Valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata puhelimen.

Soittaminen

Numeron valitseminen manuaalisesti

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta tarvittaessa ★ ja napauta sitten ☰ avataksesi numeronäppäimistön.
3. Anna haluamasi puhelinnumero ja napauta 📞.

Soittaminen puhelulokista

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Avaa puhelulokin kohta napauttamalla 🕒.
3. Soita napauttamalla 📞.

Yhteystiedolle soittaminen

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta 👤.
3. Paikanna yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja napauta yhteystiedon nimeä näyttääksesi yhteystiedon tiedot.
4. Napauta haluamaasi puhelinnumeroa.

Saapuvat puhelut

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelun, saapuvan puhelun näyttö avautuu. Voit tehdä jonkin seuraavista:

- Vedä 📞 kohtaan 📞 vastataksesi puheluun.
- Vedä 📞 kohtaan 📞 hylätäksesi puhelun.
- Vedä 📞 kohtaan 💬 vastataksesi viestiin.

Puhelun mykistäminen

Voit mykistää puhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai äänenvoimakkuus alas -painiketta.
- Paina virtapainiketta.

Puhelun aikaiset vaihtoehdot

Kun puhut puhelua, näytössä on seuraavat vaihtoehdot:

- 🔊: kytkee kaiuttimen päälle tai pois.
- 🗑️: kytkee mikrofonin päälle tai pois.
- ☰: näyttää tai piilottaa näppäimistön.
- ||: asettaa sen hetkisen puhelun pitoon tai jatkaa puhelua.
- ●●●: nyt voit toimia seuraavasti:
 - **Lisää puhelu:** näyttää numeronäppäimistön, jotta voit soittaa toiselle henkilölle.
 - **Käynnistä tallennus:** käynnistää tai lopettaa puhelun tallentamisen.
- 📞: lopettaa puhelun.

Voit myös painaa äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta ylös tai alas.

Puhelulokin käyttäminen



Puheluloki sisältää vastaamatta jääneet, lähtevät ja saapuvat puhelumerkinnät. Voit pitää puhelulokin

kohtaa painettuna, kunnes valikko avautuu, ja napauttaa sitten vaihtoehtoa. Voit esimerkiksi napauttaa **Kopioi leikepöydälle** kopioidaksesi puhelinnumero.




Yhteystiedot



Yhteystiedon luominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta .
3. Anna yhteystiedon tiedot.
4. Napauta .


Yhteystiedon hakeminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Selaa yhteystietoluetteloä ylös tai alas löytääksesi haluamasi yhteystiedot.
 - Napauta  ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi.

Yhteystiedon muokkaaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Paikanna ja napauta muokattavaa yhteystietoa.
3. Napauta  ja muokkaa sitten yhteystiedon tietoja.
4. Napauta .


Yhteystiedon poistaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Paina yhteystiedon nimeä, kunnes se on valittu. Nyt voit valita poistettavan yhteystiedon.
3. Napauta  > **Poista**.
4. Napauta **OK**.

Yhteystietojen tuominen



1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus. (Edellytys: SD- tai SIM-kortilla on yhteystietoja)
2. Napauta  > **Tuo/vie**.
3. Valitse **KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESTA** -näytöstä haluamasi yhteystietolähde ja napauta **SEURAAVA**.
4. Valitse **KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESEEN** -näytöstä haluamasi vaihtoehto ja napauta **SEURAAVA**.
5. Valitse yhteystiedot tai kosketa **0 VALITTU** > **Valitse kaikki** valitaksesi kaikki yhteystiedot tai valitse vCard-tiedostot.
6. Napauta **OK**.


Yhteystietojen vieminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta  > **Tuo/vie**.
3. Valitse **KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESTA** -näytöstä haluamasi yhteystietolähde ja napauta **SEURAAVA**.
4. Valitse **KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESEEN** -näytöstä haluamasi vaihtoehto ja napauta **SEURAAVA**.
5. Valitse yhteystiedot tai kosketa **0 VALITTU** > **Valitse kaikki** valitaksesi kaikki yhteystiedot.
6. Napauta **OK**.

Viestin lähettäminen


Viestit-sovelluksella voit lähettää teksti- ja multimediatekstejä.

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta .
3. Napauta vastaanottajan tekstiruutua ja kirjoita yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi. Valitse yhteystieto.
Voit myös napauttaa  lisätäksesi enemmän vastaanottajia.
4. Napauta viestitekstiruutua ja kirjoita viesti.


Vinkki: Jos haluat lähettää multimediatekstin, napauta  valitaksesi mediaobjektityyppi, kuten kuvat tai videoleikkeet, ja liitä sitten haluamasi mediaobjekti viestiin.

5. Napauta .

Viestin hakeminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta  ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi kokonaan tai osittain, puhelinnumero tai viesti hakutekstiruutuun.

Viestien poistaminen







1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Pidä viestiluettelossa painettuna viestiä, kunnes se on valittu, tai valitse useita poistettavia viestejä, ja napauta sitten .

Voit myös napauttaa  > **Poista kaikki keskustelut** ja napauta sitten **OK**.

Kameran perusteet

Kamera-sovelluksella voit ottaa kuvia ja kuvata videoita.



- Valitse kameratila napauttamalla .
- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Napauta valokuvan tai videon pikkukuvaa nähdäksesi valokuvan tai videon **Galleria**-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Galleria](#).
- Napauta  käyttääksesi HDR:ää (High Dynamic Range).
- Napauta  vaihtaaksesi salamatilojen välillä.
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .




Kuvakaappauksen ottaminen

Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.


Näyttökuvat tallennetaan oletuksena puhelimen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsella kuvakaappauksia seuraavasti:

- Avaa **Galleria**-sovellus ja paikanna **Kuvakaappaus**-albumi.
- Avaa **Tiedostonhallinta**-sovellus ja siirry **Sisäinen tallennustila > Pictures > Screenshots** -kansioon.


Valokuvien ja videoiden katsominen

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Napauta albumia.
Valokuvat ja videot on oletuksena ryhmitetty yhteen albumien mukaan. Jos haluat ryhmittää valokuvat tai videot sijainnin mukaan, napauta  ja valitse **Sijainnit**. Jos haluat ryhmittää valokuvat tai videot ajan mukaan, napauta  ja valitse **Kerrat**.
3. Napauta valokuvaa tai videota näyttääksesi se koko näytön tilassa.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Esitä seuraava tai edellinen valokuva tai videon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
 - Lähennä tai loitonna valokuvaa venyttämällä tai nipistämällä sitä. Kun lähennät, voit vetää kuvaa nähdäksesi sen muut osat.
 - Voit esittää videon napauttamalla .

Valokuvien ja videoiden jakaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta näytön jotain kohtaa, napauta , ja valitse sitten jakamiskanava, kuten **Viestit** tai **Bluetooth**, jolla jaat valokuvan tai videon muiden kanssa.


Jos haluat jakaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina jaettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  ja valitse jakamiskanava.

Valokuvien ja videoiden poistaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta näytön jotain kohtaa, napauta  > **Poista** ja napauta sitten **OK**.

Jos haluat poistaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina poistettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta .

Wi-Fi-yhteys

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **Wi-Fi**-kytkintä kytkeäksesi Wi-Fi-yhteyden päälle tai pois.
Vinkki: Pika-asetuspaneelissa voi pitää Wi-Fi-kytkintä painettuna siirtyäkseen Wi-Fi-asetuspaneeliin. Sieltä voit valita yhdistettävän Wi-Fi-verkkopisteen.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke Wi-Fi-yhteys päälle tai pois napauttamalla **Käytössä** tai **Ei käytössä**.
Vinkki: Kun kytket Wi-Fi-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä Wi-Fi-verkkopisteistä. Jos haluamasi Wi-Fi-verkkopiste ei ole luettelossa, napauta ⋮ > Päivitä etsiäksesi Wi-Fi-verkkopisteitä manuaalisesti tai napauta ⋮ > Lisää verkko lisätäksesi Wi-Fi-verkkopisteen manuaalisesti.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

1. Kytke Wi-Fi-yhteys päälle ja tarkista Wi-Fi-verkkopisteiden luettelo.
Huomautus: Tarvitset kelvollisia Wi-Fi-yhteyspisteitä, joihin muodostaa yhteyden.
2. Napauta sitä Wi-Fi-verkkopistettä, johon haluat yhdistää.
3. Jos valitsit suojatun verkon, anna salasana ja napauta **YHDISTÄ**.

Datayhteys

Datayhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **Datayhteys**-kytkintä kytkeäksesi datayhteyden päälle tai pois.
- Kahden SIM-kortin mallissa siirry kohtaan **Asetukset > Datan käyttö > SIM1** (tai **SIM2**) ja kytke datayhteys päälle tai pois napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä.
- Yhden SIM-kortin mallissa siirry kohtaan **Asetukset > Datan käyttö > Mobiili** ja kytke datayhteys päälle tai pois napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä.

Huomautus: Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.

Datayhteyden SIM-kortin valitseminen

Huomautus: Tämä kappale koskee ainoastaan kahden SIM-kortin mallia.

Puhelimessasi on kaksi SIM-korttipaikkaa. Molemmat paikat tukevat 4G/3G/2G-datayhteyksiä, mutta voit ottaa datayhteydelle käyttöön ainoastaan yhden SIM-kortin kerrallaan. Valitse datayhteydelle käytettävä SIM-kortti seuraavasti:

- Siirry kohtaan **Asetukset > SIM-kortit > Mobiilitiedonsiirto** ja valitse SIM-kortti.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Datan käyttö > SIM1** (tai **SIM2**) valitaksesi SIM-kortin ja kytke datayhteys päälle tai pois napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä.

Yhteyspisteen määrittäminen

Wi-Fi-verkkopisteen avulla voit jakaa Internet-yhteyden toisen puhelimen tai muun laitteen kanssa.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
2. Napauta **Wi-Fi-verkkopiste** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

Huomautus: Voit jakaa verkon Bluetooth- tai USB-yhteydellä.







3. Jos kytket Wi-Fi-verkkopisteen päälle ensimmäistä kertaa, napauta **Luo Wi-Fi-hotspot** näyttääksesi kokoonpanotiedot tai muuttaaksesi niitä.

Huomautus: Kerro ystävillesi verkon SSID ja salasana, jotta he voivat yhdistää verkkoosi.






Jos puhelimesi on yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon, voit surffata netissä **Chrome**-sovelluksella. Lisätietoja Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon yhdistämisestä on kohdassa [Verkko](#).


Sivustojen käyttäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta hakuruutua, kirjoita sivuston osoite tai hakusanat ja napauta .
Vinkki: Sinun ei tarvitse syöttää sivuston osoitteen etuliitettä "http://" päästäksesi sivustolle. **Esimerkiksi siirtyäksesi osoitteeseen <http://www.lenovo.com> kirjoita osoiteruutuun "www.lenovo.com" ja napauta .**
3. Kun katselet verkkosivua, tee jokin seuraavista:
 - Napauta  >  päivittääksesi sen hetkisen sivun.
 - Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla paluupainiketta.
 - Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla  > .
 - Pidä verkkosivun kuvaa painettuna ja napauta sitten **Tallenna kuva** tallentaaksesi kuvan puhelimen sisäiseen muistiin.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun katselet verkkosivua, jonka haluat kirjanmerkitä, napauta  > . Kun avaat **Chrome**-sovelluksen seuraavan kerran, napauta  > **Kirjanmerkit** ja napauta kirjanmerkkiä siirtyäksesi sivulle nopeasti.

Selainhistorian tyhjentäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta  > **Historia**.
3. Napauta **POISTA SELAUSTIEDOT**.



Asetukset

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat käyttää verkon päivämäärää ja aikaa, napauta **Automaattinen päivä ja aika** valitaksesi **Käytä verkon määrittämää aikaa**.
 - Jos haluat käyttää GPS-päivämäärää ja -aikaa, napauta **Automaattinen päivä ja aika** valitaksesi **Käytä GPS:n tarjoamaa aikaa**.
 - Voit asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti napauttamalla **Automaattinen päivä ja aika** valitaksesi **Ei käytössä** ja napauta sitten **Aseta päivämäärä** ja **Aseta aika**.
 - Jos haluat käyttää verkon aikavyöhykettä, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin päälle.
 - Jos haluat valita aikavyöhykkeen manuaalisesti, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin pois päältä, napauta **Valitse aikavyöhyke** ja valitse aikavyöhyke.
 - Voit vaihtaa 24 ja 12 tunnin näytön välillä kytkemällä **Käytä 24-tuntista kelloa** -kytkin päälle tai pois.

Kielen asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.
2. Valitse haluamasi kieli.

Syöttötavan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Nykyinen näppäimistö**.
2. Valitse syöttötapa, jota haluat käyttää oletuksena.

Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus** valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.

Sovellusten asennuksen salliminen

Ennen kuin asennat tuntemattomista lähteistä lataamiasi sovelluksia, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus**.
2. Napauta **Tuntemattomat lähteet** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

Soittoäänien valinta

Voit valita saapuvien puheluiden, viestien ja ilmoitusten oletussoittoäänien. Voit myös säätää kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset**.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Varmuuskopiointi ja nollaus > Tehdasasetuksien palauttaminen**.
2. Napauta **NOLLAA PUHELIMEN ASETUKSET > POISTA KAIKKI > OK**.



Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käsittely

Käsittele Lenovo-puhelinta varoen

Älä pudota, taivuta tai puhkaise Lenovo-puhelinta. Älä työnnä Lenovo-puhelimeen vierasesineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

Älä anna Lenovo-puhelimen tai verkkolaitteen kastua

Älä upota Lenovo-puhelinta veteen tai jätä Lenovo-puhelinta paikkaan, missä se voi kastua läpeensä vedestä tai muista nesteistä.

Korjaaminen

Älä pura tai muokkaa Lenovo-puhelinta. Lenovo-puhelin on tiivistetty laite. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttamassa huollossa. Takuu raukeaa, jos yrität avata Lenovo-puhelimen tai muokata sitä.

Lenovo-puhelimen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos Lenovo-puhelin putoaa kovalle pinnalle, altistuu koville iskuille tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä Lenovo-puhelimesta. Lopeta Lenovo-puhelimen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknisestä tuesta tietoja korjauksesta, vaihtamisesta tai hävittämisestä.

Lataaminen

Lenovo-puhelimen sisäisen akun voi ladata turvallisesti seuraavilla tavoilla:

Lataustapa	Näyttö käytössä	Näyttö ei käytössä
Verkkolaite	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.	Tuetaan
USB-kaapeli Lenovo-puhelimen dc-in-liitännästä tietokoneen tai muun USB 2.0 -standardia tukevan laitteen USB-liitännään.	Tuetaan, mutta lataus kompensoi virrankulutusta ja akku latautuu tavallista hitaammin.	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.

Huomautukset:

Näyttö käytössä: Laite käynnissä

Näyttö ei käytössä: Laite sammutettu tai näyttö lukitustilassa

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto latauslaitteen ympärillä. Irrota latauslaite pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- latauslaite on altistunut sateelle, nesteille tai kostunut muuten.
- latauslaitteessa näkyy fyysisiä vaurioita.
- haluat puhdistaa latauslaitteen.

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

HUOMAUTUS: Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä. USB-liitännöjen on tuettava vähintään USB 2.0 -standardia.

Häiriöt

Ole varovainen, jos käytät Lenovo-puhelinta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä. Huomioi aina

oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea sellaisten mobiililaitteiden kuten Lenovo-puhelin käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Tukehtumisvaara

Pidä Lenovo-puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta Lenovo-puhelin sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Räjähdysaltis ympäristö

Älä lataa tai käytä Lenovo-puhelinta alueella, jossa saattaa olla räjähdysalttiita kaasuja, kuten tankkausalueella, tai alueella, jossa ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (kuten viljapölyä tai metallijauhetta). Noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita.

Radiotaajuushäiriöt

Noudata merkkejä ja ilmoituksia, jotka kieltävät matkapuhelinten käytön tai rajoittavat niitä (kuten terveydenhuoltolaitokset ja räjäytysalueet). Vaikka Lenovo-puhelin on suunniteltu, testattu ja valmistettu radiotaajuisen säteilyn säädösten mukaisesti, tällainen Lenovo-puhelimesta lähtevä säteily voi vaikuttaa haitallisesti muiden sähkölaitteiden toimintaan ja aiheuttaa vikatoimintoja. Sammuta Lenovo-puhelin tai käytä lentokonetilaa sammuttaaksesi Lenovo-puhelimen langattomat lähettimet, kun niiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa tai viranomaisten niin pyytäessä.

Lääketieteelliset laitteet

Lenovo-puhelin sisältää radioita, jotka tuottavat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja muita lääketieteellisiä laitteita. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä Lenovo-puhelin vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä tahdistimesta. Jos epäilet, että Lenovo-puhelin häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, lopeta Lenovo-puhelimen käyttö ja pyydä lääkäriltä tietoa lääketieteellisestä laitteesta.

Tärkeitä tietoja käsittelystä

Puhdistaminen

Puhdista Lenovo-puhelin välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin minkään aineen kanssa, joka saattaa aiheuttaa tahroja, kuten lika, muste, meikki ja voiteet. Puhdistaminen:

- Irrota kaikki johdot ja sammuta Lenovo-puhelin (pidä Sleep/Wake-painiketta painettuna ja vedä näytöllä olevaa liukukytkintä).
- Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
- Älä päästä kosteutta aukkoihin.
- Älä käytä puhdistustuotteita tai paineilmaa.

Käyttölämpötila

Huomioi Lenovo-puhelimen tuottama lämpö. Älä käytä Lenovo-puhelinta kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittovälineiden lähellä. Käytä Lenovo-puhelinta ainoastaan lämpötila-alueella -10 °C (14 °F) – 35 °C (95 °F) välttääksesi vauriot.

Jotkin Lenovo-puhelimen osat saattavat kuumeta, kun se on päällä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa Lenovo-puhelimen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Tietojen ja ohjelmistojen suojaaminen

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin Lenovo-puhelimen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa Lenovo-puhelimen tietokoneviruksille,

hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa Lenovo-puhelinta, ohjelmistoja tai tietoja. Vastaa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuri, virustorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien esto-ohjelmisto, ja pidä kyseiset ohjelmistot ajan tasalla. Pidä Lenovo-puhelin poissa sähkölaitteiden (kuten sähköisen tuulettimen, radion, tehokkaiden kaiuttimien, ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin) lähetyviltä. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa Lenovo-puhelimen näyttöä ja tietoja.