

LenovoTM

Lenovo K5

Käyttöopas V1.0



Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Pikaopas*
- *Oikeudellinen huomautus*
- [Liite](#)

Pikaopas ja *oikeudellinen huomautus* on ladattu osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Tarvitsetko apua? Lenovo Companion -sovellus tarjoaa tukea, jotta saat suoran pääsyn Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin*, usein kysytyihin kysymyksiin*, järjestelmäpäivityksiin*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen*, huoltopyyntöihin** ja korjauksen tilaan**.

Huomautus:

* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

** **ei ole saatavilla kaikissa maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skannaa seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.



Tekniset tiedot

Tässä luvussa luetellaan vain langattoman tiedonsiirron tekniset tiedot. Voit esittää puhelimen kaikkien tekniset tietojen luettelon siirtymällä osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Tiedot	LTE\WCDMA\GSM Huomautus: Joissain maissa LTE:tä ei tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko älypuhelimesi maassasi LTE-verkoissa.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Tuetaan
GLONASS	Tuetaan

Aloituspäyttö

Puhelimen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgettejä.



Huomautus: Puhelimen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja mallin mukaan.

Aloituspäyttöjen hallinta

Voit lisätä, siirtää tai poistaa aloitusnäytön.


1. Napauta moniajopainiketta ja siirry muokkaustilaan.

Voit myös siirtyä muokkaustilaan nopeasti painamalla ja pitämällä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön tyhjää kohtaa.

Vinkki: Oletusaloitusnäytön ylälaudassa on  kun taas muissa aloitusnäytöissä on



2. Tee jokin seuraavista:

- Voit lisätä aloitusnäytön napauttamalla **+**.
- Voit siirtää aloitusnäytön pitämällä näyttöä painettuna, kunnes se suurenee hieman, vetämällä sen uuteen paikkaan ja vapauttamalla sen.
- Voit poistaa tyhjän aloitusnäytön napauttamalla näytöstä **X**.
- Voit asettaa aloitusnäytön oletukseksi napauttamalla näytön pikkukuvasta .

Muokkaustilan käyttäminen

Muokkaustilassa voit lisätä ja siirtää widgettejä tai sovelluksia, luoda sovelluskansiota ja poistaa sovellusten asennuksia.


1. Napauta moniajopainiketta ja siirry muokkaustilaan.

Voit myös siirtyä muokkaustilaan nopeasti painamalla ja pitämällä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön tyhjää kohtaa.

2. Tee jokin seuraavista:

- Voit lisätä widgetin aloitusnäyttöön napauttamalla **WIDGETIT**, vetämällä widget-pakkausta vasemmalle tai oikealle, valitsemalla halutun tyyppin, napauttamalla widgetiä sen lisäämiseksi aloitusnäyttöön, tai pitämällä widgettiä painettuna kunnes se ponnahtaa esiin, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.
- Voit siirtää widgetin tai sovelluksen pitämällä widgettiä tai sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen

sitten.

- Voit luoda sovelluskansion pitämällä sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, ja vetämällä sen sitten toisen sovelluksen päälle.
- Sovelluksen asennus poistetaan pitämällä sovellusta painettuna, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja pudottamalla sovellus kohtaan .





Huomautus: Järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa. Jos yrität poistaa järjestelmäsovelluksen asennuksen, vain  näkyy näytön ylälaudassa.

Taustakuvan vaihtaminen

1. Napauta moniajopainiketta ja napauta sitten **WALLPAPERS**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat asettaa taustakuvaksi valokuvan, napauta **Theme > Wallpapers > Choose from Gallery**, valitse **Galleria** tai **Kuvat**, valitse ja rajaa valokuva ja napauta sitten **Apply**.
 - Taustakuvan käyttämistä varten vedä taustakuvan pikkukuvaa ja napauta haluttua.

Näytön painikkeet

Puhelimessa on kolme painiketta.

- **Moniajopainike:** Näytä valikkoasetukset napauttamalla . Pidä moniajopainiketta painettuna näyttääksesi käynnissä olevat sovellukset. Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:
 - Avata sovelluksen napauttamalla sitä.
 - Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .
 - Voit pysäyttää kaikki sovellukset napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.
- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloitusnäyttöön napauttamalla .
- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle tai poistua nykyisestä sovelluksesta napauttamalla .


Näytön lukitus

Kun puhelin on päällä, voit lukita näytön manuaalisesti painamalla virtapainiketta. Paina virtapainiketta uudelleen esittääksesi lukitusnäytön ja pyyhkäise sitten alaspäin näytön ylälaudasta avataksesi lukituksen.


Huomautus: Pyyhkäiseminen on näytön oletuslukitusmenetelmä. Jos haluat muuttaa näytön lukitusta, katso Näytön lukitus kohdassa [Asetukset](#).

Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneeli (katso kuva 1: Ilmoitus) ilmoittaa vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä ja käynnissä olevista toiminnoista, kuten tiedostojen latauksista. Pika-asetuspaneelilla (katso kuva 2: Pika-asetukset) voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten Wi-Fi-kytkimiä.



Kuva 1: Ilmoitus



Kuva 2: Pika-asetukset

Voit tehdä seuraavia:

- Pyyhkäise yhdellä sormella alaspäin näytön ylälaidasta nähdäksesi ilmoitukset.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä yhdellä sormella ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla **X** ilmoituspaneelin alalaidassa.
- Voit avata Pika-asetukset vetämällä näytön ylälaidasta alaspäin kahdesti yhdellä sormella tai kerran kahdella sormella.
- Voit sulkea Pika-asetukset vetämällä näytön alalaidasta ylöspäin kahdesti yhdellä sormella tai kerran kahdella sormella.

USB-liitäntä

Kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, ilmoituspaneelissa näkyy ilmoitus, esimerkiksi "Connected as a media device". Voit napauttaa tätä ilmoitusta ja valita jonkin

seuraavista vaihtoehtoista:

- **Media-laite (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää mediatiedostoja, kuten valokuvia, videoita tai soittoääniä, puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Kamera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää ainoastaan valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **USB-tallennuslaite:** Valitse tämä tila käyttääksesi ulkoista tallennuskorttia U-levytiedoston kopiointiin. Sisäinen kortti ei tue U-levytilaa.
- **Ladataan:** Valitse tämä tila poistaaksesi kaikki muut USB-toiminnot toiminnasta, nopeuttaaksesi USB-latausta ja pienentääksesi virrankulutusta.
- **USB-vianetsintä:** Valitse tämä tila ottaaksesi vianmäärityksen käyttöön. Tämän jälkeen voit hallinnoida puhelimen tietoja sellaisilla tietokoneen työkaluilla kuten Idea Tool.



Soittaminen

Numeron valitseminen manuaalisesti

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **Puhelin**-paneelissa tarvittaessa **Puhelin** näyttääksesi näppäimistön.
3. Syötä puhelinnumero, johon haluat soittaa, napauta . Jos puhelimesi tukee kahta korttia, soita napauttamalla tai .

Soittaminen puhelulokista

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Avaa **Puheluloki**-välilehti.
3. Näytä vastaamatta jääneet, lähtevät, saapuneet tai kaikki puhelut ja napauta kohdetta, johon haluat soittaa. Jos puhelimesi tukee kahta korttia, soita napauttamalla tai .

Yhteystiedolle soittaminen

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **Yhteystiedot**-välilehteä.
3. Paikanna yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja napauta yhteystiedon nimeä näyttääksesi yhteystiedon tiedot.
4. Napauta puhelinnumeroa, johon haluat soittaa. Jos puhelimesi tukee kahta korttia, soita napauttamalla tai .

Saapuvat puhelut

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun näyttö on avattu, vastata puheluun napauttamalla **VASTAA** tai hylätä puhelun napauttamalla **HYLKÄÄ**. Voit näyttää asetusnäytön myös napauttamalla ponnahdusikkunaa, minkä jälkeen voit tehdä jonkin seuraavista toimista:

- Vedä yhteystiedon kuva kohtaan vastataksesi puheluun.
- Vedä yhteystiedon kuva kohtaan hylätäksesi puhelun.
- Vedä yhteystiedon kuva kohtaan hylätäksesi puhelun soittamalla uudelleen 10 minuutin tai 1 tunnin päästä.
- Vedä yhteystiedon kuva kohtaan hylätäksesi puhelun esiasetetulla viestillä.

Kun näyttö on lukittu, asetusnäyttö tulee suoraan näkyviin.

Puhelun mykistäminen


Voit mykistää puhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai äänenvoimakkuus alas -painiketta.
- Paina virtapainiketta.

Puhelun aikaiset vaihtoehdot

Kun puhut puhelua, näyttössä on seuraavat vaihtoehdot:

- **Lisää puhelu:** näyttää puhelimen, jotta voit soittaa toiselle henkilölle.
- **Pitoon:** asettaa sen hetkisen puhelun pitoon tai jatkaa puhelua.

- **Äänetön:** kytkee mikrofonin päälle tai pois.
- **Historia:** käynnistää tai lopettaa puhelun tallentamisen.
- **Näppäimistö:** näyttää tai piilottaa näppäimistön.
- **Kaiutin:** kytkee kaiuttimen päälle tai pois.
- : lopettaa puhelun.

Voit myös painaa äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta ylös tai alas.

Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamatta jääneet, lähtevät, saapuneet ja kaikki puhelumerkinnot. Voit pitää puhelulokin kohtaa painettuna, kunnes valikko avautuu, ja napauttaa sitten vaihtoehtoa. Voit esimerkiksi lisätä merkinnän yhteystietoluetteloon napauttamalla **Lisää yhteystietoihin**.



Yhteystiedot


Yhteystiedon luominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **+**.
3. Anna yhteystiedon tiedot.
4. Napauta **Tallenna**.

Yhteystiedon hakeminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Selaa yhteystietoluetteloä ylös tai alas löytääksesi haluamasi yhteystiedot.
Vinkki: Yhteystiedot-luettelon sivussa on hakemisto, joka auttaa nopeaa selaamista. Siirry osioon napauttamalla kirjainta.
 - Napauta hakuruutua ja syötä sitten yhteystiedon muutama ensimmäinen kirjain.

Yhteystiedon muokkaaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Paikanna ja napauta muokattavaa yhteystietoa.
3. Napauta  ja muokkaa sitten yhteystiedon tietoja.
4. Napauta **Tallenna**.

Yhteystiedon poistaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Pidä yhteystietoa painettuna ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
3. Napauta **OK**.

Yhteystietojen tuominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **...** ja napauta sitten **Lisää toimintoja ja asetuksia > Tuo/vie yhteystietoja**.
3. Napauta **Tuo tallennustilasta**, valitse yksi tai useampi tiedosto ja napauta sitten **Tuo**.



Yhteystietojen vieminen


1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **...** ja napauta sitten **Lisää toimintoja ja asetuksia > Tuo/vie yhteystietoja**.
3. Napauta **Vie tallennustilaan** ja napauta sitten **OK**.



Viestin lähettäminen


Viestit-sovelluksella voit lähettää teksti- ja multimediam viestejä.

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta .
3. Napauta vastaanottajan tekstiruutua ja kirjoita yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi. Valitse yhteystieto.
Voit myös napauttaa  lisätäksesi enemmän vastaanottajia.
4. Napauta viestitekstiruutua ja kirjoita viesti.



Vinkki: Jos haluat lähettää multimediam viestin, napauta  valitaksesi mediaobjektityyppi, kuten kuvat tai videot, ja liitä sitten haluamasi mediaobjekti viestiin.

5. Napauta . Jos puhelimesi tukee kahta korttia, napauta  tai .

Viestin hakeminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta  ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi tai puhelinnumero hakutekstiruutuun.


Viestien poistaminen









1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta viestiluettelosta yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa näyttääksesi keskustelun.
3. Pidä viestiä painettuna, napauta **Poista** ja napauta sitten **OK**, tai napauta , valitse useita poistettavia viestejä.
4. Napauta sitten .



Kameran perusteet

Kamera-sovelluksella voit ottaa kuvia ja kuvata videoita.




- Valitse kameratila napauttamalla .
- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Napauta valokuvan tai videon pikkukuvaa nähdäksesi valokuvan tai videon **Galleria**-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Galleria](#).
- Valitse kuvaustila napauttamalla .
- Valitse salamatila napauttamalla .
- Napauta  käyttääksesi HDR:ää (High Dynamic Range).
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Voit määrittää kameran muut asetukset napauttamalla .

Kuvakaappauksen ottaminen

Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.



Näyttökuvat tallennetaan oletuksena puhelimen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsella kuvakaappauksia seuraavasti:


- Avaa **Galleria**-sovellus ja paikanna **Kuvakaappaus**-albumi.
- Avaa **Tiedostonhallinta**-sovellus, napauta  ja siirry **Tallennusvälineet > Sisäinen muisti > Pictures > Screenshots** -kansioon.




Valokuvien ja videoiden katsominen

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Napauta albumia.


Valokuvat ja videot on oletuksena ryhmitetty yhteen albumien mukaan. Jos haluat ryhmittää valokuvat tai videot ajan mukaan, napauta  ja valitse **Kerrat**. Jos haluat ryhmittää valokuvat tai videot sijainnin mukaan, napauta  ja valitse **Sijainnit**.

3. Napauta valokuvaa tai videota näyttääksesi se koko näytön tilassa.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Esitä seuraava tai edellinen valokuva tai videon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
 - Lähennä tai loitonna valokuvaa venyttämällä tai nipistämällä sitä. Kun lähennät, voit vetää kuvaa nähdäksesi sen muut osat.
 - Voit esittää videon napauttamalla .

Valokuvien ja videoiden jakaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta  ja valitse jakamiskanava, kuten **Viestit** tai **Bluetooth**, jolla jaat valokuvan tai videon muiden kanssa.


Jos haluat jakaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina jaettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  ja valitse jakamiskanava.

Valokuvien ja videoiden poistaminen


Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta , valitse **Poista** ja napauta sitten **OK**.

Jos haluat poistaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Galleria**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina poistettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  ja napauta sitten **OK**.



Wi-Fi-yhteys

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**.
2. Napauta **Wi-Fi**-kytkintä kytkeäksesi sen päälle.
3. Napauta tarvittaessa  päivittääksesi saatavilla olevat Wi-Fi-yhteyspisteet.
Huomautus: Tarvitset kelvollisia Wi-Fi-yhteyspisteitä, joihin muodostaa yhteyden.
4. Napauta Wi-Fi-yhteyspistettä luettelosta muodostaaksesi Internet-yhteyden.
Huomautus: Jos haluat käyttää suojattua linkkiä, sinun on annettava kirjautumistunnuksesi ja salasanasasi.

Datayhteys

Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiilitiedonsiirto** ja kytke se päälle napauttamalla kytkintä. Kytkin on myös pika-asetuspaneelissa.

Huomautus: Tarvitset kelvollisen Micro SIM -kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole Micro SIM -korttia, ota yhteys operaattoriin.

Yhteyspisteen määrittäminen







Wi-Fi-yhteyspisteen avulla voit jakaa Internet-yhteyden toisen puhelimen tai muun laitteen kanssa.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
2. Napauta **Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.
Huomautus: Voit jakaa verkon Bluetooth-yhteydellä tai Internetin jakaminen USB:n kautta -toiminnolla.
3. Voit näyttää tai muuttaa Wi-Fi-määrittystietoja napauttamalla **Luo Wi-Fi-yhteyspiste**.
Huomautus: Kerro ystävillesi verkon SSID ja salasana, jotta he voivat yhdistää verkkoosi.





Jos puhelimesi on yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon, voit surffata netissä **Chrome**-sovelluksella. Lisätietoja Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon yhdistämisestä on kohdassa [Verkko](#).


Sivustojen käyttäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta osoiteruutua, kirjoita sivuston osoite tai hakusanat ja napauta 
Vinkki: Sinun ei tarvitse syöttää sivuston osoitteen etuliitettä "http://" päästäksesi sivustolle. **Esimerkiksi siirtyäksesi osoitteeseen <http://www.lenovo.com> kirjoita osoiteruutuun "www.lenovo.com" ja napauta .**
3. Kun katselet verkkosivua, tee jokin seuraavista:
 - Napauta moniajopainiketta tai napauta  ja päivitä sitten nykyinen sivu napauttamalla .
 - Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla paluupainiketta.
 - Napauta moniajopainiketta tai napauta  ja siirry sitten eteenpäin äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla .
 - Pidä verkkosivun kuvaa painettuna ja napauta sitten **Tallenna kuva** tallentaaksesi kuvan puhelimen sisäiseen muistiin.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun katsot verkkosivua, jolle haluat lisätä kirjanmerkin, napauta moniajopainiketta ja tau napauta , napauta , muokkaa kirjanmerkin tietoja ja napauta sitten **Tallenna**. Kun avaat **Chrome**-sovelluksen seuraavan kerran, napauta **Kirjanmerkit** siirtyäksesi sivulle nopeasti.

Selainhistorian tyhjentäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta moniajopainiketta tai napauta  ja napauta sitten **Historia**.
3. Napauta **Poista selaustiedot**, valitse poistettavat vaihtoehdot ja napauta **TYHJENNÄ**.



Asetukset

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat käyttää verkon päivämäärää ja aikaa, kytke **Automaattinen päivä ja aika**.
 - Voit asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti kytkemällä **Automaattinen päivä ja aika** -toiminnon pois päältä ja napauttamalla sitten **Aseta päivämäärä** ja **Aseta aika**.
 - Jos haluat käyttää verkon aikavyöhykettä, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** päälle.
 - Jos haluat valita aikavyöhykkeen manuaalisesti, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** pois päältä, napauta **Valitse aikavyöhyke** ja valitse aikavyöhyke.
 - Voit vaihtaa 24 ja 12 tunnin näytön välillä kytkemällä **Käytä 24-tuntista kelloa** -toiminnon päälle tai pois.
 - Valitse päivämäärän näyttömuoto napauttamalla **Valitse päivämäärän muoto**.

Kielen asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.
2. Valitse haluamasi kieli.

Syöttötavan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Nykyinen näppäimistö**.
2. Valitse syöttötapa, jota haluat käyttää oletuksena.

Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus** valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.

Sovellusten asennuksen salliminen

Ennen kuin asennat tuntemattomista lähteistä lataamiasi sovelluksia, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus**.
2. Kytke **Tuntemattomat lähteet** päälle.

Soittoäänien valinta

Voit valita saapuvien puheluiden, viestien ja ilmoitusten oletussoittoäänien. Voit myös säätää kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Hälytä ja värise**.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Varmuuskopiointi ja nollaus > Tehdasasetuksien palauttaminen**.
2. Napauta **Palauta puhelimen asetukset**.



Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käsittely

Käsittele Lenovo-puhelinta varoen

Älä pudota, taivuta tai puhkaise Lenovo-puhelinta. Älä työnnä Lenovo-puhelimeen vierasesineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

Älä anna Lenovo-puhelimen tai verkkolaitteen kastua

Älä upota Lenovo-puhelinta veteen tai jätä Lenovo-puhelinta paikkaan, missä se voi kastua läpeensä vedestä tai muista nesteistä.

Korjaaminen

Älä pura tai muokkaa Lenovo-puhelinta. Lenovo-puhelin on tiivistetty laite. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttamassa huollossa. Takuu raukeaa, jos yrität avata Lenovo-puhelimen tai muokata sitä.

Lenovo-puhelimen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos Lenovo-puhelin putoaa kovalle pinnalle, altistuu koville iskuille tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä Lenovo-puhelimesta. Lopeta Lenovo-puhelimen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknisestä tuesta tietoja korjauksesta, vaihtamisesta tai hävittämisestä.

Lataaminen

Lenovo-puhelimen sisäisen akun voi ladata turvallisesti seuraavilla tavoilla:

Lataustapa	Näyttö käytössä	Näyttö ei käytössä
Verkkolaite	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.	Tuetaan
USB-kaapeli Lenovo-puhelimen dc-in-liitännästä tietokoneen tai muun USB 2.0 -standardia tukevan laitteen USB-liitäntään.	Tuetaan, mutta lataus kompensoi virrankulutusta ja akku latautuu tavallista hitaammin.	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.

Huomautukset:

Näyttö käytössä: Laite käynnissä

Näyttö ei käytössä: Laite sammutettu tai näyttö lukitustilassa

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto latauslaitteen ympärillä. Irrota latauslaite pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- latauslaite on altistunut sateelle, nesteille tai kostunut muuten
- latauslaitteessa näkyy fyysisiä vaurioita
- haluat puhdistaa latauslaitteen.

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja

akkuja.

HUOMAUTUS: Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä. USB-liitäntöjen on tuettava vähintään USB 2.0 -standardia.

Häiriöt

Ole varovainen, jos käytät Lenovo-puhelinta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä. Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea sellaisten mobiililaitteiden kuten Lenovo-puhelin käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Tukehtumisvaara

Pidä Lenovo-puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta Lenovo-puhelin sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Räjähdysaltis ympäristö

Älä lataa tai käytä Lenovo-puhelinta alueella, jossa saattaa olla räjähdysalttiita kaasuja, kuten tankkausalueella, tai alueella, jossa ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (kuten viljapölyä tai metallijauhetta). Noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita.

Radiotaajuushäiriöt

Noudata merkkejä ja ilmoituksia, jotka kieltävät matkapuhelinten käytön tai rajoittavat niitä (kuten terveydenhuoltolaitokset ja räjäytysalueet). Vaikka Lenovo-puhelin on suunniteltu, testattu ja valmistettu radiotaajuisen säteilyn säädösten mukaisesti, tällainen Lenovo-puhelimesta lähtevä säteily voi vaikuttaa haitallisesti muiden sähkölaitteiden toimintaan ja aiheuttaa vikatoimintoja. Sammuta Lenovo-puhelin tai käytä lentokonetilaa sammuttaaksesi Lenovo-puhelimen langattomat lähettimet, kun niiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa tai viranomaisten niin pyytäessä.

Lääketieteelliset laitteet

Lenovo-puhelin sisältää radioita, jotka tuottavat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja muita lääketieteellisiä laitteita. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä Lenovo-puhelin vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä tahdistimesta. Jos epäilet, että Lenovo-puhelin häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, lopeta Lenovo-puhelimen käyttö ja pyydä lääkäriltä tietoa lääketieteellisestä laitteesta.

Tärkeitä tietoja käsittelystä

Puhdistaminen

Puhdista Lenovo-puhelin välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin minkään aineen kanssa, joka saattaa aiheuttaa tahroja, kuten lika, muste, meikki ja voiteet. Puhdistaminen:

- Irrota kaikki johdot ja sammuta Lenovo-puhelin (pidä Sleep/Wake-painiketta painettuna ja vedä näytöllä olevaa liukukytkintä).
- Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
- Älä päästä kosteutta aukkoihin.
- Älä käytä puhdistustuotteita tai paineilmaa.

Käyttölämpötila

Huomioi Lenovo-puhelimen tuottama lämpö. Älä käytä Lenovo-puhelinta kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittovälineiden

lähellä. Käytä Lenovo-puhelinta ainoastaan lämpötila-alueella -10 °C (14 °F) – 35 °C (95 °F) välttääksesi vauriot.

Jotkin Lenovo-puhelimen osat saattavat kuumeta, kun se on päällä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa Lenovo-puhelimen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Tietojen ja ohjelmistojen suojaaminen

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin Lenovo-puhelimen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa Lenovo-puhelimen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa Lenovo-puhelinta, ohjelmistoja tai tietoja. Vastaa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien esto-ohjelmisto, ja pidä kyseiset ohjelmistot ajan tasalla.

Pidä Lenovo-puhelin poissa sähkölaitteiden (kuten sähköisen tuulettimen, radion, tehokkaiden kaiuttimien, ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin) lähetyviltä. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa Lenovo-puhelimen näyttöä ja tietoja.