

**Lenovo**<sup>TM</sup>

**Lenovo K33a48**

**Lenovo K33a42**

**Käyttöopas V1.0**



## Perusteet

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Pikaopas*
- *Oikeudellinen huomautus*
- [Liite](#)

*Pikaopas ja oikeudellinen huomautus* on ladattu osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

## Lenovo Companion

Tarvitsetko apua? Lenovo Companion -sovellus tarjoaa tukea suoran pääsyn saamisessa Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin\*, usein kysytyihin kysymyksiin\*, järjestelmäpäivityksiin\*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen\*, huoltopyyntöihin\*\* ja korjauksen tilaan\*\*.

### **Huomautus:**

\* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

\*\* **ei ole saatavilla kaikissa maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skanna seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.







## Tekniset tiedot



Tässä luvussa luetellaan vain langattoman tiedonsiirron tekniset tiedot. Voit esittää puhelimen kaikkien tekniset tietojen luettelon siirtymällä osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

Tiedot	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <b>Huomautus: Joissain maissa LTE:tä ei tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko älypuhelimesi maassasi LTE-verkoissa.</b>
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Tuetaan
GLONASS	Tuetaan

## Näytön painikkeet

Puhelimessa on kolme painiketta.

- **Moniajopainike:** Pidä  painettuna avataksesi valikon vaihtoehdot. Napauta Moniajo-painiketta nähdäksesi käynnissä olevat sovellukset. Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:
  - Avata sovelluksen napauttamalla sitä.
  - Voit lukita sovelluksen napauttamalla  tai vapauttaa lukituksen napauttamalla .
  - Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .
  - Voit pysäyttää kaikki sovellukset lukittuja sovelluksia lukuun ottamatta napauttamalla .

- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloitusnäyttöön napauttamalla .
- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle tai poistua nykyisestä sovelluksesta napauttamalla .

## Aloituspainike

Puhelimen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgeettejä.




**Huomautus:** Puhelimen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja mallin mukaan.




## Aloituspainikkeen mukauttaminen muokkaustilassa

Pidä Moniajo-painiketta painettuna tai kosketa ja pidä painettuna tyhjää kohtaa aloitusnäytössä siirtyäksesi muokkaustilaan. Voit poistua muokkaustilasta napauttamalla paluupainiketta.





Muokkaustilassa voit tehdä seuraavia:

- Voit lisätä aloitusnäytön pyyhkäisemällä oikeanpuolimmaiseen näyttöön ja napauttamalla sitten .

- Voit siirtää aloitusnäytön pitämällä näytön pikkukuvaa painettuna, kunnes se suurenee hieman, vetämällä sen uuteen paikkaan ja vapauttamalla sen.
- Voit poistaa tyhjän aloitusnäytön napauttamalla  näytössä.
- Voit määrittää aloitusnäytön oletusaloitusnäytöksi napauttamalla  näytön pikkukuvassa. Oletusaloitusnäytössä on  näytön pikkukuvassa.
- Voit lisätä widgetin aloitusnäyttöön napauttamalla **WIDGETIT**, pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle widgetin paikantamiseksi, painamalla widgettiä kunnes se ponnahtaa esiin, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.
- Voit vaihtaa taustakuvan napauttamalla **TAUSTAKUVAT**, siirtymällä **Teemakeskus** ja valitsemalla haluamasi taustakuvan.

### Widgetien ja sovellusten hallinta

Voit tehdä seuraavat riippumatta siitä, onko aloitusnäyttö muokkaustilassa:

- Voit siirtää widgetin tai sovelluksen pitämällä widgettiä tai sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.
- Voit luoda sovelluskansion pitämällä sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, ja vetämällä sen sitten toisen sovelluksen päälle.
- Voit poistaa widgetin aloitusnäytöstä pitämällä widgettiä painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja sitten pudottamalla widgetin kohtaan .
- Sovelluksen asennus poistetaan pitämällä sovellusta painettuna, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja pudottamalla sovellus kohtaan .

**Huomautus: Järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa. Jos yrität poistaa järjestelmäsovelluksen asennuksen,  ei tule näytön ylälaitaan.**


### Näytön lukitus

Kun puhelin on päällä, voit lukita näytön manuaalisesti painamalla virtapainiketta. Paina virtapainiketta uudelleen esittääksesi lukitusnäytön ja pyyhkäise sitten alaspäin näytön ylälaidasta avataksesi lukituksen.


**Huomautus: Pyyhkäiseminen on näytön oletusavausmenetelmä. Jos haluat muuttaa näytön lukitusta, katso kohta [Asetukset](#).**

### Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneeli (katso kuva 1: Ilmoitus) ilmoittaa vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä ja käynnissä olevista toiminnoista, kuten tiedostojen latauksista. Pika-asetuspaneelilla (katso kuva 2: Pika-asetukset) voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten Wi-Fi-kytkimiä.




Kuva 1: Ilmoitus



Kuva 2: Pika-asetukset

Voit tehdä seuraavia:

- Pyyhkäise alaspäin näytön ylälaidasta nähdäksesi ilmoitukset.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla  ilmoituspaneelin alalaidassa.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.

## USB-liitäntä

Kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, ilmoituspaneelissa näkyy ilmoitus, esimerkiksi "USB on tiedonsiirtotilassa". Voit napauttaa tätä ilmoitusta ja valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Medialaite (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Kamera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää ainoastaan valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **MIDI:** Valitse tämä tila, jos haluat puhelimen MIDI-sovellusten toimivan tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.
- **Vain lataus:** Valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata puhelimen.



## Soittaminen

### Numeron valitseminen manuaalisesti

1. Avaa **Soita**-sovellus.
2. Napauta **Soita**-välilehdellä ☰ avataksesi valitsimen tarvittaessa.
3. Anna haluamasi puhelinumero ja napauta 📞.

### Soittaminen puhelulokista

1. Avaa **Soita**-sovellus.
2. Napauta **Puheluloki**-välilehteä.
3. Napauta puhelulokin riviä soittaaksesi puhelun.

### Yhteystiedolle soittaminen

1. Avaa **Soita**-sovellus.
2. Napauta **Yhteystiedot**-välilehteä.
3. Paikanna yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja napauta yhteystiedon nimeä näyttääksesi yhteystiedon tiedot.
4. Napauta haluamaasi puhelinumeroa.

## Saapuvat puhelut

### Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelun, saapuvan puhelun näyttö avautuu. Voit tehdä jonkin seuraavista:

- Vedä 📞 kohtaan 📞 vastataksesi puheluun.
- Vedä 📞 kohtaan 📞 hylätäksesi puhelun.
- Vedä 📞 kohtaan 💬 vastataksesi viestillä.
- Vedä 📞 kohtaan ⌚ muistuttaaksesi soitosta 10 minuutin tai tunnin kuluttua.

### Puhelun mykistäminen

Voit mykistää puhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai äänenvoimakkuus alas -painiketta.
- Paina virtapainiketta.
- Aseta puhelin näyttö alaspäin.

## Puhelun aikaiset vaihtoehdot

Kun puhut puhelua, näytössä on seuraavat vaihtoehdot:

- 📞+: näyttää numeronäppäimistön, jotta voit soittaa toiselle henkilölle.
- ||: asettaa sen hetkisen puhelun pitoon tai jatkaa puhelua.
- 📞: kytkee mikrofonin päälle tai pois.
- 📞: käynnistää tai lopettaa puhelun tallentamisen.
- ☰: näyttää tai piilottaa näppäimistön.
- 🔊: kytkee kaiuttimen päälle tai pois.
- 📞: lopettaa puhelun.

Voit myös painaa äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta ylös tai alas.

## Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamatta jääneet, lähtevät ja saapuvat puhelumerkinnät. Voit pitää puhelulokin kohtaa painettuna, kunnes valikko avautuu, ja napauttaa sitten vaihtoehtoa. Voit esimerkiksi napauttaa **Lisää yhteystietoihin** lisätäksesi tiedot yhteystietoluetteloon.





# Yhteystiedot

## Yhteystiedon luominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **+**.
3. Anna yhteystiedon tiedot.
4. Napauta **✓**.

## Yhteystiedon hakeminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Selaa yhteystietoluetteloä ylös tai alas löytääksesi haluamasi yhteystiedot.  
**Vinkki: Yhteystiedot-luettelon sivussa on hakemisto, joka auttaa nopeaa selaamista. Siirry osioon napauttamalla kirjainta.**
  - Napauta **🔍** ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi.

## Yhteystiedon muokkaaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Paikanna ja napauta muokattavaa yhteystietoa.
3. Napauta **✎** ja muokkaa sitten yhteystiedon tietoja.
4. Napauta **✓**.

## Yhteystiedon poistaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **⋮ > Poista** ja valitse sitten poistettavat yhteystiedot.
3. Napauta **🗑️** ja napauta sitten **OK**.

## Yhteystietojen tuominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **⋮ > Tuo/vie**.
3. Napauta **Tuo kohteesta USIM**. Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, valitse tuodaanko SIM 1 vai SIM 2 -kortilta.
4. Napauta **TUO**.

## Yhteystietojen vieminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta **⋮ > Tuo/vie**.
3. Napauta **Vie kohteeseen USIM**. Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, valitse viedäänkö SIM 1 vai SIM 2 -kortille.
4. Napauta **OK**.




## Viestin lähettäminen

**Viestit**-sovelluksella voit lähettää teksti- ja multimediamiestejä.

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta **+**.
3. Napauta vastaanottajan tekstiruutua ja kirjoita yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi. Valitse yhteystieto.


Voit myös napauttaa **+👤** lisätäksesi enemmän vastaanottajia.

4. Napauta viestitekstiruutua ja kirjoita viesti.

**Vinkki: Jos haluat lähettää multimediamiestin, napauta  valitaksesi mediaobjektityyppi, kuten kuvat tai videoleikkeet, ja liitä sitten haluamasi mediaobjekti viestiin.**

5. Napauta **➤**.

## Viestin hakeminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta  ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi kokonaan tai osoittain, puhelinnumero tai viesti hakutekstiruutuun.

## Viestien poistaminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta viestisäikeiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa nähdäksesi viestisäikeen.

3. Paina viestiä, kunnes se tulee valituksi, ja napauta sitten  **> POISTA**.








Voit myös poistaa viestisäikeen napauttamalla **⋮ > Poista > POISTA**.



## Kameran perusteet

**Kamera**-sovelluksella voit ottaa kuvia ja kuvata videoita.



- Valitse kameratila napauttamalla .
- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Napauta valokuvan tai videon pikkukuvaa näyttääksesi valokuvan tai videon **Kuvat**-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa **Kuvat**.
- Napauta  herättääksesi älykoneen, joka tunnistaa näkymän automaattisesti ja valitsee optimaaliset kuvaparametrit ja antaa asiantuntevia sommitteluehdotuksia.
- Napauta  vaihtaaksesi salamatilojen välillä.
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Voit määrittää kameran muut asetukset napauttamalla .

## Kuvakaappauksen ottaminen

Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.

Näyttökuvat tallennetaan oletuksena puhelimen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsella kuvakaappauksia seuraavasti:


- Avaa **Kuvat**-sovellus ja paikanna **Screenshots**-albumi.
- Avaa **Tiedostonhall..**-sovellus ja siirry **LUOKKA > Kuvat** -kansioon.




## Valokuvien ja videoiden katsominen

1. Avaa **Kuvat**-sovellus.
2. Napauta albumia.
3. Napauta valokuvaa tai videota näyttääksesi se koko näytön tilassa.
4. Tee jokin seuraavista:
  - Esitä seuraava tai edellinen valokuva tai videon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
  - Voit esittää videon napauttamalla kuvaa, jossa on ▶-kuvake.


## Valokuvien ja videoiden jakaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta , ja valitse sitten jakamiskanava, kuten **Viestit** tai **Bluetooth**, jolla jaat valokuvan tai videon muiden kanssa.


Jos haluat jakaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Kuvat**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina jaettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  ja valitse jakamiskanava.

## Valokuvien ja videoiden poistaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, voit poistaa sen napauttamalla .

Jos haluat poistaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Kuvat**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina poistettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  > **Poista** > **POISTA**.



## Wi-Fi-yhteys

### Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **Wi-Fi**-kytkintä kytkeäksesi Wi-Fi-yhteyden päälle tai pois.

**Vinkki:** Kun kytket Wi-Fi-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä Wi-Fi-verkkopisteistä. Jos luettelo ei avaudu, pidä Wi-Fi-kytkin painettuna pika-asetuspaneelissa.

- Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke Wi-Fi-yhteys päälle tai pois napauttamalla **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

**Vinkki:** Kun kytket Wi-Fi-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä Wi-Fi-verkkopisteistä. Jos haluamasi Wi-Fi-verkkopiste ei ole luettelossa, napauta **⋮ > Päivitä** etsiäksesi Wi-Fi-verkkopisteitä manuaalisesti tai napauta **Lisää verkko** lisätäksesi Wi-Fi-verkkopisteen manuaalisesti.

### Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1. Kytke Wi-Fi-yhteys päälle ja tarkista Wi-Fi-verkkopisteiden luettelo.  
**Huomautus:** Tarjolla on oltava toimivia Wi-Fi-verkkopistettä.
2. Napauta sitä Wi-Fi-verkkopistettä, johon haluat yhdistää.
3. Jos valitsit suojatun verkon, anna käyttäjätunnus ja salasana ja napauta **YHDISTÄ**.

## Datayhteys

### Datayhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **Datayhteys**-kytkintä kytkeäksesi datayhteyden päälle tai pois.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Datan käyttö > SIM1** (tai **SIM2**) ja kytke datayhteys päälle tai pois napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä.

**Huomautus:** Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.

### Datayhteyden SIM-kortin valitseminen

Puhelimessasi on kaksi SIM-korttipaikkaa. Molemmat paikat tukevat 4G/3G/2G-datayhteyksiä, mutta voit ottaa datayhteydelle käyttöön ainoastaan yhden SIM-kortin kerrallaan. Valitse datayhteydelle käytettävä SIM-kortti seuraavasti:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin, napauta **Datayhteys**-kytkintä ja valitse SIM-kortti **Päädatakortti**-osiosta.
- Siirry kutaan **Asetukset > SIM-kortit** ja valitse datayhteyden SIM-kortti napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**.

## Yhteispisteen määrittäminen








Wi-Fi-verkkopisteen avulla voit jakaa Internet-yhteyden toisen puhelimen tai muun laitteen kanssa.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste.**
2. Napauta **Kannettava Wi-Fi-hotspot** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.  
**Huomautus: Voit jakaa verkon Bluetooth- tai USB-yhteydellä.**
3. Jos kytket Wi-Fi-verkkopisteen päälle ensimmäistä kertaa, napauta **Luo Wi-Fi-hotspot** näyttääksesi kokoonpanotiedot tai muuttaaksesi niitä.  
**Huomautus: Kerro ystävillesi verkon SSID ja salasana, jotta he voivat yhdistää verkkoosi.**






Jos puhelin on muodostanut yhteyden Wi-Fi- tai mobiiliverkkoon, voit surffata Internetiä **Chrome**-sovelluksella. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Wi-Fi- tai mobiiliverkkoon on kohdassa [Verkko](#).


## Sivustoilla vieraileminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta osoiteruutua, kirjoita sivuston osoite tai hakusanat ja napauta .
- Vinkki: Sinun ei tarvitse syöttää sivuston osoitteen etuliitettä "http://". Päästäksesi sivustolle. Esimerkiksi siirtyäksesi osoitteeseen http://www.lenovo.com kirjoita osoiteruutuun "www.lenovo.com" ja napauta .**
3. Kun katselet verkkosivua, tee jokin seuraavista:
  - Napauta  >  päivittääksesi sen hetkisen sivun.
  - Napsauta paluupainiketta palataksesi edelliselle verkkosivulle.
  - Napauta  > **Uusi välilehti** lisätäksesi uuden verkkosivuvälilehden.
  - Vedä alaspäin osoiteriviltä tai napauta numeroa, kuten , nähdäksesi kaikki äskettäiset verkkosivuvälilehdet ja sulje verkkosivuvälilehti napauttamalla .
  - Pidä verkkosivun kuvaa painettuna ja napauta sitten **Tallenna kuva** tallentaaksesi kuvan puhelimen sisäiseen muistiin.

## Kirjanmerkin lisääminen

Kun katselet verkkosivua, jonka haluat merkitä kirjanmerkillä, napauta  >  ja napauta sitten **MUOKKAA** muokataksesi tietoja. Kun seuraavan kerran avaat **Chrome**-sovelluksen, napauta  > **Kirjanmerkit** ja napauta sitten kirjanmerkkiä siirtyäksesi verkkosivulle nopeasti.

## Selainhistorian tyhjentäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta  > **Historia**.
3. Napauta **POISTA SELAUSTIEDOT...**
4. Valitse haluamasi asetukset ja napauta sitten **POISTA TIEDOT**.



# Asetukset

## Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Voit käyttää verkon päivämäärää ja aikaa kytkemällä **Automaattinen päivä ja aika** -kytkimen päälle.
  - Voit määrittää päivän ja ajan manuaalisesti kytkemällä **Automaattinen päivä ja aika** -kytkimen pois päältä ja napauttamalla sitten **Aseta päivämäärä** ja **Aseta aika**.
  - Jos haluat käyttää verkon aikavyöhykettä, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin päälle.
  - Jos haluat valita aikavyöhykkeen manuaalisesti, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin pois päältä, napauta **Valitse aikavyöhyke** ja valitse aikavyöhyke.
  - Voit vaihtaa 24 ja 12 tunnin näytön välillä kytkemällä **Käytä 24-tuntista kelloa** -kytkin päälle tai pois.

## Kielen asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.
2. Valitse haluamasi kieli.

## Syöttötavan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Nykyinen näppäimistö**.
2. Valitse syöttötapa, jota haluat käyttää oletuksena.

## Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus** valitaksesi näytönlukitusvaihtoehdon ja määrittääksesi näytön lukituksen.

## Sovellusten asennuksen salliminen

Ennen kuin asennat tuntemattomista lähteistä lataamiasi sovelluksia, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus**.
2. Napauta **Tuntemattomat lähteet** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

## Soittoäänien valinta

Voit määrittää oletusarvot asetuksille **Ääni**, **Soittoääni** ja **Äänenlaatu**. Voit myös säätää kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Soittoäänet ja äänenvoimakk...**

## Tehdasasetusten palauttaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Varmuuskopiointi ja nolaus > Tehdastietojen palauttami...**
2. Napauta **NOLLAA PUHELIMEN ASETUKSET**.





Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi.

## Tärkeitä turvallisuustietoja

### Käsittely

#### Käsittele Lenovo-puhelinta varoen

Älä pudota, taivuta tai puhkaise Lenovo-puhelinta. Älä työnnä Lenovo-puhelimeen vierasesineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

#### Älä anna Lenovo-puhelimen tai verkkolaitteen kastua

Älä upota Lenovo-puhelinta veteen tai jätä Lenovo-puhelinta paikkaan, missä se voi kastua läpeensä vedestä tai muista nesteistä.

### Korjaaminen

Älä pura tai muokkaa Lenovo-puhelinta. Lenovo-puhelin on tiivistetty laite. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata Lenovo-puhelimen tai muokata sitä.

Lenovo-puhelimen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos Lenovo-puhelin putoaa kovalle pinnalle, altistuu koville iskuille tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä Lenovo-puhelimesta. Lopeta Lenovo-puhelimen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknisestä tuesta tietoja korjauksesta, vaihtamisesta tai hävittämisestä.

### Lataaminen

Lenovo-puhelimen sisäisen akun voi ladata turvallisesti seuraavilla tavoilla:

Lataustapa	Näyttö päällä	Näyttö sammuksissa
Verkkolaite	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.	Tuetaan
USB-kaapeli Lenovo-puhelimen dc-in-liitännästä tietokoneen tai muun USB 2.0 -standardia tukevan laitteen USB-liitäntään.	Tuetaan, mutta lataus kompensoi virrankulutusta ja akku latautuu tavallista hitaammin.	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.

#### Huomautukset:

Näyttö päällä: Laite käynnissä

Näyttö sammuksissa: Laite sammutettu tai näyttö lukitustilassa

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin ympärillä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita
- haluat puhdistaa laturin

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

**HUOMAUTUS: Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä. USB-liitäntöjen on tuettava vähintään USB 2.0 -standardia.**

## Häiriöt

Ole varovainen, jos käytät Lenovo-puhelinta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä. Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea sellaisten mobiililaitteiden kuten Lenovo-puhelin käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

## Tukehtumisvaara

Pidä Lenovo-puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Lenovo-puhelin sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

## Räjähdyssaltis ympäristö

Älä lataa tai käytä Lenovo-puhelinta alueella, jossa saattaa olla räjähdysalttiita kaasuja, kuten tankkausalueella, tai alueella, jossa ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (kuten viljapölyä tai metallijauhetta). Noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita.

## Radiotaajuushäiriöt

Noudata merkkejä ja ilmoituksia, jotka kieltävät matkapuhelinten käytön tai rajoittavat niitä (kuten terveydenhuoltolaitokset ja räjäytysalueet). Vaikka Lenovo-puhelin on suunniteltu, testattu ja valmistettu radiotaajuisen säteilyn säädösten mukaisesti, tällainen Lenovo-puhelimesta lähtevä säteily voi vaikuttaa haitallisesti muiden sähkölaitteiden toimintaan ja aiheuttaa vikatoimintoja. Sammuta Lenovo-puhelin tai käytä lentokonetilaa sammuttaaksesi Lenovo-puhelimen langattomat lähettimet, kun niiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa tai viranomaisten niin pyytäessä.

## Lääketieteelliset laitteet

Lenovo-puhelin sisältää radioita, jotka tuottavat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja muita lääketieteellisiä laitteita. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä Lenovo-puhelin vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä tahdistimesta. Jos epäilet, että Lenovo-puhelin häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, lopeta Lenovo-puhelimen käyttö ja pyydä lääkäriltä tietoa lääketieteellisestä laitteesta.

## Tärkeitä tietoja käsittelystä

### Puhdistaminen

Puhdista Lenovo-puhelin välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin minkään aineen kanssa, joka saattaa aiheuttaa tahroja, kuten lika, muste, meikki ja voiteet. Puhdistaminen:

- Irrota kaikki johdot ja sammuta Lenovo-puhelin (pidä Sleep/Wake-painiketta painettuna ja vedä näytöllä olevaa liukukytäkintä).
- Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
- Älä päästä kosteutta aukkoihin.
- Älä käytä puhdistustuotteita tai paineilmaa.

### Käyttölämpötila

Huomioi Lenovo-puhelimen tuottama lämpö. Älä käytä Lenovo-puhelinta kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittovälineiden lähellä. Käytä Lenovo-puhelinta ainoastaan lämpötila-alueella -10 °C (14 °F) – 35 °C (95 °F)

välttääksesi vauriot.

Jotkin Lenovo-puhelimen osat saattavat kuumeta, kun se on päällä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa Lenovo-puhelimen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

### Tietojen ja ohjelmistojen suojaaminen

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin Lenovo-puhelimen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa Lenovo-puhelimen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa Lenovo-puhelinta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien esto-ohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä Lenovo-puhelin poissa sähkölaitteiden (kuten sähköisen tuulettimen, radion, tehokkaiden kaiuttimien, ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin) lähetyviltä. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa Lenovo-puhelimen näyttöä ja tietoja.