

**Lenovo**<sup>™</sup>

# **Lenovo P2**

## **Käyttöopas V1.0**

**Lenovo P2a42**



Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Pikaopas*
- *Oikeudellinen huomautus*
- [Liite](#)

*Pikaopas* ja *oikeudellinen huomautus* on ladattu osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

## Lenovo Companion

Tarvitsetko apua? Lenovo Companion -sovellus tarjoaa tukea, jotta saat suoran pääsyn Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin\*, usein kysytyihin kysymyksiin\*, järjestelmäpäivityksiin\*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen\*, huoltopyyntöihin\*\* ja korjauksen tilaan\*\*.

### **Huomautus:**

\* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

\*\* **ei ole saatavilla kaikissa maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skannaa seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.



## Tekniset tiedot




Tässä luvussa luetellaan vain langattoman tiedonsiirron tekniset tiedot. Voit esittää puhelimen kaikkien tekniset tietojen luettelon siirtymällä osoitteeseen <http://support.lenovo.com>.

<b>Tiedot</b>	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <b>Huomautus: Joissain maissa LTE:tä ei tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko älypuhelimesi maassasi LTE-verkoissa.</b>
<b>WLAN</b>	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ja 5 GHz Dual Band
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.1
<b>GPS</b>	Tuetaan
<b>GLONASS</b>	Tuetaan
<b>NFC</b>	Tuetaan

## Näytön painikkeet

Aloitussnäytössä on kolme painiketta.

- **Moniajopainike:** Näytä valikkoasetukset pitämällä  painettuna. Napauta moniajopainiketta näyttääksesi käynnissä olevat sovellukset. Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:
  - Avata sovelluksen napauttamalla sitä.
  - Voit lukita sovelluksen napauttamalla tai vapauttaa lukituksen napauttamalla .
  - Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .

- Voit pysäyttää kaikki sovellukset lukittuja sovelluksia lukuun ottamatta napauttamalla .
- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloitusnäyttöön napauttamalla .
- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle tai poistua nykyisestä sovelluksesta napauttamalla .

## Aloituspainike

Puhelimen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgettejä.







**Huomautus:** Puhelimen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja mallin mukaan.

## Aloituspainikkeen mukauttaminen muokkaustilassa

Pidä moniajopainiketta painettuna tai kosketa aloitusnäytöstä tyhjää kohtaa ja pidä se painettuna siirtyäksesi muokkaustilaan. Voit poistua muokkaustilasta napauttamalla paluupainiketta.



Muokkaustilassa voit tehdä seuraavia:



- Voit lisätä aloitusnäytön vetämällä näytön oikeaan laitaan ja napauttamalla .
- Voit siirtää aloitusnäytön pitämällä näytön pikkukuvaa painettuna, kunnes se suurenee hieman, vetämällä sen uuteen paikkaan ja vapauttamalla sen.
- Voit poistaa tyhjän aloitusnäytön napauttamalla näytöstä .
- Voit asettaa aloitusnäytön oletukseksi napauttamalla näytön pikkukuvasta . Aloitusnäytössä näkyy näytön pikkukuvassa .
- Voit lisätä widgetin aloitusnäyttöön napauttamalla **WIDGETIT**, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle widgetin paikantamiseksi, painamalla widgettiä kunnes se ponnahtaa esiin, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.

**Vinkki: Jotkin widgetit on ryhmitelty sovelluksen mukaan; pyyhkäise vasemmalle tai oikealle löytääksesi haluamasi sovelluksen ja napauttamalla nähdäksesi käytettävissä olevat widgetit.**

- Voit vaihtaa taustakuvan napauttamalla **TAUSTAKUVAT**, paikantamalla toivotun taustakuvan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauttamalla sitä sitten.

### Widgetien ja sovellusten hallinta

Voit tehdä seuraavat riippumatta siitä, onko aloitusnäyttö muokkaustilassa:

- Voit siirtää widgetin tai sovelluksen pitämällä widgettiä tai sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sen toivottuun paikkaan ja vapauttamalla sen sitten.
- Voit luoda sovelluskansion pitämällä sovellusta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman, ja vetämällä sen sitten toisen sovelluksen päälle.
- Voit poistaa widgetin aloitusnäytöstä pitämällä widgettiä painettuja, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja sitten pudottamalla widgetin kohtaan .
- Sovelluksen asennus poistetaan pitämällä sovellusta painettuna, vetämällä sormea näytön ylälaitaa kohden ja pudottamalla sovellus kohtaan .

**Huomautus: Järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa.**


### Näytön lukitus

Kun puhelin on päällä, voit lukita näytön manuaalisesti painamalla virtapainiketta. Paina virtapainiketta uudelleen esittääksesi lukitusnäytön ja pyyhkäise sitten alaspäin näytön ylälaidasta avataksesi lukituksen.


**Huomautus: Pyyhkäiseminen on näytön oletusavausmenetelmä. Jos haluat muuttaa näytön lukitusta, katso kohta [Asetukset](#).**

### Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneeli (katso kuva 1: Ilmoitus) ilmoittaa vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä ja käynnissä olevista toiminnoista, kuten tiedostojen latauksista. Pika-asetuspaneelilla (katso kuva 2: Pika-asetukset) voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten WLAN-kytkimiä.



Kuva 1: Ilmoitus



Kuva 2: Pika-asetukset

Voit tehdä seuraavia:

- Pyyhkäise alaspäin näytön yläaidasta nähdäksesi ilmoitukset.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläaidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta kahdesti.

**Huomautus: Suoritinsiru ja käyttöjärjestelmä käyttävät osan RAM-muistista, joten käytettävä tila voi näyttää fyysistä tilaa pienemmältä.**

## USB-liitäntä

Kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, ilmoituspaneelissa näkyy ilmoitus,



esimerkiksi "Connected as a media device". Voit napauttaa tätä ilmoitusta ja valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Media laite (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Kamera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää ainoastaan valokuvia ja videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **MIDI:** Valitse tämä tila, jos haluat puhelimen MIDI-sovellusten toimivan tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.
- **Charge only:** Valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata puhelimen.



## Soittaminen

### Numeron valitseminen manuaalisesti

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **Puhelin**-välilehdessä tarvittaessa  näyttääksesi näppäimistön.
3. Anna haluamasi puhelinnumero ja napauta .

### Soittaminen puhelulokista

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Avaa **Puheluloki**-välilehti.
3. Soita puhelu napauttamalla puhelulokin merkintää.



### Yhteystiedolle soittaminen

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Napauta **Yhteystiedot**-välilehteä.
3. Paikanna yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja napauta yhteystiedon nimeä näyttääksesi yhteystiedon tiedot.
4. Napauta haluamaasi puhelinnumeroa.

## Saapuvat puhelut

### Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelun, saapuvan puhelun näyttö avautuu. Voit tehdä jonkin seuraavista:

- Vedä yhteystiedon kuva kohtaan  vastataksesi puheluun.
- Vedä yhteystiedon kuva kohtaan  hylätäksesi puhelun.


### Puhelun mykistäminen

Voit mykistää puhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai äänenvoimakkuus alas -painiketta.
- Paina virtapainiketta.
- Aseta puhelin näyttöpuoli alaspäin.

## Puhelun aikaiset vaihtoehdot

Kun puhut puhelua, näytössä on seuraavat vaihtoehdot:

- **LISÄÄ PUHELU**: näyttää näppäimistön, jotta voit soittaa toiselle henkilölle.
- **PIDÄ/JATKA**: asettaa sen hetkisen puhelun pitoon tai jatkaa puhelua.
- **ÄÄNETÖN**: kytkee mikrofonin päälle tai pois.
- **TALLENNA**: käynnistää tai lopettaa puhelun tallentamisen.
- **NÄPPÄIMISTÖ/PIILOTA NÄPPÄIMISTÖ**: näyttää tai piilottaa näppäimistön.
- **KAIUTIN**: kytkee kaiuttimen päälle tai pois.
- : lopettaa puhelun.

Voit myös painaa äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta ylös tai alas.

## Puhelulokin käyttäminen



Puheluloki sisältää vastaamatta jääneet, lähtevät ja saapuvat puhelumerkinnät. Voit pitää

puhelulokin kohtaa painettuna, kunnes valikko avautuu, ja napauttaa sitten vaihtoehtoa. Voit esimerkiksi lisätä merkinnän yhteystietoluetteloon napauttamalla **Lisää yhteystietoihin**.




# Yhteystiedot



## Yhteystiedon luominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta .
3. Anna yhteystiedon tiedot.
4. Napauta .

## Yhteystiedon hakeminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas löytääksesi haluamasi yhteystiedot.  
**Vinkki: Yhteystiedot-luettelon sivussa on hakemisto, joka auttaa nopeaa selaamista. Siirry osioon napauttamalla kirjainta.**
  - Napauta  ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi.


## Yhteystiedon muokkaaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Paikanna ja napauta muokattavaa yhteystietoa.
3. Napauta  ja muokkaa sitten yhteystiedon tietoja.
4. Napauta .


## Yhteystiedon poistaminen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Pidä yhteystietoa painettuna ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.

## Yhteystietojen tuominen

1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta  > **Tuo/Vie**.
3. Napauta **Tuo SIM-kortilta**. Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, valitse tuodaanko SIM 1- vai SIM 2 -kortilta.
4. Napauta **Tuo**.


## Yhteystietojen vieminen


1. Avaa **Yhteystiedot**-sovellus.
2. Napauta  > **Tuo/Vie**.
3. Napauta **Vie SIM-kortille**. Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, valitse viedäkö SIM 1- vai SIM 2 -kortille.
4. Napauta **OK**.



## Viestin lähettäminen


**Viestit**-sovelluksella voit lähettää teksti- ja multimediatekstejä.

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta .
3. Napauta vastaanottajan tekstiruutua ja kirjoita yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Hakua vastaavat yhteystiedot näytetään kirjoittaessasi. Valitse yhteystieto.
4. Napauta viestitekstiruutua ja kirjoita viesti.



**Vinkki: Jos haluat lähettää multimediatekstin, napauta  valitaksesi mediaobjektityyppi, kuten kuvat tai videoleikkeet, ja liitä sitten haluamasi mediaobjekti viestiin.**

5. Napauta .

## Viestin hakeminen

1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta  ja kirjoita sitten yhteystiedon nimi kokonaan tai osittain, puhelinnumero tai viesti hakutekstiruutuun.


## Viestien poistaminen








1. Avaa **Viestit**-sovellus.
2. Napauta viestiluettelosta yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa näyttääksesi viestiluettelon.
3. Pidä viestiä painettuna kunnes se valitaan ja napauta sitten .  
Tai valitse poistettavaksi useita viestejä ja napauta .



## Kameran perusteet

**Kamera**-sovelluksella voit ottaa kuvia ja kuvata videoita.



- Valitse kameratila napauttamalla .
- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Napauta valokuvan tai videon pikkukuvaa nähdäksesi valokuvan tai videon **Valokuvat**-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa **Valokuvat**.
- Napauta  valitaksesi älytilan päälle/pois.
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Napauta  vaihtaaksesi salamatilojen välillä.
- Voit määrittää kameran muut asetukset napauttamalla .

## Kuvakaappauksen ottaminen

Pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.


Näyttökuvat tallennetaan oletuksena puhelimen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsella kuvakaappauksia seuraavasti:

- Avaa **Valokuvat**-sovellus ja paikanna **Kuvakaappaus**-albumi.
- Avaa **Tiedostonhallinta**-sovellus ja siirry **PAIKALLINEN > Sisäinen tallennustila > Kuvat > Kuvakaappaus** -kansioon.




# Valokuvat


## Valokuvien ja videoiden katsominen

1. Avaa **Valokuvat**-sovellus.
2. Napauta valokuvaa tai videota näyttääksesi se koko näytön tilassa.
3. Tee jokin seuraavista:
  - Esitä seuraava tai edellinen valokuva tai videon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
  - Lähennä tai loitonna valokuvaa venyttämällä tai nipistämällä sitä. Kun lähennät, voit vetää kuvaa nähdäksesi sen muut osat.
  - Voit esittää videon napauttamalla .


## Valokuvien ja videoiden jakaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta näytön jotain kohtaa, napauta , ja valitse sitten jakamiskanava, kuten **Bluetooth**, jolla jaat valokuvan tai videon muiden kanssa.


Jos haluat jakaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Valokuvat**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina jaettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  ja valitse jakamiskanava.

## Valokuvien ja videoiden poistaminen

Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta näytön jotain kohtaa, ja napauta  poistaaksesi valokuvan tai videon.

Jos haluat poistaa useita valokuvia ja videoita samalla kertaa, toimi seuraavasti:

1. Avaa **Valokuvat**-sovellus.
2. Kun katselet valokuvien tai videoiden joukkoa, paina poistettavaa valokuvaa tai videota, kunnes se on valittu.
3. Napauta uusia kohteita.
4. Napauta  > **Poista**.



## WLAN-yhteys

### WLAN-yhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin ja napauta **WLAN**-kytkintä kytkeäksesi WLAN-yhteyden päälle tai pois.  
*Vinkki: Kun kytket WLAN-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä WLAN-verkkopisteistä. Jos luetteloa ei tule näkyviin, pidä WLAN-kytkintä painettuna Pika-asetukset-paneelissa.*
- Siirry kohtaan **Asetukset > WLAN** ja kytke WLAN-yhteys päälle tai pois napauttamalla **Käytössä** tai **Ei käytössä**.  
*Vinkki: Kun kytket WLAN-yhteyden päälle, näyttöön tulee luettelo löytyneistä WLAN-verkkopisteistä. Jos haluamasi WLAN-verkkopiste ei ole luettelossa, napauta  $\vdots$  > Päivitä etsiäksesi WLAN-verkkopisteitä manuaalisesti tai napauta  $\vdots$  > Lisää verkko lisätäksesi WLAN-verkkopisteen manuaalisesti.*

### Yhdistäminen WLAN-verkkoon

1. Kytke WLAN-yhteys päälle ja tarkista WLAN-verkkopisteiden luettelo.  
*Huomautus: Tarvitset kelvollisia WLAN-yhteyspisteitä, joihin muodostaa yhteyden.*
2. Napauta sitä WLAN-verkkopistettä, johon haluat yhdistää.
3. Jos valitsit suojatun verkon, anna kirjautumisnimi ja salasana ja napauta **YHDISTÄ**.

## Datayhteys

### Datayhteyden kytkeminen päälle ja pois

Tee jokin seuraavista:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin, napauta **Datayhteys**-kytkintä ja napauta sitten **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä kytkeäksesi datayhteyden päälle tai pois.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Datan käyttö > SIM1** (tai **SIM2**) ja kytke datayhteys päälle tai pois napauttamalla **Mobiilitiedonsiirto**-kytkintä.

*Huomautus: Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.*

### Datayhteyden SIM-kortin valitseminen

Puhelimessasi on kaksi SIM-korttipaikkaa. Molemmat paikat tukevat 4G/3G/2G-datayhteyksiä, mutta voit ottaa datayhteydelle käyttöön ainoastaan yhden SIM-kortin kerrallaan. Valitse datayhteydelle käytettävä SIM-kortti seuraavasti:

- Siirry **Pika-asetukset**-paneeliin, napauta **Datayhteys**-kytkintä ja valitse SIM-kortti **Päädatakortti**-osiosta.
- Siirry kohtaan **Asetukset > SIM-kortit** ja valitse SIM-kortti.

## Yhteyspisteen määrittäminen

WLAN-verkkopisteen avulla voit jakaa Internet-yhteyden toisen puhelimen tai muun laitteen kanssa.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää > Henkilökohtainen yhteyspiste**.

2. Napauta **Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

**Huomautus: Voit jakaa verkon Bluetooth- tai USB-yhteydellä.**







3. Jos kytket WLAN-verkkopisteen päälle ensimmäistä kertaa, napauta **Luo WLAN-hotspot** näyttääksesi kokoonpanotiedot tai muuttaaksesi niitä.

**Huomautus: Kerro ystävillesi verkon SSID ja salasana, jotta he voivat yhdistää verkkoosi.**






Jos puhelimesi on yhdistetty WLAN- tai matkapuhelinverkkoon, voit surffata netissä **Chrome**-sovelluksella. Lisätietoja WLAN- tai matkapuhelinverkkoon yhdistämisestä on kohdassa [Verkko](#).

## Sivustojen käyttäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta osoiteruutua, kirjoita sivuston osoite tai hakusanat ja napauta .  
**Vinkki: Sinun ei tarvitse syöttää sivuston osoitteen etuliitettä "http://"** päästäksesi sivustolle. **Esimerkiksi siirtyäksesi osoitteeseen `http://www.lenovo.com` kirjoita osoiteruutuun "`www.lenovo.com`" ja napauta .**
3. Kun katselet verkkosivua, tee jokin seuraavista:
  - Napauta  >  päivittääksesi sen hetkisen sivun.
  - Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla paluupainiketta.
  - Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla  > .
  - Pidä verkkosivun kuvaa painettuna ja napauta sitten **Tallenna kuva** tallentaaksesi kuvan puhelimen sisäiseen muistiin.

## Kirjanmerkin lisääminen

Kun katsot verkkosivua, jolle haluat lisätä kirjanmerkin, napauta  >  ja muokkaa sitten kirjanmerkin tietoja. Kun avaat **Chrome**-sovelluksen seuraavan kerran, napauta  > **Kirjanmerkit** ja napauta kirjanmerkkiä siirtyäksesi sivulle nopeasti.

## Selainhistorian tyhjentäminen

1. Avaa **Chrome**-sovellus.
2. Napauta  > **Historia**.
3. Napauta **POISTA SELAUSTIEDOT**.



# Uudet ominaisuudet

## Sormenjälki

Voit avata puhelimen nopeasti asettamalla sormen sormenjälkianturille.

### Sormenjäljen lisääminen

Voit lisätä useamman kuin yhden sormenjäljen.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Sormenjälki > Lisää sormenjälki**.
2. Noudata näytön ohjeita.

**Huomautus:** *Lukituskuvio, PIN-koodi tai salasana vaaditaan sormenjälkeen liittyvien toimintojen käyttämiseen. Aseta näytön lukitus siirtymällä kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus**.*



### Sormenjäljen poistaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Sormenjälki**.
2. Valitse sormenjälki, jonka haluat poistaa.
3. Napauta **POISTA**.

## NFC (Near Field Communications)

Voit jakaa sisältöä (kuten kuvia, yhteystietoja ja verkkosivuja), tietoja jne. kahden NFC-laitteen välillä.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää > NFC** ja kytke NFC päälle napauttamalla **NFC**-kytkintä.
2. Napauta **Android Beam** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.
3. Paikanna jaettava sisältö ja kosketa sitten puhelimesi takakannella toisen laitteen takakantta.  
Kun laitteet muodostavat yhteyden, kuulet ilmoituksen.
4. Jaa sisältö napauttamalla näyttöä.

## Pikalataus

### Puhelimen lataaminen nopeammin

Jos haluat ladata puhelimen nopeammin, sinun on käytettävä puhelimen mukana toimitettavaa laturia.

1. Kytke pikalataustila päälle tekemällä jokin seuraavista:


- Kytke puhelin pois päältä.
- Kytke näyttö pois päältä.
- Siirry virransäästötilaan käyttämällä sivupainiketta.

2. Lataa puhelin.

Kun puhelin on pikalataustilassa, näet akkukuvakkeen, jossa on kaksi salamaa.


### Virransäästötilan kytkeminen

Ota virransäästötila käyttöön liikuttamalla sivukytkintä ylöspäin.



Virransäästötilassa pysäytetään muut kuin näytöllä olevat sovellukset akun virran säästämiseksi. Voit lisätä tai poistaa sovelluksen seuraavasti:

- Voit lisätä sovelluksen napauttamalla **+** näytöstä, jotta näet luettelon kaikista sovelluksista, ja napauttamalla sitten sovellusta, jonka haluat lisätä.
- Voit poistaa sovelluksen pitämällä painettuna sovellusta, jonka haluat poistaa, kunnes sovelluksen oikeassa yläkulmassa näkyy **⊗**, ja napauttamalla sitten **⊗** sovelluksen poistoa varten.



### Rapid OTG (On-The-Go)

Pikalataus tukee Rapid OTG -toimintoa. OTG-sovittimen ja USB-kaapelin avulla on mahdollista käyttää seuraavia toimintoja:

- Kytkeä puhelin toiseen digitaalilaitteeseen lataamista varten.
- Kytkeä puhelin tallennusvälineeseen tietojen siirtämistä varten.





# Asetukset

## Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat käyttää verkon päivämäärää ja aikaa, kytke **Automaattinen päivä ja aika** -kytkin päälle.
  - Voit asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti kytkemällä **Automaattinen päivä ja aika** -kytkimen pois päältä ja napauttamalla sitten **Aseta päivämäärä** ja **Aseta aika**.
  - Jos haluat käyttää verkon aikavyöhykettä, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin päälle.
  - Jos haluat valita aikavyöhykkeen manuaalisesti, kytke **Automaattinen aikavyöhyke** -kytkin pois päältä, napauta **Valitse aikavyöhyke** ja valitse aikavyöhyke.
  - Voit vaihtaa 24 ja 12 tunnin näytön välillä kytkemällä **Käytä 24-tuntista kelloa** -kytkimen päälle tai pois.

## Kielen asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.
2. Valitse haluamasi kieli.

## Syöttötavan asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Oletus**.
2. Valitse syöttötapa, jota haluat käyttää oletuksena.

## Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus** valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.

## Sovellusten asennuksen salliminen

Ennen kuin asennat tuntemattomista lähteistä lataamiasi sovelluksia, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus**.
2. Napauta **Tuntemattomat lähteet** -kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

## Soittoäänien valinta

Voit valita saapuvien puheluiden, viestien ja ilmoitusten oletussoittoäänien. Voit myös säätää kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Soittoäänit ja äänenvoimakkuudet**.

## Tehdasasetusten palauttaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Varmuuskopiointi ja nollaus > Tehdasasetuksien palauttaminen**.
2. Napauta **PALAUTA PUHELIMEN ASETUKSET**.



Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi.

## Tärkeitä turvallisuustietoja

### Käsittely

#### **Käsittele Lenovo-puhelinta varoen**

Älä pudota, taivuta tai puhkaise Lenovo-puhelinta. Älä työnnä Lenovo-puhelimeen vierasesineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

#### **Älä anna Lenovo-puhelimen tai verkkolaitteen kastua**

Älä upota Lenovo-puhelinta veteen tai jätä Lenovo-puhelinta paikkaan, missä se voi kastua läpeensä vedestä tai muista nesteistä.

### Korjaaminen

Älä pura tai muokkaa Lenovo-puhelinta. Lenovo-puhelin on tiivistetty laite. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttamassa huollossa. Takuu raukeaa, jos yrität avata Lenovo-puhelimen tai muokata sitä.

Lenovo-puhelimen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos Lenovo-puhelin putoaa kovalle pinnalle, altistuu koville iskuille tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä Lenovo-puhelimesta. Lopeta Lenovo-puhelimen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknisestä tuesta tietoja korjauksesta, vaihtamisesta tai hävittämisestä.

### Lataaminen

Lenovo-puhelimen sisäisen akun voi ladata turvallisesti seuraavilla tavoilla:

Lataustapa	Näyttö käytössä	Näyttö ei käytössä
Verkkolaite	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.	Tuetaan
USB-kaapeli Lenovo-puhelimen dc-in-liitännästä tietokoneen tai muun USB 2.0 -standardia tukevan laitteen USB-liitäntään.	Tuetaan, mutta lataus kompensoi virrankulutusta ja akku latautuu tavallista hitaammin.	Tuetaan, mutta akku latautuu hitaasti.

#### **Huomautukset:**

Näyttö käytössä: Laite käynnissä

Näyttö ei käytössä: Laite sammutettu tai näyttö lukitustilassa

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto latauslaitteen ympärillä. Irrota latauslaite pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- latauslaite on altistunut sateelle, nesteille tai kostunut muuten
- latauslaitteessa näkyy fyysisiä vaurioita
- haluat puhdistaa latauslaitteen.

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja

akkuja.

**HUOMAUTUS:** Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä. USB-liitäntöjen on tuettava vähintään USB 2.0 -standardia.

### Häiriöt

Ole varovainen, jos käytät Lenovo-puhelinta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä. Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea sellaisten mobiililaitteiden kuten Lenovo-puhelin käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

### Tukehtumisvaara

Pidä Lenovo-puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Lenovo-puhelin sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

### Räjähdysaltis ympäristö

Älä lataa tai käytä Lenovo-puhelinta alueella, jossa saattaa olla räjähdysalttiita kaasuja, kuten tankkausalueella, tai alueella, jossa ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (kuten viljapölyä tai metallijauhetta). Noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita.

### Radiotaajuushäiriöt

Noudata merkkejä ja ilmoituksia, jotka kieltävät matkapuhelinten käytön tai rajoittavat niitä (kuten terveydenhuoltolaitokset ja räjäytysalueet). Vaikka Lenovo-puhelin on suunniteltu, testattu ja valmistettu radiotaajuuden säteilyn säädösten mukaisesti, tällainen Lenovo-puhelimesta lähtevä säteily voi vaikuttaa haitallisesti muiden sähkölaitteiden toimintaan ja aiheuttaa vikatoimintoja. Sammuta Lenovo-puhelin tai käytä lentokonetilaa sammuttaaksesi Lenovo-puhelimen langattomat lähettimet, kun niiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa tai viranomaisten niin pyytäessä.

### Lääketieteelliset laitteet

Lenovo-puhelin sisältää radioita, jotka tuottavat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät voivat häiritä sydämentahdistimia ja muita lääketieteellisiä laitteita. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä Lenovo-puhelin vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä tahdistimesta. Jos epäilet, että Lenovo-puhelin häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, lopeta Lenovo-puhelimen käyttö ja pyydä lääkäriltä tietoa lääketieteellisestä laitteesta.

## Tärkeitä tietoja käsittelystä

### Puhdistaminen

Puhdista Lenovo-puhelin välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin minkään aineen kanssa, joka saattaa aiheuttaa tahroja, kuten lika, muste, meikki ja voiteet. Puhdistaminen:

- Irrota kaikki johdot ja sammuta Lenovo-puhelin (pidä Sleep/Wake-painiketta painettuna ja vedä näytöllä olevaa liukukytintä).
- Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
- Älä päästä kosteutta aukkoihin.
- Älä käytä puhdistustuotteita tai paineilmaa.

### Käyttölämpötila

Huomioi Lenovo-puhelimen tuottama lämpö. Älä käytä Lenovo-puhelinta kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittovälineiden

lähellä. Käytä Lenovo-puhelinta ainoastaan lämpötila-alueella -10 °C (14 °F) – 35 °C (95 °F) välttääksesi vauriot.

Jotkin Lenovo-puhelimen osat saattavat kuumeta, kun se on päällä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa Lenovo-puhelimen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

### Tietojen ja ohjelmistojen suojaaminen

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin Lenovo-puhelimen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa Lenovo-puhelimen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa Lenovo-puhelinta, ohjelmistoja tai tietoja. Vastaat siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien esto-ohjelmisto, ja pidä kyseiset ohjelmistot ajan tasalla.

Pidä Lenovo-puhelin poissa sähkölaitteiden (kuten sähköisen tuulettimen, radion, tehokkaiden kaiuttimien, ilmastointilaitteen tai mikroaaltouunin) lähetyviltä. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa Lenovo-puhelimen näyttöä ja tietoja.