

HUAWEI Y5 2019

Käyttöopas



Sisällys

Jännittäviä ominaisuuksia

Hallitse puhelintasi	1
----------------------	---

Aloituspäätö

Navigointirivi	4
Poista käytöstä sovellusilmoitukset	5
Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi	5
Takaisin perusteisiin yksinkertaisella tilalla	6
Aloituspäätön hallinta	6

Yhteystiedot

Yhteystietojen hallinta	9
-------------------------	---

Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot	10
VoLTE	10

Galleria

Järjestele albumeja	11
---------------------	----

Optimoija

Hallitse mobiilidatan käyttöä	12
Ei-toivottujen sovellustoimintojen estäminen automaattisella käynnistyksellä	12

Apuohjelmat

Tarkista ruutuaikasi	13
Ääniviestien tekeminen ääninauhurilla	13
Laitteen nollaaminen	13

Laitteen yhdistäminen

Tietojen jakaminen Bluetoothilla	15
Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä	15

Turvallisuus ja tietosuoja

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto	17
Ota Sovelluksen lukitus käyttöön	17

Sovellukset ja ilmoitukset

Mukauta sovellusten käyttöoikeuksia käyttäaksesi laitetta omalla tavallasi	18
--	----

Äänet ja näyttö


	Määritä Älä häiritse -tila	Sisällys 19
Tallennustila		
	Ota käyttöön muistin puhdistus	20
Järjestelmä		
	Yleiset asetukset	21
Päivittäjä		
	Päivitä laitteen järjestelmä verkossa	22
Oikeudellinen huomautus		
	Oikeudellinen huomautus	23
	Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva	24
	Avun saaminen	25


Jännittäviä ominaisuuksia

Hallitse puhelintasi

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Sovelluslukituksella voit asettaa salasanan tärkeille sovelluksillesi. Kun käynnistät laitteesi uudelleen tai avaat näytön lukituksen, sinulta kysytään sovelluksen lukitussalasanasi, kun avaat näitä sovelluksia. Sovellusten lukitus lisää ylimääräisen suojauskerroksen yksityisille tiedoillesi, ja estää laitteesi tärkeitten sovellusten luvattoman käytön.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Sovelluksen lukitus**. Kun ensimmäisen kerran käytät sovelluslukitusta, valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN Sovelluksen lukitus**-varmistussalasanaksesi. Syötä salasanasi kun sitä pyydetään, ja vaihda **Sovellusten lukitus**-näytöllä kytkin sovellukselle, jonka haluat lukita.



Aseta sovelluksen lukituksen salasanasasi: Kosketa  -kohtaa **Sovellusten lukitus**-näytöllä, ja kosketa **Salasanan tyyppi**. Valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN**.

Aloituspäätteen taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspäätteen taustakuva ja taustakuva** > **Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus, Aloitusnäyttö** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan  > **Aseta** > **Taustakuva** ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloituspäätteen widgettien hallinnointi

Haluatko lisätä avausnäyttöillesi nopeasti widgettejä, kuten näytön lukitus, säätö, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloitusnäytön widgettejä.

Lisää widgettejä: Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.




- i Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjä aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.


Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen


Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Vakio**.

- i **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusnäytössä . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloitusnäytössä.

Ota käyttöön muistin puhdistus

Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.


Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.


Aloituspäättö





Navigointirivi

Navigointirivin asetteluun määrittäminen

Navigointirivillä voit siirtyä kätevästi aloitusnäyttöön, palata edelliselle sivulle, poistua sovelluksesta ja näyttää äskettäin käytetyt sovellukset.


Navigointirivin asetteluun määrittäminen: avaa  **Asetukset**, siirry sitten kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointi kolmella näppäimellä > Asetukset**, ja valitse navigointinäppäinyhdistelmä sekä ota käyttöön tai poista käytöstä **Piilota navigointinäppäimet** käyttötapojesi perusteella.




-  **Takaisin-näppäin:** Palaa edelliselle sivulle tai sulje sovellus koskettamalla tätä. Sulje näyttönäppäimistö syöttäessäsi tekstiä koskettamalla tätä.
-  **Aloituspäättö-näppäin:** Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla.
-  **Viimeisimmät-näppäin:** Avaa äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo koskettamalla tätä. Ota jaetun näytön tila käyttöön koskettamalla ja pitämällä sitä pohjassa.
-  **Ilmoitusnäppäin:** Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tätä.

Eleillä navigoiminen

Eleillä navigoimalla voit nopeasti palata edelliseen näyttöön, vaihtaa aloitusnäyttöön tai tarkastella viimeaikaisia tehtäviä.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi**, ja valitse **Eleet**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Palaa edelliseen näyttöön:** Pyyhkäise sisäänpäin näytön toiselta puolelta.
- **Palaa aloitusnäyttöön:** Pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta.

- **Tarkastele viimeaikaisia tehtäviä:** Pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta ja pidä. Pyyhkäise ylös sovelluksen esikatselussa sulkeaksesi sovelluksen, tai kosketa  sulkeaksesi kaikki sovellukset.
- **Ota käyttöön Google-avustaja:** Kosketa kohtaa **Asetukset**, ja ota käyttöön **Google-avustaja**. Pyyhkäise ylöspäin näytön toisesta alakulmasta ottaaksesi käyttöön Google-avustajan.

Poista käytöstä sovellusilmoitukset

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Ilmoitukset**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Estä ilmoitukset sovelluksesta:** Valitse sovellus, ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.
- **Estä ilmoitukset useista sovelluksista:** Kosketa kohtaa **Eräasetuksien hallinta**, poista sitten **Kaikki** käytöstä.
-  Voit estää ilmoitukset sovelluksesta myös avaamalla ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä tilapalkista alas, koskettamalla ja pitämällä sovellusilmoitusta ja poistamalla sitten valinnan **Salli ilmoitukset** käytöstä.

Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi

Laitteesi tallentaa paljon arkaluonteisia tietoja, kuten henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja, pankkisovelluksia (esimerkiksi Alipay). Määritä näytön lukituksen salasana, jolloin salasana pyydetään aina kun avaat laitteesi lukituksen. Näytön lukituksen salasana auttaa suojaamaan yksityiset tietosi, jos laite katoaa tai jos luvaton henkilö käyttää sitä.


Aseta näytön lukituksen salasana: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Lukitusnäytön salasana** ja valitse haluamasi näytön lukituksen salasanan tyyppi.

- **Määritä PIN-koodi:** PIN-koodi on numerosarja. Laitteen lukituksen avaaminen syöttämällä PIN on nopeaa ja yksinkertaista. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät PIN-koodina pitkää sarjaa satunnaisia numeroita. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** ja määritä PIN kehotusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kosketa **Vaihda lukituksen avaustapa**, ja aseta **4-numeroinen PIN-koodi**, tai **Mukautettu PIN-koodi**.
- **Määritä kuvio:** Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** > **Vaihda lukituksen avaustapa** > **Kuvio** ja piirrä sama kuvio kahdesti. Kuvion on yhdistettävä vähintään 4 pistettä.
- **Määritä salasana:** Numeroista, kirjaimista ja erikoismerkeistä koostuva salasana on turvallisempi kuin PIN tai kuvio. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät vähintään 8 merkin salasanaa, joka sisältää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Paina salasana mieleesi, jotta et jää lukituksi ulos laitteestasi, jos unohdat sen. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** > **Vaihda lukituksen avaustapa** > **Salasana** ja määritä salasana kehotusten mukaisesti.

- **Avaa laitteen lukitus älyrannekkeella:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista älyrannekkeella, näyttö valaistuu automaattisesti, kun ranneke tulee 80 cm:n etäisyydelle laitteesta. Näytön pyyhkäiseminen avaa laitteen lukituksen välittömästi. Kosketa **Älykäs lukituksen poisto** ja suorita määrittäminen loppuun noudattamalla näytön kehoitteita.
- **Avaa laitteen lukitus sormenjäljellä:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista sormenjäljellä, suosittelemme käyttämään tätä avaustapaa. Sormenjäljen käyttö on turvallinen ja nopea tapa avata laitteen lukitus. Kun olet määrittänyt näytön lukituksen salasanan, kosketa **Ilmoita** esiin ponnahtavassa valintaikkunassa ja rekisteröi sormenjälkesi noudattamalla näytön kehoituksia.
- **Älä poista näytön lukituksen salasanaa käytöstä turvallisuussyistä:** Näytön lukituksen salasana estää luvattoman pääsyn laitteeseen. Laitteesi turvallisuuden takia älä valitse näytön lukitustavaksi **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.
- **Säännölliset salasanakehottukset auttavat muistamaan salasanasasi:** Jos et ole antanut näytön lukituksen salasanaa 3 päivään, järjestelmä vaatii sinua antamaan salasanan, jotta voit avata laitteen lukituksen.

Takaisin perusteisiin yksinkertaisella tilalla

Näyttääkö aloitusnäyttösi sovelluskuvakkeiden ja pienten tekstien sekamelskalta? Yksinkertainen tila maksimoi järjestelmän äänenvoimakkuuden ja käyttää suurempia kuvakkeita ja fontteja aloitusnäytöllä, sekä käyttää yhtenäisempää asettelua, jossa on helpompi navigoida.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Yksinkertainen tila** ja kosketa kohtaa **Käytä**.

Yksinkertaisessa tilassa voit tehdä seuraavat toimet:

- **Muokkaa aloitusnäytön kuvakkeita:** Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta vetääksesi sitä tai poistaaksesi tiettyjen ei-järjestelmäsovellusten asennus.
- **Poistu yksinkertaisesta tilasta:** Kosketa kohtaa **Asetukset**, ja valitse **Poistu yksin- n/kertaisesta n/tilasta**.
- Kohdassa **Yksinkertainen tila** siirry kohtaan **Asetukset > Lisää asetuksia > Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset**. Sinut ohjataan järjestelmän oletusaloitusnäytölle, ja asetukseksi kohteessa **Yksinkertainen tila** palautetaan.

Aloitusnäytön hallinta

Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinnointi


Siirrä sovelluskuvake tai kansio: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovellus- tai kansio kuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäytöllä.

Poista sovelluskuvake: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sen sovelluksen kuvaketta, jonka asennuksen haluat poistaa, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.


- Järjestelmän normaalin toiminnan varmistamiseksi joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voida poistaa.


Lukitse aloitusnäytön asettelu: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Aloitusnäytön asetukset**, ja ota käyttöön **Lukitse asettelu**.

Luo kansio: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten toisen sovelluskuvakkeen päälle. Nämä kaksi kuvaketta sijoitetaan uuteen kansioon.

Poista kansio: Avaa kansio, kosketa kohtaa , poista kaikkien sovellusten valinta, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Kansio poistetaan ja kaikki kansion sovelluskuvakkeet siirretään aloitusnäytöllesi.

Nimeä kansio uudelleen: Avaa kansio, ja kosketa kansion nimeä syöttääksesi uuden nimen.

Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansioista: Avaa kansio, ja kosketa kohtaa . Valitse sovellukset, jotka haluat lisätä kansioon, poista niiden valinta, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **OK**.



 Toinen tapa poistaa sovelluskuvake kansioista on koskettaa ja pitää kuvaketta kansiossa, kunnes laite värisee, ja vetää se sitten tyhjään kohtaan aloitusnäyttöä.

Aloitusnäytön taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus**, **Aloitusnäyttö** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan  > **Aseta** > **Taustakuva** ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloitusnäytön widgetien hallinnointi

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgetejä, kuten näytön lukitus, säätö, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloitusnäytön widgetejä.

Lisää widgetejä: Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.




- i** Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjä aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.


Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Vakio**.


- i** **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusnäytössä  . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloitusnäytössä.



Yhteystiedot



Yhteystietojen hallinta

Yhteystiedot-sovellus sisältää monia toimintoja yhteystietojen hallintaan. Yksinkertaista yhteystietoluetteloasi katselemalla yhteystietoja vain laitteestasi tai SIM-kortilta. Suosikkiyhteystiedot löytääksesi ne helposti.

Yhdistä yhteystietojen kopiot: Käytä **Yhdistä yhteystietojen kopiot**-toimintoa yhdistääksesi yhteystietojen kaksoiskappaleet. Siirry yhteystietoluettelonäytöstä kohtaan  > **Asetukset** > **Järjestä yhteystiedot** > **Yhdistä yhteystietojen kopiot**. Valitse yhteystiedot, jotka haluat yhdistää, ja kosketa **Yhdistä**.

Näytä eri tilien yhteystiedot: Siirry yhteystietoluettelonäytöltä kohtaan  > **Asetukset** > **Yhteystietojen asettelu**, ja valitse tilit, joilta haluat näyttää yhteystietoja. Voit myös tehdä seuraavat toimet:

- **Ota käyttöön yksinkertainen näkymä:** Siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Yhteystietojen asettelu**, ja ota käyttöön **Yksinkertainen näkymä**.
- **Näytä yhteystietojen tallennustila:** Siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Yhteystietojen asettelu**. **Tilit**-alue näyttää SIM-korttisi tallennustilan kokonaismäärän ja käytettävissä olevan osan.


Poista yhteystietoja: Kosketa ja pidä yhteystietoluettelossa merkintää, jonka haluat poistaa, ja kosketa sitten **Poista**. Poistaaksesi yhteystietoja eränä, siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Järjestä yhteystiedot** > **Poista useita yhteystietoja**, valitse merkinnät, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa .



Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot

Ota soitonsiirto käyttöön jotta puhelut eivät koskaan jäisi väliin

Jos et pysty vastaamaan puheluihin, voit määrittää laitteesi välittämään puhelut toiseen numeroon.

 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Avaa  **Puhelin** , ja siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Soitonsiirto**. Jos sinulla on kahden SIM-kortin laite, kosketa **SIM 1** tai **SIM 2** -osiossa **Soitonsiirto** ja valitse välitystapa. Anna numero, johon haluat välittää puhelut, ja vahvista. Kun soitonsiirto on käytössä, laitteesi välittää automaattisesti kaikki mahdolliset puhelut ennalta valittuun numeroon.

Ulkomaan verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation takaamiseksi

Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomataroituksissa, voit soittaa puheluita laitteesi verkkovierailun ollessa käytössä tarvitsematta valita maakoodia.

1 Ota yhteyttä operaattoriisi ulkomaan puhelu- tai verkkovierailupalvelun aktivointia varten.

2 Avaa  **Puhelin** tai  **Yhteystiedot** ja soita puhelu.


VoLTE

VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti

VoLTE (Voice over LTE) mahdollistaa niin puhelu- kuin datapalvelut 4G-verkossa, jolloin voit käyttää Internetiä jopa puheluiden aikana. VoLTE lisäksi yhdistää puhelut nopeammin ja tekee ääni- ja videopuheluista paremman laatuista.

Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä, VoLTEa ja VoWiFiä, joten SIM-kortteja ei tarvitse vaihtaa edestakaisin.



- **Dual 4G:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä.
- **Dual VoLTE:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoLTEa, joten voit käyttää Internetiä soittaessasi HD-puheluita.
- **Dual VoWiFi:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoWiFiä, joten voit soittaa puheluita Wi-Fi-verkon kautta. Voit soittaa puheluita VoWiFiillä jopa lentokonetilassa.



 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.




Järjestele albumeja



Lisää albumi: **Albumit**-välilehdeltä kosketa kohtaa **Lisää albumi**, nimeä albumi, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä.

Siirrä valokuvia ja videoita: Voit helpottaa hallinnointia ja selaamista siirtämällä valokuvia ja videoita eri albumeista saamaan albumiin. Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, jonka haluat siirtää, kunnes

 tulee näkyviin, ja valitse sitten kaikki valokuvat ja videot, jotka haluat siirtää. Kosketa kohtaa  valitaksesi halutun albumin. Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisissä albumeissaan.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin: Lisää valokuvia tai videoita suosikkeihin, jotta niitä on helpompi katsella. Avaa valokuva tai video, jonka haluat lisätä **Omat suosikit**-albumiin, ja kosketa sitten kohtaa . Suosikeiksi merkityt valokuvat ja videot pysyvät alkuperäisissä albumeissaan, ja niiden pikkukuvassa on  -kuvake.


Poista valokuvia ja videoita: Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes  -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat poistaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**. Poistetut kuvat ja videot pysyvät jonkin aikaa **Äskettäin poistettu** -albumissa, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi. Ennen poistoa jäljellä olevat päivät merkitään valokuviin. Poistaaksesi käsin valokuvan tai videon pysyvästi, kosketa ja pidä sen pikkukuvaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**.

Palauta poistettu valokuvia ja videoita: **Äskettäin poistettu** -albumissa kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes  -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat palauttaa, ja kosketa kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa. Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

Optimoija

Hallitse mobiilidatan käyttöä

Hallitse mobiilidatan käyttöä, jotta vältät lisämaksujen kertymisen.


Avaa  **Optimoija** , ja kosketa **Datan käyttö** , jotta näet datan käyttötilastot, tai ota käyttöön **Älykäs datan säästäjä**.

- **Datan käyttö tässä kuussa:** Tarkista sovellusten datankäyttöluokitus.
- **Verkkoyhteys** : hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.
- **Älykäs datan säästäjä:** Ota käyttöön datan säästäjä ja valitse sovellukset, jotka saavat käyttää mobiilidataa ollessaan ajossa taustalla.

Ei-toivottujen sovellustoimintojen estäminen automaattisella käynnistyksellä

Pelkäätkö, että kolmannen osapuolen sovellukset toimivat salassa, käyttävät järjestelmäresursseja ja kuluttavat virtaa taustalla? Automaattisella käynnistyksellä voit paikantaa ja estää ei-toivotut sovellustoiminnot.

Avaa  **Optimoija** ja kosketa  > **Sovelluksen käynnistys**, niin voit suorittaa seuraavat:

- **Hallinnoi sovelluksia automaattisesti:** Ota **Hallitse kaikkia automaattisesti** käyttöön tai kytke yksittäisten sovellusten kytkimet päälle. Järjestelmä analysoi automaattisesti sovelluksen käytön ja estää sovelluksia käynnistymästä automaattisesti, käynnistymästä toisen sovelluksen kanssa ja toimimasta taustalla.
- **Hallinnoi sovelluksia manuaalisesti:** Jos **Hallitse kaikkia automaattisesti** ei ole otettuna käyttöön, kosketa haluamasi sovelluksen kytkintä, jotta voit ottaa automaattisen käynnistykseen, käynnistymisen toisen sovelluksen kanssa ja taustalla toimimisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- **Näytä käynnistystiedot:** Mene kohtaan  > **Käynnistystiedot**, jotta näet kunkin sovelluksen yksityiskohtaisen käynnistyshistorian.

Apuohjelmat

Tarkista ruutuaikasi

Digitaalinen saldo mahdollistaa sen, että voit tarkistaa sovelluksen käytön, auttaa sinua hallitsemaan ruutuaikaasi, ja opastaa sinut terveellisempiin laitteen käyttötapoihin.




Tarkistaaksesi laitteesi käytön, avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Digitaalinen saldo > Lisää**.

Tarkista tämän päivän ruutuaikasi: Kosketa kohtaa **Tänään**, ja voit tarkistaa ominaisuudet **Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot**.

Tarkista viimeisten seitsemän päivän ruutuaika: Kosketa kohtaa **Viimeiset seitsemän päivää**, ja tarkista sitten ominaisuudet **Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot**.



Ääniviestien tekeminen ääninauhurilla

Tuntuuko sinusta joskus, ettei kokouksissa ole tarpeeksi aikaa tehdä tärkeitä muistiinpanoja? Tarvitseeko sinun lajitella muistiinpanonippu haastattelusta tai kurssilta? Ääninauhurilla voit äänittää äänitiedostoja, jotka voit toistaa myöhemmin kätevästi.

Aloita tallennus avaamalla  **Ääninauhuri** ja koskettamalla . Äänityksen aikana voit lisätä tunnisteita tärkeisiin kohtiin. Lopeta tallennus ja tallenna äänitiedosto koskettamalla .

Kun äänitys on valmis, voit tehdä seuraavia:


- **Toista äänitys tunnisteesta lähtien:** Voit siirtyä toistonäytölle äänitystiedostoluettelosta koskettamalla kohtaa ja koskettamalla äänitettä. Sitten voit koskettaa toistonäytöllä lisäämääsi tunnistetta ja toistaa äänityksen siitä lähtien.
- **Hallinnoi äänityksiä:** Kun kosketat ja pidät äänitystä, pääset eri vaihtoehtoihin, kuten äänityksen jakamiseen tai poistamiseen.

 Kosketa ja pidä tallennustiedostoa äänitystiedostoa luettelossa, ja kosketa sitten kohtaa  **Tiedot** katsoaksesi sen tallennuspaikkaa.


Laitteen nollaaminen

Jos laitteen käyttönopeus alkaa hidastua, johtuen siitä, että tietoa on kerääntynyt pitkän ajan kuluessa välimuisteihin ja jäännöstiedostoina, voit nollata laitteesi näiden välimuistissa olevien tiedostojen poistamiseksi kokonaan ja palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.


Palauta verkkoasetukset: Tämä palauttaa Wi-Fin, mobiilidatan ja Bluetoothin asetukset, mukaan lukien tukiasemien Internet-yhteyden jakamistiedot ja Bluetooth-laiteparin muodostustiedot. Se ei muuta laitteesi muita asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset** , kosketa **Nollaa verkkoasetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta kaikki asetukset: Tämä palauttaa laitteen alkuperäiset verkkoasetukset, sormenjälkitiedot, kasvotiedot ja lukitusnäytön salasanat. Se ei nollaa Etsi laitteeni- tai HUAWEI ID -asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset**, kosketa **Nollaa kaikki asetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta tehdasasetukset: Tämä poistaa kaikki laitteesi muistissa olevat tiedot, mukaan lukien tiliasetukset, järjestelmäasetukset, sovellustiedot, asennetut sovellukset, musiikin, asiakirjat ja kuvat ja palauttaa laitteen alkuperäiset tehdasasetukset. Varmuuskopioi tiedot ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa puhelin** , kosketa **Nollaa puhelin**, anna näytön lukituksen salasana (jos on) ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Laitteen yhdistäminen


Tietojen jakaminen Bluetoothilla


Yhdistä laitteesi toiseen laitteeseen Bluetoothilla, jotta voit jakaa tietoja, tuoda ja viedä yhteystietoja ja määrittää jaetun internet-yhteyden.


Lähetä tiedostoja Bluetoothilla: Varmista, että laitteesi on toisen laitteen Bluetooth-kantaman sisällä (10 m tai 32 ft). Nyt voit muodostaa Bluetooth-yhteyden ja jakaa multimediatiedostoja,

verkkosivuja, yhteystietoja, asiakirjoja ja sovelluksia näiden kahden laitteen välillä. Avaa 

Tiedostot, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja siirry kohtaan **Lisää > Jaa > Bluetooth**. Ota Bluetooth käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti. Kun toinen laite havaitaan (Bluetoothin on oltava käytössä ja laitteen näkyvässä), kosketa laitteen nimeä muodostaaksesi yhteyden ja aloita tiedostojen lähettäminen.

Tiedostojen vastaanottaminen Bluetoothilla: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön koskettamalla . Aloita tiedostojen vastaanottaminen koskettamalla **Hyväksy** tiedoston siirtoilmoituksessa. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena kohdan **bluetooth Tiedostot**-kansioon.

Tuo tai vie yhteystietoja Bluetoothilla: Avaa  **Yhteystiedot** ja siirry kohtaan  **> Asetukset > Tuonti/vienti**, jotta voit tehdä seuraavia:

- **Tuo yhteystietoja:** Muodosta Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa koskettamalla **Tuo Bluetoothilla** ja noudattamalla näytön ohjeita. Toisen laitteen yhteystiedot tuodaan nyt automaattisesti laitteeseesi.
- **Vie yhteystietoja:** Kosketa **Jaa yhteystiedot**, valitse jaettavat yhteystiedot, kosketa  ja valitse **Bluetooth**. Muodosta Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa noudattamalla näytön ohjeita. Valitut yhteystiedot viedään automaattisesti laitteeltasi toiseen laitteeseen.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja siirrä tietoja.

USB-yhteystilan valinta

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sitten voit valita oletuksena käytettävän yhteystavan. Voit siirtää valokuvia ja tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä tai ladata laitteen tietokoneeseen liitetyn USB-yhteyden kautta.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista, kosketa **Asetukset > Kosketa lisäasetuksia varten** sitten ja valitse laitteen ja tietokoneen välinen yhteystapa.

- **Siirrä valokuvia:** Valokuvien siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.
- **Siirrä tiedostoja:** Tiedostojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.

- **Vain lataus:** Lataa laite USB-kaapelin avulla.
- **MIDI-koskettimet:** Käytä laitettasi MIDI-syöttölaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

Datan siirtäminen USB-portin kautta


Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla siirtääksesi dataa ja suorittaaksesi muita tehtäviä.


- **Siirrä tiedostoja:** Media Transfer Protocol (MTP) on mediatiedostoille tarkoitettu tiedonsiirtoprotokolla. Tällä yhteystavalla voit siirtää tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä. Asenna ensin tietokoneeseen Windows Media Player 11 tai uudempi.
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Siirrä tiedostoja**. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia tiedostoja. Voit käyttää Windows Media Playeria laitteesi mediatiedostojen katseluun.
- **Siirrä kuvia:** Picture Transfer Protocol (PTP) -protokollalla voidaan siirtää kuvia. Tällä yhteystavalla voit ladata ja jakaa valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Siirrä valokuvia**. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia kuvia.
- **Siirrä MIDI-tietoja laitteeseen:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on elektronisten instrumenttien valmistajien kehittämä äänimuodon teollisuusstandardi musiikin säveltämiseen.
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **MIDI-koskettimet**. Voit sitten vastaanottaa ja käsitellä laitteellasi muiden laitteiden lähettämiä MIDI-viestejä.


Turvallisuus ja tietosuoja

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Saatuun sijaintitietojen luvan sovellukset voivat saada sijaintitietosi milloin vain. Jos haittasovellus saa sijaintitietosi, voit olla vaarassa joutua hyökkäyksen tai huijauksen uhriksi. Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan ja valvoa ja hallinnoida säännöllisesti sovelluksille annettuja lupia suojataksesi yksityisyytesi ja turvallisuutesi.


Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus** ja ota **Käytä sijaintitietoja** käyttöön tai poista se käytöstä. Kun sijaintipalvelut ovat käytössä, voit myös valita asianmukaisen paikannustilan. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, esiasennettuja ohjelmistoja lukuun ottamatta (kuten Sää-widget, SmartCare ja Etsi laitteeni) laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä sovelluksia.


-  • Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
- Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäksesi yksityisiä tietojasi.

Määritä sisäpaikannusavustus: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus > Lisäasetukset** ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai poista se käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen tarkkuutta.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Sovelluslukituksella voit asettaa salasanan tärkeille sovelluksillesi. Kun käynnistät laitteesi uudelleen tai avaat näytön lukituksen, sinulta kysytään sovelluksen lukitussalasanasi, kun avaat näitä sovelluksia. Sovellusten lukitus lisää ylimääräisen suojauskerroksen yksityisille tiedoillesi, ja estää laitteesi tärkeitten sovellusten luvattoman käytön.


Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sovelluksen lukitus**. Kun ensimmäisen kerran käytät sovelluslukitusta, valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN Sovelluksen lukitus**-varmistussalasanaksesi. Syötä salasanasi kun sitä pyydetään, ja vaihda **Sovellusten lukitus**-näytöllä kytkin sovellukselle, jonka haluat lukita.


Aseta sovelluksen lukituksen salasanasi: Kosketa  -kohtaa **Sovellusten lukitus**-näytöllä, ja kosketa **Salasanan tyyppi**. Valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN**.


Sovellukset ja ilmoitukset

Mukauta sovellusten käyttöoikeuksia käyttääksesi laitetta omalla tavallasi

Pelkäätkö, että kolmannen osapuolen sovellukset saavat liikaa tärkeitä käyttöoikeuksia ja paljastavat henkilötietosi? Voit valvoa kunkin sovelluksen käyttöoikeuksia ja kieltää ei-toivotut käyttöoikeudet.

-  Käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa aiheuttaa sen, että sovelluksen toiminto ei ole käytettävissä. Jos esimerkiksi karttasovelluksen sijainnin käyttöoikeus poistetaan käytöstä, sovellus ei pysty antamaan sijainti- ja navigointipalveluita.

Määritä sovellusten käyttöoikeuksia: Haluatko kieltää ei-toivotut käyttöoikeudet? Avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Sovellukset > Sovellukset**, valitse sovellus, ja kosketa **Käyttöluvat** -kohtaa **Sovelluksen tiedot**-näytöllä, ja ota sitten käyttöön tai poista käytöstä ei-toivotut käyttöoikeudet.

Tarkista ja muuta käyttöoikeuksia: Haluatko tarkistaa, millä sovelluksilla on tärkeitä lupia? Avaa  **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Sovellukset > Käyttöoikeudet**, valitse käyttöoikeus, jota haluat kastella, ja kosketa sovelluksen vieressä olevaa kytkintä salliaksesi tai kieltääksesi käyttöoikeuden kyseiselle sovellukselle.

Äänet ja näyttö

Määritä Älä häiritse -tila

Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä valituilta yhteystiedoilta.


Avaa  **Asetukset**, ja siirry sitten kohtaan **Äänet > Älä häiritse** tehdäksesi seuraavaa:

- **Älä häiritse**: Kosketa kohtaa **Älä häiritse** ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä tämän toiminnon välittömästi.
- **Aikataulutussääntö**: estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin. Kosketa kohtaa **Ajastettu** asettaaksesi aikajakson ja toistosyklin.
- **Salli puhelut tärkeiltä yhteystiedoilta**: Valitse **Puhelut**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli viestit tärkeiltä yhteystiedoilta**: Valitse **Viestit**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli toistuvien puheluiden soida**: **Uudelleensoittajat** on oletuksena käytössä. Laitteesi soi, kun sama puhelinnumero soittaa useammin kuin kerran 3 minuutin aikana.

Tallennustila

Ota käyttöön muistin puhdistus

Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.


Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.

Järjestelmä

Yleiset asetukset


Järjestelmän kielen vaihtaminen


Voit vaihtaa laitteesi järjestelmän kielen tarpeen mukaan.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue**, ja valitse sitten kieli, jota haluat käyttää. Jos kieltä, jota haluat käyttää, ei ole lueteltu, kosketa kohtaa **Lisää kieli** etsiäksesi lisää kieliä. Voit myös koskettaa kohtaa **Alue** valitaksesi maan/alueen. Järjestelmän käyttöliittymä näytetään valitun alueen paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Muistin ja tallennustilan näyttäminen

Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit tarkastella laitteesi muisti- ja tallennustilatietoja voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää, onko aika suorittaa puhdistus.

 Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.


Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Tallennustila** tarkastellaksesi muistin käyttöä ja vapauttaaksesi ajoissa lisää tilaa vapaana olevasta tallennustilasta riippuen.

Puhdista tilaa (suositeltu): Voit tarkastella sovellusten käyttötietoja valitsemalla **TYHJENNÄ**.

Skannaustuloksen perusteella voit puhdistaa järjestelmän myös manuaalisesti suositusten mukaisesti tai määrittää puhdistettavat kohteet.



Päivittäjä

Päivitä laitteen järjestelmä verkossa

-  • Ennen päivityksen asennusta yhdistä laitteesi internetiin. Verkkopäivitykset kuluttavat mobiilidataa, joten suositellaan, että käytät Wi-Fi-verkkoa.
- Varmista, että akun varaustaso pysyy yli 30 %:ssa päivityksen aikana.
- Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Suosittelemme, että päivität laitteesi verkossa tai viet laitteen ja ostokuitin valtuutettuun Huawei-huoltoliikkeeseen saadaksesi päivitykset.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen laitteen päivittämistä.
- Päivityksen jälkeen tietyt kolmannen osapuolen sovellukset, kuten verkkopankki- ja pelisovellukset, saattavat olla yhteensopimattomia uuden järjestelmän kanssa. Päivitä tällaiset kolmannen osapuolen sovellukset säännöllisesti korjataksesi yhteensopivuusongelmat.

1 Avaa  **Asetukset**.

2 Siirry kohtaan **Järjestelmä > Ohjelmistopäivitys**. Kun järjestelmä havaitsee uuden version, siirry kohtaan **Uusi versio > LATAA JA ASENNAA**.

-  Voit poistaa järjestelmäpäivitykset käytöstä menemällä kohtaan  ja poistamalla käytöstä kohdan **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta**.

Laitteen päivitykset kestävät jonkin aikaa. Älä suorita mitään toimenpiteitä päivityksen aikana.

Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat



HUAWEI



HUAWEI ja ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteiden ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweiilla ei ole

määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva

Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin. Käytä seuraavia toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:

- Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.
- Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaa ja aseta salasana tai avauskuvio.

- Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta.
- Älä avaa tuntemattomilta lähettäjiä tulleita viestejä tai sähköposteja, jotta virus ei tartuttaisi laitetta.
- Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.
- Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä, kun niitä ei tarvita.
- Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.
- Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.
- Asenna Huaweiin tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.
- Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen online-päivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweiilta.
- Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä jakamaan sijaintitietojasi.
- Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja vianmäärittämistietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.

Avun saaminen

Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.

Lue oikeudelliset tiedot koskettamalla **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen**.

Lisätietoja on osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voit tarkistaa oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Malli: AMN-LX1
AMN-LX2
AMN-LX3
AMN-LX9

EMUI 9.1_01

