

HUAWEI P smart Pro

Käyttöopas



HUAWEI

Sisällys

Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä	1
Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa	1
Lisää ominaisuuksia	2

Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen	5
------------------------------	---

Aloituspäätty

Navigationirivi	7
Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä	7
Ilmoituspaneeli ja tilapalkki	8
Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen	10
Aloituspäätty hallinta	12

Yhteystiedot

Yhteystietojen hallinta	14
-------------------------	----

Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot	15
VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti	16

Kamera

Kameran perustoiminnot	17
Suuren aukon tilan käyttö kuvauskohteiden korostamiseen	17
Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa	18
Valomaalaustila	19
Lisää kuvaustiloja	23

Galleria

Valokuvanhallinta	25
-------------------	----

Optimoija

Käytä Optimointia	26
Hallitse mobiilidatan käyttöä	26
Virusskannerin käyttöönotto	26

Sähköposti

Sähköpostitilien lisääminen	28
Sähköpostitilien hallinnointi	28

Kalenteri

Tuo tehtäviä pitääksesi työsi organisoituna	30
---	----

Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen	30
Kello	
Kellon käyttäminen	31
Notepad	
Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi järjestyksessä	32
Apuohjelmat	
Tarkista ruutuaikasi	33
Laitteen yhdistäminen	
Laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin	34
Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä	35
Huawei Share	36
Turvallisuus ja tietosuoja	
Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto	39
Ota Sovelluksen lukitus käyttöön	39
Varmuuskopiointi ja palautus	
Tietojen varmuuskopiointi USB-tallennusvälineeseen	40
Laitteen nollaaminen	40
Wi-Fi ja verkko	
Wi-Fi	42
Internet-yhteyden muodostaminen	43
Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa	44
Sovellukset ja ilmoitukset	
Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen samanaikaisesti	45
Äänet ja näyttö	
Määritä Älä häiritse -tila	46
Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen pikakuvakkeilla	46
Tallennustila	
Ota käyttöön muistin puhdistus	47
Älykäs avustus	
Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla	48
Järjestelmä	
Syöttötavan vaihtaminen	49
Helppokäyttötoiminnot	49
Yleiset asetukset	49

Oikeudellinen huomautus


Oikeudellinen huomautus	52
Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva	54
Avun saaminen	54
Lisätietoja	55

Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin**, ja ota **Navigointinäppäin** käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvässä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Takaisin:** Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi askelta.
- **Aloitusnäyttö:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
- **Näytä taustasovellukset:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.

Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä





Haluatko nopeasti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mobiilidatan tai yhteyspisteen? Voit ottaa käyttöön usein käytettyjä ominaisuuksia pikakuvakekytkimillä.



Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa

Panoraamoissa on laajempi katselukulma kuin tavallisissa kuvissa, joten voit ottaa leveitä maisemakuvia.

Ottaakseen panoraamakuvan kamera ottaa useita valokuvia näkökenttämme kohteista ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi.


- i** Kun otat panoraaman, etsi laaja, avoin tila, joka on jonkin matkan päässä kohteesta, ja pyri välttämään yksiväristä taustaa.
- 1 Mene kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Panoraama**.
 - 2 Määritä kuvaussuunta koskettamalla näytön alaosassa .
 - 3 Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Liikuta laitetta hitaasti ilmoitettuun suuntaan pidellen laitetta vakaasti ja varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.
 - 4 Kun olet valmis, kosketa . Kamera yhdistää kuvat automaattisesti panoraamakuvaksi.




Lisää ominaisuuksia

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Sovelluslukituksella voit asettaa salasanan tärkeille sovelluksillesi. Kun käynnistät laitteesi uudelleen tai avaat näytön lukituksen, sinulta kysytään sovelluksen lukitussalasanasi, kun avaat näitä sovelluksia. Sovellusten lukitus lisää ylimääräisen suojauskerroksen yksityisille tiedoillesi, ja estää laitteesi tärkeitten sovellusten luvattoman käytön.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Sovelluksen lukitus**. Kun ensimmäisen kerran käytät sovelluslukitusta, valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN Sovelluksen lukitus**-varmistussalasanaksesi. Syötä salasanasi kun sitä pyydetään, ja vaihda **Sovellusten lukitus**-näytöllä kytkein sovellukselle, jonka haluat lukita.

Aseta sovelluksen lukituksen salasanasi: Kosketa  -kohtaa **Sovellusten lukitus**-näytöllä, ja kosketa **Salasanan tyyppi**. Valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN**.


Aloituspäätön taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Taustakuvat**.

Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta kuva aloituspöydän taustakuvaksi: Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus, Aloituspöytä** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan **> Aseta > Taustakuva** ja aseta valokuva aloituspöydän taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloituspöydän widgetien hallinta

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgeteitä, kuten näytön lukitus, säätila, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloituspöytäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloituspöydän widgeteitä.

Lisää widgeteitä: Nipistä aloituspöydällä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloituspöydän tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.


 Tarkista, että aloituspöydässä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tilaa ei riitä, lisää tyhjää aloituspöydän sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloituspöydän sivulta.



Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloituspöydällä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloituspöydällä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen


Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloituspöydässä siistiäksesi aloituspöytää? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloituspöydässä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloituspöydässä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Aloituspöydän tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloituspöydään, valitse **Vakio**.

 **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloituspöydään:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloituspöydässä  . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloituspöydässä.

Ota käyttöön muistin puhdistus

Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.


Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen




Internet-yhteyden muodostaminen

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon


- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa .
- 3 Kytke **Wi-Fi** päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitset salatun verkon, sinun on syötettävä Wi-Fi-salasana.


Mobiilidatayhteyden muodostaminen


-  Varmista ennen mobiilidatan käyttämistä, että sinulla on tietoliikennesopimus operaattorisi kanssa, jotta vältät liiallisten dataveloitusten kertymisen.
- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
 - 2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla .
 -  Säästäaksesi akkuvirtaa ja vähentääksesi datan käyttöä, poista mobiilidatayhteytesi käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon

Voit säästää tehokkaasti mobiilidataa yhdistämällä laitteesi Wi-Fi-verkkoon.

-  Estä mahdolliset turvallisuusriskit (kuten henkilö- ja taloustietojesi luvaton käyttö) olemalla varovainen, kun muodostat yhteyden julkisiin Wi-Fi-verkkoihin.




Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon: Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Langaton verkko ja verkot** > **Wi-Fi** ja ota **Wi-Fi** käyttöön. Käytä verkkoa koskettamalla Wi-Fi-verkkoa, ja anna verkon salasana tai suorita tarvittaessa tunnistautuminen. Voit myös selata valikon loppuun, koskettaa **Lisää verkko** ja lisätä verkon tukiasema antamalla sen nimi ja salasana noudattamalla näytön ohjeita.


Aloitusp näyttö

Navigointirivi

Taustasovellusten hallinnointi äskettäiset-näppäimellä

Jos haluat siirtyä nopeasti äskettäin käytettyyn sovellukseen, voit kokeilla käyttää äskettäiset-näppäintä. Äskettäiset-näppäin auttaa siirtymään nopeasti muutaman äskettäin käytetyn sovelluksen välillä. Voit myös sulkea sillä taustasovelluksia lisätäksesi laitteen toimintanopeutta.

Kosketa  . Voit näyttää, sulkea tai lukita äskettäin käytettyjä taustasovelluksia tai siirtyä niihin:


- **Näytä äskettäin käytetyt sovellukset:** Äskettäin käytetyt sovellukset näytetään näytössä, ja voit tarkistaa ne pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- **Vaihda äskettäin käytettyyn sovellukseen:** Etsi sovellus, jota haluat käyttää, pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle, ja kosketa sovellusvälilehteä.
- **Sulje sovellus:** Pyyhkäise sovellusvälilehdellä ylös sulkeaksesi kyseisen sovelluksen.
- **Sulje kaikki sovellukset:** Sulje kaikki sovellukset koskettamalla  .

Eleillä navigoiminen

Eleillä navigoimalla voit nopeasti palata edelliseen näyttöön, vaihtaa aloitusnäyttöön tai tarkastella viimeaikaisia tehtäviä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä** > **Järjestelmänavigointi**, ja valitse **Eleet**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Palaa edelliseen näyttöön:** Pyyhkäise sisäänpäin näytön toiselta puolelta.
- **Palaa aloitusnäyttöön:** Pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta.
- **Tarkastele viimeaikaisia tehtäviä:** Pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta ja pidä.

Pyyhkäise ylös sovelluksen esikatselussa sulkeaksesi sovelluksen, tai kosketa  sulkeaksesi kaikki sovellukset.

Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä

Haluatko nopeasti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mobiilidatan tai yhteyspisteen? Voit ottaa käyttöön usein käytettyjä ominaisuuksia pikakuvakekytkimillä.




Ilmoituspaneeli ja tilapalkki







Ilmoitus- ja tilakuvakkeet ja niiden kuvaukset

Ilmoituspalkin kuvakkeilla saat pikanäkymän laitteesi kokonaistilasta, kuten sen verkkoyhteyksistä, akun varaustasosta ja vastaanotetuista viesteistä, kun laite on äännettömässä tilassa.













Tilakuvakkeet: Vilkaisemalla tilakuvakkeita saat nopeasti tietää laitteesi kokonaistilan, kuten sen verkkoyhteyden, signaalin voimakkuuden, akun varaustason, ajan ja paljon muuta.

 Tilakuvakkeet voivat vaihdella alueittain ja palveluntarjoajien mukaan.

	Signaalin voimakkuus		Ei signaalia
4G⁺	4G+-verkko yhdistetty	3G	3G-verkko yhdistetty
4G	4G-verkko yhdistetty	H	HSPA-verkko yhdistetty
2G	2G-verkko yhdistetty	LTE	LTE-verkko yhdistetty
LTE⁺	LTE+-verkko yhdistetty		NFC käytössä
H⁺	HSPA+-verkko yhdistetty		Lentokonetila käytössä
HD	VoLTE käytettävissä		Wi-Fi-verkko yhdistetty
R	Verkkovierailu		Vastaanottaa paikkatietoja GPS:stä
	Bluetooth käytössä		Äänetön tila käytössä
	Wi-Fi-verkko käytettävissä		Lataaminen
	Värinätila käytössä		Akun varaustaso alhainen
	Hälytykset käytössä		SIM-korttia ei havaittu
	Akku täynnä		Kuulokesetti kytketty

	Virransäästötila käytössä		Suorituskykytila käytössä
	Langallinen tai langaton projektio käytössä		Pikalataus
	Pikalataus		Silmien mukavuustila käytössä
	Ei saa häiritä -tila käytössä		USB-kaapeli kytketty
	Datansäästötila käytössä		Bluetooth-virta
	Hotspot käytössä		Optimoija -muistutus
	Epävakaa signaali		Ei voi yhdistää puhelua nykyiseen verkkoon
	Valitse-puhuttavaksi käytössä		Ruutuajan hallinta käytössä

Ilmoituskuvakkeet: Laitteesi tilapalkissa näytetään asiaan liittyvä kuvake, kun laitteeseen on tullut uusi viesti, ilmoitus tai muistutus.


	Vastaamattomat puhelut		Uudet sähköpostiviestit
	Tietoja ladataan		Uudet vastaajaviestit
	Tapahtumamuistutus		Tietoja lähetetään
	Tietoja synkronoidaan		Muisti täynnä
	Kirjautumis- tai synkronointiongelma		Synkronointi epäonnistui
	VPN yhdistetty		Lisää ilmoituksia

Ilmoituspaneelin avaaminen tärkeiden tietojen saamiseksi

Tarkista laitteesi ilmoitukset ja toimintatila tilapalkista.


Kun palkissa on muistutus, voit käynnistää näytön ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista nähdäksesi ilmoituksen.

Käytä ilmoituspaneelia, kun näyttö ei ole lukittu: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit kytkeä pikakuvakekytkimet päälle tai pois päältä tai nähdä tiedot koskettamalla ilmoituksia.



Poista käytöstä sovellusilmoitukset

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Ilmoitukset**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Estä ilmoitukset sovelluksesta:** Valitse sovellus, ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.
- **Estä ilmoitukset useista sovelluksista:** Kosketa kohtaa **Eräasetuksien hallinta**, poista sitten **Kaikki** käytöstä.
-  Voit estää ilmoitukset sovelluksesta myös avaamalla ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä tilapalkista alas, koskettamalla ja pitämällä sovellusilmoitusta ja poistamalla sitten valinnan **Salli ilmoitukset** käytöstä.

Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen

Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi

Laitteesi tallentaa paljon arkaluonteisia tietoja, kuten henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja, pankkisovelluksia (esimerkiksi Alipay). Määritä näytön lukituksen salasana, jolloin salasana pyydetään aina kun avaat laitteesi lukituksen. Näytön lukituksen salasana auttaa suojaamaan yksityiset tietosi, jos laite katoaa tai jos luvaton henkilö käyttää sitä.

Aseta näytön lukituksen salasana: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Lukitusnäytön salasana** ja valitse haluamasi näytön lukituksen salasanatyyppi.

- **Määritä PIN-koodi:** PIN-koodi on numerosarja. Laitteen lukituksen avaaminen syöttämällä PIN on nopeaa ja yksinkertaista. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät PIN-koodina pitkää sarjaa satunnaisia numeroita. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** ja määritä PIN kehotusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kosketa **Vaihda lukituksen avaustapa**, ja aseta **4-numeroinen PIN-koodi**, tai **Mukautettu PIN-koodi**.

- **Määritä kuvio:** Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana > Vaihda lukituksen avaustapa > Kuvio** ja piirrä sama kuvio kahdesti. Kuvion on yhdistettävä vähintään 4 pistettä.
- **Määritä salasana:** Numeroista, kirjaimista ja erikoismerkeistä koostuva salasana on turvallisempi kuin PIN tai kuvio. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät vähintään 8 merkin salasanaa, joka sisältää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Paina salasana mieleesi, jotta et jää lukituksi ulos laitteestasi, jos unohdat sen. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana > Vaihda lukituksen avaustapa > Salasana** ja määritä salasana kehotusten mukaisesti.
- **Avaa laitteen lukitus älyrannekkeella:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista älyrannekkeella, näyttö valaistuu automaattisesti, kun ranneke tulee 80 cm:n etäisyydelle laitteesta. Näytön pyyhkäiseminen avaa laitteen lukituksen välittömästi. Kosketa **Älykäs lukituksen poisto** ja suorita määrittäminen loppuun noudattamalla näytön kehoitteita.
- **Avaa laitteen lukitus sormenjäljellä:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista sormenjäljellä, suosittelimme käyttämään tätä avaustapaa. Sormenjäljen käyttö on turvallinen ja nopea tapa avata laitteen lukitus. Kun olet määrittänyt näytön lukituksen salasanan, kosketa **Ilmoita** esiin ponnahtavassa valintaikkunassa ja rekisteröi sormenjäljesi noudattamalla näytön kehoituksia.
- **Älä poista näytön lukituksen salasanaa käytöstä turvallisuussyistä:** Näytön lukituksen salasana estää luvattoman pääsyn laitteeseen. Laitteesi turvallisuuden takia älä valitse näytön lukitustavaksi **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.
- **Säännölliset salasanakehotukset auttavat muistamaan salasanasi:** Jos et ole antanut näytön lukituksen salasanaa 3 päivään, järjestelmä vaatii sinua antamaan salasanan, jotta voit avata laitteen lukituksen.

Näytön lukitseminen laitteen turvaamiseksi nopeasti

Jos et käytä laitettasi tietyn ajan sisällä, näyttö sammuu ja lukittuu. Niin kauan kuin näyttö pysyy päällä, voit käyttää laitettasi tarvitsematta avata näytön lukitusta. Lukitse näyttö, kun et käytä laitettasi, suojataksesi yksityisyytesi ja estääksesi virhesyötöt.

- **Määritä näytön lukituksen salasana yksityisyytesi suojaamiseksi.** Voit lukita laitteesi seuraavilla tavoilla:

Lukitse näyttö välittömästi virtapainikkeella: Lukitse näyttö milloin vain painamalla virtapainiketta.


Lukitse näyttö yhden kosketuksen näytön lukituksella: Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormeaa yhteen avataksesi muokkausnäytön. Kosketa **Widgetit > Näytön lukitus** ja lisää **Näytön lukitus** -widget aloitusnäyttöön. Tämä vähentää virtapainikkeen kulumista. Kun olet poistunut aloitusnäytön muokkaustilasta, kosketa **Näytön lukitus** -widgetiä lukitaksesi näytön välittömästi. Jotta voit lukita näytön tällä tavalla, siirry ensin aloitusnäytösivulle, missä **Näytön lukitus** -widget sijaitsee.

Aloituspöydän hallinta

Aloituspöydän kuvakkeiden hallinta


Siirrä sovelluskuvake tai kansio: Kosketa ja pidä aloituspöydällä sovellus- tai kansio kuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloituspöydällä.

Poista sovelluskuvake: Kosketa ja pidä aloituspöydällä sen sovelluksen kuvaketta, jonka asennuksen haluat poistaa, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.


 Järjestelmän normaalin toiminnan varmistamiseksi joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voida poistaa.


Lukitse aloituspöydän asettele: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Aloituspöydän asetukset**, ja ota käyttöön **Lukitse asettele**.

Luo kansio: Kosketa ja pidä aloituspöydällä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten toisen sovelluskuvakkeen päälle. Nämä kaksi kuvaketta sijoitetaan uuteen kansioon.

Poista kansio: Avaa kansio, kosketa kohtaa , poista kaikkien sovellusten valinta, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Kansio poistetaan ja kaikki kansion sovelluskuvat siirretään aloituspöydällesi.

Nimeä kansio uudelleen: Avaa kansio, ja kosketa kansion nimeä syöttääksesi uuden nimen.





Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansiosta: Avaa kansio, ja kosketa kohtaa . Valitse sovellukset, jotka haluat lisätä kansioon, poista niiden valinta, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **OK**.

 Toinen tapa poistaa sovelluskuvake kansiosta on koskettaa ja pitää kuvaketta kansiossa, kunnes laite värisee, ja vetää se sitten tyhjään kohtaan aloituspöytää.

Aloituspöydän hallinta

Onko aloituspöydässä liikaa kuvakkeita? Voit lisätä uuden sivun aloituspöytään ja mukauttaa sen mieleiseksesi.

Nipistä aloituspöydällä sormesi yhteen siirtyäksesi aloituspöydän muokkaustilaan. Voit tehdä seuraavia:


- **Lisää uusi näyttösivu:** Kosketa kohtaa  näytön oikealla tai vasemmalla puolella lisätäksesi uuden näyttösivun.
- **Poista tyhjä näyttösivu:** Kosketa kohtaa  poistaaksesi sivun.
 -  Aloituspöydän sivuja, joilla on sovelluskuvakkeita tai pienoissovelluksia, ei voi poistaa.
- **Muuta näyttösivun sivujärjestystä:** Kosketa ja pidä aloituspöytää, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluttuun kohtaan.
- **Aseta oletusaloituspöydätösivu:** Kosketa  aloituspöydän yläosassa asettaaksesi valitun näyttösivun oletus-aloituspöydätösivukseksi.

Aloituspöydän taustakuva valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloituspöytäsi asettamalla haluamasi valokuva aloituspöydän taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta kuva aloituspöydän taustakuvaksi: Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus, Aloituspöytä** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan **> Aseta > Taustakuva** ja aseta valokuva aloituspöydän taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloituspöydän widgetien hallinta

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgeteitä, kuten näytön lukitus, säätila, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloituspöytäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloituspöydän widgeteitä.

Lisää widgeteitä: Nipistä aloituspöydällä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloituspöydän tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.


 Tarkista, että aloituspöydässä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tilaa ei riitä, lisää tyhjää aloituspöydän sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloituspöydän sivulta.



Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloituspöydällä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloituspöydällä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloituspöydässä siistiäksesi aloituspöytää? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloituspöydässä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloituspöydässä.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Aloituspöydän tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloituspöytään, valitse **Vakio**.




 **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloituspöytään:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloituspöydässä  . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloituspöydässä.



Yhteystiedot


Yhteystietojen hallinta

Lisää yhteystietoja estolistalle tai luottolistalle

Lisää yhteystieto estolistalle avaamalla  **Yhteystiedot**, koskettamalla yhteystietoa ja siirtymällä sitten kohtaan  > **Lisää mustalle listalle**. Kaikki tämän yhteystiedon puhelut ja viestit estetään.

 Voit lisätä yhteystietoja estolistalle myös kohdassa **Optimoija** . Siirry kohtaan **Estetty** >  > **Musta lista**, kosketa  ja lisää yhteystiedot, jotka haluat estää.



Lisää yhteystietoja luottolistalle avaamalla **Optimoija** , siirtymällä kohtaan **Estetty** >  > **Valkoinen lista**, koskettamalla  ja lisäämällä halutut yhteystiedot.

 Kun **Estä kaikki saapuvat puhelut** on käytössä, kaikki puhelut, mukaan lukien luottolistan puhelut, estetään.

Näytä estolistan yhteystiedot: Avaa  **Optimoija** ja siirry kohtaan **Estetty** >  > **Musta lista**.

Näytä luottolistan yhteystiedot: Avaa  **Optimoija** ja siirry kohtaan **Estetty** >  > **Valkoinen lista**.

Poista yhteystieto estolistalta: Avaa  **Yhteystiedot**, kosketa yhteystietoa, jonka haluat poistaa estolistalta ja siirry sitten kohtaan  > **Poista mustalta listalta**.

 Voit poistaa yhteystiedon estolistalta myös kohdassa **Optimoija** . Siirry kohtaan **Estetty** >  > **Musta lista** ja poista haluamasi yhteystieto koskettamalla ja pitämällä sitä.





Poista yhteystieto luottolistalta: Avaa **Optimoija** , siirry kohtaan **Estetty** >  > **Valkoinen lista** ja poista haluamasi yhteystieto koskettamalla ja pitämällä sitä.


Soittaminen


Peruspuhelutoiminnot

Soita puheluita

Syötä laitteesi numeronvalintanäytöltä osa puhelinnumeroa, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet löytääksesi yhteystiedon.


Avaa  **Puhelin** . Syötä numeronvalintanäytöltä puhelinnumero, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet (esimerkiksi syötä \"jl\" nimelle John Lucas) löytääksesi yhteystiedon. Kosketa luettelosta yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Jos käytät kaksois-SIM-laitetta, kosketa kohtaa  tai  soittaaksesi puhelun. Lopeta puhelu koskettamalla kohtaa .




 Sinua pyydetään liittämään äskettäin kopioidut puhelinnumerot, kun siirryt numerovalitsimen näytölle.


Paina virtapainiketta lopettaaksesi puhelun: Jos numero on valittu vahingossa ja puhelunäyttö on piilotettu, voit silti lopettaa puhelun nopeasti. **Virtapainike katkaisee puhelun** -ominaisuus lopettaa puhelun, kun virtapainiketta painetaan. Siirry **Puhelin** -näytöllä kohtaan  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota käyttöön **Virtapainike katkaisee puhelun**.

Ota koputus käyttöön, jotta tärkeitä kolmannen osapuolen puheluita ei jää huomaamatta

Saatko puhelun kesken toista puhelua? Koputuksella voit vastata uuteen puheluun ja vaihtaa näiden kahden puhelun välillä.

 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.



Avaa  **Puhelin** , siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota **Koputus** käyttöön. Kun saat toisen puhelun, vastaa puheluun ja laita ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla .

Voit vaihtaa puheluiden välillä koskettamalla  tai pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta.

Ota soitonsiirto käyttöön jotta puhelut eivät koskaan jäisi väliin

Jos et pysty vastaamaan puheluihin, voit määrittää laitteesi välittämään puhelut toiseen numeroon.



 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Avaa  **Puhelin** , ja siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Soitonsiirto**. Jos sinulla on kahden SIM-kortin laite, kosketa **SIM 1** tai **SIM 2** -osiossa **Soitonsiirto** ja valitse välitystapa. Anna numero, johon haluat välittää puhelut, ja vahvista. Kun soitonsiirto on käytössä, laitteesi välittää automaattisesti kaikki mahdolliset puhelut ennalta valittuun numeroon.

Poista puhelulokit



Voit poistaa puhelulokit, joita et enää tarvitse.

Piilota numeronvalitsin avaamalla  **Puhelin** ja koskettamalla  . Nyt voit tehdä jonkin seuraavista toiminnoista:

- **Poista yksittäinen tietue:** Kosketa ja pidä kohtaa ja kosketa sitten **Poista merkintä**.
- **Poista useita tietueita:** Siirry kohtaan  > **Poista useita merkintöjä**, valitse poistettavat kohdat tai kosketa **Valitse kaikki** ja kosketa sitten  .

Ulkomaan verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation takaamiseksi


Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomataroituksissa, voit soittaa puheluita laitteesi verkkovierailun ollessa käytössä tarvitsematta valita maakoodia.

- 1 Ota yhteyttä operaattoriin ulkomaan puhelu- tai verkkovierailupalvelun aktivointia varten.
- 2 Avaa  **Puhelin** tai  **Yhteystiedot** ja soita puhelu.

VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti

VoLTE (Voice over LTE) mahdollistaa niin puhelu- kuin datapalvelut 4G-verkossa, jolloin voit käyttää Internetiä jopa puheluiden aikana. VoLTE lisäksi yhdistää puhelut nopeammin ja tekee ääni- ja videopuheluista paremman laatuista.

Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä, VoLTEa ja VoWiFiä, joten SIM-kortteja ei tarvitse vaihtaa edestakaisin.



- **Dual 4G:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä.
 - **Dual VoLTE:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoLTEa, joten voit käyttää Internetiä soittaessasi HD-puheluita.
 - **Dual VoWiFi:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoWiFiä, joten voit soittaa puheluita Wi-Fi-verkon kautta. Voit soittaa puheluita VoWiFiillä jopa lentokonetilassa.
-  Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Kamera

Kameran perustoiminnot

Käytä Apuruudukkoa kuviesi koostamiseen



Vältä kierrettyjä ja keskeltä poikkeavia kuvia. Käytä kamerasi apuruudukko-ominaisuutta auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.



Avaa  **Kamera**, kosketa kohtaa  siirtyäksesi **Asetukset**-näytölle, ja ota käyttöön **Kameran ruudukko**. Ruudukon viivat näkyvät nyt, kun otat valokuvia. Ruudukon neljä leikkauspistettä ovat kuvan tarkennusalueet. Aseta kuvasi kohde johonkin leikkauspisteistä saadaksesi aikaan hyvän koosteen.



Suuren aukon tilan käyttö kuvauskohteiden korostamiseen

Suuren aukon tilassa saadaan valokuvia, joilla on matala terävyysalue. Tämä sumentaa taustan, jolloin valokuvan kohde korostuu enemmän.


Ota valokuva suurella aukolla: Mene kohtaan  **Kamera > Aukko**. Kosketa kuvatessasi näyttöä valitaksesi tarkennuspisteen ja ota sitten valokuva koskettamalla .





-  • Varmista optimaalisten tulosten saamiseksi, että kohde on enintään 2 metrin päässä kamerasta.
- Kosketa  ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle liukusäätimessä säätääksesi aukon tasoa. Mitä pienempi aukon arvo, sitä sumeammalta tausta näyttää.

Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa

Panoraamoissa on laajempi katselukulma kuin tavallisissa kuvissa, joten voit ottaa leveitä maisemakuvia.

Ottaakseen panoraamakuvan kamera ottaa useita valokuvia näkökenttämme kohteista ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi.

-  • Kun otat panoraaman, etsi laaja, avoin tila, joka on jonkin matkan päässä kohteesta, ja pyri välttämään yksiväristä taustaa.

- 1** Mene kohtaan  **Kamera > Lisää > Panoraama**.
- 2** Määritä kuvaussuunta koskettamalla näytön alaosassa .
- 3** Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Liikuta laitetta hitaasti ilmoitettuun suuntaan pidellen laitetta vakaasti ja varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.
- 4** Kun olet valmis, kosketa . Kamera yhdistää kuvat automaattisesti panoraamakuvaksi.



Valomaalaustila

Valomaalaus: valojälkien kuvaaminen

Valomaalaustila määrittää sulkimen nopeuden automaattisesti hitaaksi, jotta voit ottaa pitkän valotuksen kuvia valojäljistä. Tämä tila tuottaa ällistyttäviä valokuvia, jotka vaikuttavat yliaistillisilta.

Valomaalaustila tarjoaa neljä luovaa kuvaustilaa erilaisille kohteille ja valaistusolosuhteille:




- **Liikenneväylät:** Kuvaa autojen takavalojen jälkiä yöllä.
- **Valograffiti:** Kuvaa liikkuvien valonlähteiden hämärässä luomia jälkiä.
- **Silkkinen vesi:** Ota silkinsileitä valokuvia vesiputouksista ja virtaavasta vedestä.
- **Tähtiväylät:** Ota ällistyttäviä valokuvia tähtien jäljistä yötaivaalla.



Kaupungin valojen kuvaaminen Takavalojen jäljet -ominaisuudella

Takavalojen jäljillä voit tuottaa taiteellisia valokuvia autojen takavalosta yöllä.

- Saat parhaat tulokset kuvaamalla jonkun matkan päästä ja hieman kohteen yläpuolelta. Varmista, että auton ajovalot eivät osoita suoraan kameraan, sillä tällöin kuva voisi ylivalottua.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Avaa  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Liikenneväylät**. Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun olet valmis, kosketa .



Valokuvien luominen Valograffiti-ominaisuudella

Valograffitilla voit luoda kuvioita tai kirjoittaa sanoja liikuttamalla valonlähdettä kameran edessä.


- Etsi pimeä paikka etäällä muista valonlähteistä ja varmista, että kohteen siluetti ei ole näkyvässä. Valitse sopivan kirkas ja värinen valonlähde, kuten pieni taskulamppu tai valotikku.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Avaa  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Valograffiti**. Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun olet valmis, kosketa .



Tallenna jokia ja vesiputouksia samettisella vedellä

Samettisen veden ominaisuudella voit tallentaa samettisen pehmeitä kuvia vesiputouksista ja joista.

-  Tämä ominaisuus toimii parhaiten virtaavassa vedessä tai vesiputouksessa, jossa on paljon vettä.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Siirry kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Silkkinen vesi**. Pidä laitteesi vakaana, ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvauksen. Kuvan esikatselu näytetään etsimessä. Kosketa kohtaa , kun olet valmis.



Tähtien kuvaaminen Tähtiväylät-ominaisuudella

Tähtiväylät mahdollistaa sinulle kuvata tähtien liikkeen yötaivaalla.

- Parhaiden tulosten saamiseksi valitse selkeä yö ja paikka, jossa ei ole valosaastetta ja näkymä taivaalle on avoin.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Siirry kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Tähtiväylät**. Pidä laitteesi vakaana, ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvauksen. Kuvan esikatselu näytetään etsimessä. Kosketa kohtaa , kun olet valmis.



Lisää kuvaustiloja

Käytä intervallikuvaa luodaksesi lyhyen videon



Käytä intervallikuvaa tallentamaan kuvia pitkältä ajalta ja tiivistämään ne lyhyeksi videoksi. Tallenna ja katso luontoa kokonaisuudessaan: loistavia kukkia, vaeltavia pilviä, tai jopa tähtien juovia yötaivaalla.




- i • Intervallikuvavideon tallennus jatkuvasti pitkän aikaa voi kuluttaa akkuvirtaa ja täyttää tallennustilan.
 - Aseta laitteesi jalustalle tai tasaiselle pinnalle, jotta se pysyy vakaana tallennuksen aikana.
 - Ennen kuin aloitat niin varmista, että tilanne on hyvin valaistu ja kamera on tarkennettu. Sijoita kamera huolellisesti niin, että siihen mahtuu mahdollisimman paljon asiaan liittyvä taustakohteita.
- 1** Siirry kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Intervallikuva**, ja kosketa kohtaa  aloittaaksesi intervallivideon tallennuksen.
 - 2** Kosketa kohtaa  viimeistelläksesi tallennuksen.
 - 3** Voit sitten siirtyä kohtaan **Galleria** toistaaksesi intervallikuvavideosi.
 - i Parhaan ja ihanteellisen tuloksen saamiseksi järjestelmä säätää automaattisesti tallennus- ja toistonopeutta.



Liikkuvien kuvien ottaminen


Tee kuvistasi dynaamisempia ja hauskoja ottamalla liikkuvia kuvia tallentamaan elämän ihanat hetket.

Liikkuvissa kuvissa voit tallentaa näkymää noin sekunnin ennen ja jälkeen sitä, kun painat suljinpainiketta. Kun selaat kuvia Galleriassa, näet otetun, staattisen kuvan, tai toistat liikkuvan kuvatehosteen ja -äänen.

Liikkuvien kuvien ottaminen: Avaa  **Kamera**, siirry kohtaan **Lisää > Liikkuva kuva**, ja kosketa sitten  ottaaksesi liikkuvan kuvan.

Liikkuvien kuvien katseleminen: Liikkuvat kuvat tallennetaan kohteeseen **Galleria** JPG-muodossa. Siirry kohtaan  **Galleria > Albumit > Kamera**, kosketa kuvia, joissa on  -kuvake, ja kosketa kohtaa  kuvan yläreunassa katsellaksesi dynaamista tehostetta. Liikkuva kuva pysähtyy automaattisesti, kun kuva on toistettu kokonaan. Voit myös pysäyttää toiston koskettamalla näyttöä.

Jaa liikkuvia kuvia: Siirry kohtaan  **Galleria > Albumit > Kamera**, kosketa sitä liikkuvaa kuvaa, jonka haluat jakaa, ja kosketa sitten  valitaksesi jakamistavan.



-  Liikkuvia kuvia voidaan jakaa suoraan Wi-Fi-yhteydellä, Bluetoothilla, Huawei Sharella jne. Vastaanottavan laitteen on oltava Huawei-laite, joka tukee liikkuvien kuvien tallennusta liikkuvan kuvan tehosteen toistamiseksi. Kun jaat liikkuvia kuvia kolmansien osapuolien laitteille tai epäyhteensopiville laitteille, liikkuvat kuvat näytetään staattisina kuvina.



Galleria




Valokuvanhallinta



Järjestele albumeja

Lisää albumi: **Albumit**-välilehdeltä kosketa kohtaa **Lisää albumi**, nimeä albumi, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä.

Siirrä valokuvia ja videoita: Voit helpottaa hallinnointia ja selaamista siirtämällä valokuvia ja videoita eri albumeista saamaan albumiin. Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, jonka haluat siirtää, kunnes  tulee näkyviin, ja valitse sitten kaikki valokuvat ja videot, jotka haluat siirtää. Kosketa kohtaa  valitaksesi halutun albumin. Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisissä albumeissaan.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin: Lisää valokuvia tai videoita suosikkeihin, jotta niitä on helpompi katsella. Avaa valokuva tai video, jonka haluat lisätä **Omat suosikit**-albumiin, ja kosketa sitten kohtaa . Suosikeiksi merkityt valokuvat ja videot pysyvät alkuperäisissä albumeissaan, ja niiden pikkukuvassa on  -kuvake.


Poista valokuvia ja videoita: Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes  -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat poistaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**. Poistetut kuvat ja videot pysyvät jonkin aikaa **Äskettäin poistettu** -albumissa, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi. Ennen poistoa jäljellä olevat päivät merkitään valokuviin. Poistaaksesi käsin valokuvan tai videon pysyvästi, kosketa ja pidä sen pikkukuvaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita: **Äskettäin poistettu** -albumissa kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes  -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat palauttaa, ja kosketa kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa. Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

Optimoija

Käytä Optimointia

Oletko huomannut laitteesi hidastuneen äskettäin? Pelkäätkö, että se saattaa olla haittaohjelmien ja muiden tietosuojauhkien haavoitettavissa? Käytä Optimointia saadaksesi laitteesi toimimaan sujuvammin ja suojataksesi sitä turvallisuuskilta.

Avaa  **Optimoija**, ja kosketa kohtaa **OPTIMOI**. Laitteesi optimoi automaattisesti kokonaissuorituskykynsä, turvallisuuden, akun suorituskyvyn ja laitteen hallinnan. Voit myös mukauttaa optimointivalintoja. Järjestelmä suosittelee, että käytät Optimointia. Tämä auttaa sinua lisäämään juoksuopeutta, tarkistamaan turvallisuusriskit, optimoimaan virrankulutusta sekä seuraamaan ja estämään tuntemattomia numeroita ja häirintäpuheluita.

Hallitse mobiilidatan käyttöä



Hallitse mobiilidatan käyttöä, jotta vältät lisämaksujen kertymisen.

Avaa  **Optimoija**, ja kosketa **Datan käyttö**, jotta näet datan käyttötilastot, tai ota käyttöön **Älykäs datan säästäjä**.


- **Datan käyttö tässä kuussa**: Tarkista sovellusten datankäyttöluokitus.
- **Verkkoyhteys**: hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.
- **Älykäs datan säästäjä**: Ota käyttöön datan säästäjä ja valitse sovellukset, jotka saavat käyttää mobiilidataa ollessaan ajossa taustalla.

Virusskannerin käyttöönotto

Valtuuttamattomien mainosten tai linkkien käyttö voi saastuttaa laitteesi troijalaisilla ja haittaohjelmilla, jotka voivat salaa asentaa itsensä ja varastaa henkilökohtaisia tietojasi. Virusskannauksen ajaminen voi paikallistaa ja poistaa mahdollisia uhkia laitteestasi.

Virusskannaus on oletuksena käytössä. Katsellaksesi sitä, avaa  **Optimoija** ja kosketa kohtaa **Virusskannaus**. **Turvallinen**-kuvake ilmaisee, että laitteesi on turvallinen. Voit myös palata **Optimoija** -aloitusnäytölle, ja siirtyä kohtaan  määrittääksesi seuraavat asetukset:


- **Älykäs viritys**: Jos tämä vaihtoehto on valittuna, järjestelmä hakee pilvestä uusimmat sovellusten konfiguraatitiedot varmistaakseen paremman sovelluksen suorituskyvyn.
- **Roskatiedostojen automaattinen puhdistus**: Jos tämä vaihtoehto on valittuna, järjestelmä tunnistaa automaattisesti roskatiedostot ja poistaa ne pysyvästi 14 vuorokauden jälkeen.
- **Päivitä tyhjennyskirjasto automaattisesti** ja **Online-virusskannaus**: Päivitä siivoustietokanta automaattisesti, tai skanna viruspäivityksiä **Vain Wi-Fi-** tai **Wi-Fi ja mobiilidata** -ehtojen mukaisesti. Valitse **Ei koskaan** poistaaksesi nämä valinnat käytöstä.


 Viruskannausmuistutus on käytössä oletusarvoisesti. Sinulle ilmoitetaan, jos virustorjuntaskannausta ei ole tehty yli 30 vuorokauteen.

Sähköposti

Sähköpostitilien lisääminen

Lisää sähköpostitilisi laitteeseesi voidaksesi käyttää sähköpostia kätevästi milloin vain. Jos sinulla on kysyttävää tietyistä asetuksista määrittäessäsi sähköpostiasi, ota yhteyttä sähköpostitilisi palveluntarjoajaan.

Lisää henkilökohtainen sähköpostitili: Avaa , valitse sähköpostin palveluntarjoaja tai kosketa **Muu**, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa sitten **Kirjaudu sisään** ja määritä tilisi näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.





Lisää Exchange-tili: Exchange on Microsoftin kehittämä, ja monet yritykset käyttävät sitä sisäisenä sähköpostijärjestelmänään. Jos yrityksesi sähköposti käyttää Exchange-palvelimia, voit kirjautua työsähköpostiisi laitteella. Siirry kohtaan  > **Exchange**, syötä sähköpostiosoitteesi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, kosketa sitten **Kirjaudu sisään** ja määritä tilisi näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.

Määrittämisen jälkeen järjestelmä avaa oletuksena **Saapuneet**-näytön.

Sähköpostitilien hallinnointi

Voit hallita Huawei-laitteellasi useita sähköpostitilejä samanaikaisesti.

Avaa  **Sähköposti**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:



- **Tarkista sähköpostit:** Kun olet näytössä **Saapuneet**, kosketa  ja valitse sähköpostitili, jotta näet luettelon sähköposteistasi. Pyyhkäise alaspäin päivittääksesi sähköpostiluettelon. Avaa sähköposti lukeaksesi sen, vastataksesi siihen tai välittääksesi tai poistaaksesi sen. Voit lukea edellisen tai seuraavan sähköpostin pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle. Voit poistaa useita sähköposteja koskettamalla ja pitämällä sähköpostia siirtyäksesi sähköpostin hallintanäyttöön, valitsemalla sähköpostit ja koskettamalla .
- **Synkronoi sähköposteja:** Päivitä sähköpostiluettelo pyyhkäisemällä alaspäin **Saapuneet**-näytössä. Siirry kohtaan  > **Asetukset**, kosketa tiliä ja ota sitten **Synkronoi sähköposti** käyttöön. Voit suorittaa synkronoinnin automaattisesti koskettamalla **Synkronointiväli** ja valitsemalla synkronointiajan määritysten päättämiseksi.
- **Hae sähköposteja:** Kosketa sähköpostiluettelonäytössä hakuriviä ja kirjoita hakusana, kuten sähköpostin aihe tai sisältö.
- **Lisää useita sähköpostitilejä:** Siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Lisää tili**, valitse sähköpostin palveluntarjoaja ja anna tietosi.


- **Vaihda sähköpostitilistä toiseen:** Kosketa tilinäytössä ☰ ja vaihda sitten tiliä koskettamalla tilin nimeä.
- **Määritä sähköpostitilejä:** Siirry tilinäytössä kohtaan ☰ > **Asetukset**, valitse tili ja aseta **Tilin nimi, Oletustili ja Poista tili**.

Kalenteri

Tuo tehtäviä pitääksesi työsi organisoituna


Useita tehtäviä ei voida käsitellä ajoissa. Mitä voin tehdä, jos unohdan niiden käsittelyn? Tuo kukin tehtävä Kalenteriin nähdäksesi ne helposti, niin et menetä tärkeitä tapahtumia.



Tuo kokousmuistutuksia: Avaa  **Kalenteri**, mene kohtaan  > **Hallitse tilejä** > **Lisää tili** ja seuraa näyttöön tulevia kehoitteita, jotta voit lisätä työsähköpostisi (Exchange account) kalenteriin kokousmuistutusten tarkistamista varten.

Ja tapahtuma: Kosketa tapahtumaa kalenterissa tai aikataulussa, kosketa sitten  ja noudata näytön ohjeita, jotta voit jakaa tapahtuman jollain useista mahdollisista tavoista.

Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen

Matkustatko ulkomaille työ- tai lomataroituksissa? Lataa kohdemaan pyhäpäivätiedot ennakkoon voidaksesi suunnitella työsi ja aikataulusi paremmin.

 Toimiakseen tämä palvelu vaatii internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon välttääksesi tarpeettomat datayhteydskustannukset.


Avaa  **Kalenteri**, siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Kansalliset/alueelliset vapaapäivät** ja ota käyttöön kohdemaasi kytkin. Laitteesi lataa pyhäpäivätiedot automaattisesti.


Kello

Kellon käyttäminen

Löydät Kellosta erilaisia toimintoja, kuten hälytykset, maailmankello, sekuntikello ja ajastin.

Näytä aika eri puolilla maailmaa: Avaa  **Kello**, kosketa kohtaa  välilehdellä **Kellot**, ja anna kaupungin nimi, tai valitse se luettelosta.


Näytä kahden eri alueen aika: Avaa  **Asetukset**, ja siirry sitten kohtaan **Järjestelmä** > **Päivämäärä ja kellonaika**. Ota käyttöön **Kaksoiskellot**, ja aseta **Kotikaupunki** näyttämään aloitusnäytöllä ajan alueella, jossa olet tällä hetkellä, sekä kotikaupungiksi ajan.



-  Kaksi aikaa näytetään vain, jos olet muulla kuin kotikaupungiksesi valitsemalla alueella. Muussa tapauksessa näytetään vain yksi aika.



Notepad

Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi järjestyksessä



Haluatko jakaa tärkeitä muistiinpanoja tai lisätä jotain suosikkeihin? Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi järjestyksessä.



Jaa muistiinpano: Haluatko lähettää kokousmuistiinpanosi työtoverillesi? Avaa jaettava muistiinpano **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -luettelosivulla, valitse jakotapa koskettamalla  ja noudata näytön ohjeita.




Lisää muistiinpano suosikkeihin: Haluatko lisätä muistiinpanon suosikkeihin, jotta voit viitata siihen myöhemmin? Pyyhkäise muistiinpanoa **Kaikki muistiinpanot**-luettelosivulla vasemmalle ja kosketa . Voit myös avata muistiinpanon, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja koskettaa .


Poista muistiinpano: Haluatko poistaa vanhentuneen muistiinpanon? Pyyhkäise muistiinpanoa **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -luettelosivulla vasemmalle ja kosketa . Voit myös koskettaa ja pitää muistiinpanoa näyttääksesi vaihtoehdot, valita poistettavat muistiinpanot ja koskettaa .

Hae muistiinpanoja: Haluatko löytää muistiinpanon nopeasti? Kosketa **Kaikki muistiinpanot** -luettelosivun hakupalkkia ja kirjoita hakusanat. Voit myös pyyhkäistä alaspäin aloitusnäytöllä siirtyäksesi hakupalkkiin ja kirjoittaa hakusanat.

Luo tehtäväluettelo: Haluatko laatia ostoslistan? Kosketa **Muistio**-sivulla  > , kirjoita tuote ja kosketa sitten **Tallenna**. Luo tehtäväluettelo lisäämällä useita tuotteita.

 Kun olet kirjoittanut tuotteen, siirry **Kaikki tehtävät**-muokkaussivulle ja valitse  kirjoitetun tuotteen vasemmalta puolelta.

Lisää käsin kirjoitettu muistiinpano: Haluatko tallentaa nopeasti piirroksen tai käsin kirjoitetun tekstin? Mene kohtaan **Muistiinpanot** > , kosketa , kirjoita muistiinpanot ja tallenna koskettamalla . Voit kirjoittaa ja piirtää Muistioon.

Lisää tunnisteita muistiinpanoihin: Haluatko esittää muistiinpanojesi kategoriat helposti? Kosketa **Muistiinpanot**-muokkaussivulla  ja luokittele erilaista sisältöä eri värisillä tunnisteilla selventääksesi muistiinpanojasi.

Apuohjelmat

Tarkista ruutuaikasi

Digitaalinen saldo mahdollistaa sen, että voit tarkistaa sovelluksen käytön, auttaa sinua hallitsemaan ruutuaikaasi, ja opastaa sinut terveellisempiin laitteen käyttötapoihin.

Tarkistaaksesi laitteesi käytön, avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Digitaalinen saldo > Lisää**.

Tarkista tämän päivän ruutuaikasi: Kosketa kohtaa **Tänään**, ja voit tarkistaa ominaisuudet **Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot**.

Tarkista viimeisten seitsemän päivän ruutuaika: Kosketa kohtaa **Viimeiset seitsemän päivää**, ja tarkista sitten ominaisuudet **Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot**.

Laitteen yhdistäminen

Laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin



Yhdistä laite Bluetoothilla Bluetooth-kuulokesettiin ja auton Bluetoothiin, jotta voit navigoida ja kuunnella musiikkia ajaessasi. Voit myös yhdistää laitteen puettaviin Bluetooth-laitteisiin, jotta voit tallentaa ja hallinnoida kuntotietoja. Bluetooth-laitteiden yhdistäminen laitteeseen ei kasvata virrankulutusta merkittävästi.




Huawei-laitteiden käyttämät Bluetooth-protokollat ja niiden toiminnot:

HFP, HSP	Puheluiden soittaminen
A2DP	Toista musiikkia
AVRCP	Hallitse musiikin toistoa
OPP	Siirrä tiedostoja
PBAP	Synkronoi yhteystiedot
MAP	Synkronoi tekstiviestit
HID	Käytä Bluetooth-näppäimistöjä ja -hiiriä
PAN	Internet-yhteyden jakaminen


BLE	Yhdistä BLE (Bluetooth Low Energy) -laitteisiin
-----	---

Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  .
Avaa Bluetooth-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä  .

Muodosta Bluetooth-laitteelle laitepari: Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Tarkista, että Bluetooth-laite on näkyvässä. Kosketa kohdassa **Saatavilla olevat laitteet** laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta laitepari näytön ohjeiden mukaisesti.

Poista Bluetooth-laitteen laitepari: Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Kosketa  laiteparin nimen vierestä ja kosketa sitten **Poista laitepariyhteys**.

Vaihda Bluetooth-laitteen nimi: Ota Bluetooth-asetusnäytössä **Bluetooth** käyttöön. Kosketa **Laitteen nimi**, kirjoita laitteelle uusi nimi ja kosketa sitten **Tallenna**.

Näytä Bluetooth-ohje: Kosketa Bluetooth-asetusnäytössä  , jolloin näytetään ohjeet siitä, miten Bluetooth-yhteys muodostetaan autojärjestelmien, kuulokesettien, puettavien laitteiden, puhelinten, taulutietokoneiden ja tietokoneiden kanssa.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja siirrä tietoja.

USB-yhteystilan valinta

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sitten voit valita oletuksena käytettävän yhteystavan. Voit siirtää valokuvia ja tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä tai ladata laitteen tietokoneeseen liitetyn USB-yhteyden kautta.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista, kosketa **Asetukset > Kosketa lisäasetuksia varten** sitten ja valitse laitteen ja tietokoneen välinen yhteystapa.

- **Siirrä valokuvia:** Valokuvien siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.
- **Siirrä tiedostoja:** Tiedostojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.
- **Vain lataus:** Lataa laite USB-kaapelin avulla.
- **MIDI-koskettimet:** Käytä laitettasi MIDI-syöttölaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

Datan siirtäminen USB-portin kautta

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla siirtääksesi dataa ja suorittaaksesi muita tehtäviä.

- **Siirrä tiedostoja:** Media Transfer Protocol (MTP) on mediatiedostoille tarkoitettu tiedonsiirtoprotokolla. Tällä yhteystavalla voit siirtää tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä. Asenna ensin tietokoneeseen Windows Media Player 11 tai uudempi.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Siirrä tiedostoja**. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia tiedostoja. Voit käyttää Windows Media Playeria laitteesi mediatiedostojen katseluun.

- **Siirrä kuvia:** Picture Transfer Protocol (PTP) -protokollalla voidaan siirtää kuvia. Tällä yhteystavalla voit ladata ja jakaa valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Siirrä valokuvia**. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia kuvia.

- **Siirrä MIDI-tietoja laitteeseen:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on elektronisten instrumenttien valmistajien kehittämä äänimuodon teollisuusstandardi musiikin säveltämiseen.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **MIDI-koskettimet**. Voit sitten vastaanottaa ja käsitellä laitteellasi muiden laitteiden lähettämiä MIDI-viestejä.


Huawei Share

Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen nopeaan jakamiseen Huawei-laitteiden välillä

Huawei Sharella voit siirtää valokuvia, videoita ja muita tiedostoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä. Huawei Share havaitsee Bluetoothilla lähellä olevat muut Huawei-laitteet ja siirtää tiedostoja nopeasti Wi-Fi Directillä mobiilidataa käyttämättä.

- Huawei Share käyttää tiedonsiirtoon Wi-Fiä ja Bluetoothia. Kun Huawei Share on käytössä, sekä Wi-Fi että Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.

Lähetä tiedostoja Huawei Sharella: Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa sitten **Jaa**. Lähetä tiedostoja valitsemalla vastaanottava laite lähellä olevien laitteiden luettelosta ja vahvista.



Vastaanota tiedostoja Huawei Sharella: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota Huawei Share käyttöön koskettamalla . Kosketa **HYVÄKSY**, kun saat tiedostonsiirtoilmoituksen. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena **Tiedostot-Huawei Share** -kansioon.

- Vahvistusta ei tarvita, jos molemmat Huawei-laitteet ovat kirjautuneina samalla HUAWEI ID:llä.




Siirrä tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä Huawei Sharen avulla

Haluatko siirtää kuvia ja videoita nopeasti laitteeltasi tietokoneelle (Windows PC tai Mac)? Huawei Share tekee siitä entistä helpompaa, ilman tarvetta USB-kaapelille.

Laiteeltasi Windows PC:lle


- 1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon) kuin tietokoneesi.
- 2 Avaa  **Asetukset** laitteellasi, siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Huawei Share**, ja ota sitten käyttöön **Huawei Share** ja **Tietokoneen jakaminen**.
- 3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja kosketa sitten kohtaa **Todennus tietokoneissa** katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.
- 4 Windows-PC:lläsi siirry kohtaan **Computer > Network**, kaksoisnapsauta kohtaa **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit aiemmassa vaiheessa. Laitteesi sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten tietokoneellasi.
 -  Näiden kansioden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Windows PC:llesi, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneelle.
- 5 Voit myös Windows PC:lläsi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan tietokoneellesi.

Laitteeltasi Mac-tietokoneelle

- 1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon) kuin tietokoneesi.
- 2 Avaa  **Asetukset** laitteellasi, siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Huawei Share**, ja ota sitten käyttöön **Huawei Share** ja **Tietokoneen jakaminen**.
- 3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja kosketa sitten kohtaa **Todennus tietokoneissa** katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.
- 4 Mac-koneella siirry kohtaan **Finder > Go to > Network**, kaksoisnapsauta kohtaa **Tietokoneissa näkyvä nimi**, valitse käyttäjätilin rekisteröiminen, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit edellisessä vaiheessa. Sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten Mac-koneellasi.
 -  Näiden kansioden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Mac-koneellesi, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneellesi.
- 5 Voit myös Mac-tietokoneellasi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan Mac-tietokoneellesi.
 -  Tämä toiminto on tuettu Mac-tietokoneissa, joissa on iOS-versio 10.8 tai uudempi.

Yhden kosketuksen tulostus Huawei Share -sovelluksella

Miten voin nopeasti tulostaa matkakuvia, työtiedostoja ja lasten kotitehtäviä laitteellani? Koe helppo tulostus yhdellä kosketuksella Huawei Share -sovelluksen avulla.


-  • Huawei Share tukee nyt kuvien ja PDF-tiedostojen yhden kosketuksen tulostusta.
 - Nähdäksesi luettelon tuetuista tulostimista, kosketa kohtaa **Lue lisää** Huawei Share -osiossa (käytä tätä osiota koskettamalla Jaa-kuvaketta kuvassa tai PDF:ssä, jonka haluat jakaa), pyyhkäise näytöllä vasemmalle, ja kosketa sitten kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?** nähdäksesi luettelon.

Huawei Sharen yhden kosketuksen tulostusominaisuus on kätevä ja helppokäyttöinen. Aloittaaksesi sen käyttämisen, pyyhkäise tilapalkista alaspäin näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet, ja ota käyttöön **Huawei Share**, ja noudata sitten alla annettuja vaiheita muodostaaksesi laiteparin erilaisten tulostimien kanssa:

- **Wi-Fi-tulostin/Wi-Fi-suoratulostus:**

- 1** Kytke tulostin päälle ja varmista, että se on yhteydessä samaan verkkoon kuin laitteesi, tai että Wi-Fi Direct on käytössä.
- 2** Esikatsele tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa **Jaa**. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi sen.


- **Bluetooth-tulostin:** Kytke tulostin päälle, esikatsele tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa **Jaa**. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi sen.


-  • Kun muodostat laiteparia Bluetooth-tulostimen kanssa ensimmäistä kertaa, niin aloita varmistamalla, että laitteesi löytää tulostimen, ja paina sitten tulostimen virtapainiketta 1 sekunnin ajan varmistaaksesi onnistuneen laiteparin muodostamisen.


Turvallisuus ja tietosuoja

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Saatuun sijaintitietojen luvan sovellukset voivat saada sijaintitietosi milloin vain. Jos haittasovellus saa sijaintitietosi, voit olla vaarassa joutua hyökkäyksen tai huijauksen uhriksi. Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan ja valvoa ja hallinnoida säännöllisesti sovelluksille annettuja lupia suojataksesi yksityisyytesi ja turvallisuutesi.


Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus** ja ota **Käytä sijaintitietoja** käyttöön tai poista se käytöstä. Kun sijaintipalvelut ovat käytössä, voit myös valita asianmukaisen paikannustilan. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, esiasennettuja ohjelmistoja lukuun ottamatta (kuten Sää-widget, SmartCare ja Etsi laitteeni) laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä sovelluksia.


-  Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
 - Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäksesi yksityisiä tietojasi.

Määritä sisäpaikannusavustus: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus > Lisäasetukset** ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai poista se käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen tarkkuutta.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Sovelluslukituksella voit asettaa salasanan tärkeille sovelluksillesi. Kun käynnistät laitteesi uudelleen tai avaat näytön lukituksen, sinulta kysytään sovelluksen lukitussalasanasi, kun avaat näitä sovelluksia. Sovellusten lukitus lisää ylimääräisen suojauskerroksen yksityisille tiedoillesi, ja estää laitteesi tärkeitten sovellusten luvattoman käytön.


Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sovelluksen lukitus**. Kun ensimmäisen kerran käytät sovelluslukitusta, valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN Sovelluksen lukitus**-varmistussalasanaksesi. Syötä salasanasi kun sitä pyydetään, ja vaihda **Sovellusten lukitus**-näytöllä kytkin sovellukselle, jonka haluat lukita.


Aseta sovelluksen lukituksen salasanasi: Kosketa  -kohtaa **Sovellusten lukitus**-näytöllä, ja kosketa **Salasanan tyyppi**. Valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN**.

Varmuuskopiointi ja palautus

Tietojen varmuuskopiointi USB-tallennusvälineeseen

Jos laitteen tallennustila on vähissä tai haluat varmuuskopioida tärkeitä tiedot ulkoiselle tallennusvälineelle, voit kytkeä laitteen USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla, minkä jälkeen voit varmuuskopioida tietoja tallennusvälineelle. Laitteesi kanssa yhteensopiviin USB-tallennusvälineisiin kuuluvat USB-muistitikut, kortinlukijat ja laitteet, joissa on SD-kortti.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila > USB-tallennustila**, kosketa **VARMUUSKOPIOI** näytössä **Valitse data**, valitse varmuuskopioitavat tiedot ja kosketa **Varmuuskopioi**.

-  . Voit siirtyä kohtaan **⋮ > Varmuuskopioinnin salaus > Salaa varmuuskopiot**, ottaa käyttöön **Varmuuskopioinnin salaus** varmuuskopiointisivulla ja asettaa sitten salasanan sitä kysyttäessä. Salasanaa kysytään, kun haluat myöhemmin palauttaa tiedostot. Muista aina varmuuskopion salasana tai aseta salasanan muistamista varten suojauskysymyksiä, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman salasanaa.


Laitteen nollaaminen

Jos laitteen käyttönopeus alkaa hidastua, johtuen siitä, että tietoa on kerääntynyt pitkän ajan kuluessa välimuisteihin ja jäännöstiedostoina, voit nollata laitteesi näiden välimuistissa olevien tiedostojen poistamiseksi kokonaan ja palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.


Palauta verkkoasetukset: Tämä palauttaa Wi-Fi, mobiilidatan ja Bluetoothin asetukset, mukaan lukien tukiasemien Internet-yhteyden jakamistiedot ja Bluetooth-laitteparin muodostustiedot. Se ei muuta laitteesi muita asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset** , kosketa **Nollaa verkkoasetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta kaikki asetukset: Tämä palauttaa laitteen alkuperäiset verkkoasetukset, sormenjälkitiedot, kasvotiedot ja lukitusnäytön salasanat. Se ei nollaa Etsi laitteeni- tai HUAWEI ID -asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset**, kosketa **Nollaa kaikki asetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta tehdasasetukset: Tämä poistaa kaikki laitteesi muistissa olevat tiedot, mukaan lukien tiliasetukset, järjestelmäasetukset, sovellustiedot, asennetut sovellukset, musiikin, asiakirjat ja kuvat ja palauttaa laitteen alkuperäiset tehdasasetukset. Varmuuskopioi tiedot ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa puhelin** , kosketa **Nollaa puhelin**, anna näytön lukituksen salasana (jos on) ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.




Wi-Fi ja verkko

Wi-Fi

Wi-Fi+-ominaisuuden esittely


Wi-Fi+ yhdistää Wi-Fi-verkkoihin älykkäästi mobiilidatan kulutuksen säästämiseksi. Kun laitteesi havaitsee tunnetun tai ilmaisen Wi-Fi-verkon, se kytkee Wi-Fin automaattisesti päälle ja yhdistää verkkoon. Laitteesi valitsee alueelta automaattisesti optimaalisen verkon, jolla on paras Internet-yhteys.


Kun olet ottanut Wi-Fi+ -ominaisuuden käyttöön, laitteesi suorittaa seuraavat toiminnot:


- **Valitse optimaalinen verkko ja yhdistä siihen automaattisesti:** Valitse aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkot, ilmaiset verkot ja mobiilidataverkot ja yhdistä niihin automaattisesti, riippuen signaalin vahvuudesta sijainnissasi.
 -  Voit katsoa yhteystilan tilapalkin kuvakkeista:
 -  -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon kautta.
 - Signaalipalkin alavasemmalla oleva  -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä mobiilidatan kautta.
- **Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle:** Aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkoista riippuen Wi-Fi otetaan automaattisesti käyttöön tietyissä paikoissa. Tämä estää laitettasi etsimästä jatkuvasti uusia verkkoja.
- **Arvioi käytettävissä olevien verkkojen laatu:** Arvioi käytettävissä olevat verkkohotspotit ja estä laitetta yhdistämästä automaattisesti verkkoihin, joilla ei ole Internet-yhteyttä.

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon

Voit säästää tehokkaasti mobiilidataa yhdistämällä laitteesi Wi-Fi-verkkoon.

-  Estä mahdolliset turvallisuusriskit (kuten henkilö- ja taloustietojesi luvaton käyttö) olemalla varovainen, kun muodostat yhteyden julkisiin Wi-Fi-verkkoihin.




Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon: Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Langaton verkko ja verkot** > **Wi-Fi** ja ota **Wi-Fi** käyttöön. Käytä verkkoa koskettamalla Wi-Fi-verkkoa, ja anna verkon salasana tai suorita tarvittaessa tunnistautuminen. Voit myös selata valikon loppuun, koskettaa **Lisää verkko** ja lisätä verkon tukiasema antamalla sen nimi ja salasana noudattamalla näytön ohjeita.


Internet-yhteyden muodostaminen

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon


- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa .
- 3 Kytke **Wi-Fi** päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitset salatun verkon, sinun on syötettävä Wi-Fi-salasana.

Mobiilidatayhteyden muodostaminen

-  Varmista ennen mobiilidatan käyttämistä, että sinulla on tietoliikennesopimus operaattorisi kanssa, jotta vältät liiallisten dataveloitusten kertymisen.


- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.


2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla .

 Säästääkseen akkuvirtaa ja vähentääkseen datan käyttöä, poista mobiilidatayhteytesi käytöstä, kun et tarvitse sitä.



Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa


Voit jakaa mobiilidataa ystäviesi kanssa.


Mobiilidatan jakaminen henkilökohtaisella tukiasemalla: Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema**. Aseta **Laitteen nimi** ja **Salasana**, ja ota sitten tukiasema käyttöön.

 **Aseta dataraja jaetulle mobiilidatalle:** Siirry kohtaan **Asetukset > Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja kosketa kohtaa **Dataraja** asettaaksesi yksittäisen istunnon datarajoituksen. Kun tämä raja täyttyy, laitteesi poistaa tukiaseman käytöstä automaattisesti.

Mobiilidatan jakaminen Bluetoothilla: Yhdistä laitteesi toiseen laitteeseen Bluetoothin avulla ja ota sitten käyttöön verkon jakaminen Bluetoothin kautta jakaaksesi mobiilidataa.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**. Kosketa pariksi liitetyn laitteen **Bluetooth** -asetusnäytöllä kohtaa  pariksi liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys**, jotta voit muodostaa internet-yhteyden ja jakaa mobiilidataa.


Mobiilidatan jakaminen USB:llä: Yhdistä laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota **Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta** käyttöön, jotta voit jakaa mobiilidataa.


 Tietokoneesi käyttöjärjestelmästä riippuen voit joutua asentamaan laiteohjaimia tai määrittämään asianmukaisen verkkoyhteyden tietokoneessa ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Lisätietoja on tietokoneen käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.

Sovellukset ja ilmoitukset

Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen samanaikaisesti

Oletko koskaan toivonut, että voisit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille Puhelin -laitteella tarvitsematta jatkuvasti siirtyä tililtä toiselle? Kaksoissovelluksella voit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille samanaikaisesti, jotta voit pitää työn ja vapaa-ajan erillään.

-  Kaksoissovellusominaisuus toimii vain seuraavien sovellusten kanssa: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Lataa näistä sovelluksista tuorein versio ennen tämän ominaisuuden käyttämistä.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Sovellukset** > **Kaksoissovellus** ja ota kaksoissovellus tarpeen mukaan käyttöön sovelluksille WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger.

Kun kaksoissovellus on käytössä, aloitusnäytössä on kaksi WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger-sovelluksen kuvaketta. Tämä merkitsee sitä, että voit kirjautua kahdelle tilille samanaikaisesti. Voit poistaa kaksoissovelluksen nopeasti käytöstä koskettamalla ja pitämällä toista sovelluskuvaketta aloitusnäytössä.

Äänet ja näyttö


Määritä Älä häiritse -tila

Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä valituilta yhteystiedoilta.

Avaa  **Asetukset**, ja siirry sitten kohtaan **Äänet** > **Älä häiritse** tehdäksesi seuraavaa:

- **Älä häiritse**: Kosketa kohtaa **Älä häiritse** ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä tämän toiminnon välittömästi.
- **Aikataulutussääntö**: estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin. Kosketa kohtaa **Ajastettu** asettaaksesi aikajakson ja toistosityklin.
- **Salli puhelut tärkeiltä yhteystiedoilta**: Valitse **Puhelut**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli viestit tärkeiltä yhteystiedoilta**: Valitse **Viestit**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli toistuvien puheluiden soida**: **Uudelleensoittajat** on oletuksena käytössä. Laitteesi soi, kun sama puhelinnumero soittaa useammin kuin kerran 3 minuutin aikana.

Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen pikakuvakkeilla

 Jos kosketat ja pidät sovelluskuvaketta, eikä pikakuvaketta luoda, sovellus ei tue aloitusnäytön pikakuvakkeita.

Kukin sovellus tukee enintään neljää usein käytettyä ominaisuutta. Ne on määritetty valmiiksi sovelluksessa, eikä niitä voi muuttaa.


Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö: Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössäsi, ja kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä. Voit esimerkiksi ottaa selfien koskettamalla ja pitämällä Kamerakuvaketta, ja koskettamalla sitten ponnahdusvalikosta kohtaa **Selfie**.

Pikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäyttöön: Avaa valikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle. Voit esimerkiksi lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeen kameran selfie-ominaisuudelle.

Tallennustila

Ota käyttöön muistin puhdistus


Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.

Älykäs avustus

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.


Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin**, ja ota **Navigointinäppäin** käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvässä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Takaisin:** Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi askelta.
- **Aloitusnäyttö:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
- **Näytä taustasovellukset:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.

Järjestelmä

Syöttötavan vaihtaminen


Voit vaihtaa laitteesi syöttötapaa mielesi mukaan.

Vaihda syöttötapaa: Kosketa kohtaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö**, ja valitse tekstinsyöttötapa.

Helppokäyttötoiminnot


Tekstistä puheeksi -toiston käyttäminen TalkBackin kanssa


Tekstistä puheeksi -toisto-ominaisuus voi lukea ääneen tekstiä laitteesi näytöstä. Sitä voidaan myös käyttää TalkBackin kanssa auttamaan sinua vuorovaikuttamaan laitteesi kanssa, jos et näe näytön sisältöä selkeästi.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Älykäs avustus > Helppokäyttötoiminnot > Tekstistä puheeksi -toisto**, ja määritä sitten haluamasi moottori ja säädä puhenopeus ja äänen korkeus.

Värikorjauksen käyttöönotto

Värikorjauksella laitteesi voi kompensoida värisokeuden vaikutusta.


 Kun värikorjaus on käytössä, normaalin värinäön omaavien käyttäjien voi olla vaikea nähdä joitain värejä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Älykäs avustus > Helppokäyttötoiminnot > Värikorjaus**, ja ota sitten käyttöön **Värikorjaus**. Kosketa kohtaa **Korjaustila** valitaksesi tarvittavan värikorjaustilan.

Yleiset asetukset

Järjestelmän kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteesi järjestelmän kielen tarpeen mukaan.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue**, ja valitse sitten kieli, jota haluat käyttää. Jos kieltä, jota haluat käyttää, ei ole lueteltu, kosketa kohtaa **Lisää kieli** etsiäksesi lisää kieliä. Voit myös koskettaa kohtaa **Alue** valitaksesi maan/alueen. Järjestelmän käyttöliittymä näytetään valitun alueen paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Asettaa järjestelmän päivämäärään ja kellonajan


Jos matkustat ulkomaille tai vaihdat SIM-korttia, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon antaman päivämäärän ja ajan. Voit myös säätää päivämäärää ja aikaa manuaalisesti, vaihtaa ajan esitysmuotoa tai määrittää kaksi kelloa näytön lukitukseen.

Avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Järjestelmä > Päivämäärä ja kellonaika**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:





- **Muuta päivämäärää ja aikaa:** Ota käyttöön **Aseta automaattisesti** synkronoidaksesi laitteesi päivä ja aika mobiiliverkkosi mukaisesti. Poista käytöstä **Aseta automaattisesti** asettaaksesi päivän ja ajan manuaalisesti.
- **Vaihda aikavyöhykettä:** Ota käyttöön **Aseta automaattisesti** synkronoidaksesi laitteesi aikavyöhykkeen mobiiliverkon mukaisesti. Poista käytöstä **Aseta automaattisesti** asettaaksesi aikavyöhykkeesi manuaalisesti.
- **Vaihda ajan esitysmuotoa:** Ota käyttöön **24 tunnin kello** esittääksesi ajan 24 tunnin muodossa. Poista käytöstä **24 tunnin kello** esittääksesi ajan 12 tunnin muodossa.
- **Määritä näytön lukitukseen kaksoiskellot:** Kun olet roaming-tilassa kotimaasi ulkopuolella, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon ilmoittaman paikallisen ajan ja päivämäärän. Ota käyttöön **Kaksoiskellot** ja aseta **Kotikaupunki** näyttääksesi kaksoiskellot lukitusnäytölläsi. Yksi kello näyttää paikallista aikaa, ja toinen kello näyttää kotimaasi aikaa.

Tulosta laitteelta asiakirjoja ja valokuvia


Yhdistä laitteesi tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä tulostaaksesi asiakirjoja ja valokuvia helposti.

-  Moprialla voit tulostaa suoraan laitteelta Mopria-sertifioidulle tulostimelle. Tulostin muodostaa yhteyden laitteeseen Wi-Fin avulla.
 - Jos tulostin ei ole Mopria-sertifioitu, pyydä tulostimen valmistajalta laajennus mallillesi.


1 Yhdistä laitteesi ja tulostimesi samaan Wi-Fi-verkkoon.

- **Muodosta yhteys tulostimen hotspottiin:** Jos tulostimessa on langaton hotspot, ota hotspot käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, valitse tulostimen hotspot ja määritä yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä:** Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, kosketa  **> Wi-Fi Direct** ja valitse sitten tulostimesi paikannettujen laitteiden luettelosta.
- **Muodosta yhteys reitittimeen:** Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessasi ja muodosta yhteys kotireitittimeesi. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja**

verkot > Wi-Fi. Ota **Wi-Fi** käyttöön, valitse reitittimesi ja viimeistelemme asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.


2 Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu** ja tarkista, että **Oletustulostuspalvelu** on käytössä. Valitse hakutuloksista tulostin lisää tulostin manuaalisesti noudattamalla näytön ohjeita.


3 Nyt voit tulostaa suoraan laitteeltasi:

- **Tulosta kuva:** Siirry kohtaan **Galleria**. Avaa tulostettava kuva, siirry kohtaan **Lisää > Tulosta tai vie PDF-muotoon** ja lähetä kuva tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Tulosta verkkosivu:** Avaa selaimessa tulostettava verkkosivu ja valitse sitten tulostusvaihtoehto valikosta.
- **Tulosta asiakirja:** Avaa tulostettava asiakirja tuottavuussovelluksessa ja valitse tulostusvaihtoehto valikosta.
- **Tulosta muistiinpano:** Avaa laitteellasi  **Muistio**. Avaa tulostettava muistiinpano, siirry kohtaan **Tulosta** ja lähetä muistiinpano tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.

Muistin ja tallennustilan näyttäminen

Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit tarkastella laitteesi muisti- ja tallennustilatietoja voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää, onko aika suorittaa puhdistus.

 Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Tallennustila** tarkastellaksesi muistin käyttöä ja vapauttaaksesi ajoissa lisää tilaa vapaana olevasta tallennustilasta riippuen.

Puhdista tilaa (suositeltu): Voit tarkastella sovellusten käyttötietoja valitsemalla **TYHJENNÄ**. Skannaustuloksen perusteella voit puhdistaa järjestelmän myös manuaalisesti suositusten mukaisesti tai määrittää puhdistettavat kohteet.

Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat



 ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android on Google LLC:n tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat *Bluetooth SIG, Inc.* -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena. Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteiden ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweiilla ei ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeyttämisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva

Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin.

Käytä seuraavia toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:

- Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.
- Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja aseta salasana tai avauskuvio.
- Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta.
- Älä avaa tuntemattomilta lähettäjiltä tulleita viestejä tai sähköposteja, jotta virus ei tartuttaisi laitetta.
- Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.
- Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä, kun niitä ei tarvita.
- Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.
- Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.
- Asenna Huaweiin tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.
- Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen online-päivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweiilta.
- Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä jakamaan sijaintitietojasi.
- Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja vianmäärittämistietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.

Avun saaminen

Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.

Lue oikeudelliset tiedot koskettamalla **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen**.

Lisätietoja on osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/>.

Lisätietoja

Lisätietoja saat kirjoittamalla ominaisuuden nimen kohdan **Vihjeitä** hakuruutuun.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voit tarkistaa oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Malli: STK-L21

EMUI 9.1_01