

HUAWEI Y5 2018

Käyttöopas



Sisällys

Jännittäviä ominaisuuksia

VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti	1
Muistin puhdistaminen laitteen nopeuttamiseksi	1

Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen	3
------------------------------	---

Eleet ja käyttö

Näyttökuvan ottaminen koko näytöstä	6
-------------------------------------	---

Aloituspäätty

Pikakytin	7
Ilmoitus- ja tilapalkit	8
Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen	11
Aloituspäätön hallinta	12

Yhteystiedot

Yhteystietojen hallinta	16
-------------------------	----

Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot	18
VoLTE	20

Viesti

Perusviestitoiminnot	22
----------------------	----

Kamera

Kameran perustoiminnot	23
Panoraama	27
Kaunistus	28

Galleria

Valokuvanhallinta	29
-------------------	----

Puhelimen hallinta

Yhden kosketuksen optimoinnin käyttäminen	32
Mobiilidatan hallinnointi	32
Optimoi virrankulutus	33
Laitteen suojaaminen virusskannauksella	34

Sähköposti

Sähköpostitilien lisääminen	35
Sähköpostitilien hallinnointi	35
VIP-sähköpostiyhteystietojen hallinnointi	36

	Sisällys
Automaattisen vastauksen määrittäminen Exchange-sähköpostille	36
Kalenteri	
Kalenteri: tapahtumanhallintakeskuksesi	37
Kalenterin navigoiminen	37
Tuo tehtäviä pitääksesi työsi organisoituna	38
Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen	38
Kello	
Kellon käyttäminen	40
Apuohjelmat	
Ääniviestien tekeminen ääninauhurilla	41
Laitteen yhdistäminen	
Bluetooth	42
USB-laitteen yhdistäminen	43
Turvallisuus ja tietosuoja	
Sijaintitietojen suojeleminen	46
Parempaa tietosuojaa: suojaa yksityisyytesi	47
Varmuuskopiointi ja palautus	
Tietojen varmuuskopiointi: tietojen menetyksen estäminen	48
Tietojen varmuuskopiointi microSD-kortille	48
Tietojen varmuuskopiointi sisäiseen tallennustilaan	49
Tietojen varmuuskopioiminen USB-tallennusvälineelle	49
Tietojen varmuuskopiointi tietokoneelle	49
Wi-Fi ja verkko	
Wi-Fi	51
Kahden SIM-kortin hallinta	52
Internet-yhteyden muodostaminen	53
Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa	53
Äänet ja näyttö	
Älä häiritse	55
Ääniasetusten määrittäminen	55
Silmäystävällisen tilan käyttöönotto silmien rasittumisen estämiseksi	55
Näyttöasetusten muuttaminen	56
Tallennustila	
Muistin puhdistaja	58
Järjestelmä	
Vaihda syöttötapaa	59
Helppokäyttötoiminnot	59

Päivittäjä

Yleiset asetukset

Sisällys
61

Online-päivityksen suorittaminen

65


Jännittäviä ominaisuuksia

VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti

VoLTE (Voice over LTE) mahdollistaa niin puhelu- kuin datapalvelut 4G-verkossa, jolloin voit käyttää Internetiä jopa puheluiden aikana. VoLTE lisäksi yhdistää puhelut nopeammin ja tekee ääni- ja videopuheluista paremman laatuista.

Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä, VoLTEa ja VoWiFiä, joten SIM-kortteja ei tarvitse vaihtaa edestakaisin.



 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Muistin puhdistaminen laitteen nopeuttamiseksi

Hidastuuko Puhelin ajan mittaan? Haluatko puhdistaa järjestelmämuistin mutta et ole varma, mitä tiedostoja poistaisit? Muistin puhdistus auttaa tyhjentämään nopeasti välimuistin, ja poistamaan suuret ja jäännöstiedostot sekä käyttämättömien sovellusten tiedostot nopeuttaaksesi järjestelmän toimitaan ja varmistaaksesi, että Puhelin on huippukunnossa.

Kun järjestelmä hidastuu tai vapaa muisti on vähissä, Puhelimen hallinta muistuttaa puhdistamaan sen. Voit puhdistaa Puhelin-laitteesi muistin ja vapauttaa tallennustilaa noudattamalla näytön kehoitteita.

Puhdista: Skannaa ja siivoa roskatiedostot ja järjestelmävälimuistin vapauttaaksesi muistia ja sisäistä tallennustilaa nopeasti vaikuttamatta Puhelin-laitteen toimintaan.

Syväpuhdistus: Skannaa tarpeettomat tiedostot, mukaan lukien WeChat-tiedostot, suuret tiedostot, videot, kuvat, sovellusten jäännöstiedostot, musiikkitiedostot, tarpeettomat asennuspaketit, käyttämättömät tiedostot ja paljon tilaa vievät tiedostot ja saa puhdistusehdotuksia skannaustulosten perusteella. Tämä auttaa vapauttamaan tallennustilaa poistamatta vahingossa tärkeitä tiedostoja.


Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen




Internet-yhteyden muodostaminen

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa .
- 3 Kytke **Wi-Fi** päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitset salatun verkon, sinun on syötettävä Wi-Fi-salasana.

Mobiilidatayhteyden muodostaminen

-  Varmista ennen mobiilidatan käyttämistä, että sinulla on tietoliikennesopimus operaattorisi kanssa, jotta vältät liiallisten dataveloitusten kertymisen.
- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
 - 2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla .
 -  Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, ota mobiilidata pois käytöstä akun säästämiseksi ja datan käytön vähentämiseksi.

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:tä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat

 HUAWEI, HUAWEI ja  ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat *Bluetooth SIG, Inc.* -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

LDAC on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Muut mainitut tavamerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android[™]-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MIINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT

MYYNTELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.


Tuontia ja vientiä koskevat säädökset



Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Eleet ja käyttö

Näyttökuvan ottaminen koko näytöstä

Ota näyttökuva yhdistelmänapaimella: Paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti ottaaksesi näyttökuvan koko näytöstä.

Ota näyttökuva pikakuvakekytkimellä: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota näyttökuva koko näytöstä koskettamalla .


Kun olet ottanut näyttökuvan, kosketa  tai  muokataksesi näyttökuvaa tai jakaaksesi sen. Näyttökuva tallennetaan oletuksena kohtaan **Galleria**.

Aloituspäätö

Pikakytkin


Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä

Haluatko ottaa mobiilidatan tai Wi-Fin käyttöön tai poistaa sen käytöstä nopeasti? Pyyhkäise alaspäin tilapalkista ja avaa pikakuvakepaneeli ja kosketa sitten vastaavaa pikakuvakekytkintä ottaaksesi ominaisuuden käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Kosketa ja pidä pikakuvakekytkimen kuvaketta siirtyäksesi ominaisuuden asetussivulle.




Pikakuvakekytkinten sijainnin valinta mieleiseksesi

Sääda pikakuvakekytkinten sijaintia siirtämällä usein käytetyt yllälaitaan.


Avaa pikakuvakepaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kosketa sitten  . Voit tehdä seuraavat toimet pikakuvakepaneelissa:

Järjestele pikakuvakekytkimet uudelleen: Kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä ja vedä sitten kuvake haluamaasi kohtaan.

Lisää pikakuvakekytkin: Vedä pikakuvakekytkin paneelin piilotetulta alueelta näkyvillä olevalle alueelle ja kosketa **PALAA**.



Poista pikakuvakekytkimiä: Vedä pikakuvakekytkin paneelin näkyvissä olevalta alueelta piilotetulle alueelle ja kosketa **PALAA**.






Ilmoitus- ja tilapalkit









Tilapalkin kuvakkeiden selitykset

Tilapalkilla voit näyttää verkkoyhteystiedot, tarkistaa akun varaustason ja tarkistaa uudet ilmoitukset.













Tilakuvakkeet: Tilakuvakkeet kertovat laitteen tilan, kuten verkkoyhteydet, signaalinvoimakkuuden, akun varauksen ja kellonajan.

 Tilakuvakkeet riippuvat alueesta ja operaattorista.

	Signaalinvoimakkuus		Ei signaalia
4G+	Yhdistetty 4G+ -yhteydellä	3G	Yhdistetty 3G-yhteydellä
4G	Yhdistetty 4G-yhteydellä	H	Yhdistetty HSPA+ -yhteydellä

2G	Yhdistetty 2G-yhteydellä	4G	Yhdistetty LTE-yhteydellä
	VoLTE otettu käyttöön		Lentokonetila käytössä
	Verkkovierailu		Yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä
	Bluetooth otettu käyttöön		Vastaanottaa paikkatietoja GPS:stä
	Wi-Fi-verkko käytettävissä		Äänetön tila käytössä
	Värinätila käytössä		Lataaminen
	Hälytyksiä aktivoitu		Akun varaus vähissä
	Akku täynnä		SIM-korttia ei löytynyt
	Kuulokesetti kytketty		


Ilmoituskuvakkeet: Ilmiotuskuvakkeet näytetään tilapalkin vasemmalla puolella, kun saat uusia viestejä, ilmiotuksia tai muistutuksia.


	Vastaamattomat puhelut		Uusia sähköpostiviestejä
	Tietoja ladataan		Uusi vastaajaviesti
	Tulevat tapahtumat		Tietoja lähetetään
	Tietoja synkronoidaan		Puhelimen muisti täynnä
	Kirjautumis- tai synkronointivirhe		Synkronointi epäonnistui
	Yhdistetty VPN-verkkoon		Lisää ilmoituksia

Ilmoituspaneelin avaaminen tärkeiden tietojen saamiseksi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä ilmoituksia ei jää huomaamatta? Laitteesi tilapalkista näet tosiaikaisia ilmoitustietoja sekä laitteesi toimintatilan.

Kun palkissa on muistutus, voit käynnistää näytön ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista nähdäksesi ilmoituksen. Voit siirtyä ilmoitus- ja tilapalkin asetuksiin seuraavilla tavoilla:


- **Siirry ilmoitus- ja tilapalkin asetuksiin näytön ollessa lukittu:** Käynnistä näyttö ja pyyhkäise alaspäin tilapalkista, kosketa , syötä salasanasi ja siirry kohtaan **Sovellukset ja ilmoitukset** > **Ilmoitukset**.




- Siirry ilmoitu- ja tilapalkin asetuksiin näytön ollessa lukitsematta: Siirry kohtaan  **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Sovellukset ja ilmoitukset > Ilmoitukset & tilapalkki**.

Häiritsevien sovellusilmoitusten poistaminen käytöstä

Onko sinusta ärsyttävää saada niin monen tyyppisiä sovellusilmoituksia? Voit määrittää sovellusilmoituksia ja poistaa niitä käytöstä estääksesi tämän.

Siirry kohtaan  **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Sovellukset ja ilmoitukset > Ilmoitukset > Sovellusilmoitukset**. Täällä voit poistaa kaikki sovellusilmoitukset käytöstä. Voit myös valita sovelluksen ja poistaa sen ilmoitukset käytöstä määrittämällä sovelluksen asetukset.



Ilmoitusten mukauttaminen mieltymysten mukaan

Etkö pidä oletusmuistutuksista? Voit mukauttaa muistutukset, jotta ne annetaan haluamallasi tavalla.


Siirry kohtaan  **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Sovellukset ja ilmoitukset > Ilmoitukset**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Aseta ilmoitusvalo pulssiin:** Kiihottua **Vilkuta valoa**, ja Puhelin ilmoitusvalo välkkyi, kun saat uusia ilmoituksia.

Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen

Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi

Henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja ja pankkisovelluksia – laitteessasi on paljon arkaluontoista tietoa. Määritä näytön lukituksen salasana, jolloin salasana pyydetään aina kun avaat laitteesi lukituksen. Näytön lukituksen salasana auttaa suojaamaan yksityiset tietosi, jos laite katoaa tai jos luvaton henkilö käyttää sitä.

Aseta näytön lukituksen salasana: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus** ja valitse haluamasi näytön lukituksen salanatyypin.

- **Määritä PIN-koodi:** PIN-koodi on numerosarja. Laitteen lukituksen avaaminen syöttämällä PIN on nopeaa ja yksinkertaista. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät PIN-koodina pitkää sarjaa satunnaisia

numeroita. Siirry kohtaan **Salasana > PIN-koodi**, määritä PIN kehotusten mukaisesti ja kosketa sitten **OK**.

- **Määritä kuvio:** Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Siirry kohtaan **Salasana > Kuvio** ja piirrä sama kuvio kahdesti. Kuvion on yhdistettävä vähintään 4 pistettä.
- **Määritä salasana:** Numeroista, kirjaimista ja erikoismerkeistä koostuva salasana on turvallisempi kuin PIN tai kuvio. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät vähintään 8 merkin salasanaa, joka sisältää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Paina salasana mieleesi, jotta et jää lukituksi ulos laitteestasi, jos unohdat sen. Siirry kohtaan **Salasana > Salasana**, määritä salasana kehoitteiden mukaisesti ja kosketa sitten **OK**.

Näytön lukitseminen laitteen turvaamiseksi nopeasti

Jos et käytä laitettasi tietyn ajan sisällä, näyttö sammuu ja lukittuu. Niin kauan kuin näyttö pysyy päällä, voit käyttää laitettasi tarvitsematta avata näytön lukitusta. Lukitse näyttö, kun et käytä laitettasi, suojataksesi yksityisyytesi ja estääksesi virhesyötöt.

- **Määritä näytön lukituksen salasana yksityisyytesi suojaamiseksi.** Voit lukita laitteesi seuraavilla tavoilla:


Lukitse näyttö välittömästi virtapainikkeella: Lukitse näyttö milloin vain painamalla virtapainiketta.

Aloituspäätöksen hallinta

Aloituspäätöksen kuvakkeiden hallinnointi


Onko aloituspäätöksesi täynnä sovelluskuvakkeita? Voit siirtää tai poistaa kuvakkeita aloituspäätöstä tai järjestellä ja siirtää niitä kansioihin käytön helpottamiseksi.

Siirrä aloituspäätöksen kuvake: Kosketa ja pidä aloituspäätöksessä sovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten mihin tahansa kohtaan näytöllä.

Poista sovellus: Kosketa ja pidä aloituspäätöksessä poistettavaa sovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten kohtaan . Poista sovellus näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

- **Joitain valmiiksi asennettuja järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa järjestelmän normaalin toiminnan takaamiseksi.**

Luo kansio sovelluskuvakkeille: Kosketa ja pidä aloituspäätöksessä sovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle. Nämä kaksi sovellusta sijoitetaan uuteen kansioon.



Poista kansio: Avaa kansio, kosketa $+$, poista sovelluksen valinta ja kosketa sitten **OK**. Kansio poistetaan automaattisesti, ja kaikki kansion sovellukset siirretään aloitusnäyttöön.

Nimeä kansio uudelleen: Avaa kansio, kosketa kansion nimeä ja syötä uusi nimi.

Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansiosta: Avaa kansio, kosketa $+$, valitse sovelluksia tai poista niiden valintoja tarpeen mukaan ja kosketa **OK**. Valitut sovellukset lisätään automaattisesti kansioon, kun taas valinnan poistaminen poistaa ne kansiosta.

i Toinen keino poistaa sovellus kansiosta on kosketa ja pitää sovellusta, kunnes laite värisee, ja vetää se sitten aloitusnäyttöön.

Aloitusnäytön hallinnointi


Onko aloitusnäytössä liikaa kuvakkeita? Voit lisätä uuden sivun aloitusnäyttöön ja mukauttaa sen mieleiseksesi.

Siirry aloitusnäytön muokkaustilaan koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää kohtaa. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- **Lisää uusi aloitusnäyttösivu:** Lisää uusi aloitusnäytön sivu koskettamalla $+$ näytön vasemmassa tai oikeassa laidassa.

- **Poista tyhjä aloitusnäyttösivu:** Poista sivu koskettamalla \times tyhjällä näytöllä.

i Aloitusnäytön sivuja, joilla on sovelluskuvakkeita tai widgettejä, ei voi poistaa.



- **Muuta aloitusnäytön sivujärjestystä:** Kosketa ja pidä sitä aloitusnäytön sivua, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluamaasi kohtaan.
- **Määritä aloitusnäytön oletussivu:** Kosketa  aloitusnäytön ylälaudassa asettaaksesi valitun aloitusnäyttösivun oletusaloitusnäyttösivuksi.

Aloitusnäytön taustakuvan valitseminen

Haluatko valita mukavan kuvan aloitusnäytön taustakuvaksi? Personoi taustakuvasi saadaksesi aloitusnäyttösi erottumaan.

Siirry kohtaan  **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Näyttö > Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta Gallerian kuva taustakuvaksi: Onko sinulla loistokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi?

Avaa  **Galleria**, avaa mukava kuva ja aseta se aloitusnäytön taustakuvaksi siirtymällä kohtaan 
> **Aseta > Taustakuva**.

Aloitusnäytön widgettien hallinnointi

Haluatko lisätä aloitusnäyttöön nopeasti widgettejä, kuten yhden kosketuksen näytön lukituksen, muistion selaimen tai päiväkirjan? Voit lisätä, siirtää tai poistaa aloitusnäytön widgettejä siistiäksesi aloitusnäytön ja tehdäksesi siitä helppokäyttöisemmän.

Lisää widgettejä: Siirry aloitusnäytön muokkaustilaan koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, valitse widget ja vedä se aloitusnäytön tyhjään kohtaan.



- i** Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää uusi aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.


Poista widgettejä: Kosketa ja pidä widgettiä aloitusnäytöllä, kunnes Puhelin värisee. Vedä widget näytön yläreunassa olevaan kohtaan **Poista**.

Siirrä widgettejä: Kosketa ja pidä widgettiä päänäytössä, kunnes Puhelin värisee, ja vedä sitten widget mihin tahansa kohtaan päänäytössä.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Normaali**.



- i** **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla  aloitusnäytössä. Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta ja vedä se mihin tahansa kohtaan aloitusnäytössä.

Yhteystiedot

Yhteystietojen hallinta

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Kun vaihdat uuteen laitteeseen, sinun on siirrettävä olemassa olevat yhteystietosi.



Avaa  **Yhteystiedot**, ja siirry kohtaan  > **Tuo/Vie** ja valitse sitten jokin seuraavista:


- **Tuo yhteystietoja:** Valitse **Tuo tallennustilasta**, **Tuo kohteesta SIM**, **Tuo toisesta laitteesta** ja noudata ohjeita.
- **Vie yhteystietoja:** Valitse **Vie tallennustilaan** tai **Vie kohteeseen SIM**, **Jaa yhteystiedot** ja noudata näytön ohjeita. Oletuksena **Vie tallennustilaan** -toiminnolla vietyt **.vcf**-tiedostot tallennetaan laitteen sisäisen tallennustilan juurihakemistoon. Voit tarkastella vietyjä tiedostoja avaamalla kohdan **Tiedostot**.


Voit myös tuoda ja viedä yhteystietoja **Varmuuskopiointi**-ominaisuudella. Varmuuskopiotietueet tallennetaan oletuksena kohdan **Tiedostot** > **Paikalliset** > **Sisäinen muisti Huawei**-kansioon.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystiedot-sovellus tarjoaa monia ominaisuuksia yhteystietojen hallintaan. Voit yksinkertaistaa yhteystietoluetteloa, valita näyttää ainoastaan laitteen tai SIM-kortin yhteystiedot ja löytää nopeasti usein käyttämäsi yhteystiedot.


Yhdistä yhteystietojen kaksoiskappaleet: Jos yhteystietoluettelossa on kaksoiskappaleita, voit yhdistää yhteystietojen kaksoiskappaleet **Yhdistä yhteystietojen kopiot** -toiminnolla. Siirry yhteystietoluettelosta kohtaan  > **Järjestä yhteystiedot** > **Yhdistä yhteystietojen kopiot**, valitse yhdistettävät yhteystiedot ja kosketa sitten .



Näytä eri tilien yhteystiedot: Haluatko nähdä ainoastaan laitteen tai SIM-kortin yhteystiedot? Siirry kohtaan  > **Yhteystietojen asettelu** ja valitse näytettävät tilit. Voit myös tehdä seuraavat toimet:

- **Näytä yhteystietojen tallennustila:** Siirry yhteystietoluettelossa kohtaan  > **Yhteystietojen asettelu**. **Tilit**-osiossa näet laitteen tai SIM-kortin käytettävissä olevan tallennustilan kokonaismäärän.

Yhteystietoryhmien hallinta

Haluatko lähettää viestin työtoverien ryhmälle tai järjestää kokoontumisen? Älykkäät ryhmät ryhmittää yhteystiedot automaattisesti yrityksen, kaupungin ja viimeisimmän yhteydenottoajan mukaan, jotta voit lähettää ryhmälle nopeasti sähköpostin tai viestin.


Luo yhteystietoryhmä: Kosketa ryhmien luettelossa , kirjoita ryhmän nimi (kuten Perhe tai Ystävät) ja kosketa sitten **OK**. Lisää yhteystietoja noudattamalla näytön ohjeita.

Muokkaa ryhmää: Valitse ryhmäluettelosta muokattava ryhmä ja kosketa  lisätäksesi yhteystiedon tai kosketa  suorittaaksesi seuraavat toiminnot: **Poista jäseniä**, **Poista ryhmä** tai **Nimeä uudelleen**.

Poista ryhmä: Kosketa ja pidä ryhmää ryhmäluettelossa ja kosketa sitten **Poista**.

Yhteystietojen lisääminen mustalle listalle

Voit lisätä yhteystiedon numeron mustaan listaan estää häiriö- ja roskapostisoitot siitä numerosta.

Avaa  **Yhteystiedot**, kosketa ja pidä mustaan listaan lisättävää yhteystietoa ja kosketa sitten **Lisää mustalle listalle**. Laitteesi estää kaikki puhelut ja viestit mustan listan yhteystiedoilta.

Näytä mustan listan yhteystiedot: Avaa  **Puhelimen hallinta**, siirry kohtaan **Estetty** >  ja kosketa sitten **Numeroiden musta lista** näyttääksesi mustan listan.





Poista yhteystieto mustalta listalta: Avaa  **Yhteystiedot**, kosketa ja pidä mustalta listalta poistettavaa yhteystietoa ja kosketa sitten **Poista mustalta listalta**.

Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot


Puheluiden soittaminen



Kirjoita puhelinnäytössä osa puhelinnumeroa tai yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai pinyin-nimikirjaimet. Laitteesi etsii automaattisesti kyseiset yhteystiedot.

Avaa . Kirjoita puhelinnäytössä puhelinnumero tai yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain. Laite hakee automaattisesti yhteystiedot, puhelulokit. Kosketa luettelossa yhteystieto, jolle haluat soittaa. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla  tai . Voit tarkistaa yhteystiedon tilan näytössä (kuten puhelin soi tai soitonsiirto on käytössä). Lopeta puhelu koskettamalla .

Hätäpuheluiden soittaminen


Jos laite on päällä ja verkon kantoalueella, voit hätätilanteessa soittaa hätäpuheluita näytön ollessa lukittu ja ilman kuuluvuutta.





 Hätäpuheluominaisuus riippuu paikallisista säädöksistä ja verkkopalveluntarjoajasta. Verkkongelmat ja ympäristöhäiriöt voivat estää hätäpuhelut. Älä luota hätätilanteessa laitteeseesi ainoana kommunikointitapana.


Avaa  **Puhelin** tai kosketa **Hätäpuhelu** näytön lukituksessa, syötä puhelimeen paikallinen hätänumero ja kosketa sitten . Jos kuuluvuus on hyvä ja laitteella on internetyhteys, sijaintisi selvitetään ja näytetään näytössä viitteeksi.



Ota koputus käyttöön, jotta tärkeitä kolmannen osapuolen puheluita ei jää huomaamatta

Saatko puhelun kesken toista puhelua? Koputuksella voit vastata uuteen puheluun ja vaihtaa näiden kahden puhelun välillä.

 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Avaa , siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Lisäasetukset** ja ota **Koputus** käyttöön. Kun saat toisen puhelun, vastaa puheluun ja laita ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla . Voit vaihtaa puheluiden välillä koskettamalla  tai pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta.


 Vastaja edellyttää operaattorin tukea. Tarkista, että olet ottanut tämän palvelun käyttöön. Voit kysyä operaattorilta lisätietoja vastaajan numerosta, palvelun yksityiskohdista ja maksuista.

Ota vastaja käyttöön: Avaa , siirry kohtaan  > **Asetukset** kosketa **Lisäasetukset** (kahden SIM-kortin laitteille kohdassa **SIM 1** tai **SIM 2** -osassa, kosketa **Lisäasetukset**), ja siirry kohtaan **Vastaja > Lisäasetukset > Asetukset > Puhelinvastajan numero** ja kirjoita operaattorisi tarjoama vastaajanumero.

Tarkista vastaajaviestit: Kosketa ja pidä **1** laitteessa soittaaksesi vastaajaan ja kuunnellaksesi viestejä.

Kansainvälisen verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation takaamiseksi

Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomataroituksissa, voit soittaa puheluita verkkovierailun ollessa käytössä tarvitsematta valita maakoodia.

 Tämä ominaisuus edellyttää operaattorin tukea. Varmista, että verkkovierailu tai kansainvälinen verkkovierailu on otettu käyttöön SIM-kortille. Saat lisätietoja operaattoriltasi.

Soita puhelu avaamalla  **Puhelin** tai  **Yhteystiedot**.

VoLTE

VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti

VoLTE (Voice over LTE) mahdollistaa niin puhelu- kuin datapalvelut 4G-verkossa, jolloin voit käyttää Internetiä jopa puheluiden aikana. VoLTE lisäksi yhdistää puhelut nopeammin ja tekee ääni- ja videopuheluista paremman laatuista.

Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä, VoLTEa ja VoWiFiä, joten SIM-kortteja ei tarvitse vaihtaa edestakaisin.


- **Dual 4G:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä.
- **Dual VoLTE:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoLTEa, joten voit käyttää Internetiä soittaessasi HD-puheluita.
- **Dual VoWiFi:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoWiFiä, joten voit soittaa puheluita Wi-Fi-verkon kautta. Voit soittaa puheluita VoWiFiillä jopa lentokonetilassa.



i Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Ota VoLTE käyttöön nauttiaksesi HD-puheluista

i Vain kahden SIM-kortin puhelimet tukevat sitä, että 4G, VoLTE ja VoWiFi toimivat molemmissa SIM-korttipaikassa.





Avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Verkko ja internet > Mobiiliverkko**. SIM 1 tai 2 -kortin asetuksissa voit tehdä seuraavat toiminnot (jos operaattorin verkko tukee niitä):

- **Ota 4G käyttöön:** Kytke **Ota 4G käyttöön** päälle Operaattorin mukautuksista johtuen puhelimesi ei välttämättä ole 4G-kytkintä. Tämä merkitsee sitä, että 4G on jo käytössä eikä sitä tarvitse kytkeä päälle manuaalisesti.
- **Ota VoLTE-puhelut käyttöön:** Kytke **VoLTE-puhelut** päälle
- **Ota Wi-Fi-puhelut käyttöön:** Kytke **Wi-Fi-puhelut** päälle

Perusviestitoiminnot

Viestien lähettäminen


Tekstiviestit ovat nopea ja helppo tapa kommunikoida ystävien, perheen ja työtovereiden kanssa. Tekstin lisäksi voit lisätä emojeita, kuvia ja äänitiedostoja rikastamaan viestejäsi.


Avaa  **Viestit**. Siirry viestiluettelosta kohtaan  ja valitse yhteystieto tai kirjoita puhelinnumero To-kohdan sijaintiin. Kirjoita viestin sisältö, kosketa  lisätäksesi muun tyyppistä sisältöä ja lähetä viesti koskettamalla .

Tallenna viestiluonnos: Kosketa , jos haluat tallentaa viestin luonnokseksi.

Viestien hallinta



Viestit-sovellus tekee helpoksi pysyä viestien tasalla.

Avaa  **Viesti**. Kosketa viestiluettelosta yhteystietoa tai puhelinnumeroa nähdäksesi heidän kanssaan käymäsi keskustelut. Avaa lukematon viesti. Järjestelmä tunnistaa ja korostaa puhelinnumeron, verkkosivun osoitteen, sähköpostin, ajan ja muut viestin tiedot automaattisesti. Aloita toiminto koskettamalla asianmukaista tietoa.

Vastaa viesteihin: Kirjoita viestin sisältö tekstiruutuun ja kosketa .

Lisää viesti suosikkeihin: Pelkäätkö, että saatat vahingossa poistaa tärkeän viestin? Lisää viesti suosikkeihin ja lukitse se koskettamalla ja pitämällä viestiä ja noudattamalla näytön kehoitteita.

Välitä viesti eteenpäin: Haluatko jakaa viestin ystäväsi kanssa? Välitä tai jaa viesti koskettamalla ja pitämällä sitä ja noudattamalla näytön kehoitteita.

Poista viesti: Oletko kyllästynyt liian monen viestin aiheuttamaan sekasotkuun? Siivoa viestiluetteloa poistamalla tarpeettomat keskustelut ja viestit. Pyyhkäise viestiä tai keskustelua vasemmalle ja kosketa sitten . Voit poistaa ilmoitusviestejä koskettamalla ja pitämällä viestiä tai keskustelua, jolloin siirryt muokkausnäyttöön, valitsemalla keskustelun tai viestin ja siirtymällä kohtaan  > **Poista**. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Vastaa viestiin nopeasti: Haluatko vastata nopeasti samaasi viestiin? Uudet viestit näytetään ilmoituspaneelissa. Vastaa koskettamalla pikaisesti.


Hae viestejä: Haluatko löytää viestin nopeasti? Kirjoita viestiluettelon hakuriville hakusanoja, niin niihin liittyvät tulokset esitetään hakurivin alla.



Kamera

Kameran perustoiminnot

Kameran perustoimintojen käyttäminen


Ymmärrä kamerasi perustoiminnot ottaaksesi parempia kuvia.



Perusvalokuvatila: Avaa  **Kamera** ja ota kuva koskettamalla etsimessä . Voit myös määrittää äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen toimimaan kameran suljinpainikkeena.

Valitse valokuvatila: Siirry valokuvatilanäyttöön pyyhkäisemällä etsimessä oikealle. Täällä voit vaihtaa valokuvatilaa tarpeittesi mukaan.

Lähennä tai loitonna kameraa: Kosketa etsimen näyttöä kahdella sormella ja nipistä ne yhteen lähentääksesi tai siirrä niitä erilleen loitontaaksesi. Jos zoomaat kameran optisen zoomauskyvyn ulkopuolelle, kuvanlaatu heikkenee. Kun olet koskettanut näyttöä kahdella sormella ja lähentänyt tai loitontanut, näytön laitaan ilmestyy zoomauspalkki; voit lähentää ja loitontaa kameraa myös sillä.

Säädä kameran valotusta: Kamera säätää valotuksen automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan. Valotuksen kasvattaminen tekee kuvista kirkkaampia vähentäminen tummempia. Voit säätää valotusta manuaalisesti etsimestä koskettamalla näyttöä ja vetämällä  -kuvaketta ylös tai alas.

Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä: Salama tarjoaa lisävalaistusta kuvattaessa hämärässä.


Valitse jokin seuraavista salamatiloista koskettamalla etsimessä ⚡ :




- ⚡ **Automaattinen:** Kamera ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä automaattisesti, ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan.
- ✖ **Ei käytössä:** Poista salama käytöstä.
- ⚡ **Päälle:** Ota salama käyttöön.
- ☀ **Palaa jatkuvasti:** Salama on päällä aina, kun olet etsimessä.


Ota maantieteellinen sijainti käyttöön: Tallentaa maantieteellisen sijaintisi kuvatessasi, jotta voit hakea kuvia sijainnin perusteella. Siirry asetusvalikkoon pyyhkäisemällä etsimessä vasemmalle ja ota **GPS-merkintä** käyttöön.



Videokuvaus kameralla

Kuvien ottamisen lisäksi kameralla voi kuvata teräväkuvavideoita äänillä.




Kuvaa video: Avaa  **Kamera** ja siirry videotilaan koskettamalla . Aloita videon kuvaaminen koskettamalla .

Ota kuva videon kuvaamisen aikana: Voit ottaa kuvan koskettamalla  videokuvauksen aikana.

Kytke salama päälle: Kuvatessasi videota hämärässä voit kytkeä salaman päälle koskettamalla  ja valitsemalla .

Kameran asetusten säätäminen

Kameran asetussivulla voit säätää erilaisia kameran asetuksia, tiloja ja määrittämiä vastaamaan käyttötarvettasi.


Kuvaa koskettamalla etsintä: Avaa  **Kamera**, avaa **Asetukset** pyyhkäisemällä vasemmalle ja ota **Kuvaa koskettamalla** käyttöön. Kun nyt kosketat kohdetta etsimessä, kamera tarkentuu ja ottaa kuvan automaattisesti.

Lukitse tarkennusetäisyys: Kosketa **Paina ja pidä laukaisinta** kohdassa **Asetukset** ja valitse **Sarjakuvaus**. Kun nyt kosketat ja pidät suljinpainiketta, kamera ei enää tarkenna automaattisesti.

Ota kuvia, tarkenna kuva tai lähennä tai loitonna äänenvoimakkuuspainikkeella: Kosketa **Voimakkuuspainikkeen toiminto** kohdassa **Asetukset** ja valitse **Suljin-**, tai **Zoomaus-**tila käyttötarpeittesi mukaan.

Kuvien suunnitteleminen apuruudukon avulla

Jos et tiedä, mihin asettaisit kohteen kuvissasi, kokeile apuruudukkoa apuna laatimisessa.

Valitse apuruudukko avaamalla  **Kamera** ja avaamalla **Asetukset**-näytön pyyhkäisemällä vasemmalle etsimessä. Kosketa **Kameran ruudukko** ja valitse ruudukkotyypin.

Kolmasosasääntö: Valitse **Ruudukko** tai **Phi-ruudukko** -ruudukko. Neljä pistettä, joissa ruudukon viivat risteävät, ovat valokuvan tarkennuspisteitä. Sijoita kohde jonkin tällaisen pisteen alle saadaksesi aikaan mielenkiintoisen teoksen.






Kultainen spiraali: Valitse **Fibonaccin spiraali (vasen)** tai **Fibonaccin spiraali (oikea)** -ruudukko. Spiraalin keskikohta on valokuvan tarkennuspiste. Sijoita kohde tähän ohjatakseen katsojaa kuvassa luonnollisella virtauksella.



Panoraama

Panoraamaselfieiden ottaminen panoraamalla

Haluatko sovittaa selfiein enemmän ystäviä tai näköalaa? Ota selfieitä panoraamalla suuremmalla näkökentällä.



- 1 Kun haluat ottaa panoraamaselvien, avaa  **Kamera** ja vaihda etukameraan koskettamalla .
- 2 Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa **Panoraama**.
- 3 Pitele laitetta vakaasti ja ota ensimmäinen kuva koskettamalla .
- 4 Noudata näytön ohjeita ja käännä laitetta yhteen suuntaan, kunnes sininen kehys on päällekkäin näytön neliömäisen kehyksen päällä. Kamera ottaa toisen kuvan automaattisesti.
- 5 Noudata näytön ohjeita ja käännä laitetta toiseen suuntaan, kunnes sininen kehys on päällekkäin näytön neliömäisen kehyksen päällä. Kamera ottaa viimeisen kuvan automaattisesti.
- 6 Kun tämä on tehty, kamera yhdistää nämä kolme kuvaa automaattisesti yhdeksi laajakulmaselfieksi.


Panoraama: maailman kuvaaminen laajakulmalla


Panoraamoissa on laajempi katselukulma kuin tavallisissa kuvissa, joten voit ottaa leveitä maisemakuvia.

Ottaakseen panoraamakuvan kamera ottaa useita valokuvia näkökenttämme kohteista ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi.

- Kun otat panoraaman, etsi laaja, avoin tila, joka on jonkin matkan päässä kohteesta, ja pyri välttämään yksiväristä taustaa.

Avaa  **Kamera**. Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa sitten **Panoraama**. Määritä kuvaussuunta koskettamalla panoraamatilassa  näytön ylälaidasta.

Pitele laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Liikuta laitetta hitaasti ilmoitettuun suuntaan pidellen laitetta vakaasti ja varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.

Kun olet valmis, kosketa . Kamera yhdistää kuvat automaattisesti panoraamakuvaksi.



Kaunistus

Kauneustila: esittäydy aina eduksesi




Haluatko aina esiintyä eduksesi selfieissä? Kauneustilassa voit helposti säätää lukuisia kaunistusasetuksia. Sillä voi myös luoda personalisoidun, juuri sinulle laaditun kauneustietokannan.


- **Kauneustila:** Ota kauneustila käyttöön käyttääksesi automaattisesti kaunistustehosteita jokaiseen ruudussa näkyvään.
- **Täydellinen selfie:** Ota täydellinen selfie käyttöön, niin laitteesi laatii sinulle mukautetun kauneussuunnitelman. Mitä korkeampi kaunistustaso, sitä selkeämmät vaikutukset ovat.


Galleria

Valokuvanhallinta

Videoiden muokkaaminen



Rajaa video: Avaa  **Galleria**, valitse muokattava video ja siirry videon muokkausnäyttöön koskettamalla  . Voit valita säilytettävän segmentin vetämällä rajausalueen liukusäädintä ja päättää videon rajauksen koskettamalla  .









Säädä videon tarkkuutta: Kun valitset säilytettävää videosegmenttiä liukusäädintä vetämällä, voit esikatsella rajatun videon koskettamalla  . Voit myös säätää videon tarkkuutta koskettamalla videon tarkkuusasetuksia (kuten **Full HD, HD** tai **Vakio**).

 Mitä suurempi tarkkuus, sitä selkeämpi video, mutta myös sitä suurempi tallennustilan tarve. Valitse tarpeittesi mukaan.

Valokuvien muokkaaminen


Haluatko muokata juuri ottamaasi kuvaa saadaksesi sen näyttämään entistä paremmalta? Gallerian muokkausominaisuuksilla voit rajata ja kiertää kuvia ja lisätä niihin erilaisia tehosteita (kuten graffiti, personalisoidut vesileimat ja suodattimet) tehdäksesi niistä silmäänpistävämpiä.




Siirry kohtaan  **Galleria**, valitse muokattava valokuva ja siirry valokuvan muokkausnäyttöön koskettamalla  . Voit muokata kuvia seuraavilla ominaisuuksilla:



- **Kierrä valokuvaa:** Kosketa  ja mukauta valokuvan kiertokulma vetämällä kulmasäädintä. Voit myös kiertää kuvaa 90 astetta tai kääntää sen ympäri koskettamalla **Kierrä** tai **Peilikuva**.
- **Rajaa valokuva:** Kosketa  ja suorita valintasi vetämällä ristikkotyökalulaatikkoa tai sen nurkkia. Voit myös valita kiinteän rajaussuhteen ja rajata valokuvan vetämällä ristikkotyökalun nurkkia.
- **Lisää suodatintehosteita:** Kosketa  ja valitse haluamasi suodatintehoste.
- **Säädä valokuvan tehosteita:** Kosketa  , jotta voit säätää valokuvan kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita parametreja mieltymystesi mukaan.
- **Luo valokuvamosaiikkeja:** Kosketa  ja valitse haluamasi mosaiikin tyyli ja koko luodaksesi valokuvamosaiikin.
- **Graffiti valokuvissa:** Kosketa  ja valitse haluamasi sivellin ja väri lisätäksesi valokuviin graffitiä.
- **Lisää vesileimoja:** Kosketa  ja valitse haluamasi vesileima (kuten **Aika**, **Sijainti**, **Sää** tai **Mieliala**) personalisoidaksesi valokuviasi.
- **Lisää tunniste:** Kosketa  ja valitse merkintätyyli ja kirjasin valokuviesi rikastamiseen.


Valokuvien ja videoiden selaaminen ja jakaminen

Vanhojen valokuvien ja videoiden selaaminen voi palauttaa mieleen kalliita muistoja. Valokuvasi ja videosi on tallennettu galleriaan. Voit näyttää ne ajan tai paikan mukaan tai valitsemalla albumin.


Näytä valokuvat koko näytössä: Avaa  **Galleria** ja kosketa kuvaa näyttääksesi sen koko näytön tilassa. Kosketa näyttöä uudelleen piilottaaksesi valikon. Kun katselet kuvia koko näytön tilassa, voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- **Lähennä tai loitonna valokuvassa:** Aseta kaksi sormea näytölle ja työnnä ne erikseen lähentääksesi kuvassa tai sulje ne yhteen loitontaaksesi.
- **Näytä kuvausparametrit:** Voit näyttää valokuvan kuvausparametrit koskettamalla  ja pyyhkäisemällä ylös tai alas tietoikkunassa nähdäksesi ISO-arvon (herkkyys), EV-arvon (valotuksen korjaus), tarkkuuden ja muut valokuvan parametrit.
- **Nimeä kuva uudelleen:** Siirry kohtaan  > **Nimeä uudelleen** ja anna valokuvalle uusi nimi.
- **Aseta valokuva yhteystietokuvaksi tai työpöydän taustakuvaksi:** Siirry kohtaan  > **Aseta** ja anna valokuvalle määrittäminen **Taustakuva** tai **Yhteyshenkilön valokuva**.

Jaa valokuva tai video: Avaa  **Galleria**, kosketa ja pidä mitä tahansa tiedostoa siirtyäksesi valintanäyttöön ja valitse sitten jaettavat tiedostot ja kosketa . Valitse jakamistapa ja suorita jakaminen näytön ohjeiden mukaisesti.


Määritä automaattinen valokuvan kierto: Haluatko, että valokuvasi ja videoisi seuraavat näytön kiertoa? Siirry **Galleria**-näytöstä kohtaan  > **Asetukset** > **Valokuvan suunta** ja valitse **Kierrä aina**.

Näytä kuvausajan perusteella: Näet valokuvien ja videoiden kuvausajan **Valokuvat**-välilehdellä.


Siirry kohtaan  > **Asetukset** ja ota **Näytä aika** käyttöön näyttääksesi kuvauspäivän, kun valokuvaa katsellaan koko näytön tilassa. **Valokuvat**-välilehdellä voit levittää kaksi sormea erilleen tai sulkea ne yhteen loitontaakseen tai lähentääksesi näytössä ja siirtyä päivä- ja kuukausinäyttöjen välillä esittääksesi valokuvia ja videoita.



Näytä kuvauspaikan perusteella: Jos otit valokuvan tai kuvasit videon **GPS-merkintä** ollessa käytössä **Kamera**-asetusvalikossa, voit näyttää valokuvat ja videot karttatilassa.

Näytä albumin perusteella: Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain **Albumit**-välilehdellä. Jotkut valokuvat ja videot on tallennettu järjestelmän määrittämiin oletusalbumeihin. Esimerkiksi kameralla kuvatut videot tallennetaan **Kameran videot**-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennuksen tallennetaan **Näyttökuvat**-albumiin.



Toista diaesityksiä: Siirry **Valokuvat**-välilehdeltä kohtaan  > **Diaesitys**, niin järjestelmä toistaa automaattisesti valokuvadiaesityksen. Lopeta toisto koskettamalla näyttöä.

Valokuva-albumeiden järjesteleminen


Lisää valokuvia tai videoita uuteen albumiin: Kosketa **Albumit**-välilehdellä , anna albumin nimi ja kosketa sitten **OK**. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä uuteen albumiin.




Siirrä valokuvia tai videoita: Yhdistä eri albumeiden valokuvia ja videoita esittämisen helpottamiseksi. Avaa albumi, kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes  ilmestyy, ja valitse sitten siirrettävät valokuvat tai videot. Kosketa  ja valitse kohdealbumi. Kun olet siirtänyt valokuvan tai videon, se poistetaan alkuperäisestä albumista.

Siivoa albumit: Jos albumiluettelo on liian sotkuinen, voit siirtää osan albumeista kohtaan **Muut**.


Kosketa ja pidä albumia, kunnes näyttöön tulee , valitse siirrettävät albumit ja kosketa sitten  siirtääksesi albumit kohtaan **Muut**. Jos haluat palauttaa albumit niiden alkuperäiseen paikkaan, avaa

Muut, kosketa ja pidä palautettavia albumeita ja kosketa sitten .




-  • Et voi siirtää albumeja **Kamera**, **Kameran videot** ja **Näyttökuvat** kohtaan **Muut**.
- Kolmannen osapuolien tekemällä sovelluksella luodun albumin siirtäminen kohtaan **Muut** ei vaikuta sovellukseen.



Järjestele albumeita uudelleen: Siirrä usein käyttämäsi albumit luettelon alkuun, jotta niitä on helpompi katsella. Kosketa ja pidä albumia, kunnes  tulee näkyviin. Kosketa ja pidä  ja vedä albumia ylös- tai alaspäin luettelossa sormellasi. Kun olet valmis, tallenna muutokset koskettamalla .

-  Et voi muuttaa albumin **Kamera** tai **Näyttökuvat** järjestystä.

Piilota albumit: Piilota yksityiset albumit, joita et halua muiden näkevän. Siirry **Albumit**-välilehdeltä kohtaan  > **Piilota albumit** ja kytke piilotettavien albumeiden kytkimet päälle.

-  Et voi piilottaa albumia **Kamera** tai **Näyttökuvat**.


Poista valokuvia tai videoita: Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes  tulee näkyviin, valitse poistettavat valokuvat tai videot ja kosketa sitten  > **Poista**. Poistettuja valokuvia ja videoita säilytetään **Äskettäin poistettu** albumissa, ja ne on merkitty kuvakkeella, joka ilmoittaa, monenko päivän päästä ne poistetaan pysyvästi. Voit poistaa valokuvia ja videoita pysyvästi siirtymällä kohtaan **Äskettäin poistettu**, valitsemalla poistettavat valokuvat tai videot ja koskettamalla sitten  > **Poista**.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita: Avaa **Äskettäin poistettu** albumi ja kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes näyttöön ilmestyy . Valitse palautettavat valokuvat tai videot ja palauta ne alkuperäiseen albumiin koskettamalla . Alkuperäinen albumi luodaan uudelleen, jos sitä ei ole enää olemassa.

Puhelimen hallinta


Yhden kosketuksen optimoinnin käyttäminen

Oletko huomannut laitteen hidastuneen äskettäin? Pelkäätkö, että se saattaa olla haittaohjelmien ja muiden tietosuojauhkien haavoitettavissa? Yhden kosketuksen optimoinnilla voit saada laitteen toimimaan sujuvammin ja suojata sitä tietosuojauhilta.


Siirry kohtaan  **Puhelimen hallinta** ja kosketa **OPTIMOI**. Laitteesi nopeus kasvaa, se tarkistaa suojausriskit, optimoi virrankulutuksen ja valvoo ja estää tuntemattomia numeroita ja häiriöpuheluita.

Mobiilidatan hallinnointi

Pelkäätkö, että käytät vahingossa kuukausittaisen datakiintiön ja joudut maksamaan lisäkuluja? Datanhallinta auttaa valvomaan dataliikennettä ja estää liiallisen datankäytön.

Siirry kohtaan  **Puhelimen hallinta** ja kosketa **Mobiilidata** nähdäksesi datakäyttötiedot tai ota **Datan säästäjä** käyttöön.

- **Datan käyttö:** Tarkista yksittäisten sovellusten datakäyttö.
- **Verkkosovellukset:** Määritä kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeudet.
- **Datan säästäjä:** Ota **Datan säästäjä** käyttöön (estä taustasovelluksia käyttämästä mobiilidataa) ja valitse sovellukset, joita datan käyttörajoitukset eivät koske.



Optimoi virrankulutus

Akun loppuminen huonolla hetkellä voi olla noloa. Virransäästöominaisuudet voivat auttaa pidentämään laitteesi akun kestoa, jotta voit pelata pelejä ja nauttia muista ominaisuuksista pitempään.



Avaa  **Puhelimen hallinta** ja kosketa **jäljellä** voidaksesi tehdä seuraavia:

- **Näytä virrankulutuksen tiedot:** Voit esittää virrankulutustiedot koskettamalla **Akun käyttö**. Akun käyttötiedot -osiossa sininen merkki kohdan **Ladataan** alla ilmoittaa, koska laitettasi ladattiin. Merkkien väliset tyhjät tilat tarkoittavat aikoja, jolloin laitetta ei ladattu. Tämä ominaisuus ei kuluta virtaa. Koskettamalla **Akun käyttö** voit näyttää, mitkä sovellukset ja laitteet kuluttavat eniten virtaa.
- **Kattava virrankulutustarkastus ja optimointi:** Koskettamalla **Optimoi** voit tarkistaa virrankulutusongelmat ja optimoida suorituskyvyn automaattisesti.

- **Ota virransäästötila tai ultravirransäästötila käyttöön:** Ota **Virransäästötila** tai **Ultravirransäästötila** käyttöön. Valitse laitteesi akun varaukselle sopiva virransäästötila pidentääksesi akun käyttöaika.
- **Näytä jäljellä oleva varaus tilapalkissa:** Ota **Akun varaustaso** käyttöön, jotta näet akun jäljellä olevan varausprosentin tilapalkissa.
- **Hallinnoin sovellusten käynnistymistä säästääksesi virtaa:** Kosketa **Käynnistä**, jotta voit hallinnoida sovellusten automaattista käynnistystä, käynnistymästä toisen sovelluksen kanssa ja toimimasta taustalla automaattisesti tai manuaalisesti. Järjestelmä hallitsee automaattisesti virrankäyttöä säästääkseen virtaa.
 - Saat ilmoituksen, kun taustalla toimii paljon virtaa kuluttavia sovelluksia. Optimoi sovelluksen asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Laitteen suojaaminen virusskannauksella

Väärän mainoksen avaaminen voi päästää troijalaisia ja haittaohjelmia asentumaan ja toimimaan salassa laitteellasi ja varastamaan yhteystietojasi ja muita henkilötietojasi. Virusskannaus voi paikantaa ja poistaa mahdolliset uhat ja pitää laitteen hyvässä kunnossa.


Avaa  **Puhelimen hallinta** ja kosketa **Virusskannaus**, niin laitteesi etsii ja poistaa tietosuojauhkia automaattisesti. Voit samalla koskettaa  suorittaaksesi seuraavat toiminnot:


- **Pilvipalvelun virusskannaus:** Kun **Pilviskannaus** otetaan käyttöön, laite lisää dynaamisen, pilvipohjaisen skannauksen vakioskannaukseen ja pitää laitteen turvassa uusilta uhilta.
- **Virusskannausmuistutus:** Kun **Skannausmuistutus** otetaan käyttöön, järjestelmä antaa ilmoituksen, jos et suorita virusskannausta yli 30 päivään.
- **Pikaskannaus:** Valitse **Pikaskannaus**. Järjestelmä skannaa nopeasti laitteen tärkeimmät kohdat ja sovellukset osana rutiinihuoltoa.
- **Täydellinen skannaus:** Valitse **Kokonaisvaltainen skannaus**. Järjestelmä skannaa säännöllisesti laitteesi läpikotaisesti haitallisten tiedostojen varalta. Tämä vie kauemmin mutta kattaa suuremman alueen ja takaa, että laitteesi on suojassa uhilta.
- **Viruskirjaston päivitys:** Ota käyttöön **Automaattinen päivitys** ja **Päivitä vain Wi-Fi-yhteyden kanssa**. Järjestelmä päivittää virustietokannan automaattisesti Wi-Fi-verkon kautta pitäen siten sen uhanpoistokyvyt ajan tasalla.

Sähköposti

Sähköpostitilien lisääminen

Lisää sähköpostitilisi laitteeseesi voidaksesi käyttää sähköpostia kätevästi milloin vain. Jos sinulla on kysyttävää tietyistä asetuksista määrittäessäsi sähköpostiasi, ota yhteyttä sähköpostitilisi palveluntarjoajaan.


Lisää henkilökohtainen sähköpostitili: Avaa , valitse sähköpostin palveluntarjoaja tai kosketa **Muut**, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa sitten **Kirjaudu sisään** ja määritä tilisi näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.



Lisää Exchange-tili: Exchange on Microsoftin kehittämä, ja monet yritykset käyttävät sitä sisäisenä sähköpostijärjestelmänään. Jos yrityksesi sähköposti käyttää Exchange-palvelimia, voit kirjautua työsähköpostiisi laitteella. Siirry kohtaan  > **Exchange**, syötä sähköpostiosoitteesi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, kosketa sitten **Kirjaudu sisään** ja määritä tilisi näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.


Määrittämisen jälkeen järjestelmä avaa oletuksena **Saapuneet**-näytön.

Sähköpostitilien hallinnointi



Voit lisätä yhden tai useamman sähköpostitilin.


Avaa  **Sähköposti**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Tarkista sähköpostit: Kosketa **Saapuneet**-näytössä  ja valitse sähköpostitili nähdäksesi luettelon sähköposteistasi. Pyyhkäise alaspäin päivittääksesi sähköpostiluettelon. Avaa sähköposti lukeaksesi sen, vastataksesi siihen tai välittääksesi tai poistaaksesi sen. Voit lukea edellisen tai seuraavan sähköpostin pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle. Voit poistaa useita sähköposteja koskettamalla profiilikuvaa tai koskettamalla ja pitämällä sähköpostia siirtyäksesi sähköpostin hallintanäyttöön, valitsemalla sähköpostit ja koskettamalla .

Synkronoi sähköposteja: Päivitä sähköpostiluettelo pyyhkäisemällä alaspäin **Saapuneet**-näytössä. Siirry kohtaan  > **Asetukset**, kosketa tiliä ja ota sitten **Synkronoi sähköposti** käyttöön. Voit suorittaa synkronoinnin automaattisesti koskettamalla **Synkronointiväli** ja valitsemalla synkronointiajan määrittämiseksi.

Hae sähköposteja: Kosketa sähköpostiluettelonäytössä hakuriviä ja kirjoita hakusanat, kuten sähköpostin aihe tai sisältö.

Lisää useita sähköpostitilejä: Siirry kohtaan  > **Asetukset** >  , valitse sähköpostin palveluntarjoaja ja anna tietosi.

Vaihda sähköpostitilejä: Kosketa tilinäytössä  ja kosketa sitten tilin profiilikuvaa vaihtaaksesi tiliä.


Määritä sähköpostitilejä: Siirry tilinäytössä kohtaan  > **Asetukset** ja valitse tili, jolle määritetään **Tilin nimi, Oletustili** tai **Poista tili**.

VIP-sähköpostiyhteystietojen hallinnointi

Pelkäätkö, että tärkeän yhteystiedon sähköposti jää huomaamatta sähköpostien paljouden keskellä? Voit lisätä tärkeitä yhteystietoja VIP-luetteloon. Laite siirtää automaattisesti VIP-yhteystietojen sähköpostit VIP-postilaatikkoon.



Avaa  **Sähköposti** ja siirry kohtaan  > **Asetukset** > **VIP-yhteyshenkilöt**. Siirry **VIP-luettelo**-näytöltä kohtaan **Lisää** > **Luo** or **Lisää yhteystiedoista**.

Lisää tai poista VIP-yhteystietoja: Kosketa **VIP-luettelo**-näytössä  tai  voidaksesi hallinnoida VIP-yhteystietoja.

Vaihda VIP-yhteystietojen sähköposti-ilmoitus: Siirry sähköpostin aloitusnäytöstä kohtaan  > **Asetukset** > **VIP-ilmoitukset**.

Automaattisen vastauksen määrittäminen Exchange-sähköpostille

Etkö pysty vastaamaan sähköposteihin lomaillessasi? Ota automaattiset vastaukset käyttöön, jolloin sähköposteihin vastataan automaattisesti.

Avaa  **Sähköposti**, siirry kohtaan  > **Asetukset** ja valitse Exchange-tilisi. Kosketa **Automaattiset vastaukset**, ota **Automaattiset vastaukset** käyttöön, määritä automaattisen vastauksen sisältö ja aika ja kosketa sitten **Valmis**.


Kalenteri

Kalenteri: tapahtumanhallintakeskuksesi


Onko muistettavia tapahtumia liikaa? Kalenteri tarjoaa kattavat tapahtumanhallintaominaisuudet, tehden työ- ja vapaa-ajastasi helpompaa.




Kalenteri tarjoaa seuraavat toiminnot:

- **Kokousmuistutukset:** Pelkäätkö unohtavasi tärkeän työkokouksen? Lisää työsähköpostisi (Exchange-tili) Kalenteriin, jotta voit tarkistaa kokousmuistutukset ja saada muistutuksen laitteestasi ennen kokouksen alkua.
- **Jaa tapahtumia:** Haluatko jakaa aikataulusi ja kutsua ystäviäsi tapahtumaan? Voit valita monesta jakotavasta.




Kalenterin navigoiminen







Luo tapahtuma: Avaa  **Kalenteri**, kosketa  ja syötä tapahtuman tiedot, mukaan lukien nimen, sijainnin ja alkamis- ja päättymisajan. Siirry kohtaan **Lisää** > **Muistuta** lisätäksesi tapahtumalle muistutuksen ja kosketa sitten .

Hae tapahtumia: Kosketa **Kalenteri**-sivulla  ja anna tapahtuman hakusanat, kuten nimi tai sijainti.

Määritä kalenteri: Siirry **Kalenteri**-sivulla kohtaan  > **Asetukset** mukauttaaksesi kalenterin näytön ja muistutukset.



Tuo tehtäviä pitääksesi työsi organisoituna

Tuo kokousmuistutuksia: Avaa  **Kalenteri**, siirry kohtaan  > **Lisää tili** ja lisää työsähköpostisi (Exchange-tili) näytön ohjeiden mukaan voidaksesi tarkistaa kokousmuistutukset.

Jaa tapahtuma: Kosketa tapahtumaa kalenterissa tai kohdassa , kosketa sitten  ja jaa tapahtuma näytön ohjeiden mukaan jollain useista mahdollisista tavoista.

Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen

Matkustatko ulkomaille työ- tai lomataroituksissa? Lataa kohtemaan pyhäpäivätiedot ennakkoon voidaksesi suunnitella työsi ja aikataulusi paremmin.



Avaa  **Kalenteri**, siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Yleiset vapaapäivät** ja ota käyttöön kohdemaasi kytkin. Laitteesi lataa pyhäpäivätiedot automaattisesti.


Kello

Kellon käyttäminen

Monien tehokkaiden ominaisuuksien ja suuren tietomäärän ansiosta vaatimattomalla kellolla on paljon tarjottavaa. Kelloa voidaan käyttää herätyskellona, maailmankellona, sekuntikellona ja ajastimena.




Näytä aika eri puolilla maailmaa: Siirry kohtaan  **Kello**, kosketa  **Kello**-välilehdellä ja kirjoita kaupungin nimi tai valitse kaupunki luettelosta..


 Jos nykyisen vyöhykkeesi aika on sama kuin kotikaupunkisi, näytön lukituksessa näkyy vain yksi aika.


Apuohjelmat

Ääniviestien tekeminen ääninauhurilla

Eikö aika riitä kaikkien tärkeiden yksityiskohtien kirjoittamiseen kokouksessa? Tarvitseeko sinun järjestellä muistiinpanonippu haastattelusta tai kurssilta? Ääninauhurilla voit äänittää audiotiedostoja, jotka voit toistaa myöhemmin kätevästi.


Ota  **Ääninauhuri** käyttöön, pyyhkäise näytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse äänitysskenaario.

Aloita äänitys koskettamalla . Äänityksen aikana voit tarpeen mukaan lisätä merkintöjä tärkeisiin

kohtiin. Lopeta äänitys ja tallenna äänitiedosto koskettamalla .

Kun äänitys on valmis, voit tehdä seuraavia:

- **Hallinnoi äänityksiä:** Siirry vaihtoehtoihin, kuten äänitysten järjestelyyn tai jakamiseen, koskettamalla **Äänitteet**.



Laitteen yhdistäminen

Bluetooth

Puhelin-laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin



Yhdistä Puhelin Bluetoothilla Bluetooth-kuulokesettiin ja auton Bluetoothiin voidaksesi navigoida ja kuunnella musiikkia ajaessasi. Voit myös yhdistää Puhelin-laitteen puettaviin Bluetooth-laitteisiin tallentaaksesi ja hallinnoidaksesi kuntotietoja. Bluetooth-laitteiden yhdistäminen laitteeseen ei kasvata virrankulutusta merkittävästi.




Huawei-laitteiden käyttämät Bluetooth-protokollat ja niiden toiminnot:

HFP, HSP	Soita puheluita
A2DP	Toista musiikkia
AVRCP	Hallitse musiikin toistoa
OPP	Siirrä tiedostoja
PBAP	Synkronoi yhteystiedot
MAP	Synkronoi tekstiviestit

HID	Käytä Bluetooth-näppäimistöjä ja -hiiriä
PAN	Internet-yhteyden jakaminen
BLE	Yhdistä BLE (Bluetooth Low Energy) -laitteisiin

Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  . Avaa Bluetooth-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä  .


Muodosta Bluetooth-laitteelle laitepari: Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Tarkista, että Bluetooth-laite on näkyvässä. Kosketa kohdassa **Saatavilla olevat laitteet** laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta laitepari näytön ohjeiden mukaisesti.


Poista Bluetooth-laitteen laitepari: Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Kosketa  laiteparin nimen vierestä ja kosketa sitten **Poista laitepariyhteys**.

Vaihda Bluetooth-laitteen nimi: Ota Bluetooth-asetusnäytössä **Bluetooth** käyttöön. Kosketa **Laitteen nimi**, kirjoita laitteelle uusi nimi ja kosketa sitten **Tallenna**.

Tietojen jakaminen Bluetoothilla

Yhdistä laitteesi toiseen laitteeseen Bluetoothilla voidaksesi jakaa tietoja, tuoda ja viedä yhteystietoja ja määrittää jaettu Internet-yhteys.

Lähetä tiedostoja Bluetoothilla: Avaa  **Tiedostot**, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja siirry sitten kohtaan **Lisää > Jaa > Bluetooth**. Ota Bluetooth käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti. Kun toinen laite havaitaan (Bluetoothin on oltava käytössä ja laitteen näkyvässä), kosketa laitteen nimeä muodostaaksesi yhteyden ja aloita tiedostojen lähettäminen.

Tiedostojen vastaanottaminen Bluetoothilla: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön koskettamalla  . Aloita tiedostojen vastaanottaminen koskettamalla **Hyväksy** tiedostonsiirtoilmoituksessa. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena kohdan **Tiedostot bluetooth**-kansioon.

Tuo tai vie yhteystietoja Bluetoothilla: Avaa  **Yhteystiedot** ja siirry kohtaan  > **Tuonti/vienti**, jotta voit tehdä seuraavia:

Vie yhteystietoja: Kosketa **Jaa yhteystiedot**, valitse jaettavat yhteystiedot, kosketa **Jaa** ja valitse **Bluetooth**. Muodosta Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa noudattamalla näytön ohjeita. Valitut yhteystiedot viedään automaattisesti laitteeltasi toiseen laitteeseen.

USB-laitteen yhdistäminen

Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä

Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja siirrä tietoja.

Valitse USB-yhteystila

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kosketa sitten **Laitetta ladataan USB-yhteyden kautta** valitaksesi USB-yhteystavan.
 - **Tämän laitteen lataaminen:** Käytä USB-yhteyttä vain laitteen lataamiseen.
 - **Tiedostojen siirtäminen:** Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.
 - **Kuvien siirtäminen (PTP):** Siirrä kuvia laitteen ja tietokoneen välillä. Jos tietokoneesi ei tue MTP:tä, voit siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja tietokoneen välillä PTP:llä.
 - **MIDI-tila:** Käytä laitettasi MIDI-syöttölaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla siirtääksesi tiedostoja ja suorittaaksesi muita tehtäviä.

- **Lähetä tiedostoja:** MTP (Media Transfer Protocol) -protokollalla voidaan siirtää mediatiedostoja. Voit siirtää sillä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä. Ennen kuin käytät MTP:tä, asenna tietokoneeseen Windows Media Player 11 tai uudempi. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Tiedostojen siirtäminen**. Tietokoneesi asentaa nyt tarvittavat ohjaimet. Avaa tietokoneessa asema, joka on nimetty laitteen mallin mukaan, jotta voit selata laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Voit myös selata laitteen multimediasisältöä Windows Media Playerillä.
- **Siirrä kuvia:** PTP (Picture Transfer Protocol) -protokollalla voidaan siirtää kuvia. Voit siirtää sillä kuvia laitteen ja tietokoneen välillä kätevämmiin. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Kuvien siirtäminen (PTP)**. Tietokoneesi asentaa nyt tarvittavat ohjaimet. Avaa tietokoneessa asema, joka on nimetty laitteen mallin mukaan, jotta voit selata laitteeseen tallennettuja kuvia.
- **Siirrä MIDI-tietoja laitteeseen:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on äänimuodon teollisuusstandardi säveltäjille ja elektronisten instrumenttien valmistajille. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **MIDI-tila**. Nyt voit siirtää MIDI-tietoja laitteen ja muiden laitteiden välillä.


Tietojen siirtäminen Puhelin-puhelimen ja USB-laitteen välillä

USB OTG (USB On-The-Go) mahdollistaa tiedonsiirron suoraan Puhelin-puhelimen ja muiden laitteiden (kuten puhelinten, taulutietokoneiden, kameroiden ja tulostinten) välillä vaatimatta tietokonetta. Voit myös kytkeä Puhelin-puhelimen suoraan USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla ja siirtää tiedostoja.

Siirrä dataa Puhelin-puhelimen ja USB-tallennusvälineen välillä

OTG-kaapelilla voi käyttää USB-tallennusvälineitä (mukaan lukien USB-asemia ja -kortinlukijoita) suoraan Puhelin-puhelimelta.

- 1 Yhdistä USB-asema laitteeseen USB OTG -kaapelilla.



- 2** Siirry kohtaan **Tiedostot > Paikalliset > USB-asema**, navigoi USB-asemalle, valitse kopioitavat tiedot ja kopioi ne sitten kohdekansioon.
- 3** Kun siirto on valmis, siirry kohtaan **Asetukset > Tallennustila > USB-asema > Poista**.
- 4** Irrota USB OTG -kaapeli ja USB-kaapeli kummastakin laitteesta.

Turvallisuus ja tietosuoja


Sijaintitietojen suojeleminen


Sijaintipalvelut: laitteesi sijainnin määrittäminen


Sijaintipalvelut keräävät ja toimittavat sijaintitietoja laitteesi sijaintipohjaisille sovelluksille (kuten sää, kartat, matka- ja ostossovellukset). Laitteesi suurpiirteinen sijainti määritetään GPS-paikannuksella (jos GPS on käytössä ja GPS-palvelu on käytettävissä), mobiiliverkon tiedoilla ja Wi-Fi-sijainnilla (jos käytössä). Jos GPS-paikannus on poissa käytöstä, sovellukset saavat silti sijaintitiedot muilla tavoilla.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Saatuana sijaintitietojen luvan sovellukset voivat saada sijaintitietosi milloin vain. Jos haittasovellus saa sijaintitietosi, voit olla vaarassa joutua hyökkäyksen tai huijauksen uhriksi. Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan ja valvoa ja hallinnoida säännöllisesti sovelluksille annettuja lupia suojataksesi yksityisyytesi ja turvallisuutesi.

Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Suojaus ja sijainti** > **Sijainti** ja ota **Sijaintitietojen käyttö** käyttöön tai poista se käytöstä. Kun sijaintipalvelut ovat käytössä, voit myös valita asianmukaisen paikannustilan. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, esiasennettuja ohjelmistoja lukuun ottamatta (kuten Sää-widget, SmartCare ja Etsi laitteeni) laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä sovelluksia.

- **Paikanna Wi-Fi-, Bluetooth- ja mobiiliverkoilla.:** Laskee laitteen sijainnin operaattorin tukiaseman sijaintitiedoista tai lähellä olevan Wi-Fi-reitittimen sijaintitiedoista. Sijaintitietojen tarkkuus riippuu suurelta osin tukiasemalta tai Wi-Fi-verkosta saaduista sijaintitiedoista. Tarkkuus vaihtelee tavallisesti 100 metristä muutamaan kilometriin. Verkkopaikannus on epätarkkaa, mutta sitä voidaan käyttää paikannukseen sisätiloissa ja se kuluttaa akkua vähemmän.
 - **Käytä GPS:ää ja laitteen antureita sijainnin määrittämiseen.:** Käyttää sijaintisi määrittämiseen vain laitteen GPS:n löytämiä satelliitteja. Verkkoyhteyttä ei tarvita. GPS-satelliittipaikannus on tarkempaa, mutta se myös kuluttaa akkua enemmän. Sen tarkkuus on kymmeniä metrejä. Paikannus voi kuitenkin olla epätarkkaa sisätiloissa.
 - **Paikanna GPS:llä sekä Wi-Fi-, Bluetooth- ja mobiiliverkoilla.:** Yhdistää GPS-paikannukset ja verkkopaikannukset edut tehdäkseen paikannuksesta täsmällistä niin sisällä kuin ulkonakin.
-  • Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
- Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäksesi yksityisiä tietoja.

Määritä sisäpaikannusavustus: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Sijainti** > **Analysointi** ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai poista se käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen tarkkuutta.

Parempaa tietosuojaa: suojaa yksityisyytesi

Pelkäätkö, että valokuvasi, pankkitietosi ja muut yksityiset tiedot saattavat vuotaa, jos laitteesi katoaa tai varastetaan? Huawei-laitteessa on nyt suojaussiru luotetun pääavaimen ja näytön lukituksen salasanan yhdessä tarjoaman suojauksen lisänä. Olivat tietosi microSD-kortilla tai sisäisessä tallennustilassa, sillä on korkeimman tason suojaus.

Vahvempi salaus ja suojatoimet: Huawei-laitteissa on laitteistoavain, jolla ei voi purkaa tietojen salausta niiden ollessa muualla kuin laitteessa. Salatut komponentit sisällytetään muistinhallintasiruun luotetun pääavaimen perusteella tehostamaan laitteiston tietosuojakapasiteettia. Tämä suojaa yksityisiä tietojasi näytön lukituksen salasanan kanssa. Kun käytät PrivateSpacea, monikäyttäjätilaa, salattuja microSD-tiedostoja tai muita ominaisuuksia valokuvien, henkilötietojen tai muiden henkilökohtaisten tietojen salaamiseen, tietosi salaus voidaan purkaa ainoastaan murtamalla luotettu pääavain, näytön lukituksen salasana ja suojaussiru murretaan samanaikaisesti. Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.



Varmuuskopiointi ja palautus

Tietojen varmuuskopiointi: tietojen menetyksen estäminen


Pelkäätkö koskaan, että Puhelin-laitteellasi olevat tärkeät henkilötiedot voivat tulla vahingossa poistetuiksi tai kadota? Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti estääksesi tietojen menetyksen ja säilyttääksesi mielenrauhan.


Puhelin -laitteen tietoja voidaan varmuuskopioida neljällä eri tavalla:

- **microSD-kortti:** Jos Puhelin tukee microSD-kortteja, voit varmuuskopioida tietoja microSD-kortille milloin tahansa. Tämä on kätevä tapa suojautua tietojen menetykseltä.
- **Laitteen sisäinen tallennustila:** Voit tallentaa pienempiä tiedostoja laitteen sisäiseen muistiin.
- **USB-tallennusväline:** Jos Puhelin -laitteen sisäinen tallennustila vähissä, voit kytkeä Puhelin -laitteen USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla voidaksesi varmuuskopioida tiedot.
- **Varmuuskopiointi tietokoneelle:** Voit varmuuskopioida tärkeät tiedot, kuvat ja suuret tiedostot Puhelin -laitteelta tietokoneelle estääksesi tietojen menetyksen ja vapauttaaksesi Puhelin -laitteesi sisäistä tallennustilaa.

Tietojen varmuuskopiointi microSD-kortille

Pelkäätkö menettäväsi tietosi järjestelmäpäivityksen yhteydessä? Haluatko siirtää tietoja vanhalta laitteelta uudelle Puhelin -laitteelle? Jos Puhelin tukee microSD-kortteja, voit varmuuskopioida tietoja microSD-kortille milloin tahansa. Tämä on kätevä tapa suojautua tietojen menetykseltä.


-  Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.
 - Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
 - Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman sitä.


Voit varmuuskopioida tietoja microSD-kortille avaamalla  **Varmuuskopiointi**, siirtymällä kohtaan **Varmuuskopio > SD-kortti > Seuraava**, valitsemalla varmuuskopioitavat tiedot ja koskettamalla **Varmuuskopioi**. Varmuuskopiointisalasanaa ei tarvita kuville, audio- ja videotiedostoille eikä asiakirjoille mutta vaaditaan muun tyyppisille tiedoille. Määritä varmuuskopiointisalasana ja suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti.

Näet varmuuskopiointitiedostot **HuaweiBackup** -kansiossa kohdassa **Tiedostot > Paikalliset > SD-kortti**.

Tietojen varmuuskopiointi sisäiseen tallennustilaan

Voit varmuuskopioida Puhelin -laitteen tiedot sisäiseen tallennustilaan estääksesi tietojen menetyksen. Suosittelemme, että sisäiseen tallennustilaan varmuuskopioidaan suhteellisen pieniä tiedostoja.


-  • Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
 - Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman sitä.


Voit varmuuskopioida tietoja sisäiseen tallennustilaan avaamalla  **Varmuuskopiointi**, siirtymällä kohtaan **Varmuuskopio > Sisäinen tallennustila > Seuraava**, valitsemalla varmuuskopioitavat tiedot ja koskettamalla **Varmuuskopioi**. Varmuuskopiointisalasanaa ei tarvita kuville, audio- ja videotiedostoille eikä asiakirjoille mutta vaaditaan muun tyyppisille tiedoille. Määritä varmuuskopiointisalasana ja suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti.

Näet varmuuskopiointitiedostot **Huawei\Backup**-kansiossa kohdassa **Tiedostot > Paikalliset > Sisäinen muisti**.

Tietojen varmuuskopioiminen USB-tallennusvälineelle

Jos Puhelin -laitteen tallennustila on vähissä tai haluat varmuuskopioida tärkeät tiedot ulkoiselle tallennusvälineelle, voit kytkeä Puhelin -laitteen USB-tallennuslaitteeseen USB OTG -kaapelilla, minkä jälkeen voit varmuuskopioida tietoja. Puhelin -laitteen kanssa yhteensopiviin USB-tallennusvälineisiin kuuluvat USB-muistitikut, kortinlukijat ja laitteet, joissa on microSD-kortti.

-  • Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
 - Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.
 - Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman sitä.

Voit varmuuskopioida USB-tallennusvälieen avaamalla  **Varmuuskopiointi**, siirtymällä kohtaan **Varmuuskopio > USB-muisti > Seuraava**, valitsemalla varmuuskopioitavat tiedot ja koskettamalla **Varmuuskopioi**. Varmuuskopiointisalasanaa ei tarvita kuville, audio- ja videotiedostoille eikä asiakirjoille mutta vaaditaan muun tyyppisille tiedoille. Määritä varmuuskopiointisalasana ja suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti.

Näet varmuuskopiointitiedostot **Huawei/Backup**-kansiossa kohdassa **Tiedostot**.

Tietojen varmuuskopiointi tietokoneelle

Onko Puhelin -laitteessasi tärkeitä tietoja, kuvia tai suuria tiedostoja? Voit varmuuskopioida tärkeät tietosi tietokoneelle estääksesi tietojen menetyksen ja vapauttaaksesti tallennustilaa Puhelin -laitteella.

-  • Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman sitä.

Asenna Huawei -sovellus tietokoneelle, ennen kuin varmuuskopioit tai palautat sillä tiedostoja Puhelin -laitteelta.

Varmuuskopioi tietoja tietokoneelle: Kytke Puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Huawei -sovellus avautuu automaattisesti tietokoneellasi. Valitse Huawei -sovelluksesta varmuuskopioitavat tiedot ja varmuuskopioi tiedot tietokoneelle näytön ohjeiden mukaisesti.

Tuo tietoja Puhelin -laitteelle: Kytke Puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Avaa Huawei -sovellus ja siirry tietojen palautussivulle kopioidaksesi tietoja tietokoneelta Puhelin -laitteelle. Jos varmuuskopiotiedot on suojattu salasanalla, syötä salasana, kun sitä kysytään.


Wi-Fi ja verkko


Wi-Fi

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon säästääksesi mobiilidataa.

- Estä henkilö- ja taloustietojesi luvaton käyttö olemalla aina varovainen, kun muodostat yhteyden julkisiin Wi-Fi-verkkoihin.



Yhdistä Wi-Fiin: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Verkko ja internet** > **Wi-Fi** ja ota **Wi-Fi** käyttöön. Valitse verkko, johon haluat yhdistää. Verkon asetukset saattavat vaatia salasanan antamista. Suorita todennus tarvittaessa noudattamalla näytön ohjeita.


- **Päivitä Wi-Fi-aktiivialue:** Kosketa **Etsi** etsiäksesi uudelleen käytettävissä olevia langattomia verkkoja.
- **Lisää Wi-Fi-aktiivialue manuaalisesti:** Selaa valikon loppuun, kosketa **Lisää verkko...** ja anna verkon SSID ja salasana noudattamalla näytön ohjeita.

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon WPS:llä: Siirry Wi-Fi-näytössä kohtaan **Wi-Fi-asetukset** > **Lisäasetukset** > **WPS-painike**. Luo yhteys painamalla reitittimen WPS-painiketta. Kun yhdistät WPS-reitittimeen WPS:llä, voit yhdistää verkkoon nopeasti antamatta salasanaa.

Tiedon siirtäminen Wi-Fi Directin avulla

Wi-Fi Directillä voit siirtää tietoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä. Wi-Fi Direct on nopeampi kuin Bluetooth eikä vaadi, että laitteiden välille on muodostettu laitepari. Se sopii paremmin suurten tiedostojen siirtoon lyhyillä etäisyyksillä.




Lähetä tiedostoja Wi-Fi Directillä: Avaa  **Tiedostot**, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja siirry kohtaan **Lisää > Jaa > Wi-Fi Direct**. Kun toinen laite havaitaan, kosketa sen nimeä muodostaaksesi yhteyden ja aloittaaksesi tiedostonsiirron.


Vastaanota tiedostoja Wi-Fi Directillä: Ota **Wi-Fi** käyttöön. Kosketa Wi-Fi-asetusnäytössä **Wi-Fi Direct** ottaaksesi havaitsemisen käyttöön. Kun saat saapuvan tiedoston kehotuksen, aloita siirto koskettamalla **Hyväksy**. Vastaanotettu tiedosto tallennetaan oletuksena kohtaan **Tiedostot** kansiossa **Wi-Fi Direct**.

Kahden SIM-kortin hallinta

Voit ottaa SIM-kortin käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttötarpeittesi mukaan. Voit myös määrittää oletus-SIM-kortin Internet-käytölle ja puheluille.

Avaa  > **Langaton verkko ja verkot** ja kosketa **Dual SIM -asetukset**. Määritä kaksi SIM-korttiasi tarpeittesi mukaan. Käytöstä poistettua SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viestien lähettämiseen tai Internetin käyttöön.


Ota soitonsiirto käyttöön: Ota puhelujen siirto käyttöön SIM-korttien välillä. Kun puhut puhelua yhdellä SIM-kortilla, toiseen SIM-korttiin saapuvat puhelut voidaan välittää sillä hetkellä käyttämällesi SIM-kortille, jotta voit päättää, haluatko vastata niihin.

 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.




Internet-yhteyden muodostaminen

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon


- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa .
- 3 Kytke **Wi-Fi** päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitset salatun verkon, sinun on syötettävä Wi-Fi-salasana.

Mobiilidatayhteyden muodostaminen


-  Varmista ennen mobiilidatan käyttämistä, että sinulla on tietoliikennesopimus operaattorisi kanssa, jotta vältät liiallisten dataveloitusten kertymisen.
- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
 - 2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla .
-  Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, ota mobiilidata pois käytöstä akun säästämiseksi ja datan käytön vähentämiseksi.



Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa


Onko mobiilidataa vielä jäljellä kuun lopussa? Voit jakaa sen ystäväiesi kanssa.




Voit jakaa mobiilidataa muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-aktiivialueella, USB-kaapelilla tai Bluetoothilla.

Mobiilidatan jakaminen Wi-Fi-aktiivialueella: Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Verkko ja internet** > **Hotspot ja yhteyden jako** > **Wi-Fi-aktiivialue** > **Luo Wi-Fi-hotspot**. Määritä Wi-Fi-aktiivialueen verkon nimi, salaustyyppi ja salasana, kosketa sitten **Tallenna** ja ota hotspot käyttöön voidaksesi käyttää sitä.

Mobiilidatan jakaminen Bluetoothilla: Luo Bluetooth-yhteys ja muodosta laitepari, ennen kuin jaat mobiilidataa Bluetoothilla. Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Verkko ja internet** > **Hotspot ja yhteyden jako** ja ota **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta** käyttöön. Kosketa **Bluetooth-**näytössä  laiteparin vieressä ja ota **Internetyhteys** käyttöön luodaksesi Internet-yhteyden ja jakaaksesi mobiilidataa.

Mobiilidatan jakaminen USB:llä: Yhdistä laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Verkko ja internet** > **Hotspot ja yhteyden jako** ja ota **Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta** käyttöön jakaaksesi mobiilidataasi.



 Joissain käyttöjärjestelmissä voit joutua asentamaan ohjaimia tai määrittämään asianmukaisen verkkoyhteyden tietokoneessa ennen tämän toiminnon käyttöä. Lisätietoja on tietokoneen käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.

Äänet ja näyttö

Älä häiritse

Älä häiritse -tilan määrittäminen

Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä valituilta yhteystiedoilta.


-  Voit myös pyyhkäistä alaspäin tilapalkista ja koskettaa  pikakuvakepaneelissa ottaaksesi **Älä häiritse -tilan asetukset** -tilan käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä nopeasti.
- Jotkut kolmannen osapuolen sovellukset saattavat yhä soida älä häiritse -tilan ollessa käytössä. Voit mykistää tällaisten sovellusten ilmoitukset sovelluksen asetuksista.



Aikasääntö: estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin. Määritä ajanjakso ja toistoväli koskettamalla **Arki-iltaisin/Viikonloppuna** ja kytke sitten **Arki-iltaisin/Viikonloppuna**-kytkin päälle.


Tapahtumasääntö: Estä keskeytykset kokousten ja tapahtumien aikana. Kosketa **Tapahtuma** ottaaksesi **Älä häiritse -tilan asetukset** -tilan käyttöön kalenterin tapahtumien aikana.

Ääniasetusten määrittäminen

Kun katselet elokuvia tai pelaat pelejä, laitteesi siirtyy automaattisesti käyttämään stereoääntä parantaaksesi äänikokemustasi. Voit myös määrittää soittoääniä ja äänimuistutuksia erilaisille skenaarioille.

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta: Paina äänenvoimakkuuspainiketta ja kosketa  säätääksesi soittoäänten, median, hälytysten tai puheluiden äänenvoimakkuutta.

-  Voit myös säätää äänenvoimakkuutta järjestelmäasetuksista. Avaa  **Asetukset**, kosketa **Ääni** ja säädä äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden liukusäädintä.


Ota näppäimistö- ja ilmoitusäänet käyttöön: Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Ääni**, jossa voit ottaa näppäimistö- ja ilmoitusäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Mukauta soitto- ja ilmoitusääni: Valitse **Ääni**-näytöltä mukautettu soittoääni tai käytä asetusta **Ilmoituksen oletusääni**.



Silmäystävällisen tilan käyttöönotto silmien rasittumisen estämiseksi

Väsyvätkö silmäsi ja alkaako niitä särkeä katsottuasi Puhelin-laitetta pitkään? Silmäystävällinen tila voi vähentää sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön käyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.

Ota silmäystävällinen tila käyttöön: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Näyttö** >

Silmäystävällinen tila ja ota **Silmäystävällinen tila** käyttöön. Tilapalkissa näytetään silmäystävällisen tilan kuvake . Kun silmäystävällinen tila on käytössä, sininen valo suodatetaan pois ja näytön värit vivahtavat punaiselta.

Ota silmäystävällinen tila käyttöön ja poista se käytöstä nopeasti: Avaa ilmoituspaneeli

pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Kosketa ilmoituspaneelissa  laajentaaksesi pikavalintapaneelin ja ota sitten  käyttöön tai poista se käytöstä.


Säädä silmäystävällisen tilan värilämpötilaa: Kun silmäystävällinen tila on käytössä, sininen valo suodatetaan pois ja näytön värit vivahtavat hieman punaiselta. Voit säätää värilämpötilaa tarpeen mukaan. Kun olet ottanut **Silmäystävällinen tila** -asetuksen käyttöön, voit säätää värilämpötilan liukusäädintä viileämmälle tai lämpimämmälle näytön värille.


Näyttöasetusten muuttaminen


Vaihda kirjasinkoko ja säädä näytön kirkkaus sopimaan tarpeisiisi.

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Näyttö**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Vaihda kuva ja tekstin koko:** Kosketa **Näyttökoko** ja valitse tarpeisiisi sopiva näyttötila.
- **Vaihda tekstin koko:** Kosketa **Kirjasimen koko** ja valitse haluamasi koko.



- **Säätää näytön kirkkautta:** Valitse kohdasta **Kirkkaustaso** kohdan **Automaattinen** vieressä oleva valintaruutu. Kun tämä asetus on käytössä, laite säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Voit säätää kirkkautta manuaalisesti vetämällä kirkkauden liukusäädintä tai pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkissa avataksesi ilmoituspaneelin ja päästäksesi kirkkausasetuksiin.
- **Ota automaattinen kierto käyttöön:** Ota **Näytön automaattinen kierto** käyttöön. Voit myös pyyhkäistä alaspäin tilapalkista, avata pikakuvakepaneelin ja kytkeä  päälle.



- **Säädä värilämpötilaa:** Kosketa **Värilämpötila**. Valitse valmiiksi määritetty asetus (**Oletus**, **Lämmin** tai **Kylmä**) ja ota sitten asetukset käyttöön koskettamalla **OK**. Voit myös koskettaa tai vetää liukusäädintä säätääksesi värilämpötilaa manuaalisesti. Värilämpötilaa ei voi muuttaa, kun **Silmäystävällinen tila** on käytössä.

Tallennustila

Muistin puhdistaja

Muistin puhdistaminen laitteen nopeuttamiseksi

Hidastuuko Puhelin ajan mittaan? Haluatko puhdistaa järjestelmämuistin mutta et ole varma, mitä tiedostoja poistaisit? Muistin puhdistus auttaa tyhjentämään nopeasti välimuistin, ja poistamaan suuret ja jäännöstiedostot sekä käyttämättömien sovellusten tiedostot nopeuttaaksesi järjestelmän toimitaan ja varmistaaksesi, että Puhelin on huippukunnossa.


Kun järjestelmä hidastuu tai vapaa muisti on vähissä, Puhelimen hallinta muistuttaa puhdistamaan sen. Voit puhdistaa Puhelin-laitteesi muistin ja vapauttaa tallennustilaa noudattamalla näytön kehoitteita.

Puhdista: Skannaa ja siivoa roskatiedostot ja järjestelmävälimuistin vapauttaaksesi muistia ja sisäistä tallennustilaa nopeasti vaikuttamatta Puhelin-laitteen toimintaan.

Syväpuhdistus: Skannaa tarpeettomat tiedostot, mukaan lukien WeChat-tiedostot, suuret tiedostot, videot, kuvat, sovellusten jäännöstiedostot, musiikkitiedostot, tarpeettomat asennuspaketit, käyttämättömät tiedostot ja paljon tilaa vievät tiedostot ja saa puhdistusehdotuksia skannaustulosten perusteella. Tämä auttaa vapauttamaan tallennustilaa poistamatta vahingossa tärkeitä tiedostoja.

Ota tallennustilan puhdistus käyttöön


Laite saattaa hidastua ajan mittaan muistitilan pienentyessä. Voit vapauttaa muistia, parantaa järjestelmän suorituskykyä ja pitää laitteen toiminnan sujuvana puhdistamalla muistin.

Avaa  **Puhelimen hallinta**, kosketa **Puhdistaminen** ja puhdista muisti ja välimuisti skannaustulosten perusteella nopeuttaaksesi laitteesi suorituskykyä. Jos muistitilaa on liian vähän, voit suorittaa syväpuhdistuksen vapauttaaksesi enemmän muistitilaa skannaustulosten ja puhdistussuosittelujen perusteella.

Järjestelmä

Vaihda syöttötapaa


Voit vaihtaa laitteesi syöttötapaa mielesi mukaan.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa** ja ota haluamasi syöttötapa käyttöön. Palaa kohtaan **Kieli ja syöttötapa**, kosketa **Oletusnäppäimistö** ja valitse syöttötapa.

Helppokäyttötoiminnot

Pyydä lukemaan näytön sisältö ääneen ottamalla TalkBack käyttöön


TalkBack lukee ääneen näytön sen sisällön, jota kosketat tai jonka valitset tai aktivoit. Se on hyödyllinen työkalu, joka auttaa näkövammaisia käyttäjiä käyttämään laitettaan.

- 1 Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Esteettömyys > TalkBack** avataksesi **TalkBack**-asetusnäytön.
- 2 Ota **TalkBack** käyttöön ja kosketa **OK**. Laitteesi käynnistää opetusohjelman, kun TalkBack otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. Jos haluat kuunnella opetusohjelman uudelleen, kosketa **Asetukset**, avaa TalkBack-asetusnäyttö ja käynnistä opetusohjelma.
- 3 Kosketa **Asetukset** ja ota **Kosketuksella tutkiminen** käyttöön. Kun **Kosketuksella tutkiminen** on käytössä, laitteesi lukee ääneen sisällön, jota kosketat.


Miksi laitteeni alkaa yhtäkkiä lukemaan näytön sisältöä ääneen? Miten poistan tämän ominaisuuden käytöstä? Olet saattanut ottaa TalkBackin käyttöön vahingossa. Voit poistaa TalkBackin käytöstä painamalla virtapainiketta, kunnes laite värisee, ja koskettamalla sitten näyttöä kahdella sormella vähintään kolme sekuntia.

TalkBack-eleiden oppiminen


TalkBack hyödyntää laitteen käyttöön erityisiä eleitä. Kun TalkBack on käytössä, laitteen käyttö vaatii näitä eleitä.

-  Jos otit TalkBackin käyttöön vahingossa, voit poistaa sen käytöstä painamalla virtapainiketta, kunnes laite värisee, ja koskettamalla sitten näyttöä kahdella sormella vähintään kolme sekuntia.


Navigoi näyttöä: Selaa valikkoluetteloä pyyhkäisemällä ylös tai alas kahdella sormella. Siirry näytöstä toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



Kohteen valitseminen: Valitse kohde koskettamalla sitä yhdellä sormella (se ei avaudu). Laitteesi lukee valitun kohteen sisällön ääneen.




Kohteen avaaminen: Vahvista edellisen vaiheen valinta kaksoiskoskettamalla mitä tahansa näytön osaa yhdellä sormella.



Jos esimerkiksi haluat avata kohteen **Asetukset**, kosketa **Asetukset**-kuvaketta kerran yhdellä sormella ja kosketa sitten mitä tahansa näytön osaa kaksi kertaa.


Tekstistä puheeksi -toiston käyttäminen TalkBackin kanssa


Tekstistä puheeksi -toisto-ominaisuus voi lukea ääneen tekstiä laitteesi näytöstä. Sitä voidaan myös käyttää TalkBack-palvelun kanssa auttamaan näkövammaisia käyttäjiä käyttämään laitettaan.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Esteettömyys** ja ota **Tekstistä puheeksi -toisto** käyttöön. Määritä haluamasi kone ja puhenopeus ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

Värinkorjauksen käyttöönotto

Värinkorjausasetuksella laitteesi voi kompensoida värisokeuden vaikutusta.


 Kun värinkorjaus on käytössä, normaalin värinäön omaavien käyttäjien voi olla vaikea nähdä joitain värejä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Esteettömyys** > **Värinkorjaus** ja ota **Värinkorjaus** käyttöön. Kosketa **Korjaustila** ja valitse haluamasi värinkorjaustila.

Yleiset asetukset


Järjestelmän kielen vaihtaminen

Haluatko vaihtaa laitteesi järjestelmän kieltä? Se käy helposti.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä** > **Kieli ja syöttötapa** > **Kieli** ja valitse järjestelmän kieli. Jos et löydä kieltäsi kieliluettelosta, kosketa **Lisää kieli** lisätäksesi kielesi.

Järjestelmän ajan ja päivämäärän asettaminen


Jos matkustat ulkomaille tai vaihdat SIM-korttia, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon antaman ajan ja päivämäärän. Voit myös säätää aikaa ja päivämäärää manuaalisesti, muuttaa ajan esitysmuotoa tai määrittää kaksi kelloa näytön lukitukseen.

Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Järjestelmä** > **Päivämäärä ja kellonaika**. Tästä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Muuta aikaa ja päivämäärää:** Ota **Automaattinen päivä ja aika** käyttöön synkronoidaksesi laitteen aika ja päivämäärä mobiiliverkon kanssa. Poista **Automaattinen päivä ja aika** käytöstä määrittääksesi ajan ja päivämäärän manuaalisesti.
- **Muuta aikavyöhykettä:** Ota **Automaattinen aikavyöhyke** käyttöön synkronoidaksesi laitteen aikavyöhyke mobiiliverkon kanssa. Poista **Automaattinen aikavyöhyke** käytöstä määrittääksesi aikavyöhykkeen manuaalisesti.
- **Vaihda ajan esitysmuotoa:** Ota **Käytä 24-tuntista kelloa** käyttöön esittäaksesi ajan 24 tunnin muodossa. Poista **Käytä 24-tuntista kelloa** käytöstä esittäaksesi ajan 12 tunnin muodossa.

Tulosta laitteelta asiakirjoja ja valokuvia

Yhdistä laitteesi tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä tulostaaksesi asiakirjoja ja valokuvia helposti.

-  Moprialla voit tulostaa suoraan laitteelta Mopria-sertifioidulle tulostimelle. Tulostin muodostaa yhteyden laitteeseen Wi-Fin avulla.

- Jos tulostin ei ole Mopria-sertifioitu, pyydä tulostimen valmistajalta laajennus mallillesi.

1 Yhdistä laitteesi ja tulostimesi samaan Wi-Fi-verkkoon.

- **Muodosta yhteys tulostimen hotspottiin:** Jos tulostimessa on langaton hotspot, ota hotspot käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Verkko ja internet > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, valitse tulostimen hotspot ja määritä yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä:** Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Verkko ja internet > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, kosketa **Wi-Fi-asetukset > Lisäasetukset > Wi-Fi Direct** ja valitse sitten tulostimesi paikannettujen laitteiden luettelosta.
- **Muodosta yhteys reitittimeen:** Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessasi ja muodosta yhteys kotireitittimeesi. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Verkko ja internet > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, valitse reitittimesi ja viimeistele asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.


2 Avaa **Asetukset**. Siirry kohtaan **Yhdistetyt laitteet > Tulostus > oletustulostuspalvelu** ja tarkista, että **oletustulostuspalvelu** on käytössä. Valitse hakutuloksista tulostin tai kosketa **Lisää > Lisää tulostin** ja lisää tulostin manuaalisesti noudattamalla näytön ohjeita.

3 Nyt voit tulostaa suoraan laitteeltasi:

- **Tulosta kuva:** Siirry kohtaan **Galleria**. Avaa tulostettava kuva, siirry kohtaan **LISÄÄ > Tulosta tai vie PDF-muotoon** ja lähetä kuva tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Tulosta verkkosivu:** Avaa selaimessa tulostettava verkkosivu ja valitse sitten tulostusvaihtoehto valikosta.
- **Tulosta asiakirja:** Avaa tulostettava asiakirja tuottavuussovelluksessa ja valitse tulostusvaihtoehto valikosta.

Ota lentokonetila käyttöön tehdäksesi lennosta turvallisemman ja pidentääksesi akun kesto


Pelkäätkö, että laitettasi ei ole turvallista jättää päälle lennon ajaksi? Haluatko helpon tavan pidentää laitteen akun kesto, kun et aio soittaa tai saada puheluita? Voit ottaa lentokonetilan käyttöön lentääksesi turvallisesti ja pidentääksesi akun kesto.

-  Noudata lennolla lentokoneen miehistön ohjeita ja joko sammuta laite tai ota lentokonetila käyttöön.

Jos lentokonetila on käytössä, laitteesi poistaa automaattisesti käytöstä puhelut, mobiilidatapalvelut, Bluetoothin ja Wi-Fin. Voit kuitenkin ottaa Bluetoothin ja Wi-Fin käyttöön manuaalisesti lentokonetilassa.

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä pikakuvakekytkimellä: Pyyhkäise alas


tilapalkista. Kosketa ilmoituspaneelissa  avataksesi pikakuvakepaneelin ja kosketa sitten  .

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä Asetukset-valikosta: Avaa  **Asetukset**, kosketa **Verkko ja internet** ja ota **Lentokonetila** käyttöön tai poista se käytöstä.


Kun olet ottanut lentokonetilan käyttöön, tilapalkkiin ilmestyy  -kuvake.

Tilien hallinnointi ja päivittäminen tilinhallinnalla

Haluatko synkronoida useita sähköpostitilejä, sovellusilmoituksia ja tallenteita useasta laitteesta ja tietokoneesta? Laitteellasi voit hallinnoida ja päivittää useita sähköposti- ja sovellustilejä tosiajassa monessa muussa laitteessa, kuten mobiililaitteessa, tietokoneessa ja muissa laitteissa.


-  • Kolmannen osapuolen sovellusten tilejä voidaan luoda vain, jos laitteeseen on asennettu kyseinen kolmannen osapuolen sovellus.
- Synkronoitavat tietotyypit riippuvat tilin tyypistä.


Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Käyttäjät ja tilit**. Tästä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Lisää tili:** Kosketa **Lisää tili**, valitse tilityyppi ja syötä tilin tiedot ja lisää tili näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Poista tili:** Valitse poistettava tili ja poista se näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Synkronoi tilit:** Valitse **Tietojen autom. synkronointi**, noudata näytön ohjeita ja kosketa sitten **OK**. Jos et valitse **Tietojen autom. synkronointi**, voit valita tilin manuaalisesti ja synkronoida koskettamalla .

Muistin ja tallennustilan tietojen esittäminen

Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit esittää laitteesi muisti- ja tallennustilatiedot voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää, onko aika suorittaa puhdistus.

-  Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.


Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Tallennustila** nähdäksesi muistin, sisäisen tallennustilan tai microSD-kortin käyttötiedot ja tehdäksesi seuraavia:

- **Puhdista tallennustila:** Valitse **Muistin puhdistaja** siirtyäksesi **Puhdistaminen**-näytölle ja puhdistaaksesi muistin tai vapauttaaksesi tallennustilaa yhdellä kosketuksella.
- **Vaihda oletustallennustilan sijainti:** Kosketa **Oletussijainti** ja aseta tallennustilan oletussijainniksi sisäinen tallennustila tai microSD-kortti.
- **Alusta microSD-kortti:** Siirry kohtaan **SD-kortti** > **Alusta** > **Poista tiedot ja alusta**, jos haluat poistaa kaikki tiedot microSD-kortilta. Varmuuskopioi tietosi ennen sitä estääksesi tietojen menetyksen.

Tutustu laitteeseesi paremmin esittämällä tuotetiedot


Voit esittää laitteesi tuotetiedot, kuten sen mallinumeron, versionumeron, IMEI-numeron, laitteistoasetukset, tuotteen tekniset tiedot ja lainmukainen sertifikaatio, jotta voit tutustua laitteeseesi paremmin.

 Yhden SIM-kortin laitteilla on yksi IMEI-numero ja kahden SIM-kortin laitteilla kaksi IMEI-numeroa.

Näytä tuotetiedot: Siirry kohtaan  **Asetukset** ja kosketa **Järjestelmä > Tietoja puhelimesta** esittääksesi sellaisia laitetietoja kuten mallinumero, eri versionumerot, IMEI-numero, laitteistotiedot, tilatiedot ja lainmukainen sertifiointi.

Asetuksen löytäminen nopeasti älyasetuksilla


Haluatko vaihtaa kirjasintyyliä, mutta asetusta ei löydy? Älyasetuksilla voit löytää asetuksen nopeasti. Ne voivat myös suositella sinulle asetuksia laitekäyttösi perusteella, jolloin voit ottaa asetuksia käyttöön ja poistaa niitä käytöstä yhdellä vaiheella.

Avaa  **Asetukset**. Laite suosittelee sinulle asetuksia laitekäyttösi perusteella. Voit myös kirjoittaa hakuriville hakusanan tai synonyymien, niin laite näyttää kaikki siihen liittyvät asetukset.

Päivittäjä


Online-päivityksen suorittaminen

Laite pyytää sinua lataamaan ja asentamaan järjestelmäpäivityksen, kun uusi versio on saatavilla. Online-päivytysominaisuudella voit päivittää laitteen nopeasti ja turvallisesti.

-  Tarkista ennen online-päivitystä, että laite on yhteydessä Internetiin. Online-päivityksiin tarvitaan Internet-yhteys. Päivitä laite Wi-Fi-verkon kautta välttääksesi tarpeettomat datamaksut.
- Älä asenna laitteisto-ohjelmisto- ja järjestelmäpäivityksiä valtuuttamattomilla kolmannen osapuolen ohjelmistoilla. Muutoin laite saattaa lakata toimimasta tai paljastaa henkilötietosi. Parhaat tulokset saavutetaan päivittämällä järjestelmä online-päivytysominaisuudella tai viemällä laite lähimpään Huawei-huoltoliikkeeseen.
- Varmista, että laitteen akussa on vähintään 30 % varausta päivityksen ajaksi.
- Varmuuskopioi tietosi aina ennen laitteen päivittämistä, jotta et menetä tietoja.
- Jotkut kolmannen osapuolen sovellukset eivät välttämättä ole yhteensopivia uuden järjestelmäversion kanssa (kuten verkkopankkisovellukset tai pelit). Odota, että kolmannen osapuolen sovelluksesta julkaistaan uusi versio.

1 Avaa  **Asetukset**.

2 Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmäpäivitykset > Etsi päivityksiä**.

- Kun järjestelmä löytää uuden päivityksen, siirry kohtaan **Uusi versio > Pikapäivitys**.
- Jos järjestelmä ilmoittaa olevansa ajan tasalla, siirry kohtaan  **> Lataa uusin täysi paketti**.
Kun järjestelmä löytää uuden päivityksen, siirry kohtaan **Uusi versio > Pikapäivitys**.

Järjestelmän päivitys saattaa viedä jonkin aikaa. Älä käytä laitetta päivityksen aikana. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Huomaa: muista Google-tili, johon puhelimesi viimeksi kirjautui. Ei-luotettujen tehdasasetusten palauttamisen tai microSD-korttipohjaisen päivityksen aikana Googlen varkaudenesto vaatii henkilöllisyyden varmentamiseksi, että syötät käynnistysnavigointinäyttöön sen Google-tilin, johon puhelimesi viimeksi kirjautui. Puhelin voi käynnistyä täysin vasta sitten, kun henkilöllisyys on varmennettu.

Osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voit tarkistaa oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Malli: DRA-L01
DRA-L21