



# OnePlus Nord N10 5G -käyttöopas

Ohjelmistopäivitysten takia kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmisto-ominaisuudet, käyttöliittymä ja kanssakäymiskokemukset) saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa esitetystä käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymään saatetaan tehdä muutoksia.

# Sisällysluettelo

## **ALOITTAMINEN**

10

Laitteen valmistelu

12

Akku ja lataaminen

13

Fyysiset painikkeet

14

Tietojen siirtäminen OnePlus Nord N10 5G:hen

16

## **PERUSASIAT**

19

Peruseleet

20

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

21

Sovellusten käyttö

22

Aloituspäättö

24

Ilmoituspaneeli

27

Google Assistant

11

30

## **ASETUKSET**

32

### **Wi-Fi ja verkko**

33

Wi-Fi

33

SIM-kortti ja verkko

34

Hotspot ja yhteyden jako

35

### **Bluetooth ja laiteyhteys**

37

Bluetooth

37

NFC	38	Soittoääni ja värinä	44
Android Beam	38	Järjestelmän äänet	45
Napauttamalla maksaminen	38	<b>Painikkeet ja eleet</b>	<b>45</b>
<b>Näyttö</b>	<b>39</b>	Navigointipalkki ja eleet	45
<b>Mukautus</b>	<b>41</b>	Pikaeleet	46
<b>Ääni ja värinä</b>	<b>42</b>	Kaksoisnapsauta virtapainiketta	47
Äänenvoimakkuus	42	Pidä virtapainike painettuna	48
Dirac Audio Tuner	43	Ota valokuva painamalla pitkään	48
Ei saa häiritä	43	<b>Sovellukset ja ilmoitukset</b>	<b>48</b>
Kuuloketila	44	<b>Turvallisuus ja näytön lukitus</b>	<b>50</b>
Live Caption	44	Laitteen suojaus	50

Henkilökohtainen turvallisuus	53	<b>Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukitus</b>	<b>59</b>
Näytön kiinnitys	54	<b>Apuohjelmat</b>	<b>60</b>
<b>Tietosuoja</b>	<b>56</b>	<b>Järjestelmä</b>	<b>61</b>
Käyttöoikeuksien hallinta	56	Esteettömyys	61
Näytä salasanat	56	Kielet ja syöttötapa	61
Lukitusnäyttö	56	Päivämäärä ja aika	62
<b>Sijainti</b>	<b>56</b>	Varmuuskopio	63
<b>Akku</b>	<b>57</b>	Palautusvalinnat	63
<b>Tallennustila</b>	<b>58</b>	OTG-talletustila	64
<b>Tilit</b>	<b>58</b>	Kokemuksen parannusohjelmat	64
		Useita käyttäjiä	65

RAM Boost	66	Muistiinpanot-sovellus	78
Järjestelmäpäivitykset	66	Kamera	79
<b>Tietoja puhelimesta</b>	<b>66</b>	Galleria	83
<b>SOVELLUKSET</b>	<b>68</b>	Kello	84
Puhelin	69	Zen Mode	86
Yhteystiedot	71	OnePlus Switch	87
Tiedostonhallinta	73	Google-sovellukset	88
Viestit	73	<b>LISÄASETUKSET</b>	<b>91</b>
Sää	75	Pelitila	92
Laskin	76	Ei saa häiritä	93
Tallennin	77	Ruutukaappausvideo	93


Ajastettu käynnistys/sammutus	94	<b>Varmuuskopiointi ja palautus</b>	<b>99</b>
Näytön kiinnitys	94	Varmuuskopiointi ja palautus OnePlus Switchillä	100
Rinnakkaiset sovellukset	95	Google Driven käyttö varmuuskopiointiin ja palautukseen	100
Kuva kuvassa	96		
FileDash	96	Tehdasasetusten palautus	101
Piilotettu tila	97	<b>ESTEETTÖMYYS</b>	<b>102</b>
<b>UUELLEENKÄYNNISTYS, PÄIVITYS, VARMUUSKOPIOINTI, PALAUTUS</b>	<b>98</b>	Suurena kolmoisnapautuksella	103
<b>Uudelleenkäynnistys tai pakotettu uudelleenkäynnistys</b>	<b>99</b>	Puhelun katkaisu virtapainikkeella	104
<b>Järjestelmäpäivitykset</b>	<b>99</b>	Käänteiset värit	104
		Värikorjaus	104
		Suurikontrastinen teksti	104

<b>TURVALLISUUSTIEDOT</b>	<b>105</b>	<b>EU Regulatory Conformance</b>	<b>116</b>
Ilmoitus	106	CE Statement	116
Tavaramerkit ja luvat	107	RF Exposure Information (SAR)	116
Tietosuojakäytäntö	107	Restrictions in 5GHz band	118
Varoituksia laitteen käytöstä	108	Frequency Bands and Power	118
Yleiset turvallisuustiedot	108	Correct Disposal of this Product	119
Akkuturvallisuus	111	RoHS Compliance	119
Latausturvallisuus	112	ERP compliance	119
Ajoturvallisuus	114	<b>FCC Regulatory Conformance</b>	<b>121</b>
Terveystiedot	114	FCC Statement	121
Laserturvallisuuslausunto	115	FCC Caution	122


RF Exposure Information (SAR)	123	<b>Eurooppa)</b>	<b>133</b>
Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	124		
<b>Industry Canada Conformance</b>	<b>127</b>		
IC Statement	127		
Restrictions in 5GHz band	128		
RF Exposure Information (SAR)	129		
<b>Huolto ja ylläpito</b>	<b>130</b>		
<b>OnePlus-laitteen takuutiedot</b>	<b>131</b>		
<b>Rajoitettu takuu ei kata seuraavia</b>	<b>132</b>		
<b>Palautuskäytäntö (vain Pohjois-Amerikka ja</b>			

# Aloittaminen

Opi tuntemaan laitteesi paremmin  
ja aloita sen käyttö.



- ① Virta Lepo/herätys
- ② Alamikrofoni
- ③ Äänenvoimakkuuspainikkeet
- ④ Nano-SIM-korttialusta
- ⑤ Etukamera
- ⑥ Yläkaiutin



- ⑦ Takakamera
- ⑧ Salama
- ⑨ Sormenjäljenlukija
- ⑩ Kuulokeliitäntä
- ⑪ USB Type-C -portti
- ⑫ Alakaiutin

## Laitteen valmistelu

### SIM-kortin asentaminen

1. Aseta SIM-työkalu SIM-korttitelineen pieneen reikään. Työnnä työkalu voimakkaasti reikään työntääksesi SIM-korttialustan ulos.
2. Vedä SIM-korttialusta hitaasti ulos paikastaan.
3. Aseta SIM-kortti SIM-korttialustalle.
4. Aseta SIM-korttialusta takaisin laitteeseen.

\* Käytä alkuperäistä nano-SIM-korttia. Muut kuin alkuperäiset kortit voivat aiheuttaa vaurioita.

## OnePlus Nord N10 5G:n

### käynnistäminen

Käynnistä puhelin painamalla **virtapainiketta** muutaman sekunnin. Jos puhelin ei käynnisty, se voi tarvita latausta.

### Ohjattu asennustoiminto

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa (tai kun olet suorittanut tehdasasetusten palautuksen), **ohjatulla asennustoiminnolla** voit mukauttaa kaikki ominaisuudet, kuten kielen, ohjelmistopainikkeet, eleet, lukituksen avaus sormenjäljellä ja muut ominaisuudet.

Jos haluat muuttaa asetuksia myöhemmin, se tapahtuu asetussovelluksesta.

## Akku ja lataaminen

Puhelin on ladattava, kun hankit sen ja kun et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan.

### **Turvallisuustiedot:**

1. Varmista turvallisuutesi ja vältä laitevauriot käyttämällä vain virallista laturia ja USB-kaapelia.
2. OnePlus Nord N10 5G tukee USB Type-C -kaapelia.

3. Irrota laturi latauksen jälkeen välttääksesi turhaa sähkönkulutusta.

4. Älä laita mitään puhelimen päälle sen latautuessa.

### **Akun lataaminen**

1. Kytke USB-kaapeli verkkolaitteeseen.
2. Kytke USB-kaapeli puhelimen USB-porttiin.
3. Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4. Irrota USB-kaapeli latauksen jälkeen puhelimesta ja verkkolaite pistorasiasta.

## Säästä virtaa ja pidennä akun

### käyttöikää

Vähennä virrankulutusta toimimalla seuraavasti:

1. Sammuta näyttö, kun laite ei ole käytössä.
2. Ota **virransäästötila** käyttöön, kun akku on vähissä.
3. Poista Bluetooth ja Wi-Fi käytöstä, kun et käytä niitä.
4. Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä lepotila-aikaa asetuksista.
5. Poista sovellukset, joita et käytä.

## Warp Charge

Kun käytät lataukseen OnePlus-laturia ja USB-kaapelia, voit ladata puhelimen turvallisesti ja nopeasti.

Kun lämpötila on alle 12 °C tai yli 45 °C, puhelin lopettaa pikalatauksen suojellakseen akkua.

## Fyysiset painikkeet

### Virtapainike

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikealla puolella.

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa sammuksissa.
- Käynnistä puheavustaja painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa päällä.
- Sammuta virta painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuus ylös -painiketta samanaikaisesti.
- Kytke näyttö päälle/pois painamalla virtapainiketta.

## Äänenvoimakkuuspainike

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee puhelimen vasemmalla puolella.

- Kun toistat musiikkia tai videota, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
- Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta puhelun aikana.
- Voit hiljentää soittoaänen saadessasi puhelun painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

## Pikavalintapainikkeet

Pikavalintapainikkeilla voi suorittaa pikatoimintoja.

- Sammuta virta pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus ylös -painiketta painettuna samanaikaisesti.
- Voit ottaa näyttökuvan pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti.
- Voit siirtyä palautustilaan laitteen ollessa sammuksissa pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna samanaikaisesti.

- Voit pakottaa laitteen sammumaan painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuus ylös -painiketta 10 sekuntia.

## Tietojen siirtäminen OnePlus Nord N10 5G:hen

OnePlus Switch voi siirtää kaikki tiedot nopeasti vanhasta laitteestasi uuteen OnePlus-laitteeseesi, mukaan lukien yhteystiedot, viestit ja valokuvat.

Jos vanha laitteesi on OnePlus tai muu Android-laite:

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus. Valitse **Olen uusi puhelin** ja valitse sitten vanhan puhelimesi tyyppi.
2. Noudata uuden puhelimen näytön kehoitteita. Lataa ja asenna OnePlus Switch vanhaan puhelimeesi.
3. Napauta uudessa puhelimessa Jatka.
4. Muodosta yhteys puhelinten välille avaamalla OnePlus Switch vanhassa puhelimessa, valitsemalla Olen vanha puhelin ja skannaamalla uuden puhelimen QR-koodi.
5. Kun olet muodostanut yhteyden puhelinten välille, valitse tiedot, jotka haluat siirtää

vanhasta puhelimesta. Aloita siirto napauttamalla. Odota sitten, että siirto suoritetaan.

Jos vanha laite on iPhone:

1. Synkronoi iOS-laitteen tiedot iCloudiin.
2. Avaa OnePlus Switch -sovellus.
3. Valitse **Olen uusi puhelin** ja napauta sitten **iPhone**.
4. Kirjaudu iCloud-tilille ja aloita tietojen tuonti.
5. Suosittelemme suorittamaan koko tiedonsiirtoprosessin Wi-Fi-verkossa, ja OnePlus Switchin tulisi aina olla näytössä. Jos yhteys iCloud-palvelimeen katkeaa,

kirjaudu uudelleen iClouidiin ja jatka tiedonsiirtoa. Huomaa, että vain tietyt tiedostotyytit voidaan siirtää yhteensopivuuskysymysten takia.

# Perusasiat

Opi käyttämään OnePlus-laitettasi.

## Peruseleet

Opi hallitsemaan puhelinta ja sovelluksia peruseleillä, kuten napautuksella, vetämisellä, pyyhkäisyllä ja zoomauksella.

1. Voit siirtyä sovellukseen tai valita sen napauttamalla.



2. Kun katselet verkkosivua tai luetteloa, voit vierittää sitä pyyhkäisemällä ylös tai alas.



3. Voit vaihtaa välilehteä, vaihtaa sivuja tai liu'uttaa sisältöä sää/kalenteri/galleria/sovellusluettelossa pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.



4. Voit zoomata kuvia ja verkkosivuja kahdella sormella.



5. Voit avata lisäasetusten ponnahtusikkunan tai siirtyä muokkaustilaan pitämällä näyttöä painettuna.



## Sovellusten asentaminen ja poistaminen

## Sovellusten asentaminen Play Storesta

Suosittelimme lataamaan ja asentamaan sovellukset Play Storesta, joka on asennettu puhelimeesi.

Kun avaat Play Storen, voit hakea sovelluksia hakusanoilla tai näyttöä selaamalla.

- Voit näyttää sovelluksen tiedot napauttamalla sovelluskuvaketta.
- Voit ladata ja asentaa sovelluksia napauttamalla **Asenna**.

\* Suosittelemme, että lataat sovellukset Wi-Fi-verkossa.

## Sovellusten poistaminen

Sovelluksia poistetaan seuraavasti:

- Paina ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössä tai sovellusvalikossa ja valitse **Poista asennus**.
- Siirry kohtaan **Play Store > Omat sovellukset ja pelit > ASENNETTU**, siirry sovellustietoihin napauttamalla ja valitse **poista asennus**.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset** ja valitse sovellus. Siirry sitten kohtaan **Sovelluksen tiedot** ja valitse **Poista asennus**.

\* Joitain valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa

## Sovellusten käyttö

Opi avaamaan sovellus, vaihtamaan sovellusta, sulkemaan sovellus ja näyttämään sovelluksen tiedot.

## Sovellusvalikko

Voit näyttää kaikki sovellusvalikon sovellukset pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytössä.

## Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus työpöydän tai sovellusvalikon sovelluskuvakkeella.

## Sovelluksen tietojen esittäminen

Voit näyttää sovelluksen tiedot ja asetukset painamalla sovelluksen kuvaketta pitkään ja valitsemalla sovelluksen tiedot ponnahtusruudusta.

## Sovelluksen vaihtaminen

- Siirry sovelluksesta toiseen pyyhkäisemällä kohdassa **Navigointieleet** vasemmalle tai oikealle alapalkissa.
- Voit siirtyä sovelluksesta toiseen napauttamalla **Takaisin, aloitussivu, äskettäiset** -kohdassa **Äskettäiset**-painiketta navigointipalkissa.

## Sovellusten sulkeminen

- Voit sulkea sovelluksia pyyhkäisemällä kohdassa **Navigointieleet** ylöspäin näytön alalaidasta, pysähtymällä ja pyyhkäisemällä sovelluskorttia ylöspäin.
- Voit sulkea sovelluksen napauttamalla **Äskettäiset**-painiketta ja pyyhkäisemällä ylös sovelluskortilla.

## Taustatehtävien sulkeminen

- Voit sulkea taustatehtävät pyyhkäisemällä kohdassa **Navigointieleet** ylöspäin näytön alalaidasta, pysähtymällä ja napauttamalla  näytön alalaidassa.

- Voit siirtyä äskettäisten sovellusten luetteloon napauttamalla **Äskettäiset-** painiketta. Voit sulkea taustatehtävät napauttamalla (X) näytön alalaidassa.

\*Kiinnitettyjä sovelluksia ei suljeta.

## Taustasovellusten lukitseminen

Napauta äskettäisten sovellusten luettelossa valikkokuvaketta sovelluskortin oikeassa yläkulmassa. Valitse **Lukitse** estääksesi sovelluksen sulkemisen tai tyhjentämisen.

## Aloituspöytä

Opi asettamaan **taustakuvia**, **pienoissovelluksia** ja **aloituspöydän** **asetuksia** puhelimen personalisoimiseksi.

## Sovelluskuvakkeet ja kansiot

- Avaa sovellusvalikko pyyhkäisemällä ylöspäin aloituspöydässä.
- Lisää sovelluskuvake aloituspöytään painamalla ja vetämällä sitä valikossa.
- Luo kansio vetämällä sovelluskuvake toisen sovelluksen päälle aloituspöydässä.

## Taustakuvat

Valitse aloitusnäytön taustakuva ja lukitusnäytön taustakuva painamalla pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitsemalla **TAUSTAKUVAT**.

## Pienoissovellukset

- **Lisää pienoissovellus:** Paina pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitse **Pienoissovellukset**. Voit myös painaa sovelluskuvaketta ja pitää sitä painettuna ja valita **pienoissovelluksen**. Paina sitten pienoissovellusta ja vedä se aloitusnäyttöön.

## Aloitusnäytön asetukset

Paina pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitse **ALOITUSNÄYTÖN ASETUKSET**.

**Lisää kuvake aloitusnäyttöön:** Kun tämä on käytössä, se esittää kuvakkeen aloitusnäytössä uuden sovelluksen asennuksen jälkeen.

**Pyyhkäise alas:** Siirry pika-asetuksiin pyyhkäisemällä alas aloitusnäytössä.

**Discover:** Siirry Google Discoveryyn pyyhkäisemällä oikealle aloitusnäytössä.

**Lukitse kaksoisnapauttamalla:** Sammuta näyttö ja lukitse laite kaksoisnapauttamalla tyhjää aluetta aloitusnäytössä.

**Käynnistysohjelman asettelu:** Valitse joko Vain aloitusnäyttö tai Aloitusnäyttö ja valikko.

**Valikko:** Näytä kaikki sovellukset siirtyessäsi valikkoon.


**Ilmoituspisteet:** Kun tämä on käytössä, sovelluskuvakkeessa näkyy ilmoituspisteitä merkkinä uusista viesteistä.

**Kuvakepaketti:** Määritä valmiiksi asennettujen ja joidenkin kolmannen osapuolen sovellusten kuvaketyylit.

**Aloitusnäytön asettelu:** Säädä työpöydän ruutujen määrää ja kuvakekokoa.

**Piilotettu tila:** Siirry pyyhkäisemällä oikealle sovellusvalikossa tai pyyhkäisemällä aloitusnäytössä ulospäin kahdella sormella.

# Ilmoituspaneeli



Kun saat uuden järjestelmä- tai sovellusilmoituksen, sitä vastaava kuvake näkyy tilarivillä. Vedä ilmoituspaneeli alas pyyhkäisemällä alas sovellussivun ylälaidasta tai mistä tahansa kohtaa aloitusnäyttöä.























- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä oikealle (jotkut ilmoitukset poistetaan sulkemalla niihin liittyvä sovellus).
- **Paina pitkään** ilmoitusta siirtyäksesi kyseisen sovelluksen ilmoitusasetuksiin.
- **Kategorioita on kaksi:** Tärkeät ja Muut; voit valita siirtää vähemmän tärkeät ilmoitukset Muut ilmoitukset -kategoriaan painamalla ilmoitusta ja valitsemalla Muu.

## Pika-asetukset

- Voit kytkeä tiettyjä toimintoja päälle/pois nopeasti napauttamalla pika-asetuskuvaketta.
- Voit avata asetusliittymän painamalla ja pitämällä vastaavaa kuvaketta pika-asetusvalikossa.
- Pyyhkäise uudelleen alas nähdäksesi lisää painikkeita ja kirkkausasetukset.

## Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet esitetään tilarivillä näytön ylälaudassa. Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät kuvakkeet.

	Signaalinvoimakkuus		Sijaintipalvelu käytössä
	Wi-Fi		Hälytys käytössä
	Ei SIM-korttia		Äänetön tila käytössä
	Verkkovierailu		Värinätila käytössä
	Yhdistetty GPRS-verkkoon		Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty UMTS-verkkoon		Normaali lataus
	Yhdistetty HSDPA-verkkoon		Akun kapasiteetti
	Yhdistetty HSPA+ -verkkoon		NFC käytössä
	Yhdistetty LTE -verkkoon		Pelitila käytössä
	Yhdistetty 5G-verkkoon		Ei saa häiritä -tila käytössä
	Bluetooth käytössä		Wi-Fi-hotspot käytössä

# Google Assistant

\* Kun käytät Google Assistantia ensimmäistä kertaa, kirjaudu Google-tilillesi noudattamalla kehoitteita.

Voit siirtyä Google Assistantiin nopeasti painamalla ja pitämällä aloituspainiketta, pyyhkäisemällä ylöspäin puhelimen näytön nurkasta (jos **Navigointieleet** on käytössä), painamalla virtapainiketta tai sanomalla "Hey Google".

Google Assistantilla voit tehdä seuraavia:

- Soittaa nopeasti tien päällä (esim. "Soita äidille" )

- Lähettää tekstiviestejä (esim. "Tekstaa Saralle, että olen myöhässä" )
- Asettaa muistutuksia (esim. "Muistuta minua ostamaan syntymäpäivälahja Johnille" )
- Ottaa selfien (esim. "Ota selfie" )
- Määrittää kalenteritapahtumia (esim. "Määritä kalenteritapahtuma illalliselle Charlien kanssa huomenna klo 19-21")
- Soittaa musiikkia (esim. "Soita jazz-musiikkia YouTubessa" )

- Navigoi paikkoihin (esim. "Anna ajo-ohjeet kotiin" )
- Sää tiedot (esim. "Tarvitsenko tänään sateenvarjoa?" )

# Asetukset

Konfiguroi puhelimesi verkko ja tili tai määritä puhelimen asetukset.

## Wi-Fi ja verkko

### Wi-Fi

Yhdistä Internetiin WLAN-verkon kautta.

### Yhdistä Wi-Fiin

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko** ja napauta **Wi-Fi**.
2. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko.
3. Laitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden salaamattomaan Wi-Fi-verkkoon, jonka olet valinnut. Voit muodostaa

yhteyden salattuun verkkoon syöttämällä salasanan ja napauttamalla **YHDISTÄ**.

\* Voit myös lisätä Wi-Fi-verkon manuaalisesti valitsemalla **Lisää verkkoja**.

### Wi-Fi-asetukset

- **Kytke Wi-Fi päälle automaattisesti:** Ota tämä käyttöön kytkeäksesi Wi-Fin takaisin päälle lähellä korkealaatuista tallennettua verkkoa, kuten kotiverkkoasi.
- **Valitse älykkäästi paras Wi-Fi:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelin valitsisi parhaan Wi-Fin analysoimalla yhteyden ja

signaalinvoimakkuuden ja muodostaisi siihen yhteyden.

- Älykäs verkkoyhteys: Vaihda automaattisesti Wi-Fi- ja mobiilidatayhteyden välillä verkkoyhteyden ollessa huono.
- **Etsintä on aina käytettävissä:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelin sallisi sijaintipalveluiden tai muiden sovellusten etsiä verkkoja Wi-Fin ollessa pois päältä.
- **Avaa verkkoilmoitus:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelimesi ilmoittaisi, kun laadukas julkinen verkko on käytettävissä.

## **SIM-kortti ja verkko**

### **Ota mobiilidata käyttöön tai poista se käytöstä**

Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko > SIM ja verkko** ja kytke **Mobiilidata** päälle/pois.

### **Ensisijaisen verkkotyypin asetukset**

Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi ja verkko > SIM- ja verkkoasetukset** ja valitse **Ensisijainen verkkotyyppi**.

- **2G/3G/4G/5G (automaattinen)**
- **2G/3G/4G (automaattinen)**
- **2G/3G (automaattinen)**
- **Vain 2G**
- **Älykäs 5G:** Vaihda älykkäästi 5G- ja muun kuin 5G-verkon välillä parantaaksesi akun kesto.

## Hotspot ja yhteyden jako

Jaa puhelimesi Internet-yhteys muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-hotspotilla, USB:llä, Bluetoothilla tms.

## Wi-Fi-hotspot

Kun Wi-Fi-hotspot on päällä, mobiilidata jaetaan ja muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Wi-Fiin. Voit hallinnoida Wi-Fi-hotspoteja seuraavilla asetuksilla:

- **Wi-Fi-hotspotin nimi:** Luodun Wi-Fi-verkkosignaalin nimi.
- **Suojaus:** Vaihtoehtoja on kolme: Ei salasanaa, WPA2-Personal-salaus ja WPA3-Personal-salaus
- **AP-kaista:** Valitse 2,4 GHz tai 5 GHz.

## USB-yhteyden jako

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon tietokoneen kanssa USB:llä:

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Valitse ohjauskeskuksessa USB-yhteystavaksi **Internetin jakaminen USB:n kautta**.

\* Jotkut tietokoneet saattavat vaatia erikseen asennettavan Android RNDIS -ohjaimen.

## Jaettu Bluetooth-yhteys

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon muiden laitteiden kanssa BLUETOOTH-verkkosidonnalla.

1. Siirry kohtaan **Hotspot ja yhteyden jako** ja ota **Jaettu Bluetooth-yhteys** käyttöön.
2. Muodosta laitepari ja yhdistä puhelimesi muiden laitteiden Bluetooth-asetusliittymässä.

# Bluetooth ja laiteyhteys

## Bluetooth

Bluetoothilla voit muodostaa yhteyden Bluetoothia tukeviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja näppäimistöihin.

- **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa:** Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Bluetooth**, valitse **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa**, valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja viimeistele pariyhteys antamalla parinmuodostuskoodi.

\* Jos Bluetooth-laite on päällä mutta sitä ei löydy, tutustu laitteen käyttöoppaaseen ja kytke laite parinmuodostustilaan ohjeiden mukaisesti muodostaaksesi yhteyden.

- **Aiemmin liitetyt laitteet:** Esitä aiemmat laiteparit ja muodosta yhteys uudelleen napauttamalla.
- **Löydettävissä:** Ota tämä käyttöön, jotta puhelimesi olisi kaikkien lähellä olevien Bluetooth-laitteiden nähtävissä.
- **Bluetooth-yhteydellä vastaanotetut tiedostot:** Täällä näet Bluetooth-siirtohistorian.

## NFC

Kun NFC on käytössä, voit vaihtaa tietoja toisen laitteen kanssa, kun laitteet koskettavat toisiaan.

## Android Beam

Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Android Beam**.

Varmista, että NFC on päällä.

Kun tämä ominaisuus on päällä, voit suoratoistaa sovellussisältöä toisessa NFC:tä tukevassa laitteessa asettamalla laitteet lähekkäin. Voit esimerkiksi suoratoistaa

verkkosivuja, YouTube-videoita ja yhteystietoja.

Aseta laitteet yhteen (tyypillisesti selätysten) ja napauta näyttöäsi. Sovellus määrittää, mitä suoratoistetaan.

## Napauttamalla maksaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Napauttamalla maksaminen**.

Ennen kuin käytät Napauttamalla maksaminen -ominaisuutta, sinun on määritettävä oletusmaksusovellus, avattava maksupalvelu sovelluksessa ja valittava Napauttamalla

maksaminen -ominaisuudelle seuraavat asetukset:

- **Maksuoletus:** Valitse maksuun käytettävä sovellus, kuten Google Pay, napauttamalla maksupäätettä.
- **Käytä oletusta:** Voit valita asetukseksi **Aina ja Paitsi kun toinen maksusovellus on auki.**

## Näyttö

Voit mukauttaa näyttöasetukset kohdassa **Asetukset > Näyttö.**

- **Mukautuva kirkkaus:** Kun tämä on käytössä, puhelin optimoi näytön

kirkkausasetuksen ympäristövalaistuksen mukaan. Voit myös määrittää asetuksen säätämällä alla olevaa liukusäädintä manuaalisesti.

- **Lepotila:** Kun aika on asetettu, näyttö sammuu automaattisesti, kun laitetta ei käytetä.
- **Lisäasetukset:** Tarjolla on lisäasetuksia, kuten näytön kalibrointi, virkistystaajuus, lovinäyttö, sovellusten esittäminen koko näytössä.
- **Virkistystaajuus:** Määritä näytön virkistystaajuus. Suurempi

virikistystaaajuus tekee kokemuksesta jouhevamman.

- **Etukameran näyttöalue:** Valitse, piilotetaanko etukameran aukko.
- **Sovellusten esittäminen koko näytössä:** Määritä, miten sovellukset esitetään. Sisältää koko näytön tilan ja oletuksen. Jos loviaalue peittää sovellusten sisällön, siirry oletustilaan.
- **Lukutila:** Voit valita yksi- tai monivärisen tehosteen, jotka sopivat useimpiin lukutilanteisiin. Yksivärinen on tarkoitettu yksinomaan sanoille ja väritila värillisen esityksen lukemiseen.

- **Yötila:** Kun tämä on käytössä, laite säätyy valitsemaasi värilämpötilaan silmien rasittumisen minimoimiseksi.

- **Ympäristönäyttö:** Voit määrittää **KOSKA NÄYTETÄÄN**, ja vaihtoehtona on:

- Nosta näyttöä

Voit määrittää **MITÄ NÄYTETÄÄN:**

- Kontekstitiedot.

- Näyttöilmoitus.

- Uudet ilmoitukset.

- **Kirjasimen koko:** Valitse kirjasinkoko.

- **Näytön skaalaus:** Valitse sisällön esityskoko (kuten kuvakkeet ja kirjasimet). Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten jotkut kolmannen osapuolen sovellukset esitetään.
- **Tilarivi:** Voit määrittää akun ja ajan tyylin, ottaa käyttöön akkuprosentin näyttämisen/poistaa sen käytöstä, näyttää verkkonopeuden ja hallinnoida tilarivin kuvakkeita.
- **Näytön automaattinen kierto:** Jos tämä on käytössä, puhelimen näyttö kierretään automaattisesti puhelinta kierrettäessä.

- **Näytönsäästäjä:** Valitse näytönsäästäjän tyyli (kello, värit ja valokuvat) ja milloin näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (ladattaessa, telakassa, ladattaessa tai telakassa tai ei koskaan).

## Mukautus

Voit mukauttaa puhelintasi kohdassa **Asetukset > Mukauttaminen**.

Täällä voit vaihtaa taustakuvaa ja kellon tyyliä. Valittavana on myös kolme valmista teemaa.

- **Korostusväri:** Napsauta haluamaasi väriä ja tallenna vaihtaaksesi korostusvärin; voit

myös mukauttaa korostusvärin napsauttamalla Mukauttaminen-painiketta.

- **Värisävy:** Värisävyjä on kolme: Värikäs, Vaalea ja Tumma.
- **Järjestelmäkuvakkeet:** Mukauta tilakuvakkeen muoto; valittavana on neljä muotoa: Pyöreä, Neliö, Kyynel, Pyöristetty suorakaide.
- **Kuvakepaketti:** Valittavana on kaksi sovelluskuvakesarjaa: Happi ja Vety. Voit ladata lisää Google Playstä napauttamalla Lisää.
- **Kirjasin:** Kirjasimia on valittavana 2: Roboto ja OnePlus Slate.

## Ääni ja värinä

Siirry kohtaan **Asetukset > Ääni ja värinä** muuttaaksesi laitteesi ääniasetuksia.

## Äänenvoimakkuus

- **Soittoäänenvoimakkuus:** Voit määrittää puheluiden ja ilmoitusten soittoäänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Median äänenvoimakkuus:** Voit määrittää musiikin, videoiden jne. esittämisen äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.

- **Hälytyksen äänenvoimakkuus:** Voit määrittää hälytysten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Elokuva:** Nauti elokuvateatterin kaltaisesta kokemuksesta, realistisesta surround-äänestä ja selkeästä puheesta.

## Dirac Audio Tuner

Dirac Audio Tunerilla voit valita erilaisia tilannekohtaisia parannuksia, kuten dynaaminen, elokuva ja musiikki, ja tehdä säätöjä kuulokkeille.

- **Dynaaminen:** Optimoii ääni automaattisesti sisällön perusteella saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen

- **Musiikki:** Täydemmät ja selkeämmät äänitehosteet tehostavat musiikkia.

## Ei saa häiritä

Kun Ei saa häiritä -tila on päällä, puhelin ei näytä uusia tai olemassa olevia hälytyksiä, soita ääniä tai värise. Ilmoitukset eivät tule näkyviin, kun pyyhkäiset alas näytön ylälaidasta.

Huomaa, että kriittiset ilmoitukset puhelimen toiminnasta ja tilasta näkyvät edelleen.

- **Aikataulu:** Määritä **Ei saa häiritä** -tilan kesto tai määritä aika, jolloin se kytetään automaattisesti päälle ja pois.
- **Poikkeukset:** Valitse erityisasetukset puheluille, viesteille, tapahtumille ja muistutuksille ja muille äänille. Kohdassa **Näytä kaikki poikkeukset** voit myös valita, mitä sallitaan ei saa häiritä -tilassa.
- **Käyttäytyminen:**
  - **Rajoita ilmoituksia:** Määritä ilmoitusten käyttäytyminen.
  - **Oletuskesto:** Voit mukauttaa **Ei saa häiritä** -tilan keston aina, kun kytket sen päälle manuaalisesti.

## Kuuloketila

Voit määrittää asetukset langallisten kuulokkeiden ja Bluetooth-kuulokkeiden yhdistämiselle, kuten musiikin toiston automaattinen jatkaminen ja automaattinen puheluihin vastaaminen.

## Live Caption

Tekstitä puhe automaattisesti

## Soittoääni ja värinä

- **Puhelimen soittoääni ja värinä:** Valitse saapuvien puheluiden soittoääni ja värinä.

- **Ilmoitusääni:** Valitse ilmoitusten soittoääni.

## Järjestelmän äänet

Ota kosketusäänen, näppäimistön, näytön lukituksen ja näyttökuvan ääni tai värinä käyttöön tai poista se käytöstä.

## Painikkeet ja eleet

### Navigointipalkki ja eleet

OnePlus Nord N10 5G tukee kahdentyyppisiä navigointipalkkeja ja eleitä. Siirry kohtaan

**Asetukset > Painikkeet ja eleet > Navigointipalkki ja eleet** ja valitse

**Navigointieleet** tai **Takaisin, aloitussivu, äskettäiset**.

### Takaisin, aloitussivu, äskettäiset

Jos tämä on käytössä, virtuaaliset Takaisin-, Aloitussivu- ja Äskettäiset-painikkeet näkyvät puhelimen alalaidassa. Voit siirtyä mukautettaviin asetuksiin napauttamalla **Navigointipalkin mukauttaminen**.

### Navigointieleet

Voit navigoida puhelinta eleillä. Voit tarkistaa äskettäiset sovellukset pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta ja pitämällä. Voit palata takaisin pyyhkäisemällä sisäänpäin

näytön vasemmasta tai oikeasta laidasta. Palaa aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä ylös näytön alalaidasta.

## Mukautetut asetukset

- **Piilota alapalkki:** Jos olet valinnut Navigointieleet, voit kytkeä tämän päälle piilottaaksesi alapalkin.
- **Navigointipalkin mukauttaminen:** Jos asetus on **Takaisin**, **aloitussivu**, **äskettäiset**, voit mukauttaa napsauttamalla tätä:

1.**Vaihda painikkeet:** Ota tämä käyttöön vaihtaaksesi **Äskettäiset-** ja **Takaisin-** painikkeiden paikkaa.

2.**Kaksoisnapautustoiminto ja pitkän painalluksen toiminto:** Määritä **Pitkän painalluksen tehtävä** tai **Kaksoisnapautuksen tehtävä** **Aloitussivu-**, **Äskettäiset-** ja **Takaisin-** painikkeille. Vaihtoehdot: Ei toimintoa, Avaa/sulje valikko, Sammuta näyttö, Avaa Shelf jne.

## Pikaeleet

Voit suorittaa seuraavat toiminnot nopeasti: **Mykistä** kääntämällä, **Kolmen sormen**

**näyttökuva** jne. käyttämällä **pikaeleitä**. Voit määrittää asetukset kohdassa **Asetukset > Painikkeet ja eleet > Pikaeleet**.

## Järjestelmäeleet

- **Kolmen sormen näyttökuva:** Kun tämä on käytössä, voit ottaa näyttökuvan pyyhkäisemällä alas kolmella sormella.

## Näytön sammutuseleet

**Herätä kaksoisnapautuksella:** Kun tämä on käytössä, voit herättää laitteen napauttamalla näyttöä kahdesti.

**Musiikin hallinta:** Kun tämä on käytössä, voit soittaa musiikkia tai keskeyttää soiton piirtämällä II kahdella sormella tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan raitaan piirtämällä < tai >.

**Piirrä O / Piirrä V / Piirrä S / Piirrä M / Piirrä W /:** Voit asettaa näille toiminnoiksi Ei mitään, avaa kamera, avaa etukamera, kuvaa video, kytke taskulamppu päälle/pois, avaa Shelf ja avaa valitsemasi sovellukset.

## Kaksoisnapsauta virtapainiketta

Kun tämä on käytössä, voit kytkeä kameran nopeasti päälle painamalla virtapainiketta kahdesti.

## Pidä virtapainike painettuna

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa sammuksissa.
- Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna avataksesi puheavustajan laitteen ollessa päällä, ja se voidaan myös vaihtaa virtavalikoksi.

## Ota valokuva painamalla pitkään

Ota valokuva painamalla etsinnäytössä sormenjäljenlukijaa pitkään.

## Sovellukset ja ilmoitukset

Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset** hallinnoidaksesi laitteesi sovelluksia, muuttaaksesi niiden asetuksia, näyttääksesi sovelluksen tiedot, asettaaksesi muistutuksia ja käyttöoikeuksia jne.

- **Äskettäin avatut sovellukset:** näyttää sovellukset, jotka on avattu äskettäin.
- **Näyttöaika:** Näytä, kauanko näyttöä on käytetty tänään.
- **Ilmoitukset:** Voit määrittää lukitusnäytössä esitettyjen ilmoitusten sisällön:
  - Näytä tärkeät ja muut ilmoitukset.
  - Näytä vain tärkeät ilmoitukset.

- Näytä arkaluontoinen sisältö.
  - Älä näytä ilmoituksia.
  - Voit myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä **Vaienna ilmoitukset** ilmoitusverhosta, **ehdotetut toiminnot ja vastaukset**, **salli ilmoituspisteet**, määrittää **oletusilmoitusäänet** ja ottaa käyttöön / poistaa käytöstä **Ei saa häiritä** -tilan.
  - **Oletussovellukset:** Voit valita oletussovellukset kodille, selaimelle, puhelimelle, tekstiviesteille, gallerialle, sähköpostille jne.
  - **Sovelluksen käyttöoikeudet:** Voit määrittää sovelluksen käyttöoikeudet sijainnille, mikrofonille, yhteystiedoille, tallennustilalle, puhelulokeille jne.
  - **Datakäytön hallinta:** Määritä sovellusten käyttöoikeudet mobiilidatalle ja Wi-Fi-verkoille.
  - **Hätätiedotteet:** Voit ottaa hälytykset käyttöön / poistaa ne käytöstä täällä.
- Jos tämä on käytössä, voit valita saada lapsikaappaushälytyksiä, äärimmäisen uhan hälytyksiä, vakavan uhan hälytyksiä jne.

Voit määrittää **hälytysasetukset**.

- **Sovelluksen erityiskäyttöoikeudet:** Voit määrittää sovelluksen erityiskäyttöoikeudet, kuten akun optimointi, laitteenhallintasovellukset ja näyttämisen muiden sovellusten päällä.

## Turvallisuus ja näytön lukitus

### Paikanna laite

Paikanna laite auttaa löytämään laitteesi etäyhteydellä ja pitää tietosi turvassa, jos laite katoaa.

Eri keinoja löytää Android-laite

- Paikanna laite: Lataa se Google Playstä.

- Verkossa: Siirry osoitteeseen [android.com/find](https://android.com/find).
- Google: Hae ”paikanna laite”.

### Laitteen suojaus

Määritä näytön lukitus:

- **Ei mitään:** Käynnistä näyttö ja siirry aloitusnäyttöön.
- **Pyyhkäisy:** Avaa lukitus pyyhkäisemällä ylöspäin näytöllä.
- **Kuvio:** Avaa lukitus määrittämällä useamman kuin neljän pisteen liukukuvio.

- **PIN:** Avaa lukitus määrittämällä 4-16 numeron PIN.
- **Salasana:** Avaa lukitus määrittämällä useamman kuin neljän merkin salasana.

## Sormenjälki

Voit lisätä/poistaa sormenjälkiä ja määrittää sormenjälkiasetukset kohdassa **Sormenjälki**.

- **Lisää sormenjälki:**

Aseta sormesi sormenjälkitunnistimelle. Nosta sormi aina värinän jälkeen ja toista.

## Lukituksen avaus

### kasvojentunnistuksella

Voit lisätä/poistaa kasvotiedot ja määrittää lukituksen avauksen kasvojentunnistuksella - ominaisuuden asetukset kohdassa **Avaa lukitus kasvojentunnistuksella**.

- **Lisää kasvotiedot:** Lisää kasvotiedot noudattamalla näytön kehoitteita.

\*Tee tämä kirkkaassa ympäristössä ja varmista, että kasvosi ovat puhelinta kohden, jotta saat parhaat tulokset.

- **Avaa lukitus kasvojentunnistuksella:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen

lukitusnäytöstä lukituksen avauksella kasvojentunnistuksella.

- **Automaattinen lukituksen avaus, kun näyttö on päällä:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen lukituksen avauksella kasvojentunnistuksella heti, kun puhelin käynnistyy, tarvitsematta pyyhkäistä ensin.
- **Avausta kasvojentunnistuksella avustava valaistus:** Jos kamera ei tunnista kasvojasi, näyttö valaistuu, jotta kameran on helpompi tunnistaa sinut.

## Älylukitus

Pidä puhelimen lukitus avattuna, kun se on turvallisessa paikassa, kuten taskussasi tai luotettavassa paikassa. Voit mukauttaa asetukset **Älylukituksella**.

## Henkilökohtainen turvallisuus

### Hätäpelastus

- **Muokkaa hätätapaustietoja ja yhteystietoja:** Lisää terveystietosi ja hätäyhteyshenkilöt auttaaksesi auttajia hätätilanteessa.

- **Jaa sijainti automaattisesti:** Jaa sijaintisi automaattisesti hätäyhteyshenkilöiden kanssa hätäpuhelun jälkeen.
- **Pika-SOS virtapainikkeella:** Määritä pika-SOS-ilmoituksen aktivointiasetukset virtapainikkeelle.
- **Ensisijainen SOS-toiminto:** Määritä SOS-toiminnon asetukset; näitä voivat olla Soita paikalliseen hätänumeroon tai Jaa sijainti hätäyhteyshenkilöiden kanssa.

## Laitteenhallintasovellukset

- Paikanna laite: Kun tämä on käytössä, voit paikantaa laitteesi tai lukita tai poistaa tiedot kadonneesta laitteesta.

## SIM-kortin lukitus

Lukitse SIM-kortti: Kun tämä on käytössä, puhelimen käyttöön vaaditaan PIN-koodi.

## Näytön kiinnitys

Kun näytön kiinnitys on käytössä, et voi siirtyä muihin näyttöihin, kuten aloitusnäyttöön. Et voi myöskään avata ilmoituspaneelia tai siirtyä moniajonhallintaan.

- **Ota näytön kiinnitys käyttöön:** Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus & näytön lukitus > Näytön lukitus**. Ota tämä toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
- **Käytä näytön kiinnitystä:** Tällä ominaisuudella voit kiinnittää sen hetkisen näytön, kunnes se peruutetaan.
- Tämän toiminnon käyttö:
  1. Varmista, että näytön kiinnitys on päällä.
  2. Voit siirtyä äskettäisten sovellusten luetteloon napauttamalla **Äskettäiset-**painiketta.

3. Napauta valikkopainiketta sovelluskortin oikeassa yläkulmassa ja napauta **Kiinnitä**.

**Peruuta näytön kiinnitys:** Jos kytket näytön kiinnityksen päälle ja valitset **Pyydä PIN-koodia ennen kiinnityksen peruuttamista**, sinua pyydetään antamaan avauskuvio, jotta voit peruuttaa näytön kiinnityksen.

## Tietosuoja

### Käyttöoikeuksien hallinta

Voit määrittää sovelluksen käyttöoikeudet mikrofonille, yhteystiedoille, kalenterille jne.

### Näytä salasanat

Kun tämä on käytössä, kirjoittamasi merkit näkyvät ja muuttuvat pian tähdiksi ”\*”.

### Lukitusnäyttö

Määrittää, mitä esitetään ilmoitusten saapuessa näytön ollessa lukittu.

## Sijainti

- **Käytä sijaintia:** Kun tämä on käytössä, sovellukset voivat käyttää sijaintitietoja.
- **Viimeisimmät sijaintipyynnöt:** Tämä näyttää äskettäin pyydetyt sijaintitiedot.
- **Sovelluksen käyttöoikeudet:** Määritä sijaintipalvelun käyttöoikeudet sovelluksille.
- **Wi-Fi- ja Bluetooth-haku:** Salli sovellusten ja palveluitten etsiä Wi-Fiä ja lähellä olevia laitteita milloin vain.

\*Sijainti saattaa käyttää sellaisia lähteitä kuten GPS, Wi-Fi, mobiiliverkot ja anturit arvioidakseen laitteesi sijainnin. Google

saattaa kerätä nimettömiä sijaintitietoja parantaaksesi sijainnin tarkkuutta ja sijaintipohjaisia palveluita.

## Akku

Kohdassa **Asetukset** > **Akku** näet akun tiedot ja voit määrittää akun asetukset.

### **NÄYTÄ YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖ:**

Näytä akun käyttötiedot täydestä latauksesta lähtien sekä luettelo prosesseista, jotka käyttävät akkua eniten.

**Virransäästö:** Ota tämä käyttöön pidentääksesi akun käyttöikä. Virransäästö

poistaa jotkut laitteen ominaisuudet pois päältä ja rajoittaa sovelluksia.

Voit kytkeä sen päälle manuaalisesti tai valita **Kytke päälle, kun ladattu täyteen.**

**Akun käytön optimointi:** Akun käyttöä voidaan optimoida hallitsemalla sovellusten taustakäyttäytymistä. Napauta **Akun käytön optimointi**, valitse optimoitavat sovellukset ja valitse **Optimoi** tai **Älykäs ohjaus** tai **Älä optimoi**.

**Optimoitu lataaminen:** Optimoi latausaikataulu käyttötottumustesi mukaan.

## Tallennustila

Tallennustilan tiedot esitetään kohdassa **Asetukset > Tallennustila**. Voit vapauttaa tallennustilaa ja näyttää, paljonko tallennustilaa eri tyyppiset tiedostot vievät.

- **Vapauta tilaa:** Puhelimesi tarkistaa **lataukset ja harvoin käytetyt sovellukset**. Valitse poistettava sisältö ja napauta **VAPAUTA** vapauttaaksesi puhelimen tallennustilaa.
- **Tallennustilan hallinta:** Tallennustilan hallinta vapauttaa tallennustilaa poistamalla varmuuskopioidut valokuvat ja videot laitteestasi.

## Tilit

- **Google-tili:** Kirjaudu Google-tilillesi, näytä Google-tilin tiedot, määritä synkronoitavat tiedot ja poista tilejä.
- **OnePlus-tili:** Kirjaudu OnePlus-tilillesi, hallinnoi tilin tietoja ja kirjaudu ulos tililtä (napauta oikean ylälaidan valikkopainiketta ja valitse **Kirjaudu ulos**).
- **Lisää tili:** Voit lisätä sähköpostitilejä, Google-tilejä jne.
- **Synkronoi tiedot automaattisesti:** Kun tämä on käytössä, sovellukset virkistävät tiedot automaattisesti. Tämän asetukset

kytkeminen pois päältä säästää virtaa, mutta sinun on synkronoitava kukin tili erikseen saadaksesi uusimmat päivitykset, etkä saa päivitysilmoituksia.

## Digitaalinen hyvinvointi ja

### lapsilukitus

**Näyttöaika:** Näytä, montako kertaa näyttö on herätetty tänään.

**Lukituksen avaamiset:** Näytä, montako kertaa laitteen lukitus on avattu tänään.

**Ilmoitukset:** Näytä, montako kertaa tänään on saatu ilmoitus.

**Yhteydenkatkaisutavat:**

- **Koontinäyttö:** Hallinnoi koontinäyttöä näyttöajan, saatujen ilmoitusten ja sovellusten avauskertojen mukaan. Napsauta sovellusten oikealla puolella olevia kuvakkeita määrittääksesi sovellusajastin; kun se on täynnä, sovellus keskeytetään lopuksi päivää. Saat ponnahdusikkunan, jossa lukee: ”Sovellus keskeytetty, sovellusajastin on täynnä. Se käynnistyy taas huomenna.” Voit poistaa ajastimen napsauttamalla ponnahdusikkunassa ASETUKSET.
- **Rentoudu:** Rentoutumisella voit päästää puhelimen käsistäsi ja välttää keskeytykset nukkuessasi. Kun rentoutuminen alkaa,

harmaasävy poistaa näytön värit ja ei saa häiritä mykistää äänet, jotta puhelut tai ilmoitukset eivät herätä sinua. Kun rentoutuminen päättyy, puhelin palaa tavallisiin asetuksiin.

### Vähennä keskeytyksiä:

- **Hallinnoi ilmoituksia:** Kytke sovellusilmoitukset päälle tai pois.
- **Ei saa häiritä:** Lue asetukset kohdasta [Ei saa häiritä](#).
- **Lapsilukitus:** Lisää sisältörajoituksia ja määritä muita rajoja auttaaksesi lapsia tasapainottamaan näyttöajan.

## Apuohjelmat

- **Rinnakkaiset sovellukset:** Luo sovelluksesta uusi kappale kirjautuaksesi toiselle tilille. Lisätietoja on kohdassa [Rinnakkaiset sovellukset](#).
- **Sovelluksen lukitsin:** Voit lisätä sovellukset, jotka haluat avata salasanalla.
- **Ajastettu käynnistys/sammutus:** Määritä käynnistys/sammutusaika.
- **Taskutila:** Estä tahattomat kosketukset ja sormenjäljen käyttö puhelimen ollessa taskussa.

- **OnePlus Switch:** Siirrä tiedot nopeasti OnePlus Switchillä. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen siirtäminen OnePlus Nord N10 5G:hen](#).

- **OnePlus Laboratory:**

Sellaisten kokeellisten ominaisuuksien kuin DC-himmennys keskus.

- **Pikavastaus vaakatilassa**

Vaakatilassa voit vastata nopeasti, kun saat ilmoituksen sellaisilta sovelluksilta kuin WhatsApp.

## Järjestelmä

### Esteettömyys

Lisätietoja on kohdassa [Esteettömyys](#).

### Kielet ja syöttötapa

Määritä järjestelmän kieli ja syöttötapa.

- **Kielet:** Määritä järjestelmän kieli.

- Voit lisätä kielen napauttamalla **Lisää kieli**.
- Valitse kieli järjestelmäkieleksi painamalla ja vetämällä valitsemasi kieli luettelon alkuun.

- **Virtuaalinen näppäimistö:** Valitse oletussyöttötapa ja määritä syöttötavan asetukset.
- **Fyysinen näppäimistö:** Kun olet kytkenyt fyysisen näppäimistön, valitse näytetäänkö virtuaalinen näppäimistö ja määritä pikanäppäimet.
- **Oikeinkirjoituksen tarkistus:** Kun tämä on käytössä, oikeinkirjoitus tarkistetaan automaattisesti kirjoittaessasi.
- **Automaattinen täyttö -palvelu:** Kun tämä on käytössä, tallennetut tiedot täytetään automaattisesti, kun selaat verkkoa tai syötät tilisi salasanan, ja muissa tilanteissa.

Tämä toiminto edellyttää lisäsovellusten asennusta.

## Päivämäärä ja aika

Määritä järjestelmän päivämäärä ja aika.

- **Käytä verkkoaikaa:** Kun tämä on käytössä, laite käyttää järjestelmäaikana verkkooperaattorin määrittämää aikaa.
- **Päiväys:** Määritä järjestelmän päivämäärä manuaalisesti.
- **Aika:** Määritä järjestelmän aika manuaalisesti.

- **Käytä verkon aikavyöhykettä:** Kun tämä on käytössä, laite käyttää verkkooperaattorin aikavyöhykettä.
- **Aikavyöhyke:** Määritä järjestelmän aikavyöhyke manuaalisesti.
- **Käytä 24-tuntista kelloa:** Kun tämä on käytössä, järjestelmän aika ilmoitetaan 24 tunnin muodossa, ja kun se on pois käytöstä, 12 tunnin muodossa.

## Varmuuskopio

Ota käyttöön varmuuskopiointi Google Driveen.

## Palautusvalinnat

Kohdassa Palautusvalinnat voit nollata asetuksia, nollata sovellusasetuksia ja poistaa kaikki tiedot (tehdasasetusten palautus).

- **Nollaa Wi-Fi, mobiiliverkon ja Bluetoothin asetukset:** Voit nollata kaikki verkkoasetukset, mukaan lukien Wi-Fi, mobiilidata ja Bluetooth.
- **Nollaa sovellusasetukset:**  
Tämä nollaa kaikki asetukset seuraaville:
  - **Käytöstä poistetut sovellukset.**

- Käytöstä poistetut sovellusilmoitukset.
- Toimintojen oletussovellukset.
- Sovellusten taustatietorajoitukset.
- Kaikki oikeuksien rajoitukset.

Et menetä mitään sovellustietoja.

- **Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset):** Lisätietoja on kohdassa [Tehdasasetusten palautus](#).

## OTG-talletustila

Siirrä tietoja OTG:llä. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun laitetta ei käytetä 10 minuuttiin.

## Kokemuksen parannusohjelmat

**OnePlus-ilmoitukset:** Ota tämä käyttöön saadaksesi OnePlusin viralliset uutiset, tuotetietoja, kyselyitä ja ostosuosituksia/kuponkitietoja.

**Käyttäjäkokemusohjelma:** Ota käyttöön salliaksesi OnePlusin analysoida anonymisti tilastotietoja puhelimen käytöstä, jotta voimme

parannella tuotteen rakennetta ja käyttökokemusta.

**Järjestelmän stabiilisuusohjelma:** Ota käyttöön salliaksesi OnePlusin käyttää järjestelmälokeja anonyymisti. Salli virheraportin ja lokien lähettäminen virhetilanteessa. Lokeja käytetään vain järjestelmävirheanalyysiin ja stabiilisuuden parantamiseen.

**Kiinteiden sovellusten päivitykset:** Ota käyttöön salliaksesi OnePlusin tarkistaa ja push-toimittaa kiinteiden sovellusten päivitykset sinulle tarkoituksella parantaa sovellusten stabiilisuutta.

## Useita käyttäjiä

- **Sinä (omistaja):** Näytä sillä hetkellä kirjautunut käyttäjä. Muuta käyttäjätunnusta napauttamalla (käyttäjätunnukseksi valitaan oletuksena puhelimen omistaja).
- **Vieras:** Vaihda vieraskäyttäjäksi ja rajoita puheluita ja joitain ominaisuuksia napauttamalla. Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä **Ota puhelut käyttöön** napauttamalla kohdan **Vieras** oikealla puolella olevaa kuvaketta.
- **Lisää käyttäjä:** Jaa laite toisten kanssa lisäämällä käyttäjiä.

## RAM Boost

RAM-tehostin oppii, miten käytät puhelintasi, ja ennakoi sen perusteella, mitä sovelluksia haluat käynnistää ja mitä tietoja haluat ladata. Tämä optimoi RAM-kapasiteetin nopeuttaen suorituskykyä.

## Järjestelmäpäivitykset

Päivitä järjestelmä OTA-ominaisuudella. Lisätietoja on kohdassa [Järjestelmäpäivitykset](#).

## Sammuta

Napauta sammuttaaksesi laitteen.

## Tietoja puhelimesta

Näytä puhelimen perustiedot, järjestelmäversio jne. kohdassa **Puhelimen tiedot**.

- Laitteen nimi: Voit muokata laitteen nimeä napauttamalla.
- Android-versio: Tämä näyttää Android-version.
- Koontiversio: Tämä esittää puhelimen ohjelmistoversion.
- Malli: Tämä näyttää puhelimen mallin.

- Lakitietoja: Näytä tietosuojakäytäntö, sopimukset jne. napauttamalla.
- Tila: Näytä puhelinnumero, signaali jne. napauttamalla.
- Palkinto: Näytä OxygenOS:n tukijat napauttamalla.

# Sovellukset

Opi OnePlus-laitteen sovelluksista.

# Puhelin

## Numeron valitseminen

- Menetelmä 1: Soita napauttamalla numeronäppäimistöpainiketta, syöttämällä puhelinnumero ja painamalla soittopainiketta.
- Menetelmä 2: Selaa yhteystietoja tai puhelulokeja ja napauta numeroa soittaaksesi siihen.
- Vastaa saapuviin puheluihin tai hylkää ne: Ota puhelu vastaan pyyhkäisemällä alaspäin tai hylkää se pyyhkäisemällä ylöspäin.

- Saapuva puhelu normaalikäytössä: Puhelu otetaan vastaan vihreällä painikkeella ja hylätään punaisella.

## Puhelunäyttö

Kun olet ottanut puhelun vastaan, käyttöliittymän toiminnot ovat seuraavat:

- **Kaiutin:** Kytkee kaiutintilan päälle puhelun aikana.
- **Numeronäppäimistö:** Avaa numeronäppäimistön.
- **Mykistys:** Mykistää mikrofonin.
- **Lisää puhelu:** Lisää useita puheluita.

- **Pito:** Voit vastata uuteen puheluun asettamalla sen hetkisen puhelun pitoon. Voit jatkaa sen hetkistä puhelua, kun uusi puhelu päättyy.

## Asetukset

Avaa asetukset napauttamalla valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta.

**Näyttöasetukset:** Vaihda lajittelujärjestyssääntöä ja nimen muotoa sekä kytke yhteystietojen taustan tumma teema päälle ja pois.

**Äänet ja värinä:** Määritä ääni ja värinä.

**Nopeat vastaukset:** Vastaa saapuvaan puheluun tekstiviestillä.

## Soittotilit:

- Käytä SIP-puheluita: Ota SIP-puhelut käyttöön kaikille puheluille tai vain SIP-puheluille.
- Vastaanota saapuvat puhelut: Kytke päälle ottaaksesi vastaan saapuvat puhelut, mikä käyttää akkua enemmän.

**Estetyt numerot:** Kun tämä kytketään päälle, et saa puheluita tai tekstiviestejä estetyistä numeroista tai tuntemattomilta soittajilta.

**Vastaajat:** Määritä vastaajan ilmoitukseksi Tärkeä tai Muu.

**Esteettömyys:** Määritä TTY-tila ja kuulolaitteyhteensopivuus.

**Avustettu numeronvalinta:** Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä avustetun numeronvalinnan verkkovierailun aikana sekä oletuskotimaa-/-aluekoodin.

**Soittajan tunnus ja roskaposti:** Kytke päälle tunnistaaksesi yritys- ja roskapostinumerot Googlelta saatujen tietojen perusteella.

## Lähellä olevat paikat:

● **Personalisoidut hakutulokset:** Ota käyttöön parantaaksesi hakutuloksia sisällyttämällä hakuhistorian tietoja.

● **Sijaintiasetukset:** Ota päälle salliaksesi sovelluksen kerätä ja käyttää sijaintitietojasi.

## Yhteystiedot

Yhteystiedoilla on seuraavat toiminnot: Muokkaa, poista, hae, tuo/vie, määritä nimikkeitä, hallinnoi estettyjä numeroita jne.

## Lisää yhteystieto

1. Syötä yhteystietoja
2. Luo uusi yhteystieto napauttamalla +
3. Syötä yhteystiedon tiedot

4. Tallenna se napauttamalla Tallenna oikeasta yläkulmasta

## Hae yhteystietoja

Syötä yhteystiedon numero/nimi yllä olevalle hakuriville.

## Asetukset

Avaa asetukset napauttamalla valikkopainiketta vasemmasta yläkulmasta.

**Näyttö:** Vaihda lajittelujärjestyssääntöä ja nimen muotoa sekä kytke yhteystietojen taustan tumma teema päälle ja pois.

**Muokkaa yhteystietoja:** Valitse oletustili uusille yhteystiedoille ja foneettiselle nimelle

### Hallinnoi yhteystietoja:

- Tuo ja vie yhteystietoja: Tuo tähän laitteeseen muista laitteista vietyjä VCF-tiedostoja tai vie yhteystietoja tältä laitteelta VCF-tiedostoina.

\*VCF on yhteensopiva valtavirran matkapuhelinten kanssa.

- Estetyt numerot: Kun tämä kytketään päälle, et saa puheluita tai tekstiviestejä estetyistä numeroista tai tuntemattomilta soittajilta.

## Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinnassa voit siirtyä nopeasti erilaisiin tiedostoihin ja hallinnoida niitä.


Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Tiedostonhallinta-sovellus.

**Kategoriat:** Tarkista tiedostot tiedostokategorian mukaan, kuten Asiakirjat, Lataukset, Äskettäiset, Kuvat, Video, Ääni jne.

**Tallennustila:** Näytä ja hallinnoi puhelimeen tallennettuja kansioita ja asiakirjoja.

**FileDash:** Nopeaa ja ilmaista tiedostojen jakoa lähellä olevien laitteiden kanssa.

## Lisää toimintoja:

Hae tiedostoa: Etsi tiedostosi napauttamalla  ja syöttämällä hakusanat.

**Lockbox:** Paina tiedostoa pitkään, napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Siirrä Lockboxiin**. Voit lisätä Lockboxissa oleville tiedostoille salasanan.

## Viestit

Lähetä, vastaanota ja lue viestejä Viestit-sovelluksella.

## Lähetä viesti

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Napauta irrallista painiketta oikeassa alakulmassa.
3. Valitse vastaanottaja.
4. Kirjoita tekstiviestin sisältö.
5. Lähetä viesti napauttamalla lähetyskuvaketta oikeasta alakulmasta.

## Esitä viesti ja vastaa siihen

Viestit järjestellään ajan mukaan.

1. Avaa Viestit-sovellus.

2. Valitse luettava viesti luettelosta.

3. Jos haluat vastata viestiin, kirjoita viestisi näytön alalaidassa olevaan tekstiruutuun ja lähetä se napauttamalla oikean laidan lähetyspainiketta.

## Viestiasetukset

Viestiasetuksiin kuuluu **Keskusteluominaisuudet, Ilmoitukset, Kuule lähtevän viestin äänet, Valitse nykyinen maasi, Ehdotukset keskustelussa, Automaattiset linkkien esikatselut.** Voit esittää asetukset **Ryhmäviestit, Lataa MMS automaattisesti verkkovierailun aikana, Langattomat hätätiedotteet jne.**


napauttamalla oikean yläkulman painiketta ja valitsemalla **Asetukset – Lisäasetukset**.

## Sää

Tarjoaa sääennusteen ja varhaisia varoituksia.

- **Tarkista sää: Avaa sovellusvalikko ja avaa Sää-sovellus**

Tarjoaa tietoja säästä, lämpötilasta, seuraavan kuuden päivän säästä, seuraavan 24 tunnin säästä, tuulensuunnasta, ruumiinlämpötilasta, kosteudesta, näkyvyydestä, paineesta jne.

- **Lisää kaupunki:** Napauta , napauta ”+”-painiketta, syötä etsittävän kaupungin nimi ja valitse lisättävä kaupunki.

- **Vaihda kaupunkia:** Pyyhkäise oikealle vaihtaaksesi kaupunkeja.

- **Asetukset**

Napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Asetukset**.

- **Lämpötila:** Valitse lämpötilayksikkö – Celsius tai Fahrenheit.
- **Tuuli:** Valitse tuuliyksikkö, kuten Metriä sekunnissa – m/s, Kilometriä tunnissa – km/h, Jalkaa sekunnissa – ft/s, Mailia

sekunnissa – mph tai Meripeninkulmaa  
tunnissa – Nmph.

- **Sademäärä:** Valitse sademäärän yksikkö,  
Millimetriä – mm, Tuumaa – in.
- **Näkyvyys:** Valitse näkyvyysyksikkö,  
Kilometriä – km, Mailia – mi.
- **Paine:** Valitse paineyksikkö,  
Hehtopascaleita – hPa,  
Elohopeamillimetrejä – mmHg,  
Elohopeatuumia – inHg.
- **Säähälytys:** Kun tämä on käytössä, saat  
ilmoituksia säästä.

## Laskin

**Laskin** tarjoaa yleisiä laskutoimia.

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Laskin-  
sovellus.

- **Peruslaskin:** Laskin on oletuksena  
peruslaskutoimitustilassa, jossa voi  
suorittaa yksinkertaisia yhteen-, vähennys-,  
kerto- ja jakolaskutoimituksia.
- **Tiedelaskin:** Avaa tiedelaskin  
pyyhkäisemällä ylöspäin vaakaviivalta.
- **Näytä historia:** Napauta Näytä historia -  
painiketta oikeassa yläkulmassa  
nähdäksesi sen ja tyhjennä se



napauttamalla TYHJENNÄ-painiketta oikeassa yläkulmassa.

## Tallennin

Tallennin mahdollistaa tallennus- ja toistotoimintoja.

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Nauhuri-sovellus.

### ● Tallenna:

- **Aloita tallennus:** Aloita tallennus napauttamalla .
- **Keskeytä tallennus:** Keskeytä tallennus napauttamalla .

- **Lisää tunnisteita:** Lisää tunnisteita napauttamalla .

Valitse tallennusmuoto: Voit määrittää tallennusmuodon (aac/wav) valitsemalla asetukset pääkäyttöliittymän oikeasta yläkulmasta.

### ● Tallenteen toisto ja hallinta:



Siirry tallennustietueeluetteloon pyyhkäisemällä vasemmalle.

- **Toista tallenne:** Toista napauttamalla tallennetta.

- **Poista tallenne:** Paina poistettavaa tallennetta pitkään ja napauta poistopainiketta.

## Muistiinpanot-sovellus

Muistitarroilla voit kirjoittaa pikamuistiinpanoja ja muokata tekstiä ja kuvia.

- **Lisää muistiinpano:** Lisää muistiinpano napauttamalla  . Tukee tekstiä, albumikuvia, valokuvia, luetteloita ja tehtäväluettelon kohtia. Voit poistaa muistiinpanoja, lisätä muistutuksia jne.
- **Hae muistiinpanoja:** Napauta  ja syötä etsittävät hakusanat.

- **Poista muistiinpano:** Paina poistettavaa muistiinpanoa pitkään ja napauta poistopainiketta.

- **Jaa muistiinpano:** Avaa jaettava muistiinpano, napauta valikkopainiketta oikeassa yläkulmassa, valitse jakamistapa ja paina sivun kehotetta viimeistelläksesi jakamisen.


- **Lisää muistutuksia muistiinpanoihin:** Avaa muistiinpano ja napauta hälytyskuvaketta yläpalkissa määrittääksesi muistutuksen päivän ja ajan.

# Kamera

OnePlus Nord N10 5G:n kamera tarjoaa tehokkaita valokuva- ja video-ominaisuuksia, kuten muotokuvatila, pro-tila, hidastettu video, panoraamatila jne.

# KUVA

Kameran käyttöliittymän toiminnot ovat kuvan numeroiden mukaisesti seuraavat:



1. Ajastin: Säädä ajastin (valinnat: 3S, 5S, 10S).
2. Salama: Napauta päälle / pois / automaattinen salama.
3. Zoomaus: Zoomaa napauttamalla tai vetämällä kuvaketta.
4. Vaihda kameraa: Vaihda etu/takakameraa napauttamalla.
5. Valokuvapainike: Napauta kerran ottaaksesi valokuvan ja paina pitkään ottaaksesi useita valokuvia (sarjakuvaustila).
6. Galleria: Napauta nähdäksesi Gallerian uusimmat kuvat ja videot.
7. Supermakro: Siirry lähemmäs kohdetta ottaaksesi makrovalokuvia.
8. Suodatin: Napauta ja valitse Ei mitään / Matta / Eloisa

# VIDEO

Siirry kamerasovellukseen ja napauta VIDEO.  
Videokäyttöliittymän ominaisuudet ovat seuraavat:



1. Salama: Napauta salama päälle/pois.
2. Zoomaus: Zoomaa napauttamalla tai vetämällä kuvaketta.
3. Vaihda kameraa: Vaihda etu/takakameraa napauttamalla.
4. Video: Aloita/lopetta video napauttamalla.
5. Galleria: Napauta nähdäksesi Gallerian uusimmat videot.
6. Suodatin: Napauta käyttääksesi alkuperäiseen kuvaan suodattimia Ei mitään / Eloisa / Vanhanaikainen / Maukas / Yö / MV.

## Tilan valinta

Vedä ylös siirtyäksesi kameratilan valintaliittymään tai pyyhkäise vasemmalle ja oikealle vaihtaaksesi tilasta toiseen.

- **Video:** Videokuvaustoiminto.
- **Valokuva:** Yksinkertainen valokuvaustoiminto.
- **Muotokuva:** Muotokuvatoiminto (syvyysvaikutus). Ammattitason muotokuvan valaistustehoste tekee muotokuvien ottamisesta helppoa.
- **Yönäkymä:** Sopii kaupungin yökuvaukseen.

- **Pro:** Valokuvaustila, joka sisältää ammattimaisempia asetuksia.
- **Ajastettu kuvaus:** Kuvaa videoita suurella kuvataajuudella. Video näyttää toistettaessa liikkuvan nopeammin.
- **Panoraama:** Voit ottaa kuvia leveällä kuvasuhteella.
- **Hidastus:** Kuvaa videoita suurella kuvataajuudella. Kun se toistetaan normaalilla kuvataajuudella, liikkeet ovat hitaammat.

## Galleria

Kaikki kuvat ja videot tallennetaan oletuksena Galleria-sovellukseen, joka sisältää albumit, äskettäin poistetut valokuvat ja valokuvan muokkaustoimintoja.

- **Valokuvat:** Valokuvat ja videot esitetään aikajanan luettelonäkymässä.
- **Kokoelmat:** Tämä sisältää usein käytetyt albumit, äskettäin poistetut albumit ja muut albumit. Napauta albumeita näyttääksesi valokuvat.
- **Tutki:** Tämä sisältää älykategoriaominaisuuden ja

tarinatoiminnon. Älykategoria luokittelee valokuvat standardien ihmiset, paikat, esineet jne. mukaan. Tarinaominaisuus luo henkilökohtaisia videoita automaattisesti tiettyjen valokuvien perusteella.

## Kello

Sisältää herätyskellon, maailmankellon, ajastimen ja sekuntikellon.

## Herätys

- **Lisää herätys:** Lisää ja säädä uusi herätys napauttamalla ”+”-painiketta alla.

- **Herätyskellon aika:** Säädä tunnit vetämällä asteikon sinistä täplää. Säädä minuutit vetämällä sitä uudelleen. Valitse aikajakso napauttamalla AM/PM.
- Voit avata näppäimistön syöttääksesi ajan napauttamalla näppäimistökuvaketta keskellä oikealla.
- **Toisto:** Voit valita maanantaista sunnuntaihin. Napauta oikealla olevaa alanuolta siirtyäksesi kalenteriin, jossa voit tehdä mukautettuja valintoja.
- **Herätyksen soittoääni:** Valitse herätyskellon soittoääni järjestelmän soittoäänistä tai

paikallisesta muistista tai poista soittoääni käytöstä.

- **Värinä:** Kun herätyskello soi, puhelin värisee samalla.
- **Tunniste:** Herätysmuistiinpano näytetään näytössä herätyksen soidessa.
- **Poista herätys:** Paina poistettavaa herätystä pitkään ja napauta poistokuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

## Maailmankello

- **Lisää alue:** Napauta maapallokuvaketta näytön alalaidassa merkitäksesi ja valitaksesi kaupungit luettelosta.


- **Vertailuaika:** Näytä lisäämäsi kaupungin aika vetämällä täplää asteikolla.


- **Sää:** Sää näytetään, kun napautat kaupungin nimeä.

## Ajastin


- **Lisää ajastin:** Aloita laskenta painamalla aloituspainiketta syötettyäsi minuutit ja sekunnit.

Kun olet aloittanut laskennan, voit lisätä toisen ajastimen valitsemalla oikean alakulman painikkeen.

- **Poista ajastin:** Poista tietty ajastin napauttamalla .

- Keskeytä: Keskeytä ajastin napauttamalla .
- **Tunniste:** Napauta sanaa Otsikko ajastimen yläpuolelta ja kirjoita haluamasi nimi.

## Sekuntikello

**Aloita:** Aloita ajastus napauttamalla .

**Keskeytä:** Keskeytä ajastus napauttamalla .

**Merkitse:** Merkitse napauttamalla .

**Jaa:** Jaa ajastin napauttamalla .

## Zen Mode

Zen Mode auttaa asettamaan puhelimen syrjään ja nauttimaan elämästä. Kun se on käynnistetty, sitä ei voi peruuttaa, ja saapuvat ilmoitukset mykistetään tilapäisesti. Kaikki sovellukset kameraa lukuunottamatta lukitaan, mutta voit edelleen vastaanottaa puheluita ja käyttää hätäpuhelua.

- Kytke Zen Mode päälle

1. Vedä ilmoituspaneeli alas > napauta Zen Mode
2. Zen Modessa > määritä kesto > käynnistä napauttamalla alla olevaa painiketta

- Määritä Zen Mode: Siirry Zen Modeen > napauta asetuskuvaketta oikeasta yläkulmasta. Määritä oletuskesto, päivittäinen muistutus, ilmoitus jne.

## OnePlus Switch

OnePlus Switchillä voit siirtää yhteystiedot, puhelulokit, tekstiviestit, kuvat, audiotiedostot, videot, muistiinpanot, sovellukset, lataukset, asiakirjat ja muut tiedot edellisestä puhelimesta uuteen puhelimeen. OnePlus Switch mahdollistaa myös paikallisen varmuuskopioinnin ja palautuksen.

## Siirrä tiedot OnePlus Switchillä

Siirrä OnePlus Switchillä tiedot nopeasti vanhasta puhelimesta uuteen OnePlus-puhelimeen.

Lisätietoja on kohdassa Tietojen siirtäminen OnePlus Nord N10 5G:hen.

**Suorita paikallinen varmuuskopiointi ja palautus**

## OnePlus Switchillä

Varmuuskopioi ja palauta -toiminnolla voit luoda varmuuskopion, joka voidaan

myöhemmin palauttaa. Voit myös kopioida varmuuskopion tietokoneelle ja siirtää se toiseen puhelimeen palautettavaksi.

### ● Tietojen varmuuskopioiminen

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus
2. Valitse **Varmuuskopiointi ja palautus > Uusi varmuuskopio**
3. Valitse varmuuskopioitavat tiedot
4. Aloita varmuuskopiointi napauttamalla **VARMUUSKOPIOI NYT**

### ● Tietojen palauttaminen

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus.

2. Valitse **Varmuuskopiointi ja palautus > Palauta varmuuskopio.**

3. Valitse palautettavat tiedot.

4. Napauta **PALAUTA NYT** ja odota, kunnes palautusprosessi päättyy.

## Google-sovellukset

Nauti Googlen tarjoamista sovelluksista. Lisätietoja on osoitteessa [Google.com](https://www.google.com).

## Google

Etsi verkkosisältöä työkaluilla, jotka oppivat kiinnostuksen kohteesi. Ota personalisoidut

syötteet käyttöön saadaksesi mukautettua sisältöä.

## **Chrome**

Selaa Internetiä Chromella ja tuo avoimet välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivi tietokoneelta mobiililaitteeseesi.

## **Gmail**

Lähetä ja vastaanota sähköpostia Googlen verkkopohjaisella sähköpostipalvelulla.

## **Kartat**

Saa ajo-ohjeita ja muita sijaintipohjaisia tietoja. Sijaintipalveluiden on oltava käytössä, jotta voit käyttää Google Mapsia.

## **YouTube**

Katso ja lähetä videoita laitteestasi.

## **Drive**

Avaa, esitä ja jaa Google Driven pilvitilille tallennettuja tiedostoja.

## Duo

Videopuhelusovellus, jolla voit olla yhteydessä tärkeisiin ihmisiin.

## Valokuvat

Tallenna ja varmuuskopioi valokuviasi ja videosi automaattisesti Google-tilillesi Google Photos -sovelluksella.

## Google One

Kaikki valokuviasi, yhteystietosi, viestisi jne. varmuuskopioidaan automaattisesti Google One -palvelulla. Voit olla yhteydessä Googlen asiantuntijoihin chatilla, puhelimitse tai

sähköpostitse saadaksesi apua kaikkien Google-tuotteiden ja -palveluiden kanssa. Nauti lisäeduista, kuten Google Play -krediiteistä ja alennuksista Google-tuotteista.

# Lisäasetukset

Opi lisävinkkejä puhelimestasi.

## Pelitila

OxygenOS sisältää pelitilan, joka estää häiriöt pelatessasi pelejä. Voit määrittää tämän **Pelitasovelluksessa**.

1. **Piilota pelitila:** Kun tämä on käytössä, Pelitila ei näy aloitusnäytössä tai valikossa, mutta siihen pääsee vielä kohdassa Asetukset > Apuohjelmat.
2. **Vastauspuhelut kaiuttimen kautta:** Siirrä automaattisesti pelin aikana saamasi puhelut taustalle ja ota hands-free-tila käyttöön.

3. **Miten ilmoitukset esitetään:** Valitse ilmoitusten esitystila pelitilan ollessa päällä. Käytettävissä on kolme tilaa: Ennakkoilmoitus, Vain teksti ja Estä.
4. **Ilmoitukset 3. osapuolen puheluille:** Sosiaalisen median sovellusten ääni- ja videopuhelut esitetään ilmoituksina.
5. **Poista automaattinen kirkkaus käytöstä:** Kytke automaattinen kirkkaustoiminto tilapäisesti pois päältä pelitilassa.
6. **Grafiikan optimointi:** paranna varjojen yksityiskohtia ja peligrafiikkaa yleisesti

7. **Haptisen palautteen tehostus:** Tarjoaa parempaa haptista palautetta tuetuissa peleissä
8. **Älykäs verkonhallinta:** Jos verkossa on viive, se vaihdetaan automaattisesti parempaan verkkoon, joka saattaa kuluttaa mobiilidataa.
9. **Fnatic-tila:** Edistynyt pelitila ammattipelaajille. Tämä tila estää kaikki ilmoitukset ja puhelut ja rajoittaa taustaprosesseja yksinomaan pelien suorituskyvyn optimoimiseksi, jotta pelaajat voivat keskittyä peleihin.

## Ei saa häiritä

Kun et halua antaa viestien häiritä, ota Ei saa häiritä -tila käyttöön. Puhelin ei soi eikä värise ilmoituksen saapuessa, hälytyksiä ja asetuksia lukuun ottamatta.

Selaa ilmoitusriviä ja ota Ei saa häiritä -toiminto käyttöön napauttamalla.

Lue asetukset kohdasta [Ei saa häiritä](#).

## Ruutukaappausvideo

Ennen kuin käytät Miracast-toimintoa, varmista että TV, projektori, näyttö tai muu näyttölaite on yhteensopiva Miracast-

toiminnon kanssa ja että toiminto on kytketty päälle kyseisessä laitteessa.

Ohjeet:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys > Ruutukaappausvideo**
2. Napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse **Ota langaton näyttö käyttöön**.
3. Valitse projisoitava laite ja odota, että puhelimen näyttö projisoidaan näyttölaitteeseen

## Ajastettu käynnistys/sammutus

Ajastettu käynnistys/sammutus on laitteen kiinteä ominaisuus käyttömukavuuden parantamiseksi. Voit määrittää tämän toiminnon kohdassa **Asetukset > Apuohjelmat > Ajastettu käynnistys/sammutus**.

## Näytön kiinnitys

Kun näytön kiinnitys on käytössä, et voi siirtyä muihin näyttöihin, kuten aloitusnäyttöön. Et voi myöskään avata ilmoituspaneelia tai siirtyä moniajonhallintaan.

- **Ota näytön kiinnitys käyttöön:** Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus & näytön lukitus > Lisäasetukset > Näytön kiinnitys**. Ota tämä toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

- **Käytä näytön kiinnitystä:** Tällä ominaisuudella voit kiinnittää sen hetkisen näytön, kunnes se peruutetaan.

- Tämän toiminnon käyttö:

1. Varmista, että näytön kiinnitys on päällä.

2. Voit siirtyä äskettäisten sovellusten luetteloon napauttamalla **Äskettäinen-** painiketta.

3. Napauta valikkopainiketta sovelluskortin oikeassa yläkulmassa ja napauta **Kiinnitä**.

- **Peruuta näytön kiinnitys:** Jos kytket näytön kiinnityksen käyttöön ja valitset **Pyydä PIN-koodia ennen kiinnityksen peruuttamista**, sinua pyydetään antamaan PIN-koodi, jotta voit peruuttaa näytön kiinnityksen.

## **Rinnakkaiset sovellukset**

Luo sovelluksesta uusi kappale kirjautuaksesi toiselle tilille.

Siirry kohtaan **Asetukset > Apuohjelmat > Rinnakkaiset sovellukset**. Luettelo sisältää

sovellukset, jotka tukevat rinnakkaisia sovelluksia. Avaa rinnakkaiset sovellukset napauttamalla sovellusta.

## Kuva kuvassa

Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset > Sovelluksen erikoiskäyttö:** > **Kuva kuvassa** nähdäksesi ja määrittääksesi tuetut sovellukset. Kun avaat valitun sovelluksen kuva kuvassa -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa -ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä (kuten jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään muiden sillä hetkellä käyttämiesi sovellusten päällä.

\* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa.

## FileDash

Tämä ominaisuus tukee tiedostojen siirtoa puhelimelta toiselle ilman verkkoa. Sillä voi siirtää tiedostoja toiselle OnePlus-puhelimelle tai muulle kuin OnePlus-puhelimelle. Napauta Tiedostonhallinnan alimmaista välilehteä nimeltä FileDash, valitse lähetettävä tiedosto ja odota, että toinen matkapuhelin luo yhteyden.

1. Jos vastaanottava laite on myös OnePlus-puhelin, pyydä vastaanottajaa valitsemaan **OTA VASTAAN** FileDashissa ja noudata ohjeita.

2. Jos vastaanottava laite ei ole OnePlus-puhelin, etsi puhelimesi automaattisesti luoma Wi-Fi-hotspot. Syötä sitten OnePlus-laitteen antama URL selaimeen näyttääksesi tiedoston selaimessa. Sinun tarvitsee vain tallentaa tai ladata se. Voit myös skannata OnePlus-puhelimen QR-koodin muodostaaksesi yhteyden ja aloittaaksesi tiedoston siirron.

## **Piilotettu tila**

1. Vedä aloitusnäytössä ulospäin kahdella sormella siirtyäksesi piilotettuun tilaan
2. Vedä valikossa oikealle siirtyäksesi piilotettuun tilaan

**Uudelleenkäynnistys,  
päivitys,  
varmuuskopiointi,  
palautus**

Opi päivittämään ja nollaamaan  
OnePlus-laitteesi.

## Uudelleenkäynnistys tai pakotettu uudelleenkäynnistys

Useimmat ongelmat voidaan ratkaista käynnistämällä laite uudelleen jollain seuraavasta kahdesta tavasta:

1. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuus ylös -painiketta samanaikaisesti, ja käynnistä laite sitten uudelleen napauttamalla Käynnistä uudelleen.
2. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuspainiketta 10 sekuntia,

jolloin puhelin sammuu; käynnistä laite sitten uudelleen painamalla virtapainiketta.

## Järjestelmäpäivitykset

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitykset**. Järjestelmä alkaa etsimään päivityksiä.
  2. Lataa ja päivitä noudattamalla ohjeita.
- \* Jos laite on ajan tasalla, et näe ohjeita.

## Varmuuskopiointi ja palautus

Luo varmuuskopio tai palauta se tarvittaessa.

## Varmuuskopiointi ja palautus

### OnePlus Switchillä

Lisätietoja on kohdassa [OnePlus Switch](#).

## Google Driven käyttö varmuuskopiointiin ja palautukseen

### Luo varmuuskopio

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Tilit**, kirjaudu Google-tilille ja ota **Tilin synkronointi** käyttöön.

2. Odota, että järjestelmä suorittaa synkronoinnin automaattisesti.

3. Varmuuskopioi laite Wi-Fi-verkossa, sillä datakoko voi olla liian suuri mobiilidatalla varmuuskopioimiseen.

### Varmuuskopion palauttaminen

Kun olet suorittanut tehdasasetusten palauttamisen tai vaihtanut uuteen laitteeseen, kirjaudu laitteella Google-tilille ja ota tilin synkronointi käyttöön palauttaaksesi tiedot puhelimeen.

# Tehdasasetusten palautus

## Huomaa:

1. Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki sovellustiedot, yhteystiedot, tekstiviestit jne. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palautusta.
2. Jos **Tyhjennä sisäinen tallennustila** on käytössä, varmista että kaikki tärkeät tiedostot, kuten puhelimen valokuvat ja asiakirjat ja paikallinen varmuuskopio, on kopioitu ensin toiselle laitteelle.

## Toimintaohjeet:

1. **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Palautusvalinnat** > **Poista kaikki tiedot**  
(palauta tehdasasetukset)
2. Napauta **POISTA KAIKKI TIEDOT**
3. Anna salasana.
4. Odota, että tehdasasetusten palautus suoritetaan loppuun.

# Esteettömyys

Opi erikoisominaisuuksista, joka helpottaa laitteen käyttöä ihmisille, joilla on fyysisiä invaliditeetteja.

## Suurena kolmoisnapautuksella

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys > Suurennus > Suurena kolmoisnapautuksella**. Kun tämä on käytössä, voit suurentaa napauttamalla näyttöä nopeasti kolmesti.

- Selaa vetämällä kahdella tai useammalla sormella.
- Säädä zoomaustasoa nipistämällä kahta tai useampaa sormea tai avaamalla niitä.
- Poisto zoomauksesta napauttamalla nopeasti kolmesti uudelleen.

Voit suurentaa tilapäisesti napauttamalla näyttöä nopeasti kolme kertaa ja pitämällä sormen painettuna viimeisellä napautuksella.

- Liiku näytöllä vetämällä sormella.
- Nosta sormi palataksesi alkuperäiseen paikkaan.

Huomaa:

Zoomaustoimintoa ei voi käyttää näppäimistöllä tai navigointipalkissa.

## Puhelun

### virtapainikkeella

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys** ja ota käyttöön Puhelun katkaisu virtapainikkeella. Tällä voit sulkea puhelun yksinkertaisesti virtapainiketta.

### Käänteiset värit

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys** ja ota Käänteiset värit käyttöön käyttääksesi näytössä käänteisiä värejä.

## katkaisu Värikorjaus

- **Vihersokeus:** punavihersokeus
- **Punaheikkous:** punaviherheikkous
- **Sini-keltavärisokeus:** sininen-keltainen

### Suurikontrastinen teksti

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Esteettömyys > Suurikontrastinen teksti**. Ota tämä toiminto käyttöön kasvattaaksesi kontrastia taustan suhteen.

# Turvallisuustiedot

Näytä laitteesi turvallisuustiedot.

## Oikeudelliset huomautukset


### Ilmoitus


Tämän asiakirjan sisällön kopiointi, siirto, jakelu ja tallentaminen on kielletty, ellei siihen saada kirjallinen ennakkosuostumus OnePlusilta. OnePlus noudattaa jatkuvan tuotekehittelyn käytäntöä. Näin ollen OnePlus varaa oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuihin tuotteisiin ilmoittamatta siitä ennakkoon. Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Paitsi jos soveltuva laki niin vaatii, tämän asiakirjan

täsmällisyydestä ei anneta minkäänlaisia takuita, niin suorasanaisia kuin vihjattuja. Soveltuvan lain suurimmassa sallimassa määrin OnePlus tai kukaan sen lisensoijista ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tietojen menetyksestä tai mistään aiheutuneesta erityisesti, sattumuksellisesta, seuraamuksellisesta tai välillisestä korvausvelvollisuudesta.

Tuotteen, sovellusten ja lisävarusteiden saatavuus saattaa vaihdella. Lisätietoja saa valtuutetulta OnePlus-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, teknologiaa tai ohjelmistoja, jotka ovat vientilakien ja -säädösten alaisia. Lain rikkominen on kielletty.

## Tavaramerkit ja luvat

ONEPLUS ja  ovat OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Android™ on Google Inc:in tavaramerkki. LTE on ETSIn tavaramerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:in omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 N-merkki on NFC Forum, Inc:in tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palveluiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

## Tietosuojakäytäntö

OnePlus pyrkii jatkuvasti suojaamaan henkilötietosi. Jotta ymmärtäisit paremmin, miten suojelemme henkilötietojasi, voit lukea tietosuojakäytäntömme ohjatusta asennustoiminnosta, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Voit myös tutustua tietosuojakäytäntöömme seuraavasti: Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot> Tietosuojakäytäntö.

Säädöstenmukaisuustiedot löytyvät laitteesta asetusvalikon kohdasta Tietoja puhelimesta.

## **Varoituksia laitteen käytöstä**

Lue kaikki turvallisuus- ja terveystiedot huolella ennen laitteen käyttämistä taataksesi sen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

## **Yleiset turvallisuustiedot**

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen, omaisuuden, itsesi tai muiden vahingoittumiseen.

- Älä käynnistä laitetta paikassa, jossa se on kielletty, tai kun siitä saattaa aiheutua häiriöitä tai vaara.
- Älä käytä laitetta huoltoasemilla, huoltamoissa tai lähellä polttoainetta tai kemikaaleja.
- Älä säilytä tai kuljeta matkapuhelinta tai lisävarusteita lähellä nestekaasua tai tulenarkaa kaasua.
- Älä aseta puhelinta lähelle magneettikortteja tai muita magneettisia esineitä, sillä magneettinen säteily saattaa vahingoittaa levykkeille, muistikorteille ja luottokorteille tallennettuja tietoja.

- Älä laita akkua, puhelinta tai laturia mikroaaltouuniin tai muuhun korkeajännitteiseen laitteeseen. Muutoin virtapiirit voivat vaurioitua, voi syttyä tulipalo tai aiheutua muuta vahinkoa.
- Kaikki langattomat laitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat olla alttiita häiriöille ja voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Tarkista kaikki matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja säädökset erityisesti lentokoneissa, sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa.
- Käytä vain OnePlusin hyväksymiä virallisia lisävarusteita ja akkuja. Muut kuin OnePlusin hyväksymät lisävarusteet voivat vaurioittaa puhelinta tai loukata paikallisia radiolaitteita

koskevia säädöksiä. OnePlus ei ole vastuussa sellaisten lisävarusteiden aiheuttamista onnettomuuksista tai ongelmista, joita OnePlus ei ole hyväksynyt.

- Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai vääristä, rei'itä tai silppua
- Älä muuntele tai uudelleenvalmista, yritä laittaa vierasesineitä akkuun, upottaa tai altistaa vedelle tai muille nesteille, altistaa tulelle, räjähdykselle tai muille vaaroille.
- Älä pudota laitetta tai akkua. Jos puhelin tai akku putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja käyttäjä epäilee vauriota, vie se huoltoon tarkistettavaksi.

- Laite on suunniteltu vedenkestäväksi tietyissä olosuhteissa, mutta OnePlus ei suosittele liiallista upottamista nesteeseen. Nestevaurio mitätöi takuun.

- Kun laite yhdistetään muihin laitteisiin, noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita. Älä yritä yhdistää laitettasi muihin kuin yhteensopiviin tuotteisiin.

- Älä käytä puhelinta, jos antenni on vioittunut. Muutoin se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Pidä metalliesineet erillään puhelinvastaanottimesta. Laite saattaa vetää

pieniä metalliesineitä puoleensa, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevaurion.

- Pidä langattoman laitteen ja elektronisen implantin (sydämentahdistin, insuliinipumppu, neurostimulaattori tms.) välillä vähintään 15 cm:n etäisyys. Jos sinulla on elektroninen implantti, pitele laitetta vastakkaisella puolella implanttiin nähden.

- Älä kosketa laitteella raskaana olevan naisen vatsaa.

- Älä kosketa laitteella kasvuikäisen alavatsaa.

- Lasten ja kasvuikäisten on käytettävä puhelinta järkevästi. Vältä yökommunikaatiota ja rajoita puheluiden tiheyttä ja kestoja.
- Kytke ainoastaan virtalähteisiin, joissa on vähintään USB 2.0.
- Voit vähentää säteilylle altistumista käyttämällä matkapuhelinta lähellä matkapuhelinverkkotornia tai käyttämällä lisävarustetta (hands-free tms.) tai käyttämällä kaiutinta, jos mahdollista; laitteen käyttäminen hyvän signaalin alueella (kun signaali-ilmaisin osoittaa täyttä signaalia vastaanottopalkissa) voi vähentää vastaanotetun säteilyn määrää; pidä datankäyttöä, SMS- ja MMS-viestejä pikemmin kuin puheluita etusijalla.

## Akkurivallisuus

- Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella akkua. Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen akkuun voi aiheuttaa räjähdyksen. Puhelintasi voi käyttää vain OnePlusin valtuuttamien akkujen kanssa. Kolmannen osapuolen tuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa akkuvuotoja, ylikuumenemista tai tulipaloja.
- Älä aseta akkua lähelle tulta, lämmitintä, suoraa auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä tai käytä sitä sellaisissa paikoissa. Pitkällinen altistuminen kuumuudelle voi saada akun vuotamaan, räjähtämään tai syttymään tuleen.

- Älä altista akkua paineelle tai puhkaise sitä kovilla esineillä. Akun vaurioituminen voi saada akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai syttymään tuleen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.

- Jos akku käyttäytyy epänormaalisti, kuten ylikuumenee, sen väri tai muoto muuttuu tai se vuotaa, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.

- Kaikilla akuilla on rajallinen käyttöikä, ja niiden kapasiteetti alkaa heiketä muutaman sadan purkautumisen/latauksen jälkeen.

- Älä hävitä akkua talousjätteenä. Hävitä käytetyt akut paikallisten säädösten mukaisesti.

## **Latausturvallisuus**

- Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: suorassa auringonpaisteessa, alle 5 °C:n lämpötilassa, kosteassa, pölyisessä tai voimakkaasti tärisevässä ympäristössä, lähellä televisiota, radiota tai muita sähkölaitteita.

- Laturi on asennettava lähelle laitetta siten, että siihen on helppo päästä käsiksi.

- Valmistajan ilmoittama laitteen suurin latausympäristön lämpötila on 35 °C.
- Likaiset pistokkeet voivat aiheuttaa huonon kontaktin laturin kanssa, jolloin puhelin ei välttämättä lataudu kunnolla.
- Käytä vain virallista OnePlus-laturia. Valtuuttamattomien latureiden käyttö voi olla varallista ja saattaa mitätöidä takun.
- Varmista, että käytät vain oikean jännitteisiä pistorasioita. Väärän jännitteen käyttö voi vaurioittaa puhelinta ja/tai akkua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä vaarallisia pistokkeita tai pistorasioita.
- Älä käytä oikosulkulaturia.
- Älä kytke laitettasi korkeajännitevirtaan, tai akku saattaa vioittua.
- Älä pura tai muuntele laturia, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen, sähköiskun tai tulipalon.
- Älä kosketa laturia, kaapelia tai pistorasiaa märin käsin, sillä se voisi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä laita virtajohdon päälle mitään raskasta tai yritä muunnella mitään kaapeleita.
- Tartu laturiin tukevasti irrottaessasi sitä.

- Älä vedä virtajohdosta, sillä siitä voi aiheutua vaurioita ja sähköisku tai tulipalo.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.

## Ajoturvallisuus

- Älä käytä laitetta ja pidä turvallisuus etusijalla ajaessasi ajoneuvolla. Noudata asianmukaisia säädöksiä alueella tai maassa, jossa ajat.
- Älä laita puhelinta tai lisävarusteita lähelle ilmatyynyjä.

- Kompassi- ja GPS-tietoja käytetään vain viitteellisiin tarkoituksiin.
- Jos et halua paljastaa sijaintiasi, älä käytä sovelluksia, jotka tallentavat sijaintisi.

## Terveystiedot



- Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.

LUOKAN 1 LASERTUOTE

- Näytön tai akun vaurioituminen voi aiheuttaa nestevuodon. Jos tätä nestettä joutuu silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhtelee silmät

välittömästi (älä hankaa) tai pese iho huolella vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

- Joitain alkaa pyörryttää tai he kokevat lääketieteellisiä ongelmia vilkkuvien valojen takia. Jos tällainen riski koskee sinua, puhu lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. Jos sinulla on seuraavia oireita: päänsärkyä, huimausta, kouristuksia, silmä- tai lihaskramppeja, tajuttomuutta tai tahattomia ruumiin liikkeitä, lakkaa käyttämästä laitetta välittömästi ja hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä käyttämästä laitetta pitkiä aikoja ja pidä se riittävän etäällä silmistäsi.

## Laserturvallisuuslausunto

Jos tämä tuote tukee automaattista lasertarkennusominaisuutta. Varmista tämän laitteen asianmukainen käyttö lukemalla tämä käyttöopas huolella ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Muiden kuin tässä tekstissä mainittujen hallintalaitteiden, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa altistumista vaaralliselle säteilylle. Jotta et altistu suoralle lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai olla suoraan yhteydessä laseriin.

## Säädöstenmukaisuustarran tiedot (jos tuetaan):

Voit lukea säädöstenmukaisuustarrat seuraavasta kohdasta:

Asetukset > Tietoja puhelimesta > Säädöstenmukaisuustarrat

## EU Regulatory Conformance

### CE Statement

Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type Smart Phone is in compliance with Directive

2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity (DoC) is available at the following internet address <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some or all member states of the European Union (EU).

### RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit of Europe is 2.0W/kg. The highest SAR value of this device complies with this limit. And please see the “Highest

SAR Value”card to find the highest SAR value.

- This device was tested for typical operation with the back of the handset kept 5mm from the body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 5mm separation distance between your body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

- Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## Restrictions in 5GHz band

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

## Frequency Bands and Power

(a) Frequency bands in which the radio equipment operates:

Some bands may not be available in all countries or all areas. Please contact the local carrier for more details.

(b) Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: The maximum power for all bands is less than the highest

limit value specified in the related Harmonized Standard. please see the “Quick Start Guide” to find the frequency bands and transmitting power.

## Correct Disposal of this Product



The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature or packaging indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To safely recycle your device, please use return and collection system or contact the retailer where the device was originally purchased.

## RoHS Compliance

This product complies with directive 2011/65/EU and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

## ERP compliance

“OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Hereby declares that its products conform to the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For more information, please visit:

<https://www.oneplus.com/support/manuals> “

Brand	ONEPLUS			
Manufacturer's name	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Manufacturer's address	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, P.R.China		Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China	
Model identifier	WC030B31HK, WC030B41HK		WC0506A31JH, WC0506A41JH	
Input voltage	100-240V AC			
Input AC frequency	50/60Hz			
Output voltage	5.0VDC			
Output current	2.0A	6.0A	2.0A	6.0A
Output power	10.0W	30.0W	10.0W	30.0W
Average active efficiency	85.97%	85.08%	85.30%	85.07%
Efficiency at low load (10 %)	79.38%	86.69%	81.00%	83.50%
No-load power consumption	0.0654W		0.055W	

## FCC Regulatory Conformance

### FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference; and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by

unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Caution**

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US

models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

## **RF Exposure Information (SAR)**

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to FCC.

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various

positions, they all meet the government requirement.

- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.
- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation.

Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

## **Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones**

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI)

C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one

to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless

technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing

health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



### **IEEE1725 Compliance**

- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the

system per this standard, IEEE-Std-1725.

Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

- Only authorized service providers shall replace battery. (If the battery is non-user replaceable).

## Industry Canada Conformance

### IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference;  
and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,  
et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

## **Restrictions in 5GHz band**

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire

les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## **RF Exposure Information (SAR)**

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle

fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

## Huolto ja ylläpito

Seuraavat ehdotukset auttavat ylläpitämään laitettasi ja pidentämään sen käyttöikä.

- Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat korjata tätä tuotetta.
- Sellaisten ominaisuuksien kuin Bluetooth ja Wi-Fi kytkeminen pois päältä, kun niitä ei

käytetä, ja näytön himmentäminen voivat säästää energiaa ja pidentää akun käyttöikä.

- Puhdista puhelin ja laturi pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Jos näyttöön pääsee nestettä tai likaa, puhdista se heti. Älä puhdista laitetta alkoholilla tai ärsyttävillä kemikaaleilla.
- Näytön koskettaminen terävällä esineellä voi naarmuttaa näyttöä.
- Älä kosketa puhelimen liitäntäporttia, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen komponentteja.
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 – 35 °C, ihanteellinen säilytyslämpötila -20 – +45 °C.

- Käytä puhelinta vain 35–85 % kosteudessa.
- Älä aseta puhelinta epätasaiselle tai epävakaaalle pinnalle.
- Älä iske, ravista tai pudota puhelinta, jotta se ei vahingoitu tai aiheuta loukkaantumista.
- Laturi ei ole vesitiivis. Älä käytä näitä laitteita kylpyhuoneessa tai kuumassa, kosteassa tai pölyisessä paikassa; vältä sadetta.
- Älä poista SIM-korttia, kun puhelin lähettää tai tallentaa tietoja.
- Pidä puhelin poissa lasten ulottuvilta estääksesi loukkaantumiset ja omaisuusvauriot.

## OnePlus-laitteen takuutiedot

Sivustolta [oneplus.com](https://oneplus.com) tai valtuutetulta jälleenmyyjältä hankituilla OnePlus-laitteilla on rajoitettu takuu. Tämän takuun kesto riippuu alkuperäisestä ostomaasta tai -alueesta, ja sitä voi käyttää vain alkuperäisessä maassa tai alkuperäisellä alueella. Ellei toisin mainita, tämä takuu kattaa tuotteen alkuperäiset toimitetut laitteistokomponentit eikä kata kokonaan tai osittain ohjelmistoa, kulutustuotteita tai lisävarusteita, vaikka ne olisi pakattu tai myytäisiin yhdessä tuotteen kanssa. Rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuoteviat, jotka johtuvat valmistuksesta tai

valmistusmateriaaleista. Lisätietoja saa OnePlusin asiakastuesta osoitteessa [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## Rajoitettu takuu ei kata seuraavia

1. Onnettomuuksien, laiminlyönnin, väärinkäytön tai epätavallisen käytön aiheuttamat viat ja vauriot; epätavalliset olosuhteet tai virheellinen säilytys; altistuminen nesteelle, kosteudelle, hiekalle tai lialle; epätavallinen fyysinen, sähköinen tai sähkömekaaninen rasitus.

2. Naarmut, lommot ja kosmeettiset vauriot, paitsi jos OnePlus on aiheuttanut ne.

3. Viat ja vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta voimasta tai metalliesineiden käytöstä kosketusnäytössä.

4. Laitteet, joiden sarjanumero tai IMEI-numero on poistettu, turmeltu, vahingoitettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi.

5. Tavallinen kuluminen.

6. Viat ja vauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden tai lisä/oheislaitteiden kanssa tai yhteydessä, joita OnePlus ei ole toimittanut tai hyväksynyt.

7. Kaikki fyysisten ominaisuuksien vauriot ja vahingot, jotka johtuvat virheellisestä testauksesta, käytöstä, ylläpidosta,

asennuksesta, huollosta tai säädöstä, joka ei ole peräisin OnePlusilta tai sen hyväksymä.

8. Viat ja vauriot, jotka johtuvat ulkoisista syistä, kuten törmäämisestä esineeseen, tulesta, tulvasta, liasta, myrskystä, salamasta, maanjäristyksestä, altistumisesta säälle, varkaudesta, palaneesta sulakkeesta tai minkä tahansa sähkölänteen virheellisestä käytöstä.

9. Viat ja vauriot, jotka johtuvat mobiilisignaalin vastaanottamisesta tai lähettämisestä tai tuotteeseen tulleista viruksista tai kolmannen osapuolen ohjelmisto-ongelmista.

10. Ilmainen vaihto ja korjaus takuun puitteissa on voimassa vain ostomaassa tai -alueella. Pyydä lisätietoja OnePlusin asiakastuesta.

## Palautuskäytäntö (vain Pohjois-Amerikka ja Eurooppa)

OnePlus-puhelimet ja -lisävarusteet on valmistettu korkeimpien standardien mukaisesti, ja niille suoritetaan vaativia testejä. Jos et ole mistä tahansa syystä tyytyväinen OnePlus-tuotteeseesi, voit pyytää sen palauttamista 15 kalenteripäivän sisällä toimituksesta. Kun hyväksymme

palautuspyyntösi ja saamme tuotteen, suoritamme standardin tarkistuksen. Jos tuote läpäisee tarkistuksen, saat täyden hyvityksen. Hyvitys ei kata palautusprosessista aiheutuvia toimitus- ja käsittelykuluja.

15 päivän jälkeen toimitettuja palautuspyyntöjä ei hyväksytä. Voimme myös päättää olla hyväksymättä palautuksia seuraavissa tapauksissa:

1. Viat tai vauriot, jotka ovat syntyneet hankinnan jälkeen väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, fyysisestä vauriosta, peukaloinnista, virheellisestä säädöstä, normaalista kulumisesta tai virheellisestä asennuksesta.

2. Kun palautuksen ainut syy on hintavaihtelu.

3. Mukautetut asiakassopimukset. Ison-Britannian vuoden 2015 kuluttajansuojalain mukaan kaikki tuotteet, jotka eivät (1) laadultaan tyydyttäviä, (2) sopivia niille ilmoitettuun tarkoitukseen tai (3) noudata kuvausta, voidaan palauttaa veloituksetta 30 päivän sisällä toimituksesta. Lähetä tukipyyntö, jossa kuvailet laiteongelman. Jotta voit saada hyvityksen, sinun on otettava meihin yhteyttä 30 päivän sisällä ja kuvailtava yksityiskohtaisesti, millä tavalla tuotteet olivat viallisia, vaurioituneita tai olennaisesti erilaisia. Voimme päättää olla hyväksymättä palautuksia mistä tahansa yllä mainitusta

syystä. Tarkistamme aina tuotteen ja vian. Jotta vaihto tai hyvitys voidaan hyväksyä, laitteen on oltava uuden veroisessa kunnossa ja sisällettävä pakkauksen koko alkuperäinen sisältö. Varaamme oikeuden kieltäytyä hyvityksen tai vaihdon, jos palautetun tuotteen todetaan olevan vahingoittunut.

**Please contact OnePlus Customer Support to request a return at [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).**

**US**

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:  
[www.oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

**DE**

## **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](https://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

## OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

## OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

## OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

## Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

## OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

## OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

## OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

FI

## OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

DK

## OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: [www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

## OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

[www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

LT

## Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

RO

## Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>