



OnePlus 10T

5G -käyttöopas

Ohjelmistopäivitysten takia kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmiston ominaisuudet, käyttöliittymä ja vuorovaikutuskokemukset) saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa esitetystä käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymään saatetaan tehdä muutoksia.



.....	1
ALOITTAMINEN	4
LAITTEEN VALMISTELU	4
AKKU JA LATAAMINEN	5
FYYSISET PAINIKKEET	6
TIETOJEN SIIRTÄMINEN ONEPLUS-LAITTEESEEN.....	7
PERUSASIAT	9
PERUSELEET	9
SOVELLUSTEN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN	10
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ	10
ALOITUSNÄYTTÖ	12
ILMOITUS	13
GOOGLE ASSISTANT	15
ASETUKSET	16
WI-FI.....	16
MOBIILIVERKKO	17
BLUETOOTH	18
YHTEYS JA JAKAMINEN.....	18
PERSONOINNIT	22
ALOITUSNÄYTTÖ JA LUKITUSNÄYTTÖ	24

NÄYTTÖ JA KIRKKAUS	25
ÄÄNI JA VÄRINÄ	27
ILMOITUKSET JA TILARIVI	30
SALASANA JA SUOJAUS	31
TIETOSUOJA	35
TURVALLISUUS JA HÄTÄTILANNE	37
AKKU	38
SOVELLUKSET	39
SIJAINTI	40
ERIKOISOMINAISUUDET	41
DIGITAALINEN HYVINVOINTI JA LAPSILUKKO	43
JÄRJESTELMÄASETUKSET	44
TIETOJA LAITTEESTA	51
KÄYTTÄJÄT JA TILIT	51
GOOGLE	52
VINKIT JA TUKI	52
SOVELLUKSET	52
PUHELIN	52
YHTEYSTIEDOT	54
OMAT TIEDOSTOT	55
VIESTIT	55
SÄÄ	56
LASKIN	57
TALLENNIN	58
MUISTIINPANOT	58
GALLERIA	59
KELLO	59
ZEN MODE	61
CLONE PHONE	61
GOOGLE-SOVELLUKSET	62
PLAY STORE	63
LISÄASETUKSET	64
PELIT	64
SOVELLUSTEN KLOONAUUS	67
NÄYTÄ MUIDEN SOVELLUSTEN PÄÄLLÄ	67
UUELLEENKÄYNNISTYS, PÄIVITYS, VARMUUSKOPIOINTI, PALAUTUS	67
UUELLEENKÄYNNISTYS TAI PAKOTETTU UUELLEENKÄYNNISTYS	67
JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET	68
VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS	68
TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN	69

HELPPOKÄYTTÖISYYS	69
LOPETA PUHELUT PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA	69
SUURENNUS.....	70
VÄRINÄÖN TEHOSTUS.....	70
KÄÄNTEISET VÄRIT	71
SUUREN KONTRASTIN TEKSTI.....	71
OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS.....	72
ILMOITUS.....	72
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ	73
SÄÄDÖSTIEDOT.....	74
LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET	74
TURVALLISUUSTIEDOT	74
LASERTURVALLISUUSLAUSUNTO.....	77
EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUS.....	78
CE-LAUSUNTO.....	78
RADIOTAAJUUDELLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR)	78
ONEPLUS-LAITTEEN TAKUUTIEDOT	82
RAJOITETTU TAKUU EI KATA SEURAAVIA	82
PALAUTUSKÄYTÄNTÖ (VAIN POHJOIS-AMERIikka JA EUROOPPA).....	84

Aloittaminen

Opi tuntemaan laitteesi paremmin ja aloita sen käyttö.

Laitteen valmistelu

SIM-kortin asettaminen

1. Aseta SIM-korttialustan poistin SIM-korttialustan pieneen reikään. Työnnä SIM-korttialusta ulos painamalla poistinta voimakkaasti.
2. Vedä SIM-korttialusta hitaasti ulos paikastaan.
3. Aseta SIM-kortti SIM-korttialustaan.
4. Aseta SIM-korttialusta takaisin laitteeseen.

* Käytä alkuperäistä nano-SIM-korttia. Muut kuin alkuperäiset kortit voivat aiheuttaa vaurioita.

OnePlus -laitteen käynnistäminen

Käynnistä puhelin painamalla **virtapainiketta** muutama sekunti. Jos puhelin ei käynnisty, se täytyy ehkä ladata.

Ohjattu määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa (tai kun olet palauttanut tehdasasetukset), voit mukauttaa **ohjatun määrittämisprosessin** avulla kaikki ominaisuudet, mukaan lukien kieli, ohjelmistopainikkeet, eleet, vapautus sormenjäljellä ja muut ominaisuudet. Jos haluat muuttaa asetuksia myöhemmin, voit tehdä sen puhelimen Asetukset-sovelluksella.

Akku ja lataaminen

Puhelin on ladattava, kun hankit sen tai jos et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan.

Turvallisuustiedot

1. Varmista turvallisuutesi ja vältä laitevauriot käyttämällä vain virallista laturia ja USB-kaapelia.
2. OnePlus-laite tukee USB Type-C -kaapelia.
3. Irrota laturi pistorasiasta latauksen jälkeen välttääksesi turhaa sähkönkulutusta.
4. Älä laita mitään puhelimen päälle sen latauksen aikana.

Lataa akku

1. Kytke USB-kaapeli verkkolaitteeseen.
2. Kytke USB-kaapeli puhelimen USB-porttiin.
3. Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4. Irrota USB-kaapeli latauksen jälkeen puhelimesta ja sovitin pistorasiasta.

Säästä virtaa ja pidennä akun käyttöikää

Vähennä virrankulutusta toimimalla seuraavasti:

1. Sammuta näyttö, kun laitetta ei käytetä.
2. Ota **virransäästötila** käyttöön, kun akku on vähissä.
3. Poista Bluetooth ja Wi-Fi käytöstä, kun et käytä niitä.
4. Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä lepotila-aikaa asetuksista.
5. Poista sovellukset, joita et käytä.

Lataaminen

Kun käytät lataukseen OnePlus-laturia ja USB-kaapelia, voit ladata puhelimen turvallisesti (10 V/6,5 A) ja nopeasti.

Suosittelava lämpötila on 15–35 °C.

Fyysiset painikkeet

Virtapainike

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikealla puolella.

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään, jos laite on sammutettu.
- Soita hätäpuhelu / sammuta laite / käynnistä se uudelleen painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna.
- Sammuta painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta yhtä aikaa.
- Kytke näyttö päälle/pois päältä napsauttamalla virtapainiketta.

Äänenvoimakkuuspainike

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee puhelimen vasemmalla puolella.

- Kun toistat musiikkia tai videota, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
- Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta puhelun aikana.
- Voit hiljentää soittoäänien saadessasi puhelun painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

Alert Slider

Alert Slider sijaitsee puhelimen oikealla puolella.

*Joissakin malleissa.

Voit säätää järjestelmän soittoäänen tilaa (**hiljainen, värinä, soi**) hälytyksen Alert Slider -liikusäätimellä.

- **Hiljainen:** Puhelut ja ilmoitukset hiljennetään, eikä laite värise (poikkeuksena hälytykset).
- **Värinä:** Puhelut ja ilmoitukset hiljennetään (poikkeuksena hälytykset).
- **Soi:** Puhelut, hälytykset ja ilmoitukset toimivat normaalisti.

HUOMAUTUS: Jos puhelin on **Ei saa häiritä** -tilassa, soittoääni ja värinä eivät ole käytössä.

Pikavalintanäppäimet

Pikavalintanäppäimillä voidaan suorittaa pikatoimintoja.

- Voit sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa.
- Voit ottaa näyttökuvan pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna yhtä aikaa.
- Kun laite on sammutettu, voit siirtyä palautustilaan pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna samanaikaisesti.
- Voit pakottaa virrankatkaisun pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuina 10 sekuntia.

Tietojen siirtäminen OnePlus-laitteeseen

Kloonaa puhelin -sovellus voi siirtää kaikki tiedot nopeasti vanhasta laitteestasi uuteen OnePlus-laitteeseesi, mukaan lukien yhteystiedot, viestit ja valokuvat.

Jos vanhaan puhelimeen on asennettu vain OnePlus Switch, sinun täytyy skannata uusi QR-koodi Kloonaa puhelin -sovelluksen lataamista varten.

● **Jos vanha laite on OnePlus-laite tai muu Android-laite:**

1. Avaa Kloonaa puhelin -sovellus. Valitse **Tämä on uusi puhelin** ja valitse sitten vanhan puhelimen tyyppi. Noudata uuden puhelimen näytön kehoitteita. Lataa ja asenna Kloonaa puhelin vanhaan puhelimeen.
2. Napauta uudessa puhelimesta Jatka.
3. Yhdistä puhelimet avaamalla Kloonaa puhelin -sovellus vanhassa puhelimesta, valitsemalla **Tämä on vanha puhelin** ja skannaamalla uuden puhelimen QR-koodi.
4. Kun olet muodostanut yhteyden puhelinten välille, valitse tiedot, jotka haluat siirtää vanhasta puhelimesta. Aloita siirto napauttamalla. Odota sitten, että siirto suoritetaan.

● **Jos vanha laite on iPhone:**

1. Synkronoi iOS-laitteen tiedot iCloudiin.
2. Avaa Kloonaa puhelin -sovellus.
3. Valitse **Tämä on uusi puhelin** ja napauta sitten **iPhone**.
4. Kirjautu iCloud-tilillesi ja aloita tietojen tuonti.
5. Koko tiedonsiirtoprosessi kannattaa suorittaa, kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu, ja Kloonaa puhelin -sovelluksen täytyy pysyä koko ajan näytössä. Jos yhteys iCloud-palvelimeen katkeaa, yritä kirjautua iCloudiin uudelleen ja jatkaa tiedonsiirtoa. Huomaa, että yhteensopivuusongelmien takia vain tietynmuotoisia tietoja voidaan siirtää.

Perusasiat

Opi käyttämään OnePlus-laitettasi.

Peruseleet

Opi hallitsemaan puhelinta ja sovelluksia peruseleillä, kuten napauttamalla, vetämällä, pyyhkäisemällä ja zoomaamalla.

1. Voit siirtyä sovellukseen tai valita sen napauttamalla.



2. Kun katselet verkkosivua tai luetteloa, voit vierittää sitä pyyhkäisemällä ylös tai alas.



3. Voit vaihtaa välilehteä, vaihtaa sivuja tai liu'uttaa sisältöä säätiedoissa, kalenterissa, galleriassa ja sovellusluettelossa pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.



4. Voit zoomata kuvia ja verkkosivuja kahdella sormella.



5. Voit avata lisäasetusten ponnahdusikkunan tai siirtyä muokkaustilaan koskettamalla näyttöä pitkään.



Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten asentaminen Play Storesta

Sovellukset kannattaa ladata ja asentaa Play Storesta, joka on asennettu laitteeseen. Kun avaat Play Storen, voit hakea sovelluksia hakusanojen avulla tai näyttöä selaamalla.

- Voit näyttää sovelluksen tiedot napauttamalla sovelluskuvaketta.
- Voit ladata ja asentaa sovelluksia napauttamalla **Asenna**.

* Sovellukset kannattaa ladata Wi-Fi-verkossa.

* Saat muistutuksia lataamiesi sovellusten päivityksistä. (Valitse kyllä/ei)

Sovellusten poistaminen

Sovelluksia poistetaan seuraavasti:

- Paina sovelluskuvaketta pitkään aloitusnäytössä ja valitse **Sovelluksen tiedot > Poista asennus**.
- Kosketa sovelluskuvaketta pitkään sovelluslaatikossa ja valitse **Poista asennus**.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellus > Sovellusten hallinta > Sovellusluettelo** ja valitse sovellus. Siirry sitten kohtaan Sovelluksen tiedot ja valitse Poista asennus.

* Eräitä valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

Sovellusten käyttö

Opi avaamaan sovellus, vaihtamaan sovellusta, sulkemaan sovellus ja näyttämään sovelluksen tiedot.

Sovelluslaatikko

Voit näyttää kaikki sovelluslaatikon sovellukset pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytössä

Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus työpöydän tai sovelluslaatikon sovelluskuvakkeella.

Sovelluksen tietojen näyttäminen

Voit näyttää sovelluksen tiedot ja asetusvaihtoehdot painamalla sovelluskuvaketta pitkään ja valitsemalla ponnahtusruudusta **Sovelluksen tiedot**.

Sovelluksen vaihtaminen

- Voit vaihtaa sovelluksesta toiseen pyyhkäisemällä **Navigointieleet**-kohdan alapalkissa vasemmalle tai oikealle.
- Voit vaihtaa sovelluksesta toiseen napauttamalla navigointipalkin **Takaisin, Koti, Viimeisimmät** -kohdassa **Viimeisimmät**-painiketta.

Sovellusten sulkeminen


- Pyyhkäise **Navigointieleet**-kohdassa ylös näytön alareunasta nostamatta sormeaa ylös ja sulje sitten sovelluksia pyyhkäisemällä ylös sovelluskortissa.
- Napauta **Viimeisimmät**-painiketta ja sulje sovelluksia pyyhkäisemällä ylös sovelluskortissa.

Taustatehtävien tyhjentäminen

- Voit tyhjentää taustatehtävät pyyhkäisemällä **Navigointieleet**-kohdassa ylös näytön alareunasta nostamatta sormeaa ja napauttamalla sitten Tyhjennä kaikki.
- Siirry viimeisimpien sovellusten luetteloon napauttamalla **Viimeisimmät**-painiketta ja tyhjennä sitten kaikki taustatehtävät napauttamalla Tyhjennä kaikki.

* Kiinnitettyjä sovelluksia ei suljeta.

Taustasovellusten lukitseminen

Avaa valikkovaihtoehdot napauttamalla  sovelluskortin oikeassa yläkulmassa.

Valitse **Lukitse** estääksesi sovelluksen sulkemisen tai tyhjentämisen.

Aloituspöytä

Opi asettamaan **taustakuvia, kuvakkeita, pienoissovelluksia, asetteluja, siirtymiä ja aloituspöydän asetuksia** puhelimen personoimiseksi.

Sovelluskuvakkeet ja -kansiot

- Avaa sovelluslaatikko pyyhkäisemällä ylöspäin aloituspöydässä.
- Lisää sovelluskuvake aloituspöydään painamalla ja vetämällä sitä laatikossa.
- Luo kansio vetämällä sovelluskuvake toisen sovelluksen päälle aloituspöydässä.

Taustakuvat

Valitse aloituspöydän taustakuva ja lukitusnäytön taustakuva koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa aloituspöydässä ja valitsemalla **Taustakuvat**.

Kuvakkeet

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa aloituspöydässä ja valitse **Kuvakkeet**.

Pienoissovellukset

Kosketa pitkään aloituspöydän tyhjää kohtaa ja valitse **Pienoissovellukset**. Paina sitten pienoissovellusta ja vedä se aloituspöydään.

Asettelu

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa aloitusnäytössä ja valitse **Asettelu**. Säädä työpöydän ruutujen määrää ja kuvakekokoa.

Siirtymät

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa aloitusnäytössä ja valitse **Siirtymät**. Valitse aloitussivun sivujen siirtymätyyli.

Lisää

Yksityiskohtaisempia aloitusnäytön asetuksia voidaan tehdä kohdassa **Asetukset > Aloitusnäyttö ja lukitusnäyttö**.

Ilmoitus

Kun saat uuden järjestelmä- tai sovellusilmoituksen, sitä vastaava kuvake näkyy tilarivillä. Vedä ilmoituspaneeli alas pyyhkäisemällä alas sovellussivun ylälaidasta tai mistä tahansa kohdasta aloitusnäytössä.















- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä oikealle sen päällä (jotkut ilmoitukset täytyy poistaa sulkemalla kyseinen sovellus).
- **Kosketa pitkään** ilmoitusta, jos haluat siirtyä kyseisen sovelluksen ilmoitusasetuksiin.
- Luokkia on kaksi: Tärkeät ja Muut. Voit siirtää vähemmän tärkeän ilmoituksen **Muut ilmoitukset** -luokkaan painamalla ilmoitusta ja valitsemalla **Muut**.

Pika-asetukset

- Voit kytkeä tiettyjä toimintoja päälle/pois nopeasti napauttamalla pika-asetuskuvaketta.
- Voit avata asetusliittymän koskettamalla pitkään vastaavaa kuvaketta pika-asetusvalikossa.
- Voit näyttää lisää painikkeita pyyhkäisemällä uudelleen alas.

Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näytetään tilarivillä näytön ylälaudassa. Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät kuvakkeet.

	Signaalin voimakkuus		Sijaintipalvelu käytössä
	Wi-Fi		Hälytys käytössä
	Ei SIM-korttia		Äänetön tila käytössä
	Verkkovierailu		Värinätila käytössä
G	Yhdistetty GPRS-verkkoon		Lentokonetila käytössä
3G	Yhdistetty UMTS-verkkoon		Normaali lataus
H	Yhdistetty HSDPA-verkkoon		Akun kapasiteetti
H+	Yhdistetty HSPA+-verkkoon		NFC käytössä
4G	Yhdistetty LTE-verkkoon		Pelitila käytössä
5G	Yhdistetty 5G-verkkoon		Ei saa häiritä -tila käytössä
	Bluetooth käytössä		Wi-Fi-hotspot käytössä

Google Assistant

* Kun käytät Google Assistantia ensimmäistä kertaa, kirjaudu Google-tilillesi noudattamalla kehoitteita.

Voit käyttää Google Assistantia nopeasti joko painamalla kotipainiketta pitkään, pyyhkäisemällä ylös puhelimen näytön kulmasta (jos **Navigointieleet** on otettu käyttöön), painamalla virtapainiketta tai yksinkertaisesti sanomalla "Hey Google".

Google Assistantilla voit esim.:

- soittaa nopeasti tien päällä (esim. "Call Mom" (Soita äidille))
- lähettää tekstiviestejä (esim. "Text Sara I am running late" (Tekstaa Saralle, että olen myöhässä))
- asettaa muistutuksia (esim. "Remind me to buy a birthday gift for John" (Muistuta minua, että ostan syntymäpäivälahjan Johnille))
- ottaa selfien (esim. "Take a selfie" (Ota selfie))
- määrittää kalenteritapahtumia (esim. "Set a calendar event for dinner with Charlie tomorrow from 7-9" (Määritä kalenteritapahtuma illalliselle Charlien kanssa huomenna klo 19–21))
- soittaa musiikkia (esim. "Play jazz music on YouTube" (Soita jazz-musiikkia YouTubesta))
- navigoida paikkoihin (esim. "Give me Home directions" (Anna ajo-ohjeet kotiin))
- saada säätiedot (esim. "Do I need an umbrella today?" (Tarvitsenko tänään sateenvarjoa?)).

Asetukset

Konfiguroi puhelimen verkko ja tili tai määritä puhelimen asetukset

Wi-Fi

Yhdistä Internetiin Wi-Fi-verkon kautta.


Muodosta Wi-Fi-yhteys

1. Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja napauta Wi-Fi.
2. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko.
3. Laitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden salaamattomaan Wi-Fi-verkkoon, jonka olet valinnut. Voit muodostaa yhteyden salattuun verkkoon syöttämällä salasanan ja napauttamalla valintamerkkiä.

* Voit lisätä Wi-Fi-verkon myös manuaalisesti valitsemalla Lisää verkko.

- **Wi-Fi-avustaja:** Kun vaihtoehto on käytössä, järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden parhaaseen Wi-Fi-verkkoon vaihtaa automaattisesti mobiiliverkkoon, jos Wi-Fi-verkkojen laatu on heikko.
- **Kahden kanavan kiihdytys:** Kun vaihtoehto on käytössä, voit käyttää Wi-Fi- ja mobiilidataa samaan aikaan nopeampaa Internet-käyttökokemusta varten.
- **Kahden Wi-Fi-verkon kiihdytys:** Muodosta yhteys kahteen Wi-Fi-verkkoon samaan aikaan nopeampaa Internet-yhteyttä varten.

Lisäasetukset

Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi > napauta**  **> napauta Lisäasetukset**

- **Tallennetut verkot:** Verkot, joihin on muodostettu yhteys.
- **Asenna varmenteita:** Selaa tiedostoja muissa sovelluksissa (viimeisimmät tiedostot)

- **Wi-Fi-tilan näyttö:** Kun kaistanleveysetiketti otetaan käyttöön tai pois käytöstä, numero näytetään. Wi-Fi-tilanäytön säätäminen ei vaikuta Wi-Fi:n toimivuuteen.
- **Wi-Fi-datan käyttö:** Voit tarkastella Wi-Fi-datakäyttöä tätä kautta, mukaan lukien datan kokonaiskäyttö ja eri sovellusten datan käyttö.
- **Passpoint:** Salli laitteen löytää Passpoint-verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden.
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi-tiedot

Mobiiliverkko

Ota mobiilidata käyttöön tai poista se käytöstä

Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko** ja ota **Mobiilidata** käyttöön tai pois käytöstä.

Yleisasetukset

Jos asetat toisen SIM-kortin, voit jatkaa Internetin käyttämistä puheluiden aikana.

Datan käyttö

Voit tarkistaa mobiilidatan ja Wi-Fi-liikenteen käyttötilastot.

Verkkoasetukset

Ota mobiilidata käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa **Asetukset >**

Mobiiliverkko > Mobiilidata.

- **Datansäästö:** Kun vaihtoehto on otettu käyttöön, taustalla olevat sovellukset eivät voi käyttää mobiilidataa, kun taas edustalla olevat sovellukset päättävät, mitä datansäästötoimia tehdään. Lisäksi verkon jakaminen ei ole käytettävissä ja tilarivillä näkyy datansäästökuvake.

- **Verkon käyttö:** Voit määrittää eri tapoja verkon käyttämiseen, mukaan lukien Wi-Fi- ja mobiilidata, Vain Wi-Fi, Vain mobiilidata ja Poista verkko käytöstä, kun käytät eri sovelluksia.

Bluetooth

Bluetoothilla voit muodostaa yhteyden Bluetoothia tukeviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja näppäimistöihin.

- Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth**, valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja muodosta pari yhteys syöttämällä laiteparikoodi.

*Jos Bluetooth-laite on päällä mutta sitä ei löydy, tarkista laitteen käyttöopas ja kytke laite parinmuodostustilaan ohjeiden mukaisesti yhteyden muodostamista varten.

Lisäasetukset

Varmista, että asetus **Näkyvä muille laitteille** on käytössä, jotta muut voivat etsiä laitteitasi ja muodostaa laiteparin niiden kanssa.

- **Median äänenvoimakkuuden synkronointi:** Kun vaihtoehto on käytössä, Bluetooth-laitteiden ja puhelimen äänenvoimakkuus synkronoidaan.
- **Näytä koodekkistandardi:** Näytä nykyiset koodekkistandardit laitepareiksi liitettyjen laitteiden osalta.

Yhteys ja jakaminen

Voit jakaa henkilökohtaisen hotspotin ja ruutukaappausvideoita kohdasta **Asetukset > Yhteys ja jakaminen**.

Lentokonetila

Kun laite on kytketty lentokonetilaan, et voi soittaa puheluita mutta voit lukea, pelata pelejä, katsella videoita tai käyttää muita sovelluksia, jotka eivät tarvitse verkko- tai puhelinyhteyksiä.

Henkilökohtainen hotspot

Jaa mobiilidata tai Wi-Fi-yhteys muiden laitteiden kanssa. Tämä voi kuluttaa enemmän mobiilidataa ja akun virtaa.

* Henkilökohtaisia hotspoteja voidaan linkittää kahdella tavalla:

1. QR-koodi: Skannaa QR-koodi ja yhdistä tähän Wi-Fi-verkkoon.
2. Henkilökohtaisen hotspotin salasana: Siirry kohtaan **Henkilökohtainen hotspot > Hotspotin asetukset > vaihda nimi ja salasana.**

● **Hotspotin asetukset:** Aseta henkilökohtaisen hotspotin nimi ja salasana.

* Varmista, että asetus **Näkyvä muille laitteille** on käytössä, jotta tähän hotspottiin voidaan muodostaa yhteys manuaalisesti.

Wi-Fi 6 -hotspot: Wi-Fi 6 -hotspot tarjoaa nopeamman yhteyden, mutta vanhemmat laitteet eivät välttämättä löydä tätä tukiasemaa.

- **Yhteyksien hallinta:** Suurin sallittu yhteyksien määrä ja datarajoitus voidaan asettaa.
- **Poista henkilökohtainen hotspot automaattisesti käytöstä, kun sitä ei käytetä:** kun mitään laitetta ei ole yhdistetty 10 minuuttiin.

Bluetooth-verkkosidonta

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon muiden laitteiden kanssa Bluetooth-verkkosidonnalla.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Yhteys ja jakaminen > ota käyttöön Bluetooth-verkkosidonta.**

2. Muodosta laitepari ja yhdistä puhelimen muiden laitteiden Bluetooth-asetusliittymässä.

USB-verkkosidonta

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon tietokoneen kanssa USB:llä:

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Valitse ohjauskeskuksessa USB-yhteystavaksi **USB-verkkosidonta**.

* Jotkut tietokoneet saattavat vaatia erikseen asennettavan Android RNDIS -ohjaimen.

VPN

Siirry kohtaan **Asetukset > Yhteys ja jakaminen > VPN**. Lisää sitten VPN napauttamalla **+**, kun olet syöttänyt VPN-verkon nimen, tyypin, palvelimen osoitteen ja muut tiedot.

NFC

Kun NFC on käytössä, voit vaihtaa tietoja toisen laitteen kanssa, kun laitteet koskettavat toisiaan.

- **Napauta ja maksa:** Kun oletusmaksusovellus on asetettu, voit maksaa napauttamalla puhelimen takaosalla maksulogolla varustettua laitetta, kuten maksupäätettä, metron porttia tai matkakortinlukijaa.

*Ennen Napauta ja maksa -ominaisuuden käyttämistä sinun on määritettävä oletusmaksusovellus, avattava maksupalvelu sovelluksessa ja valittava Napauta ja maksa -ominaisuudelle seuraavat asetukset:

- **Oletusmaksusovellus:** Valitse maksamiseen käytettävä sovellus, kuten Google Pay, napauttamalla maksupäättettä.

Yksityinen DNS

Yksityinen DNS on salatussa tiedonsiirrossa käytettävä mekanismi. Yhteyden muodostamisen jälkeen se auttaa parantamaan verkon turvallisuutta, mutta se voi myös aiheuttaa verkkoviivettä ja yhteyden epäonnistumisen. Jos **Nimetty yksityinen DNS** on valittu, kiinnitä huomiota verkkoyhteyteen.

Android Auto

Sallii sovellusten käyttämisen auton näytössä.

Ruutukaappausvideo

Varmista, että puhelin ja näyttölaite on yhdistetty samaan verkkoon ja että näyttölaitteen langaton näyttötoiminto on päällä. Muodosta puhelin laitepariksi näyttölaitteen kanssa, jotta voit suoratoistaa puhelimen näytön siihen.

Varmista ennen Miracast-toiminnon käyttämistä, että TV, projektori, näyttö ja muut näyttölaitteet ovat yhteensopivia Miracast-toiminnon kanssa ja kytketty päälle kyseisessä laitteessa.

- **Ohjeet:**

1. Siirry kohtaan Asetukset > Yhteys ja jakaminen > Ruutukaappausvideo
2. Napauta Hae näyttölaitteita.
3. Valitse projisoitava näyttölaite ja odota, että puhelimen näyttö projisoidaan näyttölaitteeseen.

Tulosta

Tulostuspalvelun avulla voit tulostaa asiakirjoja, kuvia, sähköposteja ja www-sivuja.

Tulostuspalveluvaihtoehto tulee näkyviin, kun päätät jakaa tiedoston.

Kun **Oletustulostuspalvelu** ja Laitteiden pikayhdistäminen ovat päällä, laite hakee nopeasti lähellä olevia tulostimia. Sen jälkeen voit valita tulostimen, johon muodostetaan yhteys tulostuspalveluita varten.

***Lisää tulostuspalvelu:** Lisää uusi tulostuspalvelu tulostamista varten.

Personoinnit

Voit mukauttaa puhelinta kohdassa **Asetukset > Personoinnit**.

Voit muuttaa taustakuvia, Aina päällä -näyttöä, teemoja, sormenjälkianimaatiota, kuvaketyylejä, värejä, fonttien ja näytön kokoa, ilmoituslaatikkoa ja Horizon Lightia tässä.

Taustakuvat

Voit käyttää OnePlussan tarjoamaa taustakuvaa tai omaa valokuvaasi taustakuvana.

Aina päällä -näyttö

Mukaan lukien **Näyttövaihtoehdot**, **Näyttöasetukset**, **Esittelyssä** ja **Kellon tyylit**, joilla voit mukauttaa puhelimesi.

- **Näyttövaihtoehdot:** Virransäästö / Ajastettu / Koko päivä.
- **Näyttöasetukset**
 - Tiedot
 - Kontekstittiedot
 - Näytä sormenjälkikuvake liikuttamalla laitetta.
 - Nopea lukituksen avaus

- Näyttöviesti.
- Uudet ilmoitukset.

Teemat

Voit käyttää erilaisia upeita teemoja.

Kuvakkeet

Mukauta tilakuvakkeen muotoa – käytettävissä on useita muotoja: Oletus, Material-tyyli ja Pebble.

Pika-asetukset (ilmoituslaatikko)

Mukauta tilailmoitusten muotoa. Käytettävissä on useita muotoja: Pyöreä, Neliö, Pyöristetty neliö, Vinoneliö jne.

Värit

Voit vaihtaa korostusväriä napsauttamalla haluamaasi väriä ja tallentamalla sen.

Fontit ja näytön koko

Käytettävissä on useita fontteja: Roboto, OnePlus Sans™ jne.

*Kun käytössä on Sans-fontti ja Sopeuta automaattisesti -toiminto on otettu käyttöön, järjestelmä tarjoaa automaattisesti parhaat fontin näyttötehosteet tilanteen mukaan.

Myös **Kirjasinkoko**-asetusta voidaan säätää.

Sormenjälkianimaatio

Valittavissa on useita erilaisia sormenjälkianimaatiotehostetta.

Horizon Light

Käytettävissä on useita värejä, mm. sininen, punainen, kulta jne.

Aloituspäyttö ja lukitusnäyttö

Voit mukauttaa aloitus- ja lukitusnäyttöä kohdassa **Asetukset > Aloitusnäyttö ja lukitusnäyttö**.

Aloituspäyttö

- **Aloituspäyttötila:** Vakiotila ja Laatikkotila.
- **Aloituspäytön asettelu:** Voit valita haluamasi asettelun.
- **Lukitse aloitusnäytön asettelu:** Lukitse aloitusnäytön asettelu estääksesi sen muuttamisen.
- **Kuvakkeiden automaattinen täyttö**
- **Kuvakkeen alaveto-ole:** Avaa sovelluksia aloitusnäytössä yhdellä kädellä.
- **Lukitse kaksoisnapauttamalla:** Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla aloitusnäytön tyhjää aluetta.
- **Pyyhkäise alas aloitusnäytössä:** Ilmoituslaatikko.
- **Sovelluksen animaation nopeus:** Säädä sovelluksen käynnistymis- ja sulkeutumisanimaatioiden nopeutta.
- **Näytä sovellusehdotukset**
- **Lisää sovelluksia aloitusnäyttöön:** Juuri ladatut sovellukset lisätään aloitusnäyttöön.

Lukitusnäyttö

- **Herätä nostamalla**
- **Herätä tai sammuta näyttö kaksoisnapauttamalla**
- **Lukitusnäytön pikavalinnat:** Avaa sovellus tai ominaisuus pyyhkäisemällä lukitusnäytön alareunassa olevia pikavalintoja.

Äskettäinen tehtävä

- **Äskettäisten tehtävien hallinta:** Näytä äskettäisten tehtävien RAM-/muistitiedot. Listaa lukitut ja lukitsemattomat sovellukset.

Näyttö ja kirkkaus

Tässä on kaksi tilaa: **Vaalea tila** ja **Tumma tila**.

Tumma tila

- **Vaihda automaattisesti:** Vaihda tummaan/vaaleaan tilaan, kun aurinko laskee.
- **Tumman tilan asetukset:**
Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Tumma tila > Tumman tilan asetukset**.

Tyylejä on kolme: tehostettu, keskitaso ja pehmeä.

Tässä voit tehdä mukautettuja säätöjä esimerkiksi säätämällä taustakuvia tai kuvakkeita tummaan tilaan.

Kirkkaus

- **Automaattinen kirkkaus:** Kun tämä on käytössä, puhelin optimoi näytön kirkkausasetuksen ympäristön valaistuksen mukaan. Voit määrittää asetuksen myös säätämällä liukusäädintä manuaalisesti.

Näytön väritila

- **Näytön väritila:** Tässä on useita tiloja. Voit valita tilan mieltymyksesi mukaan ja säätää tilan näytön väriämpötilaa.
 1. Eloisa tila: Eloisa värinäyttö.
 2. Luonnollinen tila: Pehmeämpi vari. Tukee värienhallintaa.
 3. Pro-tila
 - a. Elokuvamainen: Käytä näytön P3-tilaa tarkempaa värien toistoa varten.
 - b. Loistava: Käytä parannettua värinäyttöä.
- **Luonnollisten sävyjen näyttö:** Säädä näytön väriämpötilaa automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Silmäystävällinen tila:** Silmäystävällinen tila vähentää näytön sinistä valoa ja lievittää silmien rasittumista. Näyttö saattaa näyttää kellertävältä, kun silmäystävällinen tila on käytössä.

***Aikataulu:** Voit myös asettaa silmäystävällisen tilan alkamis- ja päättymisajan mieltymystesi mukaan.

***Näytön väriämpötila:** Säädä näytön väriämpötilaa, kun silmäystävällinen tila on päällä.

***Näytön tehosteet:** Väri/Mustavalkoinen

Videon tehostusmoottori

- **Kuvan terävöittäminen:** Paranna heikkolaatuisten kuvien ja videoiden tarkkuutta. Tämä lisää akun kulutusta.
- **Videon värien parannus:** SDR-to-HDR-teknologia laajentaa värintoistoaluetta erinomaista visuaalista kokemusta varten. Tämä lisää akun kulutusta.
- **Kirkas HDR-videotila:** Lisää näytön kirkkautta, kun toistetaan HDR-videoita. Tämä kuluttaa enemmän virtaa ja aiheuttaa puhelimen kuumenemista.

- **Kierrä automaattisesti:** Jos tämä on käytössä, puhelimen näyttöä kierretään automaattisesti puhelinta kierrettäessä.
- **Automaattinen näytön sammutus:** Tässä voit valita ajan, jonka jälkeen näyttö sammuu automaattisesti.
- **Näytön tarkkuus:** Valitse automaattisesti / FHD+ / QHD+.
- **Näytön virkistystaajuus:** Vakio 60 / Korkea 120 Hz.
- **Ruudun näyttö:** Etukameran näyttö sovelluksen mukaan / koko ruudun näyttö sovelluksen mukaan.

Ääni ja värinä

Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia kohdassa **Asetukset > Ääni ja värinä**.

Suora tekstitys

Suora tekstitys tunnistaa puheen laitteessa ja tuottaa automaattisesti tekstityksen.

Ei saa häiritä

Kun Ei saa häiritä -tila on päällä, puhelin ei näytä uusia tai olemassa olevia ilmoituksia, soita ääniä tai värise. Huomaa, että kriittisiä ilmoituksia puhelimen toiminnasta ja tilasta näytetään edelleen. Voit sallia alla olevat poikkeukset.

- **Aikataulut:** Määritä **Ei saa häiritä** -tilan kesto tai määritä aika, jolloin se kytketään automaattisesti päälle ja pois.
- **Sallitut ilmoitukset:** Valitse ilmoitusten erikoisasetukset, kun Ei saa häiritä -tila on päällä.
- **Salli viestit henkilöiltä:** Valitse viestien erikoisasetukset, kun Ei saa häiritä -tila on päällä.

- **Salli puhelut henkilöiltä:** Valitse puheluiden erikoisasetukset, kun Ei saa häiritä -tila on päällä.
- **Toistuvien puheluiden soitto:** Toista puhelua samasta numerosta 3 minuutin kuluessa ei hiljennetä.
- **Hiljennä media, kun Ei saa häiritä on päällä.**

Äänenvoimakkuus

- **Media:** Voit asettaa musiikin, videoiden yms. toiston äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Soittoääni:** Voit määrittää puheluiden ja muiden ilmoitusten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Ilmoitukset:** Voit määrittää ilmoitusten äänenvoimakkuuden ja muiden mediailmoitusten äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Hälytykset:** Voit määrittää hälytysten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Mykistä median äänenvoimakkuus:** Median äänenvoimakkuus ja laite hiljennetään samaan aikaan. Voit tehdä säätöjä manuaalisesti.

Soittoäännet

Aseta saapuvien puheluiden soittoääni ja värinä.

- **Soittoääni:** Aseta soittoääni ja siihen liittyvä värinätyyli.
- **Ilmoitusääni:** Aseta muiden ilmoitusten melodia ja hälytysäännet.
 - **Melodia**
 - Soittorasias
 - Elektroninen
 - Harppu
 - Vesipisara

Värinä

- **Värinä soidessa** (päällä/pois)
- **Värinän voimakkuus:** Värinä soidessa / ilmoitusvärinä.
- **Haptiikka ja äänet (O-HAPTICS):** Uusi haptiikka jäljittelee todellisten materiaalien tuntua ja luonnollista vuorovaikutusta todenmukaisen immersiiivisen kokemuksen tarjoamiseksi.
 - **Järjestelmän haptiikka:** saat haptista palautetta kosketuksista, pyyhkäisyistä yms.
 - **Haptinen voimakkuus**
 - **Miltä kosketukset tuntuvat:** Terävä/pehmeä
 - **Äänet**
 - Numeronäppäimistön ääni
 - Lukitusnäytön ääni
 - Näyttökuvan ääni
 - Sormenjälkianimaation ääni
 - Kosketusäänet

Dolby Atmos

Käytettävissä on useita ääniprofiileja erilaisia ympäristöjä ja tilanteita varten.

- **Ympäristöprofiili:** Sisällä / Liikkeellä / Työmatka / Lento.
- **Tilannekohtainen profiili:** Älykäs/Elokuva/Peli/Musiikki

Lisäasetukset:

- **Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminto:** Kun äänenvoimakkuuden säätöpainiketta painetaan, valittu vaihtoehto muuttuu vastaavasti. Voit valita **median äänenvoimakkuuden** tai **soittoäänen voimakkuuden** mieltymyksesi mukaan.
- **Oletustallennin:** Valitse automaattisesti / Lisäosa.

Ilmoitukset ja tilarivi

Määritä järjestelmän ja sovellusten ilmoitukset kohdassa **Asetukset > Ilmoitukset ja tila**.

Sijainnin mukaan

Voit määrittää ilmoituksia eri sijainteja varten ja valita kussakin sijainnissa sallitut sovellukset.

- **Lukitusnäyttö:** Ota käyttöön toiminto **Näytä ilmoituslaatikko pyyhkäisemällä alas lukitusnäytössä** varten valitsemalla **Lukitusnäytön ilmoitukset** -malli (näytä sovellus ja ilmoituksen sisältö / Älä näytä) ja **Herätä näyttö, kun ilmoitus vastaanotetaan**.
- **Banneri:** Ota käyttöön toiminto **Yksinkertaista banneri-ilmoituksia, kun sovellusta käytetään koko näytön tilassa** varten.
- **Sovelluskuvakkeen merkit:** Määritä **Merkki**, jossa näkyy kuvia (Numero / Piste / Numero tai piste / Älä näytä)

Tilarivi

Voit määrittää tilarivin sovelluskuvakkeet, akun tyylin, akun varausprosentin näyttämisen, kellonajan ja kuvakkeiden hallinnan.

- **Ilmoituskuvakkeet:** Voit muuttaa ilmoituskuvakkeiden tilaa tässä: **Näytä kuvake, Näytä numero ja Älä näytä**.
- **Akun tyyli:** Voit vaihtaa akun tyylin tässä (Pysty / Silmukka / Älä näytä)
- **Akun varausprosentti:** Näytä akun varausprosentti näytön ylä laidassa.
- **Tilarivin kuvakkeet:** Tilakuvakkeet näytetään tilarivillä näytön ylä laidassa.
Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät kuvakkeet.
 - Reaaliaikainen verkon nopeus
 - Bluetooth

- HD-ääni
- VoWiFi
- Soitto
- NFC
- Kuulokkeet
- Hälytys
- Datansäästö
- Korkean suorituskyvyn tila
- Ei saa häiritä
- VPN

Sovellusilmoitukset

Voit ottaa sovellusten ilmoitusten vastaanoton käyttöön tai pois käytöstä.

Salasana ja suojaus

Voit määrittää puhelimelle sormenjäljet, kasvot ja salasanat kohdassa **Asetukset >**

Salasana ja suojaus.

Lukitusnäytön salasana

Lukitusnäytön salasanaa ei voi palauttaa, jos unohdat sen, etkä pysty enää avaamaan puhelinta tai tarkastelemaan sen dataa.

- **Valitse salasanatyyppi:** Voit valita eri tapoja lukitusnäytön salasanan asettamiseen, mm. numeerinen (4 numeroa, 6 numeroa ja 4–16 numeroa), kuvio ja aakkosnumeerinen (4–16 kirjainta ja numeroa).

Kasvot

Voit lisätä/poistaa kasvotietoja ja määrittää lukituksen avauksen kasvojentunnistuksella.

- **Lisää kasvotiedot:** Lisää kasvotiedot noudattamalla näytön kehoitteita.
*Tee tämä kirkkaassa ympäristössä ja varmista, että kasvosi ovat puhelinta kohden, jotta saat parhaat tulokset.
- **Käytä kasvotietoja:** Käytä lukituksen avausta kasvojentunnistuksella näytön, sovellusten ja yksityisen kassakaapin lukituksen avaamiseen.
- **Siirry aloitusnäyttöön lukituksen avaamisen jälkeen:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen lukituksen käyttämällä lukituksen avausta kasvojentunnistuksella heti, kun näyttö käynnistyy, tarvitsematta pyyhkäistä ensin.
- **Kirkasta näyttöä hämärässä:** Tilanteissa, joissa kamera ei tunnista kasvojasi, näyttöön tulee valo, mikä auttaa kameraa tunnistamaan sinut.
- **Silmien täytyy olla auki**

Sormenjälki

Voit lisätä/poistaa sormenjälkiä ja määrittää sormenjälkiasetukset kohdassa

Sormenjälki.

- **Lisää sormenjälki:** Lisää sormenjälki noudattamalla näytön kehoitteita.
*Lisää sormenjälki uudelleen suojakalvon vaihtamisen jälkeen.
*Lisää vain yhden sormenjäljen tiedot kerrallaan.
*Paina puhelimen näyttöä voimakkaasti varmistaaksesi, että sormenjälkitiedot lisätään täysin.
- **Käytä sormenjälkeä:** Käytä vapautusta sormenjäljellä **näytön, sovellusten ja yksityisen kassakaapin** lukituksen avaamiseen.
- **Pikakäynnistys:** Kosketa pitkään sormenjälkitunnistinta, kunnes kuvakevalikko tulee esiin. Käynnistä sitten toiminto tai sovellus liu'uttamalla kuvakkeen kohdalle ja vapauttamalla.

- **Sormenjäljen animaatiotehoste:** Määritä animaatiotehoste. Voit valita jonkin seuraavista muodoista: (voidaan säätää personoinnissa)

- Kosmos
- Energia
- Väreet
- Juova
- Ilotulitus
- Magia
- Ei mitään

*Puhelimen lukituksen avaamisen lisäksi voit käyttää sormenjälkeä ostosten valtuuttamiseen ja sovellusten avaamiseen.

- **Näytä sormenjälkikuvake liikuttamalla laitetta:** Kun näyttö on pois päältä, tuo sormenjälkikuvake esiin laitteen lukituksen avaamista varten liikuttamalla laitetta hieman.
- **Nopea lukituksen avaus:** Kun näyttö on pois päältä, voit avata laitteen lukituksen nopeasti painamalla aluetta, jossa sormenjälkikuvake yleensä näkyy. Tämän ominaisuuden ottaminen käyttöön lisää akun kulutusta.

Tietosuojasalasana

Tietosuojasalasanaa käytetään tunnistukseen ominaisuuksissa Sovellusten lukitus, Piilota sovelluksia ja Yksityinen kassakaappi. Se tallennetaan suojausmoduuliin, ja järjestelmä tai sovellukset eivät voi käyttää sitä. Tietosuojasalasanaalle voidaan asettaa **Kysymys** ja **Palautussähköpostiosoite**.

Hallitse salasanoja

- **Automaattinen täyttöpalvelu:** Google / Ei mitään

Järjestelmän suojaus

- **Suojauksen tila**
 - **Google Play Protect**
 - **Etsi laite:** Tämä toiminto auttaa löytämään laitteesi etäyhteydellä ja pitää tietosi turvassa, jos laite katoaa.
 - Etsi laite -sovellus: Lataa se Google Playstä.
 - Etsi laite verkossa: Avaa verkkoportaali (verkko: siirry osoitteeseen android.com/find.)
 - **Tietoturvapäivitys**
- **Laitteen suojaus**
 - **Älylukitus:** Pidä puhelin lukitsemattomana, kun se on mukanasasi, paikoissa, joihin luotat, tai lähellä yhdistettyjä laitteita.
 - **Vaadi salasana sammuttamiseen:** Aseta laite vaatimaan lukitusnäytön salasana aina, kun laite sammutetaan käyttämällä virtapainiketta tai Google Assistantia. Tämä estää muita sammuttamasta laitetta, jotta voit löytää sen etäyhteydellä, jos kadotat sen.
- **Sovelluksen asennus**
 - **Asennuslähteet**
- **Muut**
 - **Laitteen pääkäyttäjän sovellukset**
 - **Etsi laite:** Kun tämä on käytössä, voit etsiä laitteesi, lukita laitteen tai poistaa tiedot kadonneesta laitteesta.
 - **Tunnistetietojen tallennustila:** Voit näyttää **Luotetut varmenteet** ja **Käyttäjän tunnistetiedot** sekä asentaa varmenteita tallennustilasta.
 - **Luotetut edustajat**
 - **Näytön kiinnitys:** Tämän avulla voit pitää nykyisen sovelluksen näkyvissä, kunnes sen kiinnitys poistetaan. Kun sovellus on kiinnitetty, se voi avata muita sovelluksia ja henkilötiedot saattavat olla käytettävissä.

- Tämän toiminnon käyttäminen:
 1. Ota näytön kiinnitys käyttöön.
 2. Avaa sovellus, jota haluat käyttää, ja siirry sitten Viimeisimmät-näyttöön napauttamalla Viimeisimmät-painiketta näytön alareunassa.
 3. Napauta valikkopainiketta sovelluksen näytön oikeassa yläkulmassa ja napauta sitten Kiinnitä.
- Huomautus: Näytön kiinnitys vaikuttaa eräisiin toimintoihin, kuten saapuviin puheluihin ja hälytyksiin. Näytön kiinnitys ei ole käytettävissä, jos navigointieleet ovat käytössä.

Tietosuoja

Tietosuoja-koontinäyttö

Näytä käyttöoikeudet, kuten sijainti, kamera ja mikrofoni.

Käyttöoikeuksien hallinta

Salli sovellusten käyttää tai kiellä niitä käyttämästä mikrofontia, kameraa, yhteystietoja, kalenteria yms.

Tietosuoja

- **Sovelluksen lukitus:** Voit lisätä sovellukset, jotka haluat avata salasanalla.
- **Piilota sovelluksia:** Piilota sovelluksen aloitusnäytön kuvake ja ilmoitukset äläkä näytä sitä viimeisimmissä tehtävissä. Voit käyttää piilotettuja sovelluksia syöttämällä käyttökoodin numeronäppäimistöllä.

- **Yksityinen kassakaappi:** Kerää tietojasi ja hankkii seuraavat käyttöoikeudet käytön aikana: verkon käyttäminen ja tallennustilan datan lukeminen, kirjoittaminen tai poistaminen. Katso lisätietoja tietosuojailmoituksesta.

Näytä salasana

- Ota tämä käyttöön, kun haluat näyttää merkit lyhyesti kirjoittaessasi.

Kokemusta parantavat ohjelmat

- **OnePlus-ilmoitukset:** Vastaanota OnePlussan virallisia uutisia, tuotetietoja, kyselyitä ja suosituksia/kuponkeja.
- **Käyttökokemusohjelma:** Salli OnePlussan analysoida anonymisti yleisiä tilastotietoja puhelimen käytöstä tuotteen suunnittelun ja käyttökokemuksen parantamista varten.
- **Järjestelmän vakauden parannusohjelma:** Salli OnePlussan käyttää järjestelmälokeja anonymisti. Salli virheen sattuessa virheraportin ja lokien lähettäminen. Niitä käytetään vain järjestelmävirheen analysointiin ja vakauden parantamiseen.
- **OnePlus-palveluviestit:** Salli OnePlussan toimittaa täsmällisiä pilviviestipalveluita optimaalisen tuotekokemuksen varmistamiseksi.

Lisäasetukset

- **Android-järjestelmän älykkyys:** Vastaanota ehdotuksia niiden ihmisten, sovellusten ja sisällön perusteella, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa.
- **Googlen automaattinen täyttöpalvelu:** Tallennetut salasanat, luottokortit ja osoitteet.
- **Googlen sijaintihistoria:** Tallentaa paikat, joihin menet laitteen kanssa.
- **Toimintojen hallinta:** Valitse toiminnot ja tiedot, jotka Google saa tallentaa.

- **Mainokset:** Mainontatunnus ja personointi.
- **Käyttö ja diagnostiikka:** Auta parantamaan Androidia jakamalla tietoja.
- **Hälytä, kun sovellukset lukevat leikepöytä: (päällä/pois)** Jos sovellusten sallitaan lukea leikepöytä, seurauksena voi olla tietovuotoja.

Turvallisuus ja hätätilanne

Hätä-SOS

- **Pika-SOS-virtapainike:** Soita hätäpuhelu painamalla virtapainiketta 3 kertaa peräkkäin.
- **Hätäyhteyshenkilöt:** Käytä hätätapauksessa hätäpuheluominaisuutta ja pyydä välittömästi hätäyhteyshenkilöltäsi apua.
- **Lääketieteelliset tiedot:** Lisää omat lääketieteelliset tietosi, jotta ensihoitajat saavat tarvitsemansa kriittiset tiedot.
- **Hätäpuhelu ja -viesti:** Määritä SOS-toiminnon asetukset; niitä voivat olla **Soita paikalliseen hätänumeroon** ja **Jaa sijainti hätäyhteyshenkilöille**. Voit asettaa äänihälytyksen ennen numeron valintaa sekä oletusarvoisen hätäpalvelunumeron.

Google Play -palvelut

Tarkistaa sovellukset ja laitteen säännöllisesti haitallisen toiminnan varalta.

Saat ilmoituksen, jos tietoturvariskejä löytyy.

- **Hätäpaikannus:** Lähetä hätäpaikannussijainti
- **Langattomat hätähälytykset:** Salli hälytykset, mukaan lukien hälytysvaihtoehdot ja hälytysasetukset.
- **Hätähälytyshistoria:** Aiempi hätähälytyshistoria.

Akku

Kohdassa **Asetukset > Akku** näet akun tiedot ja voit määrittää akun asetukset.

Säästä virtaa

Optimoi akun kesto poistamalla sovelluksia käytöstä.

Virransäästötila

Ota tämä käyttöön pidentääksesi akun kestoja. Virransäästö poistaa eräitä laitteen ominaisuuksia käytöstä ja rajoittaa sovelluksia. Voit ottaa sen käyttöön manuaalisesti tietyllä akun varaustasolla tai valita Poista käytöstä, kun ladattu täyteen -vaihtoehdon.

Käänteinen langaton lataus

- **Käänteinen langaton lataus:** Sammuu automaattisesti, jos puhelin ei tunnista ladattavaa laitetta kahden minuutin kuluessa.
- **Poista käytöstä, kun akku on vähissä:** Voit määrittää akun varaustason.

Lisäasetukset:

- **Korkean suorituskyvyn tila:** Järjestelmä toimii aina korkean suorituskyvyn tilassa, mutta se lisää virrankulutusta.
- **Optimoi akun käyttö:** Optimoi automaattisesti akkua taustalla kuluttavat sovellukset.
- **Lepo- ja valmiustilan optimointi:** Puhelin kuluttaa vähemmän virtaa ja antaa vähemmän ilmoituksia, kun nuket.
- **Optimoitu yölataus:** Akun vanhenemisen vähentämiseksi puhelin oppii päivittäisen latausrutiinisi, jotta se voi hallita latausnopeutta yöllä ja välttää yllilataamista.

- **Langattoman latauksen asetukset:** Hiljainen lataus, Aina, Nukkumaanmeno-aika, Mukautettu.
- **Lähellä olevat latausasemat:** Ilmoita, kun latausasema on lähetyillä.

Akun käyttö

Näytä akun käyttötiedot täydestä latauksesta lähtien sekä luettelo prosesseista, jotka käyttävät akkua eniten.

Sovellukset

Kohdassa **Asetukset > Sovellukset** voit hallita laitteen sovelluksia, muuttaa niiden asetuksia, näyttää sovellusten tietoja, asettaa muistutuksia ja käyttöoikeuksia yms.

Sovellusten hallinta

Voit tarkistaa puhelimeen asennetut sovellukset tästä.

Oletussovellukset

Voit valita oletussovellukset aloitusnäytölle, selaimelle, puhelimelle, tekstiviesteille, gallerialle, sähköpostille jne.

Sovellusten erityiskäyttöoikeudet

Voit määrittää sovellusten erityiskäyttöoikeuksia, kuten järjestelmäasetusten muuttaminen, laitteen ja sovellusten ilmoitukset, laitteen toimintojen käyttöoikeus, kaikkien tiedostojen käyttöoikeus ja Wi-Fi-hallinta.

Automaattinen käynnistys

Kun tämä painike on pois päältä, alla olevat asetukset säästävät virtaa. Kun tämä painike on päällä, alla olevat asetukset varmistavat, että voit jatkaa viestien vastaanottamista normaalisti.

Näytä muiden sovellusten päällä

Voit näyttää ja määrittää tuettuja sovelluksia. Kun avaat valitun sovelluksen **Näytä muiden sovellusten päällä** -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa -ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä (esim. jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään muiden sillä hetkellä käytettävien sovellusten päällä.

* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa.

Sovellusten kloonaus

Eräät sovellukset voidaan kloonata. Kloonattu sovellus näkyy aloitusnäytössä, ja se voidaan suorittaa samaan aikaan alkuperäisen sovelluksen kanssa. Luettelossa näytetään sovellukset, jotka tukevat sovellusten kloonausta. Kloonaa sovellus ottamalla sen kytkin käyttöön.

Sijainti

Kun tämä on käytössä, sovellukset voivat käyttää sijaintitietoja.

Sijainnihallinta

- **Wi-Fi- ja Bluetooth-haku:** Salli sovellusten ja palvelujen hakea Wi-Fi-verkkoja ja lähellä olevia laitteita milloin tahansa.

*Sijainti-ominaisuus saattaa käyttää lähteitä kuten GPS, Wi-Fi, mobiiliverkot ja anturit laitteesi sijainnin arvioimiseen. Google saattaa kerätä nimettömiä sijaintitietoja parantaakseen sijainnin tarkkuutta ja sijaintipohjaisia palveluita.

Äskettäiset sijaintipyynnöt

Tässä näytetään sovellusten äskettäiset sijaintipyynnöt ja tiedot.

Erikoisominaisuudet

Pikakäynnistys

- Käytä usein käytettäviä toimintoja samalla, kun avaat laitteen lukituksen. Kosketa pitkään sormenjälkitunnistinta, kunnes kuvakevalikko tulee esiin. Käynnistä sitten toiminto tai sovellus liu'uttamalla kuvakkeen kohdalle ja vapauttamalla.
- Voit käynnistää toiminnon tai sovelluksen liu'uttamalla sen kohdalle ennen kuvakevalikon tulemistä esiin.

Jaettu näyttö

- Näytä kaksi sovellusta näytössä helpompaa moniajtoa varten. Siirry jaettuun näyttöön pyyhkäisemällä ylös kolmella sormella.

OnePlus Shelf

Lisää pienenohjelmia niin saat tietoja säästä, otetuista askelista yms.

- **Käynnistä Shelf oikeasta yläkulmasta:** Voit asettaa Shelf-syötekuvion.
- **Lisää uusia pienensovelluksia:** Valitse Shelfiin lisättävät pienensovellukset.

- **Ylätunniste:** Näytä mukautettuja tervehdysviestejä Shelfissä.
- **Tietokortit:** Sää tiedot, tallennustilan käyttöaste, käytetty data ja askelmittari.
- **Sovellukset ja palvelut:** Shelfin sovellukset ja palvelut.

Work-Life Balance

Pidä yksityis- ja työelämäsi tasapainossa.

Voit valita sijainnin / Wi-Fi-verkon nimen / ajoituksen automaattisen aktivoinnin ehtojen tarkistamiseksi ja mukauttaa relevantteja sovelluksia, joista haluat saada ilmoituksen, sekä lisätä muistutuksen Työ-/Vapaa-aika-tilaan vaihtamisesta tiloja vaihdettaessa.

- **Työ-tila**
 - **Keskity töissä:** Saat työtä koskevia tietoja ja ilmoituksia sovellustyyppien ja tiliesi perusteella.
 - **Paranna tuottavuutta:** Hallitse työilmoituksia ja määritä tila työaikataulun, Wi-Fi-verkon ja sijaintien perusteella.
- **Vapaa-aika-tila**
 - **Rentoudu kotona:** Vastaanota ilmoituksia vain haluamistasi sosiaalisista/viihdesovelluksista.

Scout

Avaa älykkäämpi haku perusteellisempia tuloksia varten sovelluksista. Voit etsiä puhelimesta kaiken sisällön, mukaan lukien sovellukset, asetukset ja media. Etsi Scout Shelfistä.

Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko

Digitaalisen hyvinvoinnin työkalut

Tänään: Näytä näytön herätyskerrat tämän päivän osalta.

Lukituksen avaukset: Näytä laitteen lukituksen avaukset tämän päivän osalta.

Ilmoitukset: Näytä ilmoitusten vastaanottoajat tämän päivän osalta.

Yhteyden katkaisutavat:

- **Koontinäyttö:** Hallitse koontinäyttöä ruutuajan, vastaanotettujen ilmoitusten ja sovellusten avauksetojen mukaan. Napauta sovellusten nimien oikealla puolella olevia kuvakkeita asettaaksesi sovellusajastimen. Kun sen aika loppuu, sovellus asetetaan tauolle loppupäivän ajaksi. Esiin tulee ikkuna ”Sovellus pysäytetty, (sovelluksen nimi) ajastin kului loppuun. Se alkaa uudelleen alusta huomenna.” Voit poistaa ajastimen napauttamalla ponnahtusikkunassa **Asetukset**.
- **Nukkumaanmenotila:** Käytä **nukkumaanmenotilaa** katkaistaksesi yhteytesi puhelimeesi ja välttääksesi keskeytyksiä, kun nukut. Kun se alkaa, Harmaasävy poistaa näytön värit ja Ei saa häiritä mykistää äänet, jotta et herää puheluihin tai ilmoituksiin. Kun se päättyy, puhelin palaa normaaleihin asetuksiin.
- **Keskittymistila:** Voit asettaa tämän keskeyttämään häiritsevät sovellukset, kun tarvitset aikaa keskittymiseen.

Vähennä keskeytyksiä:

- **Hallitse ilmoituksia:** Poista käytöstä tai ota käyttöön sovellusten ilmoitukset.
- **Ei saa häiritä:** Katso asetukset aiemmin mainitusta **Ei saa häiritä** -osasta (siirry kohtaan **Asetukset > Ääni ja värinä > Ei saa häiritä**).
- **Varoitus:** Jos kävelet samalla, kun käytät puhelinta, saat muistutuksen keskittyä ympäristösi. Käytä varoen. Varoitus ei korvaa huomion kiinnittämistä.
 - **Käyttöoikeudet:** Liikunta ja sijainti (valinnainen)

- Näytä kuvake sovellusluettelossa (päällä/pois)
- Lapsilukko: Lisää sisältörajoituksia ja aseta muita rajoja lasten ruutuajan tasapainottamiseksi.

Järjestelmäasetukset

Voit mukauttaa järjestelmäasetuksia kohdassa **Asetukset > Järjestelmäasetukset**.

Järjestelmän navigointi

Laite tukee kahdentyyppistä navigointia: painikkeet tai eleet.

- **Piilota eleohjausrivi:** Ota käyttöön ohjausrivin asettamiseksi.
- **Värinä, kun navigoidaan taaksepäin:** Ota käyttöön värinän määrittämiseksi.
- **Vaihda edelliseen sovellukseen:** Vaihda edelliseen sovellukseen pyyhkäisemällä sisäänpäin näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta ja pitämällä painettuna.
- **Virhekosketusten esto:** Eräissä peleissä eleet tarvitsevat 2 pyyhkäisyä toimiakseen, kun koko näyttöä käytetään vaakatilassa.
- **Eleiden opetusohjelma:** Voit opetella eleitä opetusohjelmassa.

Kieli

Määritä järjestelmän kieli ja syöttötapa.

- Voit lisätä kielen napauttamalla **Lisää kieli**.
- Aseta kieli järjestelmän kieleksi painamalla ja vetämällä valitsemasi kieli luettelon alkuun.

Näppäimistö ja syöttötapa

Voit valita haluamasi näppäimistön tässä.

- **Näppäimistö ja syöttötapa:** Voit valita **nykyisen näppäimistön** ja asettaa **suojatun näppäimistön salasanoja varten.**

- **Käytettävissä oleva näppäimistö**

- **Gboard:** monikielinen kirjoitus.
- **Google-puhekirjoitus:** Ota tämä ominaisuus käyttöön, niin voit syöttää tekstiä puhumalla.

*Huomaa: Voit valita Gboard- tai Google-puhekirjoitus-vaihtoehdon.

- **Näppäimistöasetukset:**

- Näppäimistön sijainti (oletus/piilota)
- Virhekosketusten esto: Pyyhkäiseminen näppäimistön vasenta tai oikeaa reunaa pitkin ei palauta edelliselle sivulle.

- **Syöttöavustus**

- **Automaattinen täyttöpalvelu:** Kun tämä on käytössä, tallennetut tiedot täytetään automaattisesti, kun selaat verkkoa tai syötät tilisi salasanan, ja muissa tilanteissa. Tämä toiminto edellyttää lisäsovellusten asennusta.
- **Henkilökohtainen sanakirja**
- **Osoittimen nopeus**

Päivämäärä ja aika

Määritä järjestelmän päivämäärä ja aika.

- **24 tunnin muoto:** Kun tämä on käytössä, järjestelmän aika ilmoitetaan 24 tunnin muodossa, ja kun se on pois käytöstä, 12 tunnin muodossa.
- **Aseta kellonaika automaattisesti:** Ota tämä käyttöön järjestelmän kellonajan asettamiseksi automaattisesti tai poista se käytöstä, jos haluat valita **päivämäärän ja kellonajan.**

- **Aseta aikavyöhyke automaattisesti:** Ota tämä käyttöön järjestelmän aikavyöhykkeen asettamiseksi automaattisesti tai poista se käytöstä, jos haluat valita aikavyöhykkeen.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys on optimoitu näkövammaisten käyttäjien käyttökokemusta varten, jotta näkövammaiset käyttäjät voivat käyttää puhelinta sujuvasti.

- **Yleiset**
 - **Lopeta puhelut painamalla virtapainiketta**
 - **Helppokäyttöisyysvalikko:** Näytä usein käytetyt toiminnot suuressa valikossa.
 - **Helppokäyttöisyyspainike:** Käytä helppokäyttöisyysominaisuuksia nopeasti mistä tahansa näytöstä.
 - **Pikavalinta lukitusnäytöstä:** Salli helppokäyttöisyystoiminnon pikavalintojen käyttäminen lukitusnäytöstä.
- **Näkö**
 - **TalkBack:** Kun TalkBack on käytössä, se antaa puhepalautetta, jolloin sinun ei tarvitse katsoa näyttöä, kun käytät laitetta. Ominaisuus on erittäin hyödyllinen sokeille ja heikkonäköisille.
 - **Teksti puhuttuna:** Kun Teksti puhuttuna -ominaisuus on käytössä, voit napauttaa tiettyjä näytön kohteita, jolloin järjestelmä lukee ne ääneen.
 - **Teksti puheeksi -asetukset:** Voit mukauttaa teksti puheeksi -lähtöä. Voit myös valita kielen (tuki tilapäisesti vain kiinalle ja englannille), nopeuden ja äänenkorkeuden käyttötottumustesi mukaan.
 - **Suurennus:** Voit asettaa suurennustyyppin, jolla vaihdetaan täyden ja osittaisen näytön välillä sisällön esittämiseksi selkeämmin näyttöä lähentämällä.

- **Muut toiminnot:** värinäön tehostus, käänteiset värit, suuren kontrastin teksti ja animaatioiden poistaminen.
- **Kuulo**
 - **Suora tekstitys:** Suora tekstitys tunnistaa puheen mediasta ja tuottaa automaattisesti tekstityksen.
 - **Tekstitysasetukset:** Voit asettaa kielen, tekstin koon ja tekstitystyylin.
 - **Kuulolaitteet:** Voit muodostaa kuulolaitteesta laiteparin etsimällä laitteen ja napauttamalla sitä seuraavassa näytössä. Varmista, että kuulolaite on laiteparin muodostustilassa.
 - **Monoääni:** Yhdistä kanavat, kun toistetaan ääntä.
 - **Kanavien äänenvoimakkuuden tasapainotus:** Liu'uttaminen vasemmalle tai oikealle vähentää vastakkaisen kanavan äänenvoimakkuutta.
- **Vuorovaikutus**
 - **Kosketus- ja pitoviive:** (lyhyt/keskipitkä/pitkä)
 - **Aika toimenpiteeseen ryhtymiseen:** Valitse, kuinka kauan näytetään viestejä, jotka pyytävät sinua ryhtymään toimeen mutta ovat näkyvissä vain tilapäisesti.
 - **Värinä ja haptiikka:** Soiton värinä, ilmoituksen värinä, kosketuspalaute.
 - **Ohita toistuvat napautukset:** Asetetun ajan sisällä toistuvat napautukset ohitetaan.
 - **Kytinkäyttö:** Liikerajoitteiset ihmiset voivat hallita puhelimia ja tabletteja käyttämällä yhtä tai useampaa kytkintä. Valitse kohteita, vieritä, syötä tekstiä jne. käyttämällä kytkimiä.
 - **Suuri hiiren osoitin** (päällä/pois)
 - **Napsauta, kun osoitin pysähtyy:** Kun hiiri on kytketty, voit asettaa hiiren kohdistimen napsauttamaan automaattisesti, kun se on liikkumatta tietyn ajan.

Eleet ja liikkeet

Eleet

- **Sammutetun näytön eleet:** Käytä määritettyjä eleitä näytössä nopeaa avaamista varten, kun näyttö on pois päältä.
 - **Herätä tai sammuta näyttö kaksoisnapauttamalla**
 - **Avaa kamera piirtämällä O**
 - **Ota taskulamppu käyttöön / pois käytöstä piirtämällä V**
 - **Musiikin hallinta:** Voit pysäyttää musiikin toistamisen tai jatkaa sitä piirtämällä kahdella sormella "II" tai toistaa edellisen tai seuraavan kappaleen piirtämällä "<" tai ">" myös silloin, kun näyttö on sammutettu.
 - **Lisää eleitä:** Voit määrittää lisää eleitä lukituksen avaamista, puhelun soittamista ja sovelluksen avaamista varten.
- **Ota näyttökuvia pyyhkäisemällä alaspäin 3 sormella:** Ota näyttökuva.
- **Ota näyttökuvia koskettamalla 3 sormella pitkään:** Ota osittainen näyttökuva tai vieritysnäyttökuva.

Liikkeet

- **Herätä nostamalla**
- **Vastaa puheluihin nostamalla korvalle**
- **Vaihda automaattisesti luuriin:** Vaihda automaattisesti luuriin, kun puhelin nostetaan korvalle.
- **Mykistä saapuvat puhelut kääntämällä**

Yhden käden tila

Siirry **yhden käden tilaan** pyyhkäisemällä alas näytön alaosasta. Poistu pyyhkäisemällä ylös tai napauttamalla näytön yläosassa olevaa aluetta. Tämä ominaisuus toimii vain, kun navigointieleet ovat käytössä.

Virtapainike

- **Pidä virtapainike painettuna:** Pidä virtapainiketta painettuna Puheavustajaa varten, kun laite on päällä. Se voidaan vaihtaa myös **Virtavalikoksi**.

Näyttökuva

Näyttökuva voidaan ottaa kolmella tavalla.

- **Pyyhkäisy alas 3 sormella:** Näyttökuva.
- **Pitkä kosketus 3 sormella:** Ota osittainen näyttökuva tai vieritysnäyttökuva.
- **Virta- ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeet:** Näyttökuva.
- **Opetusohjelma**
- **Poista alkuperäinen kuva muokkauksen jälkeen:** Voit poistaa käytöstä tai poistaa alkuperäisen kuvan muokkauksen jälkeen.
- **Näyttökuvan ääni (päällä/pois):** Voit poistaa näyttökuvan äänen käytöstä.
- **Esikatseluikkunan sijainti:** vasemmalla tai oikealla.
- **Tietoja:** Tietosuojailmoitus ja avoimen lähdekoodin lisenssit

Näytön tallennus

Aloita tallennus napauttamalla pika-asetuksissa Näytön tallennus. Jos näyttö sammutetaan, puhelu soitetaan tai laite sammutetaan näytön tallennuksen aikana, tallennus lopetetaan ja tallennetaan automaattisesti.

- **Tallenna järjestelmän ääni:** Tallenna järjestelmän äänet suurimmalla äänenvoimakkuudella.
- **Tallenna mikrofonin ääntä.**
- **Tarkkuus:** Korkea/Keskitaso/Matala/Mukautettu
- **Kuvataajuus:** Suurempi kuvataajuus tuottaa jouhevampia videoita mutta voi kuluttaa enemmän virtaa.
- **Tallenna videota etukameralla:** Tallenna video etukameralla, kun suoritetaan näytön tallennus.

- **Näytä näytön kosketukset.**
- **Videokoodausmuodot:** H.265/H.264
- **Tietoja:** Toimintojen kuvaus, käyttöohjeet ja lähdekoodilisenssit.

Ajastettu käynnistys/sammutus

Ajastettu käynnistys/sammutus on laitteen kiinteä, käyttömukavuutta parantava ominaisuus. Voit määrittää tämän toiminnon kohdassa Asetukset > Lisäasetukset > Ajastettu käynnistys/sammutus.

OTG-yhteys

OTG-yhteys: Sammuu automaattisesti, jos ei käytetä 10 minuuttiin.

RAM-tehostin

- **Ota RAM-tehostin käyttöön:** Optimoii RAM-muistin käyttö käytön perusteella.

Varmuuskopioi ja nollaa

- **Varmuuskopioi ja siirrä:** Varmuuskopioi tietoja paikalliseen tallennuslaitteeseen tai palauta tietoja siitä.
- **Google-varmuuskopiointi:** Googlen käyttäminen datan ja tilien varmuuskopiointiin ja automaattiseen palauttamiseen.
- **Nollaa puhelin:** Nollaa verkkoasetukset, Nollaa kaikki asetukset, Tyhjennä kaikki tiedot (tehdasasetusten palauttaminen)

Tietoja laitteesta

Näytä puhelimen perustiedot, järjestelmäversio yms. kohdassa **Tietoja laitteesta**.

- **Laitteen nimi:** Voit muokata laitteen nimeä napauttamalla.
- **Tallennustila:** Sovellusten tallennustila.
- **Suoritin**
- **Malli**
- **RAM:** Jos tallennustilaa on saatavilla tarpeeksi, voit käyttää osaa siitä RAM-muistin laajentamiseen.
- **Android-versio:** Näytä Android-versio ja Android-tietoturvapäivitys.
- **Versio:** Tämä näyttää peruskaista- ja ydinversion.
- **Lakitietoja:** Tämä näyttää käyttöehtosopimuksen, tietosuojailmoituksen, avoimen lähdekoodin lisenssit, Googlen oikeudelliset tiedot, Google Playn järjestelmäpäivityslisenssit sekä terveys- ja turvallisuustiedot.
- **Tila:** Näytä puhelinnumero, signaali yms. napauttamalla.
- **Palkinto:** Näytä OxygenOS-avustajat napauttamalla.
- **Säädökset**

Käyttäjät ja tilit

Monta käyttäjää

- **Sinä (omistaja):** Näytä tällä hetkellä kirjautunut käyttäjä. Muuta käyttäjätunnusta napauttamalla (käyttäjätunnukseksi valitaan oletuksena puhelimen omistaja).
- **Vieras:** Napauta, jos haluat vaihtaa vierastilaan ja rajoittaa puheluita ja joitain ominaisuuksia. Voit ottaa **Salli puhelut** -ominaisuuden käyttöön/pois käytöstä napauttamalla kohdan **Vieras** oikealla puolella olevaa kuvaketta.
- **Lisää käyttäjä:** Jaa laite muiden kanssa lisäämällä käyttäjiä.

OnePlus-tili

Näytä tilien palvelut.

Synkronoi sovellustiedot automaattisesti

Tämän säästää datan ja akun käyttöä, mutta sinun on synkronoitava kukin tili manuaalisesti kerätäksesi äskettäiset tiedot, etkä saa ilmoituksia, kun päivityksiä on saatavana.

Google

Hallitse Google-tiliä ja -palveluita.

Vinkit ja tuki

Vinkit ja tuki tarjoaa vinkkejä ja usein kysytyjä kysymyksiä laitteen käyttämisestä.

Sovellukset

Tutustu OnePlus-laitteen sovelluksiin.

Puhelin

Numeronvalinta

- Menetelmä 1: Voit soittaa napauttamalla numeronäppäimistön painiketta, syöttämällä puhelinnumeron ja painamalla puhelupainiketta.

- Menetelmä 2: Selaa yhteystietojasi tai puhelulokejasi ja valitse numero napauttamalla sitä.
- Vastaa saapuviin puheluihin tai hylkää ne: Hylkää puhelu pyyhkäisemällä alaspäin tai hyväksy se pyyhkäisemällä ylöspäin.
- Saapuva puhelu normaalikäytön aikana: Puhelu hyväksytään vihreällä painikkeella ja hylätään punaisella.

Puhelunäyttö

Kun olet hyväksynyt puhelun, käyttöliittymän toiminnot ovat seuraavat:

- **Kaiutin:** Ota kaiutintila käyttöön puhelun aikana.
- **Numeronäppäimistö:** Avaa numeronäppäimistö.
- **Mykistys:** Mykistä mikrofoni.
- **Lisää puhelu:** Lisää useita puheluita.
- **Pito:** Vastaa uuteen puheluun asettamalla käynnissä oleva puhelu pitoon.

Voit jatkaa käynnissä olevaa puhelua, kun uusi puhelu on päättynyt.

Asetukset

Avaa asetukset napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta.

- **Soittajan tunnus ja roskaposti:** Ota käyttöön, jos haluat tunnistaa yritys- ja roskapostinumerot Googlen tarjoamien tietojen perusteella.
- **Helppokäyttöisyys:** Määritä TTY-tila ja kuulolaitteiden yhteensopivuus.
- **Avustettu numeronvalinta:** Avustettu numeronvalinta- ja Oletuskotimaa/suuntakoodi -ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- **Estetyt numerot:** Kun tämä on käytössä, et saa puheluita etkä tekstiviestejä tuntemattomien soittajien estetyistä numeroista.
- **Puhelut**
 - **Vastaa puheluun / lopeta puhelu:** Vastaa automaattisesti puhelimeen, kun se on yhdistetty ulkoiseen äänilaitteeseen. Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta. Väriä, kun puheluun vastataan / puhelu lopetetaan.

- **Vilku puhelun saapuessa:** Kameran salama vilkkuu, jos puheluita saapuu, kun näyttö on lukittu.
- **Näyttövaihtoehdot:** Muuta lajittelusääntöä ja nimen muotoa ja ota yhteyshenkilön taustan tumma teema käyttöön tai pois käytöstä.
- **Lähellä olevat paikat:**
 - **Personoidut hakutulokset:** Ota käyttöön, jos haluat parantaa hakutuloksia ottamalla mukaan kohteita hakuhistoriasta.
 - **Sijainnin asetukset:** Ota käyttöön, jos haluat antaa sovellusten kerätä ja käyttää sijaintitietojasi.
- **Nopeat vastaukset:** Vastaa saapuvaan puheluun tekstiviestillä.
- **Äänet ja värinä:** Aseta äänet ja värinä.
- **Vastaaaja:** Aseta vastaajaviesti-ilmoituksen tilaksi Tärkeä tai Muu.
- **Soittajan tunnuksen ilmoittaminen:** saapuvien puheluiden soittajan nimi ja numero luetaan ääneen.
- **Hiljennä kääntämällä:** Ota käyttöön, jos haluat hiljentää saapuvan puhelun asettamalla puhelimen näyttö alaspäin tasaiselle pinnalle.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-sovelluksessa on seuraavat toiminnot: Muokkaa, poista, hae, aseta merkintöjä, hallitse estettyjä numeroita yms.

Lisää yhteystieto

1. Syötä yhteystietoja
2. Luo yhteystieto napauttamalla +
3. Syötä yhteystiedon tiedot
4. Tallenna se napauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna

Omat tiedostot

Omat tiedostot -kohdassa voit siirtyä nopeasti erilaisiin tiedostoihin ja hallita niitä.

Siirry sovelluslaatikkoon ja avaa Omat tiedostot -sovellus.

Tyhjennä

Näytä sisäinen tallennustila ja anna tyhjennysehdotuksia.

Selaa

- **Äskettäiset:** Tarkista äskettäiset tiedostot.
- **Kategoriat:** Tarkista tiedostot tiedostokategorian mukaan, kuten Asiakirjat, Lataukset, Valokuvat, Videot, Audio jne.
- **Kokoelmat:** Tässä näytetään suosikkeihin ja yksityisen kassakaapin kansioon lisätyt tiedostot.
- **Tallennustila:** Näytä ja hallitse puhelimeen ja pilviasemaan tallennettuja kansioita ja asiakirjoja.

Jaa

Lähetä ja vastaanota tiedostoja käyttämällä lähijakamista.

Tiedot

- **Hae tiedostoa:** Etsi tiedostoja napauttamalla  ja syöttämällä hakusanoja.

Viestit

Lähetä, vastaanota ja lue viestejä Viestit-sovelluksella.

Lähetä viesti

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Napauta oikeassa alakulmassa olevaa painiketta.
3. Valitse vastaanottaja.
4. Kirjoita tekstiviestin sisältö.
5. Lähetä viesti napauttamalla lähetyskuvaketta oikeassa alakulmassa.

Näytä viestit ja vastaa niihin

Viestit lajitellaan ajan mukaan.

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Valitse näytettävä viesti luettelosta.
3. Jos haluat vastata viestiin, kirjoita viesti näytön alalaidassa olevaan tekstiruutuun ja lähetä se napauttamalla oikealla olevaa lähetyspainiketta.

Viestiasetukset

Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta ja valitse Asetukset.


Viestiasetuksia ovat Keskusteluominaisuudet, Ilmoitukset, Kuplat, Kuule lähtevien viestien äänet, Zoomaa keskustelun tekstiä nipistämällä, Nykyinen maa, Automaattiset esikatselut, Roskapostisuojaus, Lisäasetukset, Tietoja, Ehdot ja tietosuoja. Siirry lisäasetuksiin, kun haluat käyttää seuraavia: Ryhmäviestit, MMS-viestien automaattinen lataus verkkovierailun aikana, yksinkertaisten merkkien käyttäminen, SMS-toimitusraporttien hankkiminen, langattomat hätähälytykset yms.

Sää

Tarjoaa sääennusteen ja ennakkovaroitustoiminnon.

- **Tarkista sää: Avaa sovelluslaatikko ja avaa Sää-sovellus:** Tarjoaa tietoja säästä, lämpötilasta, seuraavan kuuden päivän säästä, seuraavan 24 tunnin

säästä, tuulensuunnasta, ruumiinlämpötilasta, kosteudesta, näkyvyydestä, paineesta yms.

- **Lisää paikkakunta:** Napauta , napauta +-painiketta, syötä etsittävän paikkakunnan nimi ja valitse lisättävä paikkakunta.
- **Vaihda paikkakuntaa:** Vaihda paikkakuntaa pyyhkäisemällä oikealle.
- **Asetukset:** Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta ja valitse **Asetukset**.
- **Säähälytys:** Ota tämä käyttöön, niin saat ilmoituksia säästä.
- **Lämpötila:** Valitse lämpötilayksikkö – Celsius tai Fahrenheit.
- **Tuuli:** Valitse tuulen nopeuden yksikkö, kuten metriä sekunnissa – m/s, kilometriä tunnissa – km/h, jalkaa sekunnissa ft/s, mailia tunnissa – mph, meripeninkulmaa tunnissa (solmua) – kts.
- **Sademäärä:** Valitse sademäärän yksikkö, millimetrit – mm, tuumat – in.
- **Näkyvyys:** Valitse näkyvyyden yksikkö, kilometrit – km/mailit – mi.
- **Ilmanpaine:** Valitse paineen yksikkö, hetopascalit – hPa, millimetriä elohopeaa – mmHg, tuumaa elohopeaa – inHg.
- **Arvioi tämä sovellus:** OnePlus Weather

Laskin

Laskin tarjoaa yleiset laskintoiminnot.




Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Laskin-sovellus.

- **Peruslaskin:** Laskin tarjoaa oletusarvoisesti peruslaskutoimitustilan, jossa voidaan suorittaa yksinkertaisia yhteenlasku-, vähennyslasku-, kertolasku- ja jakolaskutoimintoja.
- **Funktiolaskin:** Siirry funktiotilaan napauttamalla vasemmassa alakulmassa olevaa levityskuvaketta.
- **Näytä historia:** Näytä historia pyyhkäisemällä alas ja tyhjennä se napauttamalla TYHJENNÄ-painiketta oikeassa yläkulmassa.

Tallennin



Tallennin tarjoaa tallennus- ja toistotoimintoja.

Siirry sovelluslaatikkoon ja avaa Tallennin-sovellus.

- Tallenna:
- Aloita tallennus: Aloita tallennus napauttamalla .
- Keskeytä tallennus: Keskeytä tallennus napauttamalla .
- Lisää tunnisteita: Lisää tunnisteita napauttamalla .
- Valitse tallennusmuoto: Voit määrittää tallennusmuodon (aac/wav) valitsemalla asetukset pääkäyttöliittymän oikeasta yläkulmasta.
- Tallenteiden toisto ja hallinta:
- Avaa tallennetiedostoluettelo.
- Toista tallenne: Toista napauttamalla tallennetta.
- Poista tallenne: Paina poistettavaa tallennetta pitkään ja napauta poistopainiketta.

Muistiinpanot

Muistitarroilla voit kirjoittaa pikamuistiinpanoja ja muokata tekstiä ja kuvia.

- **Lisää muistiinpano:** Napauta , kun haluat lisätä muistiinpanon. Tukee tekstin, albumin kuvien, valokuvien, puheentunnistuksen, piirrosten, muistikirjan ja tehtäväluettelon lisäämistä. Voit poistaa muistiinpanoja, lisätä muistutuksia yms.
- **Vaihda tekstityyliä:** Voit vaihtaa tekstin tyyliä napauttamalla **Aa**-kuvaketta.
- **Hae muistiinpanoista:** Napauta  ja syötä etsittävät hakusanat.
- **Poista muistiinpano:** Paina poistettavaa muistiinpanoa pitkään ja napauta poistopainiketta.

- **Jaa muistiinpano:** Avaa jaettava muistiinpano, napauta jakopainiketta oikeassa yläkulmassa, valitse jakamistapa ja paina sivun kehotetta viimeistelläksesi jakamisen.
- **Lisää muistutuksia muistiinpanoihin:** Avaa muistiinpano, napauta yläpalkin valikkokuvaketta ja määritä muistutuksen päivämäärä ja kellonaika.

Galleria

Kaikki kuvat ja videot tallennetaan oletuksena Galleria-sovellukseen, joka sisältää albumit, äskettäin poistetut valokuvat ja valokuvien muokkaustoiminnot.

- **Valokuvat:** Valokuvat ja videot esitetään aikajanan luettelonäkymässä.
- **Kokoelmat:** Tämä sisältää usein käytetyt albumit, äskettäin poistetut albumit ja muut albumit. Napauta albumeita niiden luetteloiden ja valokuvien tarkastelemista varten.
- **Tutki:** Tämä sisältää Älykäs luokka -ominaisuuden ja Tarina-toiminnon. Älykäs luokka luokittelee valokuvia ihmisten, paikkojen, asioiden ja muiden standardien mukaan. Tarina-ominaisuus luo automaattisesti persoonallisia videoita tiettyjen valokuvien perusteella.
- **Dynaaminen asettelu:** Avaa kokonäkymä zoomaamalla kahdella sormella ja nauti harkitusta kuvien asettelusta.

Kello

Hälytys

- **Lisää herätyskello:** Lisää ja aseta uusi herätys napauttamalla +-painiketta alla.
- **Herätyskellon aika:** Aseta tunnit vetämällä kellotaulun pistettä. Aseta minuutit vetämällä sitä uudelleen.



- Voit vaihtaa numeronäppäimistöön ajan syöttämistä varten napauttamalla näppäimistökuvaiketta keskellä oikealla.
- **Toisto:** Voit valita maanantaista sunnuntaihin. Voit siirtyä kalenteriin mukautettua valinta varten napauttamalla alanuolta.
- **Herätyksen soittoääni:** Valitse herätyskellon soittoääni järjestelmän soittoäänistä tai paikallisesta tallennustilasta.
- **Värinä:** Kun herätyskello soi, puhelin värisee samalla.
- **Nimi:** Herätysmuistiinpano näytetään näytössä herätyksen soidessa.
- **Poista herätys:** Paina poistettavaa herätystä pitkään ja napauta Poista.

Maailmankello

Lisää alue: Napauta maapallokuvaiketta näytön alalaidassa merkitäksesi ja valitaksesi paikkakuntia luettelosta.




- **Vertailuaika:** Näytä lisäämäsi paikkakunnan aika vetämällä pistettä kellotaulussa.
- **Sää:** Sää näytetään, kun napautat paikkakunnan nimeä.

Ajastin

- **Lisää aikalaskuri:** Aloita laskenta painamalla aloituspainiketta syötettyäsi minuutit ja sekunnit.
- Kun olet aloittanut laskennan, voit lisätä toisen aikalaskurin valitsemalla oikeassa alakulmassa olevan painikkeen. (Näytä muita ajastimia pyyhkäisemällä ylös/alas)
- **Poista aikalaskuri:** Poista tietty aikalaskuri napauttamalla .
- **Keskeytä:** Keskeytä aikalaskuri napauttamalla .
- **Nimi:** Napauta Lisää nimi ja kirjoita haluamasi nimi.

Sekuntikello

- **Aloita:** Käynnistä ajastin napauttamalla .

- **Keskeytä:** Keskeytä ajastin napauttamalla .
- **Merkitse:** Merkitse napauttamalla .
- **Jaa:** Jaa ajastin napauttamalla .

Zen Mode

Zen Moden avulla voit laittaa puhelimen pois ja nauttia elämästä yksin tai muiden kanssa. Kun se on käynnistetty, sitä ei voi peruuttaa, ja saapuvat ilmoitukset mykistetään tilapäisesti. Sovellukset kameraa lukuun ottamatta lukitaan, mutta voit edelleen vastata puheluihin ja käyttää hätäpuhelua.

- Ota Zen Mode käyttöön

Zen Mode voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla.

1. Vedä ilmoituspaneeli alas > napauta **Zen Mode**.
2. Zen Mode voidaan vetää työpöydälle ja muuttaa kuvakkeeksi.

* Zen Moden asennus voidaan poistaa.

Kohdassa Zen Mode > napauta kellonaikaa > aseta kesto > vaihda teemaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle > aloita napauttamalla alla olevaa painiketta.

- **Aseta Zen Mode:** Siirry Zen Modeen > napauta profiilikuvaketta oikeassa yläkulmassa ja napauta sitten asetuskuvaketta. Aseta teeman äänet, päivittäiset muistutukset, ilmoitukset yms.
- **Ryhmä-Zen:** Voit luoda huoneen ja jakaa sen kavereille tekstiviestillä. Sitä ei ole rajoitettu OnePlussaan.

Clone Phone

Clone Phone -sovelluksen avulla siirtää yhteystiedot, puhelulokit, tekstiviestit, kuvat, audiotiedostot, videot, muistiinpanot, sovellukset, lataukset, asiakirjat ja muut tiedot

vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen. Clone Phone mahdollistaa myös paikallisen varmuuskopioinnin ja palautuksen.

Google-sovellukset

Nauti Googlen tarjoamista sovelluksista. Lisätietoja on osoitteessa google.com.

Google

Etsi verkkosisältöä työkaluilla, jotka oppivat kiinnostuksesi kohteet. Ota personoitu syöte käyttöön saadaksesi mukautettua sisältöä.

Chrome

Selaa Internetiä Chromella ja tuo avoimet välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneelta mobiililaitteeseen.

Gmail

Lähetä ja vastaanota sähköpostia Googlen verkkopohjaisella sähköpostipalvelulla.

Kartat

Vastaanota ajo-ohjeita ja muita sijaintiin perustuvia tietoja. Sijaintipalveluiden on oltava käytössä, jotta voit käyttää Google Mapsia.

YouTube

Katso ja lataa videoita laitteestasi.

Drive

Avaa, katsele ja jaa Google Drive -pilvitalille tallennettuja tiedostoja.

Duo

Videopuhelusovellus, jonka avulla voit olla yhteydessä tärkeisiin ihmisiin.

Valokuvat

Tallenna ja varmuuskopioi valokuvat ja videot automaattisesti Google-tilillesi Google Photos -sovelluksella.

YouTube Music

Googlen uusi musiikkisovellus, jonka avulla löydät helposti etsimäsi kappaleet ja videot ja löydät uutta musiikkia.

Tiedostot

Tiedostot on tiedostonhallintasovellus tiedostojen selaamista ja siirtämistä varten.

Kalenteri

Google Kalenteri on ajanhallinta- ja aikataulusovellus.

Assistant

Google Assistant on tekoälypohjainen avustaja. Lisätietoja: katso [Google Assistant](#).

Play Store

Play Store on verkkosovelluskauppa, josta voit asentaa tarvitsemasi sovellukset.

Lisäasetukset

Opi lisävinkkejä puhelimestasi

Pelit

OxygenOS tarjoaa **Pelit**-sovelluksen, joka estää häiriöt ja antaa immersivisiä tunteita ja kokemuksia pelaamisen aikana.

Omat pelit

Tässä näytetään peliluettelo sekä tarkastellaan ilmoituksia, viestejä ja tallennettuja pelitallenteita. Voit lisätä pelejä ja vaihtaa asetteluja Pelit-sovelluksessa. Pelin kestoa ja pelaamistaajuutta voidaan tarkastella kohdassa **Pelaustiedot**.

Tutki

Tarjoaa erinomaista pelisisältöä pelisuosituksia varten. Tässä näytetään eniten pelattujen pelien ja nousussa olevien pelien luetteloita.

Arvostelut

Näyttää eri pelien uusimmat ja suositut arviot ja kommentit.

Asetukset

Siirry kohtaan **Pelit > Omat pelit > Asetukset**, kun haluat mukauttaa peliasetuksia mieltymystesi mukaan.

Yleiset

- **Pelityökalut:** Kokoelma käteviä pelityökaluja. Tuo Pelityökalut esiin pyyhkäisemällä pelissä alas näytön vasemmasta tai oikeasta yläkulmasta.
 - Lisää WhatsApp, Discord ja Messenger: Tarjoa kätevämpi sosiaalinen kanava pelaajille.
 - Suorituskykyasetukset: Vähävirtainen tila / Tasapainotila / ProGamer-tila
 - Pelin keskittymistila: Ota pelin keskittymistila käyttöön.
 - Ilmoitukset
 - Näytöntallennin: Sen avulla voit siepata videoita puhelimen näytöstä (kosketustapahtumat mukaan lukien) äänten kanssa
 - Kosketusten optimointi: Sallii pelaajien säätää kosketusherkkyyttä ja pyyhkäisyherkkyyttä. Se voi tarjota myös enemmän mukauttamista (esimerkiksi ilmoituslaatikon virhekosketuksen estämisasetukset yms.)
 - Järjestelmän tila: Näytön reaaliaikainen FPS-/GPU-/CPU-data voidaan näyttää pelin sisällä.
 - Äänenmuunnin: Muokkaa ääntäsi pelien aikana pitääksesi hauskaa ja suojataksesi yksityisyytesi. Nämä viisi suosittua peliä tukevat äänenmuutosta: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Äänenmuunnin on käytettävissä myös Discordissa.
- **Siirrä pelikuvakkeet Pelit-sovellukseen:** Näytä kaikki pelit Pelit-sovelluksessa aloitusnäytön tai sovelluslaatikon sijaan.
- **Toista videoita automaattisesti:** Valitse Älä koskaan toista videoita automaattisesti / Toista videoita automaattisesti vain Wi-Fi:n kautta / Wi-Fi:n ja mobiiliverkon kautta.
- **Päivitysasetukset**

Ei saa häiritä

Jos et halua antaa viestien häiritä, ota Ei saa häiritä -tila käyttöön. Puhelin ei soi eikä värise ilmoituksen saapuessa hälytyksiä ja asetuksia lukuun ottamatta. Selaa ilmoitusriviä ja ota Ei saa häiritä -toiminto käyttöön napauttamalla. Katso asetukset kohdasta Ei saa häiritä.

- **Vastaa puheluihin kaiuttimessa:** Puheluihin vastataan automaattisesti kaiuttimessa pelaamisen aikana.
- **Ilmoitusten tyyli:** Valitse ilmoitusten esitystila pelitilan ollessa päällä. Tiloja on neljä: Banneri-ilmoitukset, Teksti-ilmoitukset, Luoti-ilmoitukset ja Estä.
- **Kirkkauden lukitus:** Näytön kirkkautta ei säädetä automaattisesti pelaamisen aikana.

Suorituskyvyn parannus

- **4D-värinä:** Saat immerstiivisen audiovisuaalisen pelikokemuksen tilannekohtaisilla värinätehosteilla.
- **Älykäs verkon vaihtaminen:** Vaihda automaattisesti parempaan verkkoon, jos nykyinen verkkoyhteys on hidas. Tämä voi kuluttaa hieman mobiilidataa.

Muut

- **Pikakäynnistys:** Käynnistää nopeasti pelit, joita pelataan usein.
- **Pelin keskittymistila:** Edistynyt e-urheilun ammattilaisten luoma pelitila. Tämä tila estää kaikki häiriöt immerssiivempää pelikokemusta varten. Tämä tila eliminoi kaikki pelin virhekosketukset ja keskeytykset poistamalla pika-asetukset, navigointieleet ja pelityökalut käytöstä.
- **Pelisuodattimet:** Käytä peleissä reaaliaikaisia tehosteita. Pelisuodattimet ovat käytettävissä pelityökaluissa ja peli PUBG MOBILE tukee niitä.

Sovellusten kloonaus

Luo sovelluksesta uusi kopio, jotta voit kirjautua eri tileille.

Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta > Sovellusten kloonaus**. Luettelossa näytetään sovellukset, jotka tukevat sovellusten kloonausta. Avaa Sovellusten kloonaus napauttamalla sovellusta.

Näytä muiden sovellusten päällä

Voit tarkistaa ja määrittää tuetut sovellukset kohdassa **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta > Näytä muiden sovellusten päällä**. Kun avaat valitun sovelluksen Näytä muiden sovellusten päällä -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa -ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä (kuten jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään muiden sillä hetkellä käytettävien sovellusten päällä.

* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa.

Uudelleenkäynnistys, päivitys, varmuuskopiointi, palautus

Opi päivittämään ja nollaamaan OnePlus-laitteesi

Uudelleenkäynnistys tai pakotettu uudelleenkäynnistys

Useimmat ongelmat voidaan ratkaista käynnistämällä laite uudelleen jollain seuraavasta kahdesta tavasta:

1. Kun virta on kytketty, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa ja käynnistä sitten laite uudelleen napauttamalla Käynnistä uudelleen.

2. Kun virta on kytketty, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta 10 sekuntia, jolloin puhelin sammuu; käynnistä laite sitten uudelleen painamalla virtapainiketta.

Järjestelmäpäivitykset

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Tietoja laitteesta > Ohjelmistopäivitys**.
Järjestelmä aloittaa päivitysten tarkistamisen.
2. Lataa ja päivitä noudattamalla ohjeita.
3. Jos laite on ajan tasalla, ohjeita ei näytetä.

Varmuuskopiointi ja palautus

Luo varmuuskopio tai palauta se tarvittaessa.

Varmuuskopiointi ja palautus Kloonaa puhelin -sovelluksella.

Katso lisätietoja Kloonaa puhelin -sovelluksesta.

Käytä Google Drivea varmuuskopiointiin ja palautukseen.

● Luo varmuuskopio

1. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Lisää tili, kirjaudu Google-tilille ja ota Tilin synkronointi käyttöön.
2. Odota, että järjestelmä suorittaa synkronoinnin automaattisesti.
3. Varmuuskopioi laite Wi-Fi-verkossa, sillä datan koko voi olla liian suuri varmuuskopiointiin mobiilidataa käyttämällä.

- **Palauta varmuuskopio:** Kun olet palauttanut tehdasasetukset tai vaihtanut uuteen laitteeseen, kirjaudu laitteella Google-tilille ja ota tilin synkronointi käyttöön palauttaaksesi tiedot puhelimeen.

Tehdasasetusten palauttaminen

- **Huomautus:**

1. Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki sovellustiedot, yhteystiedot, tekstiviestit jne. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
2. Jos Pyyhi sisäinen tallennustila on käytössä, varmista, että kaikki tärkeät tiedostot, kuten puhelimen valokuvat ja asiakirjat ja paikallinen varmuuskopio, on kopioitu ensin toiseen laitteeseen.

- **Toimintaohjeet:**

1. Asetukset > Järjestelmäasetukset > Varmuuskopioi ja nollaa > Nollaa puhelin
2. Napauta Nollaa puhelin
3. Syötä salasana (jos se on asetettu)
4. Odota, kunnes tehdasasetukset on palautettu

Helppokäyttöisyys

Tutustu erikoisominaisuuksiin, jotka helpottavat laitteen käyttöä sellaisten ihmisten toimesta, joilla on fyysisiä rajoitteita.

Lopeta puhelut painamalla virtapainiketta

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Yleiset** ja ota sitten käyttöön Virtapainike lopettaa puhelun -ominaisuus. Nyt voit lopettaa puhelun helposti painamalla virtapainiketta.

Suurennus

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö > Suurennus > Suurennuksen pikavalinta.**

- **Lähentäminen:**

1. Aloita suurennus käyttämällä esiasetettua pikavalintaa.
2. Napauta näyttöä.
3. Liiku näytössä vetämällä kahdella sormella.
4. Säädä zoomausta nipistämällä tai levittämällä kahta sormeaa.
5. Lopeta suurennus käyttämällä pikavalintaa uudelleen.

- **Tilapäinen lähentäminen:**

1. Aloita suurennus käyttämällä esiasetettua pikavalintaa.
2. Kosketa pitkään mitä tahansa näytön kohtaa.
3. Liiku näytössä vetämällä sormella.
4. Lopeta suurennus nostamalla sormi pois.

Huomautus:

Zoomaustoimintoa ei voi käyttää näppäimistöllä tai navigointipalkissa.

Värinäön tehostus

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > näkö** ja ota **Värinäön tehostus** käyttöön, kun haluat säätää värejä värinäkösi perusteella miellyttävimpiä näytön tehosteita varten.

- **Harmaasävy**
- **Punasuodatin**
- **Vihersuodatin**
- **Sinisuodatin**
- **Personoitu**

Käänteiset värit

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö** ja ota käyttöön **Käänteiset värit**, jos haluat kääntää näytön värit.

Suuren kontrastin teksti

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö > Suuren kontrastin teksti**. Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat lisätä kontrastia taustan kanssa.

Oikeudellinen huomautus

Ilmoitus

Tämän asiakirjan sisällön kopiointi, siirto, jakelu ja tallentaminen on kielletty ilman OnePlussan kirjallista ennakkosuostumusta. OnePlus noudattaa jatkuvan tuotekehittelyn käytäntöä. Tästä syystä OnePlus pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai parannuksia tässä asiakirjassa kuvattuihin tuotteisiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ” sellaisenaan” . Paitsi jos soveltuva laki niin vaatii, tämän asiakirjan täsmällisyydestä ei anneta minkäänlaisia takuita, niin suorasanaisia kuin vihjattuja. Sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa OnePlus tai kukaan sen lisensoijista ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tietojen menetyksestä tai mistään aiheutuneesta erityisestä, sattumuksellisesta, seuraamuksellisesta tai välillisestä korvausvelvollisuudesta.

Tuotteen, sovellusten ja lisävarusteiden saatavuus saattaa vaihdella. Lisätietoja saa valtuutetulta OnePlus-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, teknologiaa tai ohjelmistoja, jotka ovat vientilakien ja -säädösten alaisia. Lain rikkominen on kielletty.

Tavaramerkit ja luvat

ONEPLUS ja  ovat OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd:n

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki.

LTE on ETSI:n tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.



N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Muut mainitut tavamerkit ja tuotteiden, palveluiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Tietosuojakäytäntö

OnePlus pyrkii jatkuvasti suojaamaan henkilötietosi. Jotta ymmärtäisit paremmin, miten suojelemme henkilötietojasi, voit lukea tietosuojakäytäntömme ohjatusta määritystoiminnosta, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Voit myös tutustua tietosuojakäytäntöömme seuraavasti: Asetukset > Tietoja laitteesta > Juridiset tiedot >

Tietosuojakäytäntö.

Säädöstiedot

Laitteen säädöstiedot löytyvät puhelimen Asetukset-valikon kohdasta Tietoja laitteesta.

Laitteen käyttöä koskevat varotoimet

Lue kaikki turvallisuus- ja terveystiedot huolella ennen laitteen käyttämistä taataksesi sen turvallisen ja asianmukaisen käytön. Katso lisätietoja ja uusimmat tiedot osoitteesta <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Turvallisuustiedot

- Älä käytä laitetta huoltoasemilla, huoltamoissa tai lähellä polttoainetta tai kemikaaleja.
- Kaikki langattomat laitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat olla alttiita häiriöille ja voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Tarkista kaikki matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja säädökset erityisesti lentokoneissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa.
- Käytä vain OnePlussan hyväksymiä brändättyjä lisävarusteita ja akkuja. Muut kuin OnePlussan hyväksymät lisävarusteet voivat vaurioittaa puhelinta tai rikkoa paikallisia radiolaitteita koskevia säädöksiä. OnePlus ei vastaa muiden kuin OnePlussan hyväksymien tarvikkeiden aiheuttamista onnettomuuksista tai ongelmista.

- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0–35 °C, ihanteellinen säilytyslämpötila -20 – +45 °C.
- Käytä puhelinta vain 35–85 %:n kosteudessa.
- Säilytä vähintään 15 cm:n etäisyys langattoman laitteen ja elektronisen implantin (tahdistin, insuliinipumput, hermostimulaattorit yms.) välillä. Jos sinulla on elektroninen implantti, pidä laitetta implantin vastakkaisella puolella.
- Pidä laite etäällä raskaana olevien naisten vatsasta.
- Pidä laite etäällä nuorten alavatsasta.
- Lasten ja nuorten tulee käyttää puhelinta kohtuullisesti. Vältä viestimistä öisin ja rajoita puheluiden taajuutta ja kestoja.
- Säteilylle altistumisen vähentämiseksi käytä matkapuhelinta lähellä verkkotornia tai käytä lisävarusteita (handsfree-sarja tms.) tai kaiutinta, mikäli mahdollista; käyttämällä laitetta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa (kun signaalin vastaanottopalkissa näkyy täysi signaali) voit vähentää saadun säteilyn määrää; käytä mieluummin dataa sekä SMS- ja MMS-viestejä puheluiden sijaan.
- Jos laite tukee langatonta laturia ja kun sitä käytetään langattomana laturina, se on tarkoitettu käytettäväksi pöytälaitteena eikä sitä saa kantaa, kun se on tässä tilassa. RF-altistumisvaatimusten noudattamiseksi, kun laitetta käytetään langattomassa lataustilassa, pidä laitetta vähintään 10 cm:n päässä kehosta.
- Pidä puhelin poissa lasten ulottuvilta estääksesi loukkaantumiset ja omaisuusvauriot.

- Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella akkua. Akun korvaaminen väärentyyppisellä akulla voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaran.
- Älä aseta akkua tai puhelinta lähelle tulta, lämmitintä, suoraa auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä tai upota sitä veteen tai muihin nesteisiin tai altista sitä niille. Pitkällinen altistuminen kuumuudelle voi saada akun vuotamaan, räjähtämään tai syttymään tuleen.
- Älä altista akkua paineelle tai puhkaise sitä kovilla esineillä. Akun vaurioituminen voi aiheuttaa akun vuotamista, ylikuumentumista tai tulipalon.
- Jos jokin tuotteen osa on murtunut tai vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Älä lataa akkua 12 tuntia kauempaa.
- Kaikkien akkujen käyttöikä on rajallinen, ja akku alkaa menettää kapasiteettiaan usean sadan lataus/purkauskerran jälkeen.
- Älä hävitä akkua talousjätteenä. Käytetyt paristot on hävitettävä viipymättä paikallisten säännösten mukaisesti.
- Älä aseta puhelinta tai akkua paikkaan, jossa on alhainen ilmanpaine; seurauksena saattaa olla räjähdys tai akun vuotaminen.
- Älä irrota takakanntta.
- Laite täytyy ladata paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lataa matkapuhelin ympäristössä, jonka lämpötila on 5–35 °C. Jos puhelimesta on pikalataustoiminto, se ei välttämättä voi siirtyä pikalataustilaan, jos lämpötila on alle 15 °C tai yli 35 °C.

- Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: suorassa auringonpaisteessa, alle, kosteassa, pölyisessä tai voimakkaasti tärisevässä ympäristössä, oven ulkopuolella tai lähellä televisiota, radiota tai muita sähkölaitteita.
- Laturi on asennettava lähelle laitetta siten, että siihen on helppo päästä käsiksi.
- Älä käytä laitetta ja aseta turvallisuus etusijalle, kun ajat ajoneuvolla. Noudata asianmukaisia säädöksiä alueella tai maassa, jossa ajat.



- Mahdollisen kuulovaurion välttämiseksi älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Laserturvallisuuslausunto

Jos tämä tuote tukee automaattista lasertarkennusominaisuutta. Varmista tämän laitteen asianmukainen käyttö lukemalla tämä käyttöopas huolella ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Muiden kuin tässä tekstissä mainittujen hallintalaitteiden, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa altistumista vaaralliselle säteilylle. Jotta et altistuisi suoralle lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai olla suoraan kosketuksessa laseriin.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Säädöstiedot (jos tuettu)

Voit tarkistaa säädökset seuraavasta kohdasta:

Asetukset > Tietoja laitteesta > Säädökset

EU:n vaatimustenmukaisuus

CE-lausunto

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ilmoittaa täten, että älypuhelintyyppinen radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa osoitteessa: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Huomautus: Noudata kansallisia ja paikallisia säädöksiä paikassa, jossa laitetta käytetään. Laitteen käyttöä on saatettu rajoittaa Euroopan unionin (EU) joissakin tai kaikissa jäsenvaltioissa.

Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot (SAR)

- Euroopassa SAR-raja päälle ja keholle on 2,0 W/kg ja raajoille 4,0 W/kg. Tämän laitteen korkein SAR-arvo on tämän rajan mukainen. Korkein SAR-arvo ilmoitetaan Korkein SAR-arvo -kortissa.
- Tämä laite on testattu tyypillisessä käytössä puhelimen takaosan ollessa 5 mm:n päässä kehosta. Jotta radiotaajuuden altistumisvaatimukset toteutuvat, käytä lisälaitteita, jotka säilyttävät 5 mm:n välin kehosi ja puhelimen takaosan kanssa. Vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat lisävarusteet eivät saa sisältää

metallikomponentteja. Lisävarusteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät välttämättä noudata radiotaajuuden altistumisvaatimuksia, ja niiden käyttämistä tulee välttää.

- Metalliosia sisältävät kotelot saattavat muuttaa laitteen radiotaajuussuorituskykyä, mukaan lukien radiotaajuuden altistumisohjeiden noudattaminen, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu, ja tällaisten lisävarusteiden käyttämistä tulee välttää.

Rajoitukset 2,4 GHz:n taajuusalueella

Norja: Tämä momentti ei koske maantieteellistä aluetta, joka on 20 km:n säteellä Ny-Ålesundin keskustasta.

Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella

Seuraavissa maissa laitetta saa käyttää vain sisätiloissa, kun sitä käytetään 5150–5350 MHz:n taajuusalueella:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Taajuusalueet ja teho

(a) Taajuusalueet, joilla tämä radiolaite toimii:

Eräät taajuusalueet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Kysy lisätietoja paikalliselta operaattorilta.

(b) Suurin lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaite toimii: Kaikkien

taajuusalueiden suurin teho on pienempi kuin liittyvässä yhdenmukaistetussa standardissa määritetty korkein raja-arvo. Katso taajuuskaistat ja lähetysteho pikaoppaasta.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen



Tämä laitteessa, akuissa (mukana) ja/tai pakkauksessa oleva symboli (umpinaisen palkin kanssa tai ilman sitä) osoittaa, että laitetta ja sen sähköisiä lisävarusteita (esimerkiksi kuulokkeet, sovitin tai kaapeli) ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Kierrätä laite turvallisesti käyttämällä kierrätysjärjestelmää tai pyytämällä neuvoa jälleenmyyjältä, jolta tuote hankittiin.

RoHS-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen muutosten mukainen.

Maahantuojaan tiedot

Maahantuoja EU:ssa

Eastern Sun Trading B.V.

Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands

Reflection Investment B.V.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

ERP-vaatimustenmukaisuus

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Ilmoittaa täten, että sen tuotteet ovat energiaan liittyviä tuotteita koskevan direktiivin (ERP) 2009/125/EY mukaisia. Lisätietoja:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Huolto ja ylläpito

Seuraavat ehdotukset auttavat ylläpitämään laitettasi ja pidentämään sen käyttöikä.

- Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat korjata tätä tuotetta.
- Ominaisuuksien kuten Bluetooth ja Wi-Fi kytkeminen pois päältä, kun niitä ei käytetä, ja näytön himmentäminen voivat säästää energiaa ja pidentää akun käyttöikä.
- Puhdista puhelin ja laturi pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Jos näyttöön pääsee nestettä tai pölyä, puhdista se heti. Älä puhdista laitetta alkoholilla tai ärsyttävillä kemikaaleilla.
- Näytön koskettaminen terävällä esineellä voi naarmuttaa näyttöä.
- Älä kosketa puhelimen liitäntäporttia, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen komponentteja.
- Älä aseta puhelinta epätasaiselle tai epävakaalle pinnalle.
- Älä iske, ravista tai pudota puhelinta, jotta se ei vahingoitu tai aiheuta loukkaantumista.
- Laturi ei ole vesitiivis. Älä käytä näitä laitteita kylpyhuoneessa tai kuumassa,

kosteassa tai pölyisessä paikassa; vältä sadetta.

- Älä poista SIM-korttia, kun puhelin lähettää tai tallentaa tietoja.

OnePlus-laitteen takuutiedot

OnePlus-laitteilla, jotka on ostettu osoitteesta oneplus.com tai valtuutetusta myyntikanavasta, on rajoitettu takuu. Takuun kesto riippuu alkuperäisestä ostomaasta tai -alueesta, ja takuu on voimassa vain kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella. Ellei toisin mainita, tämä takuu kattaa tuotteen alkuperäiset laitteistokomponentit, mutta se ei kata kokonaan eikä osittain ohjelmistoa, kulutustarvikkeita tai tarvikkeita, vaikka ne olisi pakattu tai myyty yhdessä tuotteen kanssa. Rajoitettu takuu kattaa vain tuotteen valmistuksesta tai materiaaleista johtuvat toiminnalliset viat. Lisätietoja antaa OnePlus-asiakastuki osoitteessa oneplus.com/support.

Rajoitettu takuu ei kata seuraavia

1. Onnettomuuksien, laiminlyönnin, väärinkäytön tai epätavallisen käytön aiheuttamat viat ja vauriot; epätavalliset olosuhteet tai virheellinen säilytys; altistuminen nesteelle, kosteudelle, hiekalle tai lialle; epätavallinen fyysinen, sähköinen tai sähkömekaaninen rasitus.

2. Naarmut, lommot ja kosmeettiset vauriot, paitsi jos OnePlus on aiheuttanut ne.

3. Viat ja vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta voimasta tai metalliesineiden käytöstä kosketusnäytössä.

4. Laitteet, joiden sarjanumero tai IMEI-numero on poistettu, turmeltu, vahingoitettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi.

5. Normaali kuluminen.

6. Viat ja vauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden tai lisä-/oheislaitteiden kanssa tai yhteydessä, joita OnePlus ei ole toimittanut tai hyväksynyt.

7. Kaikki fyysisten ominaisuuksien vauriot ja vahingot, jotka johtuvat virheellisestä testauksesta, käytöstä, ylläpidosta, asennuksesta, huollosta tai säädöstä, joka ei ole OnePlussan tekemä tai hyväksymä.

8. Viat ja vauriot, jotka johtuvat ulkoisista syistä, kuten osumisesta johonkin esineeseen, tulesta, tulvasta, liasta, myrskystä, salamasta, maanjäristyksestä, altistumisesta säälle, varkaudesta, palaneesta sulakkeesta tai minkä tahansa sähkölähteen virheellisestä käytöstä.

9. Viat ja vauriot, jotka johtuvat mobiilisignaalin vastaanottamisesta tai lähettämisestä tai tuotteeseen tulleista viruksista tai kolmannen osapuolen ohjelmisto-ongelmista.

10. Maksuton vaihto ja korjaus takuun puitteissa on voimassa vain ostomaassa tai -alueella. Kysy lisätietoja OnePlussan asiakastuesta.

Palautuskäytäntö (vain Pohjois-Amerikka ja Eurooppa)

Tämä käytäntö koskee vain tuotteita, jotka on ostettu OnePlussan viralliselta sivustolta www.oneplus.com tai OnePlus-jälleenmyyjältä (jos sellainen on). Jos tuotetta ei ole ostettu OnePlussan viralliselta sivustolta tai OnePlus-jälleenmyyjältä, katso alkuperäisen ostokanavan palautuskäytäntö.

OnePlus-puhelimet ja -lisävarusteet on valmistettu korkeimpien standardien mukaisesti ja testattu perusteellisesti. Jos et ole mistä tahansa syystä tyytyväinen OnePlus-tuotteeseesi, voit pyytää sen palauttamista 15 kalenteripäivän sisällä toimituksesta.

Kun hyväksymme palautuspyyntösi ja saamme tuotteen, suoritamme vakiotarkastuksen. Jos tuote läpäisee tarkastuksen, saat täyden hyvityksen.

Hyvitys ei kata palautusprosessista aiheutuvia toimitus- ja käsittelykuluja.

15 päivän jälkeen toimitettuja palautuspyyntöjä ei hyväksytä. Voimme myös päättää olla hyväksymättä palautuksia seuraavissa tapauksissa:

1. Viat tai vauriot, jotka ovat syntyneet hankinnan jälkeen väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, fyysisestä vauriosta, peukaloinnista, virheellisestä säädöstä, normaalista kulumisesta tai virheellisestä asennuksesta.
2. Jos palautuksen ainut syy on hintavaihtelu.
3. Mukautetut asiakassopimukset. Ison-Britannian vuoden 2015 kuluttajansuojalain mukaan kaikki tuotteet, jotka eivät ole (1) laadultaan

tyydyttäviä, (2) sopivia niille ilmoitettuun tarkoitukseen tai (3) kuvauksen mukaisia, voidaan palauttaa veloituksetta 30 päivän sisällä toimituksesta. Lähetä tukipyyntö, jossa kuvaillet laiteongelman. Jotta voit saada hyvityksen, sinun on otettava meihin yhteyttä 30 päivän sisällä ja kuvailtava yksityiskohtaisesti, millä tavalla tuotteet olivat viallisia, vaurioituneita tai olennaisesti erilaisia. Voimme päättää olla hyväksymättä palautuksia mistä tahansa yllä mainitusta syystä. Tarkastamme aina tuotteen ja vian. Jotta vaihto tai hyvitys voidaan hyväksyä, laitteen täytyy olla uudenveroisessa kunnossa ja sisältää pakkauksen koko alkuperäinen sisältö. Varaamme oikeuden hylätä hyvityksen tai vaihdon, jos palautetun tuotteen todetaan olevan vahingoittunut.

Huolto ja tuki

Yrityksen tiedot: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Osoite: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.

Pyydä palautusta ottamalla yhteyttä OnePlussan asiakastukeen

osoitteessa

oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im

Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus

d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar: www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen: www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePxlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ă clien_ăi OnePlus

Informa_ăii de suport _ăi asisten_ă:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_ăi manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>