



Käyttöopas OnePlus Nord 2T 5G

Ohjelmistopäivitysten takia kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmisto-ominaisuudet, käyttöliittymä ja kanssakäymiskokemukset) saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa esitetystä käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymään saatetaan tehdä muutoksia.

Sisällysluettelo

SISÄLLYSLUETTELO	1
ALOITTAMINEN	5
LAITTEEN VALMISTELU	5
AKKU JA LATAAMINEN	6
FYYSISET PAINIKKEET	7
SIIRRÄ TIETOJA ONEPLUS-LAITTEESEEN	9
PERUSASIAT	11
PERUSELEET	11
SOVELLUSTEN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN	12
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ	13
ALOITUSNÄYTTÖ	15
ALOITUSNÄYTÖN ASETUKSET	16

ILMOITUS	17
GOOGLE ASSISTANT	20
ASETUKSET	21
MOBILIVERKKO	21
WI-FI	22
BLUETOOTH	24
YHTEYS JA JAKAMINEN	25
USB-VERKKOSIDONTA	26
BLUETOOTH-VERKKOSIDONTA	26
NFC	27
RUUTUKAAPPAUSVIDEO	28
TULOSTA	28
VPN	29
YKSITYINEN DNS	29
ANDROID AUTO	29
PERSONOINNIT	29
NÄYTTÖASETUKSET	30
ALOITUSNÄYTTÖ JA LUKITUSNÄYTTÖ	31
NÄYTTÖ JA KIRKKAUS	32
ÄÄNI JA VÄRINÄ	34
ILMOITUKSET JA TILARIVI	37
HALLITSE ILMOITUKSIA	37
SALASANA JA SUOJAUS	39
TIETOSUOJA	41
TURVALLISUUS JA HÄTÄTILANNE	44
AKKU	46
SOVELLUKSET	47
SIJAINTI	49
DIGITAALINEN HYVINVOINTI JA LAPSILUKKO	50
JÄRJESTELMÄASETUKSET	51
KÄYTTÄJÄT JA TILIT	62
TIETOJA LAITTEESTA	62
GOOGLE	63
HALLITSE GOOGLE-TILIÄSI	63
VINKIT JA TUKI	63

SOVELLUKSET	64
PUHELIN	64
YHTEYSTIEDOT	66
OMAT TIEDOSTOT	67
VIESTIT	67
SÄÄ	69
LASKIN	70
TALLENNIN	71
MUISTIINPANOT	71
GALLERIA	72
KELLO	73
ZEN MODE	75
CLONE PHONE	76
GOOGLE-SOVELLUKSET	76
PLAY STORE	78
LISÄASETUKSET	79
PELITILA	79
UUELLEENKÄYNNISTYS, PÄIVITYS, VARMUUSKOPIOINTI, PALAUTUS	82
UUELLEENKÄYNNISTYS TAI PAKOTETTU UUELLEENKÄYNNISTYS	82
JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET	82
VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS	83
TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN	84
HELPPOKÄYTTÖISYYS	85
LOPETA PUHELUT PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA	85
SUURENNUS	85
VÄRIKORJAUS	86
KÄÄNTEISET VÄRIT	87
SUUREN KONTRASTIN TEKSTI	87
TURVALLISUUSTIEDOT	88
ILMOITUS	88
EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUS	94
HUOLTO JA YLLÄPITO	98

Aloittaminen

Opi tuntemaan laitteesi paremmin ja aloita sen käyttö.

Laitteen valmistelu

SIM-kortin asettaminen

1. Aseta SIM-korttialustan poistin SIM-korttitelineen pieneen reikään. Paina poistinta voimakkaasti reikään työntääksesi SIM-korttialustan ulos.
2. Vedä SIM-korttialusta hitaasti ulos paikastaan.
3. Aseta SIM-kortti SIM-korttialustalle.
4. Aseta SIM-korttialusta takaisin laitteeseen.

* Käytä alkuperäistä nano-SIM-korttia. Muut kuin alkuperäiset kortit voivat aiheuttaa vaurioita.

OnePlus -laitteen käynnistäminen

Käynnistä puhelin painamalla **virtapainiketta** muutama sekunti. Jos puhelin ei käynnisty, se täytyy ehkä ladata.

Ohjattu määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa (tai kun olet suorittanut tehdasasetusten palautuksen), voit mukauttaa **ohjatulla määrittämisellä** kaikki ominaisuudet, kuten kielen, ohjelmistopainikkeet, eleet, vapautus sormenjäljellä ja muut ominaisuudet. Jos haluat muuttaa asetuksia myöhemmin, voit tehdä sen puhelimen Asetukset-sovelluksella.

Akku ja lataaminen

Puhelin on ladattava, kun hankit sen tai jos et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan.

Turvallisuustiedot:

1. Takaa turvallisuutesi ja vältä laitevauriot käyttämällä vain virallista laturia ja USB-kaapelia.
2. OnePlus-laite tukee USB Type-C -kaapelia.
3. Irrota laturi latauksen jälkeen välttääksesi turhaa sähkönkulutusta.
4. Älä laita mitään puhelimen päälle sen latautuessa.

Akun lataaminen

1. Kytke USB-kaapeli verkkolaitteeseen.
2. Kytke USB-kaapeli puhelimen USB-porttiin.

3. Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4. Irrota USB-kaapeli latauksen jälkeen puhelimesta ja sovitin pistorasiasta.

Säästä virtaa ja pidennä akun käyttöikää

Vähennä virrankulutusta toimimalla seuraavasti:

1. Sammuta näyttö, kun laitetta ei käytetä.
2. Ota **virransäästötila** käyttöön, kun akku on vähissä.
3. Poista Bluetooth ja Wi-Fi käytöstä, kun et käytä niitä.
4. Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä lepotila-aikaa asetuksista.
5. Poista sovellukset, joita et käytä.

Fyysiset painikkeet

Virtapainike

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikealla puolella.

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään, jos laite on sammutettu.
- Soita hätäpuhelu / sammuta / käynnistä uudelleen laite painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna.
- Sammuta painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa.
- Kytke näyttö päälle/pois napsauttamalla virtapainiketta.

Äänenvoimakkuuspainike

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee puhelimen vasemmalla puolella.

- Kun toistat musiikkia tai videota, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
- Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta puhelun aikana.
- Voit hiljentää soittoaänen saadessasi puhelun painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

Alert Slider

Alert Slider sijaitsee puhelimen oikealla puolella.

Voit säätää järjestelmän soittoaänen tilaa (**hiljainen, värinä, soi**) hälytyksen Alert Slider -liukusäätimellä.

- **Hiljainen:** Puhelut ja ilmoitukset hiljennetään, eikä laite värise; poikkeuksena hälytykset.
- **Värinä:** Puhelut ja ilmoitukset hiljennetään; poikkeuksena hälytykset.
- **Soi:** Puhelut, hälytykset ja ilmoitukset toimivat normaalisti.

HUOMAUTUS: Jos puhelin on **Ei saa häiritä** -tilassa, soittoaäni ja värinä eivät ole käytössä.

Pikavalintanäppäimet

Pikavalintanäppäimillä voidaan suorittaa pikatoimintoja.

- Voit sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa.
- Voit ottaa näyttökuvan pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna yhtä aikaa.
- Kun laite on sammutettu, voit siirtyä palautustilaan pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna samanaikaisesti.
- Voit pakottaa virran katkaisun pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuus lisäyspainiketta 10 sekuntia.

Siirrä tietoja OnePlus-laitteeseen

Kloonaa puhelin -sovellus voi siirtää kaikki tiedot nopeasti vanhasta laitteestasi uuteen OnePlus-laitteeseesi, mukaan lukien yhteystiedot, viestit ja valokuvat.

Jos OnePlus Switch on asennettu vanhaan puhelimeen, sinun täytyy skannata uusi QR-koodi Kloonaa puhelin -sovelluksen lataamista varten.

Jos vanha laite on OnePlus- tai muu Android-laite:

1. Avaa Kloonaa puhelin. Valitse **Olen uusi puhelin** ja valitse sitten vanhan puhelimesi tyyppi.

Noudata uuden puhelimen näytön kehoitteita. Lataa ja asenna Kloonaa puhelin vanhaan puhelimeen.

2. Napauta uudessa puhelimessa Jatka.
3. Muodosta yhteys puhelinten välille avaamalla Kloonaa puhelin vanhassa puhelimessa, valitsemalla ”Olen vanha puhelin” ja skannaamalla uuden puhelimen QR-koodi.
4. Kun olet muodostanut yhteyden puhelinten välille, valitse tiedot, jotka haluat siirtää vanhasta puhelimesta. Aloita siirto napauttamalla. Odota sitten, että siirto suoritetaan.

Jos vanha laite on iPhone:

1. Synkronoi iOS-laitteen tiedot iCloudiin.
2. Avaa Kloonaa puhelin -sovellus.
3. Valitse **Olen uusi puhelin** ja napauta sitten **iPhone**.
4. Kirjaudu iCloud-tilillesi ja aloita tietojen tuonti.
5. Koko tiedonsiirtoprosessi kannattaa suorittaa, kun on muodostettu yhteys Wi-Fi-verkkoon, ja Kloonaa puhelin -sovelluksen täytyy pysyä koko ajan näytössä. Jos yhteys iCloud-palvelimeen katkeaa, yritä kirjautua iCloudiin uudelleen ja jatkaa tiedonsiirtoa. Huomaa, että yhteensopivuusongelmien takia vain tietynmuotoisia tietoja voidaan siirtää.

Perusasiat

Opi käyttämään OnePlus-laitettasi.

Peruseleet

Opi hallitsemaan puhelinta ja sovelluksia peruseleillä, kuten napauttamalla, vetämällä, pyyhkäisemällä ja zoomaamalla.

1. Voit siirtyä sovellukseen tai valita sen napauttamalla.



2. Kun katselet verkkosivua tai luetteloa, voit vierittää sitä pyyhkäisemällä ylös tai alas.



3. Voit vaihtaa välilehteä, vaihtaa sivuja tai liu'uttaa sisältöä sää/kalenteri/galleria/sovellusluettelossa pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.



4. Voit zoomata kuvia ja verkkosivuja kahdella sormella.



5. Voit avata lisäasetusten ponnahdusikkunan tai siirtyä muokkaustilaan koskettamalla näyttöä pitkään.



Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten asentaminen Play Storesta

Suosittelimme lataamaan ja asentamaan sovellukset Play Storesta, joka on asennettu laitteeseesi.

Kun avaat Play Storen, voit hakea sovelluksia hakusanojen avulla tai näyttöä selaamalla.

- Voit esittää sovelluksen tiedot napauttamalla sovelluskuvaketta.
- Voit ladata ja asentaa sovelluksia napauttamalla **Asenna**.
 - * Sovellukset kannattaa ladata Wi-Fi-verkossa.
 - * Saat muistutuksia lataamiesi sovellusten päivityksistä.
(Valitse kyllä/ei)

Sovellusten poistaminen

Sovelluksia poistetaan seuraavasti:

- Kosketa sovelluskuvaketta aloitusnäytössä tai sovelluslaatikossa pitkään ja valitse Poista asennus.

- Siirry kohtaan Asetukset > Sovellusten hallinta ja valitse sovellus. Siirry sitten kohtaan Sovelluksen tiedot ja valitse Poista asennus.

* Eräitä valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

Sovellusten käyttö

Opi avaamaan sovellus, vaihtamaan sovellusta, sulkemaan sovellus ja näyttämään sovelluksen tiedot.

Sovelluslaatikko

Voit näyttää kaikki sovelluslaatikon sovellukset pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytössä

Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus työpöydän tai sovelluslaatikon sovelluskuvakkeella.

Sovelluksen tietojen näyttäminen

Voit näyttää sovelluksen tiedot ja asetusvaihtoehdot painamalla sovelluksen kuvaketta pitkään ja valitsemalla sovelluksen tiedot ponnahtusrudusta.

Sovelluksen vaihtaminen

- Voit vaihtaa sovelluksesta toiseen pyyhkäisemällä **Navigointieleet**-kohdan alapalkissa vasemmalle tai oikealle.

- Voit vaihtaa sovelluksesta toiseen napauttamalla **Takaisin, Koti, Viimeisimmät** -kohdassa **Viimeisimmät**-painiketta navigointipalkissa.

Sovellusten sulkeminen

- Pyyhkäise **Navigointieleet**-kohdassa ylös näytön alareunasta, odota hetki ja sulje sitten sovelluksia pyyhkäisemällä ylös sovelluskortissa.
- Voit sulkea sovelluksen napauttamalla **Viimeisimmät**-painiketta ja pyyhkäisemällä ylös sovelluskortissa.

Taustatehtävien tyhjentäminen

- Voit tyhjentää kaikki taustatehtävät pyyhkäisemällä **Navigointieleet**-kohdassa ylös näytön alareunasta, odottamalla hetken ja napauttamalla sitten Tyhjennä kaikki.
- Siirry viimeisimpien sovellusten luetteloon napauttamalla **Viimeisimmät**-painiketta ja tyhjennä sitten kaikki taustatehtävät napauttamalla Tyhjennä kaikki.

* Kiinnitettyjä sovelluksia ei suljeta.

Taustasovellusten lukitseminen

Avaa valikkovaihtoehdot koskettamalla sovelluskorttia pitkään viimeisimpine sovellusten luettelossa. Valitse **Lukitse** estääksesi sovelluksen sulkemisen tai tyhjentämisen.

Aloituspöytä

Opi asettamaan **taustakuvia, pienisovelluksia** ja **aloituspöydän asetuksia** puhelimen personoimiseksi.

Sovelluskuvat ja -kansiot

- Avaa sovelluslaatikko pyyhkäisemällä ylöspäin aloituspöydässä.
- Lisää sovelluskuvake aloituspöydään painamalla ja vetämällä sitä laatikossa.
- Luo kansio vetämällä sovelluskuvake toisen sovelluksen päälle aloituspöydässä.

Taustakuvat

Valitse aloituspöydän taustakuva ja lukituspöydän taustakuva koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa aloituspöydässä ja valitsemalla **TAUSTAKUVAT**.

Pienisovellukset

- **Lisää pienisovelluksia:** Kosketa pitkään aloituspöydän tyhjää kohtaa ja valitse **Pienisovellukset**. Paina sitten pienisovellusta ja vedä se aloituspöydään.

Aloituspäätön asetukset

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa aloituspäätössä ja valitse **ALOITUSNÄYTÖN ASETUKSET**.

Lisää kuvake aloituspäätöön: Kun tämä on käytössä, se näyttää kuvakkeen aloituspäätössä uuden sovelluksen asennuksen jälkeen.

Käytä pyyhkäisemällä alas: Siirry Ilmoitukset ja pika-asetukset -kohtaan tai Shelfiin pyyhkäisemällä alas aloituspäätössä.

Google: Tuo Google-hakupalkki ja Discover esiin pyyhkäisemällä oikealle aloituspäätössä.

Lukitse kaksoisnapauttamalla: Sammuta näyttö ja lukitse laite kaksoisnapauttamalla aloituspäätön tyhjää aluetta.

Käynnistimen asettelu: Voit valita vain aloituspäätön tai aloituspäätön ja laatikon.

Pikahakueleet: Valitse, miten pikahakua käytetään. Voit hakea sovelluksia pyyhkäisemällä ylös ja pitämällä tai pyyhkäisemällä ylös.

Ilmoituspisteet: Tee ilmoitusasetukset.

Kuvakepaketti: Määritä valmiiksi asennettujen ja joidenkin kolmansien osapuolten sovellusten kuvaketyylit.


Aloituspäätön asettelu: Säädä työpöydän ruutujen määrää ja kuvakekokoa. Voit myös määrittää, piilotetaanko sovellusten nimet.

Pilotettu tila: Voit käyttää sitä pyyhkäisemällä oikealle sovelluslaatikossa tai pyyhkäisemällä ulospäin kahdella sormella aloitusnäytössä.

Pilotettu tila

1. Voit siirtyä pilotettuun tilaan pyyhkäisemällä kahdella sormella ulospäin aloitusnäytössä.
2. Voit siirtyä pilotettuun tilaan pyyhkäisemällä oikealle laatikossa.

Ilmoitus



Tilarivi

Pika-asetukset

Tärkeät ilmoitukset

Muut ilmoitukset

Kun saat uuden järjestelmä- tai sovellusilmoituksen, sitä vastaava kuvake näkyy tilarivillä. Vedä ilmoituspaneeli alas pyyhkäisemällä alas sovellussivun ylälaidasta tai mistä tahansa kohdasta aloitusnäytössä.

- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sitä oikealle (jotkut ilmoitukset poistetaan sulkemalla niihin liittyvä sovellus).
- **Kosketa pitkään** ilmoitusta, jos haluat siirtyä kyseisen sovelluksen ilmoitusasetuksiin.

Luokkia on kaksi: Tärkeät ja Muut. Voit siirtää vähemmän tärkeän ilmoituksen **Muut ilmoitukset** -luokkaan painamalla ilmoitusta ja valitsemalla **Muut**.

Pika-asetukset

- Voit kytkeä tiettyjä toimintoja päälle/pois nopeasti napauttamalla pika-asetuskuvaketta.
- Voit avata asetusliittymän koskettamalla pitkään vastaavaa kuvaketta pika-asetusvalikossa.
- Pyyhkäise alas uudelleen nähdäksesi lisää painikkeita ja kirkkausasetuksia.

Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näytetään tilarivillä näytön ylälaudassa. Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät kuvakkeet.

 Signaalin voimakkuus	 Sijaintipalvelu käytössä
 Wi-Fi	 Hälytys käytössä
 Ei SIM-korttia	 Äänetön tila käytössä
 Verkkovierailu	 Värinätila käytössä
 Yhdistetty GPRS-verkkoon	 Lentokonetila käytössä
 Yhdistetty UMTS-verkkoon	 Normaali lataus
 Yhdistetty HSDPA-verkkoon	 Akun kapasiteetti
 Yhdistetty HSPA+-verkkoon	 NFC käytössä
 Yhdistetty LTE-verkkoon	 Pelitila käytössä
 Yhdistetty 5G-verkkoon	 Ei saa häiritä -tila käytössä
 Bluetooth käytössä	 Wi-Fi-hotspot käytössä

Google Assistant

* Kun käytät Google Assistantia ensimmäistä kertaa, kirjaudu Google-tilillesi noudattamalla kehoitteita.

Voit käyttää Google Assistantia nopeasti joko painamalla kotipainiketta pitkään, pyyhkäisemällä ylös puhelimen näytön kulmasta (jos olet ottanut käyttöön **Navigointieleet**) tai yksinkertaisesti sanomalla "Hey Google".

Google Assistantilla voit esim.:

- Soittaa nopeasti tien päällä (esim. "Call Mom" (Soita äidille))
- Lähettää tekstiviestejä (esim. "Text Sara I am running late" (Tekstaa Saralle, että olen myöhässä))
- Asettaa muistutuksia (esim. "Remind me to buy a birthday gift for John" (Muistuta minua ostamaan syntymäpäivälahja Johnille))
- Ottaa selfien (esim. "Take a selfie" (Ota selfie))
- Määrittää kalenteritapahtumia (esim. "Set a calendar event for dinner with Charlie tomorrow from 7-9" (Määritä kalenteritapahtuma illalliselle Charlien kanssa huomenna klo 19–21))
- Soittaa musiikkia (esim. "Play jazz music on YouTube" (Soita jazz-musiikkia YouTubessa))
- Navigoida paikkoihin (esim. "Give me Home directions" (Anna ajo-ohjeet kotiin))

- Saada säätiedot (esim. ”Do I need an umbrella today?” (Tarvitsenko tänään sateenvarjoa?))

Asetukset

Konfiguroi puhelimen verkko ja tili tai määritä puhelimen asetukset.

Mobiiliverkko

Ota mobiilidata käyttöön tai poista se käytöstä

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Mobiiliverkko** ja ota **Mobiilidata** käyttöön tai pois käytöstä.

Yleisasetukset

Jos asetat toisen SIM-kortin, voit jatkaa Internetin käyttämistä puheluiden aikana.

Datan käyttö

Voit tarkistaa mobiilidatan ja Wi-Fi-liikenteen käyttötilastot.

Verkkoasetukset

Siirry kohtaan Asetukset > Mobiiliverkko > Datan käyttö ja ota verkko käyttöön tai pois käytöstä.

- **Verkon käyttö:** Voit määrittää eri tapoja verkon käyttämiseen, mukaan lukien Wi-Fi- ja mobiilidata, Vain Wi-Fi, Vain mobiilidata ja Poista verkko käytöstä, kun käytät eri sovelluksia.
- **Datansäästö:** Kun vaihtoehto on otettu käyttöön, taustalla olevat sovellukset eivät voi käyttää mobiilidataa, kun taas edustalla olevat sovellukset päättävät, mitä datansäästötoimia tehdään. Lisäksi verkon jakaminen ei ole käytettävissä ja tilapalkissa näkyy datansäästökuvake.

Wi-Fi

Yhdistä Internetiin Wi-Fi-verkon kautta.

Muodosta Wi-Fi-yhteys

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja napauta **Wi-Fi**.
2. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko.
3. Laitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden salaamattomaan Wi-Fi-verkkoon, jonka olet valinnut. Voit muodostaa yhteyden salattuun verkkoon syöttämällä salasanan ja napauttamalla **YHDISTÄ**.

*Voit lisätä Wi-Fi-verkon myös manuaalisesti valitsemalla **Lisää verkkoja**.

- **Wi-Fi-avustaja:** Kun vaihtoehto on käytössä, järjestelmä:
 1. Muodostaa automaattisesti yhteyden parhaaseen Wi-Fi-verkkoon.
 2. Vaihtaa automaattisesti mobiiliverkkoon, jos Wi-Fi-verkkojen laatu on heikko.
- **Kahden kanavan kiihdytys:** Kun vaihtoehto on käytössä, voit käyttää Wi-Fiä ja mobiilidataa samaan aikaan nopeampaa Internet-käyttökokemusta varten.
- **Kahden Wi-Fi-verkon kiihdytys:** muodosta yhteys kahteen Wi-Fi-verkkoon samaan aikaan nopeampaa Internet-yhteyttä varten.

Lisäasetukset

Wi-Fi-asetukset

- Tallennetut verkot: Verkot, joihin on muodostettu yhteys.
- Asenna varmenteita: Selaa tiedostoja muissa sovelluksissa (viimeisimmät tiedostot)
- Wi-Fi-tilan näyttö: Ota kaistanleveysetiketti käyttöön tai pois käytöstä, numero näytetään. Wi-Fi-tilan näytön säätäminen ei vaikuta Wi-Fin toimivuuteen.
- Wi-Fi-datan käyttö: Voit tarkastella Wi-Fi-datakäyttöä tässä, mukaan lukien datan kokonaiskäyttö ja eri sovellusten datan käyttö.

- **Etsintä on aina käytettävissä:** Salli sijaintipalveluiden tai muiden sovellusten etsiä verkkoja silloinkin, kun Wi-Fi on pois päältä.
- **Passpoint:** Ota käyttöön, kun haluat löytää Passpoint-protokollaa tukevia Wi-Fi-verkkoja.
- **Wi-Fi Direct**

Bluetooth

Bluetoothilla voit muodostaa yhteyden Bluetoothia tukeviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja näppäimistöihin.

- Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth, valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja muodosta pariyhteys syöttämällä laiteparikoodi.

*Jos Bluetooth-laite on päällä mutta sitä ei löydy, tarkista laitteen käyttöopas ja kytke laite parinmuodostustilaan ohjeiden mukaisesti yhteyden muodostamista varten.

Lisäasetukset:

Varmista, että asetus **Näkyvä muille laitteille** on käytössä, jotta muut voivat etsiä laitteitasi ja muodostaa laiteparin niiden kanssa.

Median äänenvoimakkuuden synkronointi: Kun vaihtoehto on käytössä, Bluetooth-laitteiden ja puhelimen äänenvoimakkuus synkronoidaan.

Näytä koodekkistandardi: Näytä nykyiset koodekkistandardit laitepareiksi liitetyille laitteille.

Yhteys ja jakaminen

Jaa henkilökohtainen hotspot ja ruutukaappausvideoita.

Lentokonetila

Kun laite on kytketty lentokonetilaan, et voi soittaa puheluita mutta voit lukea, pelata pelejä, katsella videoita tai käyttää muita sovelluksia, jotka eivät tarvitse verkko- tai puhelinyhteyksiä.

Henkilökohtainen hotspot

Jaa mobiilidata tai Wi-Fi-yhteys muiden laitteiden kanssa. Tämä voi kuluttaa enemmän mobiilidataa ja akun virtaa.

*Henkilökohtaisia hotspoteja voidaan linkittää kahdella tavalla:

1. QR-koodi: Skannaa QR-koodi ja yhdistä tähän Wi-Fi-verkkoon.
2. Henkilökohtaisen hotspotin salasana: Siirry kohtaan Henkilökohtaisen hotspotin asetukset > vaihda nimi ja salasana.

- **Henkilökohtaisen hotspotin asetukset:** Aseta henkilökohtaisen hotspotin nimi ja salasana.

*Varmista, että asetus **Näkyvä muille laitteille** on käytössä, jotta tähän hotspottiin voidaan muodostaa yhteys manuaalisesti.

Wi-Fi 6 -hotspot: Wi-Fi 6 -hotspot tarjoaa nopeamman yhteyden, mutta vanhemmat laitteet eivät välttämättä löydä tätä tukiasemaa.

- **Yhteyksien hallinta:** Suurin sallittu yhteyksien määrä ja datarajoitus voidaan asettaa.
- **Poista henkilökohtainen hotspot automaattisesti käytöstä, kun sitä ei käytetä:** jos mitään laitetta ei ole yhdistetty 10 minuuttiin.

USB-verkkosidonta

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon tietokoneen kanssa USB:llä:

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Valitse ohjauskeskuksessa USB-yhteystavaksi **USB-verkkosidonta**.

* Jotkut tietokoneet saattavat vaatia erikseen asennettavan Android RNDIS -ohjaimen.

Bluetooth-verkkosidonta

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- tai Wi-Fi-verkon muiden laitteiden kanssa BLUETOOTH-verkkosidonnalla.

1. Siirry kohtaan Asetukset > **Yhteys ja jakaminen** > ota käyttöön **Bluetooth-verkkosidonta**.
2. Muodosta laitepari ja yhdistä puhelimesi muiden laitteiden Bluetooth-asetusliittymässä.

NFC

Kun NFC on käytössä, voit vaihtaa tietoja toisen laitteen kanssa, kun laitteet koskettavat toisiaan.

Napauta ja maksa

Siirry kohtaan **Asetukset > Yhteys ja jakaminen > ota käyttöön NFC > Napauta ja maksa**

Kun oletusmaksusovellus on asetettu, voit maksaa napauttamalla puhelimen takaosalla maksulogolla varustettua laitetta, kuten maksupäätettä, metron porttia tai matkakortinlukijaa.

*Ennen Napauta ja maksa -ominaisuuden käyttämistä sinun on määritettävä oletusmaksusovellus, avattava maksupalvelu sovelluksessa ja valittava Napauta ja maksa -ominaisuudelle seuraavat asetukset:

- **Maksuoletus:** Valitse maksamiseen käytettävä sovellus, kuten Google Pay, napauttamalla maksupäätettä.
- **Käytä oletusta:** Voit valita asetukseksi **Aina** ja **Paitsi kun toinen maksusovellus on auki**.

Ruutukaappausvideo

Varmista, että puhelin ja näyttölaite on yhdistetty samaan verkkoon ja että näyttölaitteen langaton näyttötoiminto on päällä. Muodosta puhelin laitepariksi näyttölaitteen kanssa, jotta voit suoratoistaa puhelimen näytön siihen.

Ennen kuin käytät Miracast-toimintoa, varmista että TV, projektori, näyttö ja muut näyttölaitteet ovat yhteensopivia Miracast-toiminnon kanssa ja kytketty päälle kyseisessä laitteessa.

Ohjeet:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Yhteys ja jakaminen > Ruutukaappausvideo**
2. Napauta **Ruutukaappausvideo**-valikkopainiketta.
3. Valitse projisoitava näyttölaite ja odota, että puhelimen näyttö projisoidaan näyttölaitteeseen.

Tulosta

Tulostuspalvelun avulla voit tulostaa asiakirjoja, kuvia, sähköposteja ja www-sivuja. Tulostuspalveluvaihtoehto tulee näkyviin, kun päätät jakaa tiedoston.

Kun **Oletustulostuspalvelu** ja **Laitteiden pikayhdistäminen** ovat käytössä, laite etsii nopeasti lähellä olevia tulostimia. Voit valita tulostimen ja muodostaa siihen yhteyden tulostuspalveluita varten.

*Lisää tulostuspalvelu: Lisää uusi tulostuspalvelu tulostamista varten.

VPN

Siirry kohtaan Asetukset > Yhteys ja jakaminen > VPN. Lisää sitten VPN napauttamalla +, kun olet syöttänyt VPN-verkon nimen, tyyppin, palvelimen osoitteen ja muut tiedot.

Yksityinen DNS

Yksityinen DNS on mekanismi, joka mahdollistaa salatun siirron. Yhteyden muodostamisen jälkeen se auttaa parantamaan verkon turvallisuutta. Se voi kuitenkin aiheuttaa myös verkkoviivettä ja yhteysvirheitä. Kiinnitä huomiota verkkoyhteyteen, kun olet valinnut Nimetty yksityinen DNS -vaihtoehdon.

Android Auto

Sallii sovellusten käyttämisen auton näytössä.

Personoinnit

Voit mukauttaa puhelintasi kohdassa **Asetukset > Personoinnit**.

Voit muuttaa taustakuvia, kellon tyylejä, sormenjälkianimaatiota, kuvaketyylejä, värejä, fonttien ja näytön kokoa, ilmoituslaatikkoa ja Horizon Lightia tässä.

- **Taustakuvat:** Voit käyttää OnePlussan tarjoamaa taustakuvaa tai omaa valokuvaasi taustakuvana.
- **Aina päällä -näyttö:** Sisältää **Näyttövaihtoehdot** ja **Näyttöasetukset** puhelimen mukauttamista varten.

Näyttöasetukset

Voit määrittää **MITÄ NÄYTETÄÄN:**

- Kontekstitiedot.
- Näytä sormenjälkikuvake.
- Näyttöviesti.
- Uudet ilmoitukset.
- **Teemat:** Voit käyttää erilaisia upeita teemoja.
- **Sormenjälkianimaatio:** Valittavissa on seitsemän erilaista sormenjäljen animaatiotehostetta.
- **Kuvaketyylit:** Mukauta tilakuvakkeen muotoa, käytettävissä on kaksi muotoa: Material-tyyli ja Pebble.
- **Värit:** Voit vaihtaa korostusväriä napsauttamalla haluamaasi väriä ja tallentamalla.
- **Fonttien ja näytön koko:** Käytettävissä on kolme fonttia: Roboto, OnePlus Sans™, Lisää.

*Sans-fonttia käytettäessä, kun Sopeuta automaattisesti -toimintoa on käytetty, järjestelmä tarjoaa automaattisesti parhaat fontin näyttötehosteet tilanteen mukaan. Myös **Kirjasinkoko**-asetusta voidaan säätää.

- **Pika-asetukset (ilmoituslaatikko):** Mukauta tilailmoituksen muotoa, käytettävissä on neljä eri muotoa: pyöreä, neliö, kyynel, pyöristetty suorakulmio.
- **Horizon Light:** Käytettävissä on kolme väriä: sininen, punainen ja kulta.

Aloitusp näyttö ja lukitusnäyttö

Aloitusp näyttötila: Laatikotila (vakiotila, laatikkotila)

Aloitusp näyttön asettelu: Voit valita haluamasi asettelun.

Lukitse aloitusp näyttö: Aloitusp näyttön asettelu lukitaan, eikä sitä voi muuttaa.

Kuvakkeen alavetoale: Avaa sovelluksia aloitusp näyttössä yhdellä kädellä.

Lukitse kaksoisnapauttamalla: Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla aloitusp näyttön tyhjää aluetta.

Pyyhkäise alas aloitusp näyttössä: Ilmoituslaatikko.

Sovelluksen animaation nopeus: Säädä sovelluksen käynnistymis- ja sulkeutumisanimaatioiden nopeutta. Keskitaso.

Näytä sovellusehdotukset

Lisää sovelluksia aloitusnäyttöön: Juuri ladatut sovellukset lisätään aloitusnäyttöön.

LUKITUSNÄYTTÖ:

Herätä nostamalla

Herätä tai sammuta näyttö kaksoisnapauttamalla

VIIMEISIMMÄT TEHTÄVÄT:

Äskettäisten tehtävien hallinta

Näyttö ja kirkkaus

Tässä on kaksi tilaa: **Vaalea** ja **Tumma tila**.

Voit valita **Vaihda automaattisesti** -asetuksen, jolloin tumma tila korvaa vaalean tilan auringon laskiessa.

● **Tumman tilan asetukset:**

Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Tumma > **Tumman tilan asetukset**.

Tyylejä on kolme: tehostettu, keskitaso ja lempeä.

Tässä voit tehdä mukautettuja säätöjä esimerkiksi säätämällä taustakuvia tai kuvakkeita tummaan tilaan.

- **Automaattinen kirkkaus:** Kun tämä on käytössä, puhelin optimoi näytön kirkkausasetuksen ympäristön valaistuksen mukaan. Voit määrittää asetuksen myös säätämällä alla olevaa liukusäädintä manuaalisesti.

- **Silmäystävällinen tila:** Voit asettaa väritehosteen ja mustavalkotehosteen lukutilanteeseen sopivaksi. Mustavalotehoste on vain sanoja varten, ja väritehoste on miellyttävää, värillistä lukemista varten.
- ***Näytön värilämpötilaa** ei voi säätää, jos silmäystävällinen tila päällä.
- ***Ajoita aika:** Voit myös asettaa silmäystävällisen tilan alkamis- ja päättymisajan omien mieltymystesi mukaan.
- **Kierrä automaattisesti:** Jos tämä on käytössä, puhelimen näyttöä kierretään automaattisesti puhelinta kierrettäessä.
- **Automaattinen näytön sammutus:** Tässä voit valita ajan, jonka jälkeen näyttö sammuu automaattisesti.
- **Näytön värilämpötila:** Lämpötilatiloja on kolme: kylmä, oletus ja lämmin.
- **Näytön väritila:** Tiloja on neljä.
 1. Eloisa tila: P3-tila parempaa värinäyttöä varten.
 2. Luonnollinen tila: Pehmeämpi värinäyttö.
 3. Pro-tila
 - a) Elokuvamainen: Käytä näytön P3-väritilaa laajempaa värintoistoaluetta ja tarkempaa värien toistoa varten.
 - b) Loistava: Parannettu värinäyttö.

Videon tehostusmoottori:

- **Videon värien parannus:** SDR-to-HDR-teknologia laajentaa värintoistoaluetta erinomaista visuaalista kokemusta varten. Tämä lisää akun kulutusta.

- Videokuvan terävöittäminen
- Kirkas HDR-videotila: Lisää näytön kirkkautta, kun toistetaan HDR-videoita. Tämä kuluttaa enemmän virtaa ja aiheuttaa puhelimen kuumenemista.
- Lisää: **Näytön tarkkuus** (Automaattinen valinta / FHD+ / QHD+), **Näytön virkistystaajuus** (vakio 60 / korkea 120 Hz), **Ruudun näyttö** (etukameran näyttö sovelluksen mukaan / koko ruudun näyttö sovelluksen mukaan).

Ääni ja värinä

Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia kohdassa **Asetukset > Ääni ja värinä**.

Suora tekstitys: Tekstitä puhe automaattisesti.

Ei saa häiritä

Kun Ei saa häiritä -tila on päällä, puhelin ei näytä uusia tai olemassa olevia ilmoituksia, soita ääniä tai värise. Ilmoitukset eivät tule näkyviin, kun pyyhkäiset alas näytön ylälaidasta.

Huomaa, että kriittiset ilmoitukset puhelimen toiminnasta ja tilasta näkyvät edelleen. Voit sallia alla olevan poikkeuksen.

- **Aikataulu:** Määritä **Ei saa häiritä** -tilan kesto tai määritä aika, jolloin se kytketään automaattisesti päälle ja pois.

- **Poikkeukset:** Valitse erikoisasetukset ilmoituksille, viesteille, puheluille, toistuvien puheluiden soittoäänelle ja median hiljentämiselle, kun Ei saa häiritä -tila on käytössä.

Äänenvoimakkuus

- **Media:** Voit määrittää musiikin, videoiden yms. toiston äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Soittoääni:** Voit määrittää puheluiden ja muiden ilmoitusten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Ilmoitukset:** Voit määrittää ilmoitusten äänenvoimakkuuden ja muiden media-ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä.
- **Hälytys:** Voit määrittää hälytysten soittoäänien voimakkuuden säätämällä liukusäädintä.

Mykistä median äänenvoimakkuus: Median äänenvoimakkuus ja laite hiljennetään samaan aikaan, voit tehdä säätöjä manuaalisesti.

Soittoääni

Aseta saapuvien puheluiden soittoääni ja värinä.

Ilmoitusääni

- **Ilmoitusääni:** Aseta äänisävelet ja muiden ilmoitusten hälytysäänet.

■ Äänisävelet

- ◆ Soittorasia
- ◆ Elektroninen
- ◆ Harppu
- ◆ Vesipisara

VÄRINÄ

- Värinä soidessa (päällä/pois)
- Värinän voimakkuus: soittoäänet, ilmoitukset ja näytön kosketukset.

Haptiikka ja kosketus

- Värinä kosketettaessa: Saat haptista palautetta kosketuksista, pyyhkäisyistä yms.

Haptinen voimakkuus

Miltä kosketukset tuntuvat: Terävä/pehmeä

ÄÄNET

- **Lisää ääniä ja haptiikka:** Jos haluat poistaa järjestelmän äänen käytöstä, voit tehdä sen tässä.
- Numeronäppäimistön ääni
- Lukitusnäytön ääni
- Näyttökuvan ääni

- Sormenjälkianimaation ääni
- Kosketusäänet

Lisäasetukset:

- Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminto: **Ääni ja värinä > Lisäasetukset > Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminto.** Kun äänenvoimakkuuden säätöpainiketta painetaan, valittu vaihtoehto muuttuu vastaavasti. Voit valita **median äänenvoimakkuuden** tai **soittoäänen voimakkuuden** mieltymyksesi mukaan.
- Oletustallennin: Valitse automaattisesti / Lisäosa.

Ilmoitukset ja tilarivi

Jos haluat vastaanottaa järjestelmän tärkeitä ilmoituksia, voit avata kohdat Näytä datakäyttö ilmoituslaatikossa ja Avaa ilmoituslaatikko vetämällä alas lukitusnäytössä.

Hallitse ilmoituksia

Ilmoitus lukitusnäytössä:

1. Näytä keskustelut, oletus ja hiljainen.
2. Älä näytä ilmoituksia.

Sovellusilmoitukset: Voit ottaa sovellusten ilmoitusten vastaanoton käyttöön tai pois käytöstä.

Tilarivi

Voit määrittää akun ja kellonajan tyylin, ottaa käyttöön **akkuprosentin** esittämisen/poistaa sen käytöstä, näyttää **reaaliaikaisen verkon nopeuden**, kellonajan ja hallita tilarivin kuvakkeita.

- **Ilmoituskuvakkeet:** Voit muuttaa ilmoituskuvakkeiden tilan tässä: Kuvake, Näytä vain tärkeät ilmoituskuvakkeet, Ilmoitusten määrä ja Älä näytä.
- **Tilarivi:** Tilakuvakkeet näytetään tilarivillä näytön ylä laidassa. Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät kuvakkeet.
 - Reaaliaikainen verkon nopeus.
 - NFC
 - HD-ääni
 - Rengas
 - Hälytys
 - VoWiFi
 - Ei saa häiritä
 - VPN
 - Bluetooth

- Kuulokkeet
- Datansäästö
- Työprofiili
- Korkean suorituskyvyn tila

Salasana ja suojaus

Voit määrittää puhelimelle sormenjäljet, kasvot ja salasanat kohdassa **Asetukset > Salasana ja biometria**.

Aseta lukitusnäytön salasana

Lukitusnäytön salasanaa ei voi palauttaa, jos unohdat sen, etkä pysty enää avaamaan puhelinta tai tarkastelemaan sen dataa.

Syötä 6-numeroinen salasana lukitusnäytön salasanaksi.

Aseta tietosuojasalasana

Tietosuojasalasanaa käytetään tunnistukseen eri ominaisuuksissa, kuten Sovelluksen lukitus.

- **Käytä toista salasanatyyppiä:** Voit valita eri tapoja lukitusnäytön salasanan asettamiseen, mm. kuvio, 4-numeroinen salasana, 4–16-numeroinen salasana ja salasana, jossa on 4–16 aakkosnumeerista merkkiä.

Sormenjälki:

Voit lisätä/poistaa sormenjälkiä ja määrittää sormenjälkiasetukset kohdassa **Sormenjälki**.

- **Lisää sormenjälki:** Lisää sormenjälki noudattamalla näytön kehoitteita.

Lisää sormenjälki uudelleen suojakalvon vaihtamisen jälkeen.

- Lisää vain yhden sormenjäljen tiedot kerrallaan.
- Paina puhelimen näyttöä voimakkaasti varmistaaksesi, että sormenjälkitiedot lisätään täysin.
- **Sormenjäljen animaatiotehoste:** Määritä animaatiotehoste. Voit valita jonkin seitsemästä seuraavasta muodosta: (voidaan säätää personoinnissa)
 - Energia
 - Kosmos
 - Väreet
 - Juova
 - Ei mitään
 - Ilotulitus
 - Magia

*Puhelimen lukituksen avaamisen lisäksi voit käyttää sormenjälkeä ostosten valtuuttamiseen ja sovellusten avaamiseen.

Lisää kasvot

Voit lisätä/poistaa kasvotietoja ja määrittää lukituksen avauksen kasvojentunnistuksella kohdassa **Lukituksen avaus kasvojentunnistuksella**.

- **Lisää kasvotiedot:** Lisää kasvotiedot noudattamalla näytön kehoitteita.

*Tee tämä kirkkaassa ympäristössä ja varmista, että kasvosi ovat puhelinta kohden, jotta saat parhaat tulokset.
- **Lukituksen avaus kasvojentunnistuksella:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen lukituksen käyttämällä lukituksen avausta kasvojentunnistuksella.
- **Automaattinen lukituksen avaus, kun näyttö on päällä:** Kun tämä on käytössä, voit avata puhelimen lukituksen käyttämällä lukituksen avausta kasvojentunnistuksella heti, kun näyttö käynnistyy, tarvitsematta pyyhkäistä ensin.
- **Lukituksen avausta kasvojentunnistuksella avustava valaistus:** Tilanteissa, joissa kamera ei tunnista kasvojasi, näyttö valaistuu auttamaan kameraa sinun tunnistamisessasi.

Tietosuoja

Käyttöoikeuksien hallinta

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeudet mikrofonin, [kameran](#), yhteystietojen, kalenterin yms. käyttöä varten.

Tietosuoja

- **Sovelluksen lukitus:** Voit lisätä sovellukset, jotka haluat avata salasanalla.
- **Piilota sovelluksia:** Asetukset > Tietosuoja > Piilota sovelluksia. Napauta Määritä, kun haluat vahvistaa henkilöllisyytesi ja määrittää tietosuojasalasanan ja käyttökoodin piilotettujen sovellusten käyttämistä varten.
- **Yksityinen kassakaappi:** Kerää tietojasi ja hankkii seuraavat käyttöoikeudet käytön aikana: verkon käyttäminen ja tallennustilan datan lukeminen, kirjoittaminen tai poistaminen. Katso lisätietoja tietosuojailmoituksesta.

Näytä salasanat

Kun tämä on käytössä, kirjoittamasi merkit näkyvät hetken ja muuttuvat sitten tähdiksi ”*”.

Kokemusta parantavat ohjelmat

OnePlus-ilmoitukset: Vastaanota OnePlussan virallisia uutisia, tuotetietoja, kyselyitä ja suosituksia/kuponkeja.

Käyttökokemusohjelma: Salli OnePlussan analysoida anonymisti yleisiä tilastotietoja puhelimen käytöstä tuotteen suunnittelun ja käyttökokemuksen parantamista varten.

Järjestelmän vakauden parannusohjelma: Salli OnePlussan käyttää järjestelmälokeja anonyymisti. Salli virheen sattuessa virheraportin ja lokien lähettäminen. Niitä käytetään vain järjestelmävirheen analysointiin ja vakauden parantamiseen.

OnePlus-palveluviestit: Salli OnePlussan toimittaa täsmällisiä pilviviestipalveluita optimaalisen tuotekokemuksen varmistamiseksi.

Lisäasetukset

Laitteen personointipalvelut: Saa ehdotuksia niiden ihmisten, sovellusten ja sisällön perusteella, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa.

Googlen automaattinen täyttöpalvelu: Tallennetut salasanat, luottokortit ja osoitteet.

Toimintojen hallinta: Valitse toiminnot ja tiedot, jotka Google saa tallentaa.

Mainokset: Mainontatunnus ja personointi.

Käyttö ja diagnostiikka: Auta parantamaan Androidia jakamalla tietoja.

Hälytä, kun sovellukset lukevat leikepöytää

Jos sovellusten sallitaan lukea leikepöytää, seurauksena voi olla tietovuotoja. (Hälytä, kun sovellukset lukevat leikepöytää: päällä/pois)

Turvallisuus ja hätätilanne

Hätä-SOS

- **Muokkaa hätätilannetietoja ja -yhteystietoja:** Lisää lääketieteelliset tietosi ja hätäyhteyshenkilösi auttaaksesi ensihoitajia hätätilanteessa.
- **Pika-SOS-virtapainike:** Määritä asetukset pika-SOS-toiminnon aktivoimiseksi virtapainikkeella.
- **Ensisijainen SOS-toiminto:** Määritä SOS-toiminnon asetukset; niitä voivat olla Soita paikalliseen hätänumeroon tai Jaa sijainti hätäyhteyshenkilöille.

Google Play -palvelut

Tarkistaa sovellukset ja laitteen säännöllisesti haitallisen käytöksen varalta. Saat ilmoituksen, jos turvallisuusriskejä löytyy.

Hätäpaikannus: Lähetä hätäpaikannussijainti

Langattomat hätähälytykset: Salli hälytykset, mukaan lukien hälytysvaihtoehdot ja hälytysasetukset.

[Hätähälytyshistoria](#)

Etsi laite

Etsi laite auttaa löytämään laitteesi etäyhteydellä ja pitää tietosi turvassa, jos laite katoaa.

Eri keinoja löytää Android-laite

- Etsi laite -sovellus: Lataa se Google Playstä.
- Etsi laite verkossa: Avaa verkkoportaali (verkko: siirry osoitteeseen android.com/find.)

Huomautus: Etsi laite -ominaisuus auttaa löytämään tämän laitteen etänä. Jos kadotat tämän laitteen, se auttaa myös pitämään tietosi turvassa.

Google Play -järjestelmäpäivitys: tarkista, täytyykö laite päivittää.

Smart Lock

Pidä puhelin lukitsemattomana, kun se on turvallisessa paikassa, kuten taskussa tai luotetussa paikassa. Voit mukauttaa asetuksia kohdassa **Smart Lock**.

Laitteen pääkäyttäjän sovellukset

- Etsi laite: Kun tämä on käytössä, voit etsiä laitteesi, lukita laitteen tai poistaa tiedot kadonneesta laitteesta.

Näytön kiinnitys

Näytön kiinnityksen avulla voit pitää nykyisen sovelluksen näkyvissä, kunnes sen kiinnitys poistetaan. Kun sovellus on kiinnitetty, se voi avata muita sovelluksia ja henkilötiedot saattavat olla käytettävissä.

Tämän toiminnon käyttäminen:

1. Ota näytön kiinnitys käyttöön.
2. Avaa sovellus, jota haluat käyttää, ja siirry sitten Viimeisimmät-näyttöön napauttamalla Viimeisimmät-painiketta näytön alareunassa.
3. Napauta valikkopainiketta sovelluksen näytön oikeassa yläkulmassa ja napauta sitten Kiinnitä.

Huomautus: Näytön kiinnitys vaikuttaa eräisiin toimintoihin, kuten saapuviin puheluihin ja hälytyksiin.

Akku

Kohdassa **Asetukset** > **Akku** näet akun tiedot ja voit määrittää akun asetukset.

Säästä virtaa: Optimoii akun kesto poistamalla sovelluksia käytöstä.

Virransäästötila: Ota tämä käyttöön pidentääksesi akun kesto. Virransäästö poistaa eräitä laitteen ominaisuuksia käytöstä ja rajoittaa sovelluksia.

Voit ottaa sen käyttöön manuaalisesti tai valita Poista käytöstä, kun ladattu täyteen -vaihtoehdon.

Sovellusten akunhallinta:

1. Salli edustatoiminnot: Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä akun virran säästämiseksi. Tämä sovellus ei kuitenkaan toimi välttämättä kunnolla, ja sovelluksen ilmoitukset voivat viivästyä.

2. Salli kaikki taustatoiminnot: Kun otettu käyttöön, mitään tämän sovelluksen taustatoimintoa ei rajoiteta. Tämä voi kuluttaa enemmän akun virtaa.

Puhelimen akun käyttö: Näytä akun käyttötiedot täydestä latauksesta lähtien sekä luettelo prosesseista, jotka käyttävät akkua eniten.

Lisäasetukset

Korkean suorituskyvyn tila: Järjestelmä toimii aina korkean suorituskyvyn tilassa, mutta se lisää virrankulutusta.

Optimoi akun käyttö: Optimoii automaattisesti akkua taustalla kuluttavat sovellukset.

Lepo- ja valmiustilan optimointi: Puhelin kuluttaa vähemmän virtaa ja antaa vähemmän ilmoituksia, kun nuket.

Optimoitu yölataus: Akun vanhenemisen vähentämiseksi puhelin oppii päivittäisen latausrutiinisi, jotta se voi hallita latausnopeutta yöllä ja välttää ylilataamista.

Langattoman latauksen asetukset: Hiljainen lataus, Aina, Nukkumaanmeno aika, Mukautettu.

Lähellä olevat latausasemat: Ilmoita, kun latausasema on lähetyvillä.

Sovellukset

Kohdassa **Asetukset > Sovellukset** voit hallita laitteen sovelluksia, muuttaa niiden asetuksia, näyttää sovellusten tietoja, asettaa muistutuksia ja käyttöoikeuksia yms.

Sovellusten hallinta: Voit tarkistaa puhelimeen asennetut sovellukset tästä.

Oletussovellukset

Voit valita oletussovellukset kodille, selaimelle, puhelimelle, tekstiviesteille, gallerialle, sähköpostille jne.

Käytöstä poistetut sovellukset: Google TV

Automaattisesti käynnistyvät sovellukset

Kun tämä painike on pois päältä, alla olevat asetukset säästävät virtaa. Kun tämä painike on päällä, alla olevat asetukset varmistavat, että voit jatkaa viestien vastaanottamista normaalisti.

Näytä muiden sovellusten päällä

Voit tarkistaa ja määrittää tuetut sovellukset kohdassa **Asetukset > Sovellukset > Näytä muiden sovellusten päällä**. Kun avaat valitun sovelluksen **Näytä muiden sovellusten päällä** -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa -ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä (esim. jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään muiden sillä hetkellä käytettävien sovellusten päällä.

* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa.

Sovellusten erityiskäyttöoikeudet

Voit määrittää sovellusten erityiskäyttöoikeuksia, kuten järjestelmäasetusten muuttaminen, ilmoitusten käyttöoikeus, käytön käyttöoikeus, kaikkien tiedostojen käyttöoikeus, Wi-Fi-hallinta.

Sovellusten kloonaus

Luo sovelluksesta uusi kopio, jotta voit kirjautua eri tileille.

Siirry kohtaan **Asetukset** > Sovellusten hallinta > **Sovellusten kloonaus**. Luettelossa näytetään sovellukset, jotka tukevat sovellusten kloonausta. Avaa Sovellusten kloonaus napauttamalla sovellusta.

Sijainti

Kun tämä on käytössä, sovellukset voivat käyttää sijaintitietoja.

- **Wi-Fi- ja Bluetooth-haku:** Salli sovellusten ja palvelujen hakea Wi-Fi-verkkoja ja lähellä olevia laitteita milloin tahansa.

*Sijainti-ominaisuus saattaa käyttää lähteitä kuten GPS, Wi-Fi, mobiiliverkot ja anturit laitteesi sijainnin arvioimiseen. Google saattaa kerätä nimettömiä sijaintitietoja parantaakseen sijainnin tarkkuutta ja sijaintipohjaisia palveluita.

Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko

Digitaalisen hyvinvoinnin työkalut

Tänään: Näytä näytön herätyskerrat tänään.

Lukituksen avaukset: Näytä laitteen lukituksen avauskerrat tänään.

Ilmoitukset: Näytä tämän päivän ilmoitusten vastaanottoajat.

Yhteyden katkaisutavat:

- **Kojelauta:** Hallitse kojelautaa ruutuajan, vastaanotettujen ilmoitusten ja sovellusten avauskertojen mukaan. Napsauta sovellusten nimien oikealla puolella olevia kuvakkeita asettaaksesi sovellusajastimen. Kun sen aika loppuu, sovellus asetetaan tauolle loppupäivän ajaksi. Esiin tulee ikkuna ”Sovellus pysäytetty, sovellusajastimesi kului loppuun. Se alkaa uudelleen alusta huomenna.” Voit poistaa ajastimen napsauttamalla ponnahdusikkunassa ASETUKSET.
- **Nukkumaanmenotila:** Käytä **nukkumaanmenotilaa** katkaistaksesi yhteytesi puhelimeesi ja välttääksesi keskeytyksiä, kun nukut. Kun se alkaa, Harmaasävy poistaa näytön värin ja Ei saa häiritä mykistää äänet, jotta et herää puheluihin tai ilmoituksiin. Kun se päättyy, puhelin palaa normaaleihin asetuksiin.
- **Keskittymistila:** Aseta se keskeyttämään häiritsevät sovellukset, kun tarvitset aikaa keskittymiseen.

Vähennä keskeytyksiä:

- **Hallitse ilmoituksia:** Poista käytöstä tai ota käyttöön sovellusten ilmoituksia.
- **Ei saa häiritä:** Katso asetukset kohdasta [Ei saa häiritä](#).
- **Varoitus:** Jos kävelet samalla, kun käytät puhelinta, saat muistutuksen keskittyä ympäristöösi. Käytä varoen. Varoitus ei korvaa huomion kiinnittämistä.
 - **Käyttöoikeudet:** Liikunta ja sijainti (valinnainen)
- **Näytä kuvake sovellusluettelossa (päällä/pois)**
- **Lapsilukko:** Lisää sisältörajoituksia ja aseta muita rajoja lasten ruutuajan tasapainottamiseksi.

Järjestelmäasetukset

Järjestelmän navigointi

Laite tukee kahdentyyppistä navigointia

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Järjestelmän navigointi** ja valitse **Eleet** tai **Painikkeet**.

Kieli

Määritä järjestelmän kieli ja syöttötapa.

Kielet: Määritä järjestelmän kieli.

- Voit lisätä kielen napauttamalla **Lisää kieli**.
- Aseta kieli järjestelmän kieleksi painamalla ja vetämällä valitsemasi kielen luettelon alkuun.

Näppäimistö ja syöttötapa

Voit valita haluamasi näppäimistön tässä.

- Gboard: monikielinen kirjoitus
- **Google-puhekirjoitus:** Ota tämä ominaisuus käyttöön, niin voit syöttää tekstiä puhumalla. Voit määrittää kielen käyttämällä seuraavaa polkua:

Mene > Näppäimistö ja syöttötapa > Google-puhekirjoitus > kielet.

Huomautus: Voit valita **Gboard**- tai **Google-puhekirjoitus**-vaihtoehdon.

Näppäimistöasetukset:

- Näppäimistön sijainti (oletus/piilota)
- Virhekosketusten esto: Pyyhkäiseminen näppäimistön vasenta tai oikeaa reunaa pitkin ei palauta edelliselle sivulle.

Syöttöavustus

- Automaattinen täyttöpalvelu: Kun tämä on käytössä, tallennetut tiedot täytetään automaattisesti, kun selaat

verkkoa tai syötät tilisi salasanan, ja muissa tilanteissa. Tämä toiminto edellyttää lisäsovellusten asennusta.

- Henkilökohtainen sanakirja

Päivämäärä ja aika

Määritä järjestelmän päivämäärä ja aika.

- **Aikavyöhyke:** Määritä järjestelmän aikavyöhyke manuaalisesti.
- **Käytä 24 tunnin muotoa:** Kun tämä on käytössä, järjestelmän aika ilmoitetaan 24 tunnin muodossa, ja kun se on pois käytöstä, 12 tunnin muodossa.
- **Aseta automaattisesti**

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys on optimoitu näkövammaisten käyttäjien käyttökokemusta varten, jotta näkövammaiset käyttäjät voivat käyttää puhelinta sujuvasti.

Siirry > Asetukset > Helppokäyttöisyys

Yleiset

Kätevyystyökalut:

- Lopeta puhelut painamalla virtapainiketta
- Helppokäyttöisyysvalikko: Näytä usein käytetyt toiminnot suuressa valikossa.

- **Helppokäyttöisyyspainike:** Käytä helppokäyttöisyysominaisuuksia nopeasti mistä tahansa näytöstä.
- **Pikavalinta lukitusnäytöstä:** Salli helppokäyttöisyystoiminnon pikavalintojen käyttäminen lukitusnäytöstä.

Näkö

- **TalkBack**

Kun Talkback on käytössä, se antaa puhepalautetta, jolloin sinun ei tarvitse katsoa näyttöä, kun käytät laitetta. Ominaisuus on erittäin hyödyllinen sokeille ja heikkonäköisille.

- **Valitse puhuttavaksi**

Kun Valitse puhuttavaksi -ominaisuus on käytössä, voit napsauttaa tiettyjä näytön kohteita, jolloin järjestelmä lukee ne ääneen.

- **Teksti puheeksi (TTS) -asetukset**

Voit mukauttaa teksti puheeksi -lähtöä.

Voit myös valita kielen (tilapäinen tuki kiinalle ja englannille), nopeuden ja äänenkorkeuden käyttötottumustesi mukaan.

Suurennus: Näytä sisältö selkeämmin lähentämällä näyttöä nopeasti.

Muut toiminnot: Värikorjaus, suurikontrastinen teksti, poista animaatiot ja käänteiset värit.

Kuulo

- **Suora tekstitys:** Automaattisesti kirjoita median teksti
- Tekstitysasetukset

Suora tekstitys tunnistaa puheen mediasta ja tuottaa automaattisesti tekstityksen.

- Äänenvahvistin

Äänenvahvistin tukee nopeaa käyttöönottoa kahdella seuraavalla tavalla:

1. Voit ottaa äänenvahvistimen käyttöön tai pois käytöstä pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta kahdella sormella;
2. Aktivoi äänenvahvistin pitämällä kumpaakin äänenvoimakkuuspainiketta painettuna kolme sekuntia.

Huomautus: Käytä puhelimen äänenvahvistinta suodattamaan taustamelua, vahvistamaan heikkoja ääniä ja vaimentamaan voimakkaita ääniä. Äänenvahvistin toimii vain langallisten kuulokkeiden kanssa.

- Monoääni

Yhdistää kanavat, kun toistetaan ääntä.

- Kuulokojeet

Voit muodostaa kuulolaitteesta laiteparin etsimällä laitteen ja napauttamalla sitä seuraavassa näytössä. Varmista, että kuulolaite on laiteparin muodostustilassa.

Vuorovaikutus

- Kosketus- ja pitoviive (lyhyt/keskipitkä/pitkä)
- Aika toimenpiteeseen ryhtymiseen: Valitse, kuinka kauan näytetään viestejä, jotka pyytävät sinua ryhtymään toimeen mutta ovat näkyvissä vain tilapäisesti.
- Värinän ja haptiikan voimakkuus: Soiton värinä, ilmoituksen värinä, kosketuspalaute.
- Kytkinkäyttö: Liikerajoitteiset ihmiset voivat hallita puhelimia ja tabletteja käyttämällä yhtä tai useampaa kytkintä. Valitse kohteita, vieritä, syötä tekstiä jne. käyttämällä kytkimiä.
- Suuri hiiren osoitin (päällä/pois)
- Napsauta, kun osoitin pysähtyy: Kun hiiri on kytketty, voit asettaa hiiren kohdistimen napsauttamaan automaattisesti, kun se on liikkumatta tietyn ajan.

Kätevyystyökalut

Virtapainike

Kaksoisnapsauta virtapainiketta

Määritä, kytkeekö virtapainikkeen painaminen kahdesti kameran päälle.

Pidä virtapainike painettuna

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään, jos laite on sammutettu.

- Pidä virtapainiketta painettuna Puheavustajaa varten, kun laite on päällä. Se voidaan vaihtaa myös virtavalikoksi.

Näyttökuva

Voit poistaa alkuperäisen kuvan käytöstä tai poistaa sen muokkauksen jälkeen. Voit poistaa näyttökuvan äänen käytöstä ja muuttaa esikatseluikkunan sijaintia tässä.

Näyttökuva voidaan ottaa kolmella tavalla.

- **Pyyhkäisy alas 3 sormella**
- **Pitkä kosketus 3 sormella:** Valitse siepattava alue koskettamalla pitkään kolmella sormella ja vetämällä sitten näytössä.
- **Painikkeet:** paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa.
- **Opetusohjelma**
- **Poista alkuperäinen kuva muokkauksen jälkeen**
- **Näyttökuvan ääni (päällä/pois)**
- **Esikatseluikkunan sijainti:** vasemmalla ja oikealla

Näytön tallennus

Tallenna järjestelmän äänet suurimmalla äänenvoimakkuudella.

Tallenna mikrofoniin ääntä.

Hylly

Käynnistä Shelf oikeasta yläkulmasta: **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Kätevyystyökalut** Avaa Shelf pyyhkäisemällä alas oikeasta yläkulmasta. OnePlus Scoutiin päästään Shelfistä ja myös IoT-tuotteiden (kello ja kuulokkeet) tietokorteista.

Work-Life Balance

Mahdollisuus ottaa Työ-tila/Elämä-tila nopeasti käyttöön pika-asetusten kautta ja mukauttaa asetuksia. Voit valita sijainnin / Wi-Fi-verkon nimen / ajoituksen automaattisen aktivoinnin ehtojen tarkistamiseksi ja mukauttaa relevantteja sovelluksia, joista haluat saada ilmoituksen, sekä lisätä muistutuksen Työ-/Elämä-tilaan vaihtamisesta tiloja vaihdettaessa.

- **Vaihe 1: Määritä Työ-tila**

Keskity töissä: Saa tietoilmoitukset oikeaan aikaan.

Paranna tuottavuuttasi: hallitse työilmoituksia ja määritä tila työaikataulun, Wi-Fin ja sijainnin mukaan.

- **Vaihe 2: Määritä Elämä-tila**

Rentoudu kotona: Saa ilmoituksia vain haluamistasi sosiaalisista/viihdesovelluksista.

Nauti omasta ajastasi: Tee muistoja ja muuta! Määritä tila elämän aikataulun, kodin Wi-Fin ja sijainnin mukaan.

OnePlus Scout

Yhden pysähdyksen palvelu kaikille hauille; löydät puhelimesta kaiken sisällön, mukaan lukien sovellukset, asetukset ja media. Syöte säilyy Shelfissä.

Jaettu näyttö

Siirry jaettuun näyttöön pyyhkäisemällä ylös kolmella sormella.

Pikakäynnistys

- Kosketa sormenjälkitunnistinta pitkään, kunnes kuvakkeet tulevat esiin. Liu'uta sormi nostamatta sitä kuvakkeen päälle ja vapauta se, kun haluat käynnistää vastaavan toiminnon tai sovelluksen.
- Heti kun näytön lukitus on avattu sormenjälkeä käyttämällä ja ennen kuin kuvakkeet tulevat esiin, liu'uta sormi nopeasti alueelle, jossa kohdekuvake yleensä näkyy, ja vapauta se, kun haluat käynnistää toiminnon tai sovelluksen.

Yhden käden tila

Siirry yhden käden tilaan pyyhkäisemällä alas näytön painikkeesta. Poistu pyyhkäisemällä ylös tai napauttamalla näytön yläosassa olevaa aluetta. Tämä ominaisuus toimii vain, kun navigointieleet ovat käytössä.

OTG-yhteys

Siirrä tietoja OTG-yhteyden kautta. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos ei käytetä 10 minuuttiin.

Eleet ja liikkeet:

Salli ilmoitusten hallinta. Tarvitsee seuraavat käyttöoikeudet, jotta voit hallita puheluita eleitä käyttämällä: yhteystietojen lukeminen, puheluiden soittaminen ja tallennustilan datan käyttäminen.

Sammutetun näytön eleet

Käytä määritettyjä eleitä näytössä nopeaa avaamista varten, kun näyttö on pois päältä.

- **Herätä kaksoisnapauttamalla**
- **Avaa kamera piirtämällä O**
- **Ota taskulamppu käyttöön / pois käytöstä piirtämällä V**
- **Musiikin hallinta:** Kun tämä on käytössä, voit toista musiikkia tai keskeyttää toiston piirtämällä II kahdella sormella tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan raitaan piirtämällä < tai >.

Ajastettu käynnistys/sammutus

Ajastettu käynnistys/sammutus on laitteen kiinteä, käyttömukavuutta parantava ominaisuus. Voit määrittää tämän toiminnon kohdassa **Asetukset > Lisäasetukset > Ajastettu käynnistys/sammutus**.

Virtavalikko

Näytä älylaitteet: hallitse linkitettyjä älylaitteita yhdestä paikasta.

Kun laite on lukittu, voit valita, näytetäänkö arkaluonteinen sisältö vai ei.

RAM-tehostin

Optimoi RAM-muistin käyttö käytön perusteella.

Varmuuskopioi ja nollaa

- Varmuuskopioi ja siirrä: Varmuuskopioi tietoja paikalliseen tallennuslaitteeseen tai palauta tietoja siitä.
- Google-varmuuskopiointi: Googlen käyttäminen tietojen varmuuskopiointiin.
- Poista kaikki tiedot (tehdasasetusten palautus): Tyhjentää kaikki tiedot puhelimesta.

Käyttäjät ja tilit

Monta käyttäjää

- **Sinä (omistaja):** Näytä sillä hetkellä kirjautunut käyttäjä. Muuta käyttäjätunnusta napauttamalla (käyttäjätunnukseksi valitaan oletuksena puhelimen omistaja).
- **Vieras:** Napauta, jos haluat vaihtaa vierastilaan ja rajoittaa puheluita ja joitain ominaisuuksia. Voit ottaa **Ota puhelut käyttöön** -ominaisuuden käyttöön/pois käytöstä napauttamalla kohdan **Vieras** oikealla puolella olevaa kuvaketta.
- **Lisää käyttäjä:** Jaa laite muiden kanssa lisäämällä käyttäjiä.

Tietoja laitteesta

Näytä puhelimen perustiedot, järjestelmäversio yms. kohdassa **Tietoja laitteesta**.

- Laitteen nimi: Voit muokata laitteen nimeä napauttamalla.
- Tallennustila: Sovellusten tallennustila.
- RAM: Jos tallennustilaa on saatavilla tarpeeksi, voit käyttää osaa siitä RAM-muistin laajentamiseen.
- Android-versio: Näytä Android-versio ja Android-tietoturvapäivitys.

- Tila: Näytä puhelinnumero, signaali yms. napauttamalla.
- Versio: Tämä näyttää peruskaista- ja ydinversion.
- Palkinto: Näytä OxygenOS-avustajat napauttamalla.

Google

Hallitse Google-tiliäsi.

Vinkit ja tuki

Vinkit ja tuki tarjoaa vinkkejä ja usein kysytyjä kysymyksiä laitteen käyttämisestä.

Sovellukset

Opi OnePlus-laitteen sovelluksista.

Puhelin

Numeronvalinta

- Menetelmä 1: Voit soittaa napauttamalla numeronäppäimistön painiketta, syöttämällä puhelinnumeron ja painamalla puhelupainiketta.
- Menetelmä 2: Selaa yhteystietojasi tai puhelulokejasi ja valitse numero napauttamalla sitä.
- Vastaa saapuviin puheluihin tai hylkää ne: Hylkää puhelu pyyhkäisemällä alaspäin tai hyväksy se pyyhkäisemällä ylöspäin.
- Saapuva puhelu normaalikäytön aikana: Puhelu hyväksytään vihreällä painikkeella ja hylätään punaisella.

Puhelunäyttö

Kun olet hyväksynyt puhelun, käyttöliittymän toiminnot ovat seuraavat:

- **Kaiutin:** Kytkee kaiutintilan päälle puhelun aikana.
- **Numeronäppäimistö:** Avaa numeronäppäimistön.

- **Mykistys:** Mykistää mikrofonin.
- **Lisää puhelu:** Lisää useita puheluita.
- **Pito:** Voit vastata uuteen puheluun asettamalla käynnissä olevan puhelun pitoon. Voit jatkaa käynnissä olevaa puhelua, kun uusi puhelu on päättynyt.

Asetukset

Avaa asetukset napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta.

Soittajan tunnus ja roskaposti: Ota käyttöön, jos haluat tunnistaa yritykset- ja roskapostinumerot Googlen tarjoamien tietojen perusteella.

Helppokäyttöisyys: Määritä TTY-tila ja kuulolaitteiden yhteensopivuus.

Avustettu numeronvalinta: Avustettu numeronvalinta- ja Oletuskotimaa/suuntakoodi -ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

Estetyt numerot: Kun tämä on käytössä, et saa puheluita eikä tekstiviestejä tuntemattomien soittajien estetyistä numeroista.

Puhelut

- **Vastaa puheluun / lopeta puhelu:** Vastaa automaattisesti puhelimeen, kun yhdistetty ulkoiseen äänilaitteeseen. Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta. Värinä, kun puheluun vastataan / puhelu lopetetaan.

- Vilku puhelun saapuessa: Kameran salama vilkkuu, jos puheluita saapuu, kun näyttö on lukittu.

Näyttövaihtoehdot: Muuta lajittelujärjestystä ja nimen muotoa ja ota yhteyshenkilön taustan tumma teema käyttöön tai pois käytöstä.

Lähellä olevat paikat:

- Personoidut hakutulokset: Ota käyttöön, jos haluat parantaa hakutuloksia ottamalla mukaan kohteita hakuhistoriasta.
- Sijainnin asetukset: Ota käyttöön, jos haluat antaa sovellusten kerätä ja käyttää sijaintitietoja.

Nopeat vastaukset: Vastaa saapuvaan puheluun tekstiviestillä.

Äänet ja värinä: Aseta äänet ja värinä.

Vastaaja: Aseta vastaajaviesti-ilmoituksen tilaksi Tärkeä tai Muu.

Soittajan tunnuksen ilmoittaminen: saapuvien puheluiden soittajan nimi ja numero luetaan ääneen.

Hiljennä kääntämällä: Ota käyttöön, jos haluat hiljentää saapuvan puhelun asettamalla puhelimen näyttö alaspäin tasaiselle pinnalle.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-sovelluksella on seuraavat toiminnot: Muokkaa, poista, hae, aseta merkintöjä, hallitse estettyjä numeroita yms.

Lisää yhteystieto

1. Syötä yhteystietoja
2. Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo uusi yhteystieto
3. Syötä yhteystiedon tiedot
4. Tallenna se napauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna

Omat tiedostot


Omat tiedostot -kohdassa voit siirtyä nopeasti erilaisiin tiedostoihin ja hallita niitä.

Siirry sovelluslaatikkoon ja avaa Omat tiedostot -sovellus.

Kategoriat: Tarkista tiedostot tiedostokategorian mukaan, kuten Asiakirjat, Lataukset, Viimeiset, Valokuvat, Videot, Audio jne.

Tallennustila: Näytä ja hallitse puhelimeen ja pilviasemaan tallennettuja kansioita ja asiakirjoja.

Tiedot

Hae tiedostoa: Etsi tiedostoja napauttamalla  ja syöttämällä hakusanoja.

Viestit

Lähetä, vastaanota ja lue viestejä Viestit-sovelluksella.

Lähetä viesti

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Napauta oikeassa alakulmassa olevaa painiketta.
3. Valitse vastaanottaja.
4. Kirjoita tekstiviestin sisältö.
5. Lähetä viesti napauttamalla lähetykuvaketta oikeassa alakulmassa.

Näytä viesti ja vastaa siihen

Viestit lajitellaan ajan mukaan.

1. Avaa Viestit-sovellus.
2. Valitse näytettävä viesti luettelosta.
3. Jos haluat vastata viestiin, kirjoita viesti näytön alalaidassa olevaan tekstiruutuun ja lähetä se napauttamalla oikealla olevaa lähetyspainiketta.

Viestiasetukset

Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta ja valitse Asetukset. Viestiasetuksia ovat Keskusteluominaisuudet, Ilmoitukset, Kuplat, Kuule lähtevien viestien äänet, Nykyinen maa, Automaattiset esikatselut, Roskapostisuojaus, Lisäasetukset, Tietoja, Ehdot ja tietosuoja. Siirry lisäasetuksiin, kun haluat käyttää seuraavia: Ryhmäviestit, MMS-viestien


automaattinen lataus verkkovierailun aikana, yksinkertaisten merkkien käyttäminen, SMS-toimitusraporttien hankkiminen, langattomat hätähälytykset yms.

Sää

Tarjoaa sääennusteen ja ennakkovaroitustoiminnon.

- **Tarkista sää: Avaa sovelluslaatikko ja avaa Sää-sovellus**

Tarjoaa tietoja säästä, lämpötilasta, seuraavan kuuden päivän säästä, seuraavan 24 tunnin säästä, tuulensuunnasta, ruumiinlämpötilasta, kosteudesta, näkyvyydestä, paineesta yms.

- **Lisää paikkakunta:** Napauta , napauta +-painiketta, syötä etsittävän paikkakunnan nimi, ja valitse lisättävä paikkakunta.

- **Vaihda paikkakuntaa:** Vaihda paikkakuntaa pyyhkäisemällä oikealle.

- **Asetukset**

Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta ja valitse **Asetukset**.

- **Säähälytys:** Ota tämä käyttöön, niin saat ilmoituksia säästä.
- **Lämpötila:** Valitse lämpötilayksikkö – Celsius tai Fahrenheit.

- **Tuuli:** Valitse tuulen nopeuden yksikkö, kuten metriä sekunnissa – m/s, kilometriä tunnissa – km/h, jalkaa sekunnissa ft/s, mailia tunnissa – mph, meripenikulmaa tunnissa – kts.
- **Sademäärä:** Valitse sademäärän yksikkö, millimetrit – mm, tuumat – in.
- **Näkyvyys:** Valitse näkyvyyden yksikkö, kilometrit – km/mailit – mi.
- **Ilmanpaine:** Valitse paineen yksikkö, hehtopascalit – hPa, millimetriä elohopeaa – mmHg, tuumaa elohopeaa – inHg.
- **Arvioi tämä sovellus:** OnePlus Weather

Laskin

Laskin tarjoaa yleiset laskintoiminnot.

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Laskin-sovellus.




- **Peruslaskin:** Laskin tarjoaa oletusarvoisesti peruslaskutoimitustilan, jossa voidaan suorittaa yksinkertaisia yhteenlasku-, vähennyslasku-, kertolasku- ja jakolaskutoimintoja.
- **Funktiolaskin:** Siirry funktiotilaan napauttamalla vasemmassa alakulmassa olevaa levityskuvaketta.
- **Näytä historia:** Näytä historia pyyhkäisemällä alas ja tyhjennä se napauttamalla TYHJENNÄ-painiketta oikeassa yläkulmassa.

Tallennin

Tallennin tarjoaa tallennus- ja toistotoimintoja.

Siirry sovelluslaatikkoon ja avaa Tallennin-sovellus.

● Tallenna:

- **Aloita tallennus:** Aloita tallennus napauttamalla .
- **Keskeytä tallennus:** Keskeytä tallennus napauttamalla .
- **Lisää tunnisteita:** Lisää tunnisteita napauttamalla .


Valitse tallennusmuoto: Voit määrittää tallennusmuodon (aac/wav) valitsemalla asetukset pääkäyttöliittymän oikeasta yläkulmasta.

● Tallenteiden toisto ja hallinta:

- Avaa tallennetiedostoluettelo.
- Toista tallenne: Toista napauttamalla tallennetta.
- Poista tallenne: Paina poistettavaa tallennetta pitkään ja napauta poistopainiketta.

Muistiinpanot

Muistitarroilla voit kirjoittaa pikamuistiinpanoja ja muokata tekstiä ja kuvia.

- **Lisää muistiinpano: Napauta** , kun haluat lisätä muistiinpanon. Tukee tekstin, albumin kuvien, valokuvien, puheentunnistuksen, piirrosten, muistikirjan ja

tehtäväluettelon lisäämistä. Voit poistaa muistiinpanoja, lisätä muistutuksia yms.

- **Vaihda tekstityyliä:** Voit vaihtaa tekstin tyyliä napauttamalla **Aa**-kuvaketta.
- **Hae muistiinpanoista:** Napauta **Q** ja syötä etsittävät hakusanat.
- **Poista muistiinpano:** Paina poistettavaa muistiinpanoa pitkään ja napauta poistopainiketta.
- **Ja muistiinpano:** Avaa jaettava muistiinpano, napauta jakopainiketta oikeassa yläkulmassa, valitse jakamistapa ja paina sivun kehotetta viimeistelläksesi jakamisen.
- **Lisää muistutuksia muistiinpanoihin:** Avaa muistiinpano, napauta yläpalkin valikkokuvaketta ja määritä muistutuksen päivämäärä ja kellonaika.

Galleria

Kaikki kuvat ja videot tallennetaan oletuksena Galleria-sovellukseen, joka sisältää albumit, äskettäin poistetut valokuvat ja valokuvien muokkaustoiminnot.

- **Valokuvat:** Valokuvat ja videot esitetään aikajanan luettelonäkymässä.
- **Kokoelmat:** Tämä sisältää usein käytetyt albumit, äskettäin poistetut albumit ja muut albumit. Napauta albumeita niiden luetteloiden ja valokuvien tarkastelemista varten.

- **Tutki:** Tämä sisältää Älykäs luokka -ominaisuuden ja Tarina-toiminnon. Älykäs luokka luokittelee valokuvia ihmisten, paikkojen, asioiden ja muiden standardien mukaan. Tarina-ominaisuus luo automaattisesti persoonallisia videoita tiettyjen valokuvien perusteella.
- **Dynaaminen asettelu:** Avaa kokonäyttö zoomaamalla kahdella sormella ja nauti kelvollisesta kuvien asettelusta.

Kello

Hälytys

- **Lisää herätyskello:** Lisää ja aseta uusi herätys napauttamalla +-painiketta alla.
- **Herätyskellon aika:** Aseta tunnit vetämällä kellotaulun täplää. Aseta minuutit vetämällä sitä uudelleen.
- Voit vaihtaa numeronäppäimistöön ajan syöttämistä varten napauttamalla näppäimistökuvaketta keskellä oikealla.
- Toisto: Voit valita maanantaista sunnuntaihin. Voit siirtyä kalenteriin mukautettua valinta varten napauttamalla alanuolta.
- Herätyksen soittoääni: Valitse herätyskellon soittoääni järjestelmän soittoäänistä tai paikallisesta tallennustilasta.
- Värinä: Kun herätyskello soi, puhelin värisee samalla.
- Nimi: Herätysmuistiinpano näytetään näytössä herätyksen soidessa.

- **Poista herätys:** Paina poistettavaa herätystä pitkään ja napauta Poista.

Maailmankello



Lisää alue: Napauta maapallokuvaketta näytön alalaidassa merkitäksesi ja valitaksesi paikkakuntia luettelosta.

- **Vertailuaika:** Näytä lisäämäsi paikkakunnan aika vetämällä täplää kellotaulussa.
- **Sää:** Sää näytetään, kun napautat paikkakunnan nimeä.

Ajastin

- **Lisää aikalaskuri:** Aloita laskenta painamalla aloituspainiketta syötettyäsi minuutit ja sekunnit.

Kun olet aloittanut laskennan, voit lisätä toisen aikalaskurin valitsemalla oikeassa alakulmassa olevan painikkeen. (Näytä muita ajastimia pyyhkäisemällä ylös/alas)


- **Poista aikalaskuri:** Poista tietty aikalaskuri napauttamalla .
- **Keskeytä:** Keskeytä aikalaskuri napauttamalla .
- **Nimi:** Napauta Lisää nimi ja kirjoita haluamasi nimi.

Sekuntikello

Aloita: Käynnistä ajastin napauttamalla .

Keskeytä: Keskeytä ajastin napauttamalla .

Merkitse: Merkitse napauttamalla .

Jaa: Jaa ajastin napauttamalla .

Zen Mode

Zen Moden avulla voit laittaa puhelimen pois ja nauttia elämästä yksin tai muiden kanssa. Kun se on käynnistetty, sitä ei voi peruuttaa, ja saapuvat ilmoitukset mykistetään tilapäisesti. Sovellukset kameraa lukuun ottamatta lukitaan, mutta voit edelleen vastata puheluihin ja käyttää hätäpuhelua.

- Ota Zen Mode käyttöön

Zen Mode voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla.

1. Vedä ilmoituspaneeli alas > napauta Zen Mode.
2. Zen Mode voidaan vetää työpöydälle ja muuttaa kuvakkeeksi.

* Zen Moden asennus voidaan poistaa.

Kohdassa Zen Mode > napauta kellonaikaa > aseta kesto > vaihda teemaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle > aloita napauttamalla alla olevaa painiketta.

- Aseta Zen Mode: Siirry Zen Modeen > napauta profiilikuvaketta oikeassa yläkulmassa ja napauta sitten asetuskuvaketta. Aseta teeman äänet, päivittäinen muistutus, ilmoitus yms.

- Ryhmä-Zen: Voit luoda huoneen ja jakaa sen kavereille sosiaalisen verkon kautta. Sitä ei ole rajoitettu OnePlusaan.

Clone Phone

Clone Phone -sovelluksen avulla siirtää yhteystiedot, puhelulokit, tekstiviestit, kuvat, audiotiedostot, videot, muistiinpanot, sovellukset, lataukset, asiakirjat ja muut tiedot vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen. Clone Phone mahdollistaa myös paikallisen varmuuskopioinnin ja palautuksen.

Google-sovellukset

Nauti Googlen tarjoamista sovelluksista. Lisätietoja on osoitteessa google.com.

Google

Etsi verkkosisältöä työkaluilla, jotka oppivat kiinnostuksesi kohteet. Ota personoitu syöte käyttöön saadaksesi mukautettua sisältöä.

Chrome

Selaa Internetiä Chromella ja tuo avoimet välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneelta mobiililaitteeseen.

Gmail

Lähetä ja vastaanota sähköpostia Googlen verkkopohjaisella sähköpostipalvelulla.

Maps

Saa ajo-ohjeita ja muita sijaintiin perustuvia tietoja. Sijaintipalveluiden on oltava käytössä, jotta voit käyttää Google Mapsia.

YouTube

Katso ja lataa videoita laitteestasi.

Drive

Avaa, katsele ja jaa Google Drive -pilvitilille tallennettuja tiedostoja.

Duo

Videopuhelusovellus, jonka avulla voit olla yhteydessä tärkeisiin ihmisiin.

Photos

Tallenna ja varmuuskopioi valokuvat ja videot automaattisesti Google-tilillesi Google Photos -sovelluksella.

YouTube Music

Googlen uusi musiikkisovellus, jonka avulla löydät helposti etsimäsi laulut ja videot ja löydät uutta musiikkia.

Files

Files on tiedostonhallintasovellus tiedostojen selaamista ja siirtämistä varten.

Kalenteri

Google Kalenteri on ajanhallinta- ja aikataulusovellus.

Assistant

Google Assistant on keinoälyavustaja. Lisätietoja: katso Google Assistant.

Play Store

Play Store on verkkosovelluskauppa, josta voit asentaa tarvitsemasi sovellukset.

Lisäasetukset

Opi lisävinkkejä puhelimestasi.

Pelitila

OxygenOS sisältää pelitilan, joka estää häiriöt pelatessasi pelejä. Voit määrittää sen kohdassa **Pelit**.

Yleiset

- **Pelityökalut:** Kokoelma käteviä pelityökaluja. Pyyhkäise pelitilassa alas vasemmasta tai oikeasta yläkulmasta.
- Kosketusten optimointi: Sallii pelaajien säätää kosketusherkkyyttä ja pyyhkäisyherkkyyttä. Se voi tarjota myös enemmän mukauttamista (esimerkiksi: ilmoituslaatikon virhekosketuksen estämisasetukset yms.)
- Datan seuranta: Reaaliaikainen FPS-/GPU-/CPU-dataa voidaan näyttää pelin sisällä.
- Lisää WhatsApp, Discord ja Messenger: Tarjoa kätevämpi sosiaalinen kanava pelaajille.
- Äänenmuunnin: Väärennä äänesi pelien pelaamisen aikana pitääksesi hauskaa ja suojataksesi yksityisyytesi. Nämä viisi suosittua peliä tukevat äänenmuutosta: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Äänenmuunnin on käytettävissä myös Discordissa.

- Pelien sisältösuositus: Selaa erinomaisten pelien sisältöä.
- Pro-pelitila: Tehosta pelikokemustasi. Edistynyt pelitila ammattilaispelaajille. Tämä tila estää kaikki ilmoitukset ja puhelut, vastaamattomat puhelut näytetään puheluhistoriassa myöhempää käyttöä varten.

Tämä tila eliminoi kaikki pelin virhekosketukset ja keskeytykset poistamalla pika-asetukset, navigointieleet ja pelityökalut käytöstä.

- Pelisuodattimet: Suodattimia ovat HDR, Yönäkö, Pimeyden korjaus ja Retrofilmi. Pelisuodattimet ovat käytettävissä PUBG Mobilessa.

Suorituskyvyn parannus

- **Haptisen palautteen tehostus:** Tarjoa tilanteeseen perustuvia värinätehosteita pelaamisen aikana todella immerssiivistä audiovisuaalista kokemusta varten.
- **Pikakäynnistys:** Nopea pääsy usein pelattuihin peleihin ilman, että peli täytyy ladata uudelleen.

Ei saa häiritä

- **Vastaa puheluihin kaiuttimessa:** Ohjaa saapuvat puhelut kaiuttimeen, kun pelitila on käytössä.
- **Ilmoitusten näyttäminen:** Valitse ilmoitusten esitystila pelitilan ollessa päällä. Tiloja on neljä: Varoitus, Vain teksti, Luotinäyttö ja Estä.

- **Poista automaattinen kirkkaudensäätö käytöstä:** Lukitse näytön kirkkaus, kun pelitila on käytössä

Jos et halua antaa viestien häiritä, ota Ei saa häiritä -tila käyttöön. Puhelin ei soi eikä värise ilmoituksen saapuessa hälytyksiä ja asetuksia lukuun ottamatta. Selaa ilmoitusriviä ja ota Ei saa häiritä -toiminto käyttöön napauttamalla. Katso asetukset kohdasta [Ei saa häiritä](#).

Sovellusten kloonaus

Luo sovelluksesta uusi kopio, jotta voit kirjautua eri tileille.

Siirry kohtaan Asetukset > Sovellusten hallinta > Sovellusten kloonaus. Luettelossa näytetään sovellukset, jotka tukevat sovellusten kloonauksia. Avaa Sovellusten kloonaus napauttamalla sovellusta.

Näytä muiden sovellusten päällä

Voit tarkistaa ja määrittää tuetut sovellukset kohdassa Asetukset > Sovellusten hallinta > Näytä muiden sovellusten päällä. Kun avaat valitunsovelluksen Näytä muiden sovellusten päällä -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa -ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä (kuten jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään muiden sillä hetkellä käytettävien sovellusten päällä.

* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa.

Uudelleenkäynnistys, päivitys, varmuuskopiointi, palautus

Opi päivittämään ja nollaamaan OnePlus-laitteesi.

Uudelleenkäynnistys tai pakotettu uudelleenkäynnistys

Useimmat ongelmat voidaan ratkaista käynnistämällä laite uudelleen jollain seuraavasta kahdesta tavasta:

1. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa ja käynnistä sitten laite uudelleen napauttamalla Käynnistä uudelleen.
2. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 10 sekuntia, jolloin puhelin sammuu; käynnistä laite sitten uudelleen painamalla virtapainiketta.

Järjestelmäpäivitykset

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Ohjelmistopäivitys**. Järjestelmä aloittaa päivitysten tarkistamisen.
2. Lataa ja päivitä noudattamalla ohjeita.

* Jos järjestelmä on ajan tasalla, ohjeita ei näytetä.

Varmuuskopiointi ja palautus

Luo varmuuskopio tai palauta se tarvittaessa.

- **Varmuuskopiointi ja palautus Kloona-puhelin -sovelluksella.**

Katso lisätietoja Kloona-puhelin -sovelluksesta.

- **Google Driven käyttö varmuuskopiointiin ja palautukseen.**

- Luo varmuuskopio

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Tilit**, kirjaudu **Google-tilille ja ota Tilin synkronointi** käyttöön.

2. Odota, että järjestelmä suorittaa synkronoinnin automaattisesti.

3. Varmuuskopioi laite Wi-Fi-verkossa, sillä datan koko voi olla liian suuri varmuuskopiointiin mobiilidataa käyttämällä.

- Varmuuskopion palauttaminen

Kun olet palauttanut tehdasasetukset tai vaihtanut uuteen laitteeseen, kirjaudu laitteella Google-tilille ja ota tilin synkronointi käyttöön palauttaaksesi tiedot puhelimeen.

Tehdasasetusten palauttaminen

Huomautus:

1. Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki sovellustiedot, yhteystiedot, tekstiviestit jne. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
2. Jos Pyyhi sisäinen tallennustila on käytössä, varmista, että kaikki tärkeät tiedostot, kuten puhelimen valokuvat ja asiakirjat ja paikallinen varmuuskopio, on kopioitu ensin toiseen laitteeseen.

Toimintaohjeet:

1. **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Varmuuskopioi ja nollaa > Nollaa puhelin**
2. Napauta **Nollaa puhelin**
3. Syötä salasana (jos salasana on käytössä)
4. Odota, kunnes tehdasasetukset on palautettu

Helppokäyttöisyys

Tutustu erikoisominaisuuksiin, jotka helpottavat laitteen käyttöä ihmisillä, joilla on fyysisiä rajoitteita.

Lopeta puhelut painamalla virtapainiketta

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Yleiset** ja ota sitten käyttöön Virtapainike lopettaa puhelun -ominaisuus. Nyt voit lopettaa puhelun helposti painamalla virtapainiketta.

Suurennus

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö > Suurennus > Suurennuksen pikavalinta**.

Lähentäminen:

1. Aloita suurennus käyttämällä esiasetettua pikavalintaa.
2. Napauta näyttöä.
3. Liiku näytössä vetämällä kahdella sormella.

4. Säädä zoomausta nipistämällä tai levittämällä kahta sormeaa.
5. Lopeta suurennus käyttämällä pikavalintaa uudelleen.

Tilapäinen lähentäminen

1. Aloita suurennus käyttämällä esiasetettua pikavalintaa.
2. Kosketa pitkään mitä tahansa näytön kohtaa.
3. Liiku näytössä vetämällä sormella.
4. Lopeta suurennus nostamalla sormi pois.

Huomautus:

Zoomaustoimintoa ei voi käyttää näppäimistöllä tai navigointipalkissa.

Värikorjaus

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö** ja ota Värikorjaus käyttöön, jos haluat säätää sitä, miten värit näytetään laitteessa.

- **Vihersokeus:** punainen-vihreä
- **Punasokeus:** punainen-vihreä
- **Sinisokeus:** sininen-keltainen

Käänteiset värit

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö** ja ota käyttöön Käänteiset värit, jos haluat kääntää näytön värit.

Suuren kontrastin teksti

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmäasetukset > Helppokäyttöisyys > Näkö > Suuren kontrastin teksti**. Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat lisätä kontrastia taustan kanssa.

Turvallisuustiedot

Näytä laitteen turvallisuustiedot.

Oikeudellinen huomautus


Ilmoitus

Tämän asiakirjan sisällön kopiointi, siirto, jakelu ja tallentaminen on kielletty ilman OnePlussan kirjallista ennakkosuostumusta. OnePlus noudattaa jatkuvan tuotekehittelyn käytäntöä. Tästä syystä OnePlus pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai parannuksia tässä asiakirjassa kuvattuihin tuotteisiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Paitsi jos soveltuva laki niin vaatii, tämän asiakirjan täsmällisyydestä ei anneta minkäänlaisia takuita, niin suorasanaisia kuin vihjattuja. Sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa OnePlus tai kukaan sen lisensoijista ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tietojen menetyksestä tai mistään aiheutuneesta erityisestä, sattumuksellisesta, seuraamuksellisesta tai välillisestä korvausvelvollisuudesta.

Tuotteen, sovellusten ja lisävarusteiden saatavuus saattaa vaihdella. Lisätietoja saa valtuutetulta OnePlus-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, teknologiaa tai ohjelmistoja, jotka ovat vientilakien ja -säädösten alaisia. Lain rikkominen on kielletty.


Tavaramerkit ja luvat


ONEPLUS ja  ovat OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki.

LTE on ETSI:n tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palveluiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Tietosuojakäytäntö

OnePlus pyrkii jatkuvasti suojaamaan henkilötietosi. Jotta ymmärtäisit paremmin, miten suojelemme henkilötietojasi, voit lukea tietosuojakäytäntömme ohjatusta määrittystoiminnosta, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Voit myös tutustua tietosuojakäytäntöömme seuraavasti: Asetukset > Tietoja laitteesta > Juridiset tiedot > Tietosuojakäytäntö.

Säädöstiedot

Laitteen säädöstiedot löytyvät puhelimen Asetukset-valikon kohdasta Tietoja laitteesta.

Laitteen käyttöä koskevat varotoimet

Lue kaikki turvallisuus- ja terveystiedot huolella ennen laitteen käyttämistä taataksesi sen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Katso lisätietoja ja uusimmat tiedot osoitteesta <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Turvallisuustiedot

- Älä käytä laitetta huoltoasemilla, huoltamoissa tai lähellä polttoainetta tai kemikaaleja.
- Kaikki langattomat laitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat olla alttiita häiriöille ja voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Tarkista kaikki matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja säädökset erityisesti lentokoneissa, sairaaloissa ja

hoitolaitoksissa.

- Käytä vain OnePlussan hyväksymiä brändättyjä lisävarusteita ja akkuja. Muut kuin OnePlussan hyväksymät lisävarusteet voivat vaurioittaa puhelinta tai rikkoa paikallisia radiolaitteita koskevia säädöksiä. OnePlus ei vastaa muiden kuin OnePlussan hyväksymien tarvikkeiden aiheuttamista onnettomuuksista tai ongelmista.
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0–35 °C, ihanteellinen säilytyslämpötila -20 – +45 °C.
- Käytä puhelinta vain 35–85 %:n kosteudessa.
- Säilytä vähintään 15 cm:n etäisyys langattoman laitteen ja elektronisen implantin (tahdistin, insuliinipumput, hermostimulaattorit yms.) välillä. Jos sinulla on elektroninen implanti, pidä laitetta implantin vastakkaisella puolella.
- Pidä laite etäällä raskaana olevien naisten vatsasta.
- Pidä laite etäällä nuorten alavatsasta.
- Lasten ja nuorten tulee käyttää puhelinta kohtuullisesti. Vältä viestimistä öisin ja rajoita puheluiden taajuutta ja kestoja.
- Säteilylle altistumisen vähentämiseksi käytä matkapuhelinta lähellä verkkotornia tai käytä lisävarusteita (handsfree-sarja tms.) tai kaiutinta, mikäli mahdollista; käyttämällä laitetta hyvissä

vastaanotto-olosuhteissa (kun signaalin vastaanottopalkissa näkyy täysi signaali) voit vähentää saadun säteilyn määrää; käytä mieluummin dataa sekä SMS- ja MMS-viestejä puheluiden sijaan.

- Jos laite tukee langatonta laturia ja kun sitä käytetään langattomana laturina, se on tarkoitettu käytettäväksi pöytälaitteena eikä sitä saa kantaa, kun se on tässä tilassa. RF-altistumisvaatimusten noudattamiseksi, kun laitetta käytetään langattomassa lataustilassa, pidä laitetta vähintään 10 cm:n päässä kehosta.

- Pidä puhelin poissa lasten ulottuvilta estääksesi loukkaantumiset ja omaisuusvauriot.

- Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella akkua. Akun korvaaminen väärentyyppisellä akulla voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.

- Älä aseta akkua tai puhelinta lähelle tulta, lämmitintä, suoraa auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä tai upota sitä veteen tai muihin nesteisiin tai altista sitä niille. Pitkällinen altistuminen kuumuudelle voi saada akun vuotamaan, räjähtämään tai syttymään tuleen.

- Älä altista akkua paineelle tai puhkaise sitä kovilla esineillä. Akun vaurioituminen voi aiheuttaa akun vuotamista, ylikuumenemista tai tulipalon.

- Jos jokin tuotteen osa on murtunut tai vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Älä lataa akkua 12 tuntia kauempaa.
- Kaikkien akkujen käyttöikä on rajallinen, ja akku alkaa menettää kapasiteettiaan usean sadan lataus/purkauskerran jälkeen.
- Älä hävitä akkua talousjätteenä. Käytetyt paristot on hävitettävä viipymättä paikallisten säännösten mukaisesti.
- Älä aseta puhelinta tai akkua paikkaan, jossa on alhainen ilmanpaine; seurauksena saattaa olla räjähdys tai akun vuotaminen.
- Älä irrota takakanntta.
- Laite täytyy ladata paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lataa matkapuhelin ympäristössä, jonka lämpötila on 5–35 °C. Jos puhelimesta on pikalataustoiminto, se ei välttämättä voi siirtyä pikalataustilaan, jos lämpötila on alle 15 °C tai yli 35 °C.
- Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: suorassa auringonpaisteessa, alle, kosteassa, pölyisessä tai voimakkaasti tärisevässä ympäristössä, oven ulkopuolella tai lähellä televisiota, radiota tai muita sähkölaitteita.
- Laturi on asennettava lähelle laitetta siten, että siihen on helppo päästä käsiksi.
- Älä käytä laitetta ja aseta turvallisuus etusijalle, kun ajat ajoneuvolla. Noudata asianmukaisia säädöksiä alueella tai

maassa, jossa ajat.



- Mahdollisen kuulovaurion välttämiseksi älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Laserturvallisuuslausunto

Jos tämä tuote tukee automaattista lasertarkennusominaisuutta. Varmista tämän laitteen asianmukainen käyttö lukemalla tämä käyttöopas huolella ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Muiden kuin tässä tekstissä mainittujen hallintalaitteiden, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa altistumista vaaralliselle säteilylle. Jotta et altistuisi suoralle lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai olla suoraan kosketuksessa laseriin.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Säädöstiedot (jos tuettu)

Voit tarkistaa säädökset seuraavasta kohdasta:

Asetukset > Tietoja laitteesta > Säädökset

EU:n vaatimustenmukaisuus

CE-lausunto

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ilmoittaa täten, että älypuhelintyyppinen radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti

on saatavana seuraavassa osoitteessa:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Huomautus: Noudata kansallisia ja paikallisia säädöksiä paikassa, jossa laitetta käytetään. Laitteen käyttöä on saatettu rajoittaa Euroopan unionin (EU) joissakin tai kaikissa jäsenvaltioissa.

Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot (SAR)

- Euroopassa SAR-raja päälle ja keholle on 2,0 W/kg ja raajoille 4,0 W/kg. Tämän laitteen korkein SAR-arvo on tämän rajan mukainen. Korkein SAR-arvo ilmoitetaan Korkein SAR-arvo -kortissa.
- Tämä laite on testattu tyypillisessä käytössä puhelimen takaosan ollessa 5 mm:n päässä kehosta. Jotta radiotaajuuden altistumisvaatimukset toteutuvat, käytä lisälaitteita, jotka säilyttävät 5 mm:n välin kehosi ja puhelimen takaosan kanssa. Vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat lisävarusteet eivät saa sisältää metallikomponentteja. Lisävarusteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät välttämättä noudata radiotaajuuden altistumisvaatimuksia, ja niiden käyttäminen tulee välttää.
- Metalliosia sisältävät kotelot saattavat muuttaa laitteen radiotaajuussuorituskykyä, mukaan lukien radiotaajuuden altistumisohjeiden noudattaminen, tavalla, jota ei ole testattu tai

sertifioitu, ja tällaisten lisävarusteiden käyttämisestä tulee välttää.

Rajoitukset 2,4 GHz:n taajuusalueella

Norja: Tämä momentti ei koske maantieteellistä aluetta, joka on 20 km:n säteellä Ny-Ålesundin keskustasta.

Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella

Seuraavissa maissa laitetta saa käyttää vain sisätiloissa, kun sitä käytetään 5150–5350 MHz:n taajuusalueella:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Taajuusalueet ja teho

(a) Taajuusalueet, joilla tämä radiolaite toimii:


Eräät taajuusalueet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Kysy lisätietoja paikalliselta operaattorilta.

(b) Suurin lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaite toimii:

Kaikkien taajuusalueiden suurin teho on pienempi kuin liittyvässä yhdenmukaistetussa standardissa määritetty korkein raja-arvo.

Katso taajuuskaistat ja lähetysteho pikaoppaasta.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen



Tämä laitteessa, akuissa (mukana) ja/tai pakkauksessa oleva symboli (umpinaisen palkin kanssa tai ilman sitä) osoittaa, että laitetta ja sen sähköisiä lisävarusteita (esimerkiksi kuulokkeet, sovitin tai kaapeli) ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Kierrätä laite turvallisesti käyttämällä kierrätysjärjestelmää tai pyytämällä neuvoa jälleenmyyjältä, jolta tuote hankittiin.

RoHS-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen muutosten mukainen.

Maahantuojaan tiedot

Maahantuoja EU:ssa

Eastern Sun Trading B.V.

Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands

Reflection Investment B.V.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

ERP-vaatimustenmukaisuus

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Ilmoittaa täten, että sen tuotteet ovat energiaan liittyviä tuotteita koskevan direktiivin (ERP) 2009/125/EY mukaisia. Lisätietoja:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Huolto ja ylläpito

Seuraavat ehdotukset auttavat ylläpitämään laitettasi ja pidentämään sen käyttöikää.

- Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat korjata tätä tuotetta.
- Ominaisuuksien kuten Bluetooth ja Wi-Fi kytkeminen pois päältä, kun niitä ei käytetä, ja näytön himmentäminen voivat säästää energiaa ja pidentää akun käyttöikää.
- Puhdista puhelin ja laturi pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Jos näyttöön pääsee nestettä tai pölyä, puhdista se heti. Älä puhdista laitetta alkoholilla tai ärsyttävillä kemikaaleilla.
- Näytön koskettaminen terävällä esineellä voi naarmuttaa näyttöä.
- Älä kosketa puhelimen liitäntäporttia, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen komponentteja.
- Älä aseta puhelinta epätasaiselle tai epävakaaalle pinnalle.
- Älä iske, ravista tai pudota puhelinta, jotta se ei vahingoitu tai aiheuta loukkaantumista.
- Laturi ei ole vesitiivis. Älä käytä näitä laitteita kylpyhuoneessa tai kuumassa, kosteassa tai pölyisessä paikassa; vältä sadetta.
- Älä poista SIM-korttia, kun puhelin lähettää tai tallentaa tietoja.

OnePlus-laitteen takuutiedot

OnePlus-laitteilla, jotka on ostettu osoitteesta oneplus.com tai valtuutetusta myyntikanavasta, on rajoitettu takuu. Takuun kesto riippuu alkuperäisestä ostomaasta tai -alueesta, ja takuu on voimassa vain kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella. Ellei toisin mainita, tämä takuu kattaa tuotteen alkuperäiset laitteistokomponentit, mutta se ei kata kokonaan eikä osittain ohjelmistoa, kulutustarvikkeita tai tarvikkeita, vaikka ne olisi pakattu tai myyty yhdessä tuotteen kanssa. Rajoitettu takuu kattaa vain tuotteen valmistuksesta tai materiaaleista johtuvat toiminnalliset viat. Lisätietoja antaa OnePlus-asiakastuki osoitteessa oneplus.com/support.

Rajoitettu takuu ei kata seuraavia

1. Onnettomuuksien, laiminlyönnin, väärinkäytön tai epätavallisenkäytön aiheuttamat viat ja vauriot; epätavalliset olosuhteet tai virheellinen säilytys; altistuminen nesteelle, kosteudelle, hiekalle tai lialle; epätavallinen fyysinen, sähköinen tai sähkömekaaninen rasitus.
2. Naarmut, lommot ja kosmeettiset vauriot, paitsi jos OnePlus on aiheuttanut ne.
3. Viat ja vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta voimasta tai metalliesineiden käytöstä kosketusnäytössä.
4. Laitteet, joiden sarjanumero tai IMEI-numero on poistettu,

turmeltu, vahingoitettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi.

5. Normaali kuluminen.

6. Viat ja vauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden tai lisä-/oheislaitteiden kanssa tai yhteydessä, joita OnePlus ei ole toimittanut tai hyväksynyt.

7. Kaikki fyysisten ominaisuuksien vauriot ja vahingot, jotka johtuvat virheellisestä testauksesta, käytöstä, ylläpidosta, asennuksesta, huollosta tai säädöstä, joka ei ole OnePlussan tekemä tai hyväksymä.

8. Viat ja vauriot, jotka johtuvat ulkoisista syistä, kuten osumisesta johonkin esineeseen, tulesta, tulvasta, liasta, myrskystä, salamasta, maanjäristyksestä, altistumisesta säälle, varkaudesta, palaneesta sulakkeesta tai minkä tahansa sähkölähteen virheellisestä käytöstä.

9. Viat ja vauriot, jotka johtuvat mobiilisignaalin vastaanottamisesta tai lähettämisestä tai tuotteeseen tulleista viruksista tai kolmannen osapuolen ohjelmisto-ongelmista.

10. Maksuton vaihto ja korjaus takuun puitteissa on voimassa vain ostomaassa tai -alueella. Kysy lisätietoja OnePlussan asiakastuesta.

Palautuskäytäntö (vain Pohjois-Amerikka ja Eurooppa)

Tämä käytäntö koskee vain tuotteita, jotka on ostettu

OnePlussan viralliselta sivustolta www.oneplus.com tai OnePlus-jälleenmyyjältä (jos sellainen on). Jos tuotetta ei ole ostettu OnePlussan viralliselta sivustolta tai OnePlus-jälleenmyyjältä, katso alkuperäisen ostokanavan palautuskäytäntö.

OnePlus-puhelimet ja -lisävarusteet on valmistettu korkeimpien standardien mukaisesti ja testattu perusteellisesti. Jos et ole mistä tahansa syystä tyytyväinen OnePlus-tuotteeseesi, voit pyytää sen palauttamista 15 kalenteripäivän sisällä toimituksesta. Kun hyväksymme palautuspyyntösi ja saamme tuotteen, suoritamme vakiotarkastuksen. Jos tuote läpäisee tarkastuksen, saat täyden hyvityksen. Hyvitys ei kata palautusprosessista aiheutuvia toimitus- ja käsittelykuluja.

15 päivän jälkeen toimitettuja palautuspyyntöjä ei hyväksytä. Voimme myös päättää olla hyväksymättä palautuksia seuraavissa tapauksissa:

1. Viat tai vauriot, jotka ovat syntyneet hankinnan jälkeen väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, fyysisestä vauriosta, peukaloinnista, virheellisestä säädöstä, normaalista kulumisesta tai virheellisestä asennuksesta.
2. Jos palautuksen ainut syy on hintavaihtelu.
3. Mukautetut asiakassopimukset. Ison-Britannian vuoden 2015 kuluttajansuojalain mukaan kaikki tuotteet, jotka eivät ole (1) laadultaan tyydyttäviä, (2) sopivia niille ilmoitettuun tarkoitukseen

tai (3) kuvauksen mukaisia, voidaan palauttaa veloitus 30 päivän sisällä toimituksesta. Lähetä tukipyyntö, jossa kuvaillet laiteongelman. Jotta voit saada hyvityksen, sinun on otettava meihin yhteyttä 30 päivän sisällä ja kuvailtava yksityiskohtaisesti, millä tavalla tuotteet olivat viallisia, vaurioituneita tai olennaisesti erilaisia. Voimme päättää olla hyväksymättä palautuksia mistä tahansa yllä mainitusta syystä. Tarkastamme aina tuotteen ja vian. Jotta vaihto tai hyvitys voidaan hyväksyä, laitteen täytyy olla uudenveroisessa kunnossa ja sisältää pakkauksen koko alkuperäinen sisältö. Varaamme oikeuden hylätä hyvityksen tai vaihdon, jos palautetun tuotteen todetaan olevan vahingoittunut.

Huolto ja tuki

Yrityksen tiedot: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Osoite: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.

Pyydä palautusta ottamalla yhteyttä OnePlussan asiakastukeen osoitteessa oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im

Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/-

support

Download handleidingen: www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ă clien_ăi OnePlus

Informa_ăii de suport _ăi asisten_ă:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_ăi manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>