

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background. The word "Lenovo" is written in a sans-serif font, with a small "TM" trademark symbol to the right of the letter "o".

Lenovo Tab M9

Käyttöopas

TB310FU

TB310XU

Sisällys

Tervetuloa.....	1
Perusteet.....	2
Asennus ja aloitus	2
Asennukseen valmistautuminen.....	2
Alkuasennus.....	2
Opi eleet	4
Peruseleet	4
Lisää eleitä.....	5
Aloitusnäytön mukauttaminen.....	6
Aloitusnäyttö	6
Widgetit.....	7
Taustakuva.....	7
Sovellusten käyttäminen.....	7
Sovelluksen etsiminen.....	7
Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön.....	7
Avoimien sovellusten hallinta	8
Sovelluksen poistaminen tai sen asennuksen poistaminen	8
Viihdetila.....	8
Viihdetilan avaaminen	8
Viihdetilan poistaminen käytöstä	9
Ilmoitukset ja pika-asetukset	9
Ilmoituspaneeli.....	9
Pika-asetuspaneeli.....	9
Tehdasasetusten palautus, päivitys ja pakotettu sammutus	10
Tehdasasetusten palauttaminen	10
Järjestelmäpäivitys.....	10
Pakota sammutus	10

Asetukset	11
WLAN	11
Mobiiliverkko	11
VPN.....	11
Bluetooth.....	12
Näytön lukitus.....	12
Kasvojentunnistus	12
Näyttö	13
Kirkkaus	13
Lukutila	13
Silmien suojaus ja turvallisuustiedot.....	13
Akku	14
Käyttöoikeuksien hallinta	14
Jaettu näyttö.....	15
Jaettu näyttö -tilan käyttöönotto	15
Jaetun näytön asetusten muuttaminen.....	15
Jaetun näytön tilasta poistuminen.....	16
Kieli	16
Sovellukset	17
Kamera	17
Kameran avaaminen.....	17
Kameran asetukset.....	17
Kameratilan vaihtaminen	18
Valokuvien ja videoiden katsominen.....	18
Tiedostot.....	18
Tiedostojen selaaminen.....	19
Tiedostojen poistaminen.....	19
Tiedostojen jakaminen	19
Google-sovellukset	19
Liite	20


Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä	20
Säteilyrajoitukset	24
Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot	26
ENERGY STAR -mallitiedot	29
Vientiluokitusilmoitus	30
Dolby-sertifikaatti	30

Tervetuloa




Ennen kuin käytät laitettasi, luethan seuraavat:

- *Pikaopas*
- *Turvaohjeet ja takuutiedot*
- *Oikeudellisia tietoja*

Saadaksesi lisätietoja ja ladataksesi yllä olevat asiakirjat, siirry osoitteeseen <https://www.support.lenovo.com>.

 Kaikki tämän oppaan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.

Kuvakkeet

-  Ohje, muistutus tai ehdotus.
-  Huomio.
-  Vaara tai varoitus.

Perusteet

Asennus ja aloitus

Asennukseen valmistautuminen


Jotta asennus olisi mahdollisimman sujuvaa, valmistele seuraavat asiat:

- Internet-yhteys Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta.
Saatat tarvita Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan.
- Laitteisiin, joissa on SIM-korttipaikat, asenna korttipaikkaan operaattorisi toimittama SIM-kortti.
- Edellinen laitteesi tai laitteesi varmuuskopio, jos siirrät tietojasi uuteen laitteeseen.


Alkuasennus

Tämä laite on helppo asentaa, joten pääset helposti alkuun, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Voit seurata näyttöön tulevia asennusohjeita manuaalisesti.

 Alkuasennuksen jälkeen voit tehdä lisämuutoksia **Asetukset**.

1. Paina virtapainiketta, kunnes Lenovo-logo ilmestyy näyttöön. Näet **Hei**-tekstin näytöllä.
 - **Valitse kielesi**: Napauta ja valitse kieli kieliluettelosta.
 - **Näköasetukset**: Napauta  muokataksesi **Fontin koko** tai **Näyttökoko**, ja ota **Suurennus** käyttöön parantaaksesi tietojen näkyvyyttä näytöllä. Ota **Teksti puhuttuna** tai **TalkBack** käyttöön, jotta laitettasi on helpompi käyttää ilman näyttöä.
2. Napauta **ALOITA**.
3. Lue ja hyväksy palvelusopimukset ja napauta sitten **Seuraava**.
4. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon tai mobiiliverkkoon (jos laitteesi tukee sitä).
 - Napauta verkkoa ja anna tarvittaessa salasana.

- Napauta **Lisää uusi verkko**, kirjoita sitten Wi-Fi-verkon nimi manuaalisesti ja anna tarvittaessa salasana.
- Napauta **Käytä määrittämiseen mobiiliverkkoa** aktivoitaksesi mobiiliverkkopalvelun laitteessasi.

 Jos teet asennuksen offline-tilassa, sinun on asetettava aika ja päivämäärä manuaalisesti seuraavassa vaiheessa.

5. Siirrä sovelluksia ja tietoja edellisestä laitteestasi uuteen laitteeseen.


Voit siirtää monia sovelluksiasi, asetuksiasi ja sisältöäsi edelliseltä laitteeltasi suoraan uuteen laitteeseen.

Tuo laitteet lähelle toisiaan ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.

6. Tarkista tietosuoja-asetukset. Hallinnoi Google-sovelluksen käyttöoikeuksia.

7. Valitse jokin seuraavista näytön lukituksen avausmenetelmistä parantaaksesi laitteesi suojausta. Noudata näytössä näkyviä ohjeita asettaaksesi näytön lukituksen avaustavan.

- Kasvojentunnistus
- Kuvio
- PIN-koodi
- Salasana




 Ennen kuin otat kasvojentunnistuksen käyttöön, sinun on luotava kuvio, PIN-koodi tai salasana. Voit myös määrittää sen myöhemmin napauttamalla **Ohita** kohdassa **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus**.

8. Valitse haluamasi navigointitila.

- **Kolmen painikkeen navigointi**

Kolmen painikkeen navigointi on käytössä oletuksena. Näytön alareunassa olevaan navigointipalkkiin ilmestyy kolme painiketta.



Painike	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"> • Palaa Palaaminen edelliseen valikkoon tai sovelluksesta poistuminen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aloitusnäyttö Aloitusnäyttöön palaaminen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda sovelluksia Avointen sovellusten luettelon tarkasteleminen ja vaihtaminen avoimien sovellusten välillä.

- Eleillä navigointi

Napauta **Järjestelmän navigointi**, valitse **Eleillä navigointi** ja säädä **Takaisin-eleen herkkyys** -asetusta kohdassa **Eleillä navigointi**.

Lisätietoja on kohdassa "**Opi eleet**".

9. Napauta **Rekisteröidy tai kirjaudu sisään** aktivoidaksesi Lenovo ID -tunnuksesi. Voit nauttia kaikista Lenovon palveluista yhdellä tilillä.

 Lenovo ID -asetukset ovat käytettävissä vain, kun verkkoyhteys on muodostettu.

10. Napauta **Suorita laitteen määrittäminen loppuun**.

Opi eleet


Laitteesi tukee **Eleillä navigointia** ja **Kolmen painikkeen navigointia**.

Peruseleet




Napauta




- Kohteen valitseminen ja avaaminen.

	<p>Paina ja pidä painettuna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sovelluksen usein käytettyjen toimintojen käyttäminen. • Aloitusnäytön mukauttaminen.
	<p>Pyyhkäise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyyhkäise ylös avataksesi luettelon kaikista sovelluksista. • Pyyhkäise alas avataksesi ilmoituspaneelin. • Pyyhkäise alas kaksi kertaa avataksesi Pika-asetuspaneelin.
	<p>Pidä ja vedä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sovelluksen siirtäminen haluamaasi paikkaan. • Sovelluksen poistaminen tai sen asennuksen poistaminen.
	<p>Levitä ja nipistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkkosivustojen, valokuvien, karttojen ja muiden kohteiden zoomaus lähemmäs ja loitommas.

Lisää eleitä

Seuraavat eleet ovat käytettävissä vain **Eleillä navigointi** -tyylille. Vaihtaaksesi navigointityyliä siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Eleet > Järjestelmän navigointi**.

	<p>Pyyhkäise ylös alareunasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aloitusnäyttöön palaaminen.
---	--

	<p>Pyyhkäise vasemmasta tai oikeasta reunasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda edelliselle sivulle.
	<p>Pyyhkäise ylös alareunasta ja pidä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avoimien sovellusten katselu.
	<p>Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle alareunassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaihtaminen avoimien sovellusten välillä.

Aloituspäätön mukauttaminen

Laitteen käyttö aloitetaan aloituspäätöstä. Aloituspäätössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgetejä.

Voit mukauttaa aloituspäätöstä seuraavilla tavoilla.

Aloituspäätöstö

Paina ja pidä painettuna missä tahansa aloituspäätön kohdassa paitsi kuvakkeita ja napauta **Aloituspäätöstö** muokataksesi laitettasi.

- **Pistemerkkit**

Näytä pistemerkit sovelluskuvakkeissa.

- **Luo teema taustakuvan perusteella**

Säädä teeman väri automaattisesti taustakuvan perusteella.

- **Lisää sovelluskuvakkeet aloituspäätöstölle**

Lisää uusien sovellusten kuvakkeet aloituspäätöstöön.

- **Avaa Viihdetila pyyhkäisemällä**

Avaa Viihdetila aloitusnäytöltä pyyhkäisemällä oikealle.

Widgetit

Voit laittaa aloitusnäytölle widgetejä, jotka ovat pieniä dynaamisia sovelluksia. Widgetit tarjoavat sinulle pikanäkymät kalenteritapahtumien tiedoista, sähköpostiviesteistä, kartoista ja muusta.

Voit lisätä widgetin aloitusnäyttöön seuraavasti:

1. Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita, napauta **Widgetit**, ja valitse lisättävä widget.
2. Paina pitkään ja vedä widget haluamaasi kohtaan ja vapauta se.

Taustakuva

Aseta taustakuva seuraavasti:

1. Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita, napauta **Taustakuvat** ja valitse haluamasi taustakuva.
2. Valitse **Lukitusnäyttö** tai **Työpöytä**.
3. Napauta **Aseta taustakuva**.

 Voit myös asettaa taustakuvan kohdassa **Asetukset** > **Näyttö** > **Taustakuva**.

Sovellusten käyttäminen


Sovelluksen etsiminen

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöstä nähdäksesi luettelon kaikista sovelluksista.
2. Etsi sovellus suoraan tai kirjoita hakusanat hakupalkkiin etsiäksesi sovellusta.



Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön

Paina ja pidä painettuna siirrettävää sovellusta, vedä se haluamaasi paikkaan ja päästä sitten siitä irti.

Avoimien sovellusten hallinta

1. Tarkastele luettelo avoimista sovelluksista jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - **Eleillä navigointi:** Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin ja pidä painettuna.
 - **Kolmen painikkeen navigointi:** Napauta  näytön alareunassa.
2. Voit tehdä avointen sovellusten luettelonäytössä seuraavaa:
 - Siirry sovellukseen napauttamalla sovellusikkunaa.
 - Sulje sovellus pyyhkäisemällä sovellusikkunaa ylöspäin.
 - Lukitse tai vapauta sovellus pyyhkäisemällä sovellusikkunaa alaspäin.
 - Paina pitkään sovellusikkunaa nähdäksesi lisää toimintoja.
 - Voit pysäyttää kaikki suoritettavat sovellukset napauttamalla **Poista kaikki**.

Sovelluksen poistaminen tai sen asennuksen poistaminen


1. Paina ja vedä sovellusta kohtaan  tai  näytön yläreunassa ja vapauta se.
2. Napauta **OK**.


 Laite vaatii joitakin järjestelmäsovelluksia, eikä niitä voi poistaa.

Viihdetila

Viihdetila on keskitetty, mukautettu näyttö kaikille suosikkielokuvillesi, -ohjelmillesi, -videoillesi, -peleillesi ja -kirjoillesi.

Viihdetilan avaaminen

Pyyhkäise oikealle aloitusnäytöstä tai napauta  aloitusnäytön vasemmasta reunasta.

 Viihdetilan käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja Google-tilille kirjautumista.

Viihdetilan poistaminen käytöstä

Viihde-tila on oletuksena käytössä. Siirry **Aloitusp näyttö**, ja poista käytöstä **Avaa Viihde-tila pyyhkäisemällä**.

Ilmoitukset ja pika-asetukset


Ilmoituspaneeli




Ilmoituspaneelissa esitetään uudet viestit, USB-yhteys ja käynnissä olevat toiminnot, kuten tiedostojen lataus ja muuta.

- Voit esittää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **Poista kaikki**.
- Voit hallita ilmoituksia napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **Muuta asetuksia**.

Pika-asetuspaneeli

Pika-asetuspaneeli tarjoaa nopean pääsyn laitteen toimintoihin. Kuvakkeet vaihtavat väriä, kun vastaavat toiminnot ovat käytössä tai pois käytöstä.

- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla toimintokuvaketta.
- Paina ja pidä toimintokuvaketta painettuna avataksesi toiminnon asetusnäytön (jos saatavilla).
- Napauta  muokataksesi pika-asetuspaneelia.

- Napauta  vaihtaaksesi tilejä.
- Napauta  sammuttaaksesi tai käynnistääksesi laitteen uudelleen.
- Napauta  avataksesi **Asetukset**.

Tehdasasetusten palautus, päivitys ja pakotettu sammutus


Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palautus pyyhkii kaikki tiedot laitteen sisäisestä tallennustilasta. Varmuuskopioi tärkeät laitteella olevat tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

1. Siirry kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Palautusvalinnat** > **Poista data (tehdasasetuksiin)**.
2. Napauta **Poista kaikki data** palauttaaksesi valmistajan oletusasetukset.

Järjestelmäpäivitys

Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun järjestelmäohjelmiston uusi versio on ladattavissa ja asennettavissa. Voit myös tarkistaa päivitysten saatavuuden manuaalisesti ja määrittää päivitysmenetelmiä.


1. Siirry kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Järjestelmäpäivitys**, ja napauta **Tarkista päivitysten saatavuus**.
2. Napauta  **Järjestelmäpäivitys**-näytön oikeassa yläkulmassa ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä automaattiset lataus- ja yöpäivitysominaisuudet tarpeen mukaan.

 Lataa ja asenna järjestelmäpäivitykset vain virallisista lähteistä.

Pakota sammutus

Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta noin 8 sekuntia, kunnes laite sammuu.

Asetukset

Pyyhkäise ylös aloitusnäytöstä avataksesi luettelon kaikista sovelluksista. Napauta  avataksesi **Asetukset**.

WLAN

Internet-yhteyden muodostaminen WLAN-verkon kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa.

1. Avaa luettelo käytettävissä olevista verkoista siirtymällä kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Internet**, ja ota **Wi-Fi** käyttöön.
2. Napauta verkkoa ja anna tarvittaessa salasana.
3. Napauta **YHDISTÄ**.


Kun laite on yhdistetty WLAN-verkkoon,  näkyy näytön yläosassa.

Mobiiliverkko

Laitteisiin, joissa on SIM-korttipaikat, voit asettaa SIM-kortin ja sallia tiedonsiirron mobiiliverkon kautta.

Voit määrittää Internet-yhteyden mobiiliverkon kautta seuraavasti:



1. Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > SIM-kortit**.
2. Avaa matkapuhelinoperaattorisi palvelu ja ota mobiiliverkko käyttöön.

 Tarvitset kelpollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.

VPN

Organisaation sisäisissä VPN-verkoissa voidaan siirtää yksityisiä tietoja suojatusti verkossa, joka ei ole yksityinen. VPN-yhteys on ehkä


määritettävä esimerkiksi työsähköpostin käyttämiseksi. Kysy verkon valvojalta, mitä asetuksia tarvitset määrittääksesi verkkoosi VPN:n.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja Internet > VPN**.
2. Napauta  muokataksesi VPN-profiilia (mukaan lukien palvelimen nimi, tyyppi, palvelimen osoite ja IPSec-tunniste).
3. Napauta **TALLENNA**.
4. Voit muokata VPN:ää tai poistaa sen napauttamalla .

Bluetooth

Voit liittää laitteesi muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten Bluetooth-kuulokkeisiin.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Yhdistetyt laitteet > Yhteysasetukset > Bluetooth**, ja ota käyttöön **Käytä Bluetoothia**.
2. Napauta **Muodosta uusi laitepari**, ja valitse laitteen nimi, jonka haluat yhdistää.

Kun laite on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen,  näkyy näytön yläosassa.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen asettaminen on tehokas tapa lisätä laitteen turvallisuutta. Aseta näytön lukitus seuraavasti.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus**.
2. Valitse näytön lukituksen avaustapa ja määritä se noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistus on asetettava yhdessä kuvion, PIN-koodin tai salasanan kanssa vaihtoehtoiseksi näytön lukituksen avausmenetelmäksi. Määritä kasvojentunnistus seuraavasti.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Kasvojentunnistus**.
2. Määritä laitteesi noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Näyttö

Kirkkaus

- **Manuaalinen säätö**

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö**, ja säädä näytön kirkkautta manuaalisesti liikuttamalla Kirkkaus-liukusäädintä.

- **Automaattinen säätö**

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö**, ja ota käyttöön **Kirkkauden säätö** salliaksesi näytön muuttaa kirkkautta automaattisesti, kun valaistus muuttuu.

Lukutila

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Lukutila**, ja ota käyttöön **Käytä lukutilaa**.
2. Valitse lukutilan näyttötehoste.

Silmiensuojaus ja turvallisuustiedot

Kun **silmiensuojaustila** on käytössä, näyttö on kellanruskean sävyinen, mikä vähentää sinistä valoa. Näin voit lukea tai katsella näyttöä mukavammin hämärissä ympäristöissä.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Silmiensuojaustila**, ja ota **Silmiensuojaustila** käyttöön.
2. Napauta **Aikataulu** mukauttaaksesi silmiensuojaustilan aikaa.
3. Liu'uta Intensiteetti-liukusäädintä säätääksesi valoa tarpeen mukaan.

Käytä laitetta hyvin valaistussa paikassa, ja kun käytät laitetta, pidä se sopivalla etäisyydellä silmistäsi. Voit vähentää silmien rasittumista pitämällä tietyin välein taukoja näytön katselemisesta.

Näyttöjen suorituskyvyn lisäksi Lenovo pitää tärkeänä myös käyttäjiensä silmien terveyttä. Tämä tuote on saanut TÜV Rheinlandin

"Low Blue Light" -sertifikaatin, joten sitä voidaan käyttää turvallisesti. Saat lisätietoja osoitteesta <https://support.lenovo.com>.

Akku

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Akku** tarkistaaksesi akun käytön ja määrittääksesi akun asetukset.

- **Akun käyttö**

Katso käyttötiedot viimeisestä täydestä latauksesta lähtien.

- **Virransäästö**

Vähennä virrankulutusta rajoittamalla taustatoimintaa, visuaalisia tehosteita, tiettyjä ominaisuuksia ja joitakin verkkoyhteyksiä.

- **Akun käytön optimointi**

Ota käyttöön **Akun suojaustila** ja **Akun huoltotila** akun käyttöiän pidentämiseksi.

Akun suojaustila estää lataamisen liian pitkään, mikä voisi kuumentaa akkua liikaa ja aiheuttaa siinä liian korkean jännitteen. Tämä lyhentää akun käyttöikä. Kun **Akun suojaustila** on käytössä, akun varaustilaa pidetään välillä 40-60 % akun kestoajan pidentämiseksi.

- **Virranhallinta**

Tarkista, mitkä sovellukset kuluttavat akkua, ja valitse näiden sovellusten rajoittaminen.

- **Akun varaus prosentteina**

Näytä tai piilota akun varaus prosentteina tilapalkista.

Käyttöoikeuksien hallinta

Jotkin sovellukset saattavat vaatia luvan sijainti- tai yksityisyystietojen käyttöön tarjotakseen vastaavia palveluita. Voit hallita sovelluksen käyttöoikeuksia jollakin seuraavista tavoista:

- **Hallinnoi yksittäisen sovelluksen käyttöoikeuksia**

Pidä sovellusta painettuna, siirry kohtaan **Sovelluksen tiedot > Luvat**, tarkista sovellukselle myönnettyt tai evätyt luvat ja poista lupa napauttamalla.

- **Hallinnoi käyttöoikeuksia luokittain**

- **Sijainti**: Siirry kohtaan **Asetukset > Sijainti > Sovellusten sijaintiluvat**, tarkista sijaintia käyttävät sovellukset ja poista lupa napauttamalla sovellusta.
- **Yksityisyys**: Siirry kohtaan **Asetukset > Yksityisyys > Lupien ylläpito**, valitse ominaisuus, tarkista sovellukset, jotka käyttävät ominaisuutta, ja napauta sovellusta poistaaksesi luvan.

Jaettu näyttö

Jaettu näyttö -tilassa voit avata kaksi sovellusta jaetussa näytössä ja käyttää niitä samanaikaisesti.

Jaettu näyttö -tilan käyttöönotto



1. Avaa avoimien sovellusten luettelo.
2. Paina ja pidä sovellusta näytön yläpuolella ja napauta sitten **Jaettu näyttö**.

 Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

Jaetun näytön asetusten muuttaminen

Jaetun näytön tilassa voit tehdä seuraavia:

- **Jaetun näytön koon säätäminen**

Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä näiden kahden näytön välissä olevaa  - tai  -kuvaketta.

- **Vaihda toinen sovellus**


Palaa aloitusnäyttöön ja avaa toinen sovellus, joka tukee jaetun näytön tilaa.

Jaetun näytön tilasta poistuminen

Voit myös liu'uttaa  - tai  -kuvakkeen näytön reunalle.

Kieli

Voit lisätä luetteloon useita käytettyjä kieliä ja määrittää järjestelmän kielen.


1. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa > Kielet > Lisää kieli.**
2. Valitse kieli, jonka haluat lisätä.
3. Vedä lisätty kieli ensimmäiselle riville painamalla  pitkään.

Sovellukset

Kamera









Kameran avaaminen




Napauta  aloitusnäytöllä avataksesi **Kameran**.

 Sovellusta ei ehkä näytetä joidenkin mallien aloitusnäytössä. Voit avata kaikkien sovellusten luettelon ja etsiä sovelluksen pyyhkäisemällä ylöspäin aloitusnäytöstä.

Kameran asetukset

Käytä kameran päänäytön kuvakkeita ja asetusvalikkoa määrittääksesi kamerasi asetukset.

Kuvake	Kuvaus
	Kasvojen retusointikytkin.
	HDR-kytkin.
	Yötilan kytkin.
	Kirkkauden säädön liukusäädin. Napauta näyttöä näyttääksesi liukusäätimen.
	Lähennä tai loitonna.
	Ilmaisee, kuinka monta valokuvaa voit ottaa ja tallentaa laitteellesi.
	Siirry kameran asetusvalikkoon.
	Vaihda etu- ja takakameran välillä.

Kuvake	Kuvaus
	Tallennettujen valokuvien tai videoiden pikkukuvat.
	Ota valokuva.
	Kuvaa video.

Kameratilan vaihtaminen

Kamera-näytön alareunassa on käytettävissä neljä kameratilaa.

- **Muotokuva**

Tarkenna napauttamalla kasvoja. Tausta hämärtyy kuvan ottamisen jälkeen.

- **Kuva**

Ota valokuvia.

- **Video**

Kuvaa videoita.

- **Käännä**


Käännä suuntaamalla kamerasi sanoihin, joita et ymmärrä.

Valokuvien ja videoiden katsominen

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa valokuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:


- Napauta pienoiskuvaa, kun käytät Kameran sovellusta.
- Siirry kohtaan **Kuvat**.
- Siirry kohtaan **Tiedostot**.

Tiedostot

Pyyhkäise ylös aloitusnäytöstä avataksesi luettelon kaikista sovelluksista. Napauta  avataksesi **Tiedostot**. Voit tarkastella ja hallita laitteellesi tallennettuja tiedostoja, kuten kuvia, videoita, ääntä ja paljon muuta.

Tiedostojen selaaminen

Siirry kohtaan **Tiedostot** > **Selaa**, ja voit tehdä seuraavaa:

- Tarkastele äskettäin tallennettuja tiedostoja.
- Tarkastele tiedostoja luokittain.
- Napauta **Sisäinen tallennustila**, ja voit tarkastella tiedostoja tallennuspolun mukaan.
- Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa ja etsi tiedosto kirjoittamalla hakusanat.

Tiedostojen poistaminen

Siirry kohtaan **Tiedostot** > **Poista** tarkistaaksesi käytettävissä olevan sisäisen tallennustilan ja poistaaksesi turhat tiedostot.

Tiedostojen jakaminen

Siirry kohtaan **Tiedostot** > **Jaa**, ja noudata näytössä näkyviä ohjeita lähettääksesi tai vastaanottaaksesi tiedostoja nopeasti.

Google-sovellukset

Google-sovellukset on esiasennettu laitteellesi. Käy osoitteessa support.google.com saadaksesi lisätietoja Google-sovelluksista. Sovelluksia saa myös Google Play Kaupasta.

Liite

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä

Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi. Lisää vinkkejä, jotka auttavat käyttämään laitettasi turvallisesti, on osoitteessa <http://www.lenovo.com/safety>.

Käsittele laitetta varovasti

Älä pudota, taivuta tai puhkaise laitetta. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkät sisäosat saattavat vioittua.

Laitteen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos laite putoaa kovalle pinnalle, altistuu kovalle iskulle tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä laitteesta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknistä tukea korjaamaan, vaihtamaan tai hävittämään tuote.

Älä käytä laitettasi kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittölaitteiden lähellä. Käytä laitetta vaurioiden välttämiseksi ainoastaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 0 - 40 °C (säilytyslämpötila -20 - 60°C).

Älä altista laitetta vedelle, sateelle, äärimmäiselle kosteudelle, hielelle tai muille nesteille.

Älä pura tai muuntele laitetta

Laite on umpinainen yksikkö. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen tai muunnella sitä.

Ilmoitus kiinteästä ladattavasta akusta


Älä yritä vaihtaa sisäistä ladattavaa litiumioniakkua. Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Ota yhteyttä Lenovon tukeen järjestääksesi sen vaihdon.

Muovipusseja koskeva ilmoitus

VAARA

Muovipussit voivat olla vaarallisia. Pidä muovipussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisonnettomuuden.

Verkkolaitteen tiedot

- Älä anna laitteesi tai verkkolaitteen kastua.
Älä upota laitetta veteen tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.
- Käytä vain hyväksytyjä lataustapoja.
 -  Käytä ainoastaan vakiomallisia Lenovo-verkkolaitteita. Kolmansien osapuolten verkkolaitteiden käyttö vaikuttaa latausnopeuteen johtaen epänormaaliin lataukseen ja vahingoittaen mahdollisesti laitetta.
 - Kytke vakiomallinen verkkolaite sopivaan pistorasiaan.
 - Kytke laite PC:hen tai vähintään USB 2.0 -laitteeseen standardilla datakaapelilla.

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin ympärillä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle.
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita.
- Haluat puhdistaa latauslaitteen.

VAROITUS

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

EU ErP (EcoDesign) -direktiivi (2009/125/EC) - ulkoiset verkkolaitteet (sädös (EU) 2019/1782)

Energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnittelun määräykset 2010 - UK SI 2010 nro 2617 (Ext PSU), SI 2020 nro 485 (Ntwk Standby), SI 2014 nro 1290 päivitettyinä

Lenovo-tuotteet täyttävät EU:n ekologista suunnittelua koskevan direktiivin ja UK:n energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettujen säädösten vaatimukset. Katso tarkkoja tietoja seuraavista:

Täydellinen järjestelmän vaatimustenmukaisuusilmoituksen teksti EU:lle on nähtävissä osoitteessa <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> ja UK:lle osoitteessa <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Varoitus suuresta äänenvoimakkuudesta

VAROITUS

Pitkällinen altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä saattaa vaikuttaa kuuloon. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmässä ajassa se voi vaikuttaa kuuloon.

Kuulon suojaaminen:

- Rajoita kuulokkeiden tai kuuloke-mikrofonin käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käännä äänenvoimakkuutta suurelle estääksesi ympäristöäänä kuulumasta.
- Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Jos tunnet kuuloon liittyvää epämukavuutta, kuten painetta tai "täysi" tunne korvissa, vinkumista korvissa tai puheäänten vaimentumista, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeilla ja käy tarkistuttamassa kuulosi.



Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.

Ole varovainen, jos käytät laitetta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä

Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea mobiililaitteiden, kuten tämän laitteen, käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Hävitä laite paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti

Kun laitteen käyttöikä on lopussa, älä murskaa tai polta laitetta, upota sitä veteen tai hävitä sitä millään paikallisten lakien ja säädösten vastaisella tavalla. Jotkut sisäiset osat sisältävät aineita, jotka voivat räjähtää, vuotaa tai vahingoittaa ympäristöä, jos laite hävitetään väärällä tavalla.

Katso lisätietoja kohdasta "Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot".

Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta

Laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Suojaa tiedot ja ohjelmistot

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin laitteen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa laitteen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri,

virustentorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä sähkölaitteet kaukana laitteestasi. Tämä kattaa sähkökäyttöiset tuulettimet, radiot, tehokkaat kaiuttimet, ilmastointilaitteet ja mikroaaltouunit. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa laitteen näyttöä ja tietoja.

Huomioi laitteen muodostama lämpö

Jotkut laitteen osat saattavat kuumeta, kun laite on käynnissä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syyli, kosketa laitteen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Säteilyrajoitukset

FCC-säädöstenmukaisuusilmoitus

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on tarkoitettu tarjoamaan kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiokommunikaatiolle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei tapahtuisi tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tai huoltoa auttamaan.

Lenovo ei ole vastuussa mistään laitteen luvattomien muutosten tai muunnosten aiheuttamista radio- tai televisiohäiriöistä. Luvattomat

muutokset ja muunnokset saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia saamiaan häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Vastuullinen osapuoli:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560, USA

Puh: 1-919-294-5900

ISED-varoitus

Tämä laite noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standarddeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japanilainen VCCI luokan B lausunto

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään pistorasiaan, joissa on enintään 20 A:n sähkövir- taluokitus vaihetta kohti

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot

Yleiset kierrätysohjeet

Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja tietotekniikkatuotteiden kierrätyksen avuksi. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Tärkeitä akku- ja WEEE-tietoja

Takaisinottamisen ja kierrätyksen tiedot WEEE:lle ja paristot/akut Euroopan unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa



Yliviiivattu pyörillä varustetun roskakorin merkintä koskee vain maita, joissa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja paristojätettä koskevia säännöksiä Euroopan unionissa (EU) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Iso-Britannia).

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä patterit ja akut merkitään sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) sekä paristoista ja akuista annettujen paikallisten säädösten mukaisesti. Säädökset määrittävät kullakin alueella käytössä olevat käytettyjen laitteiden ja paristojen/akkujen palautus- ja kierrätyskäytännöt. Tämä merkintä tuotteessa osoittaa, että tuotetta ei tule sen elinkaaren päässä hävittää yhdyskuntajätteen mukana, vaan sen sijaan se on kerättävä talteen käytössä olevien keräysjärjestelmien kautta.

Akussa oleva merkki voi sisältää myös akussa käytetyn metallin kemiallisen merkin (Pb lyijylle, Hg elohopealle ja Cd kadmiumille).

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (EEE) sekä yliviivatun pyörillä varustetun roskakorin merkinnällä varustettujen paristojen/akkujen käyttäjät eivät saa hävittää loppuun käytettyjä tuotteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan on käytettävä heille tarjolla olevaa keräysjärjestelmää palautukseen, kierrätykseen, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä käytettyjen paristojen/akkujen hyödyntämiseksi ja niiden vaarallisten aineiden mahdollisten vaikutusten ympäristöön ja ihmisten terveyteen minimoimiseksi.

Lenovon sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) saattavat sisältää osia ja komponentteja, jotka määrittävät elinkaarensa päässä vaaralliseksi jätteeksi.

EEE- ja WEEE-tuotteet voidaan toimittaa maksutta myyntipaikkaan tai kelle tahansa jälleenmyyjälle, joka myy samantyyppisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteita kuin käytetyt EEE- ja WEEE-laitteet.

Ennen kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) viedään jätteenkeräyspisteeseen, paristoja ja/tai akkuja sisältävistä laitteista on poistettava paristot ja akut erilliseen keräykseen.

Lenovo-tuotteiden litiumparistojen ja akkupakettien hävittäminen:

Lenovo-tuotteessa saattaa olla asennettuna litiumnappiparisto. Lisätietoja paristosta on tuotteen käyttöohjeissa. Jos paristo on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai Lenovon. Jos sinun täytyy hävittää litiumparisto, eristä se eristysnauhalla, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai jätelaitokseen ja noudata tämän ohjeita.

Lenovo-laitteessa saattaa olla litiumioniakku tai nikkeli-metallihybridiakku. Lisätietoja akusta on tuotteen käyttöohjeissa. Jos sinun täytyy hävittää akku, eristä se eristysnauhalla, ota yhteyttä Lenovon myyntiin tai huoltoon, tuotteen myyjään tai jätelaitokseen ja noudata tämän ohjeita. Lisätietoja on myös tuotteen *käyttöoppaassa* olevissa ohjeissa.

Tietoja oikeasta keräys- ja käsittelytavasta on osoitteessa: <https://www.lenovo.com/environment>.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämiseen liittyviä lisätietoja on osoitteessa: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Akkujen kierrätystiedot Brasiliaa varten

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japanin kierrätystietoja

Japania koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Intian kierrätystiedot

Intiaa koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akun kierrätysmerkinnät

- Taiwanin kierrätystiedot akkuja varten



- Yhdysvaltain ja Kanadan kierrätystiedot akkuja varten



ENERGY STAR -mallitiedot



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain EPA:n (U.S. Environmental Protection Agency) ja energiaministeriön (U.S. Department of Energy) yhteinen ohjelma, jolla pyritään säästämään rahaa ja suojaamaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Lenovon tuotteet täyttävät ENERGY STAR -merkinnän vaatimukset. Tietokoneessa tai virranhallinta-asetusliittymässä saattaa olla ENERGY STAR -merkki. Jos seuraavan mallinimen Lenovo-tableteissa on ENERGY STAR -merkki, ne on suunniteltu ja testattu noudattamaan tablettien ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia.

TB310FU

Kun käytät ENERGY STAR -tuotteita ja hyödynnät tabletin virranhallintaominaisuuksia, voit vähentää sähkönkulutusta. Sähkönkulutuksen vähentäminen säästää rahaa, on hyväksi ympäristölle ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

Lenovo kannustaa käyttäjiä toimimaan energiatehokkaasti olennaisena osana päivittäistä toimintaa. Tätä varten Lenovo on määrittänyt ennalta seuraavat virranhallintaominaisuudet, jotka tulevat voimaan, kun tietokone on ollut käyttämättä määritetyn ajanjakson verran:

Virtasuunnitelma: Oletus

Näytön sammutus: 30 sekunnin kuluttua.

Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi näyttöön.

Wake on LAN -toiminto: ei ole

Vientiluokitusilmoitus

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientivalvontasäädösten (EAR) alainen, ja sen vientiluokitusvalvontanumero (ECCN) on 5A992.c. Sen jälleenvienti on sallittua muihin kuin EAR E1 -säädöksen maaluettelossa mainittuihin vientikiellossa oleviin maihin.

Dolby-sertifikaatti

Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Luottamuksellinen, julkaisematon. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.