

HONOR 600 Smart ^{5G}

Käyttöopas

HONOR

Sisällys

Tutustu

Vaihda navigointitapaa	1
Siirrä tiedot vanhasta laitteesta uuteen	2
Tietoja näytön lukituksesta ja lukituksen avaamisesta	2
Yhdistä mobiiliverkkoon	4
Yhdistä Wi-Fi-verkkoon	9
Tietoja aloitusnäytöstä	10
Tietoja yleisistä kuvakkeista	11
Näytä ilmoitukset ja poista ilmoitukset käytöstä	13
Säädä äänenvoimakkuutta	13
Laita virta päälle/pois ja käynnistä uudelleen	15
Lataa puhelin	16

Honor Connect

Honor Share	18
-------------	----

Videoiden luominen

Valokuvauksen perusteet	22
Ota valokuvia	23
Kuvaa videoita	27
Muokkaa kuvia	27
Muokkaa videoita	29
Näytä kuvia ja videoita	30

Nauti älykkäästä elämästä

Magic-kapseli	34
Äänikanavan vaihtaminen yhdellä napautuksella	34
Äänen laatu ja tehosteet	35

Vihjeitä

AI-painike	36
Ota sovelluksen usein käytetyt eleet nopeasti käyttöön	36
Näyttökuva ja näytön tallennus	37

Sovellukset

Sovellukset	41
Yhteystiedot	42
Puhelin	43
Kalenteri	46
Kello	49
Muistio	50
Tallennin	54

Sähköposti	55
Laskin	56
Taskulamppu	57
Kompassi	57
Peili	58
Järjestelmänhallinta	58
Device Clone	60
Vihjeitä	61

Asetukset

Wi-Fi	62
Bluetooth	63
Mobiiliverkko	64
Lisää yhteyksiä	69
Personoitu aloitusnäyttö ja muuta	71
Näyttö ja kirkkaus	73
Äänet	77
Ilmoitukset	80
Biometriset tiedot ja salasana	81
Sovellus	85
Akku	85
Tallennustila	87
Turvallisuus	87
Tietosuoja	90
Helppokäyttötoiminnot	91
Järjestelmä ja päivitykset	98
Tietoja puhelimesta	102

Vaihda navigointitapaa

Ota apupallo käyttöön

Siirrä **Apupallo** käyttötottumustesi mukaiseen sopivaan kohtaan näytöllä puhelimen kätevää hallintaa varten.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Apupallo** ja kytke **Apupallo**-kytkin päälle.

Kun **Apupallo**-painike tulee näkyviin, voit tehdä seuraavat asetukset:

- **Toiminnot:** Valitse **Napauta, Kaksoisnapauta, Kosketa ja pidä** tai **Pidä ja pyyhkäise vaakasuunnassamääritä Apupallo**-pikatoiminnot näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Näyttäminen:** Aseta **Peittävyys käyttämättömänä** pyyhkäisemällä vaakapalkkia vasemmalle tai oikealle ja kytke **"Piilota automaattisesti koko näytön tilassa"** ja **"Kohdista reunaan"** päälle.

Vaihda järjestelmänavigoinnin tilaa

Käytä eleitä

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Eleet**.

Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Palaa ylävalikkoon: pyyhkäise sisäänpäin näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta.
- Palaa aloitusnäyttöön: pyyhkäise ylöspäin näytön alareunan keskikohdasta.
- Käytä moniajtoa: pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta ja keskeytä.
- Sulje tehtävä: Pyyhkäise moniajoliittymässä tehtäväkortissa ylöspäin. Lukitse tehtävä

pyyhkäisemällä kortissa alaspäin. Lukittuja tehtäviä ei poisteta erissä, kun kohtaa  napautetaan moniajoliittymässä.

Käytä kolminäppäinnavigointia

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Kolme avainta**.

Kun olet ottanut kolminäppäinnavigoinnin käyttöön, voit tehdä seuraavat toimet:

- Siirry takaisin edelliselle sivulle tai sulje sovellus napauttamalla kohtaa .
- Palaa aloitusnäyttöön napauttamalla kohtaa .
- Siirry "Viimeisimmät tehtävät" -sivulle napauttamalla kohtaa .

Voit myös tehdä muita toimia tottumustesi perusteella:

- Valitse eri navigointinäppäinten yhdistelmä.
- Napauta kohtaa  (jos haluat navigointiyhdistelmän sisältävän sen) ja avaa Ohjauskeskus.

Siirrä tiedot vanhasta laitteesta uuteen

Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clone avulla

Device Clonen avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

Siirrä tietoja laitteelta

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus. Voit vaihtoehtoisesti mennä kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, napauttaa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja valita vastaavan vanhan laitteen tyypin.
 - 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhalla laitteella näytön ohjeiden mukaisesti.
 - 3 Avaa **Device Clone** -sovellus vanhalla laitteella ja napauta kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laite uuteen puhelimeen skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
 - 4 Avaa kloonattavat tiedot vanhalla laitteella ja aloita kloonauksen napauttamalla kohtaa **Seuraava > Siirrä**.
-  **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi tai iOS 8.0 tai uudempi.

Kloonaa tiedot iOS-laitteesta OTG:n kautta

Jos vanha laitteesi on iOS-laite, datakaapelin käyttöä siirrosta suositellaan, sillä se on nopein ja voi siirtää enemmän tietoja tehokkaasti.

- 1 Mene uudessa puhelimessa kohtaan **Device Clone** ja napauta kohtaa **Tämä on uusi laite > Apple-laitteet > Langallinen siirto**.
- 2 Käytä yhteensopivaa Lightning-USB-C-datakaapelia tai USB-C-USB-C-datakaapelia tai -sovitinta, yhdistä iOS-laite ja puhelin ja napauta Luota-painiketta näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Valitse kloonattavat tiedot iOS-laitteesta ja vie tiedot noudattamalla annettuja ohjeita.

Tietoja näytön lukituksesta ja lukituksen avaamisesta

Lukitse ja avaa näyttösi

Näytön lukitus

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö lukitaan automaattisesti.

Voit myös lukita näytön manuaalisesti jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.

Aseta näytön aikakatkaisuaika

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lepotila** ja valitse näytön aikakatkaisuaika.

Käynnistä näyttö

Voit kytkeä päälle näytön jollakin seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Näyttö päälle / pois päältä** ja ota käyttöön **Herätä nostamalla** tai **Herätä kaksoisnapauttamalla**

Avaa näytön lukitus salasanalla

Kun näyttö on kytketty päälle, pyyhkäise ylös näytön keskeltä, jolloin salasan syöttöpaneeli tulee näyttöön. Anna sitten lukitusnäytön salasana.

Käytä Face Unlockia

Kytke näyttö päälle ja kohdista se kasvoihisi. Laitteesi lukitus avautuu, kun kasvosi tunnistetaan.

Käytä lukituksen poistamista sormenjäljellä

Kun näyttö on kytketty päälle, sormenjälkikuvake näytetään näytöllä. Kosketa kuvaketta rekisteröidyllä sormella avataksesi näytön lukituksen.

Mukauta lukitusnäytöllä näkyviä usein käytettyjä sovelluksia

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja tyyli > Henkilökohtaiset tyylit > Mukauta**.
- 2 Napauta näytön vasemmassa tai oikeassa alakulmassa olevaa sovelluskuvaketta tarpeen mukaan. Valitse pikakuvakkeiden ponnahduspaneelistä sovelluskuvakkeet, jotka haluat asettaa. Jos et halua, että usein käytettyjä sovelluksia näytetään lukitusnäytöllä, valitse  ja napauta sitten kohtaa **Valmis**.

Lukitusnäytön widgetien mukauttaminen

Lisää usein käytettyjä ominaisuuksia lukitusnäyttöön, jotta voit käyttää niitä yhdellä napautuksella sekä nauttia henkilökohtaisesta ja kätevästä käyttökokemuksesta.

- 1 Käytä tätä ominaisuutta seuraavilla tavoilla:
 - Siirry lukitusnäytössä kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja tyyli > Henkilökohtaiset tyylit** ja napauta **Mukauta > + Lisää widget**.

- Käynnistä lukitusnäyttö, kosketa tyhjää aluetta ja pidä sitä painettuna ja napauta sitten **Mukautettu lukitusnäyttö > Mukautettu > + Lisää widget**.

2 Valitse **Lisää widget** -ikkunassa lisättävien widgettien kuvakkeet ja napauta **Valmis**.

Voit muuttaa lukitusnäyttöön lisättyjä widgettejä tai poistaa ne siirtymällä kohtaan **+ Lisää**

widget, napauttamalla poistettavan widgetin kuvaketta ja napauttamalla . Voit halutessasi lisätä muita kuvakkeita tai napauttaa suoraan **Valmis**.

-  • Jos haluat käyttää Askeleet-widgettiä, lataa tai päivitä **Honor Health** -sovellus Sovelluskaupasta versioon 18.1.0.355 tai uudempaan.
- Jos haluat käyttää Sää-widgettiä, lataa tai päivitä **Sää** -sovellus Sovelluskaupasta versioon 17.1.8.380 tai uudempaan.

Näytä allekirjoituksesi lukitusnäytöllä

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja tyyli**, kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja kirjoita sitten tekstiä näytettäväksi lukitusnäytöllä.

Poistaaksesi allekirjoituksen kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja poista teksti.

Yhdistä mobiiliverkkoon

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä

Kun olet lentokoneessa, voit ottaa käyttöön lentokonetilaa, jos lentokoneyhtiö niin vaatii. Lentokonetilassa laitteesi ei pysty soittamaan puheluita, lähettämään tai vastaanottamaan tekstiviestejä tai käyttämään mobiilidataa, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Voit ottaa lentokonetilaa käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen

alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

- Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

Kun lentokonetila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, Wi-Fi poistetaan käytöstä automaattisesti, mutta Bluetooth on edelleen käytössä.

Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä lentokoneyhtiön sääntöjen mukaisesti.

Asetuksesi tallennetaan, ja ne tulevat voimaan, kun seuraavan kerran otat laitteella käyttöön lentokonetilaa.

Hallitse datan käyttöä

Avaa **Järjestelmän hallinta** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

Näytä ja hallitse paljon dataa kuluttavia sovelluksia

- 1 Datan käyttö** -näytön kohdassa **Datan käyttö tässä kuussa** voit nähdä, kuinka paljon dataa kukin sovellus käyttää.
- Napauta paljon dataa kuluttavaa sovellusta rajoittaaksesi sen mobiilidatan, verkkovierailudatan ja muun datan käyttöä.
 -  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) Internetin käyttöä ei voida rajoittaa **Datan käyttö** -näytöllä. Rajoita tällaisten sovellusten Internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla sitten kohtaa **Datan käyttö**.

Näytä ja määritä sovellusten Internetin käyttö

Napauta **Datan käyttö** -näytöllä kohtaa **Verkkoyhteys**, poista **Mobiilidata**-valinta ja aseta paljon dataa kuluttavat sovellukset (kuten videosoittimet) käytettäväksi vain Wi-Fi-yhteyden kautta.

-  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) Internetin käyttöä ei voida rajoittaa **Datan käyttö** -näytöllä. Rajoita tällaisten sovellusten Internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla sitten kohtaa **Datan käyttö**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.  -kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää SIM-kortin sopimustiedot kohtaan **Järjestelmänhallinta** ja aseta käyttömuistutuksia. Sen jälkeen **Järjestelmänhallinta** muistuttaa sinua mobiilidatan käytöstä ajallaan.

Jos puhelimesi tukee kaksois-SIM-kortteja, voit asettaa sopimukset kummallekin kortille.

- Napauta **Datan käyttö**-sivulla kohtaa **Lisää data-asetuksia > Kuukausittainen dataraja** ja tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
- Napauta **Lisää data-asetuksia**-sivulla kohtaa **Käyttömuistutukset**. Voit asettaa järjestelmän lähettämään muistutuksia tai katkaisemaan internet-yhteyden suoraan, kun kuukausittainen mobiili/-verkkovierailudatan käyttö ylittää rajan.
- Lisää data-asetuksia**-sivulla voit ottaa käyttöön myös **Näytön lukituksen datan käytön muistutus**-ominaisuuden.

Jaa verkkoyhteytesi muiden laitteiden kanssa

Kun **Henkilökohtainen tukiasema** on käytössä, voit jakaa mobiilidatasi tai Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistettynä, muiden laitteiden kanssa.

Jaa verkkosi henkilökohtaisen tukiaseman avulla

 Joitakin todennusta vaativia Wi-Fi-verkkoja ei voida jakaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema** ja ota **Henkilökohtainen tukiasema** käyttöön. Sen jälkeen mobiilidata tai Wi-Fi-verkko puhelimessa jaetaan muiden laitteiden kanssa.

Voit myös tehdä henkilökohtaiselle tukiasemalle seuraavat toimet:

- Aseta **Laitteen nimi**.
- Aseta **Salasana**.
- Näytä yhdistettyjen laitteiden luettelo ja estolista koskettamalla kohtaa **Liitetyt laitteet**. Kosketa laitetta **Liitetyt laitteet** -luettelossa ja siirrä se **Estolistaan** kehotteiden mukaan. Voit myös poistaa laitteen luettelosta.
- Jos jaat mobiilidataverkon, voit myös koskettaa kohtaa **Lisää** ja tehdä **AP-kanava**-asetuksen.

Jaa verkkosi Bluetoothin kautta

- 1** Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota käyttöön **Bluetooth**. Valitse laite ja viimeistele laiteparin muodostus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2** Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**.
- 3** Kosketa pariin liitetyn laitteen **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  pariin liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys** verkon jakamista varten.

Jaa verkkosi USB:n kautta

- 1** Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2** Mene laitteessasi kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta** jakaaksesi mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon, johon olet tällä hetkellä yhdistettynä.

Yhdistä mobiilidataan

- 1** Varmista, että mobiilidata on käytettävissä SIM-kortillasi.
- 2** Yhdistä mobiilidataan jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta. Kytke **Mobiilidata** päälle.
 - Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata** ja ota **Mobiilidata** käyttöön.

Säästä virtaa ja mobiilidataa poistamalla mobiilidatapalvelu käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.

Ota VoLTE käyttöön

Aktivoi VoLTE-palvelu SIM-kortillesi ottamalla yhteyttä operaattoriisi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta tukee VoLTEa kaksois-SIM-puhelimessa, sitä ei voida ottaa käyttöön kummallekin SIM-kortille.

-  • Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
- 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
- Ota **5G** käyttöön, jos 5G-verkkoa tuetaan. VoLTE-ominaisuus otetaan sitten oletuksena käyttöön.

Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.

2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

Hallitse SIM-kortteja

Voit ottaa käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortit ja nimetä ne, jotta ne on helpompi tunnistaa.

Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortti

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja ota käyttöön tai poista käytöstä SIM tarpeen mukaan.

SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viesteihin tai internetin käyttöön, kun se on poistettu käytöstä.

Nimeä SIM-kortti

Voit nimetä SIM-korttisi helpompaa tunnistamista ja hallintaa varten. Voit esimerkiksi antaa yhdelle SIM-kortille nimeksi ”Työ” ja toiselle ”Henkilökohtainen”.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja kosketa kohtaa  SIM-kortin nimen muokkaamista varten.

Jos puhelimessa ei ole -vaihtoehtoa **SIM-korttien hallinta** -käyttöliittymässä, voit valita SIM-kortin ja napauttaa kohtaa **Kortin nimi** SIM-kortin nimeämistä varten.

Määritä Dual SIM -asetukset

Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, voit määrittää oletus-mobiilidata-SIM-kortin ja oletus-puhelu-SIM-kortin, tai ottaa soitonsiirron käyttöön näiden kahden SIM-kortin välille.

 Tämä ominaisuus koskee vain kaksois-SIM-laitteita.

Määritä oletus-mobiilidata-SIM- ja oletus-puhelu-SIM-kortit

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 oletus mobiilidata- tai oletus-puhelu-SIM-kortiksi.

Ota käyttöön soitonsiirto SIM-korttien välillä

Jos saapuvat puhelut eivät pääse toiselle SIM-kortille, kun soitonsiirto on otettu käyttöön molemmille SIM-korteille, ne siirretään toiselle kortille.

 Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta > Puhelun siirto SIM-korttien välillä**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila, ja kytke päälle vastaava kytkin.
Soitonsiirto kahden SIM-kortin välillä otetaan käyttöön, kun se on määritetty molemmille SIM-korteille.

Vaihda mobiilidatan oletus-SIM nopeasti

Jos puhelimeen on asennettu kaksi SIM-korttia, voit vaihtaa mobiilidatan oletus-SIM-korttia nopeasti pikakuvakkeen avulla.

- 1 Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta. Kytke **SIM-kortin data** päälle.
- 2 Kosketa kohdan  alla olevaa tekstiä, kunnes näyttöön tulee kehote, valitse sitten SIM-kortti ja kosketa kohtaa **OK**.

 Kun kehote näytetään, siirry **SIM-korttien hallinta** -näytölle koskettamalla kohtaa **Asetukset**.

Ota 5G käyttöön

5G, eli 5G-verkko tai 5G-mobiilijärjestelmät, tarkoittaa viidennen sukupolven mobiilitekniikkaa. 4G:hen verrattuna 5G tarjoaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja pienemmän viiveen.

Varmista, että SIM-korttisi ja operaattorisi 5G-mobiiliverkko ovat yhteensopivia. Ota tarvittaessa yhteyttä myös palveluntarjoajaasi ottaaksesi 5G-palvelun käyttöön SIM-kortillamme.

-  5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
- Peittoalueesta (maantieteellisestä sijainnista) tai taajuudesta johtuvat häiriöt voivat vaikuttaa 5G-signaaliin ja -toimintoihin.

Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata > Lisää** ja ota **Kaksois-SIMin 5G** käyttöön.

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon

Wi-Fi-ominaisuuden esittely

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fin kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa.

Käytä Wi-Fi-verkkoa

-  Ole varovainen, kun käytät Wi-Fi-verkkoa julkisilla paikoilla, jotta vältät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten tietosuojavuodot ja omaisuuden menetyksen.

Anna PIN-koodi Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä varten

- Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- Asetussivulla voit yhdistää Wi-Fi-verkkoon millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Napauta yhdistettävää Wi-Fi-verkkoa kohdassa **Käytettävissä olevat verkot**. Jos valitset salatun verkon, sinun täytyy antaa salasana.
 - Vedä valikon alaosaan asti, napauta kohtaa **Lisää verkko** ja viimeistele yhteydenmuodostus antamalla verkon nimi ja salasana näytön kehotteiden mukaisesti.

Kun tilapalkissa näkyy , puhelin käyttää internetiä Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistä skannaamalla QR-koodi

- Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- Mene **Wi-Fi**-asetussivulle verkon jakavassa puhelimessa, napauta yhdistettyä verkkoa ja hae QR-koodi.
- Skannaa QR-koodi verkkoon yhdistettävällä puhelimella ja yhdistä verkkoon kehotteiden mukaan.

-  Jotkin salatut verkot eivät ehkä tue yhteydenmuodostusta koodin skannauksella. Huomioi todellinen tilanne.

Siirrä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnoilla

Voit siirtää tietoja Honor-laitteiden välillä Wi-Fi Direct -toimintojen avulla. Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit siirtää suuria tiedostoja läheiseen laitteeseen nopeammin kuin Bluetoothilla ja ilman pariliitosta.

- Siirry vastaanottavassa laitteessa kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.

- 2 Mene kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja etsi lähistöllä olevia laitteita, joissa on otettu käyttöön Wi-Fi Direct.
- 3 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä, kosketa kohtaa  ja valitse **Wi-Fi Direct**.
 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 4 Kosketa vastaanottavan laitteen kuvaketta muodostaaksesi yhteyden ja jaa sitten tiedostot.
- 5 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Wi-Fi Direct -siirtopyyntö.

Tietoja aloitusnäytöstä

Tutustu aloitusnäyttöön

Aloitusnäytössä voit tehdä seuraavat toimet:

- Voit tarkastaa puhelimen tilan tai katsoa ilmoitukset näytön yläosassa olevasta tilapalkista.
- Voit tarkastella sovelluksia ja widgetejä pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle.

Voit vaihtaa asetteluun tyyliä nipistämällä kaksi sormeaa yhteen aloitusnäytöllä ja menemällä kohtaan **Asetukset**.

Palvelukortit

Pysy ajan tasalla tärkeiden tietojen suhteen ja käytä usein käytettyjä ominaisuuksia yhdellä kosketuksella sovelluksia avaamatta. Monityyliset kortit erottavat oman aloitusnäyttösi kaikista muista.

Muokkaa palvelukortteja

Voit muokata kortteja seuraavasti, esimerkkinä Muistio:

Paina Muistio-korttia pitkään ja valitse Muistion luokka valitsemalla ponnahdusluettelosta Muokkaa korttia -vaihtoehto.

Poista palvelukortteja

Paina palvelukorttia pitkään, valitse ponnahdusluettelosta kohta **Poista** ja poista kortti napauttamalla vahvistusruudussa kohtaa **Poista**.

Isot kansiot

Tallenna sovelluksesi isoon kansioon. Voit käyttää niitä tarvitsematta avata kansiota, jolloin vuorovaikutus aloitusnäytön kanssa on tehokkaampaa.

Ota sovellus käyttöön isossa kansiossa

Ota sovellus käyttöön napauttamalla sovelluskuvaketta isossa kansiossa.

Laajenna iso kansio napauttamalla ”lisää sovelluksia” -kohtaa sen oikeassa alakulmassa, niin voit katsella tai avata lisää sovelluksia.

Lisää ison kansion toimintoja

Nimeä isoja kansioita uudelleen: Nimeä iso kansio uudelleen painamalla sitä pitkään.

Lisää tai poista sovelluksia: Avaa iso kansio napauttamalla kohtaa  ja lisää tai poista sovelluksia näytön ohjeiden mukaisesti.

Ohjauskeskus

Ohjauskeskus mahdollistaa puhelimen pikatoimintojen käyttämisen ja pika-asetusten tekemisen.

Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alaspäin näytön oikeasta yläkulmasta. Avaa Ilmoituskeskus pyyhkäisemällä näytöllä alaspäin ylhäältä keskeltä tai vasemmalta. Vaihda niiden välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tyhjässä tilassa.

Mukauta Ohjauskeskusta

Mukauta AI-ehdotusten paneelia ja Kytkinpaneelia: napauta kohtaa  ja kosketa ja pidä pikavalintakytkimen kuvaketta ja lajittele, lisää tai piilota vetämällä sitä ja napauta sitten kohtaa .

Tietoja yleisistä kuvakkeista

Tietoja yleisistä ilmoitus- ja tilakuvakkeista

 Verkon tilakuvakkeet voivat vaihdella alueen tai verkon palveluntarjoajan mukaan.

Eri tuotteet tukevat eri toimintoja. Seuraavat kuvakkeet eivät ehkä näy puhelimesi. Ota puhelimen todellinen näyttö huomioon.

	Yhdistetty 5G-verkkoon		Yhdistetty 4G-verkkoon
	Yhdistetty 3G-verkkoon		Yhdistetty 2G-verkkoon
	Yhdistetty HSPA-verkkoon		Yhdistetty HSPA+-verkkoon
	Täysi signaali		Verkkovierailu
	Datan säästäjä käytössä		Ei SIM-korttia
	Tukiasema käytössä		Yhdistetty tukiasemaan

	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Yhdistetty sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoon
	Automaattinen verkon vaihto Wi-Fi+:n kautta		Yhdistetty Wi-Fi 6 -verkkoon
	Akku tyhjä		Yhdistetty sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n Wi-Fi 6 -verkkoon
	Lataus		Tukiaseman yhteys katkaistu
	Superlataus		Akun varaus vähissä
	Virransäästötila käytössä		Pikalataus
	Bluetooth käytössä		Digitaalinen saldo käytössä puhelimessa
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen		Bluetooth-laitteen akku
	Lisätietoja		Yhdistetty VPN-verkkoon
	Sijaintipalvelu käytössä		Silmäystävällinen tila käytössä
	Yhdistetty korvanappeihin		Ei voi yhdistää äänikanavaan ja vastata puheluihin tai soittaa puheluita
	Käynnissä oleva puhelu		VoLTE HD -puhelu käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu		Uudet viestit
	Mykistys		Värinätila
	NFC käytössä		Älä häiritse -tila käytössä
	Tietoja synkronoidaan		Tietojen synkronointi epäonnistui
	Suorituskykytila käytössä		Uusia sähköposteja vastaanotettu
	Kalenterimuistutus vastaanotettu		Estetyt puhelut tai viestit



Näytä ilmoitukset ja poista ilmoitukset käytöstä

Näytä ja tyhjennä ilmoituksia

Näytä ilmoitukset

Kun palkissa on muistutus, voit poistaa näytön lukituksen ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin ja nähdäksesi ilmoituksen.

Tyhjennä ilmoitukset

- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sitä oikealle.
- Voit myös tyhjentää kaikki ilmoitukset koskettamalla kohtaa .
-  Joitakin järjestelmäilmoituksia ja etualalla toimivien sovellusten ilmoituksia ei voida tyhjentää.

Älä näytä ilmoitusta

Jos et halua ilmoitusten häiritsevän sinua, pyyhkäise vasemmalle ilmoituksessa, jota haluat käsitellä, napauta kohtaa  ja valitse seuraavista:

- **Käytä lempeitä ilmoituksia**
- **Poista ilmoitukset käytöstä**
- **Lisää asetuksia**

-  • Joitakin etualan sovellusten järjestelmäilmoituksia ja ilmoituksia ei voida sulkea tai viivyttää.
- Eri sovellukset voivat tukea eri vaihtoehtoja, joten toimi todellisen tilanteen mukaan.

Aseta ilmoituspaneelin näyttötyyli

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki** ja aseta ilmoituspaneelin näyttötyyli **Lukitusnäyttö**-alueella.

Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä ääniasetuksia

Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Vaihda äänitilaa Ohjauskeskuksen kautta

1 Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta.

2 Vaihda eri äänitilojen välillä napauttamalla kohtaa  **Ääni**,  **Äänetön** tai  **Värinä**. Äänitilassa puhelin toistaa kaikki äänet.

Äänettömässä tilassa puhelin mykistää viestinnän, viestien, ilmoitusten ja joidenkin kolmannen osapuolen sovellusmuistutusten äänet. Tämä ei vaikuta hälytyksiin, puheluihin, musiikkiin, videoihin ja peleihin.

Värinätilassa puhelin mykistetään, mutta ne värisevät sen sijaan, mikä voi estää tärkeiden puheluiden tai viestien huomaamatta jäämisen.

Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka** ja vaihtaa **Ääni**-, **Värinä**- ja **Äänetön**-tilan välillä.

Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo

Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka**, niin voit asettaa äänenvoimakkuuden seuraaville kohteille:

- **Soittoääni**
- **Ilmoitukset**
- **Hälytykset**
- **Musiikki, videot, pelit**
- **Puhelut**

Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta mykistääksesi sen.

Mykistä kääntämällä ympäri

Kun puhelu saapuu, mykistä puhelin kääntämällä se ympäri.

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, mene kohtaan **Asetukset >**

Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Mykistä soittoääni / vähennä soittoääntä ja varmista, että **Mykistä soittoääni kääntämällä ympäri** on kytketty päälle.

Vähennä äänenvoimakkuutta ottamalla puhelin käteesi

Kun puhelu saapuu, vähennä soiton äänenvoimakkuutta ottamalla puhelin käteesi.

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, mene kohtaan **Asetukset >**

Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Mykistä soittoääni / vähennä soittoääntä ja varmista, että **Vähennä soittoääntä nostamalla** on kytketty päälle.

Muuta soittoääntä ja värinää

Voit muuttaa viestien, ilmoitusten ja puheluiden soittoääntä ja mukauttaa värinää.

1 Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka** ja napauta kohtaa **Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusääni**.

2 Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Aseta soittoääni
Valitse esiasetettu soittoääni tai napauta kohtaa **Laitteessa oleva musiikki**, niin voit valita paikallisesti tallennetun äänen viestiääneksi.
Kaksois-SIM-puhelimessa voit valita SIM 1 ja SIM 2 ja asettaa niiden soittoäänet erikseen.
- Aseta värinä
Napauta kohtaa **Värinä** ja valitse haluamasi värinä.

Järjestelmän haptiikka

Järjestelmä käyttää haptiikkaa palautteen antamiseksi, kun tietyt toiminnot on suoritettu, esimerkiksi kun kosketat ja pidät tekstiä, yhteystietoa tai joitain muita elementtejä näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Järjestelmän haptiikka** mieltymystesi mukaan.

Määritä Lisää ääniasetuksia

Kohdasta **Asetukset > Ääni ja haptiikka > Lisää ääniasetuksia** löytyy lisää hälytystapoja. Esimerkiksi **Näytön lukitus**, **Näyttökuva**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

Säädä sovellusten äänenvoimakkuutta erikseen

Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka > Lisää ääniasetuksia** ja kytke **Sovelluksen äänenvoimakkuuden säätö** päälle. Kun sovellus toistaa ääntä, voit säätää sen äänenvoimakkuutta erikseen.

Laita virta päälle/pois ja käynnistä uudelleen

Kytke päälle ja pois päältä, tai käynnistä laitteesi uudelleen

Kytke laite päälle ja pois päältä

Sammuta laite painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja koskettamalla sitten kohtaa **Katkaise virta** ja **Katkaise virta koskettamalla**.

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes laite värisee ja näyttöön tulee logo.

Käynnistä laite uudelleen

Käynnistä laite säännöllisesti uudelleen, jotta välimuisti tyhjenee ja laite pysyy optimaalisessa kunnossa. Uudelleenkäynnistys ratkaisee joskus laitteessa ilmenevät ongelmat.

Paina vain virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja kosketa sitten kohtaa **Käynnistä uudelleen** ja **Käynnistä uudelleen koskettamalla**.

Pakota puhelimen uudelleenkäynnistys

Voit pakottaa puhelimen uudelleenkäynnistykseen, jos se ei toimi tai sammuu normaalisti. Pakota laitteen uudelleenkäynnistys painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta yli 10 sekuntia.

Lataa puhelin

Lataa laitteesi

Laitteesi hälyttää sinulle, kun sen virta on loppumassa. Varmista, että lataat laitteesi ajoissa estääksesi sitä sammumasta automaattisesti, kun virta loppuu.

Varotoimet lataamista varten

- Lataa puhelin vakiosovittimella ja -USB-kaapelilla, jotka tulivat laitteesi mukana. Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toistuvia uudelleenkäynnistymisiä, hidasta latausta, ylikuumenemista tai muita ei-toivottuja tilanteita.
- Puhelin suorittaa turvallisuustarkistuksen automaattisesti, kun laturi tai muu laite kytketään USB-porttiin. Jos USB-portissa havaitaan kosteutta, puhelin aktivoi automaattisesti turvatoimia ja rajoittaa latausta. Irrota puhelin USB-portista ja odota, kunnes USB-portti on kuiva.
- Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.
- Akkujen latauskertojen määrä on rajallinen. Kun akun kesto aika lyhenee huomattavasti, mene valtuutettuun Honor-huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.
- Älä peitä puhelinta tai laturia latauksen aikana.
- Puhelin voi kuumeta, kun sitä on käytetty pitkään, erityisesti korkeissa lämpötiloissa. Tässä tapauksessa lopeta lataus, poista käytöstä joitakin ominaisuuksia ja siirrä puhelin viileään paikkaan.
- Älä käytä puhelinta, kun se latautuu.
- Jos puhelin ei vastaa, kun virtapainiketta on pidetty painettuna, sen akku on todennäköisesti tyhjä, joten lataa sitä yli 30 minuutin ajan.

Puhelimen mukana tulleen laturin käyttäminen

- 1 Käytä laitteesi mukana tullutta USB-kaapelia yhdistääksesi laitteen sovittimeen.

2 Kytke sovitin pistorasiaan.

Puhelimen lataaminen tietokoneella

1 Liitä puhelin tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen USB-kaapelilla.

2 Kosketa kohtaa **Vain lataus**, kun **USB:n käyttötila** -valintaikkuna näkyy puhelimessa.

Akkukuvakkeiden yleiskatsaus

Voit tarkastaa akun varaustason puhelimen näytöllä näkyvästä akkukuvakkeesta.

Akkukuvake	Akun varaustaso
	Akun varaustaso alle 10 %.
	Akun varaustaso 10–20 %.
	Lataa, akun varaustaso 20–90 %.
	Lataa, akun varaustaso vähintään 90 %. Jos akkukuvakkeen vieressä näkyy 100 % tai latauksen valmistumisviesti näkyy lukitusnäytöllä, akku on ladattu täyteen.

Honor Connect

Honor Share

Honor Share

Honor Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

Ota Honor Share käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa Honor Sharen käyttöön tai poistaa sen käytöstä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja kytke sitten **Honor Share** päälle tai pois päältä. Voit myös siirtyä sen asetusnäytölle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **Honor Share**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Honor Share** ja ota **Honor Share** käyttöön tai poista se käytöstä.

Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä Honor Sharen avulla

Voit käyttää Honor Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen Honor-laitteiden välillä. Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

- 1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **Honor Share**.
- 2 Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten . Kosketa kohtaa **Honor Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.
 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

- 3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön. Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > Honor Share**.

Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > Honor Share**.

Jaa tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä käyttämällä Honor Sharea

Honor Sharen avulla voit jakaa tiedostoja langattomasti puhelimen ja tietokoneen välillä nopeasti ja helposti ilman datakaapelia.

Jaa tiedostoja puhelimelta tietokoneeseen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
- 2 Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas puhelimen näytön oikeasta yläkulmasta. Siirry Asetukset-näytölle painamalla pitkään kohtaa **Honor Share** ja kytke **Honor Share** päälle.
- 3 Käynnistä **Honor PC Manager** > **Honor Share** tietokoneella ja varmista, että **Salli muiden laitteiden löytää** -ominaisuus on käytössä.
- 4 Paina jaettavaa tiedostoa puhelimesta pitkään, napauta kohtaa  ja valitse **Honor Share**. Kun vastaanottava laite on löydetty, jaa tiedosto napauttamalla vastaanottavan laitteen nimeä.

Jaa tiedostoja tietokoneelta puhelimeen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
 - 2 Kytke **Honor Share** päälle puhelimesta.
 - 3 Valitse jaettava tiedosto tietokoneella ja napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Näytä lisää asetuksia** > **Honor Share**. Tietokone hakee puhelimia, joissa **Honor Share** on otettu käyttöön. Valitse tiedoston vastaanottava puhelin.
 - 4 Vastaanota tiedosto puhelimiin noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.
-  Tukee vain kannettavia Honor-tietokoneita, joissa on Honor PC Manager -versio 15.0 tai uudempi. Tämä ominaisuus voi vaihdella tuotteesta riippuen, joten huomioi todellinen tilanne.

Tiedostonsiirto erimerkkisten laitteiden välillä

Honor Connect -sovelluksen avulla Honor-puhelimet voivat siirtää kuvia, videoita, asiakirjoja ja muita tiedostoja nopeasti muiden kuin Honor-laitteiden kanssa. Siirtoprosessi ei kuluta dataa.

-  Honor-puhelimet tukevat tiedostonsiirtoa Huawei-laitteiden kanssa.

Siirrä tiedostoja puhelimien ja iOS-laitteiden välillä

Aloittaminen: **Honor Connect** -sovellus täytyy asentaa iOS-laitteeseen (vain puhelimeen tai tablettiin).

Siirrä tiedostoja Honor-puhelimesta iOS-laitteeseen (vain puhelimeen tai tablettiin)

- 1 Valitse siirrettävä tiedosto Honor-puhelimesta ja napauta kohtaa .
- 2 Avaa **Honor Connect** iOS-laitteessa.
- 3 Kun Honor-puhelin on löytänyt vastaanottavan laitteen, napauta laitteen kuvaketta.
- 4 Seuraa sitten iOS-laitteella annettuja ohjeita, hyväksy yhteyden muodostaminen Honor-puhelimeen ja siirrä tiedostot.

Siirrä tiedostoja iOS-laitteesta (vain puhelimesta tai tabletista) Honor-puhelimeen

- 1 Kytke **Honor Share** -kytkin päälle Honor-puhelimesta.

- 2 Avaa **Honor Connect** iOS-laitteessa, valitse siirrettävä tiedosto ja avaa lähetyksenäyttö napauttamalla Jaa-painiketta.
 - 3 Tässä vaiheessa iOS-laite etsii lähistöllä olevan Honor-puhelimen. Kun se on löytynyt, napauta kyseisen laitteen kuvaketta ja muodosta yhteys.
 - 4 Kun yhteys on muodostettu, valitse Hyväksy Honor-puhelimessa.
-  • Tätä ominaisuutta tuetaan vain iOS-laitteissa, joissa on iOS 15.6 tai uudempi.
 - Sen jälkeen, kun Honor-puhelin on siirtänyt valokuvat tai videot iOS-laitteeseen, **Honor Connect** -sovelluksella voi kestää hetki niiden tuomisessa Galleriaan. Odota kärsivällisesti äläkä sulje **Honor Connect** -sovellusta.

Siirrä tiedostoja puhelimien ja Mutual Transmission Alliance (MTA) -laitteiden välillä

-  MTA on useiden alan valmistajien yhdessä perustama organisaatio. Keskinäisen siirron avulla tiedostoja voidaan siirtää nopeasti erimerkkisten laitteiden välillä dataa käyttämättä. Tällä hetkellä MTA-organisaatioon kuuluvat esimerkiksi Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia ja Hisense. Kulloinenkin tilanne riippuu todellisista olosuhteista.

Siirrä tiedostoja Honor-puhelimista MTA-laitteisiin

- 1 Kytke keskinäisen siirron kytkin päälle MTA-laitteessa.
- 2 Valitse lähetettävä tiedosto Honor-puhelimessa ja napauta kohtaa .
- 3 Kun Honor-puhelin on löytänyt MTA-laitteen, napauta laitteen kuvaketta.
- 4 Vastaanota sitten tiedosto MTA-laitteella näytön ohjeiden mukaisesti.

Siirrä tiedostoja MTA-laitteista Honor-puhelimiin

- 1 Kytke **Honor Share** -kytkin päälle Honor-puhelimessa.
- 2 Valitse lähetettävä tiedosto MTA-laitteessa ja napauta Jaa-painiketta näytön ohjeiden mukaisesti lähetyksenäytön avaamiseksi.
- 3 Tässä vaiheessa MTA-laite etsii lähistöllä olevan Honor-puhelimen. Kun se on löytynyt, muodosta yhteys napauttamalla kyseisen laitteen kuvaketta.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, valitse Hyväksy Honor-puhelimessa.

Siirrä tiedostoja puhelimen ja Mac-tietokoneen tai kannettavan Windows-tietokoneen välillä

Valmistautuminen käyttöön: HONOR WorkStation -sovellus täytyy asentaa kannettavaan tietokoneeseen ja kannettavan tietokoneen ja Honor-puhelimen täytyy olla yhdistettyinä samaan verkkoon.

Lähetä tiedostoja Honor-puhelimesta kannettavaan tietokoneeseen

- 1 Avaa **HONOR WorkStation** kannettavassa tietokoneessa.
- 2 Valitse siirrettävä tiedosto Honor-puhelimessa ja napauta kohtaa .

- 3 Kun Honor-puhelin on löytänyt kannettavan tietokoneen, napauta laitteen kuvaketta ja lähetä tiedosto.

Lähetä tiedostoja kannettavasta tietokoneesta Honor-puhelimeen

- 1 Kytke **Honor Share** -kytkin päälle Honor-puhelimessa.
 - 2 Avaa **HONOR WorkStation** > **Honor Share** kannettavassa tietokoneessa ja etsi Honor-puhelin näytön ohjeiden mukaisesti.
 - 3 Valitse sitten lähetettävä tiedosto kannettavassa tietokoneessa ja lähetä se vetämällä se puhelimen kuvakkeen päälle.
-  • Tätä ominaisuutta tuetaan vain Mac-laitteissa, joissa on macOS 12.0 tai uudempi, sekä kannettavissa Windows-tietokoneissa, joissa on Windows 10.0 tai uudempi.
 - Kun tiedostoja siirretään kannettavasta Windows-tietokoneesta Honor-puhelimeen, puhelimen näytön täytyy olla päällä.

Videoiden luominen

Valokuvauksen perusteet

Käynnistä kamera

Kamerasovelluksen avaamiseen on useita tapoja.

Aloituspäätöltä

Avaa aloituspäätöltä **Kamera**.

Lukitusnäytöltä

Kun näyttö on lukittu, kytke näyttö päälle ja pyyhkäise sitten ylös kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi kameran.

Säädä kameran asetuksia

Voit säätää kamera-asetuksia ja ottaa valokuvia ja videoita nopeammin.

 Seuraavat ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

Usein käytettyjen toimintojen pikakäyttö

Voit käyttää usein käytettyjä toimintoja menemällä Kamera-näyttöön, jossa kuvaustilat (esim. Muotokuva, valokuva) näkyvät, ja määrittämällä usein käyttämäsi parametrit pikakäyttöalueelle.

Käytetään esimerkkinä Valokuva-tilaa:

- 1 Mene kohtaan **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.
- 2 Napauta kohtaa  ja laajenna pikakäyttöalue.
- 3 Voit asettaa nopeasti valokuvan **Suhde**-asetuksen, kytkeä päälle **Salaman**, ja paljon muuta. Voit myös napauttaa kohtaa  ja asettaa lisää parametreja.

Ota sijaintitunniste käyttöön

Mene kohtaan **Kamera** >  >  ja ota käyttöön **Sijaintitunniste**, niin voit lisätä valokuviiin ja videoihin sijaintitunnisteen.

Pyyhkäise Gallerian valokuvassa tai videossa ylös, niin näet sen kuvauspaikan.

Käytä apuruudukkoa valokuvien sommitteluun

Käytä apuruudukkoa auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** >  >  ja ota käyttöön **Ruudukko**. Etsimessä näkyvät tällöin ruudukon viivat.

2 Aseta valokuvan kohde johonkin leikkauspisteistä ja kosketa sitten suljinpainiketta.

Ota käyttöön peilin heijastus

Kun käytät etukameraa, voit koskettaa kohtaa  >  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ominaisuuden **Peiliheijastus**.

Mykistä suljinääni

Mykistä kameran suljinääni ottamalla käyttöön **Mykistys**-toiminto.

 Tämä ominaisuus on saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

Tallenna hymyt automaattisesti

Ota **Kuvaa hymyjä** käyttöön napauttamalla kohtaa **Kamera** >  > **Älykäs tallennus**. Kamera ottaa automaattisesti valokuvan, kun se havaitsee etsimessä hymyn.

Mukauta kameratilan asettelua

Kameratilan asettelua voidaan mukauttaa. Usein käytetyt tilat voidaan siirtää pääkäyttöliittymään ja tilojen järjestystä voidaan muuttaa niin, että asettelu on enemmän käyttötottumustesi mukainen.

- 1** Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja napauta kohtaa  tai paina ja pidä tilakuvaketta siirtyäksesi muokkausnäytölle.
- 2** Paina ja pidä tilakuvaketta vetääksesi sen haluamaasi kohtaan. Voit myös siirtää kohdassa **Lisää** olevia tiloja pääkäyttöliittymään tai pääkäyttöliittymässä olevia tiloja kohtaan **Lisää**.

 Tiloja **Muotokuva**, **Valokuva**, **Videot** jne. ei voi siirtää kohtaan **Lisää**. Huomioi todellinen tilanne.

- 3** Tallenna asettelu napauttamalla kohtaa .

Jos haluat palauttaa alkuperäisen tilan, napauta kohtaa  kohdassa **Kamera** > **Lisää** ja napauta sitten kohtaa **Palauta oletukset**.

Ota valokuvia

Ota panoraamavalokuvia

Lisää leveyttä maisemiin tai ryhmäkuviin Panoraama-ominaisuudella. Kamera ottaa useita valokuvia näkökenttäsi kohteista ja liittää ne yhteen yhdeksi panoraamakuva.

Käytä takakameraa panoraamavalokuvien ottamiseen

Panoraama-tilassa yhdistetään useita kuvia saumattomaksi panoraamavalokuvaksi. Siirrä kameraa vain kuvaamisen aikana, jolloin kamera hoitaa loput.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Panoraama**-tila.
- 2 Kosketa kohtaa  ja aseta panoraaman suunta.
- 3 Suuntaa kamera alkukohtaan ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvaamisen. Liikuta kameraa näytöllä näkyvän nuolen suuntaan. Pidä nuoli keskilinjalla, kun otat kuvaa.

Kuvaa muotokuvatilassa, yöllä tai suuren aukon tiloissa

Muotokuvatila

Käytä muotokuvatilaa, kun haluat lisätä valokuviin kauneuteen ja taustaan liittyviä bokeh-tehosteita, jotta valokuviesi ihmisistä tulee kauniimpia.

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Muotokuva**-tila.
- 2 Suuntaa kamera hahmoon niin, että hahmo näkyy muotokuvakehyksessä.
Ota selfie napauttamalla kohtaa .
- 3 Voit säätää muotokuvatehostetta seuraavasti:
 - Ota kauneustehoste käyttöön: Säädä kauneustehostetta napauttamalla kohtaa .
 - Aseta taustan bokeh-tehoste: Ota taustan bokeh käyttöön napauttamalla kohtaa .
 - Näytön lisävalo: Kun vaihdat etukameraan eikä ympäristön valo ole riittävä, napauta salamakuvaketta ylhäällä ja valitse näytön rengastäytevalomenetelmä kasvojen kirkkauden parantamista varten.
Napauta salamakuvaketta ja valitse  **A** (automaattinen) tai  (aina päällä).
 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

- 4 Ota valokuva napauttamalla kohtaa .

Valokuvien ottaminen

- 1 Avaa **Kamera**.
- 2 Voit tehdä seuraavat toimet:
 - Tarkenna: napauta näytöllä kohtaa, jota haluat korostaa.
Jos haluat erottaa tarkennuspisteen ja mittauspisteen, paina etsimen kehystä ja pidä sitä painettuna. Kun tarkennuskehys ja mittauskehys ilmestyvät samanaikaisesti, vedä ne haluttuun kohtaan erikseen.
 - Säädä kirkkautta: napauta näyttöä ja pyyhkäise ylös tai alas  tarkennuskehysten vieressä.

- Lähennä tai loitonna: lähennä/loitonna levittämällä tai nipistämällä yhteen kahta sormeja näytöllä tai liu'uttamalla näytön vieressä olevaa zoomauspalkkia.
- Valitse kameratila: valitse tila pyyhkäisemällä kameratila-alueella vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.
- Kytke salama päälle tai pois päältä: napauta kohtaa  ja valitse 
(automaattinen),  (päällä),  (poissa päältä) tai  (aina päällä).

Kun  (automaattinen) on valittuna ja kamera havaitsee sinun olevan pimeässä ympäristössä, etsimeen tulee salamahälytys ja salama kytkeytyy automaattisesti päälle kuvattaessa.

- Valitse suodatin: esikatsele suodatustehostetta napauttamalla kohtaa .

 Kaikki tilat eivät tue yllä kuvattua toimintoa, katso lisätietoja kustakin tilasta.

3 Ota kuva napauttamalla suljinta.

Käytä kelluvaa suljinta valokuvien ottamiseen

Voit ottaa kelluvan sulkimen käyttöön niin, että se näytetään, kun käytät kameraa. Vedä se minne haluat, niin voit ottaa kuvia nopeasti.

- 1 Siirry kohtaan **Kamera** >  ja ota käyttöön **Kelluva suljin**.
- 2 Sen jälkeen kelluva suljin näkyy etsimessä. Voit vetää sen haluamaasi kohtaan.
- 3 Ota valokuva koskettamalla kelluvaa suljinta.

Ota sarjakuvauskuvia

Käytä sarjakuvaustilaa ottaaksesi sarjan kuvia nopeasti peräkkäin, jotta voit valita niistä parhaan.

- 1 Avaa **Kamera**, valitse **Valokuva**-tila ja varmista, että takakamera on käytössä.
- 2 Kosketa ja pidä kohtaa  tai paina ja pidä toista äänenvoimakkuuspainiketta ottaaksesi sarjakuvauskuvia.
Kuvatessasi näet laskurin, joka ilmaisee, kuinka monta kuvaa olet ottanut tähän mennessä.
- 3 Nosta sormeasi lopettaaksesi kuvaamisen.

Valitse sarjakuvauskuvat, jotka haluat säilyttää

- 1 Avaa **Galleria**. Kosketa sarjakuvauskuvaa (jossa on tunniste ) ja kosketa sitten kohtaa .
- 2 Selaa sarjakuvauskuvia pyyhkäisemällä, valitse säilytettävät kuvat ja kosketa sitten kohtaa **TALLENNA NIMELLÄ** ja noudata näytön ohjeita.

Voit poistaa koko sarjakuvauskuvan valitsemalla valokuvan koskettamalla ja pitämällä ja koskettamalla sitten kohtaa .

Aseta kameran ajastin

Aseta kameran ajastin määrittämällä kuvausalue ja napauttamalla suljinpainiketta, niin kamera ottaa automaattisesti valokuvan, kun aikalaskenta päättyy.

- 1 Avaa **Kamera**, valitse kuvaustila, napauta kohtaa  > **Ajastin** ja aseta ajastimen pituus.
- 2 Palaa takaisin kuvausnäytölle, napauta suljinpainiketta, niin puhelin ottaa automaattisesti valokuvan, kun aikalaskenta päättyy.

Ota valokuvia käyttämällä suodattimia

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse tilaksi **Valokuva**.
- 2 Valitse suodatin napauttamalla kohtaa  esikatselutehostetta.
- 3 Ota kuva napauttamalla suljinta.

Helppokäyttöinen älykäs valokuvus

Kun otat valokuvia, puhelin ilmoittaa kasvojen määrän ja suunnan kameran esikatseluruudussa ja sen, onko puhelin kallistettu, jotta näkövammaiset käyttäjät voivat tehdä säätöjä ja ottaa kauniita kuvia keskitetyillä muotokuvilla ja soveltuvilla kulmilla.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset** > **Helppokäyttöominaisuudet** > **Helppokäyttötoiminnot** > **TalkBack** ja ota käyttöön **TalkBack**.
- 2 Ota käyttöön **Kamera** ja valitse tila (kuten valokuva- tai videotila). Puhelin ilmoittaa kasvojen määrän ja suunnan esikatseluruudussa ja säätöehdotukset puhelimen kallistuskulman perusteella.
- 3 Säädä puhelimen suuntaa ja kulmaa ja aloita sitten kuvaus.

 Kamera voi tunnistaa enintään 10 kasvot.

Valokuvaus eleillä

Kun otat selfien etukameralla, ota kuva nostamalla kämmenesi esikatselunäyttöön päin.

- 1 Avaa **Kamera**, valitse **Valokuva**- tai **Muotokuva**-tila ja vaihda etukameraan napauttamalla kohtaa .
- 2 Kytke **Eleohjaus** päälle napauttamalla kohtaa  >  > **Älykäs tallennus**.
- 3 Palaa takaisin esikatselunäytölle ja nosta koko kämmenesi ylös (sormenpäät ylöspäin, kämmen näyttöä kohti) kasvojesi lähelle, noin 20 cm:n päähän näytöstä, ja pidä sitä hetken paikallaan, jotta etukamera varmasti tunnistaa koko kämmenen.
- 4 Kun etukamera on tunnistanut eleen, odota, kunnes 2 sekunnin aikalaskenta päättyy ja valokuva otetaan automaattisesti.

Käytä AI-painiketta

Kuvien ottaminen AI-painikkeella

1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > AI-painike**.

- **Käynnistä Kamera painamalla lyhyesti:** napauta **Lyhyt painallus**, valitse **Kamera** pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta **Käytä**-painiketta.
- **Käynnistä Kamera painamalla kaksi kertaa:** napauta **Kaksoispainallus**, valitse **Kamera** pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta **Käytä**-painiketta.
- **Käynnistä Kamera painamalla pitkään:** napauta **Pitkä painallus**, valitse **Kamera** pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta **Käytä**-painiketta.

2 Käynnistä **Kamera** painamalla AI-painiketta lyhyesti, kaksi kertaa tai pitkään.

3 Ota valokuva napauttamalla kohtaa .

Kuvaa videoita

Käytä time-lapsea lyhyen videon luomiseen

Voit käyttää time-lapsea tallentamaan kuvia hitaasti muutaman minuutin tai jopa muutaman tunnin aikana ja tiivistämään ne sitten yhdeksi lyhyeksi videoksi. Näin voit tallentaa muutoksen kauneuden – aukeavat kukat, vaeltavat pilvet ja muuta.

1 Mene kohtaan **Kamera > Lisää** ja valitse **Time-lapse**-tila.

2 Laita laite valmiusasentoon. Vähennä kameran tärinää ja vakauta laite käyttämällä jalustaa.

3 Kosketa kohtaa  aloittaaksesi tallennuksen ja lopeta sitten tallennus koskettamalla kohtaa .

Tallennettu video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

Muokkaa kuvia

Muokkaa valokuvia ja videoita

Galleria tarjoaa laajan valikoiman muokkausmahdollisuuksia valokuville ja videoille.

Perusmuokkaus

1 Avaa **Galleria**, kosketa muokattavaa valokuvaa ja siirry alla kuvattuihin muokkausominaisuuksiin koskettamalla kohtaa .

- Rajaa: Kosketa kohtaa **Rajaa**, kosketa kehystä ja valitse osa, jonka haluat säilyttää, vetämällä ruudukkoa tai sen nurkkia. Voit säätää kuvan näytettävää osaa vetämällä kuvaa rajausruudussa tai lähentämällä tai loitontamalla sitä.
- Kierrä: Kosketa kohtaa **Rajaa** > **Kierrä** ja vedä kulmansäädintä haluttuun suuntaan.

Kierrä valokuvaa 90 astetta koskettamalla kohtaa  tai muuta se peilikuvaksi

koskettamalla kohtaa .

- Säädä: Kosketa kohtaa **Rajaa** > **Vaakasuora** tai **Pystysuora** ja vedä kulmansäädintä haluttuun suuntaan.
- Lisää suodatintehoste: valitse suodatin koskettamalla kohtaa **Suodata**.
- Säädä valokuvan tehosteita: säädä valokuvan kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia koskettamalla kohtaa **Säädä**.
- Muut: muokkaa valokuvaa muilla tavoin, kuten muuttamalla värejä tai lisäämällä sumennuksen, piirroksen, kehyksen ja tekstiä.

2 Tallenna muokkaus napauttamalla kohtaa  tai **Tallenna**.

Perusmuokkaus

1 Avaa **Galleria**, kosketa muokattavan valokuvan pikkukuvaa ja siirry

muokkausominaisuuksiin koskettamalla kohtaa .

- Rajaa ja kierrä: Kosketa kohtaa **Rajaa**, kosketa kehystä ja valitse osa, jonka haluat säilyttää, vetämällä ruudukkoa tai sen nurkkia.
Kierrä valokuvaa koskettamalla kohtaa **Rajaa** ja siirtämällä kulmansäädintä haluttuun suuntaan.

Kierrä valokuvaa 90 astetta koskettamalla kohtaa . Käännä valokuva peilikuvaksi

koskettamalla kohtaa .

- Lisää suodatintehoste: valitse suodatin koskettamalla kohtaa **Suodata**.
- Säädä valokuvan tehosteita: säädä valokuvan kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia koskettamalla kohtaa **Säädä**.
- Muut: voit muokata valokuvaa muilla tavoin, kuten lisäämällä väriroiskeita, sumennuksen, piirroksen tai merkinnän.

2 Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  tai **Tallenna**.

Lisää kuittaustietoja kuviin

1 Napauta muokattavaa kuvaa Galleriassa ja siirry sitten kuittaustietojen

muokkausnäytölle napauttamalla kohtaa  > **Merkitse käynti**.

2 Valitse lisättävät kuittaustiedot.

3 Vedä valittu kuittaustieto haluamaasi kohtaan.

4 Tallenna muokkaus napauttamalla kohtaa ✓ ja tallenna kuva napauttamalla kohtaa **Tallenna**.

Pikselöi valokuvia

- 1** Kosketa valokuvaa Galleriassa ja mene sitten kohtaan  > **Mosaiikki**.
- 2** Valitse mosaiikkityyli ja -koko valokuvan osien peittämistä varten.
- 3** Poista mosaiikki koskettamalla kohtaa **Pyyhekumi** ja pyyhkimällä se pois valokuvasta.
- 4** Tallenna valokuva koskettamalla kohtaa **Tallenna**.

Nimeä valokuvia uudelleen

- 1** Kosketa galleriassa sitä valokuvan pikkukuvaa, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 2** Mene kohtaan  > **Nimeä uudelleen** ja anna uusi nimi.
- 3** Kosketa kohtaa **OK**.

AI-pyyhekumi

- 1** Voit käyttää pyyhekumitoimintoa Galleriassa jalankulkijoiden havaitsemiseen ja poistamiseen helposti yhdellä napautuksella. Voit myös tehdä kuvistasi selkeämpiä ja kauniimpia poistamalla ajoneuvoja, roskia ja muita pieniä kohteita älykkäästi tai manuaalisesti. Valitse muokattava kuva kohdassa **Galleria** > **Albumit**.
- 2** Napauta kohtaa  > **Magic-retusointi** > **AI-pyyhekumi**. Voit tarpeen mukaan valita jommankumman seuraavista poistotavoista:
 - **Pyyhi ympyröimällä:** Piirrä ympyrä tai viiva kohteiden, kuten ihmisten, eläinten, kasvien, rakennusten tai ajoneuvojen ympärille, niin sovellus tunnistaa ne ja poistaa ne valitulta alueelta automaattisesti.
 - **Pyyhi sivellyksellä:** Vetäise siveltimellä kohteiden, kuten tekstien, vesileimojen tai ohuiden viivojen päällä. Valitse siveltimen koko poistettavan kohteen mukaan ja poista kohde yhdellä vedolla, mikä parantaa poistamisen tarkkuutta.
- 3** Tallenna muokkaukset napauttamalla kohtaa ✓ ; tallenna kuva napauttamalla kohtaa **Tallenna**.

Muokkaa videoita

Muokkaa videoita

-  • Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan järjestelmäversioon.
 - Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

- 1 Mene kohtaan **Galleria** > **Albumit** ja kosketa videota, jota haluat muokata.
- 2 Tuo videoiden muokkausnäyttö näkyviin napauttamalla kohtaa , niin voit muokata leikkeitä: Kosketa kohtaa **Muokkaa**, kosketa sitten aikajanaa ja leikkaa video haluttuun pituuteen vetämällä liukusäätimiä molemmista päistä.
- 3 Kun olet valmis, tallenna video napauttamalla kohtaa **Tallenna**.

Näytä kuvia ja videoita

Katsele valokuvia ja videoita

Galleriassa voit katsella, muokata ja jakaa valokuvia ja videoita.

Näytä kuvausajan perusteella

Avaa **Galleria**. Nipistä **Valokuvat**-välilehdellä kahta sormeaa yhteen vaihtaaksesi kuukausinäkymään ja levitä niitä erilleen vaihtaaksesi päivänäkymään.

Voit myös katsoa ajan vetämällä reunan seurantapalloa.

Näytä albumin mukaan

Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain **Albumit**-välilehdellä.

Jotkin valokuvat ja videot on tallennettu oletusalbumeihin. Esimerkiksi kameralla kuvatut videot tallennetaan **Kamera**-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennukset tallennetaan **Näyttökuvat**-albumiin.

Katso tietoja valokuvista ja videoista

- 1 Kosketa valokuvaa tai videota Galleriassa, niin näet sen koko näytön tilassa. Kosketa näyttöä uudelleen piilottaaksesi valikon.
- 2 Kun olet koko näytön tilassa, kosketa kohtaa , niin näet valokuvaa tai videota koskevia tietoja, kuten tallennuspolun, tarkkuuden ja koon.

Järjestele albumeja

Järjestä valokuvat ja videot albumeihin selataksesi niitä helpommin.

Lisää albumeja

- 1 Mene kohtaan **Galleria** > **Albumit**.
- 2 Kosketa kohtaa , nimeä albumi ja kosketa sitten kohtaa **OK**.
- 3 Valitse valokuvat tai videot, jotka haluat lisätä, ja siirrä tai kopioi ne albumiin.

Mukautettu albumin kansi

- 1 Mene kohtaan **Galleria** > **Albumit**.

2 Siirry albumiin, jonka kantta haluat mukauttaa, ja kosketa kohtaa  > **Mukautettu kansi**.

3 Valitse kuva, jonka haluat asettaa kanneksi.



Voit palauttaa oletuskannen siirtymällä tähän albumiin ja koskettamalla kohtaa  > **Oletuskansi**.

Lajittele albumit

1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit** >  ja kosketa kohtaa **Lajittele albumit**.

2 Vedä albumin vieressä oleva  -kuvake haluttuun kohtaan. Palauta albumit oletusjärjestykseen koskettamalla kohtaa **Nollaa**.

Lajittele valokuvia albumissa

1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit** ja napauta jotakin albumia.

2 Napauta kohtaa  albumin oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten lajitteluperusteeksi **Luontiaika**, **Lisäämispäivämäärä** tai **Nimi**.

Piilota albumeja

Voit piilottaa yksityiset kuvat ja videot, joiden et halua näkyvän albumissa.

Avaa **Albumit**-välilehti, napauta haluamasi albumi auki, kosketa ja pidä piilotettavia kuvia

tai videoita ja napauta sitten kohtaa  > **Piilota** > **OK**.

Valitut kuvat ja videot piilotetaan. Voit tehdä seuraavat toimet:

- Voit näyttää piilotetut kuvat ja videot napauttamalla **Albumit**-välilehdellä kohtaa  > **Piilotetut kohteet**.

- Kosketa ja pidä valittuja kuvia tai videoita kohdassa **Piilotetut kohteet** ja napauta sitten kohtaa .

Kun piilotus on peruutettu, piilotetut kuvat ja videot palautetaan alkuperäisiin albumeihinsa.



Piilotetut kohteet voidaan avata antamalla oikea salasana (joka on sama kuin lukitusnäytön salasana). Voit tarkastella piilotettua sisältöä, kun lukitus on avattu.

- Jaetuissa albumeissa olevia kuvia ja videoita ei voi piilottaa. Huomioi todellinen tilanne.

Siirrä valokuvia ja videoita

1 Avaa albumi ja kosketa ja pidä valitaksesi useita valokuvia ja videoita, jotka haluat siirtää.

2 Kosketa kohtaa  > **Siirrä** valitaksesi halutun albumin.

3 Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisessä albumissaan.

 **Kaikki valokuvat-** ja **Videot-**albumit näyttävät kaikki laitteellesi tallennetut kuvat ja videot.

Kohteiden siirtäminen albumien välillä ei vaikuta näiden albumien näkymiin.

Poista valokuvia ja videoita

Valitse poistettavat kohteet koskettamalla ja pitämällä ja mene sitten kohtaan **Poista > Poista**.

 Joitakin esiasetettuja albumeita, kuten **Kaikki valokuvat-**, **Omat suosikit-**, **Videot-** ja **Kamera-** albumeita, ei voi poistaa.

Poistetut valokuvat ja videot siirretään tilapäisesti **Äskettäin poistetut** -albumiin, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluttua.

Voit poistaa valokuvan tai videon manuaalisesti koskettamalla ja pitämällä sen pikkukuvaketta **Äskettäin poistetut** -albumissa ja menemällä sitten kohtaan **Poista > Poista pysyvästi**.

Estä albumeja

Estä kolmannen osapuolen sovellusten albumeja näkymästä Galleriassa.

1 Kosketa **Muut**-luettelossa albumia, jonka haluat estää.

2 Siirry kohtaan  **> Estetäänkö tämä albumi?**.
Estettyjä albumeja voidaan tarkastella vain kohdassa **Tiedostot**.

3 Voit poistaa albumin eston menemällä kohtaan **Muut**, koskettamalla kohtaa **Näytä estetyt albumit** ja koskettamalla sitten albumin vieressä kohtaa **Poista esto**.

 Vain jotkin kohdan **Muut** albumit voidaan estää.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita

Kosketa ja pidä **Äskettäin poistetut** -albumissa kohteita, jotka haluat palauttaa, ja kosketa

sitten kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa.

Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin

Avaa valokuva tai video ja kosketa sitten kohtaa .

Kohde näkyy sekä alkuperäisessä albumissa että **Omat suosikit**-albumissa.

Jaa kuvia ja videoita

Mene kohtaan **Galleria > Albumit** – voit jakaa kuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:

- Jaa yksittäinen kuva tai video: Napauta kuvaa tai videota ja jaa napauttamalla kohtaa



- Jaa useita kuvia tai videoita: Paina albumissa pitkään kuvaa tai videota siirtyäksesi monivalintatilaan, valitse useita kuvia ja videoita ja jaa napauttamalla kohtaa .

Turvallinen valokuvien jakaminen

Turvallisen valokuvien jakamisen avulla voit poistaa tietoja, kuten valokuvan sijainti- ja kuvaustiedot, tietosuojavuotojen välttämiseksi jakamisen aikana.

- 1** Mene kohtaan **Galleria > Albumit**.
- 2** Valitse yksi tai useampi valokuva ja napauta kohtaa .
- 3** Tarkasta jakamisnäytöllä ylhäällä vasemmalla oleva viesti. Jos tietosuoja ei ole käytössä, napauta kohtaa **Tietosuoja-asetukset**, jolloin **Tietosuoja-asetukset**-ikkuna avautuu, ja ota tämä ominaisuus käyttöön valokuvien turvallista jakamista varten noudattamalla ikkunassa olevia kehoitteita.

Nauti älykkäästä elämästä

Magic-kapseli

Magic-kapseli

Magic-kapseli sijaitsee näytön yläosassa kapselin muotoisena, ja siitä näkyvät käynnissä olevat tehtävät, jolloin on helppoa katsella tosiaikaista tilaa, tehdä nopeita toimenpiteitä tai siirtyä nopeasti sovelluksiin.

Kapseli voidaan kutistaa pieneksi palloksi ja laajentaa taas kapseliksi tietyn ajan jälkeen tehtävän loppuun asti. Magic-kapseli voidaan laajentaa isompaan muotoon näyttämään dynaamiset ilmoitukset. Magic-kapselin näytön ajoitus, kesto ja vuorovaikutustavat voivat vaihdella eri tehtävissä.

Vain jotkut esiasetetut toiminnot tukevat Magic-kapselia.

Aktivoi Magic-kapseli

Voit aktivoida Magic-kapselin esimerkiksi aloittamalla tosiaikaisia tehtäviä ja suorittamalla tiettyjä toimenpiteitä. Esimerkki:

- Aloita tallennus kohdassa **Tallennin** ja palaa aloitusnäyttöön.
- Aloita ajastus kohdassa **Ajastin** ja palaa aloitusnäyttöön.

Näytä tila ja tee nopeita toimenpiteitä Magic-kapselin kautta

Kapseli kutistuu pieneksi palloksi näyttyään jonkin aikaa ja laajentuu taas kapseliksi tietyn ajan jälkeen tehtävän loppuun asti. Voit seurata kulloisenkin tehtävän tilaa Magic-kapselin kautta:

Laajenna Magic-kapseli, eli pieni pallo, napauttamalla sitä, niin voit katsoa yksityiskohtaisen tilan tai suorittaa nopeita toimintoja.

Käytä sovelluksia nopeasti Magic-kapselin kautta

Voit käynnistää sovelluksia nopeasti Magic-kapselin kautta:

Kun Magic-kapseli on laajennettuna, napauta mitä tahansa laajennetun alueen kohtaa.

 Tämä ominaisuus ei ole käytössä sovelluksissa, joissa Magic-kapseli ei toimi taustalla.

Poista Magic-kapseli käytöstä

- Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Magic-kapseli** ja kytke järjestelmäpalvelusovelluksen kytkin **Magic-kapseli** pois päältä.

Äänikanavan vaihtaminen yhdellä napautuksella

Vaihda eri äänentoistolaitteeseen toiston aikana

Kun toistat musiikkia tai videoita kuulokkeista, voit vaihtaa toiston nopeasti toiseen laitteeseen ilman että sinun tarvitsee kytkeä langalliset kuulokkeet irti tai katkaista Bluetooth-kuulokkeiden yhteys.

- 1 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa ja yhdistä se langallisiin kuulokkeihin tai Bluetooth-äänilaitteeseen (kuten Bluetooth-kuulokkeisiin, Bluetooth-kaiuttimeen tai ajoneuvoon asennettuun laitteeseen).
 - 2 Kun laitepari on muodostettu, kortti **Nykyinen äänentoistolaite** tai **Nykyinen äänen tulo-/lähtölaite** näytetään, jos pyyhkäiset laitteen ilmoituspaneelista alaspäin. Kosketa kortissa  -kuvaketta, niin näyttöön tulevat sillä hetkellä käytettävissä olevat äänentoistolaitteet.
Valitse laite, johon haluat vaihtaa äänentoiston.
-  Jos laitteesi tukee muulla kuin Type-C-portilla varustettuja langallisia kuulokkeita, laitteen äänentoistokanava vaihdetaan oletuksena kohteesta **Tämä laite** langallisiin kuulokkeisiin.

Äänen laatu ja tehosteet

Puhelimen melunpoisto

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Puhelun parannus > AI-melunpoisto**. Vähennä ympäristön melua, kuten autojen äänitorvien ja askeleiden ääniä, jotta kummankin osapuolen puhe kuuluu selkeästi.

-  Puhelinluuritila ei tue AI-melunvaimennusta.

Vihjeitä

AI-painike

AI-optimoija

Tämä ominaisuus on suunniteltu erityisesti iäkkäitä käyttäjiä ajatellen. Yleiset toiminnot näytetään näytöllä yhdellä painalluksella, jolloin tarvittavat ominaisuudet ovat helposti käytettävissä ja jokainen toiminto on kätevä ja tehokas.

Herätä AI-mobiiliavustaja

Mene ensimmäisellä käyttökerralla kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > AI-painike** ja varmista, että **AI-painike** ja **Herätä** painamalla on kytketty päälle.

Avaa **AI-mobiiliavustaja** painamalla sivupainiketta lyhyesti, niin näet yleisesti käytettyjen toimintojen pikakuvakkeet näytöllä.

Kun olet **AI-mobiiliavustaja** -käyttöliittymässä, voit poistua painamalla sivupainiketta lyhyesti.

Hoida päivittäiset tehtävät käyttämällä AI-komentoja

AI-mobiiliavustaja -käyttöliittymässä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Suorita tehtäviä napauttamalla pikatoimintoa.** Jos esimerkiksi haluat tyhjentää puhelintasi, napauta **Puhdistus**-pikakuvaketta, niin puhelin suorittaa puhdistuksen automaattisesti.

Muokkaa AI-komentoja

Kun olet **AI-mobiiliavustaja** -käyttöliittymässä, napauta kohtaa  komentojen muokkausta varten. Voit napauttaa kohtaa  > **OK** usein käytettyjen komentojen edessä.

Lisää sovelluksia AI-komentoihin

Lisää sovelluksia pikakuvakkeisiin napauttamalla  >  . Napauta valinnan jälkeen **Valmis**.

Ota sovelluksen usein käytetyt eleet nopeasti käyttöön

Käytä usein käytettyjä sovellusominaisuuksia aloitusnäytöltä

Voit käyttää tiettyjen sovellusten usein käytettyjä ominaisuuksia aloitusnäytön sovelluskuvakkeista ja jopa lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeita näille ominaisuuksille.

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes ponnausikkuna tulee näkyviin, kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä.

Esimerkiksi kosketa ja pidä  -kuvaketta ja kosketa sitten jotain kuvaustilaa, kuten Selfie tai Video, käyttääksesi sitä.

 Jos ponnausvalikkoon ei näytetä, kun olet koskettanut ja pitänyt sovelluskuvaketta, on se osoitus siitä, että sovellus ei tue tätä ominaisuutta.

Lisää usein käytetyt sovellusominaisuudet aloitusnäytölle

Avaa ponnausvalikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle.

Näyttökuva ja näytön tallennus

Tallenna näyttö

Voit tallentaa toimenpiteitä näytöllä videona ja jakaa tallenteen kavereillesi ja perheellesi.

Aloita näytön tallennus käyttämällä virtapainiketta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Virtapainikkeen kaksoispainallus** ja napauta kohtaa **Käynnistä näytön tallennus**.
- 2 Aloita näytön tallennus painamalla virtapainiketta kaksi kertaa. Lopeta tallennus painamalla virtapainiketta uudelleen kaksi kertaa.

Aloita näytön tallennus käyttämällä pikakuvaketta

- 1 Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta.
- 2 Aloita näytön tallennus koskettamalla kohtaa **Näyttötallennus**.
- 3 Lopeta tallennus koskettamalla näytön yläosassa olevaa ajastinta.
- 4 Tallenne tallennetaan kohteeseen **Galleria**.

Käytä kahta rystystä aloittaaksesi näytön tallennuksen

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Tallenna näyttö** ja varmista, että **Tallenna näyttö** on käytössä.
- 2 Aloita näytön tallennus napauttamalla näyttöä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin kahdella rystysellä. Lopettaaksesi tallennuksen napauta uudelleen kaksi kertaa.

Tallenna äänesi näytön tallennuksen aikana

Voit ottaa käyttöön mikrofonin tallentaaksesi äänesi samalla kun näyttöä tallennetaan. Kun aloitat näytön tallennuksen, kosketa mikrofonikuvaketta ja varmista, että se näkyy kuvakkeena . Nyt voit tallentaa äänesi.

Säädä näytön tallennuksen tarkkuutta

Voit säätää tarkkuutta näytön tallennuksen aikana tarpeen mukaan.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Näytön tallennus** ja napauta kohtaa **Videon laatu** näytön tarkkuuden säätämistä varten.

Tallenna järjestelmän ääntä

Voit tallentaa järjestelmän ääntä tarpeen mukaan, kun tallennat näyttöä.

- Jos näytön tallennus on otettu käyttöön Magic-kapselissa, napauta näytön tallennuksen aloittamisen jälkeen Magic-kapselissa olevaa kaiutinkuvaketta, jotta sen tilaksi tulee . Tämän jälkeen järjestelmän ääni tallentuu.
- Jos näytön tallennus on poistettu käytöstä Magic-kapselissa, napauta kohtaa  ikkunassa, joka tulee näkyviin näytön tallennuksen käynnistymisen jälkeen, ja kytke **Tallenna järjestelmän äänestä** -kytkin päälle.

Näytä kosketukset näytön tallennuksen aikana

Voit näyttää tai piilottaa kosketukset näytön tallennuksessa tarpeen mukaan.

- Jos näytön tallennus on otettu käyttöön Magic-kapselissa, mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Näytön tallennus**, napauta kohtaa **Näytä kosketukset** ja aseta videon laatu.
- Jos näytön tallennus on poistettu käytöstä Magic-kapselissa, napauta kohtaa  ikkunassa, joka tulee näkyviin näytön tallennuksen käynnistymisen jälkeen, ja kytke **Näytä kosketukset** -kytkin päälle.

Ota näyttökuva

Käytä rystystä näyttökuvan ottamiseen

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja varmista, että **Näyttökuva/AI-muistot, Rystysnäyttö kuvat** on käytössä.
- 2 Ota näyttökuva napauttamalla näyttöä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin yhdellä rystysellä.

Ota näyttökuva näppäinyhdistelmällä

Ota näyttökuva painamalla ja pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa.

Ota näyttökuvia pikapainikkeella

Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta. Ota näyttökuva koko näytöstä napauttamalla kohtaa .

Jaa ja muokkaa näyttökuvaa tai vaihda vierityskuvaan

Kun olet ottanut näyttökuvan, näytön vasemmassa alakulmassa näkyy pikkukuva. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Pyyhkäise alas pikkukuvassa ottaaksesi vieritettävän näyttökuvan.
- Pyyhkäise ylös pikkukuvaa valitaksesi tavan jakaa näyttökuva ystävien kanssa.
- Kosketa pikkukuvaa muokataksesi sitä tai poistaaksesi sen. Voit myös ottaa vieritettävän näyttökuvan koskettamalla kohtaa **Vierityskuva**.

Näyttökuvat tallennetaan oletuksena **Galleria** an.

Vieritettävien näyttökuvien ottaminen rystyseleillä

- 1 Napauta näyttöä yhdellä rystysellä ja pidä rystynen näytöllä, paina hieman ja piirrä "S"-muoto, jolloin näyttöä vieritetään automaattisesti alaspäin ja näyttökuva otetaan.

 Kun käytät tätä toimintoa ensimmäistä kertaa, ota **Vierityskuva** käyttöön järjestelmän ohjeiden mukaisesti.

- 2 Lopeta näyttökuvan ottaminen napauttamalla vieritysaluetta vierityksen aikana.

Ota näyttökuva pyyhkäisemällä alas kolmella sormella

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja varmista, että **Näyttökuva/AI-muistot, Pyyhkäisy alas kolmella sormella > Ota näyttökuva** on käytössä.

- 2 Ota näyttökuva pyyhkäisemällä alaspäin näytön keskeltä kolmella sormella.

Ota kuva osasta näyttöä

- 1 Napauta näyttöä rystysellä ja piirrä ääriviivat sen alueen ympärille, josta haluat ottaa näyttökuvan. Varmista, että rystyses koskettaa näyttöä koko ajan.
- 2 Näytöllä näkyy rystyses liikerata, ja valitsemastasi alueesta otetaan näyttökuva. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Vedä kehys haluamaasi kohtaan tai muuta sen kokoa.
- Valitse näyttökuvan muoto koskettamalla kohtaa  tai säilytä nykyinen muoto.

- 3 Tallenna näyttökuva koskettamalla kohtaa .

Varotoimet rystysnäyttökuvien käyttöä varten

- Kaksoiskopauta näyttöä samaan kohtaan peräkkäin ja sopivalla nopeudella.
- Pidä rystynen pystysuorassa näyttöön nähden.

- Jos haluat ottaa enemmän kuin yhden näyttökuvan, odota 2 sekuntia, ennen kuin kopautat näyttöä uudelleen.
- Jos näytössä on näytön suoja, kopauta näyttöä kovemmin tai poista näytön suoja ja yritä uudelleen.

Sovellukset

Sovellukset

Sovellusten perusteet

Poista sovelluksen asennus

Voit poistaa sovelluksen asennuksen seuraavin tavoin:

- Kosketa ja pidä sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä ja napauta sitten kohtaa **Poista asennus** ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.
- Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, napauta sovellusta ja sitten kohtaa **Poista**.

 Joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa, sillä se saattaisi johtaa järjestelmävirheisiin.

Hallitse taustasovelluksia

1 Käytä viimeisimpien tehtävien näyttöä toisella seuraavista tavoista, riippuen käyttämästäsi navigointimenetelmästä:

- **Eleet:** Pyyhkäise ylös näytön alareunasta ja pidä.
- **Kolme avainta:** Kosketa kohtaa .

2 Viimeisimmät tehtävät -näytöllä voit:

- Pyyhkäise poikittain katsellaksesi sovellusten esikatseluja.
- Kosketa sovelluksen esikatselua käyttääksesi sovellusta.
- Sulje sovellus pyyhkäisemällä sen esikatselusta ylös.
- Lukitse sovellus pyyhkäisemällä alas sen esikatselussa.  tulee näkyviin sovelluksen esikatselun yläosassa. Kohdan  koskettaminen ei sulje tätä sovellusta.
- Pyyhkäise alas uudelleen avataksesi sen lukituksen.  katoaa.
- Kosketa kohtaa  sulkeaksesi kaikki sovellukset (paitsi ne, jotka olet lukinnut).

Tyhjennä sovelluksen välimuisti

Poista sovellusten välimuistitiedostot vapauttaaksesi tallennustilaa.

Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, valitse sovellus, jonka välimuistin haluat tyhjentää, ja siirry sitten kohtaan **Tallennustila > Tyhjennä tiedot**.

Yhteystiedot

Hallitse yhteystietoryhmiä

Voit hallita suuria yhteystietomääriä ryhmittelemällä ne haluamallasi tavalla, jolloin voit helpommin lähettää ryhmäsähköposteja tai -viestejä. Järjestelmä ryhmittelee yhteystiedot automaattisesti yrityksen, kaupungin ja viimeisimmän yhteydenoton ajan mukaan. Voit luoda ryhmiä myös itse.

Luo ryhmiä

- 1 Avaa **Yhteystiedot** tai **Puhelin** ja valitse **Yhteystiedot**-välilehti.
- 2 Valitse  > **Ryhmät**, napauta kohtaa **Uusi**, anna ryhmälle nimi, kuten Perhe, ja napauta kohtaa **OK**.
- 3 Napauta ryhmänäytöllä kohtaa **Lisää jäseniä**, valitse ryhmään lisättävä yhteystieto ja napauta kohtaa **Lisää**.

Muokkaa ryhmiä

Valitse **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohta  > **Ryhmät** ja anna ryhmä, jota haluat muokata.

- Lisää jäsen: lisää ryhmään jäseniä napauttamalla kohtaa **Lisää jäseniä**.
- Poista jäsen: paina poistettavaa jäsentä pitkään ja napauta kohtaa **Poista ryhmästä**.
- Lisää toimintoja: Napauta kohtaa **Lisää**, valitse kohta **Poista jäseniä** joukkopoistoa varten tai valitse kohta **Ryhmän soittoääni**, **Poista ryhmä** tai **Nimeä uudelleen**.

Lähetä ryhmäviestejä tai -sähköposteja

Valitse **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohta  > **Ryhmät** ja anna ryhmä:

- Lähetä ryhmäviesti: lähetä viesti ja valitse vastaanottavat jäsenet napauttamalla kohtaa .
- Lähetä ryhmäsähköposti: lähetä sähköposti ja valitse vastaanottavat jäsenet napauttamalla kohtaa .

Poista ryhmiä

Mene **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohtaan  > **Ryhmät**. Voit poistaa puhelimesta ryhmiä jollakin seuraavista tavoista:

- Paina poistettavaa ryhmää pitkään ja napauta kohtaa **Poista**.
- Napauta alaosassa kohtaa **Poista**, valitse poistettava ryhmä ja napauta kohtaa **Poista**.

Lisää ja hallitse yhteystietoja

Voit avata, jakaa tai poistaa yhteystietoja avaamalla **Yhteystiedot** aloitusnäytöllä (tai avaamalla kohdan **Puhelin** ja menemällä **Yhteystiedot**-käyttöliittymään).

Hae yhteystietoja

Voit hakea yhteystietoja seuraavilla tavoilla:

- Avaa **Yhteystiedot**-käyttöliittymä ja anna yläosassa olevaan **Hae**-ruutuun avainsanat, joilla haluat tehdä haun (esim. yhteystiedon sukunimen ensimmäiset kirjaimet, puhelinnumero, sähköposti).
- Avaa hakuruutu pyyhkäisemällä alas keskellä aloitusnäyttöä ja anna avainsanat, joilla haluat tehdä haun.

 Voit myös tarkentaa hakua antamalla kerralla useita avainsanoja, kuten ”John Beijing”.

Jaa yhteystietoja

1 Paina pitkään jaettavia yhteystietoja **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä ja napauta kohtaa **Jaa yhteystieto**. Voit myös napauttaa jaettavia yhteystietoja ja napauttaa sitten kohtaa **Lisää > Jaa yhteystieto**.

2 Valitse jakamistapa ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.

Poista yhteystietoja

Voit poistaa yhteystietoja (tai tehdä joukkopoiston) seuraavilla tavoilla:

Paina pitkään poistettavia yhteystietoja **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä

- ja napauta kohtaa **Poista**.
- Napauta poistettavia yhteystietoja ja napauta alaosassa kohtaa **Lisää > Poista yhteystieto**.
- Valitse poistettavat yhteystiedot kohdassa  **> Asetukset > Järjestä yhteystiedot > Poista useita yhteystietoja** ja napauta alaosassa kohtaa **Poista**.

 Palauta vahingossa poistetut yhteystiedot avaamalla **Yhteystiedot**-käyttöliittymä, siirtymällä kohtaan  **> Asetukset > Järjestä yhteystiedot > Äskettäin poistettu** ja valitsemalla palautettavat yhteystiedot painamalla niitä pitkään ja napauttamalla sitten kohtaa **Palauta**.

Puhelin

Soita puhelu

Valitse numero tai yhteystieto soittaaksesi

Voit soittaa puhelun toisella seuraavista tavoista:

- Avaa **Puhelin**, syötä osa puhelinnumeroa, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet löytääksesi yhteystiedon ja soita sitten koskettamalla.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja etsi sitten yhteystietoa tai valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta puhelua varten.

Lopeta puhelu koskettamalla kohtaa .

Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta

Paina puhelun aikana virtapainiketta lopettaaksesi puhelun.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota käyttöön **Virtapainike katkaisee puhelun**.

Soita ulkomaanpuhelu

- 1 Ota yhteyttä mobiilioperaattoriisi aktivoiaksesi ulkomaanpuhelupalvelun ja pyytääksesi siitä lisätietoja.
- 2 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse sitten yhteystieto, jolle soitetaan.
- 3 Jos numeroa ei ole yhteystietoluettelossa, avaa numerovalitsin ja pidä **0**-näppäintä painettuna, kunnes **+**-kuvake tulee näkyviin. Syötä maakoodi ja puhelinnumero ja soita sitten ulkomaanpuhelu koskettamalla kohtaa .

Hätätila-SOS ja puhelut

Käytä Hätätila-SOS-toimintoa

Jos olet hätätilanteessa, voit nopeasti ja salaisesti lähettää SOS-viestin tai soittaa SOS-puhelun hätäyhteyshenkilöllesi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Turvallisuus ja hätätilanne** > **Hätätila-SOS** ja lisää hätäyhteyshenkilö koskettamalla kohtaa **Yhteystiedot hätätilanteessa**.
- 2 Ota käyttöön **Lähetä SOS-viesti automaattisesti** ja **Soita hätäpuhelu automaattisesti** ja aseta liittyvät luvat kehotettaessa.

Kun olet ottanut käyttöön Hätätila-SOS-ominaisuuden, ja olet hätätilanteessa, paina virtapainiketta viisi kertaa nopeasti peräkkäin, niin laitteesi lähettää automaattisesti viestin nykyisestä sijainnistasi hätäyhteyshenkilöllesi. Laite soittaa myös hätäyhteyshenkilöille yksitellen ja toistaa ennalta tallennetun SOS-viestin ja lopettaa puhelun automaattisesti.

Jos **Soita hätäpuhelu automaattisesti** on pois käytöstä, laitteesi tuo viestin lähettämisen jälkeen esiin hätäpuhelunäytön, josta voit soittaa nopeasti hätäpalveluun tai jollekin hätäyhteyshenkilöllesi.

Soita hätäpuheluita

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita suoraan laitteesi lukitusnäytöltä, vaikka signaalia ei olisi.

-  Häätäpuheluominaisuus on paikallisten määräysten ja kunkin mobiilioperaattorin toimintatapojen alainen. Verkko-ongelmat ja muut häiriöt voivat estää häätäpuheluita toimimasta.

- 1 Mene lukitusnäytöltä salasanan syöttönäyttöön ja kosketa kohtaa **Häätäpuhelu**. Jos olet alueella, jossa signaali on hyvä ja laitteessa on internet-yhteys, laite yrittää automaattisesti saada sijaintisi ja näyttää sen näytöllä.
- 2 Syötä paikallinen hätänumero ja kosketa kohtaa  soittaaksesi numeroon. Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Tiedot hätätilanteessa** ja valitse hätäyhteyshenkilö, jolle soittaa.

Hallitse saapuvia puheluita

Voit käyttää koputustoimintoa vastataksesi saapuviin puheluihin, kun puhut jo aiempaa puhelua.

Jos et voi vastata puheluun, koska laitteesi on viallinen tai verkon signaali on heikko, voit myös asettaa soitonsiirron siirtääksesi puhelut toiseen numeroon tai toiselle laitteelle.

Vastaa saapuvaan puheluun tai hylkää se

- Vastaa puheluun koskettamalla kuvaketta .
- Hylkää puhelu koskettamalla kuvaketta .
- Hylkää puhelu ja vastaa viestillä koskettamalla kuvaketta .
- Aseta takaisinsoittomuistutus koskettamalla kuvaketta .

Ota soitonsiirto käyttöön

Kun soitonsiirto-ominaisuus on käytössä, ennalta asetut ehdot täyttävät puhelut siirretään automaattisesti määritettyyn puhelinnumeroon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.
 - 2 Valitse ja ota käyttöön siirtotapa ja anna ja vahvista kohdenumero.
-  Jos puhelimesi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset. Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

Poista soitonsiirto käytöstä

- 1 Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila ja poista se käytöstä.

Suorita toimenpiteitä puhelun aikana

Puhelun aikana näytetään puhelun aikana tehtävien toimenpiteiden valikko.

- Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi äänikanavan kaiuttimeen.
- Kosketa kohtaa  aloittaaksesi toisen puhelun. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.
- Kosketa kohtaa , jos haluat käyttää numeronvalitsinta.
- Puhelun aikana voit piilottaa puhelunäytön ja käyttää muita sovelluksia palaamalla edelliselle näytölle tai aloitusnäytölle laitteesi nykyisen navigointitilan avulla.
- Kosketa kohtaa  lopettaaksesi puhelun.

Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.

Ota VoLTE käyttöön

Aktivoi VoLTE-palvelu SIM-kortillesi ottamalla yhteyttä operaattoriisi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta tukee VoLTEa kaksois-SIM-puhelimessa, sitä ei voida ottaa käyttöön kummallekin SIM-kortille.

-  Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
 - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
 - Ota **5G** käyttöön, jos 5G-verkkoa tuetaan. VoLTE-ominaisuus otetaan sitten oletuksena käyttöön.

Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.

2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

Kalenteri

Käytä tapahtumia

Tapahtumat auttavat sinua ajoittamaan toimintoja päivittäisessä ja työelämässäsi, kuten yrityksen palaverit, sosiaalisten kokoontumisien järjestäminen ja luottokorttimaksujen hoitaminen. Voit lisätä tapahtumia ja asettaa muistutuksia auttamaan sinua järjestämään aikataulusi etukäteen.

Lisää aikatauluja

- 1 Avaa **Kalenteri** ja napauta kohtaa .
- 2 Anna tietoja, kuten otsikko, sijainti ja aikataulun alkamis- ja päättymisaika.
- 3 Aseta aikataululle muistutus napauttamalla kohtaa **Lisää muistutus**.
- 4 Tallenna aikataulu napauttamalla kohtaa .

Tuo kokousmuistutuksia

- 1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Hallitse tilejä**.
- 2 Kosketa kohtaa  ja seuraa sitten näytön ohjeita lisätäksesi työsähköpostisi (Exchange-tili) kalenteriin nähdäksesi kokousmuistutukset.

Hae tapahtumaa

- 1 Kosketa **Tapahtumat**-näytöllä kohtaa .
- 2 Anna tapahtumasi avainsanat hakuruutuun, kuten nimi ja sijainti.

Jaa tapahtuma

- 1 Avaa **Tapahtumat** ja kosketa sitten tapahtumaa kalenterinäytössä tai aikataulu-välilehdessä.
- 2 Kosketa  > **Jaa** jakaa tapahtuman haluamallasi tavalla pyydettyäessä.

Poista aikatauluja

Voit poistaa aikatauluja käyttämällä jompaakumpaa seuraavista tavoista:

- Avaa poistettava aikataulu ja napauta kohtaa  > **Poista**.
- Napauta ja pidä aikataulua ja napauta sitten kohtaa **Poista tapahtuma**.

Aseta kalenteri-ilmoitus

Valitse kalenteri-ilmoituksen tyyppi vaatimustesi mukaisesti. Voit asettaa tilapalkin ilmoituksia, banneri-ilmoituksia ja soittoaäni-ilmoituksia. Kun olet asettanut muistutuksen oletusajan, laite lähettää ilmoituksen määritettynä aikana.

- 1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

- Aseta muistutusaika koskettamalla kohtaa **Muistutuksen oletusaika** tai **Muistutusaika koko päivän tapahtumille**.
- Kosketa kohtaa **Ilmoitukset** ja ota käyttöön **Salli ilmoitukset**. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita asettaaksesi ilmoitustyyppin.

Mukauta kalenterinäkymän asetuksia

Voit mukauttaa kalenterinäkymän asetuksia, kuten viikon aloituspäivä ja viikkonumeroiden näyttäminen.

1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

2 Valitse viikon aloituspäivä tai ota kytkin käyttöön viikkonumeroiden näyttämiseksi.

Määritä vaihtoehtoisia kalentereita

Voit vaihtaa muihin kalentereihin, kuten kiinalaiseen kuukalenteriin tai islamilaiseen kalenteriin.

Siirry kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset** > **Vaihtoehtoiset kalenterit** ja valitse sitten kalenteri, jota haluat käyttää.

Tärkeät tapahtumat

Lisää tapahtumille tärkeysasetus, jotta voit erotella ja korostaa niitä, keskittyä tärkeisiin tapahtumiin ja käsitellä niitä tehokkaasti.

Lisää tärkeitä tapahtumia

Ota käyttöön **Kalenteri**, napauta kohtaa  > **Lisää asetuksia** ja napauta kohtaa **Tärkeys**, niin tapahtuma asetetaan **Tärkeäksi** tietoliittymään. Anna tietoja, kuten otsikko, sijainti ja tapahtuman alkamis- ja päättymisaika ja tallenna ne napauttamalla kohtaa .

Merkitse olemassa olevia tapahtumia tärkeiksi

Merkitse manuaalisesti

Avaa **Kalenteri**, napauta tapahtumaa ja siirry sen tietosivulle, napauta kohtaa **Tärkeys** ja valitse **Tärkeä**. Voit myös mennä tapahtuman esikatselusivulle ja tehdä asetuksia

napauttamalla tapahtuman oikealla puolella olevassa pudotusvalikossa kohtaa  > **Tärkeys**.

Merkitse automaattisesti

Jos tapahtumassa on **VIP**, Kalenteri tunnistaa ja merkitsee tapahtuman automaattisesti tärkeäksi.

Aseta tapahtumille VIP-merkintä

Kun lisäät tapahtumiin VIP-merkinnän, **Kalenteri** merkitsee tapahtumat älykkäästi, jotta et koskaan ohita tärkeitä tapahtumia.

Lisää VIP-osallistujia tapahtuma-asetuksista

Ota **Kalenteri** käyttöön, mene kohtaan  > **Asetukset** > **VIP** ja lisää tai poista VIP-osallistujia tarpeen mukaan. Kalenteri auttaa sinua suosittelemalla VIP-osallistujia heidän aiemman tapahtumiin osallistumisensa perusteella.

Poista VIP-osallistujia

Ota käyttöön **Kalenteri**, siirry kohtaan  > **Asetukset** > **VIP** oikeassa yläkulmassa, valitse poistettavat osallistujat **VIP**-luettelosta, napauta kohtaa **Poista** osallistujien oikealla puolella ja vahvista.

Lue tehtäväluettelo

Luo tehtäväluettelo, niin voit seurata tehtäviäsi tehokkaasti tarpeellisista ostoksista ja työtehtävistä kotiaskareisiin ja muuhun.

Aseta tehtäville toistuva muistutus

Kun olet asettanut tehtävälle muistutuksen, voit myös määrittää toistuvia muistutuksia. Puhelin antaa ilmoituksen määrittämilläsi aikaväleillä.

Kello

Näytä kaksoiskellot lukitusnäytössä

Kun olet poissa omalta aikavyöhykkeeltäsi, käytä toimintoa **Kaksoiskellot** näyttääksesi sekä kotikaupunkisi että nykyisen sijainnin ajan lukitusnäytöllä.

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä ja päivitykset** > **Päivämäärä ja kellonaika**, ota käyttöön **Kaksoiskellot** ja aseta **Kotikaupunki**. Kotikaupunkisi ja nykyisen sijainnin aika näkyvät nyt molemmat lukitusnäytöllä.

 Vain yksi kello näytetään lukitusnäytöllä, jos nykyinen sijaintisi on samalla aikavyöhykkeellä kuin kotikaupunkisi.

Aseta hälytyksiä

Voit asettaa hälytyksiä toistamaan ääntä tai värisemään tiettyinä aikoina.

Lisää hälytys

1 Lisää hälytys menemällä kohtaan **Kello** > **Hälytys** ja napauttamalla kohtaa .

2 Aseta soittoääni, toistoväli jne. noudattamalla kehoitteita.

3 Tallenna asetukset napauttamalla kohtaa ✓.

Hälytyksen muuttaminen tai poistaminen

Kosketa olemassa olevaa hälytystä muuttaaksesi sitä tai poistaaksesi sen.

Torkuta hälytys

Jos et halua nousta ylös kun hälytys soi, kosketa vain torkkupainiketta tai paina Virtapainiketta.

Torkkuajan pituus asetetaan hälytystä luotaessa.

Sammuta hälytys

Kun hälytys soi, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön alaosaan näkyviin tulevassa painikkeessa sammuttaaksesi sen.

Käytä ajastinta tai sekuntikelloa

Voit käyttää ajastinta laskeaksesi kohti tiettyä aikaa. Voit myös käyttää sekuntikelloa mitataksesi tapahtuman keston.

Ajastin

Mene kohtaan **Kello** > **Ajastin**, aseta kesto ja käynnistä ajastin koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

Sekuntikello

Käynnistä sekuntikello menemällä kohtaan **Kello** > **Sekuntik.** ja koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

Muistio

Luo muistiinpano

Luo näppäilty muistiinpano

1 Avaa **Muistiinpanot** ja napauta kohtaa .

2 Kirjoita muistiinpanon otsikko ja sisältö. Voit myös tehdä seuraavia toimenpiteitä tarpeen mukaan:

- Lisää tarkistuslista napauttamalla kohtaa .

- Vaihda fonttityyppiä, kappaleen tasausta tai taustaa napauttamalla kohtaa .
- Lisää kuvia, taulukoita tai linkkejä, tuo tai skannaa asiakirjoja jne. napauttamalla kohtaa .
- Jos haluat, että muistiinpanot ovat selkeämmin luokiteltuja ja helposti katseltavissa, voit muokkauksen jälkeen lisätä muistiinpanoon tunnusteen napauttamalla kohtaa **Ei luokkaa**.

3 Tallenna muistiinpano napauttamalla kohtaa .

Lisää käsinkirjoitettu muistiinpano

Voit tallentaa inspiraatiiosi ja ideasi elävämmiin käyttämällä käsinkirjoitettuja muistiinpanoja ja esimerkiksi piirtää hahmotelmia tai lisätä kuvia kauniiden leikekirjojen luomista varten ja huomautuksia tärkeisiin kohtiin diojen lisäämisen jälkeen.

- 1** Mene kohtaan **Muistiinpanot**, napauta kohtaa  ja valitse **Uusi käsinkirjoitettu muistiinpano**.
- 2** Anna muistiinpanolle nimi, määritä paperin suunta, ominaisuudet ja malli ja napauta sitten kohtaa .
- 3** Lisää muistiinpanoon käsinkirjoitettua sisältöä. Voit myös tehdä seuraavia tarpeen mukaan:
 - Lisää sisältöä kirjoittamalla käsin tai piirtämällä napauttamalla kohtaa . Valitse kynä ja sen paksuus napauttamalla uudelleen, kun  on korostettuna.
 - Merkitse tai ympyröi tärkeät kohdat napauttamalla kohtaa . Säädä paksuutta napauttamalla uudelleen, kun  on korostettuna.
 - Pyyhi käsinkirjoitettu tai piirretty sisältö napauttamalla kohtaa ... Valitse pyyhkimistapa napauttamalla uudelleen, kun  on korostettuna.
 - Lisää kuva napauttamalla kohtaa . Ota valokuva tai valitse valokuva Galleriasta napauttamalla uudelleen, kun  on korostettuna.
 - Lisää tekstiruutu napauttamalla kohtaa  ja napauttamalla sitten kohtaa  tyhjällä alueella.
 - Lisää sivuja, tuo kuvia ja asiakirjoja napauttamalla kohtaa .

- Lisää kirjanmerkkejä napauttamalla kohtaa  ja napauttamalla sitten kohtaa  .
Voit katsella huomautuksia ja merkittyä sisältöä sivuittain. Kun olet valinnut sivun, voit kopioida, poistaa tai jakaa sen napauttamalla kohtaa  .

 Edellä kuvatut toiminnot voivat vaihdella tuotteen mukaan. Huomioi todellinen tilanne.

4 Tallenna muistiinpano napauttamalla kohtaa .

Hallitse Muistiotasi

Voit lajitella Muistion kohteesi luokan mukaan ja sijoittaa ne eri kansioihin, poistaa tarpeettomat kohteet ja jakaa kohteita muille ihmisille.

Kun katselet luetteloa kohteita tai yksittäistä kohdetta Muistiossa, niin kosketa näytön yläosan tilapalkkia palataksesi nopeasti ensimmäiseen kohteeseen tai katselemasi kohteen alkuun.

Aseta salasana Muistiinpanoille

Lukitse muistiinpanot: Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Laitteen ja tietojen suojaus > Sovelluksen lukitus**, anna lukitusnäytön salasana tai mukauta sovelluksen lukituksen salasanaa näytön ohjeiden mukaisesti ja kytke muistiinpanojen vieressä oleva kytkin päälle.

Luokittele muistiinpanot

Voit lajitella muistiinpanosi eri kansioihin luokkien perusteella. Voit erotella niitä lisäämällä erilaisia väritunnisteita ja muokata kansioita selkeämpää järjestystä varten, jolloin löydät muistiinpanosi helpommin.

Näytä kaikki muistiinpanot:

- **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä muistiinpanoilla on eriväriset väritunnisteet. Voit myös hakea tiettyjä muistiinpanoja nopeasti syöttämällä hakukenttään avainsanoja.
- Napauttamalla kohtaa  voit näyttää muistiinpanot eri luokista, kuten **Kaikki muistiinpanot**, **Suosikki** ja **Äskettäin poistettu**.

Luo/muokkaa kansioita:

- Napauta **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä kohtaa  . Napauta muokkausnäytöllä kohtaa **Uusi kansio** kansion värin valitsemista varten, anna kansiolle nimi ja napauta kohtaa **Tallenna**.
- Kosketa ja pidä kansiota sen muokkaamista tai poistamista varten.

Siirrä/kerää/lukitse muistiinpanoja:

- Kosketa ja pidä muokattavaa muistiinpanoa Muistiinpanoluettelo-näytöllä ja napauta kohtaa **Siirrä**, valitse kansio, johon muistiinpano siirretään, ja lisää muistiinpanoon kirjanmerkki napauttamalla kohtaa **Lisää > Suosikki**. Voit myös kiinnittää sen ylös.

- Voit lukita muistiinpanon avaamalla sen ja napauttamalla kohtaa  > **Lisää lukitus** oikeassa alakulmassa.
- Pyyhkäisemällä muistiinpanossa vasemmalle **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä saat käyttöösi vaihtoehdot sen kiinnittämistä, siirtämistä, keräämistä tai poistamista varten.
-  Huomaa, että ominaisuudet ja näkyminen näytöllä voivat vaihdella laitteittain. Huomioi todellinen tuote.

Jaa muistiinpanoja

Muistiinpanojen jakamiseen on useita vaihtoehtoja:

- Jaa yksittäinen muistiinpano: Avaa jaettava muistiinpano **Kaikki muistiinpanot** -luettelosivulla, napauta kohtaa  ja jaa muistiinpano kehotteiden mukaisesti. Muistiinpanoja voidaan jakaa seuraavien kautta: **Kuva**, **Teksti** ja **Asiakirja**.
- Jaa useita muistiinpanoja: Paina ja pidä jaettavaa muistiinpanoa **Kaikki muistiinpanot** -luettelosivulla, merkitse useita muistiinpanoja jaettaviksi, napauta sitten kohtaa  ja jaa muistiinpanot ohjeiden mukaisesti.

Tulosta muistion kohteita

- 1 Avaa **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä kohde, jonka haluat tulostaa.
- 2 Siirry kohtaan  > **Tulosta**, valitse tulostin ja määritä tulostusasetukset kehotteiden mukaan.

Poista muistiinpanoja

Voit poistaa muistiinpanoja käyttämällä jompaakumpaa seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise muistiinpanossa vasemmalle **Kaikki muistiinpanot** -luettelon käyttöliittymässä ja poista muistiinpano napauttamalla kohtaa .
 - Paina poistettavaa muistiinpanoa pitkään, merkitse valintaruutu tai valitse useita muistiinpanoja pyyhkäisemällä valintaruutua pitkin ja poista napauttamalla kohtaa .
- Jos haluat palauttaa vahingossa poistettuja muistiinpanoja, avaa **Kaikki muistiinpanot** -luettelon käyttöliittymä, napauta kohtaa  ja valitse säilytettävät tallenteet **Äskettäin poistettu** -kansioista ja napauta kohtaa .

Synkronoi muistiinpanot

Synkronoi paikalliset muistiinpanotiedot muihin puhelimiin helppoa katselua varten Exchange Mailin tai Honor Cloudin kautta.

Pysy synkronoituna

Kun otat Pysy synkronoituna -ominaisuuden käyttöön, voit synkronoida paikalliset muistiinpanot pilveen. Voit myös kirjautua Honor-tilillesi muilla puhelimilla ja tarkastella muistiinpanojasi milloin ja missä tahansa.

Mene kohtaan **Muistiinpanot** >  >  > **Synkronoi muistiinpanot pilveen** ja ota Pysy synkronoituna -ominaisuus käyttöön muistiinpanoillesi näytön ohjeiden mukaisesti.

 Kun Pysy synkronoituna -ominaisuus on käytössä ja poistat muistiinpanotiedot puhelimelta, tiedot poistetaan myös pilvestä ja muilta samalle Honor-tilille kirjautuneilta laitteilta.

Exchangen synkronointi

Synkronoi tiedot Exchange-tilin ja kohteen **Muistiinpanot** välillä, niin voit tallentaa tärkeitä työasiat milloin ja missä tahansa.

- 1 Kirjaudu Exchange-tilille puhelimessa.
- 2 Vedä alas päivittääksesi Exchange-postiluettelon ja synkronoidaksesi tilillä olevat muistio- ja tehtävätiedot kohteen **Muistiinpanot** kanssa ja luodaksesi vastaavat muistiinpanot.

Exchange-tilin mukaan nimetty kansio luodaan automaattisesti kohteeseen **Muistiinpanot** helppoa hallintaa varten.

Tallennin

Tallennin

Tallentimen avulla voit tallentaa ääntä niin, että voit kuunnella sitä milloin tahansa.

Äänen tallennus

- 1 Avaa **Tallennin Työkalut**-kansiossa. Aloita tallennus napauttamalla kohtaa .
- 2 Voit merkitä avainkohdat tallennuksen aikana napauttamalla kohtaa .
- 3 Voit myös napauttaa kohtaa . Kun  on näkyvissä, **Äänen parannus** on käytössä. Ympäristön melua vähennetään tallennuksen aikana, jolloin ihmisäänestä tulee selkeämpi.
- 4 Lopeta tallennus napauttamalla kohtaa .
- 5 Voit jakaa tallennetiedoston, nimetä sen uudelleen tai poistaa sen painamalla sitä pitkään.

Toista äänitallenne

Tallennetiedostot näytetään luettelona **Tallennin**-ominaisuuden aloitussivulla, ja ne voidaan toistaa napauttamalla.

Soittimen näytöllä voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Ohita automaattisesti kohdat, joissa ei ole ääntä, napauttamalla kohtaa  > **Ohita hiljaiset kohdat**.
- Muuta toistonopeutta napauttamalla kohtaa  > **Toistonopeus**.
- Merkitse tärkeät kohdat napauttamalla kohtaa .
- Napauta kohtaa  ja valitse  lisätyn merkinnän oikealta puolelta, niin voit valita vaihtoehdon **Nimeä uudelleen** tai **Poista**.

Muokkaa äänitallennetiedostoja

- 1 Mene **Tallennin**-ominaisuuden aloitussivulle. Napauta tallennetiedostoa.
- 2 Siirry muokkausnäytölle napauttamalla kohtaa  > **Muokkaa**.
- 3 Valitse osio vetämällä tallenteen alkamis- ja päättymisajan liukusäätimiä. Voit myös zoomata aaltomuotoaluetta kahdella sormella sen säätämistä varten ja valita sitten osion.
- 4 Valitse  tai  ja tallenna napauttamalla kohtaa .

Jaa äänitallennetiedostoja

Mene **Tallennin**-ominaisuuden aloitussivulle. Voit jakaa äänitallennetiedostoja millä tahansa seuraavista tavoista:

- Siirry monivalintatilaan painamalla tallennetiedostoa pitkään, valitse yksi tai useita jaettavia tallennetiedostoja, napauta kohtaa **Jaa** ja valitse jakamistapa.
- Siirry toistoliittymään napauttamalla jotakin jaettavaa tallennetiedostoa, napauta kohtaa  > **Jaa** ja valitse jakamistapa.

Sähköposti

Aseta sähköposti-ilmoituksia

Aseta ilmoitustila sähköposteja varten tarpeen mukaan.

- 1 Mene kohtaan **Sähköposti** >  > **Asetukset** > **Yleiset** > **Ilmoitukset** ja ota **Salli ilmoitukset** -ominaisuus käyttöön.
- 2 Valitse sähköpostitili, jota varten haluat asettaa ilmoitukset, kytke **Salli ilmoitukset** -kytkin päälle ja valitse ilmoitustila.

Lisää sähköpostitilejä

Lisää sähköpostitilisi kohtaan **Sähköposti**, jotta voit käyttää sähköposteja kätevästi laitteellasi.

Lisää henkilökohtainen sähköpostitili

- 1 Avaa **Sähköposti** puhelimessa ja valitse käytettävissä olevista postilaatikoiden tarjoajista.
- 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi, kosketa kohtaa **Kirjaudu** ja viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä yhdistää automaattisesti palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.

Lisää Exchange-tili

Microsoft Exchange mahdollistaa digitaalisen viestinnän yrityksen sisällä. Jos yrityksesi postilaatikko käyttää Exchange-palvelinta, voit kirjautua yrityksesi sähköpostitilille laitteellasi.

- 1 Ota yhteyttä yrityksen sähköpostin järjestelmänvalvojaan saadaksesi toimialueen nimen, palvelimen osoitteen, portin numeron ja suojauksen tyyppin.
- 2 Avaa **Sähköposti** ja valitse **Exchange**.
- 3 Syötä sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana.
- 4 Kosketa kohtaa **Manuaalinen määrittäminen**. Anna **Kirjaudu sisään** -näytöllä sähköpostin toimialueen nimi, palvelimen osoite, portin numero ja suojauksen tyyppi.
- 5 Kosketa kohtaa  ja viimeistele sitten yhdistäminen noudattamalla näytön ohjeita. Järjestelmä muodostaa sitten automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelinasetukset.

Laskin

Laskin

Käytä laskinta suorittaaksesi matemaattisia laskutoimituksia ja laskeaksesi eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisia funktioita.

Käytä peruslaskinta

Voit avata laskimen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Etsi **Laskin Työkalut**-kansioista.
- Pyyhkäise ylöspäin lukitusnäytön alareunasta ja avaa sitten laskin koskettamalla kohtaa



- i** Kun **Lukitusnäyttö** on päällä, avaa **Oma tyyli** -käyttöliittymä nipistämällä kaksi sormea yhteen (kun laitteen lukitus on avattu). Valitse mikä tahansa malli kohtaan **Lukitusnäyttö** siirtymistä varten, napauta kohtaa  ja valitse  sen lisäämiseksi lukitusnäytölle.

Tieteislaskimen käyttäminen

Avaa laskin ja mene kohtaan  > **Tieteellinen**.

Taskulamppu

Taskulamppu

Voit ottaa taskulampun käyttöön jollakin seuraavista tavoista:

- **Ohjauskeskus:** avaa **Ohjauskeskus** pyyhkäisemällä alaspäin näytön oikeasta yläkulmasta ja sytytä/sammuta taskulamppu napauttamalla kohtaa **Taskulamp- pu**.
- **Lukitusnäyttö:** sytytä/sammuta taskulamppu pyyhkäisemällä ylöspäin kohdasta  lukitusnäytön vasemmassa alakulmassa.
i Kun **Lukitusnäyttö** on päällä, avaa **Oma tyyli** -käyttöliittymä nipistämällä kaksi sormea yhteen (kun laitteen lukitus on avattu). Valitse mikä tahansa malli kohtaan **Lukitusnäyttö** siirtymistä varten, napauta kohtaa  ja valitse  sen lisäämiseksi lukitusnäytölle.
- **Fyysinen painike:** Mene kohtaan **Asetukset** > **Helppokäyttöominaisuudet** > **Pikakuvakkeet ja eleet** > **Virtapainikkeen kaksoispainallus näytön ollessa poissa päältä** ja valitse **Kytke taskulamppu päälle / pois päältä**. Kun laitteen näyttö on poissa päältä tai lukittuna, eikä ääntä toisteta, voit sytyttää/sammuttaa taskulampun painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa.

Kun taskulamppu on sytytetty, lukitusnäytöllä näkyy ilmoitus siitä, että taskulamppu on päällä. Sammuta taskulamppu napauttamalla kohtaa .

- i** Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Kompassi

Kompassi

Kompassi näyttää puhelimen suunnan ja sen nykyisen sijainnin leveys- ja pituusasteen.

- 1 Voit avata kompassin seuraavasti:
 - Avaa **Kompassi Työkalut**-kansioista.
- 2 Näytä suunta ja koordinaatit.

- Aseta puhelin vaakasuuntaan, niin suunta ja nykyinen leveys- ja pituusaste näkyvät näytöllä.
- Aseta puhelin pystysuuntaan, niin suunta ja nykyinen leveys- ja pituusaste näkyvät livenäkymässä.

3 Voit lukita nykyisen suunnan napauttamalla kompassin asteikkolevyä. Kun suuntaus poikkeaa alkuperäisestä, näyttöön tulee sininen asteikkoalue.

Pyri pitämään kompassia maan suuntaisesti vaaka- tai pystysuunnassa ilman kallistusta, jotta saat tarkempia suuntaustietoja.

Peili

Käytä puhelinta peilinä

Voit tarkistaa, miltä näytät, käyttämällä puhelinta peilinä.

Mene kohtaan **Työkalut > Peili**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Lähennä tai loitonna: Napauta kohtaa  ja vedä sitten alaosassa olevaa zoomauksen liukusäädintä. Voit myös napauttaa kohtaa  ja lähentää sitten napauttamalla näyttöä kaksi kertaa ja palauttaa alkuperäisen näkymän napauttamalla näyttöä uudelleen kaksi kertaa.
- Tallenna kuva: Pysäytä nykyiseen kuvaan napauttamalla näyttöä. Jatka napauttamalla näyttöä uudelleen. Kun kuva on pysäytettynä, tallenna se napauttamalla kohtaa . Tallennettu kuva löytyy **Galleriasta**.
- Sääda peilin kirkkautta: napauta kohtaa  ja sitten kohtaa  tai  näytön yläosassa.
- Vaihda peilin kehystä: vaihda toiseen kehykseen napauttamalla kohtaa .
- Luo vaikutelma rikkinäisestä peilistä: Kosketa ja pidä näyttöä ”rikkoaksesi” peilin äänitehosteen kera. ”Korjaa” peili napauttamalla näyttöä uudelleen.

Järjestelmänhallinta

Vapauta tallennustilaa puhelimessa

Järjestelmänhallinta-sovelluksen **Puhdistus** skannaa tallennustilasta tarpeettomia tiedostoja ja suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäännöstiedostoja, ja antaa puhdistusehdotuksia tilan vapauttamista varten.

1 Avaa **Järjestelmänhallinta** ja napauta kohtaa **Puhdistus**.

- 2** Kun skannaus on valmis, napauta poistettavan kohteen perässä kohtaa **Puhdista** tai **Puhdista** ja poista tarpeettomat tiedostot ohjeiden mukaisesti.

 Puhelin skannaa tallennustilan uudelleen, kun pyyhkäiset näytön yläosasta alaspäin.

Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

Järjestelmän hallinta voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet (ryhmää)** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

Hallitse datan käyttöä

Avaa **Järjestelmän hallinta** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

Näytä ja hallitse paljon dataa kuluttavia sovelluksia

- 1 Datan käyttö** -näytön kohdassa **Datan käyttö tässä kuussa** voit nähdä, kuinka paljon dataa kukin sovellus käyttää.
- 2** Napauta paljon dataa kuluttavaa sovellusta rajoittaaksesi sen mobiilidatan, verkkovierailudatan ja muun datan käyttöä.
 Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) Internetin käyttöä ei voida rajoittaa **Datan käyttö** -näytöllä. Rajoita tällaisten sovellusten Internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla sitten kohtaa **Datan käyttö**.

Näytä ja määritä sovellusten Internetin käyttö

Napauta **Datan käyttö** -näytöllä kohtaa **Verkkoyhteys**, poista **Mobiilidata**-valinta ja aseta paljon dataa kuluttavat sovellukset (kuten videosoittimet) käytettäväksi vain Wi-Fi-yhteyden kautta.

-  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) Internetin käyttöä ei voida rajoittaa **Datan käyttö** -näytöllä. Rajoita tällaisten sovellusten Internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla sitten kohtaa **Datan käyttö**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1** Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.  - kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- 2** Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää SIM-kortin sopimustiedot kohtaan **Järjestelmänhallinta** ja aseta käyttömuistutuksia. Sen jälkeen **Järjestelmänhallinta** muistuttaa sinua mobiilidatan käytöstä ajallaan.

Jos puhelimesi tukee kaksois-SIM-kortteja, voit asettaa sopimukset kummallekin kortille.

- 1 Napauta **Datan käyttö**-sivulla kohtaa **Lisää data-asetuksia > Kuukausittainen dataraja** ja tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Napauta **Lisää data-asetuksia**-sivulla kohtaa **Käyttömuistutukset**. Voit asettaa järjestelmän lähettämään muistutuksia tai katkaisemaan internet-yhteyden suoraan, kun kuukausittainen mobiili/-verkkovierailudatan käyttö ylittää rajan.
- 3 **Lisää data-asetuksia**-sivulla voit ottaa käyttöön myös **Näytön lukituksen datan käytön muistutus**-ominaisuuden.

Device Clone

Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clone avulla

Device Clonen avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

Siirrä tietoja laitteelta

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus. Voit vaihtoehtoisesti mennä kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, napauttaa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja valita vastaavan vanhan laitteen tyyppin.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhalle laitteelle näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa **Device Clone** -sovellus vanhalla laitteella ja napauta kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laite uuteen puhelimeen skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Avaa kloonattavat tiedot vanhalla laitteella ja aloita kloonauksen napauttamalla kohtaa **Seuraava > Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi tai iOS 8.0 tai uudempi.

Kloonaa tiedot iOS-laitteesta OTG:n kautta

Jos vanha laitteesi on iOS-laite, datakaapelin käyttöä siirrossa suositellaan, sillä se on nopein ja voi siirtää enemmän tietoja tehokkaasti.

- 1 Mene uudessa puhelimessa kohtaan **Device Clone** ja napauta kohtaa **Tämä on uusi laite > Apple-laitteet > Langallinen siirto**.
- 2 Käytä yhteensopivaa Lightning-USB-C-datakaapelia tai USB-C-USB-C-datakaapelia tai -sovitinta, yhdistä iOS-laite ja puhelin ja napauta Luota-painiketta näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Valitse kloonattavat tiedot iOS-laitteesta ja vie tiedot noudattamalla annettuja ohjeita.

Vihjeitä

Vihjeitä

Vihjeitä-sovelluksessa on erilaisia vihjeitä ja vinkkejä, joiden avulla opit nopeasti käyttämään puhelintasi. Sieltä löytyy myös käyttöoppaan täydellinen versio, josta löydät helposti neuvoja milloin tahansa.

Vihjeitä-osion esittely:

- Kuvalliset vihjeet: lyhyt video tai pieni kuva, jossa on selkeä ja ytimekäs teksti toiminnon oppimista varten. Kortit on luokiteltu tilanteiden mukaan, joten kiinnostavan osion valitseminen on helppoa.
- Yksityiskohtaiset vihjeet: helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettäviä ohjeita, jotka koskevat puhelimen edistyneitä ominaisuuksia.

Vihjeitä-sovelluksen päätoiminnot:

- Hae: Anna avainsana kaiken siihen liittyvän sisällön hakemiseksi **Vihjeitä**-sovelluksesta; näin löydät tarvitsemasi tiedot nopeasti. Se tarjoaa avuksesi myös ajankohtaisia tietoja.
- Tykkää ja kommentoi: Voit katsella tietoja ja antaa palautetta.
- Kokeile: Tarjoaa **Kokeile nyt**-painikkeen tärkeitä tai mutkikkaita toimintoja varten. Painiketta napauttamalla siirryt suoraan toiminnon käyttöliittymään.

-  Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Asetukset

Wi-Fi

Wi-Fi-ominaisuuden esittely

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fi:n kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa.

Käytä Wi-Fi-verkkoa

-  Ole varovainen, kun käytät Wi-Fi-verkkoa julkisilla paikoilla, jotta vältät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten tietosuojavuodot ja omaisuuden menetyksen.

Anna PIN-koodi Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä varten

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- 2 Asetussivulla voit yhdistää Wi-Fi-verkkoon millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Napauta yhdistettävää Wi-Fi-verkkoa kohdassa **Käytettävissä olevat verkot**. Jos valitset salatun verkon, sinun täytyy antaa salasana.
 - Vedä valikon alaosaan asti, napauta kohtaa **Lisää verkko** ja viimeistelee yhteydenmuodostus antamalla verkon nimi ja salasana näytön kehotteiden mukaisesti.

Kun tilapalkissa näkyy , puhelin käyttää internetiä Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistä skannaamalla QR-koodi

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- 2 Mene **Wi-Fi**-asetussivulle verkon jakavassa puhelimessa, napauta yhdistettyä verkkoa ja hae QR-koodi.
- 3 Skannaa QR-koodi verkkoon yhdistettävällä puhelimella ja yhdistä verkkoon kehotteiden mukaan.

-  Jotkin salatut verkot eivät ehkä tue yhteydenmuodostusta koodin skannauksella. Huomioi todellinen tilanne.

Siirrä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnoilla

Voit siirtää tietoja Honor-laitteiden välillä Wi-Fi Direct -toimintojen avulla. Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit siirtää suuria tiedostoja läheiseen laitteeseen nopeammin kuin Bluetoothilla ja ilman pariliitosta.

- 1 Siirry vastaanottavassa laitteessa kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- 2 Mene kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja etsi lähistöllä olevia laitteita, joissa on otettu käyttöön Wi-Fi Direct.

- 3 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä, kosketa kohtaa  ja valitse **Wi-Fi Direct**.
 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 4 Kosketa vastaanottavan laitteen kuvaketta muodostaaksesi yhteyden ja jaa sitten tiedostot.
- 5 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Wi-Fi Direct -siirtopyyntö.

Bluetooth

Puhelimen Bluetooth-perustoiminnot

Voit yhdistää puhelimen Bluetoothia tukeviin korvanappeihin, kaiuttimiin tai auton viihdejärjestelmiin tai jakaa tietoja puhelimelta muille laitteille Bluetoothin kautta.

Esittelemme seuraavat puhelimen Bluetooth-toiminnot: ① Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä, ② muokkaa Bluetooth-laitteen nimeä, ③ muodosta Bluetooth-laitepari, ④ siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta ja ⑤ pura laitepari.

Bluetoothin kantama on 10 metriä. Käytä Bluetooth-toimintoja kantaman sisällä.

Bluetoothin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja ota **Bluetooth** käyttöön tai poista se käytöstä. Siirry asetusnäytölle painamalla pitkään kohtaa **Bluetooth**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja kytke **Bluetooth** päälle tai pois päältä.

Muokkaa Bluetooth-laitteen nimeä

- 1 Mene **Bluetoothin** asetusnäyttöön ja ota **Bluetooth** käyttöön.
- 2 Napauta kohtaa **Laitteen nimi** ja anna uusi nimi ja napauta sitten kohtaa **OK**.

Muodosta laitepari Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Ota Bluetooth käyttöön kohdelaitteessa ja aseta se löydettäväksi. Katso tarkempia tietoja laitteen käyttäjän oppaasta.
- 2 Käytä laitteeltasi **Bluetooth**-asetusnäyttöä ja ota käyttöön **Bluetooth**, jotta laitteesi etsii automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse **Saatavilla olevat laitteet** -luettelosta se, jonka kanssa haluat liittää laitteesi laitepariksi, ja noudata näytön ohjeita laiteparin muodostamiseksi.

Kosketa **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  katsellaksesi vihjeitä erilaisiin Bluetooth-laitteisiin liittämistä.

Siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta

Bluetoothin avulla voit siirtää videoita, kuvia, yhteystietoja, ja muita toiseen laitteeseen edellyttäen, että molemmat laitteet ovat Bluetooth-alueella.

- 1 Liitä lähetävä ja vastaanottava laite laitepariksi Bluetoothin kautta.
- 2 Kosketa ja pidä lähetävässä laitteessa tiedostoa, valitse jaettavat tiedostot, kosketa kohtaa  ja valitse **Bluetooth**.
 Toiminnot voivat vaihdella, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Kosketa vastaanottavan laitteen Bluetooth-nimeä aloittaaksesi jakamisen.
- 4 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Bluetooth-siirtopyyntö.

Yhdistä kuulolaitteita Bluetoothin kautta

Bluetooth-toimintoa tukevia kuulolaitteita voit yhdistää kantomatkan alueella matkapuhelimiin puheluita, musiikin toistoa jne. varten. Kuulolaitteita voi yhdistää millä tahansa seuraavista tavoista:

- **Pikayhteys Ohjauskeskuksen kautta:** Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta, napauta kohtaa **Kuulolaite** (jos tätä ei löydy, napauta yllä olevaa muokkauskuvaketta, napauta kohtaa **Lisää laatta** ja lisää **Kuulolaite** Ohjauskeskukseen lisäyhtymisen alueella alla) ja valitse kuulolaite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin.
- **Yhdistä kohdassa Helppokäyttötoiminnot Asetukset:** Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Kuulolaite**, ota käyttöön **Bluetooth** ja valitse kuulolaite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin.

Voit vaihtaa puheluiden ja musiikin toiston aikana nopeasti muihin Bluetooth-laitteisiin.

Poista Bluetooth-laitteen pariliitos

- 1 **Bluetooth**-asetuksissa kytke päälle **Bluetooth**-kytkin.
- 2 Kosketa **Laiteparit** -luettelossa kohtaa  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariliitoksen haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **Poista laitepariyhteys**.

Mobiiliverkko

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä

Kun olet lentokoneessa, voit ottaa käyttöön lentokonetilan, jos lentokoneyhtiö niin vaatii. Lentokonetilassa laitteesi ei pysty soittamaan puheluita, lähettämään tai vastaanottamaan tekstiviestejä tai käyttämään mobiilidataa, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Voit ottaa lentokonetilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

Kun lentokonetila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, Wi-Fi poistetaan käytöstä automaattisesti, mutta Bluetooth on edelleen käytössä.

Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä lentokoneyhtiön sääntöjen mukaisesti. Asetuksesi tallennetaan, ja ne tulevat voimaan, kun seuraavan kerran otat laitteella käyttöön lentokonetilan.

Hallitse datan käyttöä

Avaa **Järjestelmän hallinta** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

Näytä ja hallitse paljon dataa kuluttavia sovelluksia

- 1 Datan käyttö** -näytön kohdassa **Datan käyttö tässä kuussa** voit nähdä, kuinka paljon dataa kukin sovellus käyttää.
- 2** Napauta paljon dataa kuluttavaa sovellusta rajoittaaksesi sen mobiilidatan, verkkovierailudatan ja muun datan käyttöä.
 -  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) Internetin käyttöä ei voida rajoittaa **Datan käyttö** -näytöllä. Rajoita tällaisten sovellusten Internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla sitten kohtaa **Datan käyttö**.

Näytä ja määritä sovellusten Internetin käyttö

Napauta **Datan käyttö** -näytöllä kohtaa **Verkkoyhteys**, poista **Mobiilidata**-valinta ja aseta paljon dataa kuluttavat sovellukset (kuten videosoittimet) käytettäväksi vain Wi-Fi-yhteyden kautta.

-  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) Internetin käyttöä ei voida rajoittaa **Datan käyttö** -näytöllä. Rajoita tällaisten sovellusten Internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla sitten kohtaa **Datan käyttö**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1** Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.  -kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.

- 2 Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää SIM-kortin sopimustiedot kohtaan **Järjestelmänhallinta** ja aseta käyttömuistutuksia. Sen jälkeen **Järjestelmänhallinta** muistuttaa sinua mobiilidatan käytöstä ajallaan.

Jos puhelimesi tukee kaksois-SIM-kortteja, voit asettaa sopimukset kummallekin kortille.

- 1 Napauta **Datan käyttö**-sivulla kohtaa **Lisää data-asetuksia > Kuukausittainen dataraja** ja tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Napauta **Lisää data-asetuksia**-sivulla kohtaa **Käyttömuistutukset**. Voit asettaa järjestelmän lähettämään muistutuksia tai katkaisemaan internet-yhteyden suoraan, kun kuukausittainen mobiili/-verkkovierailudatan käyttö ylittää rajan.
- 3 **Lisää data-asetuksia**-sivulla voit ottaa käyttöön myös **Näytön lukituksen datan käytön muistutus**-ominaisuuden.

Jaa verkkoyhteytesi muiden laitteiden kanssa

Kun **Henkilökohtainen tukiasema** on käytössä, voit jakaa mobiilidatasi tai Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistettynä, muiden laitteiden kanssa.

Jaa verkkosi henkilökohtaisen tukiaseman avulla

 Joitakin todennusta vaativia Wi-Fi-verkkoja ei voida jakaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema** ja ota **Henkilökohtainen tukiasema** käyttöön. Sen jälkeen mobiilidata tai Wi-Fi-verkko puhelimesa jaetaan muiden laitteiden kanssa.

Voit myös tehdä henkilökohtaiselle tukiasemalle seuraavat toimet:

- Aseta **Laitteen nimi**.
- Aseta **Salasana**.
- Näytä yhdistettyjen laitteiden luettelo ja estolista koskettamalla kohtaa **Liitetyt laitteet**. Kosketa laitetta **Liitetyt laitteet** -luettelossa ja siirrä se **Estolistaan** kehotteiden mukaan. Voit myös poistaa laitteen luettelosta.
- Jos jaat mobiilidataverkon, voit myös koskettaa kohtaa **Lisää** ja tehdä **AP-kanava**-asetuksen.

Jaa verkkosi Bluetoothin kautta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota käyttöön **Bluetooth**. Valitse laite ja viimeistele laiteparin muodostus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**.
- 3 Kosketa pariin liitetyn laitteen **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  pariin liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys** verkon jakamista varten.

Jaa verkkosi USB:n kautta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Mene laitteessasi kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta** jakaaksesi mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon, johon olet tällä hetkellä yhdistettynä.

Yhdistä mobiilidataan

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytettävissä SIM-kortillasi.
- 2 Yhdistä mobiilidataan jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta. Kytke **Mobiilidata** päälle.
 - Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata** ja ota **Mobiilidata** käyttöön.

Säästä virtaa ja mobiilidataa poistamalla mobiilidatapalvelu käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.

Ota VoLTE käyttöön

Aktivoi VoLTE-palvelu SIM-kortillesi ottamalla yhteyttä operaattoriisi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta tukee VoLTEa kaksois-SIM-puhelimessa, sitä ei voida ottaa käyttöön kummallekin SIM-kortille.

-  Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
 - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
 - Ota **5G** käyttöön, jos 5G-verkkoa tuetaan. VoLTE-ominaisuus otetaan sitten oletuksena käyttöön.

Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

- 1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

Hallitse SIM-kortteja

Voit ottaa käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortit ja nimetä ne, jotta ne on helpompi tunnistaa.

Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortti

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja ota käyttöön tai poista käytöstä SIM tarpeen mukaan.

SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viesteihin tai internetin käyttöön, kun se on poistettu käytöstä.

Nimeä SIM-kortti

Voit nimetä SIM-korttisi helpompaa tunnistamista ja hallintaa varten. Voit esimerkiksi antaa yhdelle SIM-kortille nimeksi ”Työ” ja toiselle ”Henkilökohtainen”.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja kosketa kohtaa  SIM-kortin nimen muokkaamista varten.

Jos puhelimessa ei ole -vaihtoehtoa **SIM-korttien hallinta** -käyttöliittymässä, voit valita SIM-kortin ja napauttaa kohtaa **Kortin nimi** SIM-kortin nimeämistä varten.

Määritä Dual SIM -asetukset

Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, voit määrittää oletus-mobiilidata-SIM-kortin ja oletus-puhelu-SIM-kortin, tai ottaa soitonsiirron käyttöön näiden kahden SIM-kortin välille.

 Tämä ominaisuus koskee vain kaksois-SIM-laitteita.

Määritä oletus-mobiilidata-SIM- ja oletus-puhelu-SIM-kortit

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 oletus mobiilidata- tai oletus-puhelu-SIM-kortiksi.

Ota käyttöön soitonsiirto SIM-korttien välillä

Jos saapuvat puhelut eivät pääse toiselle SIM-kortille, kun soitonsiirto on otettu käyttöön molemmille SIM-korteille, ne siirretään toiselle kortille.

 Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta > Puhelun siirto SIM-korttien välillä**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila, ja kytke päälle vastaava kytkin.
Soitonsiirto kahden SIM-kortin välillä otetaan käyttöön, kun se on määritetty molemmille SIM-korteille.

Vaihda mobiilidatan oletus-SIM nopeasti

Jos puhelimeen on asennettu kaksi SIM-korttia, voit vaihtaa mobiilidatan oletus-SIM-korttia nopeasti pikakuvakkeen avulla.

- 1 Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta. Kytke **SIM-kortin data** päälle.

- 2** Kosketa kohdan **1↓** alla olevaa tekstiä, kunnes näyttöön tulee kehote, valitse sitten SIM-kortti ja kosketa kohtaa **OK**.

i Kun kehote näytetään, siirry **SIM-korttien hallinta** -näytölle koskettamalla kohtaa **Asetukset**.

Ota 5G käyttöön

5G, eli 5G-verkko tai 5G-mobiilijärjestelmät, tarkoittaa viidennen sukupolven mobiilitekniikkaa. 4G:hen verrattuna 5G tarjoaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja pienemmän viiveen.

Varmista, että SIM-korttisi ja operaattorisi 5G-mobiiliverkko ovat yhteensopivia. Ota tarvittaessa yhteyttä myös palveluntarjoajaasi ottaaksesi 5G-palvelun käyttöön SIM-kortillamme.

- i** • 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
- Peittoalueesta (maantieteellisestä sijainnista) tai taajuudesta johtuvat häiriöt voivat vaikuttaa 5G-signaaliin ja -toimintoihin.

Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata > Lisää** ja ota **Kaksois-SIMin 5G** käyttöön.

Lisää yhteyksiä

NFC:n esittely

NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantaman langaton viestintäteknologia, jonka avulla mobiililaitteet ja muut elektroniset laitteet voivat muodostaa yhteyden usein eri tavoin, minkä ansiosta sinä voit siirtää tietoja ja suorittaa mobiilimaksuja helposti.

- i** Kaikki laitteet eivät tue NFC:tä.

Ota NFC käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa NFC:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavalla tavalla:

- Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alaspäin näytön oikeasta yläkulmasta ja ota sitten **NFC** käyttöön tai poista se käytöstä. Voit siirtyä asetusnäytölle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **NFC**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > NFC** ja ota sitten **NFC** käyttöön tai poista se käytöstä.

Napauttaminen NFC:llä

- 1** Avaa **NFC**, mene kohtaan **NFC** ja valitse **Oletuslompakkosovellus**.
- 2** Lisää NFC-kortteja.
- 3** Pidä puhelimen NFC-anturia (katso NFC:n asetussivu) maksupäätettä vasten, niin maksunäyttö tulee automaattisesti näkyviin.

Siirrä tietoja puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin kautta

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun ohjain on asennettu automaattisesti tietokoneeseen, puhelinta vastaavan aseman kirjain näytetään.
- 2 Avaa Ilmoituskeskus pyyhkäisemällä puhelimen näytöllä alas ylhäältä keskeltä tai vasemmalta, mene kohtaan **Kosketa lisäasetuksia varten** ja valitse tiedonsiirtoa varten USB-yhteyden tila.
 - **Siirrä valokuvia:** Käytä kuvansiirtoprotokollaa (PTP) valokuvien siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä. Tietokoneella näkyvästä uudesta asemasta voit katsella puhelimelle tallennettuja valokuvia tai kopioida ja liittää valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.
 - **Siirrä tiedostoja / Android Auto:** Käytä mediasiirotprotokollaa (MTP) tiedostojen siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä. Tietokoneella näkyvästä uudesta asemasta voit katsella puhelimelle tallennettuja tiedostoja tai kopioida ja liittää tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
 -  Asenna Windows Media Player 11 tai uudempi tietokoneellesi, jotta voit katsella puhelimen mediatiedostoja.
 - **MIDI-koskettimet:** Käytä puhelinta MIDI-liittymän (Musical Instrument Digital Interface) äänisyötelaitteena ja toista musiikkia tietokoneelta.

Honor Share

Honor Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntotyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

Ota Honor Share käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa Honor Sharen käyttöön tai poistaa sen käytöstä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja kytke sitten **Honor Share** päälle tai pois päältä. Voit myös siirtyä sen asetusnäytölle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **Honor Share**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Honor Share** ja ota **Honor Share** käyttöön tai poista se käytöstä.

Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä Honor Sharen avulla

Voit käyttää Honor Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen Honor-laitteiden välillä. Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

- 1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **Honor Share**.

- 2 Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten  . Kosketa kohtaa **Honor Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

- 3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön. Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > Honor Share**.

Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > Honor Share**.

Jaa tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä käyttämällä Honor Sharea

Honor Sharen avulla voit jakaa tiedostoja langattomasti puhelimen ja tietokoneen välillä nopeasti ja helposti ilman datakaapelia.

Jaa tiedostoja puhelimelta tietokoneeseen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
- 2 Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas puhelimen näytön oikeasta yläkulmasta. Siirry Asetukset-näytölle painamalla pitkään kohtaa **Honor Share** ja kytke **Honor Share** päälle.
- 3 Käynnistä **Honor PC Manager > Honor Share** tietokoneella ja varmista, että **Salli muiden laitteiden löytää** -ominaisuus on käytössä.
- 4 Paina jaettavaa tiedostoa puhelimesta pitkään, napauta kohtaa  ja valitse **Honor Share**. Kun vastaanottava laite on löydetty, jaa tiedosto napauttamalla vastaanottavan laitteen nimeä.

Jaa tiedostoja tietokoneelta puhelimeen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
 - 2 Kytke **Honor Share** päälle puhelimesta.
 - 3 Valitse jaettava tiedosto tietokoneella ja napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Näytä lisää asetuksia > Honor Share**. Tietokone hakee puhelimia, joissa **Honor Share** on otettu käyttöön. Valitse tiedoston vastaanottava puhelin.
 - 4 Vastaanota tiedosto puhelimiin noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.
-  Tukee vain kannettavia Honor-tietokoneita, joissa on Honor PC Manager -versio 15.0 tai uudempi. Tämä ominaisuus voi vaihdella tuotteesta riippuen, joten huomioi todellinen tilanne.

Personoitu aloitusnäyttö ja muuta

Hallitse Aloitusnäytön asettelu

Voit mukauttaa Aloitusnäytön asetteluja puhelimesi käyttötottumusten mukaan.

Voit tarkastella aloitusnäyttöön liittyviä asetuksia, joita nykyinen malli tukee, jollakin seuraavista tavoista:

- Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä ja napauta kohtaa **Asetukset**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja tyyli > Aloitusnäytön asetukset**.

Järjestä aloitusnäytön kuvakkeet uudelleen

Kosketa ja pidä kuvaketta, kunnes se suurenee, ja vedä se haluamaasi kohtaan aloitusnäytössä.

Pidä aloitusnäytön kuvakkeet kohdistettuina

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi **Asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Kuvakkeiden automaattinen täydennys**. Kun tämä ominaisuus on käytössä, tyhjät tilat täytetään automaattisesti, kun sovelluksia poistetaan.

Lukitse aloitusnäytön kuvakkeiden sijainnit

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi **Asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Lukitse asettelu**.

Valitse aloitusnäytön asettelukuvio

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä, siirry kohtaan **Asetukset > Asettelu** ja valitse sitten haluamasi asettelukuvio.

Piilota sovellusten nimet aloitusnäytöltä

Kun ominaisuus sovellusten nimien piilottamista varten on käytössä, aloitusnäytöllä olevien sovelluskuvakkeiden, korttien ja kansioden nimet piilotetaan, jolloin käyttöliittymä näyttää siistimmältä.

Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä, napauta kohtaa **Asetukset** ja kytke **Piilota sovelluksen nimi** -kytkin päälle tai pois päältä.

Mukauta aloitussivua

Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä, liu'uta vasemmalle ja oikealla näytön

valitsemista varten ja napauta sitten yläosassa kohtaa , niin voit mukauttaa mitä tahansa näyttöä aloitussivuna käytön joustavuuden parantamista varten.

Magic-taustakuva

Yksilöllinen ja muokattava lukitusnäytön taustakuva, jonka avulla näytät erilaisia elementtejä vapaasti. Voit mukauttaa lukitusnäytön taustakuvaa esimerkiksi lisäämällä syvyystehosteen. Kun näyttö on päällä, visuaalinen vaikutus on huikea. Voit luoda oman upean lukitusnäytön.

 Jotkin tuotteet eivät tue syvyystehostetta. Huomioi todellinen tilanne.

Mukauta lukitusnäytön tyyliä

Lukitusnäyttö-asetussivulla voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Napauta kohtaa **Lukitusnäytön tyyli**:
 - Valitse esiasetettuja taustakuvia.
 - Valitse taustakuvaksi kuvia kohdassa **Valitse valokuva**.
 - Siirry **Teemat**-sovellukseen napauttamalla kohtaa **Lisää** nähdäksesi enemmän ilmaisia tai maksullisia taustakuvia.
-  Esiasetetut lukitusnäytön taustakuvat voivat vaihdella laitteen mallin ja version mukaan. Huomioi todellinen tilanne.
- Valitse taustakuva tai malli ja napauta sitten kohtaa **Vaihda kuva**:
 Korvaa nykyisessä lukitusnäytön taustakuvassa oleva henkilö, lemmikki tai maisema valitsemalla suosikkikuvasi **Galleriasta**. Säädä kuvan näyttökoko nipistämällä kahdella sormella. Säädä näyttöaluetta siirtämällä kuvaa kahdella sormella.
 Napauta vahvistuksen jälkeen kohtaa **Valmis**.
-  • Vain jotkin lukitusnäytön taustakuvat tukevat kuvan korvaamista. Huomioi todellinen tilanne.
 - Siirry koko näytön säätöihin napauttamalla **Lukitusnäyttö**-asetussivulla tyhjää kohtaa, niin voit paremmin esikatsella vaikutusta lukitusnäyttöön.

Aseta yksilöllinen taustakuva

Lukitusnäyttö-asetusnäytöllä voit asettaa haluamasi taustakuvan, napauttaa kohtaa **Koristelu** ja tehdä seuraavat toimet:

- Vaihda taustakuvan **Kuvio**.
- Vaihda taustakuvan **Mallin väri**.
- Korvaa nykyisen lukitusnäytön taustakuvan pääosa lempikuvallasi.

Voit myös napauttaa kelloa lukitusnäytön esikatselunäytössä tai mukauttaa tekstin tyyliä, kuten fonttia ja väriä.

-  Kaikki lukitusnäytön taustakuvat eivät tue **Koristelu**-ominaisuutta. Huomioi todellinen tilanne.

Näytä Omat lukitusnäytöt-historia

Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja tyyli > Henkilökohtaiset tyylit > Mukauta > Lukitusnäytön tyyli**. Voit tarkastella lukitusnäytön historiaa ja asettaa lukitusnäytön taustakuvan kohdassa **Omat lukitusnäytöt**. Voit myös napauttaa kohtaa **Lisää** ja valita sinua kiinnostavan taustakuvan noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.

Näyttö ja kirkkaus

Säädä näytön kirkkautta, väritilaa ja värilämpötilaa

Voit asettaa näytön kirkkauden, väritilan ja värilämpötilan omien toiveittesi mukaisesti.

Säädä näytön kirkkautta automaattisesti

Puhelin säätää näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan. Voit tehdä tämän millä tahansa seuraavista tavoista:

- Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus** ja ota käyttöön **Automaattinen**.
- Avaa **Ohjauskeskus** pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta, napauta kohtaa  näytön kirkkauden säätöalueella.

Säädä manuaalisesti näytön kirkkautta

Voit säätää näytön kirkkautta manuaalisesti toisella seuraavista tavoista:

- Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta. Säädä näytön kirkkautta  -alueella vetämällä liukusäädintä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus** ja säädä näytön kirkkautta  -alueella vetämällä liukusäädintä.

Säädä värilämpötilaa

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Väritila ja lämpötila** ja valitse värilämpötila, josta pidät. **Oletus-** ja **Lämmin-**tila ovat lempeämpiä silmille, minkä vuoksi niitä suositellaan.

- **Oletus:** luonnollinen sävy
- **Lämmin:** kellertävä sävy
- **Kylmä:** valkeahko sävy
- Voit koskettaa mihin tahansa väriympyrän kohtaa tai vetää pistettä säätääksesi värilämpötilaa.

Tumma tila

Tumma tila pehmentää näytön kirkkautta ja luo mukaansatempaavan visuaalisen käyttökokemuksen; se voi kytkeytyä päälle ja pois automaattisesti auringonnousun ja -laskun mukaan, mikä säästää virtaa ja vaivaa.

Ota Tumma tila käyttöön

Ota näytön taustan tumma tila käyttöön, niin suojaat silmiäsi, kun kirkkautta ja ärsytystä vähennetään.

Voit ottaa tumman tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja kytke **Tumma tila** päälle tai pois päältä. Siirry **Tumma tila** -asetussivulle koskettamalla ja pitämällä sitä.

- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**, ota **Tumma tila** käyttöön napauttamalla kohtaa **Tumma** ja lopeta **Tumma tila** napauttamalla kohtaa **Vaalea**.

Ota Tumma tila käyttöön ja poista se käytöstä automaattisesti

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**, ota **Automaattinen vaihto** käyttöön ja napauta kohtaa **Ajoitus**. Jos **Auringonlaskusta auringonnousuun** on valittuna, järjestelmä määrittää yöajan maantieteellisen sijaintisi ja kellon perusteella. Voit myös napauttaa kohtaa **Mukautettu aika** ja määrittää Tummalle tilalle käyttötottumustesi mukaisen automaattisen vaihtoajan.

Lisää tumman tilan asetuksia

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**, varmista, että **Tumma** on vaihdettu käyttöön ja napauta sitten kohtaa **Tumman tilan asetukset**, niin voit valita haluatko ottaa käyttöön toimintoja, kuten **Tummenna taustakuva tummassa tilassa**.

Kun **Tummenna taustakuva tummassa tilassa** on käytössä, taustakuvan kirkkaus muuttuu ympäristön mukaan.

Koko näytön näyttö

Käytä koko näytön näkymää

- Useimmat puhelimeen asennetut sovellukset mukautuvat automaattisesti koko näytön näkymään.
- Jos jokin sovellus ei tee niin, mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Koko näytön näkymä**, valitse määritettävä sovellus ja napauta kohtaa **Koko näyttö**. Kun **Koko näyttö** otetaan käyttöön, jotkin sovellukset eivät ehkä näy oikein esimerkiksi kuvan venymisen vuoksi.

Aseta näyttöalue näytön yläosaan

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Lovinäyttö**.
- 2 Voit asettaa yläosan tietylle sovellukselle valitsemalla sovelluksen ja asettamalla, miten yläosa näytetään.
 - **Automaattinen**
 - **Näytä lovi**
 - **Piilota lovi**

Säädä näytön päivitystaajuutta

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Näytön virkistystaajuus** ja valitse haluamasi päivitystaajuus:

- **Dynaaminen**: säästää virtaa ja parantaa näytön tasaisuutta.
- **Normaali**: auttaa säästämään virtaa.
- **Korkea**: parantaa näytön tasaisuutta, mutta lisää virrankulutusta.

Säädä fonttia

Säädä fontin tyyliä

-  Tämä palvelu vaatii internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon välttääksesi tarpeettomat datamaksut.
- Jotkin fontit tulee ostaa erikseen.

1 Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Fontit**.

2 Lataa tai osta haluamasi fontti.

Säädä fontin kokoa ja lihavointia

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Fonttiasetukset**, niin voit säätää seuraavia vetämällä säädintä:

- Tekstin koko:** tekstin koko näytöllä.
- Tekstin ja kuvakkeen lihavointi:** tekstin ja kuvakkeiden lihavointi näytöllä.

Säädä näyttökoko

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Näyttökoko**, niin voit säätää kuvien tai muiden näytöllä olevien elementtien kokoa vetämällä säädintä.

Käytä silmäystävällistä tilaa

Silmäystävällinen tila voi vähentää haitallista sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön näyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.

-  Anna silmiesi levätä vähintään 10 minuuttia puolen tunnin välein.
- Anna silmiesi pitää tauko näytön katselemisesta ja helpota silmien väsymistä katsomalla kauas.
- Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

Ota käyttöön tai poista käytöstä silmäystävällinen tila

- Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja kytke **Silmäystävällinen tila** päälle tai pois päältä. Pääset asetussivulle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **Silmäystävällinen tila**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila** ja kytke **Ota käyttöön koko päiväksi** päälle / pois päältä.

Kun silmäystävällinen tila on käytössä  näkyy tilapalkissa ja näyttöön tulee keltainen sävy, koska sinistä valoa lähetetään vähemmän.

Valitse aikataulu silmäystävälliselle tilalle

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila**, kytke **Ajoitettu-**kytkin päälle ja aseta sitten **Alkamisaika** ja **Lopetusaika** haluamaksesi.

Mukauta silmäystävällinen tila

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila**, kytke **Ota käyttöön koko päiväksi** päälle tai määritä **Ajoitettu** ja mukauta säätämällä kohdan **Suodatustaso** liukusäädintä, miten paljon sinivaloa haluat suodattaa.

Äänet

Aseta Ei saa häiritä -tila

Älä häiritse auttaa sinua estämään keskeytykset, kun sinun on keskityttävä. Kun tämä tila on käytössä, puhelut ja viestit mykistetään ja mainospalkki-ilmoituksia ei näytetä.

Ota Älä häiritse käyttöön tai poista se käytöstä

Ota Älä häiritse käyttöön tai poista se käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja kytke **Älä häiritse** päälle tai pois päältä. Siirry **Älä häiritse** -asetussivulle koskettamalla ja pitämällä sitä.
- Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka > Älä häiritse** ja ota **Älä häiritse** käyttöön tai poista se käytöstä.

Kun Älä häiritse on käytössä, tilapalkkiin tulee kuukuvake . Avaa Ilmoituskeskus pyyhkäisemällä alas näytön keski- tai vasemmasta yläkulmasta Älä häiritse -ilmoitusten katselua varten. Aseta muistutus pyyhkäisemällä ilmoitusta vasemmalle ja napauttamalla kohtaa .

Kun puheluita, ilmoituksia ja viestejä saapuu, puhelimen näyttö ei kytkeydy päälle, siinä ei näytetä mainospalkki-ilmoituksia ja se on mykistetty.

Aseta ajoitus Älä häiritse -tilalle

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka > Älä häiritse** ja poista käytöstä **Älä häiritse**.
- 2 Ota käyttöön **Ajoitettu**. Laite siirtyy oletuksena Älä häiritse -tilaan määritetyksi ajaksi lauantaisin ja sunnuntaisin.
- 3 Kosketa kohtaa **Ajoitettu** ja aseta aikajakso ja toistosykli.
- 4 Voit myös asettaa useita aloitusaikoja koskettamalla **Lisää**.

Vastaa puheluihin tai viesteihin Älä häiritse -tilassa

Voit sallia puheluita tai viestejä tietyiltä henkilöiltä Älä häiritse -tilassa.

Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka > Älä häiritse** ja kytke päälle **Älä häiritse** tai **Ajoitettu**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavia:

- Napauta kohtaa **Puhelut** tai **Viestit** ja valitse tietty yhteystietoluokka. **Älä häiritse** -tilassa soittoääni toistetaan, kun tämän luokan henkilöltä saapuu puhelu tai viesti.
- Kytke päälle **Uudelleensoittajat**. Soittoääni toistetaan toistuville puheluille samasta numerosta 15 minuutin sisällä.

Säädä ääniasetuksia

Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Vaihda äänitilaa Ohjauskeskuksen kautta

1 Avaa Ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta.

2 Vaihda eri äänitilojen välillä napauttamalla kohtaa  **Ääni**,  **Äänetön** tai  **Värinä**.

Äänitilassa puhelin toistaa kaikki äänet.

Äänettömässä tilassa puhelin mykistää viestinnän, viestien, ilmoitusten ja joidenkin kolmannen osapuolen sovellusmuistutusten äänet. Tämä ei vaikuta hälytyksiin, puheluihin, musiikkiin, videoihin ja peleihin.

Värinätilassa puhelin mykistetään, mutta ne värisevät sen sijaan, mikä voi estää tärkeiden puheluiden tai viestien huomaamatta jäämisen.

Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka** ja vaihtaa **Ääni**-, **Värinä**- ja **Äänetön**-tilan välillä.

Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo

Mene kohtaan **Asetukset > Ääni ja haptiikka**, niin voit asettaa äänenvoimakkuuden seuraaville kohteille:

- **Soittoääni**
- **Ilmoitukset**
- **Hälytykset**
- **Musiikki, videot, pelit**
- **Puhelut**

Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta mykistääksesi sen.

Mykistä kääntämällä ympäri

Kun puhelu saapuu, mykistä puhelin kääntämällä se ympäri.

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, mene kohtaan **Asetukset** >

Helppokäyttöominaisuudet > **Pikakuvakkeet ja eleet** > **Mykistä soittoääni / vähennä soittoääntä** ja varmista, että **Mykistä soittoääni kääntämällä ympäri** on kytketty päälle.

Vähennä äänenvoimakkuutta ottamalla puhelin käteesi

Kun puhelu saapuu, vähennä soiton äänenvoimakkuutta ottamalla puhelin käteesi.

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, mene kohtaan **Asetukset** >

Helppokäyttöominaisuudet > **Pikakuvakkeet ja eleet** > **Mykistä soittoääni / vähennä soittoääntä** ja varmista, että **Vähennä soittoääntä nostamalla** on kytketty päälle.

Muuta soittoääntä ja värinää

Voit muuttaa viestien, ilmoitusten ja puheluiden soittoääntä ja mukauttaa värinää.

1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Ääni ja haptiikka** ja napauta kohtaa **Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusääni**.

2 Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Aseta soittoääni
Valitse esiasetettu soittoääni tai napauta kohtaa **Laitteessa oleva musiikki**, niin voit valita paikallisesti tallennetun äänen viestiääneksi.
Kaksois-SIM-puhelimessa voit valita SIM 1 ja SIM 2 ja asettaa niiden soittoäänät erikseen.
- Aseta värinä
Napauta kohtaa **Värinä** ja valitse haluamasi värinä.

Järjestelmän haptiikka

Järjestelmä käyttää haptiikkaa palautteen antamiseksi, kun tietyt toiminnot on suoritettu, esimerkiksi kun kosketat ja pidät tekstiä, yhteystietoa tai joitain muita elementtejä näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset** > **Ääni ja haptiikka** ja ota käyttöön tai poista käytöstä

Järjestelmän haptiikka mieltymystesi mukaan.

Määritä Lisää ääniasetuksia

Kohdasta **Asetukset** > **Ääni ja haptiikka** > **Lisää ääniasetuksia** löytyy lisää hälytystapoja.

Esimerkiksi **Näytön lukitus**, **Näyttökuva**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

Säädä sovellusten äänenvoimakkuutta erikseen

Mene kohtaan **Asetukset** > **Ääni ja haptiikka** > **Lisää ääniasetuksia** ja kytke **Sovelluksen äänenvoimakkuuden säätö** päälle. Kun sovellus toistaa ääntä, voit säätää sen äänenvoimakkuutta erikseen.

Ilmoitukset

Sovellusmerkit

Kun sovellukselle saapuu uusia ilmoituksia, sovelluskuvakkeessa näkyy numeromerkki. Voit myös asettaa pisteen merkiksi tai piilottaa merkin joltakin tai kaikilta sovelluksilta.

Poista käytöstä sovellusmerkit

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki** ja kosketa kohtaa **Sovelluskuvakkeiden merkit**.
- 2 Kytke kytkin pois jollekin tai kaikille sovelluksille.

Vaihda merkkien esittämistilaa

Kosketa **Sovelluskuvakkeiden merkit** -näytöllä kohtaa **Merkin näyttötila** ja valitse **Numerot** tai **Pisteet** toiveittesi mukaisesti.

Piilota ilmoitusten sisältö lukitusnäytöllä

Estä muita näkemästä ilmoitusten sisältöä piilottamalla se lukitusnäytöltä.

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki** ja ota käyttöön **Piilota ilmoitusten sisältö lukitusnäytöllä**.

Lisää sovellusilmoitusten asetuksia

Tilapalkin pelkistetty tila

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Tilapalkki** ja ota **Pelkistetty tila** käyttöön. Kun **Pelkistetty tila** on kytketty päälle, tilapalkki näyttää vain ajan, Wi-Fin, mobiilisignaalin ja akun varaustason.

Aseta muistutustapa sovellusilmoituksille

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki**. Valitse sovellus ja aseta sen sovellusilmoituksille muistutustapa.

- Ota **Salli ilmoitukset** käyttöön: saat muistutuksen, kun sovellukselle on saatavilla uusia ilmoituksia.
- Kun sovellus on luonut muistutukset, voit myös määrittää lisää muistutustapoja. Esimerkiksi, kun **Kalenteri** on luonut muistutukset, myös **Tapahtuman hälytysmuistutus**, **Tapahtumailmoitus (muistuta)** tai **Oletustapahtumailmoitus** voidaan asettaa.

 Sovellusten tukemat muistutustavat voivat erota toisistaan.

Ilmoitukset käynnistävät näytön

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki** ja ota käyttöön **Herätä näyttö ilmoituksia varten**. Laitteesi kytkee automaattisesti näytön lukituksen päälle, kun se saa ilmoituksen.

Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Tilapalkki** ja ota käyttöön **Näytä ilmoituskuvake**.

Poista sovellusilmoitukset käytöstä

Poista käytöstä tietystä sovelluksesta tulevat ilmoitukset

Jos et halua häiritseviä sovellusten ilmoituksia, tee jompikumpi seuraavista:

- Kun olet saanut ilmoituksen sovelluksesta, pyyhkäise sitä vasemmalle ilmoituspaneelissa

ja siirry kohtaan  > **Poista ilmoitukset käytöstä**.

- Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki**, etsi sovellus, jonka ilmoitukset haluat poistaa käytöstä, kosketa sitä ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

Poista sovellusten ilmoitukset käytöstä erissä

Poista ilmoitukset käytöstä useista sovelluksista kerralla siirtymällä kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Hallitse kaikkia** ja kytkemällä kunkin sovelluksen vieressä oleva kytkin pois käytöstä.

Biometriset tiedot ja salasana

Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistuksen avulla voit avata laitteesi lukituksen ja käyttää lukittuja sovelluksia kasvotietojesi avulla.

Rekisteröi kasvotiedot

1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus** ja anna lukitusnäytön salasana.

2 Valitse **Ota käyttöön herätys nostamalla**.

 Asetuskohteet vaihtelevat laitekohtaisesti. Jos laitteessasi ei näy tiettyä kohdetta, vastaavaa ominaisuutta ei tueta.

3 Kosketa kohtaa **Aloita** ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi kasvotietosi.

Aseta vaihtoehtoinen kuva

Voit lisätä vaihtoehtoisen kuvan tarkempaa ja kätevämpää kasvojentunnistusta varten.

Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Aseta vaihtoehtoinen kuva** ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi vaihtoehtoiset kasvotietosi.

Ota Face Unlock käyttöön

Napauta **Kasvojentunnistus**-näytössä kohtaa **Avaa lukitus** ja valitse lukituksen avaustapa.

 Jos olet lisännyt puhelimeesi useita käyttäjiä, voit käyttää Face Unlockia vain omistajan tilillä.

Käytä sovelluslukkoa kasvojentunnistuksella

Ota **Kasvojentunnistus**-näytöllä käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita lisätäksesi kasvotietosi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää kasvojentunnistusta sen käyttämiseen.

Älykkäät lukitusnäytön ilmoitukset

WeChatista, QQ:sta ja Weibosta tulevien mainospalkki-ilmoitusten tiedot piilotetaan lukitusnäytöllä automaattisesti, ja ne näytetään vasta kun kasvosi on tunnistettu. Tämä auttaa välttämään viestivuodot ja turvaamaan tietosuojan, kun muut käyttävät laitetta tai kun ympärilläsi on muita.

1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus**, avaa **Kasvojentunnistus** antamalla lukitusnäytön salasana ja vaihda **Näytä ilmoitukset** käyttöön.

2 Napauta kohtaa **Avaa lukitus** ja valitse lukituksen poistotavaksi **Siirry aloitusnäytölle lukituksen avaamisen jälkeen**.

 Jos haluat poistaa kasvotiedot, vaihda **Näytä ilmoitukset** pois käytöstä. Kun olet varmistanut, että lukitusnäytön salasana on rekisteröity, kytke **Näytä, mutta piilota sisältö** päälle lukitusnäytön ilmoitustietojen piilotusta varten.

Poista käytöstä tai poista kasvotiedot

Kasvojentunnistus-näytöllä voit tehdä seuraavat toiminnot:

- Poista kasvotiedot käytöstä tietyille ominaisuuksille: Poista käytöstä **Avaa lukitus** tai **Käyttää sovelluslukkoa** tarpeen mukaan. Tämä ei poista kasvotietoja.
- Poista kasvotiedot: Kosketa kohtaa **Poista kasvotiedot** ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi kasvotietosi.

Käytä sormenjälkitunnistetta

Voit käyttää sormenjälkitunnistetta näytön lukituksen avaamiseen, tilinumerojen ja salasanojen automaattiseen syöttämiseen tai yksityisten tietojen, kuten Sovelluksen lukituksen, käyttämiseen.

Rekisteröi sormenjälki

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja aseta tai anna lukitusnäytön salasana ohjeiden mukaisesti.
- 2 Aloita sormenjäljen rekisteröinti napauttamalla kohtaa **Uusi sormenjälki**.
- 3 Laita mikä tahansa sormi kevyesti sormenjälkitunnistimelle ja rekisteröi sormenjälkesi nopeasti pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle. Prosessin aikana voit säätää kulmaa tai asentoa nostamalla sormeasi hiukan. Vältä liian suurta liikealaa ja nopeaa liikettä.
- 4 Kun rekisteröinti on valmis, napauta kohtaa **OK**.

Nyt voit avata näytön lukituksen asettamalla sormesi sormenjälkitunnistimelle.

Nimeä uudelleen tai poista sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kohdassa **Sormenjälkiluettelo** kosketa rekisteröityä sormenjälkeä nimeäksesi sen uudelleen tai poistaaksesi sen.

Tunnista sormenjälki

Sormenjälkien tunnistus mahdollistaa sormenjälkiesi yhdistämisen rekisteröityihin sormenjälkiin.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kosketa **Sormenjälkiluettelo**-osiossa kohtaa **Tunnista sormenjälki**.
- 3 Kosketa sormenjälkitunnistinta sormellasi. Tunnistettu sormenjälki korostetaan.

Käytä kassakaappia sormenjäljelläsi

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kytke päälle kytkin kohteelle **Käytä kassakaappia** ja noudata näytön ohjeita linkittääksesi sormenjälkesi kassakaappiin.

Nyt voit siirtyä kohtaan **Tiedostot > Selain**, koskettaa kohtaa **Kassakaappi** ja käyttää sitä sitten sormenjäljelläsi.

Käytä sormenjälkeä käyttääksesi lukittuja sovelluksia

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kytke päälle kytkin kohteelle **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita linkittääksesi sormenjälkesi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää sormenjälkeäsi sen käyttämiseen.

Ota käyttöön ja käytä sormenjälkimaksuja

Voit käyttää sormenjälkeäsi vahvistamaan maksujasi maksusovelluksessa.

Siirry maksusovellukseen ja noudata näytön ohjeita ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

Lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan lukitusnäytön salasanaaksesi.

Aseta lukitusnäytön salasana

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja kosketa kohtaa **Lukitusnäytön salasana**.
- 2 Kirjoita salasana, jonka pituus on 6 numeroa.
- 3 Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse salasanan tyyppi ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.

Vaihda lukitusnäytön salasana

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja napauta kohtaa **Vaihda lukitusnäytön salasana**.
- 2 Anna nykyinen lukitusnäytön salasana.
- 3 Anna uusi salasana tai valitse ja anna uusi salasana napauttamalla kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**.

Kytke lukitusnäytön salasana pois päältä

Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja napauta kohtaa **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.

Ota lukitus käyttöön

Puhelimen lukitus voidaan poistaa monin eri tavoin. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos otat nokoset matkustaessasi julkisella kulkuneuvolla) lukituksen poistaminen salasanalla on turvallisempi kuin muut avaustavat. Kun lukitustila on käytössä, voit poistaa puhelimesi lukituksen vain näytön lukituksen salasanalla. Muut lukituksen avaustavat poistetaan tilapäisesti käytöstä.

Sinun on määritettävä näytön lukituksen salasana, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Turvallisen lukituksen asetukset** ja ota **Näytä lukitusasetus** käyttöön.
- 2 Paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta painettuna, kunnes **Lukitus**-vaihtoehto näkyy näytöllä.
- 3 Napauta kohtaa **Lukitus** ja ota lukitustila käyttöön noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita. Kun lukitustila on käytössä, voit poistaa lukituksen vain näytön lukituksen salasanalla.

Sovellus

Näytä tai muuta sovellusten asetuksia

Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Hallitse sovelluksia** ja kosketa sovellusta. Voit pakottaa sen pysähtymään, poistaa sen asennuksen, katsella ja muuttaa sovelluksen lupia, asettaa ilmoitustiloja ja muuta.

 Joidenkin sovellusten asennusta ei voi poistaa.

Akku

Virranhallinta

Akku-näytöllä voit tarkistaa akun arvioidun jäljellä olevan ajan ja pidentää laitteen akun kestoa ottamalla käyttöön virransäästötilan.

Ota virransäästötila käyttöön

Jos **Virransäästö** on otettu käyttöön laitteessasi ja akun varaustaso on yli 10 %, jotkut toiminnot poistetaan käytöstä, taustasovelluksia rajoitetaan ja visuaalisia tehosteita heikennetään virrankulutuksen vähentämiseksi. Kun akun varaustaso on 10 % tai vähemmän, virransäästötoimenpiteet ovat tiukemmat mahdollisimman pitkän valmiusajan varmistamiseksi. On suositeltavaa ottaa **Virransäästö** käyttöön, kun akun varaustaso on korkeintaan 20 %.

Voit tehdä sen menemällä kohtaan **Asetukset > Akku** ja ottamalla **Akun käyttötila > Virransäästö**n käyttöön.

Ota Ultravirransäästö käyttöön

Kun **Virransäästö** on otettu käyttöön, **Tumma tila** otetaan käyttöön näytössä. Tämä poistaa käytöstä useimmat ominaisuudet ja sovellukset, jotka voivat kuluttaa virtaa, ja rajoittaa puhelimen suorituskykyä, kun vain perusominaisuudet, kuten puhelut ja viestit, pysyvät käytössä, jotta valmiusaika pitenee. Voit myös lisätä usein käytettyjä sovelluksia hätätoimenpiteitä varten.

Ota **Ultravirransäästö** käyttöön jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Siirry kohtaan **Asetukset > Akku** ja ota käyttöön **Akun käyttötila > Ultravirransäästö**.
- Kun akkua on jäljellä 10 %, napauta kohtaa **Ota ultravirransäästötila käyttöön** näytön yläosan ilmoituspalkissa.

Napauta kohdassa **Ultravirransäästö** kohtaa **Poistu** oikeassa yläkulmassa **Ultravirransäästö**-ominaisuudesta poistumista varten.

Akun optimointi

Akun optimointi: Järjestelmä tarjoaa monipuolisia virransäästöehdotuksia käyttötottumusten ja -tiheyden perusteella. Voit optimoida akun käytön yhdellä napautuksella ja pidentää laitteesi käyttöaika.

Voit tehdä optimoinnin seuraavin tavoin:

• Manuaalinen optimointi:

- 1** Mene kohtaan **Asetukset > Akku > Akun optimointi**.
- 2** Vahvista valitsemalla **Akkua kuluttavat ominaisuudet** ja **Harvoin käytetyt toiminnot** ja valitse sitten optimointiehdotukset kohdasta **Virransäästövinkejä** todellisen tilanteen mukaan ja napauta kohtaa **Optimoi**.

Ota suorituskykytila käyttöön

Suorituskykytila säättää puhelimen virrankäyttöasetuksia, jotta paras mahdollinen suorituskyky saavutetaan. Tämä kuluttaa akkua nopeammin erityisesti silloin, kun käytetään paljon grafiikkaa sisältäviä sovelluksia.

Kun akun varaustaso on riittävä, mene kohtaan **Asetukset > Akku** ja ota **Akun käyttötila > Suorituskyky** käyttöön.

 -kuvake tulee näkyviin tilapalkissa.

Mukauta akun asetuksia

Voit myös asettaa, näytetäänkö akun varaustaso tilapalkissa ja säilytetäänkö verkkoyhteys, kun laitteen näyttö on sammutettu.

Näytä akun varausprosentti tilapalkissa

Siirry kohtaan **Asetukset > Akku**, kosketa kohtaa **Akun varaustaso** ja valitse akun varaustason näyttö joko akkukuvakkeen sisä- tai ulkopuolella tilapalkissa.

Pysy yhteydessä, kun laitteesi nukkuu

Jos haluat laitteesi jatkavan viestien vastaanottoa tai datan lataamista, kun se on lepotilassa, aseta laite pysymään yhdistettynä, kun se on lepotilassa. Huomaa, että tämä voi lisätä virrankulutusta.

Kosketa **Akku**-näytöllä kohtaa **Lisää akun asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Pysy yhteydessä, kun laite on lepotilassa** tarpeen mukaan.

Ota Älykäs lataus käyttöön

Älykäs lataus oppii lataustapasi ja hallitsee latausprosessia älykkäästi. Tämä ominaisuus vähentää akun kulumista ja pidentää akun kestoja vähentämällä aikaa, jonka laite on ladattuna täyteen. Tämä ominaisuus on suositeltavaa pitää käytössä.

Jos esimerkiksi lataat laitetta usein pitkiä aikoja yöllä, Älykäs lataus keskeyttää latauksen, kun akun varaus saavuttaa tietyn tason. Ennen kuin nouset ylös aamulla, Älykäs lataus

jatkaa latausta, kunnes laite on ladattu täyteen. Tämä vähentää aikaa, jonka laite on ladattuna täyteen, mikä hidastaa akun kulumista ja pidentää akun kestoa.

 Lataustapojasi koskevia tietoja käytetään vain laitteellasi, eikä niitä varmuuskopioida tai ladata pilveen.

Ota tämä ominaisuus käyttöön: mene kohtaan **Asetukset > Akku > Lisää akun asetuksia** ja ota **Älykäs lataus** käyttöön.

Ota Älykäs akkukapasiteetti käyttöön

Älykäs akkukapasiteetti säättää älykkäästi suurimman käytettävissä olevan akkukapasiteetin akun senhetkisen kunnon perusteella, mikä hidastaa akun kulumista ja pidentää sen käyttöikää. Tämä ominaisuus on suositeltavaa pitää käytössä.

Ota tämä ominaisuus käyttöön: mene kohtaan **Asetukset > Akku > Lisää akun asetuksia** ja ota **Älykäs akkukapasiteetti** käyttöön.

Tallennustila

Tarkista tallennustilan käyttö

Siirry kohtaan **Asetukset > Tallennustila** tarkistaaksesi tallennustilan käytön ja optimoi se, jos tarvetta on.

Vapauta tallennustilaa puhelimessa

Järjestelmänhallinta-sovelluksen **Puhdistus** skannaa tallennustilasta tarpeettomia tiedostoja ja suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäännöstiedostoja, ja antaa puhdistusehdotuksia tilan vapauttamista varten.

1 Avaa **Järjestelmänhallinta** ja napauta kohtaa **Puhdistus**.

2 Kun skannaus on valmis, napauta poistettavan kohteen perässä kohtaa **Puhdista** tai **Puhdista** ja poista tarpeettomat tiedostot ohjeiden mukaisesti.

 Puhelin skannaa tallennustilan uudelleen, kun pyyhkäiset näytön yläosasta alaspäin.

Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

Järjestelmän hallinta voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet (ryhmää)** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

Turvallisuus

Käytä salasanaholvia salasanan automaattiseen täyttöön

Salanasäilö tallentaa käyttäjänimesi ja salasanasasi ja täyttää ne automaattisesti aina, kun kirjaudut sovellukseen. Nämä tiedot on laitteistosalattu ja tallennettu vain laitteellesi. Honorilla ei ole pääsyä siihen, eikä se lataa sitä verkkoon tai palvelimelle.

-  • Ennen kuin käytät salasanaholvia, aseta laitteelle lukitusnäytön salasana.
- Salanasäilö on yhteensopiva vain tiettyjen sovellusten kanssa.

Täytä käyttäjänimet ja salasanat automaattisesti

- 1** Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Laitteen ja tietojen suojaus > Salasana ja tunnusavain > Salasanaholvi** ja ota **Tallenna ja täytä käyttäjänimet ja salasanat automaattisesti** käyttöön.
- 2** Anna käyttäjänimi ja salasana, kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran. Kun kirjaudut sisään, puhelin muistuttaa tallentamisesta automaattisesti.
 - Jos haluat tallentaa käyttäjänimen ja salasanan vain paikallisest, napauta ponnahdusikkunassa kohtaa **Tallenna vain laitteelle**.
 - Jos haluat synkronoida käyttäjänimesi ja salasanasasi muihin Honor ID:hesi kirjautuneisiin laitteisiin, mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Laitteen ja tietojen suojaus > Salasana ja tunnusavain > Salasanaholvi** ja napauta kohtaa **Synkronoi salasanaholvin tiedot** tai napauta kohtaa **Synkronoi muihin laitteisiin** ponnahdusikkunassa salasanan tallennusta varten.
- 3** Kun kirjaudut uudelleen sisään, voit täyttää käyttäjänimen ja salasanan automaattisesti läpäisemällä näytön lukituksen todennuksen.

Salasanaholvissa olevat tiedot voidaan siirtää Honor-puhelimeen **Device Clonen** kautta, kun vaihdat uuteen laitteeseen. Voit kirjautua nopeasti sisään uuteen puhelimeen.

Näytä tai poista tallennetut käyttäjänimet ja salasanat

Voit milloin tahansa näyttää tai poistaa käyttäjänimet ja salasanat, jotka on tallennettu Salanasäilöön.

Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Laitteen ja tietojen suojaus > Salasana ja tunnusavain > Salasanaholvi > TILIT** näyttääksesi tai poistaaksesi tallennetut käyttäjänimet ja salasanat.

Poista Salasanaholvi käytöstä

Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Salasana ja tunnusavain > Salasanaholvi** ja poista **Tallenna ja täytä käyttäjänimet ja salasanat automaattisesti** käytöstä.

Aseta SIM-kortin PIN-koodilukitus

PIN-koodi on SIM-kortin tunnistuskoodi, ja se voidaan asettaa SIM-kortin lukitukseksi. Asetuksen jälkeen sinun täytyy antaa oikea PIN-koodi SIM-kortin lukituksen avausta varten aina kun käynnistät laitteen tai vaihdat uuteen laitteeseen, jotta estetään luvaton pääsy.

Jos olet syöttänyt väärän PIN-koodin ja ylittänyt PIN-lukituksen avaamisen sallittujen yritysten enimmäismäärän, sinun on annettava eston poistava PIN-koodi (PUK) ja nollattava PIN-koodi. Jos ylität epäonnistuneiden yritysten enimmäismäärän PUK-koodia antaessasi, SIM-korttisi estetään.

Operaattori antaa SIM-kortin PIN-koodin ja PUK-koodin. Numeroiden määrä ja PIN-koodin ja PUK-lukituksen avaamisen sallittujen yritysten määrä riippuu operaattoristasi.

- 1** Siirry SIM-lukituksen asetusnäyttöön kohdasta **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Lisää turvallisuutta ja tietosuojaa > Määritä SIM-lukitus**.
- 2** Ota käyttöön **Lukitse SIM-kortti**, anna PIN-koodi ja kosketa kohtaa **OK**.
Voit vaihtaa PIN-koodin koskettamalla kohtaa **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi** ja noudattamalla näytön ohjeita.

Käytä sovelluksen lukitusta suojaamaan yksityisyyttäsi

Estääksesi luvattoman pääsyn voit lukita sovelluksia, jotka sisältävät yksityisiä tietoja, kuten chat- ja maksusovelluksia.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Laitteen ja tietojen suojaus > Sovelluksen lukitus > Käytä**, aseta sovelluksen lukituksen salasana näytön ohjeiden mukaisesti ja valitse lukittavat sovellukset.

Jos olet ottanut käyttöön kasvojentunnistuksen tai sormenjäljen lukituksen avauksessa, voit linkittää sovelluksen lukituksen kasvotunnisteeseen tai sormenjälkitunnisteeseen, kun sitä kysytään.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

Vaihda sovelluksen lukituksen salasana tai suojauskysymys

Siirry **Sovelluksen lukitus** -asetusnäyttöön, siirry kohtaan  **> Salasanan tyyppi** ja valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN** sovelluksen lukituksen salasanaksi.

Jos valitset kohdan **Mukautettu PIN**, voit jatkaa asettamaan uuden salasanan ja suojauskysymykset.

Peruuta tai poista käytöstä sovelluksen lukitus

Tee **Sovelluksen lukitus** -asetusnäytöllä seuraavasti:

- Peruuta sovelluksen lukitus: Vaihda lukittujen sovellusten luettelosta niiden sovellusten vieressä olevat kytkimet pois käytöstä, joilta haluat peruuttaa lukituksen.
- Nollaa sovelluksen lukitus: Siirry kohtaan  **> Poista sovelluksen lukitus käytöstä > POISTA KÄYTÖSTÄ**. Tämä peruuttaa kaikki lukitukset ja tyhjentää kaikki sovellusten lukitusasetukset.

Tietosuoja

Käytä sijaintipalveluja

Joidenkin sovellusten on saatava sijaintitietosi tarjotakseen parempia palveluita. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut ja antaa tai estää käyttöoikeudet sijaintitietojen käyttöön tietyille sovelluksille tarpeen mukaan.

Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä

Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä alas näytön oikeasta yläkulmasta ja ota  käyttöön tai poista se käytöstä.
- Tai mene kohtaan **Asetukset > Sijainti** ja ota **Käytä sijaintia** käyttöön tai poista se käytöstä.

Kun sijaintipalvelut on poistettu käytöstä, puhelin estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja, lukuun ottamatta joitakin oletussovelluksia. Kun näiden sovellusten tai palveluiden täytyy käyttää sijaintitietoja, puhelin muistuttaa sinua ottamaan sijaintipalvelut uudelleen käyttöön.

Paranna sijaintipalveluiden tarkkuutta

Voit parantaa puhelimesi paikannustarkkuutta sallimalla sovellusten ja palveluiden etsiä lähistöllä olevia Wi-Fi-verkkoja ja Bluetooth-laitteita tai käyttää lisätietoja globaaleista satelliittijärjestelmistä (GNSS).

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Mene kohtaan **Asetukset > Sijainti > Lisäasetukset** ja tee tarvittavat asetukset.

Salli tai estä sovellusten saada sijaintitietoja

Voit sallia tai estää sovellusta käyttämästä sijaintitietoja, mukaan lukien yhden kerran käyttö tai pysyvä käyttöoikeus, tai estää sijaintitietojen käytön sovelluksen käytön aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Lupien hallinta**, kosketa **Sijainti** ja tarkista, mille sovelluksille on myönnetty pääsy sijaintitietoihin.
- 2 Kosketa sovellusta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja myönnä tai estä lupia noudattamalla näytön ohjeita.

Lupien hallinta

Sovellukset voivat vaatia tiettyjä lupia, kuten sijainnin luvan, jotta ne voivat tarjota sinulle vastaavia palveluja.

Jotkin sovellukset voivat kuitenkin hakea liian monia lupia, mistä aiheutuu mahdollisia riskejä tietosuojallesi ja turvallisuudelle. Voit tarkistaa kullekin sovellukselle myönnettyt luvat ja estää ne, jotka vaikuttavat tarpeettomilta.

Tarkista tietosuojan käyttölokit

Voit tarkistaa ja hallita tietosuojan käyttölokeja tarpeen mukaan ja poistaa oikeuttamattomat luvat parempia palveluita varten.

Valitse **Lupien hallinta**-näytössä lupa käyttöönottoa tai käytöstä poistamista varten.

Hallitse sijainnin lupaa

Kun olet myöntänyt sovellukselle sijainnin luvan, se voi koska tahansa hakea sijaintisi. Jos esimerkiksi karttasovellukselle myönnetään sijainnin lupa, se voi tarjota sinulle sijainti- ja navigointipalveluita. Voit peruuttaa luvan, jos et tarvitse näitä palveluita.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Lupien hallinta**.
- 2 Kosketa **Lupien hallinta** -näytössä kohtaa **Sijainti**, kosketa vastaavan sovelluksen kuvaketta ja valitse jokin käyttöluvavaihtoehtoista.

Piilota sovelluskuvakkeet

Voit piilottaa sovelluskuvakkeet nopeasti aloitusnäytöltä ja luoda selkeän ja minimalistisen käyttöliittymän, joka on visuaalisesti raikas ja suojaa paremmin yksityisyyttäsi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus ja tietosuoja > Laitteen ja tietojen suojaus > Piilotetut sovellukset** ja avaa **Piilotetut sovellukset** -käyttöliittymä antamalla salasanasasi.
 - 2 Tee **Piilotetut sovellukset** -käyttöliittymässä seuraavat toimenpiteet tarpeen mukaan:
 - **Piilota sovelluskuvakkeet aloitusnäytöltä:** Napauta kohtaa **Lisää** ja valitse piilotettava sovellus.
 - **Palauta sovelluskuvakkeet aloitusnäytölle:** Kosketa ja pidä piilotettua sovellusta ja napauta kohtaa **Palauta aloitusnäyttöön > Palauta**.
 - 3 Vaihda takaisin aloitusnäyttöön ja tarkista, että kyseinen sovelluskuvake on piilotettu tai palautettu.
-  Tämä ominaisuus tukee vain kolmannen osapuolen sovellusten kuvakkeiden piilottamista aloitusnäytöltä. Se ei tue sovellusilmoitusten tai sovellushakujen tulosten piilottamista. Huomioi todellinen tilanne.

Helppokäyttötoiminnot

Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu

Käytä **Ajoitettu virta päälle ja pois** -ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois säästääksesi virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Ajoitettu virta päälle ja pois.**
- 2 Aseta virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi käynnistyy ja sammuu automaattisesti määritettyinä aikoina.

puhelimien esteetön käyttö

Avustavien ominaisuuksien ansiosta puhelimen käyttö on helppoa kaikille, myös vammaisille henkilöille, ja ne varmistavat, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet nauttia teknologian tarjoamasta mukavuudesta. Helppokäyttöominaisuuksiin kuuluvat seuraavat luokat:

- **Näkö:** avustaa näkörajoitteisia ja sokeita henkilöitä puhelimen käytössä ominaisuuksien, kuten **Värikorjaus**, avulla.
- **Kuulo:** avustaa kuulorajoitteisia ja kuuroja henkilöitä puhelimen käytössä ominaisuuksien, kuten **Kuvatekstit** ja **Vilkuta hälytyksille**, avulla.
- **VUOROVAIKUTUKSEN HALLINTA:** avustaa henkilöitä, joilla käsien toimintakyky on rajoittunut tai kognitiivinen toimintakyky heikentynyt, puhelimen käytössä ominaisuuksien, kuten **Helppokäyttöisyys-pikakuvake** ja **Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta**, avulla.

Kohdassa **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** näet tämän puhelimen tukemat helppokäyttöominaisuudet. Voit nollata nykyiset helppokäyttöasetukset milloin tahansa avaamalla **Helppokäyttötoiminnot**-asetusten

käyttöliittymän ja napauttamalla kohtaa  **> Palauta oletusasetukset.**

Mukauta Tekstistä puheeksi -toisto (TTS)

Tekstistä puheeksi -toisto (TTS) mahdollistaa puhelimessa näkyvän tekstin lukemisen ääneen, ja sitä voidaan käyttää yhdessä **TalkBack**-ominaisuuden kanssa.

Kohdassa **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Tekstistä puheeksi -toisto** voit tehdä seuraavat toimet:

- **Määritä moduuli:** mene kohtaan **Ensisijainen moottori** ja napauta kuvaketta  moduulin nimen vieressä, niin voit muun muassa mukauttaa kieltä.
- **Aseta Puheen nopeus:** voit säätää lukunopeutta liu'uttamalla ominaisuuden **Puheen nopeus** säätöpalkkia.
- **Aseta Äänenkorkeus:** voit säätää äänenkorkeutta liu'uttamalla ominaisuuden **Äänenkorkeus** säätöpalkkia.
- **Nollaa puheen nopeus:** voit palauttaa tekstin lukunopeuden oletusarvoon napauttamalla kohtaa **Nollaa puheen nopeus.**
- **Nollaa puheen äänenkorkeus:** voit palauttaa tekstinluvun äänenkorkeuden oletusarvoon napauttamalla kohtaa **Nollaa puheen äänenkorkeus.**
- Voit muokkauksen aikana napauttaa vaihtoehtoa **Kuuntele näyte** milloin tahansa ja tarkistaa, onko ääni mieleisesi.

Suurennus

Ottamalla **Suurennus**-ominaisuuden käyttöön voit lähentää tiettyihin alueisiin näytöllä, jolloin pienen tekstin lukeminen on helpompaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Suurennus** ja kytke **Suurennus**-kytkin päälle. Voit tehdä seuraavat toimet:

- **Näytön osittainen zoomaus:** lähennä koskettamaasi alueeseen napauttamalla näyttöä nopeasti kolme kertaa yhdellä sormella (palaa edelliseen näkymään napauttamalla uudelleen kolme kertaa).
- **Panoroi näyttö:** vedä kahdella sormella näytöllä, kun olet osittaisen zoomauksen tilassa.
- **Säädä zoomaustasoa:** nipistä yhteen tai levitä kahta sormea näytöllä, kun olet osittaisen zoomauksen tilassa.
- **Tilapäinen zoomaus:** Napauta näyttöä nopeasti kolme kertaa yhdellä sormella ja pidä sormi alas painettuna viimeisellä napautuksella (ts. kaksoisnapauta nopeasti ja paina sitten pitkään). Tämä lähentää koskettamaasi alueeseen tilapäisesti. Voit tarkastella mitä tahansa näytön osaa vetämällä sormellasi ja palata edelliseen näkymään nostamalla sormesi.
-  Kun tämä ominaisuus otetaan käyttöön, **Yhden käden tila** kytketään automaattisesti pois päältä.
 - Kun tämä ominaisuus on käytössä, sovellusten kuten **Puhelin** ja **Laskin**, vastenopeus voi hidastua. Huomioi todellinen tilanne.
 - Kun pelaat pelejä tai käytät sovelluksia, jotka vaativat useita peräkkäisiä napautuksia puhelimella, tämän ominaisuuden käyttöönotossa kannattaa käyttää harkintaa, jotta ristiriidat **Suurennus**-ominaisuuden ja sovellusten sisäisten toimintojen välillä vältetään.

Ota Suuri hiiren osoitin käyttöön

Kun puhelimeen on yhdistetty hiiri, hiiren osoitin suurenee, jolloin navigointi on kätevämpää.

Osoittimen kokoa voidaan säätää liu'uttamalla kohdassa **Asetukset >**

Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Suuri hiiren osoitin.

-  Jos puhelimeen ei ole yhdistetty hiirtä, tämän ominaisuuden käyttöönotolla ei ole vaikutusta.

Värikorjaus

Värien näyttöasetusten säätäminen puhelimessa voi auttaa henkilöitä, jotka eivät näe värejä hyvin, erottamaan värejä ja käyttämään näyttöä helpommin.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Värikorjaus**, kytke **Värikorjaus**-kytkin päälle ja valitse värien näyttötila, joka vastaa tarpeitasi.

Ota Käänteiset värit käyttöön

Näytön värien vaihtaminen käänteisiksi voi auttaa henkilöitä, joiden näkö on heikentynyt, erottamaan näytön sisällön paremmin, ja se voi auttaa parantamaan luettavuutta.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** ja kytke **Käänteiset värit** -kytkin päälle.

-  • Tämän ominaisuuden käyttöönotto voi vaikuttaa suorituskyykyyn.

Ota Suurikontrastinen teksti käyttöön

Fontin värin tummentaminen ja kontrastin lisääminen taustaan verrattuna auttaa henkilöitä, joiden näkö on heikentynyt, näkemään selvemmin.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** ja kytke **Suurikontrastinen teksti** -kytkin päälle.

-  • Kun **Suurikontrastinen teksti** on otettu käyttöön, **Vaalea**-tila on oletuksena käytössä ja **Automaattinen vaihto** poissa päältä.

Yhdistä Kuulolaite

Kytke **Bluetooth** ensin päälle ja yhdistä **Kuulolaite** sitten.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Kuulolaite** ja kytke **Bluetooth** päälle.
- 2 Valitse kohdassa **Saatavilla olevat laitteet Kuulolaite**, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta laitepari näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Bluetooth > Saatavilla olevat laitteet** ja etsiä laiteparin muodostusta varten laitteen, jolla on  -kuvake.

-  • Varmista, että **Kuulolaite** on ladattu ja **Bluetooth**-kantaman (noin 10 metriä) sisällä.

Ota Monoääni käyttöön

Monoääni on suunniteltu henkilöille, joilla on kuulo heikentynyt toisessa korvassa. Kun se on käytössä, äänikanavat yhdistetään toiston aikana selkeämmän ja keskitetymmän äänikokemuksen tarjoamista varten.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** ja kytke **Monoääni** päälle.

Aseta Äänen tasapaino

Voit säätää **Monoääni**-tasapainoa lisäämällä vasemman tai oikean kanavan äänenvoimakkuutta.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** ja säädä äänen suuntaa liu'uttamalla kohdan **Äänen tasapaino** ohjainta. Jos esimerkiksi kuulet huonommin vasemmalla korvalla, liu'uta ohjainta vasemmalle.

Ota Kuvatekstit käyttöön

Kun **Kuvatekstit** otetaan käyttöön, puhe muunnetaan tekstiksi, jolloin sisällön ymmärtäminen on helpompaa henkilöille, joiden kuulo on heikentynyt.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Kuvatekstit** ja kytke **Kuvatekstit** päälle. **Kieli, Tekstin koko ja Kuvatekstin tyyli** ovat muokattavissa henkilökohteisten tarpeidesi mukaisesti.

Vilkuta hälytyksille

Kun puhelu saapuu, saat ilmoituksen tai hälytys soi, kameran salama ja näyttö vilkkuvat, jotta mikään hälytys ei jäisi sinulta huomaamatta.

Kohdassa **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Vilkuta hälytyksille** voit tehdä seuraavat toimet:

- Kytke **Kameran salama** päälle.
- Kytke **Näyttösalama** päälle ja mukauta vilkkuvan valon väriä.

Määritä Helppokäyttöisyys-pikakuvake

Voit määrittää äänenvoimakkuuspainikkeet käynnistämään helppokäyttöominaisuuden tai -palvelun nopeasti.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Helppokäyttöisyys-pikakuvake**.
- 2 Kytke **Helppokäyttöisyys-pikakuvake**-kytkin päälle.
- 3 Napauta kohtaa **Valitse ominaisuus** ja valitse ominaisuus, jonka haluat käynnistää pikatoiminnon kautta.

Käyttöönoton jälkeen voit käynnistää helppokäyttötoiminnon painamalla sekä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta että vähennyspainiketta 3 sekunnin ajan.

-  • Huomaa, että vain tiettyjä helppokäyttötoimintoja tai -palveluita voidaan käyttää tämän pikatoiminnon kautta. Tarkasta toimivuus asetuksista.

Säädä kosketuksen vasteaikaa

Voit säätää näytön napautuksen ja pitkän painalluksen vasteaikaa tarpeen mukaan.

Kohdassa **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Kosketus** voit tehdä seuraavat toimet:

- Valitse **Napautuksen kesto**: säädä aikaa, jonka napautuksen täytyy kestää.
- Valitse **Pitkän painalluksen kesto**: säädä aikaa, jonka pitkän painalluksen täytyy kestää.
- Ota **Älä huomioi toistuvia kosketuksia** käyttöön: napautuksia, jotka tehdään asetetun ajan sisällä, pidetään yhtenä napautuksena. Käyttöönoton jälkeen voit säätää aikaväliä tarkemmin.

Napsauta, kun kohdistin pysähtyy

Kun puhelimeen on yhdistetty hiiri, voit määrittää sen napsauttamaan automaattisesti, kun kohdistin pysähtyy tietyksi ajaksi. Näin käyttäjät, joiden käsien toimintakyky on rajoittunut, voivat käyttää laitetta helpommin.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Napsauta, kun kohdistin pysähtyy**, kytke **Napsauta, kun kohdistin pysähtyy** päälle ja säädä kohdistimen pysähdyksen kestoa liu'uttamalla kohdan **Napsauta, kun kohdistin pysähtyy** ohjainta.

-  Jos puhelimeen ei ole yhdistetty hiirtä, tämän ominaisuuden käyttöönotolla ei ole vaikutusta.

Ota Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta käyttöön

Voit lopettaa puhelun painamalla virtapainiketta.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** ja kytke **Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta** päälle.

Pikakuvakkeet ja eleet

Voit käyttää yleisiä ominaisuuksia helposti pikakuvakkeiden ja eleiden avulla. Näet tämän laitemallin tukemat ominaisuudet kohdassa **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet**.

Ota pikakäynnistys käyttöön painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa

Napauta valintaikkunassa, joka tulee näyttöön, kun menet kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet**, kohtaa **Virtapainikkeen kaksoispainallus näytön ollessa poissa päältä**. Valitse toiminnot, joita haluat käyttää helposti, kuten **Kytke taskulamppu päälle / pois päältä**.

Yleisten toimintojen käynnistäminen pyyhkäisemällä kolmella sormella alaspäin

Voit mukauttaa toimintoja, jotka käynnistetään pyyhkäisemällä kolmella sormella alaspäin.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet**, napauta kohtaa **Näyttökuva/AI-muistot** ja sitten kohtaa **Pyyhkäisy alas kolmella sormella**. Valitse sitten toiminnot, jotka haluat käynnistää pyyhkäisemällä kolmella sormella alaspäin, tai poista **Pyyhkäisy alas kolmella sormella** käytöstä.

Näytön tallennuksen pika-aloitus

Aloita näytön tallentaminen nopeasti koputtamalla näyttöä kaksi kertaa rystysellä.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja napauta kohtaa **Tallenna näyttö**, niin **Tallenna näyttö** otetaan käyttöön.

Pikaherätys

Herätä laitteesi nopeasti nostamalla se tai kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja napauta kohtaa **Näyttö päälle / pois päältä**, niin **Herätä nostamalla** ja **Herätä kaksoisnapauttamalla** otetaan käyttöön.

Laitteen mykistäminen tai soittoäänien voimakkuuden vähentäminen nopeasti

Kun puhelu saapuu, mykistä puhelin nopeasti kääntämällä se ympäri tai vähennä soittoäänien voimakkuutta nostamalla puhelin.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja napauta kohtaa **Mykistä soittoääni / vähennä soittoääntä**, niin **Mykistä soittoääni kääntämällä ympäri** ja **Vähennä soittoääntä nostamalla** otetaan käyttöön.

Kytke näyttö pois päältä nopeasti

Kun olet aloitusnäytöllä, voit kytkeä näytön nopeasti pois päältä kaksoisnapauttamalla tyhjää kohtaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet**, napauta kohtaa **Näyttö päälle / pois päältä** ja ota **Kytke näyttö pois päältä kaksoisnapauttamalla** - palvelu käyttöön.

RTT-puhelu

Tilanteissa, joissa puhuminen on hankalaa, voit käyttää RTT (reaaliaikainen teksti) - puheluita ja kirjoittaa asiasi toiselle osapuolelle, joka näkee kirjoittamasi tekstin reaaliaikaisesti näytöllä, mikä mahdollistaa helpon viestinnän.

RTT:n ottaminen käyttöön

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset > Reaaliaikainen teksti (RTT)** tai **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Reaaliaikainen teksti (RTT)** ja kytke **RTT**-kytkin päälle.

 Tätä ominaisuutta tuetaan vain tietyissä maissa ja tietyillä alueilla. Jos tämä valikko ei ole käytettävissä, tätä ominaisuutta ei tueta.

RTT-tilan asettaminen

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset > Reaaliaikainen teksti (RTT)** tai **Puhelin > Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > Reaaliaikainen teksti (RTT)** ja aseta RTT-puhelun käyttöliittymän painikkeiden näyttö tai mikrofonin tila.

Aseta RTT-painikkeen näyttötila

Reaaliaikainen teksti (RTT) -käyttöliittymässä voit asettaa seuraavien kolmen painikkeen tilat:

- **Ei näkyvissä** -kytkin tukee saapuvia RTT-puheluita mutta piilottaa RTT-puhelupainikkeen.
- Kytke **Näkyvissä puheluiden aikana** -kytkin päälle painikkeen näyttämiseksi vain äänipuheluiden aikana.
- Kytke **Aina näkyvissä** -kytkin päälle RTT-painikkeen näyttämiseksi kaikissa numeronvalintänäytöissä tai äänipuheluiden aikana.

Aseta mikrofonin tila

Kun kytket **Mykistä mikrofoni** -kytkimen päälle **Reaaliaikainen teksti (RTT)** -käyttöliittymässä, mikrofoni mykistetään oletuksena RTT-puheluiden aikana. Hätäpuheluiden aikana mikrofoni on aina päällä.

RTT:n käyttäminen puhelun aikana

Puhelun aloittaminen

Napauta numeron valitsemisen jälkeen kohtaa **RTT-puhelu** puhelunäytöllä. Kun toinen osapuoli vastaa, syötä tekstiä ja lähetä se toiselle osapuolelle.

Kun haluat lopettaa RTT-puhelun, napauta **RTT**-painiketta puhelunäytöllä.

Puhelun vastaanottaminen

Napauta puhelunäytöllä **RTT**-painiketta ja syötä teksti, jonka haluat lähettää toiselle osapuolelle puhelun aikana.

Kun puhelun soittaja aloittaa RTT-puhelun, vastaanottaja voi valita vain vastaamisen tai puhelun katkaisemisen. Äänivastausta ei tueta.

RTT-puhelusta poistuminen

Napauta kohtaa  > **Vaihda äänipuheluun** puhelunäytön oikeassa yläkulmassa RTT-puhelutilasta poistumista ja äänipuheluiden käyttämistä varten.

-  Tämä ominaisuus edellyttää, että kummankin osapuolen laitteet tukevat RTT-tilaa.
 - Kummankin osapuolen täytyy olla yhteydessä mobiiliverkkoon tai **Wi-Fi**-verkkoon, ja verkkopalvelun tarjoajan täytyy tukea RTT-toimintoa.
 - Kummankin osapuolen täytyy ottaa RTT käyttöön. Jos jompikumpi osapuoli poistuu RTT-puhelusta, myös toinen osapuoli poistuu automaattisesti ja puhelu muuttuu äänipuheluksi.

Järjestelmä ja päivitykset

Vaihda järjestelmän kieltä ja aluetta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue** ja valitse kieli.
- 2 Jos haluamasi kieli ei ole luettelossa, napauta kohtaa **Lisää kieli**, hae kieli ja lisää se kieliluetteloon ja valitse se sitten.

- Järjestelmä tukee monia kieliä, mutta ei kaikkia. Et ehkä löydä haluamaasi kieltä.

- 3 Valitse maa/alue napauttamalla kohtaa **Alue**. Järjestelmän käyttöliittymä säädetään valitsemasi maan tai alueen kulttuuristen tottumusten mukaiseksi.

Aseta järjestelmän päivämäärä ja kellonaika

Laitteesi pystyy synkronoimaan paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta. Voit myös asettaa laitteesi päivän, ajan ja aikavyöhykkeen manuaalisesti.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Päivämäärä ja kellonaika** ja aseta sitten asetukset vaatimustesi mukaisesti.

Aseta päivä ja aika automaattisesti tai manuaalisesti

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi päivämäärän ja ajan käsin, poista käytöstä **Aseta automaattisesti**.

Vaihda aikavyöhykettä

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen aikavyöhykkeeseen mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista **Aseta automaattisesti** käytöstä.

Vaihda ajan esitysmuotoa

- Ota käyttöön **24 tunnin kello**, niin laitteesi näyttää ajan 24 tunnin muodossa.
- Poista **24 tunnin kello** käytöstä, ja laitteesi näyttää ajan 12 tunnin muodossa.

Palauta puhelin oletusasetuksiin tai tehdasasetuksiin

Nollaa verkkoasetukset

Tämä toimenpide nollaa Wi-Fi-, mobiilidataverkko- ja Bluetooth-asetuksesi. Se ei muuta mitään laitteesi muita asetuksia, eikä poista mitään tietoja.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, kosketa kohtaa **Nollaa verkkoasetukset** ja noudata sitten näytön ohjeita nollataksesi verkkoasetukset.

Nollaa kaikki asetukset

Tämä palauttaa oletusarvoiset verkkoasetukset, lukitusnäytön salasanat ja aloitusnäytön asettelun. Jos puhelin tukee sormenjälki- tai kasvojentunnistusta, se nollaa myös sormenjälki- ja kasvotunnisteet, mutta ei poista muita tietotyypppejä tai tiedostoja. Muita asetuksia, kuten , käyttäjätili ja laitteen järjestelmänvalvoja, ei palauteta oletusarvoihin.

 Jos olet asettanut sovelluksessa (kuten Kassakaapissa) sekä salasanan että sormenjälki- tai kasvotunnisteen, sormenjälki- tai kasvotunniste poistetaan, kun oletusarvoiset asetukset palautetaan, mutta salasana säilytetään. Muista varmuuskopioida tietosi ennen oletusarvoisten asetusten palauttamista.

Jos Pysy synkronoituna -ominaisuus on käytössä ja tietojen synkronointikytkin on kytketty päälle, puhelimessa, muissa Honor-laitteissa (jotka ovat kirjautuneina samalle Honor-tilille) ja pilvessä olevat Wi-Fi-tietueet palautetaan oletusarvoisiksi samalla kertaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, napauta kohtaa **Nollaa kaikki asetukset** ja palauta oletusasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Palauta tehdasasetukset

Tämä toimenpide poistaa tiedot laitteeltasi, mukaan lukien tilisi, sovellusten tiedot ja järjestelmäasetukset, asennetut sovellukset, musiikin, kuvat, kaikki sisäisen tallennustilan tiedostot, suojaussirun sisällön sekä paikallisesti tallennetut järjestelmä- ja sovellustiedot sekä Honor ID:hesi liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Varmista, että varmuuskopioit tiedot, ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa > Nollaa puhelin**, kosketa kohtaa **Nollaa puhelin** ja palauta tehdasasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Käytä toista syöttötapaa

Voit ladata kolmannen osapuolen syöttötavan ja asettaa sen oletussyöttötavaksi.

- 1** Lataa syöttömenetelmä virallisesta sovelluskaupasta.
- 2** Noudata näytön ohjeita asettaaksesi sen oletussyöttötavaksi, tai siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö** ja valitse syöttötapa.

Näppäimistön kohotus

Kun **Nosta näppäimistöä** -tila on otettu käyttöön, näppäimistön alaosa kohotetaan miellyttävämpää näyttökokemusta varten. Voit myös nopeasti vaihtaa syöttötapaa tehokasta sisällön syöttöä varten.

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa** ja kytke **Nosta näppäimistöä** päälle.

Piilota näppäimistö napauttamalla näppäimistön syöttötapa -näytön vasemmassa

alakulmassa kohtaa  ja vaihda syöttötapaa nopeasti napauttamalla oikeassa

alakulmassa kohtaa  .

 Tätä ominaisuutta tuetaan vain silloin, kun järjestelmänavigoinnin asetuksena on **Eleet**.

Ota käyttöön tai poistu yksinkertaisesta tilasta

Yksinkertainen tila käyttää selkeämpää asettelua navigoinnin helpottamiseksi, suurentaa aloitusnäytön kuvakkeita ja fontteja ja maksimoi äänenvoimakkuuden.

Ota käyttöön yksinkertainen tila

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Yksinkertainen tila** ja kosketa **Ota käyttöön**.

Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta vetääksesi sen haluamaasi paikkaan tai poistaaksesi sen asennuksen, jos se ei ole pakollinen sovellus.

Poistu yksinkertaisesta tilasta

Avaa **Asetukset** ja kosketa **Yksinkertainen tila > Poistu yksin- n/kertaisesta n/tilasta**.

Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clone avulla

Device Clonen avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

Siirrä tietoja laitteelta

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus. Voit vaihtoehtoisesti mennä kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, napauttaa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja valita vastaavan vanhan laitteen tyyppin.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhalle laitteelle näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa **Device Clone** -sovellus vanhalla laitteella ja napauta kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laite uuteen puhelimeen skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Avaa kloonattavat tiedot vanhalla laitteella ja aloita kloonaus napauttamalla kohtaa **Seuraava > Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi tai iOS 8.0 tai uudempi.

Kloonaa tiedot iOS-laitteesta OTG:n kautta

Jos vanha laitteesi on iOS-laite, datakaapelin käyttöä siirrossa suositellaan, sillä se on nopein ja voi siirtää enemmän tietoja tehokkaasti.

- 1 Mene uudessa puhelimessa kohtaan **Device Clone** ja napauta kohtaa **Tämä on uusi laite > Apple-laitteet > Langallinen siirto**.
- 2 Käytä yhteensopivaa Lightning-USB-C-datakaapelia tai USB-C-USB-C-datakaapelia tai -sovitinta, yhdistä iOS-laite ja puhelin ja napauta Luota-painiketta näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Valitse kloonattavat tiedot iOS-laitteesta ja vie tiedot noudattamalla annettuja ohjeita.

Laitteen järjestelmän online-päivitys

Kun päivitys on saatavilla, laitteesi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan päivityspaketin.

-  • Varmista ennen päivitystä, että laitteessasi on virallinen järjestelmäversio. Muussa tapauksessa päivitys voi epäonnistua ja laitteessasi voi ilmetä tuntemattomia ongelmia.
- Varmuuskopioi käyttäjätietosi ennen päivitystä.
- Päivityksen jälkeen kolmansien osapuolien sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia uuden järjestelmäversion kanssa, eivät ehkä enää ole saatavilla. Joissakin tapauksissa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin yhteensopiva sovellusversio julkaistaan.
- Päivityksen aikana älä sammuta tai käynnistä laitettasi uudelleen, poista muistikorttia tai aseta muistikorttia.

1 Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Ohjelmistopäivitys** ja kosketa kohtaa **Etsi päivityksiä**.

2 Kun päivitys on saatavilla, voit joko manuaalisesti ladata ja asentaa päivityspaketin, tai päivittää laitteesi automaattisesti yön aikana.

- Lataa ja asenna päivityspaketti: Siirry kohtaan **Ohjelmistoversio > Lataa ja asenna**. Välttääksesi datan käyttöä yhdistä laitteesi Wi-Fi-verkkoon, kun lataat päivityspakettia.

Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.

- Päivitä yöllä: Kosketa kohtaa  > **Laitteen asetukset** ja ota käyttöön **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta** ja **Päivitä yöllä**.

Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti aikavälillä 01.00–05.00.

Onnistuneen yön yli päivityksen takaamiseksi varmista, että laitteesi on päällä, näyttö on lukittu, kyseiselle ajalle ei ole asetettu hälytyksiä ja akun varaus on suurempi kuin 35 %. Tarvittaessa liitä laite vakiolaturiin.

Poistaaksesi käytöstä automaattiset päivitykset, kosketa  -kohtaa **Laitteen asetukset**-näytöllä ja poista sitten käytöstä **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta**.

Tietoja puhelimesta

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Malli: MRK-NX1

MagicOS 10_01