

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background. The word "Lenovo" is written in a sans-serif font, with a small "TM" trademark symbol to the right of the letter "o".

# Lenovo Tab K11 Plus

## Käyttöopas

TB352FU

TB352XU

# Sisällysluettelo

Tervetuloa.....	1
Perusteet .....	2
Asennus ja aloitus.....	2
Asennukseen valmistautuminen.....	2
Alkuasennus.....	2
Opi eleet.....	4
Peruseleet.....	4
Lisää eleitä.....	5
Aloituspäätön mukauttaminen .....	6
Aloituspäätö.....	6
Widgetit .....	7
Taustakuva.....	7
Sovellusten käyttäminen .....	8
Sovelluksen etsiminen.....	8
Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön .....	8
Avoimien sovellusten hallinta.....	8
Sovelluksen poistaminen .....	8
Entertainment Space.....	9
Viihdetilän avaaminen.....	9
Viihdetilän poistaminen käytöstä .....	9
Ilmoitukset ja Pika-asetukset.....	9
Ohjauskeskuksen tyyli.....	9
Ilmoituspaneeli.....	9
Pika-asetuspaneeli .....	10
Tehdasasetusten palautus, päivitys ja pakotettu sammutus.....	10
Tehdasasetusten palauttaminen.....	10
Järjestelmäpäivitys .....	10
Pakota sammutus .....	11

## Asetukset..... 12

Wi-Fi.....	12
Mobiiliverkko.....	12
VPN.....	13
Bluetooth.....	13
Näyttö.....	13
Kirkkaus.....	13
Lukutila.....	14
Silmien suojaus ja turvallisuustiedot.....	14
Biometriset tiedot ja salasanat.....	14
One Vision.....	15
Kelluva ikkuna.....	15
Jaettu näyttö.....	15
Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko.....	16
Digitaalinen hyvinvointi.....	16
Lapsilukko.....	17
Kynä ja näppäimistö.....	17
Lenovo Tab Pen Plus.....	17
Näppäimistö.....	18
Akku.....	19
Virransäästö.....	19
Latauksen optimointi.....	19
Akun varaus prosentteina.....	20
Tunnista akun tyhjentyminen.....	20
Ylipurkaussuojaus.....	20
Käyttöoikeuksien hallinta.....	20
Kieli.....	21

## Sovellukset ..... 22

Kamera.....	22
Kameran avaaminen.....	22
Kameran asetukset.....	22

Kameratilan vaihtaminen .....	23
Valokuvien ja videoiden katsominen.....	23
Files .....	23
Tiedostojen selaaminen.....	24
Tiedostojen poistaminen.....	24
Tiedostojen jakaminen.....	24
Google-sovellukset.....	24
<b>Lisäominaisuudet .....</b>	<b>25</b>
Lenovo Freestyle.....	25
Asennukseen valmistautuminen.....	25
Ota käyttöön Lenovo Freestyle .....	25
Tabletin projektio tietokoneelle.....	25
Tietokoneen projektio tabletille .....	26
Tiedoston jako.....	26
Useita käyttäjiä.....	26
Useiden käyttäjien asetukset .....	26
Uusien käyttäjätilien luominen .....	26
Käyttäjätilien välillä siirtyminen.....	27
Käyttäjätilin poistaminen.....	27
PC-tila .....	27
Oheislaitetila .....	27
Toimintonäppäin.....	28
<b>Liite .....</b>	<b>29</b>
Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä.....	29
Säteilyrajoitukset.....	33
Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot.....	35
ENERGY STAR -mallitiedot .....	37
Vientiluokitusilmoitus .....	38
Dolby-sertifikaatti .....	38
HEVC-standardi .....	39


# Tervetuloa

Ennen kuin käytät laitettasi, luethan seuraavat:




- *Pika-aloitusopas*
- *Turvallisuus- ja takuutiedot*
- *Oikeudellisia tietoja*

Lue lisätietoja ja lataa yllä olevat asiakirjat osoitteesta

<https://support.lenovo.com>.

-  Kaikki tämän oppaan kuvat ja piirroksot ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.

## Kuvakkeet

-  Ohje, muistutus tai ehdotus.
-  Huomio.
-  Vaara tai varoitus.

# Perusteet

## Asennus ja aloitus

### Asennukseen valmistautuminen

Jotta asennus olisi mahdollisimman sujuvaa, valmistele seuraavat asiat:

- Internet-yhteys Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta.  
Saatat tarvita Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan.
- Laitteisiin, joissa on SIM-korttipaikat, asenna korttipaikkaan operaattorisi toimittama SIM-kortti.
- Edellinen laitteesi tai laitteesi varmuuskopio, jos siirrät tietojasi uuteen laitteeseen.


### Alkuasennus

Tämä laite on helppo asentaa, joten pääset helposti alkuun, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Voit seurata näyttöön tulevia asennusohjeita manuaalisesti.

 Alkuasennuksen jälkeen voit tehdä lisämuutoksia **Asetukset**-osiosta.

1. Paina virtapainiketta, kunnes Lenovo-logo ilmestyy näyttöön. Näet **Hei**-tekstin näytöllä.
  - **Valitse kielesi:** Napauta ja valitse kielesi kielten luettelosta.
  - **Näköasetukset:** Napauta  muokataksesi näytön ja tekstin kokoa, ja ota **Suurennus** käyttöön parantaaksesi tietojen näkyvyyttä näytöllä. Ota **Teksti puhuttuna** tai **TalkBack** käyttöön, jotta laitettasi on helpompi käyttää ilman näyttöä.
2. Napauta **Aloita**.
3. Lue ja hyväksy palvelusopimukset ja napauta sitten **Seuraava**.
4. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon tai mobiiliverkkoon (jos laitteesi tukee sitä).
  - Napauta verkkoa ja anna tarvittaessa salasana.

- Napauta **Lisää uusi verkko**, kirjoita sitten Wi-Fi-verkon nimi manuaalisesti ja anna tarvittaessa salasana.

 Jos teet asennuksen offline-tilassa, sinun on asetettava aika ja päivämäärä manuaalisesti seuraavassa vaiheessa.

5. Siirrä sovelluksia ja tietoja edellisestä laitteestasi uuteen laitteeseen.

Voit siirtää monia sovelluksiasi, asetuksiasi ja sisältöäsi edelliseltä laitteeltasi suoraan uuteen laitteeseen.

Tuo laitteet lähelle toisiaan ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.

6. Kirjaudu Google-tilille ja hallinnoi Googlen palveluja.

7. Tarkista tietosuoja-asetukset.

8. Valitse jokin seuraavista näytön lukituksen avausmenetelmistä parantaaksesi laitteesi suojausta. Noudata näytössä näkyviä ohjeita asettaaksesi näytön lukituksen avaustavan.

- Salasana
- Kasvojentunnistus

 Ennen kuin otat kasvojentunnistuksen käyttöön, sinun on luotava kuvio, PIN-koodi tai salasana. Voit myös määrittää sen myöhemmin napauttamalla **Ohita** kohdassa **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasanat**.




9. Valitse haluamasi navigointitila.

- **Eleillä navigointi**

Käytä laitettasi eleillä. Lisätietoja on kohdassa ”**Opi eleet**”.

- **Kolmen painikkeen navigointi**






Näytön alareunassa olevaan navigointipalkkiin ilmestyy kolme painiketta.

Painike	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palaa</li></ul> Palaaminen edelliseen valikkoon tai sovelluksesta poistuminen.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aloitusnäyttö</li></ul> Aloitusnäyttöön palaaminen.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaihda sovelluksia</li></ul> Avoimien sovellusten katselu.

10. Napauta **Aloita** aloittaaksesi laitteesi käytön.

# Opi eleet





## Peruseleet

	<p>Napauta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kohteen valitseminen ja avaaminen.</li></ul>
	<p>Paina ja pidä painettuna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sovelluksen usein käytettyjen toimintojen käyttäminen.</li><li>• Aloitusnäytön mukauttaminen.</li></ul>
	<p>Pyyhkäise</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pyyhkäise ylös avataksesi luettelon kaikista sovelluksista.</li><li>• Pyyhkäise alas avataksesi ilmoituspaneelin.</li><li>• Pyyhkäise alas kaksi kertaa avataksesi Pika-asetuspaneelin.</li></ul>
	<p>Pidä ja vedä</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sovelluksen siirtäminen haluamaasi paikkaan.</li></ul>
	<p>Levitä ja nipistä</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verkkosivustojen, valokuvien, karttojen ja muiden kohteiden zoomaus lähemmäs ja loitommäs.</li></ul>




## Lisää eleitä

Seuraavat eleet ovat käytettävissä vain **Eleillä navigointi** -tyylille.  
Vaihtaaksesi navigointityyliä siirry kohtaan **Asetukset > Yleiset asetukset > Järjestelmän navigointi**.

	<p>Pyyhkäise ylös alareunasta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aloitusnäyttöön palaaminen.</li></ul>
	<p>Pyyhkäise vasemmasta tai oikeasta reunasta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vaihda edelliselle sivulle.</li></ul>
	<p>Pyyhkäise ylös alareunasta ja pidä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avoimien sovellusten katselu.</li></ul>
	<p>Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle alareunassa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vaihtaminen avoimien sovellusten välillä.</li></ul>

# Aloituspäätön mukauttaminen

Laitteen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgetejä.



Nro	Toiminto	Kuvaus
1	Tehtäväpalkki	Lisää sovelluksia tehtäväpalkkiin.
2	Kaikki sovellukset	<ul style="list-style-type: none"><li>∧: Pyyhkäise ylös näyttääksesi kaikki sovellukset.</li><li>☐☐: Napauta näyttääksesi kaikki sovellukset.</li></ul>
3	Viimeisimmäksi käytetyt sovellukset	Näyttää sovellukset, joita on käytetty äskettäin.

Voit mukauttaa aloitusnäyttöä seuraavilla tavoilla.

## Aloituspäyttö

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa, paitsi kuvakkeita, ja napauta **Aloituspäyttö** mukauttaaksesi laitettasi seuraavilla tavoilla.

- Avaa Viihde-tila aloitusnäytöltä pyyhkäisemällä oikealle.
- Valitse haluamasi työpöydän tyyli.
- Valitse haluamasi aloitusnäytön asettelu.
- Näytä pistemerkit sovelluskuvakkeissa.
- Näytä päivityksen jälkeen vihjeitä sovelluksen nimen lähellä.
- Suositellut järjestelmäsovellukset lokerossa.


## Widgetit

Voit lisätä widgetin aloitusnäytöllesi. Widgetien avulla saat pikanäkymiä kalenteritapahtumien tietoihin, sähköposteihin, karttoihin ja muuhun.

1. Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita, napauta **Widgetit**, ja valitse lisättävä widget.
2. Paina ja vedä widget haluamaasi kohtaan.
3. Napauta **Valmis**.

## Taustakuva


Aseta taustakuva seuraavasti:

1. Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa, paitsi kuvakkeita, ja napauta **Henkilökohtainen mukauttaminen**.
2. Valitse aseta taustakuva.
  - **Dynaaminen taustakuva**  
Valitse käytettävissä oleva dynaaminen taustakuva.
  - **Paikalliset albumit**  
Valitse valokuva. Napauta  > **Käytä** valitaksesi sen taustakuvaksesi.
  - **Akun taustakuva**  
Aseta akun taustakuva lukitusnäytölle näyttämään virtatilaa: Täynnä, Keskimäärä, Matala tai Latautuu.
  - **Laadukas taustakuva**  
Valitse käytettävissä oleva korkealaatuinen taustakuva näytölle ja/tai työpöydälle.

 Voit valita taustakuvasi myös kohdasta **Asetukset > Henkilökohtainen mukauttaminen**.

# Sovellusten käyttäminen


## Sovelluksen etsiminen

1. Napauta kohtaa  aloitusnäytöltä nähdäksesi luettelon kaikista sovelluksista.
2. Etsi sovellus suoraan tai kirjoita hakusanat hakupalkkiin etsiäksesi sovellusta.


## Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön

Paina ja pidä painettuna siirrettävää sovellusta, vedä se haluamaasi paikkaan ja päästä sitten siitä irti.

## Avoimien sovellusten hallinta

1. Tarkastele luettelo avoimista sovelluksista jommallakummalla seuraavista tavoista:
  - Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin ja pidä painettuna.
  - Napauta  näytön alareunassa.
2. Voit tehdä avointen sovellusten luettelonäytössä seuraavaa:
  - Siirry sovellukseen napauttamalla sovellusikkunaa.
  - Sulje sovellus pyyhkäisemällä sovellusikkunaa ylöspäin.
  - Lukitse tai vapauta sovellus pyyhkäisemällä sovellusikkunaa alaspäin.
  - Paina pitkään sovellusikkunaa nähdäksesi lisää toimintoja.
  - Voit pysäyttää kaikki sovellukset napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.

## Sovelluksen poistaminen


1. Paina ja pidä sovelluskuvaketta.
2. Napauta .
3. Napauta **OK**.


 Laite vaatii joitakin järjestelmäsovelluksia, eikä niitä voi poistaa.

# Entertainment Space

Viihdetila on keskitetty, mukautettu näyttö kaikille suosikkielokuvillesi, -ohjelmillesi, -videoillesi, -peleillesi ja -kirjoillesi.

## Viihdetilan avaaminen

Pyyhkäise oikealle aloitusnäytöstä tai napauta  aloitusnäytön vasemmasta reunasta.

 Viihdetilan käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja Google-tilille kirjautumista.

## Viihdetilan poistaminen käytöstä

Viihdetila on oletuksena käytössä. Valitse **Kotiasetukset**, ja poista käytöstä **Avaa viihdetila pyyhkäisemällä**.


# Ilmoitukset ja Pika-asetukset

## Ohjauskeskuksen tyyli

Siirry kohtaan **Asetukset > Ilmoitus- ja ohjauskeskus > Ohjauskeskuksen tyyli** määrittääksesi ilmoitus- ja pika-asetuspaneelien tyylin.





## Ilmoituspaneeli

Ilmoituspaneelissa esitetään uudet viestit, USB-yhteys ja käynnissä olevat toiminnot, kuten tiedostojen lataus ja muuta.

- Voit esittää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla  ilmoituspaneelin alalaidasta.
- Voit hallita ilmoituksia napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidasta **Hallinnoi** tai kohdasta **Asetukset > Ilmoitus- ja ohjauskeskus**.

## Pika-asetuspaneeli

Pika-asetuspaneeli tarjoaa nopean pääsyn laitteen toimintoihin. Kuvakkeet vaihtavat väriä, kun vastaavat toiminnot ovat käytössä tai pois käytöstä.

- Voit avata Pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta kahdesti.
- Voit sulkea Pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla toimintokuvaketta.
- Paina ja pidä toimintokuvaketta painettuna avataksesi toiminnon asetusnäytön (jos saatavilla).
- Napauta  vaihtaaksesi tilejä.
- Napauta  muokataksesi Pika-asetuspaneelia.
- Napauta  avataksesi **asetukset**.
- Napauta  sammuttaaksesi tai käynnistääksesi laitteen uudelleen.

## Tehdasasetusten palautus, päivitys ja pakotettu sammutus


### Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palautus pyyhkii kaikki tiedot laitteen sisäisestä tallennustilasta. Varmuuskopioi tärkeät laitteella olevat tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Yleiset asetukset > Palautusvalinnat > Poista data (tehdasasetuksiin)**.
2. Napauta **Pyyhkiä kaikki tiedot** palauttaaksesi valmistajan oletusasetukset.

### Järjestelmäpäivitys

Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun järjestelmäohjelmiston uusi versio on ladattavissa ja asennettavissa. Voit myös tarkistaa päivitysten saatavuuden manuaalisesti ja määrittää päivitysmenetelmiä.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Tietoja tabletista > Järjestelmäpäivitys** ja napauta **Tarkista päivitysten saatavuus**.
  2. Napauta näytön oikeasta yläkulmasta **...** ottaaksesi automaattiset lataus- ja yöpäivitysominaisuudet käyttöön tai pois käytöstä tarpeen mukaan.
-  Lataa ja asenna järjestelmäpäivitykset vain virallisista lähteistä.

## Pakota sammutus

Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuus alas -painiketta noin 8 sekuntia, kunnes laite sammuu.

# Asetukset

## Wi-Fi

Yhdistä laitteesi internetiin käytettävissä olevan Wi-Fi-verkon avulla.


1. Avaa luettelo käytettävissä olevista verkoista siirtymällä kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ottamalla käyttöön **Wi-Fi**.
2. Napauta verkkoa ja anna tarvittaessa salasana.
3. Napauta **Yhdistä**.

Kun laite on yhdistetty verkkoon,  näkyy näytön yläosassa.

## Mobiiliverkko

Laitteisiin, joissa on SIM-korttipaikat, voit asettaa SIM-kortin ja sallia tiedonsiirron mobiiliverkon kautta.

Voit määrittää Internet-yhteyden mobiiliverkon kautta seuraavasti:

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko**.
  2. Avaa matkapuhelinoperaattorisi palvelu ja ota mobiiliverkko käyttöön.
-  Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteyttä operaattoriisi.



# VPN

Organisaation sisäisissä VPN-verkoissa voidaan siirtää yksityisiä tietoja suojatusti verkossa, joka ei ole yksityinen. VPN-yhteys on ehkä määritettävä esimerkiksi työsähköpostin käyttämiseksi. Kysy verkon valvojalta, mitä asetuksia tarvitset määrittääksesi verkkoosi VPN:n.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > VPN**.
2. Napauta **+** muokataksesi VPN-profiilia.
3. Napauta **Tallenna**.
4. Voit muokata VPN:ää tai poistaa sen muistista napauttamalla **i**.

# Bluetooth

Voit liittää laitteesi muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten Bluetooth-kuulokkeisiin.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth**, ja ota käyttöön **Bluetooth**.
2. Valitse vastaava laitteen nimi, jonka haluat yhdistää.

Kun laite on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen,  näkyy näytön yläosassa.

# Näyttö

## Kirkkaus

- **Manuaalinen säätö**

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö**, ja säädä näytön kirkkautta manuaalisesti liikuttamalla Kirkkaus-liukusäädintä.

- **Automaattinen säätö**

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö**, ja ota käyttöön **Kirkkauden säätö** salliaksesi näytön muuttaa kirkkautta automaattisesti, kun valaistus muuttuu.

## Lukutila

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Lukutila**, ja ota käyttöön **Lukutila**.
2. Valitse lukutilan näyttötehoste.

## Silmiensuojaus ja turvallisuustiedot

Kun silmiensuojaustila on käytössä, näyttö on kellanruskean sävyinen, mikä vähentää sinistä valoa. Näin voit lukea tai katsella näyttöä mukavammin hämärissä ympäristöissä.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Silmiensuojaustila** ja ota silmiensuojaustila käyttöön.
2. Napauta **Ota käyttöön valitsemaasi aikaan** mukauttaaksesi silmiensuojaustilan aikaa.
3. Liu'uta Intensiteetti-liukusäädintä säätääksesi valoa tarpeen mukaan.

Käytä laitetta hyvin valaistussa paikassa, ja kun käytät laitetta, pidä se sopivalla etäisyydellä silmistäsi. Voit vähentää silmien rasittumista pitämällä tietyin välein taukoja näytön katselemisesta.

Näyttöjen suorituskyvyn lisäksi Lenovo pitää tärkeänä myös käyttäjiensä silmien terveyttä. Tämä tuote on saanut TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light” -sertifikaatin, joten sitä voidaan käyttää turvallisesti. Saat lisätietoja osoitteesta <https://support.lenovo.com>.

## Biometriset tiedot ja salasanat

Näytön lukituksen asettaminen on tehokas tapa parantaa laitteen turvallisuutta.





1. Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasanat**.
2. Aseta näytön lukitus jollakin seuraavista tavoista:
  - **Salasana**  
Valitse Kuvio, PIN tai Salasana parantaaksesi laitteesi turvallisuutta.
  - **Kasvontunnistus**  
Kasvojentunnistus on asetettava yhdessä kuvion, PIN-koodin tai salasanan kanssa vaihtoehtoiseksi näytön lukituksen avausmenetelmäksi.
3. Määritä laitteesi noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

# One Vision

## Kelluva ikkuna

Kelluva ikkuna -ominaisuutta käytetään tilapäisten tehtävien käsittelyyn ilman tarvetta vaihtaa sovellusten välillä.

Avaa Kelluva ikkuna jollakin seuraavista tavoista:

- Paina ja pidä sovelluskuvaketta, ja napauta sitten .
  - Avaa sovellus. Paina ja vedä sivu sovelluksen näytön alaosaan kohtaan  näytön yläosassa, ja vapauta sivu sitten.
  - Avaa sovellus ja napauta sitten **...** > .
-  Siirry kohtaan **Asetukset > One Vision > Kelluva ikkuna** nähdäksesi lisää eleitä, joilla voit käyttää kelluvaa ikkunaa.

## Jaettu näyttö

Jaettu näyttö -tilassa voit avata sovelluksia näytössä ja käyttää niitä samanaikaisesti.

### Jaettu näyttö -tilan käyttöönotto

Avataksesi jaetun näytön tee jokin seuraavista:


#### - Menetelmä yksi:

1. Sovelluksen koko näytön tilassa avaa luettelo kaikista sovelluksista.
2. Valitse sovellus, jonka haluat jakaa, sitten paina ja vedä sovelluskuvake näytön reunalle.

#### - Menetelmä kaksi:

Sovelluksen koko näytön tilassa napauta **...** > .

#### - Menetelmä kolme:


1. Avaa avoimien sovellusten luettelo.
2. Paina ja pidä sovellusikkunaa, ja napauta sitten .

 Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

## Jaetun näytön asetusten muuttaminen

Jaetun näytön tilassa voit tehdä seuraavia:

- **Jaetun näytön koon säätäminen**

Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä näyttöjen välissä olevaa -merkintää.




- **Vaihda toinen sovellus**

Paina ja vedä sovellusta näytön reunalle, kunnes näytön väri muuttuu harmaaksi.

- **Vaihda jaettu näyttö kelluvaksi ikkunaksi**

Napauta  sovelluksen yläosassa, ja napauta sitten .

## Jaetun näytön tilasta poistuminen

- Voit myös liu'uttaa -kuvakkeen näytön reunalle.
- Napauta  sovelluksen yläosassa, ja napauta sitten .

# Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko

**Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko** -toiminnoilla näet reaaliaikaisia raportteja siitä, miten paljon käytät aikaa laitteellasi. Voit myös asettaa rajoitukset sille, mitä haluat hallita.

Siirry kohtaan **Asetukset > Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko**, ja aseta niihin liittyvät toiminnot.

## Digitaalinen hyvinvointi

- **Hallintapaneeli**
  - Katsele ruutuaikaasi, vastaanotettuja ilmoituksia ja avauskertojen määrää.
  - Aseta päivittäisiä ajastimia useimmille sovelluksille.
- **Nukkuma-aikamoodi**
  - Mukauta nukkuma-aikamoodin alku- ja loppuaikoja.
  - Aseta aikajakso, jolloin laite aktivoi automaattisesti nukkuma-aikamoodin latauksen aikana.

- **Keskittymistila**

Valitse häiritsevät sovellukset ja napauta sitten **Aseta päälle** keskeyttääksesi häiritsevät sovellukset ja piilottaaksesi niiden ilmoitukset.

- **Muuta ilmoitusasetuksia**

Poista käytöstä tai ota käyttöön ilmoitukset tietyille sovelluksille.

- **Älä häiritse**

Estä ilmoitukset ja vältä keskeytyksiä, kun sinun täytyy keskittyä.

- **Näytä kuvake sovelluslistassa**

Näyttää digitaalisen hyvinvoinnin kuvakkeen kaikkien sovellusten luettelossa.

## Lapsilukko

- Napauta **Lapsilukon määrittäminen**, ja noudata näytölle tulevia ohjeita. Voit yhdistää vanhemman laitteesi tai lapsesi laitteen Google Family Linkin avulla.
- Laitteiden yhdistämisen jälkeen vanhempi voi hallita aikuissisältöjä, verkkosivujen käyttöä, sijaintipalveluja ja muita lapsen laitteen asetuksia.

## Kynä ja näppäimistö

### Lenovo Tab Pen Plus










Tämä laite tukee Bluetooth-yhteyden muodostamista kynään. Ennen kuin käytät kynää ensimmäistä kertaa, lataa kynä laiteparin muodostamista varten.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota **Bluetooth** käyttöön.
2. Paina kynäpainiketta noin 8 sekunnin ajan laiteparitilaan siirtymistä varten.
3. Napauta tabletissa **Yhdistä > LUO TILI**.
4. Siirry kohtaan **Asetukset > Kynä ja näppäimistö > Kynä**.

5. Noudata näytössä näkyviä ohjeita asettaaksesi toimintoja tarpeen mukaan.

- **Kynätyökalut**

Näytä näytön reunassa kynätyökalut, jotka muodostuvat usein käytetyistä toiminnoista.


Kuvake	Kuvaus
	Ota näyttökuva
	Luo muistiinpano
	Aloita asiakirjojen skannaus kamerassa
	Näytä kynän jälki  Tukee vain kynän käyttöä
	Suurena alue, jota napautat kynällä  Tukee vain kynän käyttöä
	Ota kauko-ohjain käyttöön
	Siirry asetussivulle

- **Käsinkirjoitus**

Käytä kynää kirjoittaaksesi minne tahansa tekstialueelle ja muuttaaksesi sisällön tekstiksi.

- **Kauko-ohjain**

Kauko-ohjaa tuettua mediaa tai sovelluksia käyttämällä kynän painiketta.

 Kynän painikkeen toiminnot voivat vaihdella eri sovellusten välillä. Lisätietoja on näyttöön tulevissa ohjeissa.

- **Laiteohjelmistopäivitys**

Tarkista kynän nykyinen versio ja hae päivityksiä manuaalisesti.

## Näppäimistö

Voit työskennellä tehokkaammin käyttämällä näppäimistöä. Jos haluat nähdä lisää ominaisuuksia, siirry kohtaan **Asetukset > Kynä ja näppäimistö > Fyysinen näppäimistö**.

- **Näppäimistöasettelut**


Jos haluat muuttaa näppäimistön oletusasettelua, siirry kohtaan **Asetukset > Kynä ja näppäimistö > Fyysinen näppäimistö** ja napauta sitten näppäimistön nimeä.

- **Käytä näyttönäppäimistöä**

Pidä virtuaalinen näppäimistö näytöllä, kun fyysinen näppäimistö on aktiivinen.

- **Pikanäppäimet**

Näppäimistön pikavalintänäppäimet ovat käytettävissä toimintojen nopeaan suorittamiseen. Siirry kohtaan **Asetukset > Kynä ja näppäimistö > Fyysinen näppäimistö > Pikanäppäimet** nähdäksesi kaikki pikanäppäimet.

 Paina ja pidä Ctrl-näppäintä 3 sekuntia milloin tahansa katsellaksesi näppäimistön pikanäppäimiä.

- **Valitse järjestelmätila, kun näppäimistö yhdistetään**

Kun yhdistät fyysisen näppäimistön, voit vaihtaa PC-tilaan. Voit myös ottaa **Sulje PC-tila automaattisesti, kun näppäimistö irrotetaan** -asetuksen käyttöön.

 Lisätietoja PC-tilasta on kohdassa ”**PC-tila**”.

## Akku

Siirry kohtaan **Asetukset > Akku**, ja voit tarkistaa akun käytön ja hallita akkua.

## Virransäästö

Vähennä virrankulutusta rajoittamalla taustatoimintaa, visuaalisia tehosteita, tiettyjä ominaisuuksia ja joitakin verkkoyhteyksiä.

## Latauksen optimointi

Ota käyttöön **Lataussuojaus** ja **Akun huoltotila** akun käyttöiän pidentämiseksi.

**Lataussuojaus** estää lataamisen liian pitkään. Liian pitkä lataaminen voi altistaa akun korkeille lämpötiloille ja korkealla jännitteelle, mikä voi lyhentää akun käyttöikä. Kun tämä tila on käytössä, akun varaustilaa pidetään lopulta noin 40–60 prosentissa akun käyttöiän pidentämiseksi.

## Akun varaus prosentteina

Näytä tai piilota akun varaus prosentteina tilapalkista.

## Tunnista akun tyhjentyminen

Älykäs epänormaalisti virtaa kuluttavien ohjelmien ja laitteiden havaitseminen.

Napauta **Käsittely yhdellä näppäimellä** optimoidaksesi akun kulutuksen.


## Ylipurkaussuojaus

Voit parantaa suorituskykyä sammuttamalla laitteen, jos sen akun varaus on alhainen eikä sitä ole käytetty pitkään aikaan.

## Käyttöoikeuksien hallinta

Jotkin sovellukset saattavat vaatia luvan sijainti- tai yksityisyystietojen käyttöön tarjotakseen vastaavia palveluita. Voit hallita sovelluksen käyttöoikeuksia jollakin seuraavista tavoista:

- **Hallinnoi yksittäisen sovelluksen käyttöoikeuksia**

Paina ja pidä sovellusta, napauta  ja siirry kohtaan **Sovelluksen tiedot > Luvat**. Tarkista sovellukselle myönnetty tai siltä evätyt käyttöoikeudet, ja muokkaa käyttöoikeutta napauttamalla.


- **Hallinnoi käyttöoikeuksia luokittain**

- **Sijainti**: Siirry kohtaan **Asetukset > Sijainti**, tarkista sijaintia käyttävät sovellukset ja muokkaa käyttöoikeutta napauttamalla sovellusta.
- **Yksityisyys**: Siirry kohtaan **Asetukset > Tietoturva ja yksityisyys > Yksityisyys > Lupien ylläpito**, valitse ominaisuus, tarkasta ominaisuutta käyttävät sovellukset ja napauta sovellusta muokataksesi käyttöoikeutta.



# Kieli

Voit lisätä luettelosi usein käytettyjä kieliä ja määrittää järjestelmän kielen.


1. Siirry kohtaan **Asetukset > Yleiset asetukset > Kielet ja syöttötapa > Kielet**.
  2. Napauta **Lisää kieli**, ja valitse kieli, jonka haluat lisätä.
  3. Napauta **Vaihda**.
-  Valitse järjestelmän kieli vetämällä **≡** luettelon ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

# Sovellukset

## Kamera









### Kameran avaaminen




Napauta  aloitusnäytöllä avataksesi **Kameran**.

 Sovellusta ei ehkä näytetä joidenkin mallien aloitusnäytössä. Voit avata kaikkien sovellusten luettelon ja löytää sovelluksen.

### Kameran asetukset


Käytä kameran päänäytön kuvakkeita ja asetusvalikkoa määrittääksesi kamerasi asetukset.

Kuvake	Kuvaus
	Vaihda etukameraan tai takakameraan
	Ota valokuva
	Valitse valokuvan koko
	Kytke HDR päälle ja pois päältä
	Sumenna tausta
	Käytä kauneustehosteita
	Valitse suodatin ja esikatsele tehostetta
	Kytke AI-valokuva-avustajan päälle ja pois päältä

Kuvake	Kuvaus
	Määritä muut kameran asetukset
	Tunnistaa kuvassa oleva teksti
	Nauhoita video Napauta <b>Videopuhelu</b> vaihtaaksesi videotilaan ennen kuin näet tämän kuvakkeen.

## Kameratilan vaihtaminen

- Videopuhelu  
Kuvaa videoita.
- Kamera  
Ota valokuvia.
- Asiakirjat


Kohdista asiakirja kameran näkymään, ja napauta . Skannattu asiakirja voidaan tallentaa PDF- tai JPG-muodossa.

## Valokuvien ja videoiden katsominen

Valokuvat ja videot tallennetaan puhelimen sisäiseen muistiin. Voit katsoa valokuviasi ja videoita seuraavilla tavoilla.


- Napauta pienoiskuvaa, kun käytät Kameran sovellusta.
- Valitse Kuvat.
- Siirry kohtaan Files.

## Files

Avaa kaikkien sovellusten luettelon. Napauta  avataksesi **Files**. Voit tarkastella ja hallita laitteellesi tallennettuja tiedostoja, kuten kuvia, videoita, ääntä ja paljon muuta.

## Tiedostojen selaaminen

Siirry kohtaan **Files** > **Selaa**, ja voit tehdä seuraavaa:

- Tarkastele äskettäin tallennettuja tiedostoja.
- Tarkastele tiedostoja luokittain.
- Napauta Sisäinen tallennustila, ja katsele tiedostoja tallennuspolun mukaan.
- Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa ja etsi tiedosto kirjoittamalla hakusanat.

## Tiedostojen poistaminen

Siirry kohtaan **Files** > **Vapauta tilaa**, tarkista sisäinen tallennustila ja poista roskatiedostot.

## Tiedostojen jakaminen

Siirry kohtaan **Files** > **Jaa**, ja noudata näytössä näkyviä ohjeita lähettääksesi tai vastaanottaaksesi tiedostoja nopeasti.

## Google-sovellukset

Google-sovellukset on esiasennettu laitteellesi. Käy osoitteessa [support.google.com](https://support.google.com) saadaksesi lisätietoja Google-sovelluksista. Sovelluksia saa myös Google Play Kaupasta.

# Lisäominaisuudet

## Lenovo Freestyle


Lenovo Freestyleä käytetään yhteistyöhön tabletin ja tietokoneen välillä.

### Asennukseen valmistautuminen

Jotta asennus olisi mahdollisimman sujuvaa, valmistele seuraavat asiat:

- Lataa ja asenna Freestyle-sovellus tietokoneellesi.
- Varmista, että tietokoneesi ja tablet ovat samassa verkossa.

### Ota käyttöön Lenovo Freestyle

1. Toiminta tietokoneella
  - a. Avaa Lenovo Freestyle -sovellus.
  - b. Kirjaudu sisään Lenovo-tunnuksellasi.
2. Toiminta tabletilla
  - a. Avaa Pika-asetuspaneeli napauttamalla .
  - b. Kirjaudu sisään samalla Lenovo-tunnuksella kuin tietokoneellesi.
3. Napauta tabletin nimeä Lenovo Freestyle -sovelluksessa tietokoneellasi. Tablet ja tietokone on nyt yhdistetty.

### Tabletin projektio tietokoneelle

Projisoidaksesi tabletin sovellukset tietokoneellesi vedä ja pudota tabletin sovelluskuvake tietokoneen nimelle. Voit sitten hallita tablettisi sovelluksia tietokoneellasi.

-  Joitakin sovelluksia ei ehkä projisoida Windowsiin yhteensopivuusongelmien takia.

## Tietokoneen projektiio tabletille

Voit peilata tietokoneesi näytön tabletillesi, tai tehdä tabletista toisen näytön tietokoneellesi.

## Tiedoston jako

- **Tietokone tabletille**

Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää tabletilta tietokoneellesi, ja noudata sitten näytölle tulevia ohjeita.

- **Tablet tietokoneelle**

Valitse tabletin tiedostoista tiedosto, jonka haluat jakaa, ja valitse Lenovo Freestyle jakamista varten.

 Katso lisätietoja tiedostojen jakamisesta kohdasta ”**Files**”.

## Useita käyttäjiä

### Useiden käyttäjien asetukset

Käyttäjätyyppejä on kolme:

- **Omistaja:** Omistaja hallitsee täysin kaikkia käyttöoikeuksia ja hallinnoi kaikkia käyttäjätilejä.
- **Vieras:** Vierastilejä on vain yksi. Vieraalla on rajoitettu pääsy laitteeseen.
- **Uusi käyttäjä:** Vakiokäyttäjätilejä voi olla useita.

## Uusien käyttäjätilien luominen



Pyyhkäise alaspäin näytön oikeasta yläkulmasta.

Napauta  > **Lisää käyttäjä** luodaksesi vakiokäyttäjätilin.


Tai siirry kohtaan **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Useita käyttäjiä**.

- Napauta **Lisää vieras** luodaksesi vierastilin.
- Napauta **Lisää käyttäjä** ja syötä sitten käyttäjän tiedot luodaksesi vakiokäyttäjätilin.

## Käyttäjätilien välillä siirtyminen

- Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön oikeasta yläkulmasta, ja napauta sitten  vaihtaaksesi toiseen käyttäjätiliin.
- Napauta lukitusnäyttöliittymässä , ja valitse sitten käyttäjä, johon haluat vaihtaa.
- Siirry kohtaan **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Useita käyttäjiä**, ja valitse sitten käyttäjätili, johon haluat vaihtaa.

## Käyttäjätilin poistaminen

Pyyhkäise alaspäin näytön oikeasta yläkulmasta. Napauta  > **LISÄASETUKSET**, valitse tili, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista käyttäjä** poistaaksesi tilejä. Voit myös siirtyä kohtaan **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Useita käyttäjiä** poistaaksesi tilejä.

## PC-tila

PC-tila tuo klassisen PC-työpöytäkokemuksen tabletillesi ja tukee sovellusten pitämistä auki useissa ikkunoissa. Tämä tila tekee käytöstä intuitiivisempaa ja auttaa sinua suoriutumaan useista tehtävistä kerralla tehokkaammin.


Siirry kohtaan **Asetukset** > **Lisäominaisuudet** > **PC-tila** ja ota **PC-tila** käyttöön.

## Oheislaitetila

Oheislaitetilassa voit käyttää sovelluksia useilla oheislaitteilla, kuten näppäimistö, hiiri ja ohjain.

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Lisäominaisuudet** > **Oheislaitetila**, ja ota käyttöön **Oheislaitetila**. Voit käyttää Bluetoothia yhdistääksesi hiiren, näppäimistön tai ohjaimen.

# Toimintonäppäin



Painamalla toimintonäppäintä kerran tai kaksi kertaa voit avata usein käytetyt sovellukset, verkkosivut tai pikavalinnat nopeasti.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Yleiset asetukset > Toimintonäppäin**.
- 🔗 Voit avata asetussivun myös painamalla toimintonäppäintä ja pitämällä sitä painettuna.
2. Valitse käytettävä toiminto.
3. Valitse ja määritä toimintonäppäimelle jokin vaihtoehto pikavalintojen, verkkosivun tai sovelluksen luettelosta.



# Liite

## Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä

Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi. Lisää vinkkejä, jotka auttavat käyttämään laitettasi turvallisesti, on osoitteessa <http://www.lenovo.com/safety>.

### Käsittele laitetta varovasti

Älä pudota, taivuta tai puhkaise laitetta. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkät sisäosat saattavat vioittua.

Laitteen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos laite putoaa kovalle pinnalle, altistuu kovalle iskulle tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä laitteesta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknistä tukea korjaamaan, vaihtamaan tai hävittämään tuote.

Älä käytä laitettasi kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittölaitteiden lähellä. Käytä laitetta vaurioiden välttämiseksi ainoastaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 0–40 °C (säilytyslämpötila -20–+60 °C).

Älä altista laitetta vedelle, sateelle, äärimmäiselle kosteudelle, hielelle tai muille nesteille.

### Älä pura tai muuntele laitetta

Laite on umpinainen yksikkö. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen tai muunnella sitä.

## Sisäistä akkua koskeva huomautus

Älä yritä vaihtaa sisäistä ladattavaa litiumioniakkua. Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Ota yhteyttä Lenovon tukeen järjestääksesi sen vaihdon.

## Muovipusseja koskeva ilmoitus

### **VAARA**

Muovipussit voivat olla vaarallisia. Pidä muovipussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisonnettomuuden.

## Verkkolaitteen tiedot

- Älä anna laitteesi tai verkkolaitteen kastua.  
Älä upota laitetta veteen tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.
- Käytä vain hyväksytyjä lataustapoja.
  - ⚠ Käytä ainoastaan vakiomallisia Lenovo-verkkolaitteita. Kolmansien osapuolten verkkolaitteiden käyttö vaikuttaa latausnopeuteen johtaen epänormaaliin lataukseen ja vahingoittaen mahdollisesti laitetta.
    - Kytke vakiomallinen verkkolaite sopivaan pistorasiaan.
    - Kytke laite PC:hen tai vähintään USB 2.0 -laitteeseen standardilla datakaapelilla.

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin ympärillä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- Laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle.
- Laturissa näkyy fyysisiä vaurioita.
- Haluat puhdistaa latauslaitteen.

### **VAROITUS**

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

## EU ErP (EcoDesign) -direktiivi (2009/125/EC) – ulkoiset verkkolaitteet (säädös (EU) 2019/1782)

## Energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnittelun määräykset 2010 - UK SI 2010 nro 2617 (Ext PSU), SI 2020 nro 485 (Ntwk Standby), SI 2014 nro 1290 päivitettyinä

Lenovo-tuotteet täyttävät EU:n ekologista suunnittelua koskevan direktiivin ja UK:n energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettujen säädösten vaatimukset. Katso tarkkoja tietoja seuraavista:

Täydellinen järjestelmän vaatimustenmukaisuusilmoituksen teksti EU:lle on nähtävissä osoitteessa <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> ja UK:lle osoitteessa <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

## Varoitus suuresta äänenvoimakkuudesta

### **VAROITUS**

Pitkällinen altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä saattaa vaikuttaa kuuloon. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmässä ajassa se voi vaikuttaa kuuloon.

Kuulon suojaaminen:

- Rajoita kuulokkeiden tai kuuloke-mikrofonin käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käännä äänenvoimakkuutta suurelle estääksesi ympäristöäänäviä kuulumasta.
- Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Jos tunnet kuuloon liittyvää epämukavuutta, kuten painetta tai tukkoisuutta korvissa, korvien soimista tai puheäänten vaimentumista, lopeta tuotteen kuunteleminen kuulokkeilla ja käy tarkistuttamassa kuulosi.



Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.

## Ole varovainen, jos käytät laitetta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä

Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea mobiililaitteiden, kuten tämän laitteen, käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

## Hävitä laite paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti

Kun laitteen käyttöikä on lopussa, älä murskaa tai polta laitetta, upota sitä veteen tai hävitä sitä millään paikallisten lakien ja säädösten vastaisella tavalla. Jotkut sisäiset osat sisältävät aineita, jotka voivat räjähtää, vuotaa tai vahingoittaa ympäristöä, jos laite hävitetään väärällä tavalla.

Katso lisätietoja kohdasta ”Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot”.

## Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta

Laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

## Suojaa tiedot ja ohjelmistot

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin laitteen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa laitteen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustentorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä sähkölaitteet kaukana laitteestasi. Tämä kattaa sähkökäyttöiset tuulettimet, radiot, tehokkaat kaiuttimet, ilmastointilaitteet ja mikroaaltouunit. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa laitteen näyttöä ja tietoja.

## Huomioi laitteen muodostama lämpö

Jotkut laitteen osat saattavat kuumeta, kun laite on käynnissä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa laitteen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

## Säteilyrajoitukset

### FCC-säädöstenmukaisuusilmoitus

Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia, jotka on ilmoitettu FCC:n sääntöjen osassa 15. Nämä vaatimukset on suunniteltu takaaman asianmukaisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiokommunikaatiolle. Ei ole kuitenkaan takuita siitä, että häiriötä ei esiinny yksittäisessä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista menetelmistä:

- Vaihda vastaanottoantennin suuntaa tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tai huoltoa auttamaan.

Lenovo ei ole vastuussa mistään laitteen luvattomien muutosten tai muunnosten aiheuttamista radio- tai televisiohäiriöistä. Luvattomat muutokset ja muunnokset saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käytölle asetetaan seuraavat ehdot: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ei-toivotusta käytöstä johtuvat häiriöt.

Vastuullinen osapuoli:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560, USA

Puh: 1-919-294-5900

## ISED-varoitus

Tämä laite noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardveja. Käytölle asetetaan seuraavat ehdot:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä, ja (2) tämän laitteen täytyy sietää häiriötä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Japanilainen VCCI luokan B lausunto

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

## Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään pistorasiaan, joissa on enintään 20 A:n sähkövirtaluokitus vaihetta kohti

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

# Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot

## Yleiset kierrätysohjeet

Lenovo kannustaa tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja tietotekniikkatuotteiden kierrätyksen avuksi. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

## Tärkeitä akku- ja WEEE-tietoja

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä akkujen/akkumulaattorien palautus- ja kierrätystiedot Euroopan unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa



Merkintä, jossa on yllä oleva symboli, koskee vain Euroopan unioniin (EU) kuuluvia maita, joissa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja akkujätettä koskeva lainsäädäntö, sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Kodinkoneet ja akut/akkumulaattorit on merkitty paikallisen lainsäädännön mukaisesti koskien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) sekä akuista ja akkumulaattoreista kertyvää jätettä. Nämä lainsäädännöt määrittävät käytettyjen kodinkoneiden ja akkujen/akkumulaattorien palautus- ja kierrätyskäytännöt paikallisten asetusten mukaisesti. Tämä merkintä tuotteessa osoittaa, että tuotetta ei tule sen elinkaaren päässä hävittää yhdyskuntajätteen mukana, vaan sen sijaan se on kerättävä talteen käytössä olevien keräysjärjestelmien kautta.

Akussa oleva merkki voi sisältää myös akussa käytetyn metallin kemiallisen merkin (Pb lyijylle, Hg elohopealle ja Cd kadmiumille).

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EEE) ja akuissa/akkumulaattoreissa on yllä olevan symbolin symboli, käyttäjien ei tulisi hävittää käytöstä poistettavia tuotteita kotitalousjätteen mukana, vaan käyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttamiseen, kierrättämiseen ja uudelleenkäyttämiseen tarkoitettua ja heille saatavilla olevaa kierrätysjärjestelmää minimoidakseen EEE-romun ja akkujen sisältämien vaarallisten aineiden kaikki mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja muiden terveydelle.

Lenovon sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) saattavat sisältää osia ja komponentteja, jotka määritellään elinkaarensa päässä vaaralliseksi jätteeksi.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) voidaan toimittaa maksutta tuotteen myyjälle tai kenelle tahansa tukkumyyjälle, joka myy samankaltaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka toimivat niin kuin käytetty sähkö- ja elektroniikkalaitte tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.

Ennen kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteita (EEE) poistetaan jätteenkeräykseen, paristoja tai akkuja sisältävien laitteiden käyttäjien on poistettava kyseiset paristot ja akut erillistä jätteenkeräystä varten.

Lenovo-tuotteiden litiumparistojen ja akkupakettien hävittäminen:

Lenovo-tuotteessa saattaa olla asennettuna litiumnappiparisto. Lisätietoja paristosta on tuotteen käyttöohjeissa. Jos paristo on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai Lenovon. Jos sinun täytyy hävittää litiumparisto, eristä se eristysnauhalla, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai jätelaitokseen ja noudata tämän ohjeita.

Lenovo-laitteessa saattaa olla litiumioniakku tai nikkeli-metallihybridiaakku. Lisätietoja akusta on tuotteen käyttöohjeissa. Jos sinun täytyy hävittää akku, eristä se eristysnauhalla, ota yhteyttä Lenovon myyntiin tai huoltoon, tuotteen myyjään tai jätelaitokseen ja noudata tämän ohjeita. Lisätietoja on myös tuotteen *käyttöoppaassa* olevissa ohjeissa.

Tietoja oikeasta keräys- ja käsittelytavasta on osoitteessa:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämiseen liittyviä lisätietoja on osoitteessa: <https://www.lenovo.com/recycling>.

## Akkujen kierrätystiedot Brasiliaa varten

### **Declarações de Reciclagem no Brasil**

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.



## Japanin kierrätystietoja

Japania koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

## Intian kierrätystiedot

Intiaa koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa [https://www.lenovo.com/in/en/social\\_responsibility/sustainability/ptb\\_india.html](https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html).

## Akun kierrätysmerkinnät

- Taiwanin kierrätystiedot akkuja varten



- Yhdysvaltain ja Kanadan kierrätystiedot akkuja varten



US & Canada Only

## ENERGY STAR -mallitiedot



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston ja Yhdysvaltain energiaministeriön yhteinen ohjelma, jonka tarkoitus on säästää rahaa ja suojella ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja -käytännöillä.

Lenovo on ylpeä tarjotessaan asiakkailleen tuotteita, jotka täyttävät ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. Tietokoneessa tai virranhallinta-asetusliittymässä saattaa olla ENERGY STAR -merkki. Jos seuraavan mallinimen Lenovo-tableteissa on ENERGY STAR -merkki, ne on suunniteltu ja testattu noudattamaan tablettien ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia.

TB352FU

Kun käytät ENERGY STAR -tuotteita ja hyödynnät tabletin virranhallintaominaisuuksia, voit vähentää sähkönkulutusta.

Sähkönkulutuksen vähentäminen säästää rahaa, on hyväksi ympäristölle ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

Lenovo kannustaa käyttäjiä toimimaan energiatehokkaasti olennaisena osana päivittäistä toimintaa. Tätä varten Lenovo on määrittänyt ennalta seuraavat virranhallintaominaisuudet, jotka tulevat voimaan, kun tietokone on ollut käyttämättä määritetyn ajanjakson verran:

Virtasuunnitelma: Oletus

Näytön sammutus: 30 sekunnin kuluttua.

Käynnistä näyttö painamalla virtapainiketta.

Wake on LAN -toiminto: ei ole

## Vientiluokitusilmoitus

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientivalvontasäädösten (EAR) alainen, ja sen vientiluokitusvalvontanumero (ECCN) on 5A992.c. Sen jälleenvienti on sallittua muihin kuin EAR E1 -säädöksen maaluettelossa mainittuihin vientikielloissa oleviin maihin.

## Dolby-sertifikaatti

Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamuksellinen, julkaisematon. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

# HEVC-standardi

Tämä tuote tukee digitaalista videokoodausta HEVC-standardin tiettyjen versioiden mukaisesti, ja se on osoitteessa [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com) kuvattujen patenttien alainen.

